

**NeoPix** 113

NPX113/INT



Pour une optimisation de votre projecteur, il est recommandé de mettre à jour régulièrement votre appareil afin de bénéficier des dernières fonctionnalités ou de voir corriger certains dysfonctionnement logiciel

## Procédure de mise à jour du logiciel produit

Mise à jour automatique (Wi-Fi)	Mise à jour manuelle (USB)
<ol> <li>Assurez-vous que le projecteur peut accéder à Internet via un réseau Wi-Fi.</li> <li>N'hésitez pas à vous référer au manuel d'utilisateur pour savoir comment connecter le projecteur à un réseau Wi-Fi (page 11)</li> </ol>	1 Visitez <u>www.philips.com/support</u> , recherchez votre produit (numéro de modèle : NPX 113) ouvrez sa page d'assistance et localisez « Software & drivers » Puis Mise à niveau logicielle. Vérifiez ensuite la dernière version du logiciel.
2 Sélectionnez Option sur l'écran d'accueil pour ouvrir le menu des paramètres, puis sélectionnez Option > Mise à niveau OTA. Le projecteur recherchera automatiquement une nouvelle version du logiciel du projecteur. Si une nouvelle version est trouvée, le projecteur vous	<ul> <li>2 Téléchargez le fichier d'installation du logiciel(.bin) dans le répertoire racine de la clé USB.</li> <li>3 Connectez la clé USB au projecteur.</li> </ul>
demandera de démarrer la mise à jour.	4 Sélectionnez Option > Mise à jour du logiciel dans le menu des paramètres.
3 Si une nouvelle version est trouvée, suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.	5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Redémarrer si besoin le projecteur
	To the second se

