Bedside Table Mini Lamp

Mini Lampe de Chevet

Mode d'emploi · Instruction manual · Manual de instrucciones · Manual de instruções · Manuale di istruzioni · Bedienungsanleitung · Handleiding · Návod k použití · Instrukcjoner · Instrukcja obsługi · Használati útmutató

MLT10series

LEXIBOOK®

FRANÇAIS

INSTALLATION

Contenu de l'emballage
Lors du dégallage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:
1 x Mini lampe de chevet 1 x mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les feuilles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

Votre lampe fonctionne avec 3 piles de type 1.5V ⎓⎓ AA / LR6 (non incluses)

Installation des piles
1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V ⎓⎓ (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Retirer les piles du produit lorsque les piles sont déchargées. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. Nutiliser que des piles de type identique ou équivalente à celles recommandées.

ATTENTION : Un mauvais fonctionnement ou une perte de mémoire peut être causé par de fortes interférences de fréquence ou des décharges électrostatiques. En cas de fonctionnement anormal, réinitialisez l'appareil ou retirez et reconnectez les piles.

1. Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
2. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur, ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
3. Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flamme nues, telles que des bougies allumées.
4. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
5. L'appareil est destiné à être utilisé dans un climat tempéré.

PARAMÈTRES

Appuyez une fois sur le bouton (1) pour allumer la lampe avec une lumière blanche. Appuyez une deuxième fois pour passer en lumière multicolore. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre la lampe.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation 3 piles de 1.5V AA / LR6

ENTRETIEN & GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon à poussière, comme un chiffon à lunettes. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de produits de nettoyage qui peuvent abîmer les surfaces. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique. Pour le panneau avant, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser un chiffon humide et du savon doux.

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

Si votre produit présente un défaut, veuillez contacter notre service clientèle en indiquant le numéro de référence du produit indiqué.

Cette garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procédons régulièrement à des modifications des produits et des informations de l'emballage. Ce mode d'emploi est donc susceptible de présenter des différences mineures par rapport au produit en votre possession.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence: MLT10series_03
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une reclamation, écrivez à **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant à la protection de l'environnement. Merci de ramener votre appareil à un point de collecte de l'environnement disposant cet appareil dans des bites de collecte (si available).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

ENGLISH

INSTALLATION

Contents
On unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Mini bedside lamp 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

BATTERY INFORMATION

Your lamp operates with 3 x 1.5V ⎓⎓ AA / LR6 type batteries (not included).

Battery installation
When you use the Night Light for the first time:
1. Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
2. Install the 3 x AA/LR6 1.5V ⎓⎓ batteries (not included) observing the polarity symbols inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be charged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be installed in the correct polarity. Supply terminals are not to be short-circuited. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not dispose of batteries in a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occurs, reset the unit or remove and reconnect the batteries.

1. Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation.
2. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
3. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
4. The use of apparatus in moderate climates.
5. Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal.

SETTINGS

Press the switch (1) once to turn on the lamp with a smooth white light. Press the switch again to change to multicolour changing lights. Press again to turn off the lamp.

SPECIFICATIONS

Batteries 3 x 1.5V AA / LR6 batteries

MAINTENANCE AND WARRANTY

The finish of your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Take care when cleaning and drying the plastic parts. For the front panel, you may use a wet cloth and mild soap if desired.

This product is covered for 2-years warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colours and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual. It contains important information.

Reference: MLT10series_03
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

This product is not a toy.

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 6226
Basingstoke
RG24 2AH
United Kingdom

ESPAÑOL

INSTALACIÓN

Contenido
Al desembalar, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:
1 x Mini lámpara para mesilla de noche 1x manual de instrucciones

ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, hojas de plástico, cables y etiquetas no forman parte de este producto y por lo tanto, deberán desecharse

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Su luz nocturna funciona con 3 pilas de tipo 1.5V ⎓⎓ AA / LR6 (no incluidas).

Instalación de baterías
Cuando se utiliza por primera vez su aparato, lleve a cabo los siguientes pasos preliminares:
1. Con un destornillador, abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la cara inferior del aparato.
2. Coloque las 3 pilas de 1.5 V ⎓⎓ de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas y apriete el tornillo.

No debe intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No debe mezclar diferentes tipos de pilas o baterías nuevas y usadas. Las pilas deben colocarse respetando la polaridad correcta. Deberán retirarse del producto las pilas agotadas. No cortocircuite las pilas. No arrojar las baterías al fuego. Retire las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado. Cuando el sonido se haga débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Debera evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! El funcionamiento incorrecto o la pérdida de la memoria pueden deberse a fuertes interferencias de frecuencia o descargas electrostáticas. Si ocurre algún funcionamiento anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a conectar las pilas.

1. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
2. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
3. No debe colocarse encima del aparato llamas de llama viva, como velas encendidas.
4. Las pilas deben desecharse de manera segura. Depositelas en contenedores selectivos para proteger el medio ambiente.
5. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.

AJUSTES

Pulse el interruptor (1) una vez para encender la lámpara con una luz blanca suave. Presione el interruptor otra vez para activar la luces cambiantes multicolores. Presiónelo de nuevo para apagar la lámpara.

ESPECIFICACIONES

Alimentación 3 x baterías de 1.5V AA/LR6

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar gafas. No utilice productos químicos o productos de limpieza que puedan dañar las superficies. Tenga especial cuidado al limpiar y secar las piezas de plástico. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Si lo desea, podrá utilizar un trapo de jabón suave y un paño humedecido para limpiar el panel frontal.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.

Para reclamaciones bajo garantía o en caso de necesitar un servicio de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre todos los defectos de materiales y de mano de obra que muestren un defecto de fabricación, a excepción de todo deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de cualquier acción negligente llevada a cabo en este artículo (como desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Es recomendable conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de nuestros servicios, podemos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrados en el embalaje.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: MLT10series_03
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
© Lexibook®

España
Para servicio posventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Este producto no es un juguete.

Precauciones para la protección del medioambiente
¡Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! La cooperación activa del consumidor es fundamental para la conservación de recursos y contribuye a la protección del medioambiente! Lleve este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

ITALIANO

INSTALLAZIONE

Aprire la confezione
Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x lámpara de sobremesa 1 x manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

ALIMENTAZIONE

Il lampada è alimentato da 3 batterie AA/LR6 da 1.5 V ⎓⎓ (non inclusa).

Installazione delle batterie
Quando si utilizza l'apparato per la prima volta:
1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie (situato sotto l'unità).
2. Inserire le 3 batterie AA/LR6 1.5 V ⎓⎓ (non fornite) osservando le indicazioni di polarità nel vano batterie.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto il controllo di un adulto. Non mettere tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati. Utilizzare insieme solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate. Le batterie devono essere installate rispettando la polarità. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto. I terminali forniti non sono da cortocircuitare. Non gettare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il gioco per un lungo periodo di tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a temperature eccessivamente elevate, come la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricate non devono essere ricaricate.

AVVERTENZA: Il malfunzionamento o la perdita di memoria possono essere causati da forti interferenze di frequenza o da scariche elettrostatiche. In caso di funzionamento anomalo, resettare l'unità o rimuovere e ricollegare le batterie.

1. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un adeguato ventilazione.
2. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende.
3. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamm libere, ad esempio candele accese.
4. Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per proteggere l'ambiente.
5. L'apparecchio deve essere usato in clima temperato.

IMPOSTAZIONI

Premi una volta l'interruttore (1) per attivare una luce bianca soffusa. Premi nuovamente l'interruttore per attivare una luce multicolore. Premilo nuovamente per spegnere la lampada.

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie 3 x AA LR6 1.5V

MANUTENZIONE E GARANZIA

La finitura dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e curato come altri mobili. Prestare attenzione durante la pulizia e l'asciugatura delle parti in plastica. Per quanto riguarda il pannello anteriore, se desiderate potete usare un panno umido e del sapone per la pulizia. Sapone delicato e un panno umido possono es-sere utilizzati sul pannello frontale.

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta di intervento in garanzia o il servizio post vendita, contattare il vostro rivenditore e presentare una prova valida di acquisto. La nostra garanzia abbraccia difetto di materiale e materiali di lavorazione, ad eccezione di tutti quei deterioramento derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o da qualsiasi azione negligente compiuta su questo articolo (smontaggio, esposizione al calore o umidità, etc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali necessità future.
Nell'ottica di continuare a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori e i dettagli del prodotto indicato sulla confezione.

NOTA: Si pregia di conservare il presente manuale di istruzioni, che contiene importanti informazioni.

Riferimento: MLT10series_03
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina
© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Questo prodotto non è un giocattolo.

Protezione Ambientale
Gli apparecchi elettrici di scarto possono essere riciclati e non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici! Si prega di sostenere attivamente la conservazione delle risorse e proteggere l'ambiente restituendo l' apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO

Retirar o aparelho da caixa
Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos estão presentes:
1 x Mini candeeiro de mesinha de cabeceira 1x Manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, peliculas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser deitados fora.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

O seu luz noturna funciona com 3 pilhas de 1.5V ⎓⎓ AA/LR6 (não incluídas)

Instalação da bateria
Quando usar o aparelho pela primeira vez:
1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte inferior da unidade.
2. Coloque as 3 pilhas AA/LR6 de 1.5V ⎓⎓ (não incluídas), respeitando as indicações de polaridade no interior do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do produto para serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas nem pilhas novas com pilhas usadas. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. Coloque as pilhas com a polaridade correta. Retire as pilhas gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas do produto se não vai utilizar o produto por um período longo. Quando o som fica fraco ou o jogo não responde, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

AVISO: O mau funcionamento ou a perda de memória podem ser causados por interferências de frequência forte ou descargas electrostáticas. Se ocorrer algum funcionamento anormal, reinicie a unidade ou retire e volte a ligar as pilhas.

1. Guardar uma distância mínima ainda/ao del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
2. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
3. No debe colocarse encima del aparato llamas de llama viva, como velas encendidas.
4. Las pilas deben desecharse de manera segura. Depositelas en contenedores selectivos para proteger el medio ambiente.
5. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.

DEFINIÇÕES

Prima uma vez o interruptor (1) para ligar o candeeiro com uma luz branca suave. Prima de novo o interruptor para passar para luzes multicolor. Prima uma terceira vez para desligar o.

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de energia 3 pilhas 1.5V AA/LR6

MANUTENÇÃO E GARANTIA

O acabamento da sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e cuidado tal como outro mobiliário. Tenha cuidado ao limpar e secar as peças de plástico. Para o painel da água morna para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar as peças de plástico. Pode usar detergente neutro e um pano ligeiramente embebido em água no painel dianteiro.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.

Se precisar de usar a nossa garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-me uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange defeitos de materiais e mão-de-obra, com a exceção de qualquer deterioração que seja o resultado da observância de manuais de instruções ou qualquer ação descuidada implementada no produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a embalagem para futuras referências.
Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, poderemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Referência: MLT10series_03
Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contactáveis nossas equipas:
www.lexibook.com

Este produto não é um brinquedo.

Protecção Ambiental
Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, apoie ativamente na conservação dos recursos e ajude a proteger o ambiente, entregando este aparelho num centro de recolha (se disponível).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

DEUTSCH

AUFSTELLEN

Auspacken des Gerätes
Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die folgenden Elemente enthalten sind:
1 x Mini-Nachttischlampe 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Klebband, Plastikfolie, Drähte und Etiketten ist nicht Teil dieses Spielzeuges und sollte entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Die Lampe benötigt 3 Batterien des Typs 1.5V ⎓⎓ AA / LR6 (nicht enthalten)

Batterie einlegen
Wenn Sie die Lampe Series zum ersten Mal benutzen:
1. Mit einem Schraubendreher öffnen Sie die Batteriefachabdeckung im Boden des Gerätes.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA 1.5 V ⎓⎓ Batterien (nicht mitgeliefert) unter Beachtung der Polaritätskennzeichnungen im Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen aus dem Gerät vor dem Aufladen entfernt werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien müssen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. Ersetzen Sie die Batterien, wenn der Ton schwach ist oder das Spiel nicht richtig reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen. Die Batterien dürfen keinen übermäßigen Hitzequellen ausgesetzt werden,zum Beispiel Sonnenschein oder Feuer.

WARNUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverluste können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte eine abnormale Funktion auftreten, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und schließen Sie sie erneut an.

1. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
2. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
3. Auf das Gerät dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
4. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
5. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie den Schalter (1) einmal, um die Lampe mit einem weichen weißen Licht einzuschalten. Drücken Sie den Schalter erneut, um zu mehrfarbigen Wechselsichtern zu wechseln. Drücken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

TECHNISCHE DATEN

Batterien 3 x AA LR6 1.5V

WARTUNG UND GARANTIE

Die Oberflächenaufrüstung Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und so wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Gerätebaufarb mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit kalten, lauwarmem Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kunststoffteile reinigen und trocknen. Für die Vorderseite Seite und mit feuchtes Tuch können zum Reinigen der Vorderseite verwendet werden.

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.

Für jede Reparatur oder Garantie oder des Kundenservices werden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Fehler in Material und Verarbeitung aus, mit Ausnahme von Schäden, die aufgrund der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinandernehmen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, etc.). Wir empfehlen, die Verpackung für weitere Zwecke zu verwahren. Im Bemühen unserer Service weiterhin zu verbessern, können wir Ein der Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung angezeigt wird, Änderungen vornehmen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wich-tige Informationen.

Referenz: MLT10series_03
Entworfen und entwickelt in Europa – Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unseren Teams:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Umweltschutz:
Ausgediente Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Unterstützen Sie aktiv den Schutz der Umwelt und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

NEDERLANDS

INSTALLATIE

Het apparaat uitpakken
Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
1 x Kleine nachttafellamp 1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en dienen verwijderd te worden.

INSTELLINGEN

Druk eenmaal op de schakelaar (1) en de lamp wordt met een zacht wit licht aangezet. Druk opnieuw op de schakelaar om de verschillende lichtkleuren afwisselend te doorlopen. Druk opnieuw om de lamp uit te zetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijen 3 x AA LR6 1.5V

ONDERHOUD EN GARANTIE

Maak de buitenkant van uw apparaat schoon met een stofdoek en onderhoud deze op eenzelfde manier als andere apparatuur. Gebruik een zachte, schone doek, bevochtigd in lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig als u de plastic onderdelen schoonmaakt en droogt. Gebruik milde zeep en een licht bevochtigde doek om het frontpaneel schoon te maken.

Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar.

Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw distributeur en lever een geldig aankoopbewijs. Onze garantie dekt alle gebreken van de materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging. Om onze diensten te blijven verbeteren, kunnen we ons de kleuren en de details van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het bevat belangrijke informatie.

Referentie: MLT10series_03
Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Vervaardigd in China
© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Dit product is geen speelgoed.

Bescherming van het milieu
Afgedankte elektrische apparatuur kan worden gerecycled en mag niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid! Ondersteun actief de bescherming van de hulpbronnen en zet uw oude meuble in de gele container van het milieu door dit apparaat bij een inzamelpunt in te leveren (indien voorhanden).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

ČESKY

INSTALACE

Obsah balení
Po otevření obalu výrobku se ujistěte, že obsahuje následující část:
1 x Mini noční lampa 1 x návod k použití

AVAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastikové listy, dráty a visačky nejsou součástí této hračky a je zapotřebí je zlikvidovat pro bezpečnost vašeho dítěte.

INFORMACE O BATERIÍCH

Lampa pracuje s bateriemi typu 3 x 1.5 V ⎓⎓ AA / LR6 (nejsou součástí dodávky).

Instalace nebo výměna baterie
Když používáte Noční světlo poprvé:
1. Pomocí šroubováku otevřete dvířka prostoru pro baterie umístěná na spodní straně zařízení.
2. Vložte 3 baterie AA/LR6 1.5 V ⎓⎓ (nejsou součástí dodávky), dbejte přitom na polaritu v prostoru pro baterie.
3. Uzavřete přihrádku pro baterie a utáhněte šroub.

Nenabíjecí baterie se nenabíjejí. Před nabíjením je třeba z hračky vyjmout dobíjecí baterie. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat. Používejte pouze doporučené baterie stejného nebo ekvivalentního typu. Baterie vkládejte se správnou polaritou. Vyčerpané baterie vyjmeme z hračky. Napájecí svorky nesmejí být zkratovány. Nehoďte baterie do ohně. Pokud nebudete hračku delší dobu používat, vyjmeme z ní baterie. Pokud nastane pokles výkonu nebo nefunguje nastavení tlačítek, jako je aluvečer zatlačení, čas a podobně.

VAROVÁNÍ! Porucha funkce nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakékoli abnormální funkci, resetujte přístroj nebo vyjměte a znovu připojte baterie.

1. Udržujte minimální vzdálenost kolem zařízení pro dostatečné větrání.
2. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako např. noviny, ubrusy, závěsy apod.
3. Na přístroj umísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. svíčky.
4. Zařízení se smí používat v mírných klimatech.
5. Věnujte pozornost ekologické stránce likvidace baterií.

NASTAVENÍ

Jedním stisknutím spínače (1) zapnete lampu s hladkým bílým světlem. Znovu stisknete spínač a přepnete na vícebarevné měnící se světla. Dalším stisknutím lampu opět vypnete.

SPECIFIKACE

Napájení: 3 x LR6 / AA baterie 1,5 V ⎓⎓ (nejsou součástí balení)

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch vašeho zařízení může být čištěn prachovkou stejným způsobem jak u ostatního nábytku. Dávejte pozor při čištění a sušení plastových částí. Na přední panel, pokud chcete, můžete vlhký. Buďte opatrní při čištění a utírání plastových částí. Jemné mýdlo a vlhký hadřík lze použít na čelní panel.

Na tento výrobek se vztahuje naše Záruka zpravu pro Evropskou unii.

Pro případné nároky vyplývající ze záruky nebo poprodejního servisu kontaktujte vašeho prodejce a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na jakékoli výrobní materiál a chybu při zpracování, s výjimkou jakékoliv poškození vyplývajícího z nedodržení pokynů v návodu k obsluze nebo z jakéhokoliv nevhodného zásahu provedeného v tomto zařízení (např. rozebírání, vystavení teplu a vlhkosti apod.).
Doporučujeme ponechat si balení pro budoucí potřebu. Ve snaze o neustálé zlepšování naších výrobků si vyhrazujeme právo na změnu barev a detailů výrobku uvedeného na obalu.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

Reference: MLT10series_03
Navrženo a vyvinuto v Evropě - Vyrobeno v Číně.
© Lexibook®

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na adrese **savcomfr@lexibook.com**

www.lexibook.com

Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí:
Nebezpečné elektrické spotřebiče lze recyklovat a nemají se vyhazovat spolu se ostatním domácím odpadem! Aktivně podporujte ochranu zdrojů a pomáhejte ochraně životního prostředí vrácením tohoto spotřebiče do sběrného centra (je-li dispozici).

Lexibook S.A.
8 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

DANSK

OPSTILLING

Indhold
Sørg for, at følgende dele findes efter pakning:
1 x Mini sengebordslampe 1 x Brugsvejledning

ADVARSEL: Emballagemateriale, såsom selv plast