MANUEL | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

HARPOON v2 WIRELESS

Souris DE pro

- Il peut arriver qu'elle ne fonctionnerait pas correctement.
- Cette version est disponible en : English
- Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter support chport

RECHARGE DE LA SOURIS

Branchez la souris sur un port USB 2.0 ou 3.X disponible de votre PC, à l'aide du CÂBLE USB DE CHARGE ET DE TRANSFERT DE DONNÉES (A).

Les deux lumiscouls de la souris s'allument en fonction de l'état de la batterie et restent allumées en vert fixe pendant 5 secondes une fois la recharge terminée.

DÉCOUVREZ VOTRE SOURIS

A. BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS
B. BOUTON DROIT DE LA SOURIS
C. BOUTON DE DÉFILEMENT DEPLACEMENT
D. BOUTON - DPI
E. BOUTON + RETOUR *
F. LOGO CORSAIR (RGB)
G. BOUTON DPI
H. PORT USB DE RECHARGE / DE TRANSFERT DE DONNÉES
I. BOUTON D'ALIMENTATION / MODE SANS FIL (AIMET / 2.4 GHz DPI)
J. RÉCEPTEUR SANS FIL USB
K. CÂBLE USB DE RECHARGE ET DE TRANSFERT DE DONNÉES

CONFIGURATION DU RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHz

- Branchez le RÉCEPTEUR SANS FIL USB (J) sur un port USB 2.0 ou disponible situé sur le panneau avant de votre PC ou sur un port USB à proximité.
- Mettez votre souris en MODE ALIMENTATION/MODE POWER / WIRELESS MODE SWITCH (I) sur le mode sans fil 2,4 GHz
- Le voyant multicouleur clignotera pour indiquer l'état de la batterie pendant 3 secondes, puis restera allumé en blanc lorsque la connexion au récepteur aura été établie avec succès.

CONFIGURATION DU BLUETOOTH

La connexion sans fil Bluetooth est idéale pour les tâches informatiques quotidiennes, la productivité et les applications bureautiques.

- Branchez le RÉCEPTEUR d'appoirage Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth 4.0 ou version ultérieure.
- Mettez votre souris en MODE ALIMENTATION/MODE POWER / WIRELESS MODE SWITCH (I) sur le mode Bluetooth.
- Lorsque vous maintenez votre souris pendant 3 secondes pour signaler l'état de la batterie, puis clickez en bleu. Pour une fois connecté.
- Si l'appareil à appairer via Bluetooth doit être réappairé ou remplacé, débranchez d'abord le câble USB et mettez l'appareil hors tension. Maintenez enfoncé le bouton DPI (E) et placez le commutateur d'alimentation / mode sans fil (I) sur le mode Bluetooth pendant 5 secondes. Le voyant multicouleur clignotera pendant 3 secondes. Relâchez le bouton DPI (E) et placez le commutateur d'alimentation / mode sans fil (I) sur le mode Bluetooth pendant 5 secondes. Le voyant multicouleur clignotera pendant 3 secondes et relâchez les deux. Suivi l'appareil poserai en mode d'appairage Bluetooth.

*La HARPOON v2 WIRELESS ne peut être appairé qu'à un seul appareil. Si vous souhaitez l'appairer à un autre appareil, veuillez passer en mode de réappairage pour lancer la procédure d'appairage.

NIVEAUX DE DPI PAR DÉFAUT

Des profils DPI par défaut sont disponibles pour une configuration rapide.

- Appuyez sur le bouton DPI (D) pour passer d'un niveau de DPI à l'autre.
- Lors du passage au niveau de DPI correspondant, le LED indicateur multicoloré clignotera pendant 3 secondes, puis s'éteindra.

*Des options de configuration avancées sont disponibles sous CORSAIR WEB HUB.

ÉTAT DE LA SOURIS ET INDICATIONS

La connexion sans fil, les niveaux de DPI et l'état de la batterie sont indiqués par les zones d'éclairage.

ÉTAPES DPI	ÉCLAIRAGE LED
ÉTAPE 1 - 400	ROUGE
ÉTAPE 2 - 800	ORANGE
ÉTAPE 3 - 1600	JAUNE
ÉTAPE 4 - 1600	VERT
ÉTAPE 5 - 2.200	BLEU
ÉTAPE 6 - LONGUEUR DE DPI - 2550*Disponible uniquement si cette option est configurée sur CORSAIR WEB HUB	VIOLET

ÉTAT DE LA BATTERIE	ÉCLAIRAGE LED
Recharge	Respiro en vert pendant 2 secondes
Niveau de batterie élevé	Clignote 3 fois en vert
Milieu de batterie	Clignote en orange 3 fois
Batterie faible	Clignote 3 fois en rouge
Batterie faible, recharge nécessaire	Respire le rouge
Batterie complètement chargée	Vert fixe pendant 5 secondes

MODE DE CONNEXION	STATUT	ÉCLAIRAGE LED
2,4 GHz	Non appairé	Respiro / RPM - deux fois
	Accordé	Clignotement rapide en bleu
	Appareil/connecté	Lumière stable fixe pendant 5 secondes
BT	Non appairé	Respiro / Blue - deux fois
	Accordé	Clignote rapidement en bleu
	Appareil/connecté	Bleu fixe pendant 5 secondes

GUIDE D'INSTALLATION DE LA SOURIS, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Étape 1 - Connecte votre souris
1. Branchez le récepteur de la souris HARPOON v2 WIRELESS.
2. Rouvrez vous que le commutateur d'alimentation est réglé sur 2.4 GHz (RF).

Étape 2 - Ouvrez CORSAIR WEB HUB et sélectionnez la souris
1. Rendez-vous sur https://www.corsair.com/ww/fr/ucs/index.html
2. Cliquez sur « Explorer »
3. Sélectionnez « HARPOON v2 WIRELESS Receiver »



Étape 3 - Créer ou sélectionner un profil
1. Cliquez le menu déroulant du profil en haut à gauche
2. Créez un nouveau profil ou sélectionnez un profil existant
3. Nommez votre profil

4. Cliquez sur le profil que vous souhaitez modifier (par exemple « Profil 1 »).
5. Un profil enregistre votre DPI et l'affectation des boutons.

Étape 4 - Définir les niveaux de DPI
1. Cliquez sur DPI dans la barre latérale gauche
2. Activez les niveaux de DPI que vous souhaitez utiliser (jusqu'à 5).
3. Activez les niveaux de DPI que vous souhaitez utiliser (par exemple, 800 / 1200 / 1600).

*La fonction « Sniper » (bouton de changement de DPI) n'est disponible qu'à vitesse ultra-basse.

Réglages DPI recommandés:
Jeux FPS: 400/800/1600/2400
Jeux RTS: 800/1200/2400
MOBA/MMO: 1600/2400/400

Étape 5 - Reconfiguration des boutons (affectations)
1. Cliquez sur [Devices] dans la barre latérale de gauche.
2. Cliquez sur le bouton correspondant au schéma de souris que vous souhaitez modifier.
3. Choisissez le type de device :
   1. Clavier (e.g. modifier la touche telle que W, Z, ou F)
   2. Mouse (enregistrement de plusieurs frappes)
4. Vérifiez l'affectation et testez-la.

Étape 6 - Personnalisation des effets d'éclairage
1. Cliquez sur [Effets d'éclairage] dans la barre latérale de gauche. Le panneau des calques d'éclairage s'affichera en haut à droite. Vous pouvez ajouter autant de calques d'éclairage souhaité. Cliquez sur « Décalage de couleur ». Pour ajouter un nouveau calque, cliquez sur le bouton « + » situé à côté de « Calques d'éclairage ».
2. Choisissez un mode d'effets. Dans la section « Mode » Modes d'effets », sélectionnez l'un des préréglages disponibles. Statique / Aquarelle / Changement de couleur / Pulsation / Arc-en-ciel / Vague / Aucun.
3. Réglez la vitesse et la densité pour correspondre à votre scénario de mode pour définir la Couleur Ondulante / Pulsation / Changement de couleur / Arc-en-ciel / Vague. Les effets statiques n'ont pas de paramètres supplémentaires. Les paramètres sont automatiquement enregistrés dans le profil sélectionné.
4. Vérifiez les effets d'éclairage et testez-les.

Étape 7 - Paramètres de l'appareil
1. Cliquez sur [Paramètres de l'appareil] en bas à gauche.

2. Paramètres de l'appareil
   1. **Batterie** (%)
   2. **Fréquence d'interrogation** : Sélectionnez [1000 Hz / 1 ms] pour une fréquence d'interrogation de 1000 Hz.
   Paramètres Filaire :

   3. **Lumiscouls** : Le éclairage des zones réelles peut ne pas correspondre à la batterie.

   4. **Mode de veille** : Réglez le délai après lequel la souris se place en mode veille.

   5. **Mode éclairage d'origine** : Active le mode éclairage d'origine.

   6. **Réinitialisez de la réponse des boutons** : Optimisez la réponse du clic.

   7. **Economie d'énergie Mouse Sensor** : Active le mode d'économie d'énergie forcée le capteur ne détecte aucun mouvement.

   8. **Alignement angulaire** : Lorsque cette option est activée, elle fluidifie les mouvements de la souris grâce à la compensation angulaire.

   9. **Fréquence de lavage** : Fréquence de nettoyage du capteur.

   10. **Appairer le récepteur sans fil** : Appairer du récepteur le récepteur sans fil.

   11. **Réinitialisez aux paramètres d'usine** : Réinitialisez vers réglages aux paramètres par défaut.

Étape 8 - Mise à jour du micrologiciel
1. Branchez votre souris sur le PC à l'aide d'un câble.
2. Ouvrez CORSAIR WEB HUB et sélectionnez votre souris.

3. Lorsque vous y êtes, cliquez sur [Connecter] et sélectionnez votre « Harpoon v2 WIRELESS Receiver ».
4. Rendez-vous sur [Firmware Update] et cliquez sur [Check for updates].
5. Cliquez sur [Mettre à jour] si une mise à jour est disponible.
6. Attendez cette dernière.
7. Cliquez sur les trois points situés en haut à droite de la vue.
8. Cliquez sur [Connecter] et sélectionnez votre « Harpoon v2 WIRELESS Receiver » lorsque vous souhaitez établir une connexion.
9. Suivez les étapes suivantes pour mettre la souris en mode de réappairage.
10. Appairage terminé.

INFORMATIONS SUR LE DÉMONTAGE DE LA BATTERIE

Ce produit fonctionne avec une batterie rechargeable. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité lorsque le produit doit être mis hors service ou lorsque vous souhaitez vous en débarrasser. Pour retirer la batterie en toute sécurité en vue de son élimination et de son recyclage, suivez les étapes ci-contre/dessous en vous utilisant des outilmes ci-dessous.

1. Retirez le couvercle du récepteur
2. Dévissez le couvercle
3. Déconnectez la batterie du buffer supérieur.
4. Dévissez les 2 vis.
5. Retirez la batterie faibles.

CORSAIR MEMORY, Inc. encourage ses clients à recycler leur matériel électronique usagé et leurs batteries rechargeables conformément aux lois et réglementations locales.

INFORMATIONS SUR LA CHARGE DE LA BATTERIE

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 0,5 watt (minimum requis par l'équipement radio) et 3,0 watts (maximum) afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Référence (modèle) :**602538**
- Caractéristiques techniques : 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Scannez le code QR pour obtenir des informations détaillées sur la batterie

de la souris M/N (référence) : RGP0187
Caractéristiques techniques (tension/intensité) : 5 V ⎓ **Dongle «**
» 700 mA
Référence (型號) : RGP0146
Caractéristiques techniques (電壓電流) : 5 V ⎓ 100 mA

Identifiant FCC : 2AAFM-RGP0187 (souris)
Identifiant FCC : 2AAFM-RGP0146A (clé)

Référence : 10954A-RGP0187 (souris)
Référence : 10954A-RGP0146 (dongle)

DROITS D'AUTEUR / MENTIONS LÉGALES

© 2026 CORSAIR MEMORY, Inc. Tous droits réservés. CORSAIR et le logo représentant des voiles sont des marques déposées de CORSAIR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le produit peut présenter de légères différences par rapport aux illustrations.

Copyright © 1996 - 2026 CORSAIR. All rights reserved.