Terraillon SAS France & Headquarters
1, rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine - France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Terraillon UK Limited
16 Great Queen Street
Covent Garden
LONDON
WC2B 5AH
support.uk@terraillon.com

Terraillon Asia Pacific Ltd
4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel: + 852 (0)2762 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA
contact@terraillon.fr

Photo de couverture non contractuelle

Terraillon®
www.terraillon.com

Terraillon®
www.terraillon.com

On / Tare / Off / UNIT

CE

GARANTI
Dette produkt er garanteret mod materiale og fabrikationsfejl i gennemsnitlig 2 år. Garantien bortfalder hvis produktet ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, hvis det ændres eller åbnes af andre end vores autoriserede servicetekniker, hvis det udsættes for stød eller vandskade, eller ved anvendelse af forkert batteritype. Batterier er ikke dækket af garantien. Denne garanti dækker ikke skader som følge af, enten direkte eller indirekte, brug af produktet. Garantien dækker ikke produkter købt på auktioner. Vores ansvar er begrænset til produktets værdi. Vi påtager os ikke ansvar for tab af data. Vi anbefaler, at du gemmer kassen og kvitteringen for dit køb, hvis du skulle få brug for at gøre garantien gældende.

SVENSK
Produkten är garanterad mot defekter i material och tillverkning i 2 år. Garantin gäller inte om produkten används på ett sätt som inte överensstämmer med bruksanvisningen, om produkten har ändrats eller öppnats av någon annan än våra auktoriserade servicetekniker, om produkten har utsatts för stötar eller vattenskada och om fel batterityp har använts. Batterierna omfattas inte av garantin. Garantin täcker inte skador som direkt eller indirekt har uppstått till följd av användning av produkten. Garantin täcker inte produkter som har köpts på auktion. Vårt ansvar är begränsat till produktens värde. Vi tar inget ansvar för förlust av data. Vi rekommenderar att du sparar kartongen och kvittot för ditt köp om du skulle behöva åberopa garantin.

NORSK
Dette produktet er garantert mot materiell- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien bortfaller hvis produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen, hvis det endres eller åpnes av andre enn våre autoriserte servicetekniker, hvis det utsettes for støt eller vannskade, og ved bruk av feil batteritype. Batterier dekkes ikke av garantien. Denne garantien dekker ikke skader som følge av, direkte eller indirekte, bruk av produktet. Garantien dekker ikke produkter som er kjøpt på auksjoner. Vårt ansvar er begrenset til produktets verdi. Vi påtar oss ikke ansvar for tap av data. Vi anbefaler at du oppbevarer esken og kvitteringen for ditt kjøp i tilfelle du skulle få behov for å påberope deg garantien.

DANSK
Dette produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i 2 år. Garantien bortfalder, hvis produktet ikke anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, hvis det ændres eller åbnes af andre end vores autoriserede servicetekniker, hvis det udsættes for stød eller vandskade, og ved anvendelse af forkert batteritype. Batterierne er ikke dækket af garantien. Denne garanti dækker ikke skader, der direkte eller indirekte skyldes brugen af produktet. Garantien dækker ikke produkter, der er købt på auktioner. Vores ansvar er begrænset til produktets værdi. Vi påtager os ikke ansvar for tab af data. Vi anbefaler, at du gemmer kassen og kvitteringen for dit køb, hvis du skulle få brug for at gøre garantien gældende.

SUOMI
Tämä tuote on takuun alainen materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Tarvaaleva takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään tavoitteenvastaisesti, jos tuotteen rakenteita muutetaan tai jos sitä avataan muiden kuin valtuutettujen huoltoteknikkojen toimesta, virheellisestä käytöstä tai vahingoittumisesta. Tarvaatelvisuudessa ei ole paristoja. Takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuoraan tuotteen käytöstä. Tuotteita, jotka on ostettu huutokaupoista, ei takuu koske. Vastuumme on rajoitettu tuotteen arvoon. Emme ota vastuuta tietojen katoamisesta. Suosittelemme, että säilytät laatikon ja kuittisi ostostasi varten, jos haluat käyttää takuuta.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το προϊόν αυτό εγγυάται για ελαττώματα υλικού και κατασκευής για 2 χρόνια. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης, εάν έχει τροποποιηθεί ή ανοιχτεί από άτομα άλλα από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις μας, εάν έχει υποστεί κρούση ή ζημιά από νερό και εάν χρησιμοποιήθηκε λάθος τύπος μπαταρίας. Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που αγοράστηκαν σε δημοπρασίες. Η ευθύνη μας περιορίζεται στην αξία του προϊόντος. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων. Σας συνιστούμε να φυλάξετε το κουτί και την απόδειξη της αγοράς σας για την περίπτωση που θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση.

ČEŠTINA
Na tento výrobek se vztahuje záruka na materiálové a výrobní vady v délce 2 let. Záruka se nevztahuje na případy, kdy je výrobek používán v rozporu s návodem k použití, kdy byl výrobek upraven nebo otevřen jinými než autorizovanými servisními technik, kdy byl vystaven nárazu nebo vodě a kdy byl použit nesprávný typ baterií. Na baterie se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na škody, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny používáním výrobku. Záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené v dražbách. Naše odpovědnost je omezena na hodnotu výrobku. Neneseme odpovědnost za ztrátu dat. Doporučujeme, abyste si uschovali krabici a účtenku od nákupu, pokud budete chtít v budoucnu uplatnit záruku.

MAGYAR
A termék anyag- és gyártási hibákra 2 év garanciát vállal. A garancia nem érvényes, ha a terméket nem a használati útmutatónak megfelelően használják, ha azt nem az általunk felhatalmazott szervizszakemberek módosították vagy nyitották fel, ha ütődés vagy vízkár érte, illetve ha nem a megfelelő típusú elemet használták benne. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. A garancia nem fedezi a közvetlen vagy közvetett módon a termék használatából eredő károkat. A garancia nem fedezi az árverésen vásárolt termékeket. Felelősségünk a termék értékére korlátozódik. Nem vállalunk felelősséget az adatvesztésért. Javasoljuk, hogy őrizze meg a vásárlást igazoló dobozt és blokkot arra az esetre, ha élni kívánna a garanciával.

ROMÂNĂ
Acest produs este garantat împotriva defectelor de material și de fabricație timp de 2 ani. Garanția nu se aplică în cazul în care produsul este folosit în mod necorespunzător, dacă a fost modificat sau deschis de persoane neautorizate din cadrul serviciului nostru de asistență tehnică, dacă a fost supus loviturilor sau apei și dacă a fost folosit un tip greșit de baterii. Bateriile nu sunt acoperite de garanție. Garanția nu acoperă daunele care rezultă în mod direct sau indirect din folosirea produsului. Garanția nu acoperă produsele achiziționate de la licitații. Responsabilitatea noastră se limitează la valoarea produsului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea de date. Vă recomandăm să păstrați cutia și bonul de cumpărare în cazul în care doriți să beneficiați de garanție.

HRVATSKI
Na ovaj proizvod pružamo jamstvo u trajanju od 2 godine od datuma kupnje za nedostatke u materijalu i izradi. Jamstvo ne vrijedi ako se proizvod koristi na način koji nije u skladu s uputama za uporabu, ako su proizvod izmijenili ili otvorili neovlašteni serviseri, ako je proizvod bio izložen udarcima ili vodi te ako je korištena pogrešna vrsta baterija. Na baterije jamstvo ne vrijedi. Jamstvo ne pokriva štetu koja je izravno ili neizravno nastala uporabom proizvoda. Jamstvo ne vrijedi za proizvode kupljene na aukcijama. Naša odgovornost ograničena je na vrijednost proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za gubitak podataka. Preporučujemo da sačuvate kutiju i račun o kupnji kako biste mogli ostvariti jamstvo ako to zatreba.

SLOVENŠČINA
Na ta izdelek zagotavljamo dveletno garancijo za napake v materialu in izdelavi. Garancija ne velja, če se izdelek uporablja v nasprotju z navodili za uporabo, če so izdelek spremenili ali odprli nepooblaščeni servisni tehniki, če je bil izdelek izpostavljen udarcem ali vodi ter če je bila uporabljena napačna vrsta baterij. Na baterije garancija ne velja. Garancija ne velja za škodo, ki je neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe izdelka. Garancija ne velja za izdelke, kupljene na dražbah. Naša odgovornost je omejena na vrednost izdelka. Ne prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov. Priporočamo, da shranite škatlo in račun o nakupu, če želite uveljavljati garancijo.

HRVATSKI
Ovaj proizvod ima jamstvo na materijale i izradu u trajanju od 2 godine. Jamstvo ne vrijedi ako se proizvod koristi na način koji nije u skladu s uputama za uporabu, ako su proizvod izmijenili ili otvorili neovlašteni serviseri, ako je proizvod bio izložen udarcima ili vodi te ako je korištena pogrešna vrsta baterija. Na baterije jamstvo ne vrijedi. Jamstvo ne pokriva štetu koja je izravno ili neizravno nastala uporabom proizvoda. Jamstvo ne vrijedi za proizvode kupljene na aukcijama. Naša odgovornost ograničena je na vrijednost proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za gubitak podataka. Preporučujemo da sačuvate kutiju i račun o kupnji kako biste mogli ostvariti jamstvo ako to zatreba.

ESPAÑOL
Este producto está garantizado contra defectos de material y de fabricación durante 2 años. La garantía no se aplicará si el producto se utiliza de forma incorrecta, si ha sido modificado o abierto por personal técnico no autorizado por nuestro servicio técnico, si ha sufrido golpes o daños causados por el agua o si se ha utilizado un tipo de pila incorrecto. Las pilas no están cubiertas por la garantía. La garantía no cubre los daños directos o indirectos causados por el uso del producto. La garantía no cubre los productos comprados en subastas. Nuestra responsabilidad se limita al valor del producto. No nos hacemos responsables de la pérdida de datos. Le recomendamos que conserve la caja y el recibo de compra en caso de que quiera hacer uso de la garantía.

PORTUGUÊS
Este produto tem garantia contra defeitos de material e de fabrico durante 2 anos. A garantia não se aplica se o produto for utilizado de forma incorrecta, se for modificado ou aberto por técnicos de assistência não autorizados, se for sujeito a choques ou danos causados pela água ou se for utilizado o tipo errado de pilhas. As pilhas não estão cobertas pela garantia. A garantia não cobre danos directos ou indirectos causados pela utilização do produto. A garantia não cobre produtos comprados em leilões. A nossa responsabilidade limita-se ao valor do produto. Não assumimos qualquer responsabilidade pela perda de dados. Recomendamos que guarde a caixa e o recibo de compra caso pretenda utilizar a garantia.

ESTI
Käesolevale tootele kehtib materjali- ja valmistusvigade suhtes 2-aastane garantii. Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse vastuolus kasutusjuhendiga, kui volitamata hooldustehnikud on toodet muutnud või avanud, kui toode on kokku puutunud löökide või veega ning kui on kasutatud vale tüüpi patareisid. Patareidele garantii ei kehti. Garantii ei kata otseseid ega kaudseid kahjusid, mis on tekkinud toote kasutamise tagajärjel. Garantii ei kata oksjonilt ostetud tooteid. Meie vastutus piirdub toote väärtusega. Me ei vastuta andmete kadumise eest. Soovitame karp ja ostutšekk alles hoida, et garantiid vajadusel kasutada saaksite.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συσκευάστε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε ζημιές κατά την αποστολή του αγαθοκτήτες. Μην πετάτε τα ηλεκτρονικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην ανακυκλώνετε παλιές μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους χώρους συλλογής. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που περιέχουν θα ανακυκλωθούν από τις εγκαταστάσεις μας. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές για τα σημεία συλλογής.

TIETOJA
Ympäristön suojelemiseksi
Pakkaa tuote huolellisesti, jotta se ei vahingoitu kuljetuksessa. Älä hävitä elektroniikkaa kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Käytä asianmukaisia keräyspaikkoja. Tuotteet ja paristot, jotka sisältävät niitä, kierrätetään laitoksissamme. Kysy paikallisilta viranomaisilta keräyspaikkoja.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για προστασία του περιβάλλοντος
Συσκευάστε το προϊόν προσεκτικά για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά του. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους χώρους συλλογής. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που περιέχουν θα ανακυκλωθούν στις εγκαταστάσεις μας. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές για τα σημεία συλλογής.

TIETOJA
Ympäristön suojelemiseksi
Pakkaa tuote huolellisesti, jotta se ei vahingoitu kuljetuksessa. Älä hävitä elektroniikkaa kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Käytä asianmukaisia keräyspaikkoja. Tuotteet ja paristot, jotka sisältävät niitä, kierrätetään laitoksissamme. Kysy paikallisilta viranomaisilta keräyspaikkoja.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για προστασία του περιβάλλοντος
Συσκευάστε το προϊόν προσεκτικά για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά του. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους χώρους συλλογής. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που περιέχουν θα ανακυκλωθούν στις εγκαταστάσεις μας. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές για τα σημεία συλλογής.

DE

TERRAILLON – ON / OFF / TARE / UNIT – BALANCE DE CUISINE ELECTRONIQUE

A LIRE AVANT UTILISATION

- Ne pesez pas à moins de 100g ou à plus de 5 kg.
- Retirez les piles(s) en cas de non utilisation prolongée.
- Lors du rangement de la balance, assurez-vous de ne pas placer dessus.
- Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge et de l'eau savonneuse, en évitant solvants et abrasifs. Ne l'immergez pas dans l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Prenez connaissance des symboles figurant sur les boutons de votre balance :

⏻ ou ⏲	MISE EN MARCHE / ARRÊT
T	TARE AUTOMATIQUE
UNIT	CONVERSION DES POIDS (g / ml / lb:oz / fl.oz)

UTILISATION DU PRODUIT

Insérez la/les pile(s) dans le compartiment à piles en respectant les polarités ou retirez la languette en plastique.

MISE EN MARCHE / PESEE / ARRÊT :

- Pour mettre en marche la balance, appuyez brièvement sur le bouton ⏻ ou ⏲. L'écran affiche « 0 ».
- Placez votre récipient ou aliment sur le plateau de la balance. L'écran affiche le poids.
- Le poids s'affiche automatiquement au bout de 5s – 30 secondes.

MISE À ZÉRO AUTOMATIQUE :

La fonction Tare permet d'annuler le poids du récipient.

- Mettez votre récipient sur la balance. Son poids s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton T. L'affichage indique 0g.
- Vous pouvez maintenant ajouter vos ingrédients.
- Réappuyez sur le bouton T chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouvel ingrédient pour que la balance revienne à 0.

CONVERSION DES POIDS :

- Affichage des pesées possible en g / ml / lb:oz / fl.oz.
- Vous pouvez changer l'unité de mesure en appuyant successivement sur le bouton UNIT.

AFFICHAGES SPÉCIAUX :

EEEE	SURCHARGE - RETIREZ LE POIDS IMMÉDIATEMENT
BATT / LO	REMPLACEZ LA (LES) PILE(S)

EL

TERRAILLON – ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟ / UNIT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ποτέ μην ζυγίζετε κάτω από 100 γρ. ή πάνω από 5 κιλά.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά την αποθήκευση της ζυγαριάς, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει τίποτα πάνω της.
- Για τον καθαρισμό της ζυγαριάς, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και σαπουνόνερο, αποφεύγοντας διαλύτες και λειαντικά. Μην τη βυθίζετε στο νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μάθετε ποια σύμβολα αναγράφονται στα κουμπιά της ζυγαριάς σας:

⏻ ή ⏲	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
T	Αυτόματη μέτρηση απόβαρου (tare)
UNIT	Η επιλογή των ζυγίσεων είναι δυνατή (g / ml / lb:oz / fl.oz)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθετήστε την μπαταρία(ες) στο σωστό διαμέρισμα και αφαιρέστε τη μονωτική ταινία από τη συσκευή.

ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ:

- Για να θέσετε σε λειτουργία την ζυγαριά, πιέστε για λίγο το κουμπί ⏻ ή το κουμπί ⏲. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη « 0 ».
- Τοποθετήστε το σκεύος ή τα τρόφιμα που θέλετε να ζυγίσετε στο πλατό της ζυγαριάς. Η ζυγαριά θα δείξει αυτόματα το βάρος.
- Η ζυγαριά θα κλείσει αυτόματα μετά από 5s – 30 δευτερόλεπτα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΒΑΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ:

Η λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΟ επιτρέπει να ζυγίσετε τα βάρος του μπολ.

- Τοποθετήστε το μπολ στη ζυγαριά. Το βάρος του θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Πατήστε το κουμπί T. Θα εμφανιστεί η ένδειξη 0g.
- Τώρα μπορείτε να προσθέσετε τα υλικά σας.
- Κάθε φορά που επιθυμείτε να προσθέσετε ένα νέο υλικό, απλά πατήστε το κουμπί T και η ζυγαριά θα μηδενιστεί.

Η ένδειξη των ζυγίσεων είναι δυνατή:

- Η ένδειξη των ζυγίσεων είναι δυνατή να είναι σε g / ml / lb:oz / fl.oz.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης πατώντας διαδοχικά το κουμπί UNIT.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

EEEE	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΜΕΣΩΣ
BATT / LO	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

NL

TERRAILLON – AAN / UIT / TARRA / UNIT – ELEKTRONISCHE KEUKENWEEGSCHAAL

LEZEN VOOR GEBRUIK

- De weegschaal niet in de magnetron zetten.
- Verwijder de batterij, indien u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Zorg er bij het opbergen van de weegschaal voor dat u er geen zwaar gewicht op plaatst.
- Reinig de weegschaal met een spons en water met zeep. Gebruik geen oplosmiddelen en schurende producten. De weegschaal niet onder water dompelen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Let op de verschillende symbolen die op uw weegschaal worden gebruikt.

⏻ of ⏲	AAN/UIT
T	AUTOMATISCHE TARRA
UNIT	OMREKENING VAN DE GEWICHTEN (g / ml / lb:oz / fl.oz)

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Let er bij het plaatsen van de batterijen(en) in het batterijvak op dat de polen de goede kant op wijzen of het plastic lipje is verwijderd.

IN-/UITSCHAKELEN EN IN WEGEN:

- Om de weegschaal te activeren, drukt u de toets ⏻ of ⏲ kort in. Het scherm zal eerst | --- | weergeven, gevolgd door 0g. Voor een weegschaal met aanraakgevoelige toetsen is automatisch ook « 0g » zichtbaar.
- Plaats uw ingrediënten of kom op het weegplatform. De weegschaal schakelt automatisch uit wanneer er gedurende ~30 seconden geen activiteit is geweest.

TARRAFUNCTIE VOOR TOEVOEGEN EN WEGEN:

Met de TARRA-functie kunt u ingrediënten wegen zonder het gewicht van de kom.

- Druk op de toets T het scherm toont 0g.
- Voeg het eerste ingrediënten toe.
- Telkens als u een nieuw ingrediënt wilt toevoegen, kunt u op de toets T drukken om de weegschaal weer op nul te zetten.

OMREKENING VAN DE GEWICHTEN:

- De weegingen kunnen worden weergegeven in g / ml / lb:oz / fl.oz.
- U kunt de meeteenheid wijzigen door herhaaldelijk op het gewichtseenheid op het scherm.

WAARSCHUWINGSBERICHTEN:

EEEE	OVERLOAD - REMOVE WEIGHT IMMEDIATELY
BATT / LO	BATTERIJ VERVANGEN

FI

TERRAILLON – PÄÄLLÄ / POIS / TARRA / UNIT

LUE ENNEN KÄYTTÖÄ

- Älä laita vaakaa mikroaaltouuniin.
- Ota paristo pois, jos sitä käytetään laitetta pidemmän aikaa.
- Älä aseta vaa'an päälle painoa, kun varastoit sen.
- Puhdista vaaka sienellä ja saippuavedellä, vältä kuitenkin ja hankausaineita. Älä upota veteen.

TUOTTEEN KUVAUS

Huomioi vaa'an ilmoittamat kuvakkeet.

⏻ tai ⏲	KÄYNNISTYS/SAMMUTUS
T	AUTOMAATTINEN TARRA
UNIT	PAINON MUUNTO (g / ml / lb:oz / fl.oz)

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Aseta paristo(t) oikeassa suunnassa paristokokeroon tai irrota pieni muovisuikale. Ennen käyttöönottoa poista pakkauksesta.

STRÖM ON (PÅ)/ OFF (AV) (OCH VÄGNING:

- Käynnistä vaaka painamalla lyhyesti ⏻ tai ⏲ painiketta. Näytölle ilmestyy | --- |, ja sitten 0g. Jos vaa'assa on kosketusherkät painikkeet, ne ovat jonkin aikaa näkyvissä.
- Aseta aineksesi tai kulho vaa'an on mittauslautalle. Paino ilmestyy näytölle.
- Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä ~ 30 sekunnin kuluessa, jos mitalla toimintoja ei suoriteta.

LISÄÄ JA PUNNITSE - TARAUSTOIMINTO:

TARAUS-toiminnolla voit vähentää kulhon painon.

- Paina T-painiketta. Näyttöön ilmestyy 0g.
- Voit nyt lisätä aineksesi.
- Vaikka voitkaan, kun painat T-painiketta joka kerta, kun lisäät uusia aineita.

PAINON MUUNTO:

- Punnituksen tulokset voidaan näyttää yksiköissä g / ml / lb:oz / fl.oz.
- Voit muuttaa mittayksikköä painamalla toistuvasti UNIT–painiketta.

EEEE	YLIKUORMA - OTA PAINO POIS ULLTAPUOLELTA
BATT / LO	PARISTO HALLINNA - VAIHDA SE

IT

TERRAILLON – ON/OFF/TARA/UNIT – BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA

DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

- Non pesre la bilancia nel forno a microonde.
- Togliere la batteria in caso di non utilizzo prolungato.
- Quando si ripone la bilancia, assicurarsi di non posizionare peso eccessivi su di essa.
- Pulire la bilancia con una spugna e sapone saponoso, evitando solventi e abrasivi. Non immergere nell'acqua.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fare attenzione ai diversi simboli presenti sulla bilancia.

⏻ o ⏲	ACCENDI/SPENTO
T	TARA AUTOMATICA
UNIT	CONVERSIONE DEI PESI (g/ml/oz av/fl oz)

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Inserire la/le batteria/e nel vano batterie, accertandosi che le polarità siano corrette o rimuovere la linguetta in plastica.

ALIMENTAZIONE ON/OFF E PESATA:

- Per accendere la bilancia, premere brevemente il pulsante ⏻ o ⏲. La schermo visualizza il simbolo | ---|, poi 0g. Nelle bilance con pulsanti touch-sensitive, è sufficiente un leggero tocco.
- Posizionare gli ingredienti o il recipiente sul piatto della bilancia. Il peso appare sullo schermo.
- La bilancia si spegne automaticamente dopo ~30 secondi di inattività.

FUNZIONE TARA ASSEGNO A PESA:

La funzione TARE (tara) permette di sottrarre il peso del recipiente.

- Premere il pulsante T. Lo schermo visualizza 0g.
- Ora è possibile aggiungere gli ingredienti.
- Premere semplicemente il pulsante T ogni volta che si vuole aggiungere un nuovo ingrediente per azzerare la bilancia.

CONVERSIONE DEI PESI:

- Visualizzazione delle pesate possibile in g/ml/oz av/fl oz.
- È possibile cambiare l'unità di misura premendo più volte il pulsante UNIT.

INDICAZIONI SPECIALI:

EEEE	SOVRACCARICO: RITIRATE IL PESO IMMEDIATAMENTE
BATT / LO	SOSTITUIRE LE BATTERIE

RU

TERRAILLON – ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/ВЕС/ТАРУ/РОВНИЧЕНИЕ

ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Весы нельзя помещать в микроволновую печь.
- Если весы в течение долгого времени не используются, батарейки следует вынуть.
- При хранении весов не следует помещать на них какие-либо предметы.
- Для ухода за весами используйте мыльную воду, избегая средств с абразивами. Весы погружать нельзя.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Познакомьтесь, обращайте внимание на символы, которые отображаются на кнопках ваших весов.

⏻ или ⏲	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T	АВТОМАТИЧЕСКОЙ СБРОС ВЕСА ТАРЫ
UNIT	Единицы веса на g / ml / lb:oz / fl.oz)

ПРОДУКТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность, или удалите небольшой пластиковый язычок.

ВКЛЮЧЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ:

- Для того чтобы включить весы, нажмите на кнопку ⏻ или ⏲. На дисплее отобразится «| ---», а затем «0». Для весов с сенсорными кнопками будет достаточно легкого касания.
- Поместите ингредиенты или емкость на чашу весов. Значение, полученное с результатом взвешивания, отобразится на дисплее.
- Автоматическое автоматически после ~30 секунд. простоя.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ «ДОБАВЛЯЙ И ВЗВЕШИВАЙ»:

Функция ТАРИРОВАНИЯ позволяет взвешивать ингредиенты без учета массы емкости, в которой они находятся.

- Нажмите кнопку «T». На дисплее отобразится значение «0g».
- Добавьте ингредиенты.
- При добавлении нового ингредиента просто нажимайте «T», и показания весов будут обнулятся.

Единицы весов как:

- Единицы весов на экране могут быть следующими: g / ml / lb:oz / fl.oz.
- Единицы измерения можно изменить, нажимая кнопку UNIT (Единицы).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

EEEE	ПЕРЕГРУЗКА: НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ГРУЗ С ВЕСОВ
BATT / LO	БАТАРЕЯ НЕИСПРАВНА: ЗАМЕНИТЕ ЕЕ

PL

ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA TERRAILLON Z FUNKCJĄ WŁĄCZANIA, WYŁĄCZANIA, TARY I UNIT

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Nie należy wkładać wagi do kuchenki mikrofalowej.
- Kiedy nie używacie wagi przez dłuższy czas, wyjmijcie baterie.
- Podczas przechowywania wagi nie kładź na niej żadnych rzeczy.
- Wagę wagę wodą z mydłem przy użyciu gąbki , unikając rozpuszczalników i materiałów ściernych. Nie należy zanurzać wagi w wodzie.

OPIS PRODUKTU

Zwróć uwagę na różne symbole, które wyświetlają się na wadze.

⏻ lub ⏲	URUCHOMIENIE /ZATRZYMANIE
T	TAROWANIE (ZEROWANIE AUTOMATYCZNE
UNIT	KONWERSJA (g / ml / lb oz / fl oz)

OBS UGA PRODUKTU

Włóż baterie do komory baterii, zwracając uwagę na zachowanie właściwej biegunowości. Wyjmij małą plastikową przekładkę.

WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE I WAŻENIE:

- Aby włączyć wagę, naciśnij krótko przycisk ⏻ lub ⏲. Na ekranie wyświetli się | ---|, a następnie 0g. W przypadku wag z przyciskami dotykowymi, wystarczy lekkie, delikatne dotknięcie.
- Umieść składniki lub naczynie na szalce wagi. Na ekranie wyświetli się masa.
- Waga wyłączy się automatycznie po ~ 30 sekund bezczynności.

DOZOWANIE FUNKCJĄ TARY O CHARAKTERZE MASIE:

Funkcja tary umożliwia odjęcie masy naczynia.

- Naczyń przyszłaś T. Na wyświetlaczu pokaże się 0g.
- Dodaj pierwszy składnik potrawy.
- Za każdym razem, gdy zechcesz dodać nowy składnik, naciśnij T. Spowoduje to wyzerowanie wagi.

KONWERSJA:

- Wyświetlanie wyników pomiaru w g / ml / lb oz / fl oz.
- Jednostkę pomiaru można zmieniać, naciskając wielokrotnie przycisk UNIT.

WYŚWIETLONE SPECJALNE WIADOMOŚCI:

EEEE	PRZECIĄŻENIA: NATYCHMIAST ZŁÓŻCIE Z WAGI
BATT / LO	BATERIA NIE DZIAŁA - WYMIEŃ NA NOWĄ

SV

TERRAILLON – ON / OFF / TARE / UNIT – BÄSCULA DE COCINA ELECTRÓNICA

SA LÄGGERE ATTENTAMENT PRIMA DELL'USO

- Non pesre la bilancia nel forno a microonde.
- Togliere la batteria in caso di non utilizzo prolungato.
- Quando si ripone la bilancia, assicurarsi di non posizionare peso eccessivi su di essa.
- Pulire la bilancia con una spugna e sapone saponoso, evitando solventi e abrasivi. Non immergere nell'acqua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Asegúrese de conocer los diferentes símbolos que aparecen en la báscula.

⏻ o ⏲	ENCENDIDO/APAGADO
T	TARA AUTOMÁTICA
UNIT	CONVERSIÓN DEL PESO (g / ml / lb oz / fl oz)

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Coloque las pilas en el compartimento destinado a tal fin, respetando la polaridad, o retire la pequeña pestaña de plástico.

ENCENDIDO, APAGADO Y PESAJE:

- Para encender la báscula, pulse brevemente el botón ⏻ o ⏲. En la pantalla aparecerá | ---| y después 0g. En las básculas con botones táctiles, bastará con tocarlos ligeramente.
- Coloque los ingredientes o el recipiente sobre la plataforma de la báscula. El peso aparecerá en pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente pasa ~ 30 segundos de inactividad.

FUNCIÓN DE TARA «ADD 'N' WEIGH»:

La función de TARA le permite descontar el peso del recipiente.

- Ponga el bolde T. En la pantalla aparecerá 0g.
- Ya puede empezar a añadir sus ingredientes.
- Cada vez que desee añadir un nuevo ingrediente, solo tiene que pulsar el botón T y la báscula volverá al valor cero.

CONVERSIÓN DEL PESO:

- Visualización del peso en g / ml / lb oz / fl oz.
- Podrá cambiar la unidad de medida pulsando repetidamente el botón UNIT.

INDICACIONES ESPECIALES:

EEEE	SOBRECARGA : RETIRAR EL PESO