Terraillon SAS France & Headquarters
Rue de la Vallée Verte
78285 Guyancourt Cedex - France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
service.consommateur@terraillon.fr

Terraillon Asia Pacific Ltd
4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel : + 852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA
contact@terraillon.fr

Terraillon UK Limited
support.uk@terraillon.com

Terraillon®
www.terraillon.com

PRG 1008/VARIOUS 1/12

TERRAILLON – TÉNDI / SLUK / TARA / UNIT – ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

DA

SKAL LÆSES FØR BRUG

- Dæk ikke vægten med i en indkøbspose.
- Tag batterierne ud, hvis vægten ikke bruges i en længere periode.
- Det er farligt at lade børn leg med vægten, da de risiker at komme ind under vægtig vægt på den.
- Rengør vægten med en klud og tørt sæbevand, undgå opløsningsmidler og skuremidler. Dyp den ikke ned i vand.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Bemærk de forskellige symboler, der er på din vægt.

	TÆNDS/SLUK
T	AUTOMATISK TARA
UNIT	OMREGNING RUMFANG (g / ml / lb.oz / fl.oz)

BRUG AF PRODUKTET

Sæt batterierne i batterirummet, og sørg for, at polerne anbringes korrekt, eller fjern den lille plastikklap.

TÆNDS/SLUK OG VÆGNING:

- Flyt det gule lås «Open» hen til det røde «Close».
- Tryk på ⏻ knappen for at aktivere vægten. Skærmen viser "88888" og derefter 0g.
- Lindø ønsket vare/ten ved/oen. Vægten viser på skærmen.
- Vægten slukker automatisk efter ~30 sekunder uden aktivitet.

TILFØJ TV WEIGH TARE (GENKIEDT-FUNKTION):

TARE (genvægt)-funktionen gør det muligt for dig at neutralisere en ekstra vægt.

- Tryk på ⏻ knappen. Skærmen viser 0g.
- Du kan nu tilføje dine ingredienser.
- Du skal bare trykke på T-knappen hver gang, du ønsker at tilføje en ny ingrediens, og vægten vil blive nulstillet.

OMREGNING RUMFANG:

- Vælg et vægt (g / ml / lb.oz / fl.oz).
- Du kan ændre midlertidigt ved derefter at trykke på UNIT-knappen.

ADVARSELSMEDDELELSER:

	OVERBELASTNING : FJERN STRAKS
LO /	TOMT BATTERI: SKIFT DET VÆK

TERRAILLON – ON / OFF / TARE / UNIT – BALANCE DE CUISINE ELECTRONIQUE

FR

À LIRE AVANT UTILISATION

- Ne placez pas la balance dans, ou à côté du four à micro-ondes.
- Retirez tous piles en cas de non utilisation prolongée.
- Lors du rangement de la balance, assurez-vous de ne rien placer dessus.
- Nettoyez votre balance avec un chiffon sec ou une éponge et de l'eau savonneuse, en évitant solvants et abrasifs. Ne l'immergez pas dans l'eau.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Prenez connaissance des symboles figurant sur les boutons de votre balance :

	MISE EN MARCHE / ARRÊT
T	FONCTION TARE MISE À ZÉRO AUTOMATIQUE
UNIT	CONVERSION DES POIDS (g / ml / lb.oz / fl.oz)

UTILISATION DU PRODUIT

Insérez les piles dans le compartiment à piles en respectant les polarités ou retirez la languette en plastique.

MISE EN MARCHE / PESÉE / ARRÊT :

- Pour mettre en marche la balance, appuyez brièvement sur le bouton ⏻ ; l'écran affiche "88888" , puis 0g.
- Placez votre ingrédient ou votre ustensile de base sur la balance. L'écran affiche le poids.
- La balance s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

MISE À ZÉRO AUTOMATIQUE :

La fonction Tare permet d'annuler le poids du récipient.
- Mettez votre récipient sur la balance. Son poids s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton T. L'écran affiche 0g.
- Vous pouvez maintenant ajouter votre ingrédient.
- Réappuyez sur le bouton T chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouvel ingrédient pour que la balance revienne à 0.

CONVERSION DES POIDS :

- Affichage des pesées possible en g / ml / lb.oz / fl.oz.
- Vous pouvez changer l'unité de mesure en appuyant successivement sur le bouton UNIT.

AFFICHAGES SPÉCIAUX :

	SURCHARGE : RETIREZ LE POIDS IMMÉDIATEMENT
LO /	REMPLACEZ LES PILES

TERRAILLON – ON / OFF / TARE / UNIT – ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ

- Υιθόμζετε τη ζυγαριά μη ηοκοκνίμα κα πιηκνκνύκμο, υπκμκνύκμο κε διαλύκκα κα ιηχμά καθαριστικά. Μη βυθίζετε τη ζυγαριά στο νερό.
- Βγάζτε τις μπαταρίες ζυγαριάς εάν δεν πρόκειται κα χρησιμοποιηθεί.
- Κα ίνα χρκμμοκκκκκκκ κα μπορεί χκμκκκ βκκκκ ζυγαριά κα μη μπκμμμμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ρίξτε ένα βλέμμα στα σύμβολα στα κουμπιά αυτού του ζυγαριάς.

	ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΗ
T	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑ
UNIT	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΑΡΩΝ (g / ml / lb.oz / fl.oz)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βγάλτε τη μπαταρία στη θέση μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι τα πόλα τοποθετούνται σωστά. Αφαιρέστε τη πλαστική λωρίδα.

ΑΝΑΜΜΑ/ΣΒΗΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΙΑΣΜΑ:

- Σπρώξτε τη κίτρινη κλειδαριά στη θέση «Open» προς τη θέση «Close».
- Πατήστε το κουμπί ⏻ για ενεργοποίηση της ζυγαριάς. Η οθόνη θα εμφανίσει "88888" ακολουθούμενο από 0g.
- Τοποθετήστε τα υλικά σας μέσα στο μπολ. Η οθόνη θα εμφανίσει τη μάζα.
- Η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΟΒΑΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΛ:

Η λειτουργία ΑΠΟΒΑΡΟ επιτρέπει να ζυγίσετε τα βάρος του μπολ.
- Πατήστε το κουμπί ⏻ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ.
- Τάρα μπορείτε να τοποθετήσετε τα υλικά σας.
- Κάθε φορά που επιθυμείτε να προσθέσετε κάποιο υλικό, πατήστε το κουμπί T και η ζυγαριά θα μηδενιστεί.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

Η ζυγαριά μπορεί κα μετρήσει κα ίνα κα ίνα κα ίνα