ČESKÝ

Začínáme
Před spuštěním tohoto přístroje odstraňte ochrannou fólii z obrazovky a přítom zatáhněte za jazýček. Stisknutím tlačítka „ON/C" zapněte kalkulačku. Po několika minutách nečinnosti se přístroj automaticky vypne.

Výpočet s využitím paměti
1. Pomocí funkčních kláves kalkulačky můžete provádět standardní výpočty.
2. Chcete-li zobrazenou hodnotu uložit do paměti jako kladnou hodnotu, stiskněte tlačítko „M+". Chcete-li provést výpočty, zadejte požadované číslo nebo výpočet a poté stiskněte tlačítko „MRC" pro vyvolání kladné hodnoty uložené v paměti. (Např.: 4 se přidá do „kladné" paměti „M+" jako kladná hodnota, takže: 10 x „MRC" = 40).
3. Chcete-li zobrazenou částku uložit do paměti jako zápornou hodnotu, stiskněte tlačítko „M-". Chcete-li provést výpočty, zadejte požadované číslo nebo výpočet a poté stiskněte tlačítko „MRC" pro vyvolání záporné hodnoty uložené v paměti. (Např.: 4 se přidá do „záporné" paměti „M-" jako záporná hodnota „-4", takže: 10 x „MRC"= - 40).
4. Chcete-li zobrazit obsah paměti, stiskněte tlačítko „MRC". Dvojím stisknutím vymažete obsah paměti. Stisknutím tlačítka √ zobrazíte druhou odmocninu posledního zadaného čísla.
5. Chcete-li vymazat celý displej, stiskněte tlačítko „ON/C".

Výměna baterie
Kalkulačka je napájena 1 baterií AG10 - 1,5 V ⎓. Chcete-li vyměnit baterii, otevřete šroubovákem přihrádku na baterii umístěnou na zadní straně kalkulačky. Vložte novou baterii AG10 se značkami + směrem nahoru. Přišroubujte kryt baterie zpět.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při požití způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

VAROVÁNÍ: Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ: Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud se vyskytne jakákoli neobvyklá funkce, resetujte přístroj nebo vyjměte baterie a znovu je vložte.

ZÁRUKA
Pro tento výrobek se poskytuje 2letá (pouze Evropa - 3 měsíce mimo Evropu). Pro jakýkoli nárok vyplývající ze záruky nebo pozáručního servisu vyhledejte vašeho distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka pokrývá jakékoli vady na materiálu nebo výrobě, vyjma jakéhokoli poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k obsluze nebo jakékoli neopatrné činnosti s tímto výrobkem (jako je rozebrání, vystavení horku a vlhku atp.). Doporučuje se uchování obalu pro jakoukoli příští referenci. V zájmu zlepšování našich služeb jsme mohli provést změny barev a detailu na výrobku ve srovnání s obrázkem na obalu.
POZNÁMKA: Odložte si tento návod, protože obsahuje důležité informace.

Odkaz: C208
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.
Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese **savcomfr@lexibook.com**

Tento výrobek není hračka.

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v zemích se separovaným systému sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii podléhající evropské směrnici 2013/56/EU, kterou nelze odhodit do běžného komunálního odpadu. Všechny baterie se musí likvidovat odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst, které jsou určeny vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií přispívá ke snížení jejich negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví lidí a zvířat. Důrazně doporučujeme, abyste zanesli vaší výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska pro profesionální likvidaci obsjetí baterie. Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a akumulátorů. Postupujte podle místních pravidel a nikdy nevyhazujte výrobek a nabíjecí baterie s běžným komunálním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na vašem městském úřadu nebo na servisním místě likvidace odpadu.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, drátěné pásky a visačky, nejsou součástí tohoto dokumentu. a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

Ochrana životního prostředí
Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat a nesmí se odhazovat společně s běžným domovním odpadem! Prosíme, podílejte se aktivně na ochraně zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení na sběrná místa (pokud existují).

DANSK

Kom godt i gang
For produktet tændes, skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen og trække i tappen. Tryk på knappen «ON/C», for at tænde lommeregneren. Produktet slukker automatisk efter et par minutter uden brug.

Udregninger med hukommelsesfunktion
1. Brug lommeregnerens funktionsknapper til, at lave standard udregninger.
2. For at gemme det viste tal som en positiv værdi i hukommelsen, skal du trykke på knappen »M+«. For at lave udregninger, skal du indtaste det ønskede tal eller beregning, og tryk derefter på knappen »MRC«, for at bruge den positive værdi, som du har gemt i hukommelsen. (F.eks.: Du gemmer 4 i den "positive" hukommelse »M+« som en positiv værdi, hvilket betyder at: 10 x "MRC"= 40).
3. For at gemme det viste tal som en negativ værdi i hukommelsen, skal du trykke på knappen »M-«. For at lave udregninger, skal du indtaste det ønskede tal eller beregning, og tryk derefter på knappen »MRC«, for at bruge den negative værdi, som du har gemt i hukommelsen. (F.eks.: Du gemmer 4 i den "negative" hukommelse »M-« som en negativ værdi »-4«, hvilket betyder at: 10 x "MRC"= - 40).
4. For at se indholdet i hukommelsen, skal du trykke på knappen "MRC". Tryk to gange på knappen, for at slette indholdet i hukommelsen. Tryk på knappen √, for at få kvadratrødden af det sidst indtastede tal.
5. Tryk på knappen "ON/C", for at slette alt på skærmen.

Sådan skiftes batteriet
Lommeregneren bruger 1 x AG10-batteri - 1,5V ⎓. For at skifte batteriet, skal du åbne batterirummet ved hjælp af lommeregneren med en skruetrækker. Sæt et nyt AG10-batteri med + tegnet opad. Skrु låget på batterirummet igen.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Et knapcellebatteri kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier med det samme. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

ADVARSEL: Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan skyldes stærk frekvenspåvirkning eller elektrostatisk udladning. Hvis enheden begynder at virke unormalt, skal du nulstille den eller tag batterierne ud og sæt dem i igen.

Garanti
Dette produkt er dækket af vores 2-års garanti (kun Europa - 3 måneder uden for Europa). For ethvert krav under garantien eller eftersalg service, bedes du kontakte din forhandler og præsentere et gyldigt købsbevis. Vores garanti omfatter alle produktions-, materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af forringelser der er en følge af manglende overholdelse af brugervejledningen eller skadeslös behandling af varen (såsom demontering, udsættelse for varme og fugt, etc.). Det anbefales at gemme emballagen til fremtidig reference. Som et led i vores løbende indsats for at forbedre vore produkter, kan der forekomme ændringer i farver og detaljer fra produktet vist på emballagen.
BEMÆRK: Gem denne brugervejledning, da den indeholder vigtige oplysninger.

Henvisning: C208
Designet og udviklet i Europa – Fremstillet i Kina
Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

For eftersalgsservice, bedes du kontakte os på **savcomfr@lexibook.com**

Dette produkt er ikke et stykke legetøj.

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med det normale husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrømmen via udpegede indsamlingssteder, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier vil bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet, dyrs og menneskers sundhed. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bringer dit produkt til et officielt indsamlingssted eller servicecenter for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Informer dig om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. For mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier kan du kontakte dit kommunekontor eller dit affaldsservicecenter.

ADVARSEL: Alt emballagemateriale, såsom tape, plastikplader, stålbånd og mærker, er ikke en del af dette legetøjet og bør kasseres af hensyn til dit bams sikkerhed.

Miljøbeskyttelse
genbruges og bar ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald! Vær aktivt med til at støtte bevarelsen af naturressourcer og beskytte miljøet ved at aflevere dette apparat til en genbrugscentral (hvor muligt).

FRANÇAIS

Mise en marche et arrêt
Avant de démarrer, veuillez retirer la pellicule statique protectrice se trouvant sur l'écran LCD à l'aide de la languette.
Appuyez sur la touche « ON/C » pour mettre en marche la calculatrice. L'appareil s'éteint automatiquement quelques minutes après la dernière opération.

Calculs avec mémoire
1. Utilisez les touches de calcul pour effectuer les opérations courantes.
2. Pour sauvegarder en positif un montant affiché, appuyez sur la touche « M+ ». Pour faire vos calculs, entrez le nombre ou le calcul désiré puis appuyez sur « MRC » pour rappeler la mémoire positive. (Ex: 4 est ajouté à la mémoire positive « M+ » : 10 x « MRC » = 40).
3. Pour sauvegarder en négatif un montant affiché, appuyez sur la touche « M- ». Pour faire vos calculs, entrez le nombre ou le calcul désiré puis appuyez sur « MRC » pour rappeler la mémoire négative. (Ex: 4 est ajouté à la mémoire négative « M- » donc en réalité - 4 : 10 x « MRC » = - 40).
4. Pour afficher le montant enregistré en mémoire, appuyez sur « MRC ». Appuyez une deuxième fois sur « MRC » pour effacer le contenu de la mémoire. - Appuyez sur la touche √ pour calculer et afficher la racine carrée du dernier nombre entré.
5. Pour remettre tout à zéro, appuyez sur « ON/C ».

Changer la pile
La calculatrice fonctionne avec 1 pile de type AG10 - 1.5V ⎓. Pour changer la pile, utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment situé au dos de la calculatrice. Insérez une pile AG10 neuve en vous assurant que le signe + soit sur le dessus. Refermez la porte du compartiment des piles.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Jetez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité en appuyant sur le bouton RESET ou enlevez puis remettez les piles.

Garantie
Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans (Europe uniquement - 3 mois hors Europe). Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité…). Les piles ne sont pas garanties.
Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis.

Référence : C208
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Ce produit n'est pas un jouet.

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

ENGLISH

Getting started
Before starting up this unit, please remove the protective film from the screen, pulling the tab.
Press the « ON/C » key to switch on the calculator. The unit will automatically power off after a few minutes of inactivity.

Calculation using memory
1. Use the calculator function keys to perform standard calculations.
2. To save the displayed amount in memory as a positive value, press the "M+" key. To perform calculations, enter the desired number or calculation then press the "MRC" key to call back the positive value stored in memory. (Ex: 4 is added to the "positive" memory "M+" as a positive value, so: 10 x "MRC"= 40).
3. To save the displayed amount in memory as a negative value, press the "M-" key. To perform calculations, enter the desired number or calculation then press the "MRC" key to call back the negative value stored in memory. (Ex: 4 is added to the "negative" memory "M-" as a negative value "- 4", so: 10 x "MRC"= - 40).
4. To display the memory content, press the "MRC" key. Press it twice to clear the memory content.
- Press the √ key to display the square root of the last number entered.
5. To clear all display, press the "ON/C" key.

Replacing the battery
The calculator works with 1 x AG10 battery - 1.5V ⎓.
To change the battery, use a screwdriver to open the battery compartment located at the back of the calculator. Insert a new AG10 battery with the + sign facing upwards. Screw the battery door back on.

WARNING: This product contains a button cell battery. A button cell battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.

WARNING: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit or remove the batteries and insert them again.

WARRANTY
This product is covered by our two-year warranty (Europe only - 3 months outside Europe). For warranty requirements or after sales service, please contact your local retailer with your proof of purchase. Our warranty covers all manufacturer defaults but does not cover deterioration due to non-respect of the Instruction Manual or bad handling of the product (like sun or water exposure or dismantling of the product). Warranty does not cover batteries.
Note : Keep this instruction manual in a safe place as it contains important information. The contents of this manual are subject to change without notice.

Reference: C208
Designed and developed in Europe – Made in China
Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France
Lexibook UK, PO Box 423, UMBERLEIGH, EX32 2JW, United Kingdom

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com

This product is not a toy.

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste.All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

ESPAÑOL

Preparación de la unidad
Antes de encender la unidad, retire la película protectora de la pantalla, tirando de ella por la lengüeta.
Pulse la tecla « ON/C » para encender la calculadora. La unidad se apaga automáticamente después de unos pocos minutos de inactividad.

Cálculos usando la memoria
1. Utilice las teclas de cálculo para efectuar operaciones básicas.
2. Para almacenar la información en pantalla como valor positivo pulse la tecla "M+". Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recobrar el valor positivo almacenado en la memoria. (Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "positiva" "M+" como valor positivo, la operación que resultará es: 10 x "MRC"= 40).
3. Para almacenar la información en pantalla como valor negativo pulse la tecla "M-". Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recobrar el valor negativo almacenado en la memoria. (Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "negativa" "M-" como valor negativo "- 4", la operación que resultará es: 10 x "MRC"= - 40).
4. Para mostrar la cantidad guardada en la memoria, pulse la tecla "MRC". Pulse de nuevo la tecla "MRC" para borrar el contenido de la memoria.
- Pulse la tecla √ para visualizar la raíz cuadrada del último número introducido.
5. Para poner a cero la indicación de la pantalla y perder las operaciones efectuadas, pulse la tecla "ON/C".

Sustitución de la pila
La calculadora funciona con 1 pila AG10 - 1.5V ⎓.
Para cambiar la pila, utilice un destornillador para abrir el compartimento de la pila situado en la parte trasera de la calculadora. Introduzca una pila AG10 nueva con el símbolo + hacia arriba. Atornille de nuevo la tapa del compartimento de la pila.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una pila tipo botón. Una pila de botón puede causar graves quemaduras químicas internas en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Deseche inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas en el interior de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: Interferencias fuertes de señales de radio o descargas electrostáticas pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, reinicie la unidad o retire y vuelva a colocar las pilas.

GARANTIA
¡Este producto está cubierto por nuestra garantía dos años (solo Europa - 3 meses fuera de Europa). Para cualquier requerimiento o uso del servicio post-venta, por favor contacte su vendedor local provisto de su prueba de compra. Nuestra garantía cubre todos
los defectos de fabricación, pero no cubre deterioros debidos a no respetar las intrucciones de uso o el mal uso del producto (como exposición al sol o al agua o roturas del aparato). La garantía no cubre las baterías.
Nota: Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro, ya que contiene información importante. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Referencia: C208
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: **savcomfr@lexibook.com**

Este producto no es un juguete

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Eliminación apropiada de las baterías de este product
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal.
Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales.
La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

Advertencia para la protección del medio ambiente
¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).

LEXIBOOK®

C208
MODE D'EMPLOI • INSTRUCTION MANUAL
•MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUALE DI ISTRUZIONI
•MANUAL DE INSTRUÇÕES • BEDIENUNGSANLEITUNG
•GEBRUIKSAANWIJZING•NÁVOD K POUŽITÍ
•INSTRUKTIONER TIL BRUG•INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
•HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Lexibook S.A. 6 avenue des Andes, 91940 Les Ulis, France
www.lexibook.com - ©Lexibook®

4 OPERATIONS

MAGYAR

Első lépések
A készülék elindítása előtt vegye le a védőfóliát a képernyőről a fül húzásával. Nyomja meg az « ON/C » gombot a számológép bekapcsolásához. Néhány perc inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol.

Számítás memória használatával
1. A számológép funkciógombjainak használatával végezzen el alapvető számításokat.
2. Nyomja meg az „M+" gombot, hogy pozitív értékként mentse el a kijelzett összeget a memóriában. A számítások elvégzéséhez adja meg a kívánt számot vagy számítást, majd nyomja meg az „MRC" gombot a memóriában tárolt pozitív érték lehívásához. (Pl.: A 4-es szám pozitív értékként került az „M+" „pozitív" memóriába, tehát: 10 x "MRC"= 40).
3. Nyomja meg az „M-" gombot, hogy negatív értékként mentse el a kijelzett összeget a memóriában. A számítások elvégzéséhez adja meg a kívánt számot vagy számítást, majd nyomja meg az „MRC" gombot a memóriában tárolt negatív érték lehívásához. (Pl.: A 4-es szám „-4" negatív értékként került az „M+ „negatív" memóriába, tehát: 10 x "MRC"= - 40).
4. A memóriatartalom megjelenítéséhez nyomja meg az „MRC" gombot. Nyomja meg kétszer a memóriatartalom törléséhez. Nyomja meg a √ gombot az utoljára megadott szám négyzetgyökének megjelenítéséhez.
5. Az összes kijelzés törléséhez nyomja meg az „ON/C" gombot.

Az elem cseréje
A számológép 1 x AG10 - 1,5V ⎓ elemmel működik. Az elem cseréjéhez csavarhúzóval nyissa fel a számológép hátulján elhelyezett elemtartót. Helyezzen be egy új AG10 elemet úgy, hogy a + jel felfelé nézzen. Csavarozza vissza az elemtartó fedelét.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék alkáli gombelem. A gombelem súlyos belső kémiai égési sérüléseket okozhat, ha lenyelt.

FIGYELMEZTETÉS: Az elhasznált elemeket azonnal ártalmatlanítsa. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhették vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS: Az erős frekvencia interferencia vagy az elektrosztatikus kisülés meghibásodást vagy memóriavesztést okozhat. Ha bármilyen rendellenes funkciót észlel, indítsa újra a készüléket vagy vegye ki az elemeket, majd helyezze be őket újra.

GARANCIA
A termék 2 év garancia vonatkozik (csak Európa - 3 hónap Európán kívül). A jótállással kapcsolatos igényével vagy eladás utáni szolgáltatásért, kérjük, lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel és mutassa fel a vásárlást igazoló érvényes okmányt. A jótállásunk magában foglalja a gyártási alapanyag és kivitelezés hibáit, bármely olyan meghibásodás kivételével, amely a használati útmutató be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlan cselekedetből ered (mint pl. sztészedés, hőségnek és nedvességnek való kitevés stb.). Ajánlott megőrizni a csomagolást későbbi tájékozódás céljából.

MEGJEGYZÉS: órizze meg ezt a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz.

Hivatkozás: C208
Európában tervezve és fejlesztve
– Gyártó ország: Kína
Lexibook® S.A.,
6 avenue des Andes,
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis,
France

Az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a **savcomfr@lexibook.com cimen**

Ez a termék nem játék

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

A termékben lévő elemek helyes ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó)Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal. Minden akkumulátort a kommunális hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül kell ártalmatlanítani. A régi akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt esetleges negatív következményeket. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el termékét egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, hogy szakemberrel távolíttassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és az újratölthető elemek helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.

FIGYELMEZTETÉS: Minden csomagolóanyag, mint például a szalag, műanyag lapok, drótkötegelő és címkék nem képezik részét ennek a terméknek. játék részét képezik, és gyermeke biztonsága érdekében el kell őket dobni.

Környezetvédelem:
A nem működő elektromos készülékek újrahasznosíthatók, ezért nem szabad kidobni a szokásos háztartási szemétbe! Kérjük, támogassa Ön is aktívan a természet erőforrások megőrzését és járuljon hozzá a környezet megóvásához oly módon, hogy ezt a készüléket kidobás helyett juttassa vissza valamelyik begyűjtőhelyre (ha lehet).

POLSKI

Rozpoczęcie
Przed uruchomieniem urządzenia należy zdjąć z ekranu folię ochronną i w tym celu pociągnąć za wypustkę. Aby włączyć kalkulator, wystarczy nacisnąć przycisk „ON/C". Jeśli przez kilka minut nie będą naciskane żadne przyciski, wówczas urządzenie wyłączy się automatycznie.

Obliczenia z wykorzystaniem pamięci
1. Do wykonywania standardowych obliczeń używa się przycisków funkcyjnych kalkulatora.
2. Aby zapisać w pamięci wyświetlaną wartość jako liczbę dodatnią, należy nacisnąć przycisk „M+". Aby wykonać obliczenia, należy wprowadzić żądaną liczbę lub obliczenie, a następnie nacisnąć przycisk „MRC", aby wywołać wartość dodatnią zapisaną w pamięci. (Przykład: Liczbę 4 wpisujemy do „dodatniej" pamięci „M+" i zapamiętujemy jako wartość dodatnią, a zatem: 10 x „MRC"= 40).
3. Aby zapisać w pamięci wyświetlaną wartość jako liczbę ujemną, należy nacisnąć przycisk „M-". Aby wykonać obliczenia, należy wprowadzić żądaną liczbę lub obliczenie, a następnie nacisnąć przycisk „MRC", aby wywołać wartość ujemną zapisaną w pamięci. (Przykład: Liczbę 4 wpisujemy do „ujemnej" pamięci „M-" i zapamiętujemy jako wartość ujemną „-4", a zatem: 10 x „MRC"= - 40).
4. Aby wyświetlić zawartość pamięci, wystarczy nacisnąć przycisk „MRC". Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyczyszczenie zawartości pamięci. Aby wyświetlić pierwiastek kwadratowy z ostatniej wprowadzonej liczby, należy nacisnąć przycisk √.
5. Aby wyczyścić cały wyświetlacz, należy nacisnąć przycisk „ON/C".

Wymiana baterii
Kalkulator działa na 1 baterie AG10 – 1,5 V ⎓. Aby wymienić baterię, należy odkręcić śrubokrętem i otworzyć pokrywę komory baterii z tyłu kalkulatora. Włożyć nową baterię AG10, znakiem + skierowanym do góry. Przykręcić z powrotem pokrywę komory baterii.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera baterię guzikową. Bateria guzikowa może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Silne zakłócenia elektromagnetyczne lub wyładowania elektrostatyczne mogą powodować niewłaściwe działanie urządzenia lub utratę danych zapisanych w pamięci. W przypadku nietypowego działania, należy zresetować urządzenie lub wyjąć i ponownie założyć baterie.

GWARANCJA
Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją (tylko Europa - 3 miesiące poza Europą). Aby skorzystać z gwarancji lub serwisu obsługi posprzedażnej, prosimy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje produkcyjne wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem zużycia spowodowanego nieprzestrzeganiem zaleceń instrukcji oraz przypadków niedbałego lub nierozważnego postępowania (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, itp.). Zaleca się zachować opakowanie na przyszłość. W związku z nieustannym udoskonalaniem naszych usług, kolory i szczegóły produktu mogą się zmienić w stosunku do tych, które pokazano na opakowaniu.

Reference: C208
Zaprojektowano i opracowano w Europie
– Wyprodukowano w Chinach.
Lexibook® S.A.,
6 avenue des Andes,
Bâtiment 11, 91940 Les Ulis,
France

Dla obsługi posprzedażowej, prosimy o kontakt z nami na **savcomfr@lexibook.com**

Produkt nie jest zabawką.

Suivez-nous / Follow us @LexibookCom
lexibook_en
www.lexibook.com ©Lexibook®

Właściwe wyrzucanie baterii z produktu
(dotyczy państw mających własne systemy zbiórki). Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera wbudowane baterie akumulatorowe, objęte europejską dyrektywą 2013/56/UE, które nie mogą być wyrzucane ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Wszystkie baterie należy wyrzucić oddzielnie w odpowiednich punktach zbiórki, wyznaczonych przez władze państwowe lub samorządy terytorialne. Właściwe wyrzucanie starych baterii zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie i zwierząt. Gorąco zalecamy odniesienie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub ośrodka serwisowego, by wyjąć baterie akumulatorową. Zapoznaj się z lokalnym systemem oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych rozporządzeń i nigdy nie wyrzucaj produktu i baterii akumulatorowych ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o wyrzucaniu starych baterii, skontaktować się z urzędem miasta lub punktem odpadów.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, druciane opaski i metki nie są częścią tej zabawki. zabawki i należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa dziecka.

Ochrona środowiska
Zbędny sprzęt elektryczny można utylizować i nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego! Wspieraj aktywnie zachowanie zasobów i pomóż chronić środowisko - w tym celu oddaj urządzenie do punktu zbiórki (jeśli jest to możliwe).

PORTUGUÊS

Iniciar
Antes de ligar esta unidade, por favor retire a película protectora do ecrã, puxando a aba.
Prima o botão "ON/C" para ligar a calculadora. A unidade desliga-se automaticamente passados alguns minutos de inactividade.

Cálculos com memória
1. Utilize as teclas de cálculo para efectuar operações básicas.
2. Para almacenar la información en pantalla como valor positivo pulse la tecla "M+". Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recobrar el valor positivo almacenado en la memoria. (Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "positiva" "M+" como valor positivo, la operación que resultará es: 10 x "MRC"= 40).
3. Para almacenar la información en pantalla como valor negativo pulse la tecla "M-". Para realizar operaciones de cálculo, introduzca la cifra o el cálculo deseados y a continuación pulse la tecla "MRC" para recobrar el valor negativo almacenado en la memoria. (Por ejemplo: si se almacena un 4 en la memoria "negativa" "M-