Consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

FR

Alimentation électrique



Attention : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier ou le panneau arrière.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Avant de brancher votre enceinte, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas l'appareil :

1. si le câble d'alimentation est endommagé,
2. en cas de mauvais fonctionnement,
3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de retirer le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Ne retirez jamais la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.



Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broches de terre.

Usage prévu

- Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Cet appareil est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- Débranchez l'enceinte avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Sécurité des enfants

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et l'enceinte pourrait être sérieusement endommagé.

Espace de ventilation

- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil.
- Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération.
- Ne placez pas l'enceinte dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

Condensation

- La condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager l'enceinte, elle peut entraver ses performances temporairement. Laissez l'enceinte s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Fin de vie de l'appareil et de la batterie



Attention : Lors de la mise au rebut de votre appareil, veuillez vous en débarrasser dans un centre de recyclage agréé. S'il n'est pas éliminé correctement, cet appareil peut avoir des effets nocifs sur l'environnement et sur la santé humaine, causés par des substances spécifiques qu'il contient.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre appareil, veuillez contacter votre mairie, la déchetterie, le centre de récupération le plus proche de chez vous ou votre magasin revendeur.

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Ne pas jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ni l'écraser ou la découper mécaniquement, ce qui pourrait provoquer une explosion.

Ne pas laisser la batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Ne pas exposer la batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette micro-chaîne lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

BEFORE USING THE DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

Power supply



Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not open the casing or the back panel.



A lightning symbol inside an equilateral triangle warns users about the presence of uninsulated high voltages inside the device with a sufficiently high current to present an electrical discharge risk to individuals.



An exclamation mark inside an equilateral triangle informs users of important operational or maintenance safety instructions (routine maintenance) in the instructions for use provided with the device.

- Before plugging in your speaker, ensure that the electrical voltage in your home is suitable for the voltage indicated on the device's data plate.
- Make sure the power cord cannot be crushed or trapped, especially around plugs, sockets, power outlets and where it is connected to the device.
- When unplugging the power cord, always pull it out at the plug, do not pull on the cord itself.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by your dealer, the customer service department or a similarly qualified person to prevent harm.
- Do not use this device:

1. if the power cord is damaged,
2. if it is not functioning correctly,
3. if the device has been in any way damaged.

- To avoid damage, unplug this device during storms, or if it is not going to be used for a long period.
- The device must be switched off before unplugging the power cord.
- To prevent electric shock, never unplug the device with wet hands.
- Never unplug the device by pulling on the power cord; pull on the mains plug instead.



This symbol means that the device has reinforced insulation with no accessible metal parts. For class 2 devices, plugs do not have earthing prongs.

Intended use

- For safety reasons, do not modify the device or attempt to change its operating characteristics. Doing so could be dangerous.
- This device is only intended for indoor use.
- Do not open the device for any reason.
- Unplug the speaker before cleaning it. Only clean the speaker using a soft, dry cloth and do not use aerosols.

Safety of children

- This device is not designed to be used by persons (especially children) with reduced physical, sensory or intellectual capabilities, or by persons lacking experience or knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to use the device unsupervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

Installation

- Always place your device on a flat, stable surface.
- Do not expose the device to direct sunlight and keep it away from sources of heat such as radiators, heating appliances, ovens and other heat producing appliances (including amplifiers).
- Do not place anything that produces a naked flame (a lighted candle for example) on or near the device.
- Do not use this device near water or places where moisture may be present, such as a bath, washbasin, kitchen sink, near a swimming pool, in a damp basement or any other damp location.
- Do not splash or spill liquid of any kind on the device, and do not place objects filled with liquids (such as vases) on the device.
- Do not put the device on a trolley, stand, tripod, console or unstable table. The device could fall and hurt someone and the speaker could be seriously damaged.

Ventilation gap

- Leave a sufficient ventilation gap around the device.
- Do not place any object less than 10 cm away from the speaker.
- The device must be kept in a place and a position that does not interfere with its ventilation. For example, do not set the device on a bed, divan or other similar surface as the ventilation ducts could be obstructed.
- Do not place the speaker in a closed cabinet (such as a bookcase or wardrobe) that would prevent air from flowing through the vents.

Condensation

- Condensation may form inside the device if it is transported from a warm place to the outside, or if the room temperature rises rapidly. Although condensation will not damage the speaker, it may temporarily hinder its performance. Allow the speaker to adjust to room temperature for about an hour before turning it on.
- Use this device only in temperate climates. Avoid tropical and particularly humid climates.

End of life of the device and battery



Warning: When scrapping the device, please dispose of it at an approved recycling centre. If not disposed of properly, this device may have harmful effects on the environment and human health caused by specific substances it contains.
For more information on how to dispose of your device, please contact your local council, waste disposal centre, nearest recycling centre or your retail store.
This device contains an internal lithium battery likely to explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burn, never dismantle, crush, puncture the battery.
Do not throw the battery away with household waste.

In order to protect the environment, the battery must be disposed of according to current regulations.
Do not disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
Do not leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
Do not expose the battery to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Radio frequencies

Your device transmits and receives radio electric frequencies in the 2.4 GHz range. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices. To prevent accidents, do not use this mini-stereo when you are in the following locations:

- where flammable gas is present, in a hospital, train, plane or petrol station,
- near automatic doors or fire alarms.

If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.

The receiver has an operating radius of approximately 10 metres. The communication range may vary depending on obstacles (person, metal, wall, etc.) or the electromagnetic environment.

Anwendungshinweise

BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Stromversorgung



Achtung: Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu mindern, öffnen Sie weder das Gehäuse noch die rückseitige Abdeckung.



Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass im Inneren des Geräts hohe, nicht isolierte Spannung vorhanden ist, die Stromschläge verursachen kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Sicherheitshinweise bezüglich des Betriebs oder der Wartung (regelmäßige Wartung) in der Bedienungsanleitung des Geräts hin.

- Bevor Sie die Lautsprecherbox anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder eingeklemmt werden kann, vor allem nicht im Bereich der Stecker, der Steckdosen oder am Anschluss des Geräts.
- Beim Abziehen des Kabels ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel selbst.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von Ihrem Händler, seinem Kundenservice oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht:

1. wenn das Netzkabel beschädigt ist,
2. bei einer Fehlfunktion,
3. wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

- Stecken Sie das Gerät bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen ab, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Kabel, sondern greifen Sie den Netzstecker.



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile verfügt. Steckdosen der Klasse 2 haben keine Erdungsstifte.

Verwendungszweck

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie die Merkmale dieses Geräts nicht ändern oder versuchen, diese zu ändern. Sie könnten sich in Gefahr bringen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen.
- Trennen Sie die Lautsprecherbox vom Stromnetz, bevor Sie sie reinigen. Die Reinigung darf ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch erfolgen. Vermeiden Sie den Gebrauch von Aerosolen.

Kindersicherheit

- Dieses Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von Personen (und insbesondere von Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder zur sicheren Nutzung des Geräts angeleitet.
- Kinder sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Fläche.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern.
- Platzieren Sie keine offenen Flammen (etwa eine brennende Kerze) auf dem oder in der Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeitsquellen wie etwa einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Spülbeckens, eines Schwimmbeckens, in einem feuchten Keller oder an einem sonstigen feuchten Ort.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (wie z. B. Blumenvasen) auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf unstabile Handwagen, Ständer, Stative, Konsolen oder Tische. Das Gerät könnte herunterfallen und ein Kind oder einen Erwachsenen verletzten. Außerdem könnte die Lautsprecherbox schwer beschädigt werden.

Lüftungsbereich

- Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz für die Belüftung.
- In einem Abstand von weniger als 10 cm um das Gerät herum sollten keine Geräte aufgestellt werden.
- Stellen Sie dieses Gerät so auf, dass der gewählte Ort bzw. die gewählte Position eine ausreichende Belüftung nicht beeinträchtigt. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa oder andere Oberflächen, die die Lüftungsöffnungen blockieren oder abdecken könnten.
- Stellen Sie die Lautsprecherbox nicht in geschlossene Möbelstücke (wie z. B. einen Bücher- oder Einbauschrank), die die Zirkulation der Luft durch die hierfür vorgesehenen Öffnungen verhindern könnten.

Kondensation

- Wenn das Gerät von einem warmen Ort nach draußen gebracht wird oder die Raumtemperatur schnell ansteigt, kann es in seinem Inneren zu Kondensationsbildung kommen. Diese Kondensation kann die Lautsprecherbox zwar nicht beschädigen, ihre Leistungen jedoch vorübergehend beeinträchtigen. Lassen Sie die Lautsprecherbox erst ungefähr eine Stunde lang die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie sie in Gang setzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimazonen. Vermeiden Sie die Verwendung unter tropischen und besonders feuchten Klimabedingungen.

Ende der Lebensdauer des Geräts und des Akkus



Achtung: Entsorgen Sie Ihr Gerät in einem zugelassenen Recyclingzentrum. Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann es aufgrund des Vorhandenseins bestimmter Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Informationen zur Entsorgung Ihres Geräts erhalten Sie im Bürgerbüro, bei der Müllabfuhr, der nächstgelegenen Sammelstelle oder Ihrem Händler.

Dieses Gerät enthält einen internen Lithium-Akku, der explodieren oder gefährliche chemische Stoffe freisetzen kann. Um die Gefahr von Brand oder Verbrennungen zu senken, darf der Akku nicht zerlegt, zusammengedrückt oder durchbohrt werden.

Den Akku nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie den Akku im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.
Werfen Sie einen Akku nicht ins Feuer oder in einen heißen Ofen und zerdrücken oder zerschneiden Sie ihn nicht mechanisch, da dies zu einer Explosion führen könnte.
Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen könnte.
Setzen Sie den Akku nicht einem extrem niedrigen Luftdruck aus, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen könnte.

Radiofrequenzen

Ihr Gerät überträgt und empfängt Radiofrequenzen im Bereich von 2,4 GHz. Diese Emissionen können die Funktion anderer elektrischer Geräte beeinträchtigen. Um Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie die Micro-Stereoanlage nicht an folgenden Orten:

- Orte, an denen sich brennbare Gase befinden, in Krankenhäusern, in Zügen, in Flugzeugen oder an Tankstellen,
- in der Nähe von automatischen Türen oder Brandmeldern.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Der Empfänger kann innerhalb eines Radius von etwa 10 Metern kommunizieren. Die Kommunikationsreichweite kann je nach vorhandenen Hindernissen (Personen, Metall, Wänden usw.) und der elektromagnetischen Umgebung variieren.

gebruiksvoorschriften

LEES DEZE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET APPARAAT VOOR DE EERSTE MAAL TE GEBRUIKEN EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK.

Stroomvoorziening



Let op: Open de behuizing of het achterpaneel niet om risico op brand en elektrische schokken te beperken.



Het symbool van een bliksem in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan in het apparaat van hoge, niet geïsoleerde spanningen, waarvan de sterkte voldoende zou kunnen zijn om voor de mens gevaarlijke elektrische ontladingen te veroorzaken.



Het uitroepteken in een driehoek vestigt de aandacht van de gebruiker op het bestaan van belangrijke veiligheidsvoorschriften voor de werking of het onderhoud (gangbaar onderhoud) in de bij het apparaat meegeleverde handleiding.

- Voor u uw luidspreker aansluit, moet u zeker zijn dat de elektrische spanning van uw woning overeenstemt met de spanning die vermeld staat op het typeplaatje van het apparaat.
- Controleer of de voedingskabel niet bekneld kan raken en met name bij de stekkers, het stopcontact of het aansluitpunt op het apparaat.
- Trek, als u de kabel loskoppelt, altijd aan de stekker en niet aan de kabel zelf.
- Als de stroomkabel beschadigd is moet deze vervangen worden door uw leverancier, zijn klantenservice of door een persoon met een vergelijkbare kwalificatie om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet:

1. als de voedingskabel beschadigd is,
2. in geval van een slechte werking,
3. als het apparaat op ongeacht welke wijze beschadigd is.

- Koppel dit apparaat af tijdens onweer of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt om beschadiging te voorkomen.
- Het apparaat moet uitgeschakeld zijn alvorens de voedingskabel van het stopcontact los te koppelen.
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
- Koppel het apparaat nooit af door aan de voedingskabel te trekken, maar door de stekker uit het stopcontact te halen.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat is uitgerust met een versterkte isolatie zonder bereikbare metalen onderdelen. Stopcontacten van klasse 2-apparaten zijn niet uitgerust met aardingspennen.

Voorzien gebruik

- Wijzig of probeer de eigenschappen van dit apparaat niet te wijzigen om verzekerd te blijven van een veilige werking. Dit zou voor u gevaar met zich kunnen meebrengen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen.
- Open het apparaat niet om welke reden ook.
- Koppel de luidspreker af alvorens over te gaan tot de reiniging. Reinig hem uitsluitend met een zachte, droge doek en vermijd het gebruik van sprays.

Veiligheid van kinderen

- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (met name kinderen) van wie het fysieke, sensorische of mentale vermogen verminderd is, of door personen van wie de ervaring of de kennis onvoldoende zijn, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk voor is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Er dient toezicht gehouden te worden op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

NL

Installatie

- Installeer het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en houd het verwijderd van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsapparaten, ovens en andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Breng geen open vuurbronnen aan (zoals een brandende kaars) op het apparaat of in de nabijheid daarvan.
- Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of vocht, zoals een badkuip, wastafel, aanrecht, zwembad, een vochtige kelder of andere vochtige ruimten.
- Vermijd spatten of morsen van vloeistoffen op het apparaat en zet er geen voorwerpen op die vloeistoffen bevatten (bijvoorbeeld een vaas).
- Zet het apparaat niet op een voorwerp met wieltjes, een statief, een onstabiele tafel of kast. Het apparaat kan vallen en blessures veroorzaken bij een kind of volwassene en de luidspreker kan ernstig beschadigd raken.

Ventilatieruimte

- Houd rondom het apparaat altijd voldoende ruimte vrij voor de ventilatie.
- Zet geen enkel voorwerp op minder dan 10 cm van het apparaat.
- Dit apparaat moet zich op een plaats en in een stand bevinden die de goede ventilatie ervan niet belemmert. Plaats het apparaat bijvoorbeeld niet op een bed, bank of ander voorwerp waardoor de ventilatie-openingen geblokkeerd raken.
- Zet de luidspreker niet in een afgesloten meubel (zoals een boekenkast of een kast) waardoor de luchtstroom door de ventilatie-openingen belemmerd raakt.

Condensvorming

- Er kan condensvorming zijn in de binnenkant van het apparaat als het van een warme plek verplaatst wordt naar buiten of als de temperatuur binnen snel stijgt. Het apparaat raakt niet beschadigd door condensvorming, maar de prestaties ervan kunnen tijdelijk verminderd zijn. Laat de luidspreker zich aanpassen aan de omgevingstemperatuur gedurende ongeveer één uur alvorens hem in te schakelen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat. Vermijd een tropisch en met name een vochtig klimaat.

Einde levensduur van het apparaat en de batterij



Let op: Wanneer het apparaat afgedankt dient te worden, breng het dan naar een erkend recyclecentrum. Als dit apparaat niet op de juiste manier wordt afgedankt, kunnen de specifieke bestanddelen ervan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Raadpleeg uw gemeente, het afvalverwerkingscentrum of inzamelingspunt bij u in de buurt of de winkel waar u het apparaat gekocht heeft, voor meer informatie over de afdanking van het apparaat.

Dit apparaat bevat een interne lithiumaccu die kan ontploffen en gevaarlijke chemische stoffen kan vrijgeven. Om het risico op brand en brandwonden te beperken, dient u de accu nooit te demonteren, te verbrijzelen of te doorboren.
De batterij niet wegwerpen bij het huisvuil.
De batterij dient afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.
Gooi een batterij niet in een vuur of hete oven en verpletter of snij de batterij niet mechanisch, want dit kan een explosie veroorzaken.
Laat de batterij niet achter in een omgeving waar de temperatuur extreem hoog is, aangezien dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen kan veroorzaken.
Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, aangezien dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas kan veroorzaken.

Radio-elektrische frequenties

Uw apparaat verzendt en ontvangt radio-elektrische frequenties rond 2,4 Ghz. Deze emissies kunnen de werking van talrijke elektronische apparaten verstoren. Gebruik om ongelukken te voorkomen deze microset niet wanneer u zich op de volgende plaatsen bevindt:

- plaatsen waar zich ontvlambare gassen bevinden, in een ziekenhuis, een trein, een vliegtuig of een benzinestation,
- in de nabijheid van automatische deuren of brandalarmen.

Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of een andere prothese heeft.

De ontvanger werkt in een straal van circa 10 meter. Het communicatiebereik kan variëren naargelang de obstakels (mensen, metaal, muur, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

