consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE FER A BOUCLER ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.



MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le rattraper. Débranchez-le immédiatement.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Assurez-vous que l’appareil est parfaitement sec avant de l’utiliser.
- RISQUES DE BRÛLURES ! Lors de l’utilisation, évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes de l’appareil, en particulier au niveau des oreilles, du visage et du cou.
- Branchez toujours votre fer à boucler sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque le fer à boucler est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l’eau peut présenter un danger même lorsque le fer à boucler est éteint.
- Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
- Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
- N’utilisez pas l’appareil :
  - Si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e),
  - En cas de mauvais fonctionnement,
  - S’il est tombé dans l’eau.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur.
- Ne manipulez pas l’appareil ni la prise avec les mains mouillées.

- Déroulez toujours complètement le cordon d’alimentation avant d’utiliser l’appareil (ceci afin d’éviter une surchauffe).
- N’immergez jamais l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute chute de l’appareil.
- Ne posez pas l’appareil sur son cordon d’alimentation et veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des surfaces chaudes.

- Utilisez toujours l’appareil sur des cheveux démêlés, propres et secs. Ne pas utiliser sur des extensions capillaires.


FR