muse

MT-115 W

FR MICRO SYSTEME CD AVEC PLATINE VINYLE

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Touche **CD/USB**
2. Touche **Tuner**
3. Touche **REPEAT** (répétition)
4. Touche **Stop**
5. Touche **USB REC**
6. Touche **TUNING / ON**
7. Voyant volte STANDBY
8. Indicateur FM ST
9. Indicateur de température du tiroir de disque
10. Tiroir de disque
11. Touche **OPEN/CLOSE**
12. Touche **PREV (RECHERCHE ARRIERE)**
13. Touche **NEXT (RECHERCHE AVANT)**
14. Volume
15. Stations radio préréglées/boutons **◀◀** PREV (RECHERCHE ARRIERE)
16. Stations radio préréglées/boutons **▶▶** NEXT (RECHERCHE AVANT)
17. Bouton **MODE** Pour sélection le mode de fonctionnement

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur:
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Sortie 12V ⎓ 1000mA



Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés pour une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée sur/appareil pendant une période de 10 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Attention:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
* Eteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
* Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque.
* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise murale.
* N'utilisez pensez un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de sorte qu'on ne puisse ni le marcher à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

OUVRIR EFFERMMET LE COUVERCLE DE LA PLATINE

1. Pour ouvrir le couvercle de la platine, pressez le couvercle et relâchez-le quand vous entendez un "clic".



2. Maintenez les 2 côtés du couvercle et levez le à sa hauteur maximum.

3. Maintenez la partie basse du crochet de support en direction de l'avant de la platine, ensuite abaissez délicatement le couvercle jusqu'à ce que le crochet de support se verrouille et maintenez le couvercle correctement.

ATTENTION!
Ne pas pressez trop vos doigts en position A comme indiqué sur le diagramme ci-dessus pour éviter toute blessure!

4. Pour fermer le couvercle de la platine, pressez le couvercle à sa hauteur maximum pour le libérer du crochet de support. Ensuite baissez le couvercle délicatement. Appuyez le couvercle pour le verrouiller. Vous entendrez un clic.



MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche **TUNING/ON**, l'indicateur STANDBY devient ROUGE ensuite appuyez sur le bouton **STANDBY/ON**, "OFF" apparaît sur l'affichage pour mettre l'appareil en marche.
2. Lorsque vous voulez le mettre l'appareil en veille, appuyez sur le bouton **STANDBY/ON**, puis appuyez sur le bouton **POWER**.

CHOIX DE LA FONCTION

La fonction (TUNER/ CD/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH-AUX) peut être choisie en appuyant plusieurs fois sur la touche **MODE**.

ECOUTE DE LA RADIO

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **FM** ou **MODE** pour sélectionner le mode FM puis pour le que le voyant FM apparaisse sur l'écran.

Recherche manuelle
Tournez le bouton de réglage Tuning pour sélectionner un canal.
1. Réglez le volume au niveau souhaité.

Recherche automatique
Tournez rapidement la molette d'accord (**TUNING**) dans le sens horaire ou anti-horaire. La radio recherche alors automatiquement une station vers le haut ou vers le bas et s'arrête sur une station forte.

Mémorisation manuelle
1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur **MEM** sur la télécommande.
3. Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner un canal.
4. Appuyez sur **MEM** pour mémoriser d'autres stations.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:
Appuyez et maintenez quelques secondes sur bouton **SCAN**. Il et l'appareil mémorisera automatiquement les 30 premières station de la bande FM. Appuyez sur la touche **STOP** de nouveau pour arrêter la mémorisation. Une fois la mémorisation automatique terminée, vous pouvez ensuite sélectionner et remplacer par la nouvelle station tous les canaux souhaités.

Ecoute des stations préréglées
1. Appuyez sur touche **PREV/ P-** et recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.
2. Tournez le bouton **VOLUME** sur le niveau de votre choix.

ECOUTE DES DISQUES/MP3

Lecture programme
1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **CD/USB** ou bouton **MODE** pour sélectionner le mode CD jusqu'à ce que le voyant «CD» apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez sur Ouverture / Fermeture du tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque. L'écran affiche «OPEN». Placez un disque sur le tiroir de disque, l'écran affiche «LOADING» puis «READING» ensuite du tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque. Appuyez sur Ouverture / Fermeture du tiroir de disque pour ouvrir le tiroir de disque. L'écran affiche «READING» pendant 5 secondes, le nombre total de pistes apparaîtra sur l'écran pendant quelques secondes et la lecture commencera automatiquement.
4. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀** / **▶▶|**.
5. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur **STOP** pour arrêter la lecture. Appuyez sur touche **PLAY/PAUSE** une fois pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

Répétition de la lecture
Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition totale ou Répétition du répertoire.

Pour désactiver la fonction répétition
Appuyez successivement sur **REPEAT** jusqu'à ce que l'indicateur du mode répétition disparaisse de l'écran.

Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour pouvoir au hasard. L'écran affichera "RANDOM" pendant quelques secondes. Appuyez sur la touche **RANDOM** de nouveau pour annuler cette fonction. L'écran affiche «NORMAL» pendant quelques secondes.

Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB ou l'unité.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous les périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que tous les périphériques USB fonctionnent.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ECOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** (pour sélectionner le mode phonographique jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse à l'écran.
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez le disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45?) en fonction du disque.

REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez-le jusqu'à ce que le stylet soit au position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque et commence à jouer le disque.
5. Réglez le volume sur le niveau désiré.
6. Si "Interrupteur MIA, ARRET AUTOMATIQUE est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé. Si "Interrupteur MIA, arrêt automatique est sur la position OFF, le stylet qu'a l'arrivant pas à la fin.). Si "Interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

Remarque:
La fonction AUTO STOP ne s'applique qu'à la plupart des vinyles à 33 tours. Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la zone de lecture prédéfinie. Si sorte que le tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le levier de bras de lecture sur la position de repos et le stylet sera ramené automatiquement à son repose.
mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras pour éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de tourner.

Remarque:
N'éteignez pas ou n'arrêtez pas la lecture du disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le contrôle du bras de lecture peut endommager le disque et des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm)à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affiche "AUX" pendant quelques secondes et restaurera à la fonction précédente.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Muse est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Allumez votre appareil Bluetooth et placez-le à proximité de l'appareil Muse. Sélectionnez l'entrée "BT AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge. (Eteignez le cidon AUX IN en mode Bluetooth).
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MT-115 W » dans la liste des appareils. Si votre appareil Bluetooth demande un code d'appairage, tapez « 0000 » (quatre zéros). Une fois correctement couplées, la liaison prend quelques secondes. Une fois correctement couplé, l'appareil Muse bascule sur l'entrée Bluetooth et vous pouvez commencer à écouter votre musique.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre ancienne Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir coupler votre appareil Bluetooth avec une nouvelle connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupléé, vous devrez sélectionner l'unité dans votre Bluetooth Bluetooth et utiliser votre appareil audio (Bluetooth) ou une phrase similaire.
* Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont arrendres hors de la portée de fonctionnement. Une fois dans la portée de fonctionnement, les appareils vont tenter de se coupler à nouveau automatiquement. Si ceci, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il devrait jouer sur votre unité par Bluetooth sans fil.
2. Appuyez sur le bouton **SCAN/PLAY/PAUSE** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀** / **▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer la recherche, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes, l'icône "USB" clignotera.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affichera« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.

Encodage de disque (CD/MP3 VERS USB)
1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer le encodage, L'écran affichera« REC » pendant quelques secondes, l'icône "USB" clignotera.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affichera« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.

Encodage de disque (CD/MP3 VERS USB) (avec sélection de piste)
1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer le encodage, L'écran affichera« REC » pendant quelques secondes, l'icône "USB" clignotera.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affichera« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DISQUE VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer la recherche, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes, L'écran affiche « READING » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS ENTRÉE AUX VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section «CONNEXION DUNE SOURCE AUXILIAIRE» Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer la recherche, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes, L'écran affiche « READING » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez longuement la bouton **USB REC** (environ 10 secondes), l'icône "USB" et "REC" apparaîtront autour de 6 secondes, puis l'icône "USB" commencera à clignoter, L'écran affiche« REC ».
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ECOUTEURS (câble non fourni)

Tension de sortie maximale ≤ 150 mW

MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: Avoid les niveaux élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Affin de réduire les risques de blessure des oreilles, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

5. Pendant la lecture, utilisez la touche **PLAY/PAUSE** pour arrêter momentanément la piste en cours. Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** une fois de plus pour reprendre la lecture.
6. Appuyez sur bouton **STOP** pour arrêter la lecture.

Répétition de la lecture
Appuyez successivement sur la touche **REPEAT** pour sélectionner votre mode de lecture: Répétition de la piste, Répétition totale ou Répétition du répertoire.

Pour désactiver la fonction répétition
Appuyez successivement sur **REPEAT** jusqu'à ce que l'indicateur du mode répétition disparaisse de l'écran.

Lecture aléatoire
Appuyez sur le bouton **RANDOM** pour pouvoir au hasard. L'écran affichera "RANDOM" pendant quelques secondes. Appuyez sur la touche **RANDOM** de nouveau pour annuler cette fonction. L'écran affiche «NORMAL» pendant quelques secondes.

Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB ou l'unité.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous les périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que tous les périphériques USB fonctionnent.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

ECOUTER UN DISQUE

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton **MODE** (pour sélectionner le mode phonographique jusqu'à ce que le voyant PHONO apparaisse à l'écran.
2. Enlevez la protection du stylet et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez le disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45?) en fonction du disque.

REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez-le jusqu'à ce que le stylet soit au position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture descend doucement sur le disque et commence à jouer le disque.
5. Réglez le volume sur le niveau désiré.
6. Si "Interrupteur MIA, ARRET AUTOMATIQUE est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé. Si "Interrupteur MIA, arrêt automatique est sur la position OFF, le stylet qu'a l'arrivant pas à la fin.). Si "Interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

Remarque:
La fonction AUTO STOP ne s'applique qu'à la plupart des vinyles à 33 tours. Certains types d'enregistrements peuvent avoir une zone d'arrêt automatique en dehors de la zone de lecture prédéfinie. Si sorte que le tourne-disque peut s'arrêter avant la fin de la dernière piste. Si cela se produit, réglez le levier de bras de lecture sur la position de repos et le stylet sera ramené automatiquement à son repose.
mais notez qu'il ne s'arrêtera pas automatiquement. Vous devez relever manuellement le bras de lecture et le replacer sur le support du bras pour éteignez l'alimentation pour arrêter le tourne-disque de tourner.

Remarque:
N'éteignez pas ou n'arrêtez pas la lecture du disque manuellement. Déplacer ou secouer le plateau du tourne-disque sans faire le contrôle du bras de lecture peut endommager le disque et des dégâts sur le bras de lecture ou sur la pointe.

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise **AUX IN** (3.5mm)à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Appuyez sur la touche **MODE** sur l'unité à plusieurs reprises pour choisir le mode AUX. L'écran affiche "AUX" pendant quelques secondes et restaurera à la fonction précédente.
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume au niveau souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Muse est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth
1. Allumez votre appareil Bluetooth et placez-le à proximité de l'appareil Muse. Sélectionnez l'entrée "BT AUX" pendant quelques secondes et retournera à l'heure de l'horloge. (Eteignez le cidon AUX IN en mode Bluetooth).
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MT-115 W » dans la liste des appareils. Si votre appareil Bluetooth demande un code d'appairage, tapez « 0000 » (quatre zéros). Une fois correctement couplées, la liaison prend quelques secondes. Une fois correctement couplé, l'appareil Muse bascule sur l'entrée Bluetooth et vous pouvez commencer à écouter votre musique.

Astuce: Si vous souhaitez connecter votre ancienne Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir coupler votre appareil Bluetooth avec une nouvelle connexion.

* Sur certains appareils, comme les ordinateurs, une fois coupléé, vous devrez sélectionner l'unité dans votre Bluetooth Bluetooth et utiliser votre appareil audio (Bluetooth) ou une phrase similaire.
* Le couplage reste intact lorsque l'unité et/ou l'appareil Bluetooth sont arrendres hors de la portée de fonctionnement. Une fois dans la portée de fonctionnement, les appareils vont tenter de se coupler à nouveau automatiquement. Si ceci, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth connecté.

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il devrait jouer sur votre unité par Bluetooth sans fil.
2. Appuyez sur le bouton **SCAN/PLAY/PAUSE** pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec **|◀◀** / **▶▶|**.
4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DEPUIS FM VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures « ECOUTE DE LA RADIO » Pressez longuement le bouton **USB REC** (environ 10 secondes), l'icône USB va apparaître pendant à peu près 6 secondes puis se remettra en mode normal, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'enregistrement.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD/MP3 VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer le encodage, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes, L'écran affiche « READING » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS CD/MP3 VERS USB (avec sélection de piste)

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section « ECOUTER UN DISQUE » Appuyez et maintenez 3 secondes bouton **USB REC** pour lancer le encodage, L'écran affiche« REC » pendant quelques secondes, L'écran affiche « READING » pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes, et l'icône "USB" disparaîtra.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

ENCODAGE DEPUIS BLUETOOTH VERS USB

1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB s'affiche sur l'appareil pour sauvegarder l'encodage).
2. Suivez les procédures 1 à 8 dans la section «Utiliser un appareil Bluetooth». Appuyez longuement la bouton **USB REC** (environ 10 secondes), l'icône "USB" et "REC" apparaîtront autour de 6 secondes, puis l'icône "USB" commencera à clignoter, L'écran affiche« REC ».
3. Appuyez sur **STOP** pour arrêter l'encodage, L'écran affiche« END REC » pendant quelques secondes.
4. Pour encoder l'enregistrement, appuyez plusieurs fois sur le bouton **CD/USB** du bouton **MODE** pour sélectionner le mode USB jusqu'à ce que le voyant USB apparaisse sur l'écran et appuyez sur **|◀◀** / **▶▶|** pour rechercher la dernière chanson de l'USB. La chanson sera lue automatiquement.

GB CD MICRO SYSTEM WITH TURNTABLE

LOCATION OF CONTROLS

1. **CD/USB** button
2. **FM** button
3. **TUNER** button
4. **RANDOM** button
5. **USB REC** button
6. **STANDBY/ON** button
7. FM STEREO indicator
8. Disc tray
9. **OPEN/CLOSE** button
10. Temperature indicator
11. **PREV** button
12. Preset stations
13. **NEXT** button
14. **SCAN/ PLAY/PAUSE** button
15. **STOP** button
16. **REPEAT** button
17. **MODE** button: To select function mode
18. **VOLUME** control
19. **STANDBY** indicator
20. **TUNING** control
21. Port USB
22. Mobile de réglage Tuning
23. Prise pour AUX IN
24. Prise de sortie pour appareil externe
25. Entrée alimentation DC
26. Adaptateur 45 tours
27. Levier de bras
28. ARRET AUTO VITESSE (33/45?B)
29. INTERRUPTEUR MIA, ARRET AUTOMATIQUE
30. Support de bras de lecture
31. Tête de lecture
32. Plateau

POWER SUPPLY

Use the AC adaptor
AC adaptor:
Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
Output 12V ⎓ 1000mA

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ and should only be connected to a mains supply within these parameters.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 10 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

Cautions:
- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- Do not touch the AC adaptor with wet hands to avoid any risk of electrical shock. Keep it away from water.
- Be sure to use a near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connecter une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT à l'arrière de l'unité et l'autre extrémité sur les prises RCA IN de la prise AUX IN de votre autre équipement audio.
1. Allumez votre équipement audio.
2. Choisissez l'un des modes favoris (DISQUE, USB ou ENTRÉE AUX) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

Enlever le stylet (aiguille) du support
1. Soulevez le bras de lecture.
Pour enlever l'ancienne aiguille du stylet placez un tournevis à l'endroit du support et appuyez sur le crochet comme indiqué dans l'instruction « A ».
2. Enlevez le stylet en tirant le stylet vers l'avant et en appuyant vers le bas.



Installer le stylet
1. Tenez l'embout du stylet et insérez le stylet en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylet vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez « C » (ou jusqu'à ce que le stylet se verrouille dans la position de fonctionnement.

3. Hold the lower part of support bracket towards the front of turntable, then lay down the cover gently until the support bracket locks into place.

CAUTION !
Don't put your finger to position A as indicated on above diagram to avoid injury.

4. To close the turntable cover, lift up the cover to the maximum height to release from the support bracket, then lay down the cover gently. Press down the cover lightly. You will hear a click sound.

TURNING ON/OFF THE UNIT

1. To press the **POWER** button, the STANDBY indicator turns RED and "OFF" appears on the display, then press **STANDBY/ON** button to turn on the unit.
2. To power off the unit, press the **STANDBY** button, then press the **POWER** button.

SELECTING FUNCTION

Function (TUNER/ CD/ USB/ PHONO/ BLUETOOTH-AUX) is selected by pressing **MODE** button repeatedly.

LISTENING TO THE RADIO

When the unit is on, press **FM** button or **MODE** button to select the FM mode until "TUNER" appears on display.

Manual search
Turn the **TUNING** knob clockwise or anti-clockwise, the radio will automatically search a station forward or backward and stop at a strong station.

Manual storage
1. Select a station manually or in automatic search.
2. Press **MEM** button on the remote control.
3. Press **|◀◀** / **▶▶|** to select a channel.
4. Press **MEM** button.
5. Repeat steps 1-4 to store other stations.

Automatic storage
Press and hold **SCAN** button for few seconds and the unit will automatically save the first 30 FM stations. Press **STOP** button again to stop the storage. When the automatic storage has been finished, the radio station will automatically tune to the station stored in channel 1.

Listen to the station presets.
1. Press **P+** button or **P-** button and repeat the operation as many times as necessary to select your station.
2. Adjust the volume to the desired level.

LISTENING TO THE CD DISC/MP3

Program playback
1. When the unit is on, press **CD/USB** button or **MODE** button to select the CD mode until "CD" appears on display.
2. Press **OPEN/CLOSE** button to open the disc tray. Display shows " OPEN". Insert a disc with label side facing up onto the disc tray, then press **OPEN/CLOSE** button to close the tray. The disc will now READ the TOC. After a few seconds, then playback starts automatically.
3. Select desired track with **|◀◀** / **▶▶|**.
4. Press **PLAY/PAUSE** to interrupt momentarily the track playback. Press **PLAY/PAUSE** again to resume playback.
5. Press **STOP** button to stop the playback.

Repeat playback
Repeatedly press **REPEAT** button to select one of the following playback modes. Track Repeat, Repeat All and Repeat Folder.

To disable the repeat playback
Press **REPEAT** button repeatedly until the repeat mode indicator disappears from the display. The repeat function is automatically cancelled at the opening of the door of the CD or the shutdown of the unit.

Random playback
Press the **RANDOM** button to play randomly, the "RANDOM" will show on the display for few second. Press the **RANDOM** button again to cancel the random, "NORMAL" will show on the display for a few seconds.

Removing the USB device:
Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device to avoid damaging the USB unit and device.

Note:
* There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if yours is not supported.
* It is possible that files saved on the USB device that are stored in USB because it includes some special software procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

LISTENING TO THE PHONO

1. When the unit is on, press **MODE** button to select the phono mode until PHONO indicator appears on display.
2. Remove the stylus cover from the stylus and release the Tone arm rest.
3. Place the record on the turntable platter and choose the speed (33/45?B) according to the record. NOTE: If you are playing a 45 RPM single record, use the 45 RPM adapter on the center spindle.
4.

USB-WIEDERGABE

1. Schalten Sie einen USB-Datenträger mit MP3-Inhalten oder einen MP3-Player an USB-Anschluss.
2. Wenn Sie Gerät eingeschaltet haben, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **CD/USB**-Taste oder AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.
3. Schalten Sie Ihre Audiogerät an.
4. Wählen Sie **USB** aus.
5. Drücken Sie **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen. Drücken Sie **PLAY/PAUSE**-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Drücken Sie die **Taste STOP**, um die Wiedergabe zu beenden.

Wiederholung
Drücken Sie die **REAPET** - Taste wiederholt, um den Repeat-Modus wählen: Einzelwiederdung, Alles wiederholen, Verzeichnis wiederholen.

Abbrechen der wiederholungsfunktion
Betätigen Sie die **REAPET** - Taste.

Zufallswiedergabe
Drücken Sie die **RANDOM**-Taste, um nach dem Zufallsprinzip zu spielen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „RANDOM". Drücken Sie die **RANDOM**-Taste erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Im Display erscheint wieder die Anzeige Laufwerk „RANDOM".

Abbrechen des USB-Geräts
Vergewissern Sie sich bitte, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor Sie das USB-Gerät abtrennen, um zu vermeiden, dass Daten beschädigt oder Schäden am USB-Gerät auftreten.

Anmerkungen:
- Das Gerät gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen anderen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, problemen Sie sich anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Dateien, die auf der USB-Gerät gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Dann bestehen spezielle Wiedergabe- Prozeduren und mit diesem Gerät nicht kompatibel.

PHONO-BETRIEB

1. Drücken Sie am eingeschalteten Gerät die Taste **MODE** zur Auswahl des Phono-Modus, bis im Display die PHONO-Anzeige erscheint.
2. Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Ablage heraus.
3. Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45/78).
HINWEIS: Wenn die 45RPM-Singles abgespielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.
4. Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Tonarm zu heben und bewegen Sie den Tonarm zur gewünschten Position auf die Platte. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten und die Platte wird abgespielt.
5. Stellen Sie die Lautstärke auf eine angenehmen Ton.
6. Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiedergabe automatisch bei Erreichen des Plattenendes (bei bestimmten Vinylplatten ist dies nicht möglich). Wenn die Auto-Stopp ausgeschaltet ist, wird die Wiedergabe NICHT automatisch gestoppt.

Anmerkung:
Einige Arten von Schallplatten verfügen außerhalb der vorgegebenen Begrenzung über einen Bereich mit Aufzeichnungen. Wenn Sie eine Platte mit einem solchen Bereich abspielen, kann der Tonarm nicht wieder zurückkehren. Wenn Tiefe anhält, in solch einem Fall stellen Sie den Schalter AUTO STOP ON/OFF, Position „OFF" (Aus). Die Platte wird dann bis zum Ende abgespielt, hält jedoch nicht automatisch an. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und zurückbewegen, um die Platte zu stoppen. Heben Sie dann den Tonarm vorsichtig auf und entschädigend den Gerät ausschalten, damit der Plattenteller zum Stillstand kommt.

Hinweis:
Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand. Wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verlangsamen, wenn der Tonarm nicht gesenkt ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die AUX IN (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts. Nutzen Sie dafür ein Kabel.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät wiederholt an den AUX Modus zu wählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BT AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, drücken Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

BEDIENUNG

Der Bluetooth®-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc, jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsaufbau mit einem Bluetooth-Gerät
- Wenn Sie Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint einige Sekunden lang die Anzeige „BT AUX".
- Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät. Nach einiger Zeit erscheint in der Liste Ihr Bluetooth-Anzeige „BT AUX" und anschließend wieder die Uhrzeit.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MT-115" aus der Liste der Bluetooth-Geräte. Wenn Ihr Gerät Bluetooth-Pairing-Code anfordert, geben Sie Bluetooth-Pairing-Code ein (werksseitiger Code ist 0000). Sie können einen beliebigen, eigenen Code verwenden, wenn die Verbindungsaufbau erfolgreich ist.
- Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Bluetooth-Gerät zu trennen.

Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der oben beschriebenen Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und die Verbindung trennen.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Sie müssen Verbindung wird dann automatisch wiederhergestellt, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
- Bei bestehender Verbindung (siehe vorger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das MT-115W wiedergeben.
- Wählen Sie Gerät **AUX IN** aus, **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀** / **▶▶|** einen Titel aus.
- Stellen Sie die Lautstärke mithilfe Lautstärkeregler an. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

CODIERUNG FÜR AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass gespeicherte Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten im FREQUENZBAND EINSTELLEN. Halten Sie die **USB REC**-Taste etwa 3 Sekunden, "REC" erscheint für einige Sekunden auf dem Display, dann blinkt das "USB" dynamisch und die Aufnahme beginnt.
3. Drücken Sie die Wiedergabe beenden.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die MODE-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe starten.

CODIERUNG CD/MP3 AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass gespeicherte Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Betätigen Sie die Aufnahme-Taste, um den Aufnahmemodus für "Audio CD / MP3". Drücken Sie die **USB REC**-Taste, das "REC ONE"-Symbol erscheint im Display.
3. Drücken Sie die **USB REC**-Taste erneut, "REC" erscheint für einige Sekunden, dann blinkt das "USB" dynamisch und die Aufnahme beginnt.
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **MODE**-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe starten.

CODIERUNG VON PHONO AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass gespeicherte Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten im PHONO-BETRIEB. Halten Sie die **USB REC**-Taste für ca. 3 Sekunden, "REC" erscheint für einige Sekunden auf dem Display, dann blinkt das "USB" dynamisch und die Aufnahme beginnt.
3. Drücken Sie **STOP**, um die Codierung zu stoppen. Auf dem Display erscheint "END REC".
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **MODE**-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe starten.

CODIERUNG BLUETOOTH AUF USB

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass gespeicherte Speicherplatz zum Codieren auf dem USB-Medium vorhanden ist).
2. Folgen Sie den Schritten 1 bis 4 im Abschnitt Verwenden eines Bluetooth-Geräts. Halten Sie die **USB REC**-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, "REC" erscheint für einige Sekunden auf dem Display, dann blinkt das "USB" dynamisch zu blinken und die Aufnahme beginnt.
3. Drücken Sie **STOP**, um die Codierung zu stoppen. Auf dem Display erscheint "END REC".
4. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die **CD/USB**-Taste oder die **MODE**-Taste, zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **|◀◀** / **▶▶|** zur Auswahl des letzten Titels auf dem USB-Gerät, die Wiedergabe starten.

GEBRAUCH EINES KOPFHÖRERS / OHRHÖRERES (nicht enthalten)

Maximale Ausgangsspannung: 2 150 mV
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Um eine dauerhafte eines Kopfhörers zuerst die Lautstärke vorsichtig; sie kann danach bei Bedarf erhöhen, bis Sie ein angenehmes Hörniveau erreichen. Vermeiden Sie es, Ihren Lautstärke hoch für Geräte unaufmerksam schalten. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das Lautsprecher des Players.
Achtung: Verwenden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie mit einer geringen Lautstärke beginnen. Hohe Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Gerätes und das andere Ende des Kabels an den Cinch-Eingänge AUX-Eingang Ihres Audiogeräts.
1. Schalten Sie Ihre Audiogerät ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben Sie den Tonarm.
Um die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Schraubendreher an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.
2. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel
1. Halten Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie, um Ihnen sie wie in Punkt "B" zu platzieren.
2. Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

1. Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers offen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
2. Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Verwenden Sie gegliche Berührung mit dem Nadelschutzmechanismus.
3. Reinigen Sie die Nadelspitze mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne nach vorne gerichteten Bewegung.
4. Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
5. Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie hierzu Reinigungsflüssigkeit oder Antistatikmittel. Wischen Sie von der Mitte nach außen.
6. Verwenden Sie niemals gegebenenfalls Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S
Rue Ampère, 25480 Ecole Valentin, France

MANTENIMIENTO

Limpieza
Desconecte que ha apagado el aparato y que ha desenchufado el cable de alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie la carcasa suave, limpia y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación de la parte trasera del aparato y de los alrededores.
- No use disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o un líquido penetra en el aparato, desenchúfelo inmediatamente y póngase en contacto con personal técnico cualificado.

Información sobre los discos
- No utilice discos de formas irregulares (por ejemplo: en forma de corazón, octogonales, etc.). Puede ocasionar fallos de funcionamiento en el reproductor.
- No introduzca varios discos a la vez en el aparato.
- No intente abrir el compartimento del disco durante la reproducción.
- Si el disco está bastante sucio, limpiarlo con un paño limpio, suave, puede que el aparato no funcione correctamente. Antes de comenzar la reproducción, frote el disco con un paño limpio. Frote la superficie del disco desde el centro hacia el borde. Si el disco está muy sucio, limpiarlo con un paño humedecido en agua fría o con un producto considerado. Pulsar dentro del disco. No use disolventes como bencina, diluyentes, etc. Para mayor seguridad, limpiarlo con un paño seco.

Nota importante
- Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato (o la parte posterior). No contiene ninguna pieza de recambio en el interior. Para cualquier reparación, póngase en contacto con personal cualificado.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad. Evite la exposición al haz. Protección del láser: Clase 1.

ESPECIFICACIONES

GENERAL
Energía: 100-240V ~ CA, 50/60Hz; Potencia de salida: DC ⎓ 12V 1000mA

Radio
FM radio: 87.5-108MHz

BLUETOOTH
Bluetooth Version: V2.1+ EDR
Bluetooth Profile: A2DP (advanced audio distribution profile)
Bluetooth Frequency: 2.402-2.480GHz
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m (dependiendo del entorno)
Bluetooth energía del dispositivo: Clase 2

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

1. Per premere il tasto **POWER**. Indicatore STANDBY diventa ROSSO e "OFF" appare sul display, quindi appare l'ora corrente. Per spegnere l'unità premere il tasto **POWER**.
2. Per spegnere l'unità, premere il tasto **POWER**. Indicatore STANDBY diventa ROSSO.

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Premere ripetutamente il tasto **MODE** sul telecomando o sull'unità per selezionare l'origine desiderata.

ASCOLTO DELLA RADIO

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante **FM** o il pulsante **MODE** per selezionare la modalità FM finché sul display non appare "TUNED".

Sintonizzazione manuale
Premere il pulsante **TUNING** per selezionare la frequenza desiderata.

Sintonizzazione automatica
Premere il pulsante **TUNING** per selezionare la stazione radio successiva.

Ricerca automatica
Tenere visionemente premuto il pulsante **TUNING**, in senso orario e antiorario. La radio ricercherà automaticamente la prima stazione con segnale sufficientemente forte nella direzione selezionata.

Presettazione manuale
1. Sintonizzare una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
2. Premere brevemente il tasto **PROG**. Il numero di canale lampeggia.
3. Premere il pulsante **|◀◀** / **▶▶|** per selezionare un canale.
4. Premere nuovamente il tasto **PROG** per memorizzare.
Seguire i punti 2 e 3 e per memorizzare altre stazioni radio.

Presettazione automatica
Il pulsante **PROG** deve essere premuto per alcuni secondi il pulsante **SCAN**. l'apparecchio salva in automatico le prime 30 stazioni FM. Premere il tasto **STOP** per interrompere la scansione Quando si memorizza una stazione già salvata su un canale precedente, la stazione memorizzata sul canale precedente si sostituisce della nuova stazione.

Ascoltare le presintonizzazioni
1. Utilizzare i tasti **|◀◀** e **▶|** per selezionare direttamente unapresintonizzazione di stazione.
2. Utilizzare i tasti per impostare il volume al livello d'ascolto desiderato.

ASCOLTO DI CD/MP3

Riproduzione di un disco
1. Quando l'unità è accesa, premere il tasto **CD/USB** o il tasto **MODE** sul telecomando o sull'unità finché sul display non appare "CD READY".
2. Premere il tasto **OPEN/CLOSE** per aprire il vassoio del disco. Il display passa alla scritta "OPEN". Inserire un CD con il lato opaco rivolto verso l'alto. Premere di nuovo il tasto Apertura/chiusura per chiudere il vassoio del CD.
3. Sul display viene visualizzata la dicitura "READING" per alcuni secondi, quindi la riproduzione inizia automaticamente.

Riproduzione dei file MP3
1. Durante la riproduzione, utilizzare il tasto **PLAY/PAUSE** per sospendere momentaneamente la riproduzione. Premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE** per riprendere la riproduzione.
2. Per arrestare la riproduzione, premere repetitivamente il tasto **CD/USB** o il tasto **MODE** finché sul display non appare la dicitura "CD READY" o premere il tasto **STOP** per arrestare la riproduzione.

Riproduzione di un disco A/B
1. Durante la riproduzione, utilizzare il tasto **PLAY/PAUSE** per sospendere momentaneamente la riproduzione. Premere di nuovo il tasto **PLAY/PAUSE** per riprendere la riproduzione.
2. Premere il tasto **STOP** per arrestare la riproduzione.

Cancellare la riproduzione
Premere il pulsante **STOP** per cancellare la riproduzione.

Ascolto in cuffia
Collegare le cuffie alla presa per cuffie.

CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

1. Connetta la fonte audio (per esempio, un riproduttore mp3) al jack da ENTRADA AUXILIAR (3.5mm) sul pannello frontale del dispositivo. Utilizzare un cavo AUX.
2. Pulsar el botón **MODE** de la unidad repetitivamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará "AUX" y el dispositivo pasará a la reproducción de la fuente de audio.
3. Comenzar la reproducción de la fuente de audio.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S. es bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales y registrados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Pulsar el botón **MODE** hasta que aparezca para seleccionar el modo BLUETOOTH hasta que aparezcan el indicador "BT AUX" y el icono "BT". (Quitando el cable AUX IN cuando está en modo Bluetooth).
2. Activar la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth. Tras un rato, en la lista de dispositivos Bluetooth aparecerá el dispositivo "MT-115W". Si su dispositivo Bluetooth pide una contraseña, introduzca el código predefinido (0000). Podrá usar un ancho ocultado para la hoja logrado el emparejamiento.
3. Pruebe el botón **DISCONNECT** para desconectar el dispositivo Bluetooth.
Sugerencia: si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectarlo del dispositivo actual y seguir los pasos descritos anteriormente para conectar el nuevo altavoz.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar el dispositivo Bluetooth para que el altavoz se conecte. Si no, el altavoz se conecta a similar / colaze como dispositivo de audio (estereo) (similar).
- Dependiendo del dispositivo inicialo cuando iniciando su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión/nueva conexión su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango de comunicación.
- Cuando vuelva a encontrarse dentro del rango, tendrá que establecer la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya empareado más recientemente.

Reproducción de audio Bluetooth
1. Con algunos unidad empareado (ver la sección/apartado/ajuste/ajuste/ajuste