840*148,5 mm

BACK → COVER

BACK

THE G-LAB

www.the-g-lab.tech

LE TRI FACILE

RESPECT RATE

The G-LAB KEYZ ELITE 300 60DB
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenne 72 Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
Premium TKL gaming keyboard
The G-LAB KEYZELITE300-MB/FR - EAN 3760182054910

Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V1.3.1 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS with amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, the 8 january 2026
By Stefan Rosser
President AXS

PRECAUTIONS:
Product safety instructions. Keep these safety instructions for future reference:
Read the safety and operating instructions carefully before operating this product.
Observe all warnings on the product and in the operating instructions.
Do not place this product in direct sunlight or near a heat source.
Do not use in a damp environment.
Do not drop or subject this product to shock/vibration. Violent shocks may damage components. Before cleaning an electrical product, switch it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product. Do not use liquid cleaners or glass cleaners.
If an unusual odor or heat escapes from this product, or if you notice any other sign of malfunction, immediately disconnect the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair.
If a foreign substance or water enters the product, immediately turn off the power and unplug the power cord. Then remove the foreign substance or water, if possible.

Do not disassemble or attempt to repair this product yourself:
Opening or removing the product exposes you to various risks, including electric shock. Repairs should be carried out by a specialist. Send the product to your nearest service center.
Do not attempt to disassemble or modify this product. Unauthorized modifications will void the warranty.
If your product uses rechargeable batteries, please read the specific precautions below:

WARNING ON BATTERY-OPERATED PRODUCTS:
When handling batteries:
- Always keep batteries out of the reach of children. If swallowed, contact a doctor immediately.
- Do not charge batteries intended for single use (alkaline or saline). Charging non-rechargeable batteries causes gas and/or heat emissions which may lead to explosions and/or fire.
- Do not dispose of batteries in a fire. Do not touch the same poles of batteries. Do not deform, crush or puncture batteries. Do not disassemble batteries. Do not dispose of batteries with ordinary household waste. You may create a short-circuit if the positive and negative terminals come into contact. This can damage the battery and cause leakage.

WARNING ON RECHARGEABLE BATTERY PRODUCTS:
If the battery does not work properly within the warranty period, please send the product to your nearest service center to have the battery replaced. Do not attempt to replace the battery yourself.
WARNING: There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar sources. Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.
WARNING: Using non-original batteries may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazards. Improperly handled batteries may explode. Never disassemble them. Do not allow children to handle batteries.

WARRANTY:
- AXS offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from improper use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters, or improper repairs carried out by non-approved workshops.
- The warranty is only valid in the country of purchase.
- Batteries and normal wear and tear are not covered by the warranty.
- The warranty is only valid on presentation of the invoice. Shipment of a defective product to the manufacturer is at the customer's expense. The warranty is reserved for the first end-user purchaser. AXS reserves the right to repair or exchange the defective product at its sole discretion.
- Any legal provisions in force in your country which go beyond the cases set out here shall prevail over the present provisions.

ENVIRONMENT:
THE PRODUCT:
The crossed-out garbage can on the product (including accessories) means that it belongs to the electrical and electronic equipment family. To promote the recycling and recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and protect the environment, European regulation 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances are not disposed of in the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of the materials of which they are made, and to reduce the impact on the environment and on human health. The crossed-out wheelie garbage can symbol is displayed on all products to remind consumers of their separate collection obligations. Consumers should contact their local authority or retailer to find out how to dispose of their appliance.

PACKAGING:
AXS is committed to respecting the environment. Our packaging is to be placed in the recycling garbage can and does not contain any single-use plastic.
To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules in place locally for this type of waste.

The G-LAB KEYZ ELITE 300 60DB
Made in China
Distribué par :
AXS - 1 Rue de la Garenne 72 Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :
Clavier de jeu Premium TKL
The G-LAB KEYZELITE300-MB/FR - EAN 3760182054910

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V1.3.1 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS avec amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 8 janvier 2026
Par Stefan Rosser
Président AXS

PRECAUTIONS :
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
Ne placez pas le produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le du câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L'ouverture ou le dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Des opérations doivent être réalisées par un technicien qualifié et les modifications non autorisées entraineront l'annulation de la garantie.
Si votre produit utilise des piles ou est à batterie rechargeables, veuillez lire les précautions d'usage spécifiques ci-dessous :

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS FONCTIONNANT AVEC DES PILES :
Lors de la manipulation des piles :
- Gardez toujours les piles hors de la portée des enfants. En cas d'avalement, contactez immédiatement un médecin.
- Ne chargez pas les piles privées pour un usage unique (Alcaline, ou Salines). La chargement de piles non rechargeables entraine des émissions de gaz et/ou de chaleur pouvant provoquer des explosions et/ou des incendies.
- Ne jetez pas les piles au feu. Ne mettez pas en contact les mêmes pôles des piles. Ne pas déformer, écraser et de percherer les piles. Ne démontez pas les piles. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Vous pouvez créer un court-circuit si les bornes positive et négative entrent en contact. Ceci peut endommager la pile et provoquer des fuites.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PRODUITS RECHARGEABLES À BATTERIE :
Si la batterie ne fonctionne pas correctement pendant la durée de garantie, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faire remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Ne laissez pas les enfants manipuler les batteries.

GARANTIE :
- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériau ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électriques mécaniques résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agréés.
- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et jards du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà des énoncés ici et qui viendraient à prévaloir le cas échéant dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

ENVIRONNEMENT :
LE PRODUIT :
Le poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

EMBALLAGE :
AXS s'engage pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

COVER

KEYZ ELITE 300HE

PREMIUM WIRED MAGNETIC TKL KEYBOARD

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DEL USUARIO
MANUALE D'USO
HANDBUCH
GEBRUIKERSHANDLEIDING

PREMIUM TKL GAMING KEYBOARD

COMPATIBLE WITH*:
Playstation/PC

THE G-LAB

SOFTWARE / LOGICIEL /

www.the-g-lab.tech

COMPATIBLE WINDOWS

USB PLUG & PLAY

Does not require any driver, is automatically recognized by your system.
Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.
No requiere ningun controlador, es reconocido automaticamente por su sistema.
Non richiede driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema.
Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt.
Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

SHORTCUTS / RACCOURCIS CLAVIER / ATAJOS DE TECLADO SCORCIATOIE DA TASTIERA / TASTENKOMBINATIONEN / TOETSENBORDCOMBINATIES

MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMÉDIA / ACCESOS DIRECTOS MULTIMEDIA / SCORCIATOIE MULTIMEDIALI / MULTIMEDIA-SHORTCUTS / MULTIMEDIA SNELKOPPELINGEN

Fn + F1		Fn + F5	
Fn + F2		Fn + F6	
Fn + F3	Arrêt / Stop	Fn + F7	
Fn + F4	Mic off	Fn + F8	
Fn + F9		Fn + F10	
Fn + F11		Fn + F12	

GAMING MODE / MODE JEU / MODO JUEGO / MODALITÀ GIOCO / SPIELMODUS / SPELMODUS

Fn + 5 — Windows lock mode / Verrouille la touche Windows / Modo de bloqueo de Windows / Modalità Windows-lock / Windows-Lock-Modus / Windows-vergrendelingsmodus

BACKLIGHT / RÉTROÉCLAIRAGE / RETROILLUMINACIÓN / RETROILLUMINAZIONE / HINTERGRUNDBELEUCHTUNG / ACHTERLICHT

Fn + ↑ — Backlight brightness + / **Augmenter la luminosité du rétroéclairage de fond** / Brillo de la retroiluminación + / Luminosità della retroilluminazione + / Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung + / Helderheid achtergrondverlichting +

Fn + ↓ — Backlight brightness - / **Diminuer la luminosité du rétroéclairage de fond** / Brillo de la retroiluminación - / Luminosità della retroilluminazione - / Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung - / Helderheid achtergrondverlichting -

Fn + ← — Backlight speed effect - / **Diminuer la vitesse de l'effet du rétroéclairage de fond** / Efecto de velocidad de retroiluminación - / Effetto velocità della retroilluminazione - / Geschwindigkeitseffekt der Hintergrundbeleuchtung - / Snelheidseffect achtergrondverlichting -

Fn + → — Backlight speed effect + / **Augmenter la vitesse de l'effet du rétroéclairage de fond** / Efecto de velocidad de retroiluminación + / Effetto velocità della retroilluminazione + / Geschwindigkeitseffekt der Hintergrundbeleuchtung + / Snelheidseffect achtergrondverlichting +

Fn + ← — Switch lighting effects (20+1 off kinds) / **Changement d'effets lumineux (20+1 off types)** / Intercepción de efectos de iluminación (20+1 off tipos) / Commutazione degli effetti di luce (20+1 off tipi) / Lichteffekte schalten (20+1 off Arten) / Schakel verlichtingseffecten (20+1 off soorten)

Fn + ↑ — Switch backlight colors (8 kinds) / **Changement de couleur du rétroéclairage (8 sortes)** / Cambio los colores de la retroiluminación (8 tipo) / Cambia i colori della retroilluminazione (8 tipi) / Farben der Hintergrundbeleuchtung wechseln (8 Arten) / Kleuren achtergrondverlichting wisselen (8 soorten)

Fn + ← — Switch side light effects (10+1 kinds) / **Effets lumineux latéraux (10+1 sortes)** / Efectos de luz en el lado del interruptor (10+1 tipos) / Effetti luminosi laterali interruttore (10+1 tipi) / Schalter Seite Lichteffekte (10+1 Arten) / Schakelzijdige lichteffecten (10+1 soorten)

Fn + M — Side light brightness + / **Diminuer la luminosité du rétroéclairage latéral** / Brillo de las luces laterales - / Luminosità delle luci laterali - / Helligkeit des Seitenlichts - / Helderheid zijverlichting -

Fn + ↓ — Side light brightness - / **Augmenter la luminosité du rétroéclairage latéral** / Brillo de las luces laterales + / Luminosità delle luci laterali + / Helligkeit des Seitenlichts + / Helderheid zijverlichting +

Fn + Esc — On/Off light / **Allumage et extinction du rétroéclairage** / Encender y apagar la retroiluminación / Accensione e spegnimento della retroilluminazione / Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung / De achtergrondverlichting in- en uitschakelen

Fn + esc — Push during 5 seconds for reset all lights and effects / **Appuyer pendant 5 secondes pour réinitialiser tous les lumières et effets** / Pulsar durante 5 segundos para resetear todas las luces y efectos / Premere per 5 secondi per resettare tutte le luci e gli effetti / 5 Sekunden lang drücken, um alle Lichter und Effekte zurückzusetzen / Druk gedurende 5 seconden om alle lichten en effecten te resetten

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPECIFICHE TECNICHE
SPEZIFIKATIONEN
SPECIFICATIES

Keyboard Type / Type de clavier / Tipo de teclado / Tipo di tastiera / Art der Tastatur / Type toetsenbord	MB Effect
Switch type / Type de switch / Tipo de interruptor / Tipo di interruttore / Switch-Typ / Type schakelaar	Magnetic / Magnétique / Magnético / Magnetico / Magnetisch / Magnetisch
Anti Ghosting Keys / Touches anti-ghosting / Teclas antifantasma / Chiavi anti-ghosting / Anti-Ghosting-Tasten / Anti-ghosting sleutels	Nuber Rollover
Backlight / Rétroéclairage / Retroiluminación / Retroilluminazione / Hintergrundbeleuchtung / Achtergrondverlichting	Customizable RGB by software / RVB personnalisable par logiciel / RGB ajustable por software / RGB modificabile con software / RGB individuelle Software programmierbar / RGB aanpasbaar via software
Polling Rate	250 - 500 - 1000 - 2000 - 4000 - 8000Hz
Multimedia shortcuts / Raccourcis multimédia / Atajos multimedia / Collegamenti multimediali / Multimedia-Verknüpfungen / Multimedia sneltoegangen	10
Cable length / Longueur de câble / Longitud del cable / Lunghezza del cavo / Kabellänge / Kabellengte	1,8m Tressé / tresse / trenzado / intrecciato / geflochten / gevlochten
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Compatibilità / Kompatibilität / Compatibiliteit	PC (Windows), macOS, PlayStation
Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Abmessungen / Afmetingen	337 x 142 x 43 mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	680g
Connector / Connecteur / Conector / Connettore / Verbinder / Aansluiting	USB-A