
Folded Size : 57 x125 mm

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference. GB

Operating instructions



Charging / changing battery:

1. Unscrew the tail cap
2. Ensure Li-ion 18650 battery inserted correctly in battery holder
3. Plug the Micro USB end into the flashlight, Plug the USB end into a power source such as a computer, power bank charger, USB wall socket adapter or USB car charger
4. LED indicator light:
   Green LED: Charging completed
   Red LED: Charging in progress
5. Disconnect the USB cable when fully charged and screw tail cap (A) to flashlight
6. In the event you want to change the battery unscrew the charging base (B) and remove discharged battery
7. Replace with charged battery taking care to install according to polarity markings +/- and replace charging base (B)
8. Screw on tail cap securely

Operation:

- Full press switch on tail cap for On/Off
- Full press switch -> High -> Half press switch -> Medium -> Half press switch -> Low -> Half press switch -> SOS (Half-tryk switch -> SOS (lyssignal)
- Alternatively full press On and Off -> cycle repeats

Safety Instructions and Warnings

Use the device in a temperature range between 0 and 40°C and avoid exposure to direct heat and constant sunlight.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not cover the headlamp or place face down on a surface when the light is switched on

Batteries

Use 1 x GP Li-ion 18650 battery with integrated overcharge and over-discharge Protection Circuit Module (PCM), Failure to use dedicated GP Li-ion 18650 batteries for the application device may result in damage to the flashlight and/or batteries. Users may experience risks if damaged.

Risk of fire and burns, Do not recharge, disassemble, heat above 40°C, or incinerate,

Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use, Dispose of used batteries promptly,


Replacing battery

When changing batteries first switch off flashlight before removing tail cap (A) and install new batteries in the appropriate battery holder. Screw the tail cap when batteries have been correctly fitted according to prescribed polarity markings on the battery holder (+) and (-), Care should be taken that the batteries are installed in accordance with the battery polarity,

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Ponechte si návod pro budoucí použití. CZ

Návod k obsluze



Nabíjení/výměna baterie:

1. Odšroubujte koncovou krytku (A)
2. Zkontrolujte, zda je baterie Li-ion 18650 správně vložena v držáku baterie,
3. Koncovku micro USB zapojte do svítilny, Zapojte USB koncovku do zdroje napájení, jako je např. počítač, powerbank, USB adaptér pro síťovou zásuvku nebo USB nabječka v autě,
4. Kontrolka LED:
   Zelená kontrolka LED: Nabíjení dokončeno
   Červená kontrolka LED: Probíhá nabíjení
5. Po úplném nabití odpojte kabel USB a našroubujte koncovou krytku (A) na svítilnu,
6. Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte nabíjecí podstavec (B) a vyjměte vybitou baterii,
7. Lagen Sie eine geladene Batterie in Übereinstimmung mit den Polaritätsmarkierungen +/- ein und setzen Sie die Ladestatio (B) wieder ein
8. Koncovku krytku pevně našroubujte,

Ovládání:

- Plné stisknutí vypínač na konci baterie -> On/Off
- Plný stisk vypínače -> vysoké -> Poloviční stisk vypínače -> střední -> Poloviční stisk vypínače -> nízké -> Poloviční stisk vypínače -> SOS (poloviční stisknění se cyklus opakuje)
- Případně plné stisknutí vypínač -> cyklus se opakuje

Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Zařízení používejte při teplotách od 0 do 40 °C a vyhněte se vystavení přímým zdrojům tepla a trvalému slunečnímu záření.

Toto zařízení by neměly používat malé děti ani nemohoucí osoby, pokud nejsou pod dostatečným dozorem zodpovědné osoby, aby se zajistilo, že používají zařízení bezpečným způsobem, Je nutné zajistit, aby si se zařízením nehrály malé děti,

Při spuštěném světle čelovku nezakrývejte nebo nepokládejte reflektorem dolů na pevný povrch,

Baterie

Použijte 1 x GP Li-ion 18650 baterii s integrovaným modulem ochrany proti přepětí a přetížení, Pokud nepoužijete vyhrazené baterie Li-ion 18650 pro aplikační zařízení, může dojít k poškození baterky a / nebo baterií, Pokud jsou nainstalovány poškozené nebo zkratované baterie, mohou se vyskytnout rizika,

Nebezpečí požáru a popálenin, Nenabíjejte, nerozebírejte, neohřívejte nad 40 ° C nebo nespalujte, Uchovávejte baterii mimo dosah dětí a v původním obalu až do použití, Použité baterie důkladně skartujte,


Výměna baterií

Před výměnou baterií nejprve svítilnu vypněte a pak teprve sejměte koncovou krytku (A) a vložte nové baterie do příslušného držáku baterií, Po správném složení baterií podle znaků polarity vyznačených na držáku baterie (+) a (-) zašroubujte koncovou krytku, Při vkládání baterií podle polarity baterie je nutné postupovat pečlivě,

Elektrické zařízení nelikvidujte jako netříděný komunální odpad, použijte systémy tříděného sběru k dispozici, Informujte se ohledně systémů tříděného sběru odpadu místní správy úřadu v místech vaší bydliště, Pokud jsou elektrospotřebiče likvidovány v zařízeních pro likvidaci odpadu nebo na skládkách, mohou se do spodních vod a do potravinového řetězce dostat nebezpečné látky způsobující poškození vašeho zdraví a pohody vaší životní.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. DE

Betriebsanweisungen



Die Batterie laden / austauschen:

1. Schrauben Sie die Verschlusskappe ab (A)
2. Achten Sie darauf, dass die Lithium-Ionen 18650-Batterie richtig in den Batteriehalter eingesetzt wird
3. Stecken Sie den Micro USB-Anschluss in die Taschenlampe, Schließen Sie den USB-Anschluss an eine Stromquelle an, wie z,B, einen Computer, ein Ladegerät, einen USB-Wandsteckdosenadapter oder einen USB-Autoladeanschluss
4. LED-Batterieanzeigelicht:
   Grüne LED: Aufgeladen
   Rote LED: Wird geladen
5. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, sobald die Batterie vollständig geladen ist und schrauben Sie die Verschlusskappe (A) wieder zu
6. Wenn Sie die Batterie austauschen wollen, schrauben Sie die Ladebasis (B) heraus und entnehmen Sie die leere Batterie
7. Lagen Sie eine geladene Batterie in Übereinstimmung mit den Polaritätsmarkierungen +/- ein und setzen Sie die Ladestatio (B) wieder ein
8. Schrauben Sie die Verschlusskappe fest zu

Bedienung:

- Zum Ein/Ausschalten drücken Sie den Schalter an der Verschlusskappe ganz herunter
- Ganz herunterdrücken -> Hoch -> Halb herunterdrücken -> Mittel -> Halb herunterdrücken -> Niedrig -> Halb herunterdrücken -> SOS (Halb herunterdrücken, um Zyklus zu wiederholen)
- Alternativ Ein-/Ausschalter ganz herunterdrücken -> Zyklus beginnt von Neuem

Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwenden Sie die Taschenlampe bei Temperaturen zwischen 0 und 40°C und setzen Sie sie weder direkter Wärmestrahlung noch ständigem Sonnenlicht aus,

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kleinkinder oder gebrechliche Personen konzipiert, außer sie werden von einer verantwortlichen Person angemessen beaufsichtigt, um die sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten, Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen,

Decken Sie den Scheinwerfer nicht ab und legen Sie das Gesicht nicht auf eine Oberfläche, wenn das Licht eingeschaltet ist

Batterien

Verwenden Sie 1 x GP Li-Ion 18650-Akku mit integriertem Überladungs- und Überentladungsschutz (PCM), Wenn Sie keine speziellen GP Li-Ion 18650-Batterien für das Applikationsgerät verwenden, kann dies zur Beschädigung der Taschenlampe und / oder Batterien führen, Benutzer können Risiken eingehen, wenn beschädigte oder kurzgeschlossene Zellen installiert werden,

Brand- und Verbrennungsgefahr, Nicht aufladen, zerlegen, über 40 ° C erhitzen oder verbrennen,

Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich und in der Originalverpackung auf, bis Sie ihn verwenden möchten,

Batteriewechsel

Beim Batteriewechsel zuerst die Taschenlampe ausschalten, bevor die Verschlusskappe (A) entfernt wird, und neue Batterien in den entsprechenden Batteriehalter einsetzen,

Verschlusskappe festschrauben, wenn die Batterien gemäß den vorgeschriebenen Polaritätsmarkierungen (+) und (-) in den Batteriehalter eingesetzt wurden, Es sollte darauf geachtet werden, dass die Batterien entsprechend der Polarität der Batterie eingesetzt werden,

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Kommunalabfall, sondern verwenden Sie Sammelvorrichtungen, Wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Abfallsammelsysteme zu erhalten, Wenn Elektrogeräte entsorgt oder zu Müllbergen oder Müllkippen gebracht werden, können gefährliche Substanzen und Gebühr in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen,

Læs instruktionerne grundigt før brug. Gem dem til senere brug. DK

Anvendelse

Opladning/opladning af batteri

1. Skru endehætten af (A)
2. Sørg for, at Li-ion 18650-batteriet er placeret korrekt i batteriholderen,
3. Indsæt dit Micro-USB-kabel i lommelygten, Kobl USB-stikket til en strømkilde, såsom en computer, powerbank, USB-adapter i en stikkontakt eller en USB-bilopladerstik,
4. LED-batteriindikatorlys:
   Grøn LED: Opladning færdig
   Rød LED: Opladning i gang
5. Tag USB-kablet ud efter opladningen og skru endehætten (A) på lommelygten,
6. Hvis du vil skifte batteriet, skal du skrive opladningsbasen (B) af og fjerne det, der skal bruges til at forsyne batteriet med en opladet batteri og sørg for at installere det i henhold til polaritetsmærkningerne +/-, Herefter udskiftes opladningsbasen (B),
7. Skru endehætten på,

Anvendelse:

- Tryk på endehætten for On/Off,
- Fuldt tryk -> Stærkt lys -> Halvt tryk -> Mellemstarkt lys -> Halvt tryk -> Svagt lys -> Halvt tryk -> SOS (Halvt tryk, hvis cyklussen skal gentages)
- Alternativt fuldt tryk på On og Off -> Cyklussen gentages

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Brug lommelygten i temperaturer fra 0 til 40°C og undgå at udsætte den for direkte varme og et konstant solskin,

Denne lommelygte må ikke anvendes af små børn medmindre der er givet nøje instruktioner og overvågning af en ansvarlig person, så det kan sikres, at anvendelsen foregår på forsvarlig vis, Små børn skal kjælkes vare under opsyn for at sikres, at de ikke leger med enheden,

Undlad at dække forlygten eller placere med forsiden nedad på en overflade, når lyset tændes

Batterier

Brug 1 x GP Li-ion 18650 batteri med integreret overladnings-beskyttelsesmodul (PCM), Mangelnde brug af dedikerede GP Li-ion 18650 batterier til applikationsenheden kan medføre skade på lommelygten og / eller batterierne, Brugere kan opleve risici, hvis der er installeret beskadigede eller kortsluttet celler,

Risiko for brand og forbrændinger, Lad ikke oplades, demonteres, varme over 40 ° C eller forbrændes, Hold batteriet utilgængeligt for børn og i originalemballagen, indtil den er klar til brug, Bortskaf brugte batterier straks,


Udskiftning af batteri

Ved udskiftning af batterierne skal lommelygten først slukkes, og herefter skal endehætten (A) fjernes, og nye batterier placeres i batteriholderen, Skru endehætten på, når batterierne er korrekt placeret i henhold til polaritetsmærkningerne (+) og (-) på batteriholderen, Vær opmærksom på, at batterierne skal installeres korrekt i henhold til polerne,

Skil dig ikke af med elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, Brug et separat opsamlingsanlæg, Kontakt din lokale forvaltning for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer, Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller deponeringsanlæg, kan farlige stoffer sive ud i grundvandet og komme ind i fødekæden og beskadige dit helbred og trivsel,

Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto. Guarde el manual para futuras consultas. ES

Instrucciones de uso



Cargar/cambiar la pila:

1. Desenrosque la tapa posterior (A)
2. Asegúrese de que la pila Li-ion 18650 se ha introducido correctamente en el compartimento para pilas
3. Conecte el extremo del Micro USB en la linterna, Conecte el extremo del USB en una fuente de alimentación, como un ordenador, un cargador de baterías, un adaptador a un enchufe de pared por USB o un cargador de coche por USB
4. Luz LED indicadora:
   LED verde: Carga completada
   LED rojo: Carga en curso
5. Desconecte el cable USB cuando la pila esté totalmente cargada y enrosque la tapa posterior (A) en la linterna
6. En caso de que quiera cambiar la pila, desatornille la base de carga (B) y retire la pila descargada,
7. Coloque la pila cargada, teniendo cuidado de emplear las marcas de polaridad +/- y vuelva a colocar la base de carga (B)
8. Atornille firmemente la tapa posterior

Funcionamiento:

- Para Encender/Apagar, presione a fondo el interruptor de la tapa posterior
- Presione a fondo el interruptor -> Alto -> Media presión en el interruptor -> Medio -> -> Nedrig -> Halb herunterdrücken -> Bajo -> Media presión en el interruptor -> SOS (Media presión para repetir el ciclo)
- De forma alternativa, presione a fondo Encender y Apagar -> para repetir el ciclo

Instrucciones de seguridad y advertencias

Utilice el dispositivo en un rango de temperatura entre 0 y 40 ° C, y evite la exposición al calor directo y a la luz solar constante,

No permita que utilicen este aparato niños o personas enfermas, a menos que hayan recibido la debida supervisión por parte de una persona responsable para garantizar que puedan usarlo de forma segura, Deberá asegurarse de que los niños no jueguen con el aparato,

No cubra el faro ni lo coloque boca abajo sobre una superficie cuando lo luz este encendida,

Pilas

Use 1 x GP Li-ion 18650 batería con módulo de circuito de protección (PCM) integrado de sobrecarga y sobre descarga, Si no se utilizan baterías GP Li-ion 18650 dedicadas para el dispositivo de aplicación, se pueden dañar la linterna y / o las baterías, Los usuarios pueden experimentar riesgos si se instalan celdas dañadas o en cortocircuito,

Riesgo de incendio y quemaduras, No recargue, desmonte, caliente a más de 40 ° C ni incinere, Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su empaque original hasta que esté lista para usarla, Deseche las baterías usadas de inmediato,

Sustitución de la pila

Cuando se sustituyan las pilas, apague la linterna antes de desenroscar la tapa posterior (A) e introduzca las pilas nuevas en el compartimento para pilas correspondiente, Enrosque la tapa posterior cuando las pilas se hayan colocado correctamente según las marcas de polaridad (+) y (-) del compartimento para pilas, Asegúrese de que las pilas se hayan instalado según la polaridad de la pila,

No deseche los dispositivos electrónicos como residuos municipales sin clasificar, utilice para ello unas instalaciones de recogida selectiva, Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles, Si se desechan aparatos eléctricos en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y transmitirse a la cadena alimenticia, con el consiguiente daño para su salud y bienestar,

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI

Käyttöohjeet

Akun lataaminen / vaihtaminen:

1. Kierrä auki takakansi (A)
2. Varmista, että Li-ion 18650 -akku on asetettu oikein sitä kuuluvaan pidikkeeseen
3. Yhdistä Micro-USB:n pää taskulamppuun, Yhdistä USB:n pää virtalähteeseen, kuten tietokone, varavirtalähde, USB-pistorasian adapteri tai USB-autolaturi,
4. LED-merkkivalo:
   Vihreä LED: lataus valmis
   Punainen LED: lataus käynnissä
5. Kun lataus on täysin valmis, irrota USB-johto ja kierrä takakansi (A) paikalleen taskulamppuun
6. Mikäli haluat vaihtaa akun, kierrä auki latausalusta (B) ja poista käytetty akku
7. Korvaa käytetty akku uudella, ladatulla akulla, kiinnittäen huomiota akun sijoittamiseen +/- napamerkintöjen mukaisesti latausalustaan (B)
8. Kierrä takakansi kiinni huolellisesti

Käyttö:

- Takakannen kattaisimen täydellä painalluksella aikaansaat On/Off-tilan
- Kattaisimen täysi painallus -> Korkea -> Kattaisimen puolipainallus -> Keskivahva -> Kattaisimen puolipainallus -> Matala -> Kattaisimen puolipainallus -> SOS (Puolipainalluksella jaksoinen toisto)
- Vaihtoehtoisesti täysi On/Off-painallus -> jaksottainen toisto

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Käytä laitetta 0°C ja 40°C välisessä lämpötilassa, Vältä laitteen altistumista suoralle kuumuudelle sekä jatkuvalle auringonvalolle,

Tämä laite ei ole käytettävissä pienille lapsille tai heikkokuntoisille henkilöille ilman asianmukaista valvontaa heistä vastuussa olevalla henkilöllä, joka varmistaa laitteen turvallisen käytön, Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella,

Älä peitä ajovalaisinta tai aseta sitä alaspäin pintaan, kun valo on päällä

Akut

Käytä 1 x GP Li-ion 18650 -akkua, jossa on integroitu ylikuormitus- ja ylikuormitussuojauspiiri (PCM), Jos käytät erillistä GP Li-ion 18650 -varattua käyttölaitteeseen, se voi vahingoittaa taskulamppua ja / tai paristoja, Käyttäjät saattavat kokea riskejä, jos vahingoittuneet tai oikosulkeitut solut on asennettu,

Tulipalon ja palovammojen vaara, Älä lataa, pura, kuumenna yli 40 ° C tai polta, Pidä akku lasten ulottumattomissa ja alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes se on valmis käytettäväksi, Hävitä käytetyt paristot välittömästi,

Akun vaihtaminen

Vaihtaessasi akkua katkaise ensin virta taskulampusta, ennen kuin irrotat sitä takakannen (A) ja asetat uuden yhteensopivan akun sille tarkoitettuun pidikkeeseen, Kun akku on asetettu oikein pakollisen akkupidikkeen +/- napamerkintöjen mukaisesti, kierrä takakansi kiinni, On tärkeää, että akku tulee sijoitetuksi pidikkeeseen oikein päin,

Älä hävitä sähkölaitteita sekalaisen kaatopaikkajätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräysjärjestelmiä, Pyydä paikallisilta viranomaisilta tietoja käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä, Jos sähkölaitteet viedään kaatopaikoille tai hävitetään, niistä voi vuotaa vaarallisia aineita pohjavedet ja saada vaarallisia aineita pohjavedet ja saada vaarallisia aineita pohjavedet ja ruokaketjuihin, mikä voi aiheuttaa haittaa terveydelle ja hyvinvoinnille,

Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation. Gardez le mode d'emploi pour référence ultérieure. FR

Instructions d'utilisation



Charger / changer la pile :

1. Dévisser l'embout (A)
2. Veillez à ce que la pile Li-ion 18650 soit correctement insérée dans le compartiment
3. Branchez le câble Micro USB sur la lampe torche, Branchez le câble USB à une source d'alimentation telle qu'un ordinateur, PowerBank, prise adaptateur USB murale ou chargeur de voiture USB,
4. Témoin de charge :
   Diode verte : chargement terminé
   Diode rouge : chargement en cours
5. Débrancher le câble USB à la fin du chargement et revisser l'embout (A) sur la lampe torche,
6. Pour changer la pile, dévisser la base de chargement (B) et enlever la pile déchargée
7. Le remplacer par une pile chargée en respectant les polarités +/- et remettre la base de chargement (B) en place
8. Bien revisser l'embout

Fonctionnement :

- Pression sur l'interrupteur de l'embout pour On/Off
- Pression sur l'interrupteur -> Fort -> Demi-pression sur l'interrupteur -> Moyen -> Demi-pression sur l'interrupteur -> Faible -> Demi-pression sur l'interrupteur -> SOS (Pression prolongée pour répéter le cycle)
- Appuyer alternativement sur On et Off -> pour que le cycle se répète

Instructions de sécurité et avertissements

Utiliser cet appareil dans une plage de température comprise entre 0 et 40°C, éviter toute exposition à une chaleur directe et à la lumière du soleil constante,

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, sauf dans le cadre d'une supervision correcte afin de garantir une utilisation sûre, Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil,

Ne couvrez pas la lampe frontale et ne placez pas la surface face vers le bas lorsque la lumière est allumée

Piles

Utilisez 1 x batterie GP Li-ion 18650 avec module de circuit de protection (PCM) intégré contre la surcharge et la sur-décharge, Le fait de ne pas utiliser de piles GP Li-ion 18650 dédiées pour le dispositif d'application peut entraîner des dommages à la lampe torche et / ou les piles, Les utilisateurs peuvent être exposés à des risques si des cellules endommagées ou court-circuitées sont installées,

Risque d'incendie et de brûlures, Ne pas recharger, désassembler, chauffer à plus de 40 ° C ou incinérer, Conservez la batterie hors de la portée des enfants et dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation, Jetez les piles usagées rapidement,

Remplacement des piles

Pour changer les piles, éteignez la lampe torche avant d'enlever l'embout (A) et insérer de nouvelles piles dans le compartiment adéquat, Revissez l'embout une fois les piles insérées en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment, Il est important de bien respecter les polarités,

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers, utilisez les infrastructures de collecte spécifiques, Contactez votre administration locale pour connaître les systèmes de collecte disponibles, Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent contaminer la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui représente un risque pour la santé et le bien-être,

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót a későbbi használathoz. HU

Használati útmutató



Az akkumulátor töltése/cseréje:

1. Csavarja le a zárókupakot (A),
2. Győződjön meg arról, hogy a lítium-ion 18650 akkumulátor megfelelően van behelyezve az akkumulátortartóba,
3. Csatlakoztassa a micro USB-csatlakozót az elemlámpához, Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a hálózati áramforráshoz (pl, számítógépre, hordozható töltőhöz, fali USB-aljzathoz vagy autós USB-adapterhez),
4. LED-jelzőfény:
   Zöld LED: Töltés befejeződött
   Piros LED: Töltés folyamatban
5. Ha a töltés befejeződött, húzza ki az USB-kábelt, és csavarja vissza a zárókupakot (A) az elemlámpára,
6. Ha cserélni kívánja az akkumulátort, csavarja le a töltőalátétet (B), és távolítsa el a lemerült akkumulátort,
7. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort, ügyelve a megfelelő polaritásra, és helyezze vissza a töltőalátétet (B),
8. Csavarja vissza szorosan a zárókupakot,

Használat:

- Nyomja le teljesen a zárókupakon lévő gombot a be-/kikapcsoláshoz,
- Nyomja le teljesen a kapcsolót -> magas, nyomja le félig a kapcsolót -> közepes, nyomja le félig a kapcsolót -> alacsony, nyomja le félig a kapcsolót -> SOS (Nyomja le félig a jelzés ismétléséhez)
- Vagy teljesen lenyomva kapcsolja be és ki –a ciklus megismétlődik

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A készüléket 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja, Óvja a közvetlen hőtől és az állandó napfénytől,

A készülékeket nem ajánlott olyan gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek csak egy felelős személy felügyelete mellett használhatják, aki biztosítja a készülék biztonságos használatát, Ne engedje, hogy a kisgyermekek játszanak a készülékkel,

Ne takarja el a fejlámpát ütése ne helyezze a lényszöröt fejjel lefelé szárd felületre,

Akkumulátorok

Használjon 1 x GP Li-ion 18650 akkumulátort beépített túltöltésből és túlterhelési védelmi áramkörmodulból (PCM), Ha nem használjuk a speciális GP Li-ion 18650 akkumulátorokat az alkalmazáshoz, akkor a zseblámpa és / vagy az akkumulátorok károsodhatnak, A sérült vagy rövidzárlatú cellák telepítése esetén a felhasználók kockázatot tapasztalhatnak,

Tűz és égési veszély, Ne töltse fel, ne szerelje szét, ne melegítse fel a 40 ° C-nál, vagy ne égesse el, Az akkumulátort tartsa gyermekektől elzárva és eredeti csomagolásban, amíg a használatra kész, A használt elemeket azonnal dobja ki,

Az akkumulátorok cseréje

Az akkumulátorok cseréjekor először kapcsolja ki az elemlámpát, majd vegye le a zárókupakot (A), és helyezze be az új akkumulátorokat a megfelelő akkumulátortartóba, Miután behelyezte az új akkumulátorokat a rekeszben látható, polaritásra vonatkozó (+) és (-) jelölésekre megfelelően, csavarja vissza a zárókupakot, A akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra,

Az elektromos berendezéseket ne a háztartási hulladékba helyezze, hanem az erre szolgáló gyűjtőrendszerben adja át, Kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól a rendelkezésre álló begyűjtési lehetőségekről, A használt elektromos berendezések szabadon levegőn történő tárolása vagy a talajba való elhelyezése szennyezheti a talajvizet, amelyen keresztül a vegyi anyagok bekerülhetnek az élelmiszerláncba, amelyek a táplálkozás révén az emberi egészségre.

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na používanie. Návod si odložte na ďalšie použitie. SK

Návod na používanie

Nabíjanie/výmena batérie:

1. Odskrutkujte uzáver (A),
2. Zaistite správne vloženie lítiovo-iónovej batérie 18650 do držiaka batérie,
3. Konektor micro USB káble pripojte do svietidla, Pripojte USB konektor do zdroja napájania, napríklad počítača, powerbanky, zásuvky USB sieťového adaptéra alebo USB nabíjačky v automobile,
4. LED indikátor:
   Zelená LED: Nabíjanie je ukončené
   Červená LED: Prebieha nabíjanie
5. Po úplnom nabití odpojte USB kábel a naskrutkujte uzáver (A) na batériu,
6. V prípade, že chcete vymeniť batériu, odskrutkujte nabíjaciu základňu (B) a vyberte vybitú batériu,
7. Nahraďte ju nabitou batériou, zabezpečte vloženie so správnou polaritou +/- a namontujte nabíjaciu základňu (B),
8. Bezpečne naskrutkujte uzáver,

Prevádzka:

- Úplne stlačte vypínač na uzávere,
- Úplne stlačenie vypínača -> Silné svetlo -> Polovičné stlačenie vypínača -> Stredné svetlo -> Polovičné stlačenie vypínača -> Slabé svetlo -> Polovičné stlačenie vypínača -> SOS (Polovičné stlačenie vypínača na opakovanie cyklu),
- Alternatívne úplným stlačením vypínača vypnete a zapnete -> cyklus sa opakuje,

Bezpečnostné pokyny a výstrahy

Zariadenie používajte v rozsahu teplôt od 0 °C do 40 °C a nevystavujte ho priamemu slnečnému teplu a stálemu žiareniu,

Tento výrobok nie je určený na hranie pre malé deti a dlaňé osoby, pokiaľ tieto nie sú pod náležitým dohľadom, aby sa zabezpečilo používanie výrobku, Malé deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú so zariadením,

Pri spustenom svetle čelovku nezakrývajte alebo nekladte reflektorom nadol na pevný povrch,

Batérie

Použite 1 x GP Li-ion 18650 batériu s integrovaným modulom ochrany proti prebitiu a prepätiu (PCM), Ak nepoužijete určené batérie Li-ion 18650 pre aplikačné zariadenie, môže dôjsť k poškodeniu baterky a / alebo batérií, Ak sú nainštalované poškodené alebo skratované batérie, môžu sa vyskytnúť riziká,

Nebezpečenstvo požiaru a popálenín, Nenabíjajte, nerozoberajte, nezohrievajte nad 40 ° C alebo nespaľujte, Batériu uchovávajte mimo dosahu detí av pôvodnom obale až do použitia, Použité batérie okamžite zlikvidujte,

Výmena batérie

Pri výmene batérií najprv vypnite svietidlo, potom odskrutkujte uzáver (A) a do príslušného držiaka batérií vložte nové batérie, Po vložení batérií so správnou polaritou do držiaka batérií, poberte (+) a (-) je vyznačená na držiaku batérií, naskrutkujte uzáver, Pozornosť treba venovať vloženiu batérií so správnou polaritou,

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu, odovzdajte ich do zberne triedeného odpadu, Informácie o zberných miestach získate na miestnom úrade, Ak sa elektrické zariadenia likvidujú na skládkach alebo skládkach odpadu, môžu sa nebezpečné látky uniknúť do spodnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, a tým poškodiť vaše zdravie,

Job no. : NPI160164
SKU no. :
Description : Manual

Designer	Date	Version
Morris	20180606	V2_01

File name : CR41_EB_V2_01
File location :


Measurement :
Colour : refer to the marking in the artwork
Scale : 100%

Remark :

Folded Size : 57 x125 mm

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Si suggerisce di conservare il manuale per consultazione futura. IT

Istruzioni per l'uso



Caricare / sostituire la batteria:

1. Svitare il tappo di coda (A)
2. Assicurarsi che la batteria Li-ion 18650 sia inserita correttamente nel supporto batteria
3. Inserire la Micro USB nella torcia, Collegare l'estremità del cavo USB a una fonte di alimentazione, come ad esempio un computer, un caricabatteria portatile, un adattatore USB per presa a muro o un caricatore USB per auto
4. Indicatore a LED:
   LED verde: ricarica completata
   LED Rosso: ricarica in corso
5. Scollegare il cavo USB a ricarica completa e avvitare il tappo di coda (A) alla torcia
6. Se si desidera sostituire la batteria svitare la base di ricarica (B) e rimuovere la batteria scarica
7. Sostituirla con una batteria carica assicurandosi di installarla secondo la polarità corretta +/- e sostituire la base di ricarica (B)
8. Avvitare saldamente il tappo di coda

Operazioni:

- Premere completamente il pulsante sul tappo di coda per Accendere/Spegnere
- Premere completamente il pulsante - Alto - Premere a metà il pulsante - Medio - Premere a metà il pulsante - Basso - Premere a metà il pulsante - SOS (premere a metà per ripetere le operazioni)
- In alternativa premere completamente On e Off - ripetere l'operazione

Precauzioni e istruzioni di sicurezza

Utilizzare il dispositivo in un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C ed evitare l'esposizione ad calore diretto e a raggi presi costanti,

presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli o disabili a meno che non siano adeguatamente sorvegliati da una persona responsabile al fine di garantire che possano utilizzare l'apparecchio in sicurezza, I bambini piccoli devono essere sorvegliati al fine di garantire che non giochino con l'apparecchio,

Non coprire il sorvetture o posizionarlo a faccia in giù su una superficie quando la luce è accesa

Batterie

Utilizzare 1 batteria GP Li-ion 18650 con sovraccarico e circuito di protezione da sovrascarica (PCM), Il mancato utilizzo di batterie GP Li-ion 18650 dedicate per il dispositivo applicativo può causare danni alla torcia e / o alle batterie, Gli utenti possono sperimentare rischi se sono installate celle danneggiate o cortocircuitate,

Rischio di incendio e ustioni, Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperature superiori a 40 ° C o incenerire, Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e nella confezione originale fino al momento dell'uso, Smaltire immediatamente le batterie usate,

Sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria spegnere il flash prima di rimuovere il tappo di coda (A) e installare le nuove batterie nel supporto batteria corretto, Avvitare il tappo di coda dopo aver disposto le batterie secondo i simboli di polarità (+) e (-), Fare particolare attenzione nel posizionare le batterie secondo la polarità corretta,

Non gettare i dispositivi elettronici nei rifiuti indifferenziati, usare i servizi di raccolta differenziata, Contattare le proprie amministrazioni locali per informazioni riguardo i sistemi di raccolta disponibili, Se i dispositivi elettronici vengono smaltiti in discariche, le sostanze pericolose possono contaminare falde acquifere e arrivare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere,

Lees de instructiehandleiding grondig alvorens het toestel te gebruiken. Houd de handleiding bij om deze later opnieuw te kunnen raadplegen. NL

Gebruiksaanwijzing

De batterij opladen/vervangen:

1. Draai de dop achteraan (A) los
2. Zorg ervoor dat de Li-ion 18650-batterij juist in de batterijhouder is geplaatst
3. Plug het Micro USB-einde in de zaklamp, Plug het USB-einde in een stroombron, zoals een computer, powerbankoplader, USB-muurstekker of USB-autolader
4. LED-indicatielampje:
   Groene LED: opladen voltooid
   Rode LED: bezig met opladen
5. Koppel de USB-kabel los wanneer de batterijen volledig opgeladen zijn en draai de dop achteraan (A) op de zaklamp
6. In het geval dat u de batterij wilt vervangen, draait u de oplaadbasis (B) los en verwijdert u de lege batterij
7. Vervang deze door de opgeladen batterij, waarbij u de polariteitsmarkeringen +/- volgt bij het installeren, en breng de oplaadbasis (B) terug aan
8. Draai de dop achteraan stevig vast

Bediening:

- Druk de schakelaar op de dop achteraan volledig in voor Aan/Uit
- Volledig indrukken van de schakelaar -> Hoog -> Half indrukken van de schakelaar -> Medium -> Half indrukken van de schakelaar -> Laag -> Half indrukken van de schakelaar -> SOS (Half indrukken om de cyclus te herhalen)
- Alternatief volledig indrukken van Aan en Uit -> de cyclus wordt herhaald

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik het toestel binnen een temperatuurbereik van 0 tot 40°C en vermijd blootstelling aan directe warmte en const