ENGLISH

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Model No.: GameSir-G7 Pro 8K
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITY

- Windows 10 or above
- Switch 1 & 2
- Android 11.0 or above

DEVICE LAYOUT



BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Toggle the Mode Switch to the corresponding position and press the Home button.
Power Off	Toggle the Mode Switch to the Off position, or the device will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Home light will flash red.
Charging	You can charge the controller via the USB-C port or the charging station. When charging while the controller is off, the Home light will indicate the charging progress with a breathing light effect.

CONNECTION STATUS

Status	Home Light	Description
Connected	Solid	The device is successfully connected.
Pairing	Flash Rapidly	In pairing status, the controller can be discovered and connected by new devices.
Reconnecting	Breathe Slowly	In reconnecting status, the controller can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold the Pairing button to manually enter pairing mode.

PLATFORM AND MODE

WIRELESS CONNECTION

Platform	Mode Switch Position	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC/Switch/Android	Receiver Mode	Receiver	Green	Toggle to Receiver mode.
PC/Android/AP	Bluetooth Mode	DS4	Blue	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⊕** for 2 seconds. Hold
Switch/AP		Switch	Red	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⊕** for 2 seconds. Hold
Android		Android	Yellow	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⊕** for 2 seconds. Hold

WIRED/RECEIVER CONNECTION

Platform	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC	Xinput Mode	Green	**Wired connection:** In any mode, connect the controller to the device using the USB-C cable. No additional steps needed.
Switch	Switch Mode	Red	**Receiver connection:** Toggle the Mode Switch to Receiver mode.
Android	DS4 Mode	Blue	The controller will automatically detects the mode by default. After a successful connection, press and hold **⊕** for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes.

* After a successful connection, the current mode can be checked by pressing and holding the M button.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

RECEIVER CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Receiver mode and press the Home button to power on.
2.Insert the included receiver into the device's USB port and wait for the controller to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the receiver and hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

WIRED CONNECTION

Connect the controller to the computer using the USB-C cable.

BLUETOOTH CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⊕** until the Home light flashes rapidly in blue. Find "Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

SWITCH 1 & 2 CONNECTION TUTORIAL

1.On the Switch main menu, go to "Controllers" > "Change Grip/Order".
2.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
3.Hold **Home button + ⊕** until the Home light flashes rapidly in red and wait for the connection.
4.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

SWITCH 2 WAKE-UP TUTORIAL

1.Switch both sides of Joy-Con 2 from the Switch 2.
2.On the Switch 2 main menu, tap the controller icon and select [Change Grip/Order] to enter pairing mode.
3.After the controller is successfully connected to the Switch 2, it cannot be operated yet. On Change Grip/Order screen, tap "Screen 1" at the bottom, then tap the icon of any Joy-Con 2. When the controller vibrates, the wake-up function has been successfully activated.
This process is only required for the first-time setup.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⊕** until the Home light flashes rapidly in yellow. Find "GameSir-G7 Pro BK" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

G-TOUCH MODE (ANDROID MAPPING FUNCTION) CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⊕** until the Home light flashes rapidly in yellow. Find "GameSir-G7 Pro BK_G" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description
Manually Switch Mode	M + L4/R4/L5/R5 (Hold + Hold) for 2 seconds	Press and hold the View and Menu buttons simultaneously for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes. * Only available in receiver and wired connection modes.
Macro Button Settings	M + L4/R4/L5/R5 (Hold + Press)	Press and hold the M and L4/R4/L5/R5 simultaneously. The indicator light starts flashing slowly in white. Press the button to be programmed. Then, press L4/R4/L5/R5 again to save and exit. * You can record up to 32 steps. * If you exit the setting process without pressing any button, the current assignment for that macro button will be cleared.
Configuration Switch	M + R/L (Hold + Toggle)	Configuration 1: M + toggle the right stick upward Configuration 2: M + toggle the right stick to the left Configuration 3: M + toggle the right stick to the right Configuration 4: M + toggle the right stick downward
Dead Zone Toggle	M + ⊕ (Hold + Hold)	Hold the M button and press down the left/right stick for 2 seconds to toggle the corresponding stick's dead zone on or off.
Turbo	M + corresponding buttons (Hold + Press)	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to cycle through Turbo Off - Turbo Level 1 - Turbo Level 2 - Turbo Level 3. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.
Hair Trigger Mode	M + L2/R2 second (Hold + Tap)	With the trigger in long-travel mode, press and hold M and L7/R7 for 2 seconds to toggle the hair trigger mode on or off. * The trigger must be in long-travel mode.
Vibration Adjustment	M + ⊖/⊕ (Hold + Press)	While holding the M button, press View / Menu button to decrease/increase the vibration intensity level.
Layout Switch	M + ⊖ (Hold + Tap) for 2 seconds	Press and hold the M and A buttons for 2 seconds to swap the button values of A-B and X-Y.

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

Set the triggers to long-travel mode. Hold **⊖ + ⊕ Home button** for 2 seconds to enter calibration mode. The Home light will flash red and blue alternately. When the light returns to its solid color, calibration is complete.

Ensure the triggers and sticks are not being touched. Press **⊕** once to start calibration. Rotate both sticks in full circles 2-3 times. Fully press both triggers three times. Finally, press **⊕** to exit. The Home light will return to its original/last status.

Gyroscope

Place the controller on a stable, flat surface. Hold **M + ⊕** for 2 seconds to start calibration. During the process, the Home light will flash red and blue alternately. When the light returns to its original effect, calibration is complete.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near the fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable ports.
- DO NOT use the product while charging.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- For wireless devices, regularly charge the batteries to maintain optimal performance when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the LED light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product, accessories or literature indicates that neither it nor its electronic accessories should be disposed of with household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please take them to a designated collection point where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you have to dispose of this product, please remove any batteries and dispose of them separately from the product. Battery recycling schemes may be available in your local area.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC WARNING

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: The battery inside this device is not replaceable.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chuchen Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G7 Pro 8K Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power pins stated by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 15W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.

Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, please review the following safety information and warnings before use.

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:

- Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
- If the device becomes damaged in contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

繁體中文

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

型號: GameSir-G7 Pro 8K
掃碼獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

適用平臺

- Windows 10及更高版本
- Switch 1& 2
- Android 11.0或更高版本

設備佈局

基礎功能介紹

基礎操作

開機	將模式開關撥動至對應模位並單按Home鍵
關機	將模式開關撥動至關閉位置 或 長按10秒鐘關機
低電	手柄電量低於15%時，Home燈以紅色閃爍提醒
充電	可透過手柄USB-C介面或充電底座對手柄進行充電，開機狀態下充電時手柄Home燈呼吸燈效果顯示電量

連接狀態

狀態	Home燈	說明
連接成功	常亮	設備已連接成功
配對	快速閃爍	進行配對狀態時，可以被新設備搜索、連接
回連	慢速呼吸燈	進行回連狀態時，可以自動連接上一個連接成功的設備 長按配對鍵，可強制切換為配對狀態

平臺和模式

無線連接

使用平臺	模式開關撥位	模式	模式色	切換方式
PC/Switch/Android	接收器模式	接收器	綠色	撥動至接收器端
PC/Android/AP	藍牙模式	DS4	藍色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⊕** 2秒 按住 按住
Switch/AP		Switch	紅色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⊕** 2秒 按住 按住
Android		Android	黃色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⊕** 2秒 按住 按住

有線/接收器連接

使用平臺	模式	模式色	模式切換
PC	Xinput模式	綠色	**有線連接：**任意模式下，連接USB-C數據線連接手柄與設備即可
Switch	Switch模式	紅色	**接收器連接：**按取至接收器端
Android	DS4模式	藍色	默認自動識別模式，連接成功後可以通過長按 ⊖ + ⊕ 2秒切換Xinput/Switch/DS4模式循環回圈切換模式。

*連接成功後可以通過單獨按住M鍵查看當前模式

Windows連接教程

接收器連接

1.將模式開關撥動至接收器端 **⊖ + ⊕** 並單獨Home鍵開機。
2.將附贈的接收器插入設備USB接口上，等待手柄連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
如果未連接成功，需要單獨將該配對鍵並長按手柄配對鍵重新進入配對狀態

有線連接

使用USB-C數據線連接手柄與電腦。

藍牙連接

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙端 **⊖ + ⊕** 並單獨Home鍵開機。
2.按住 **Home鍵 + ⊕** 至Home燈開始高速快閃藍光，在設備藍牙列表中找到"Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
4.Home燈常亮代表連接成功。
如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ⊕ 重新進入配對狀態

Switch 2免線教程

1.將Switch 2主機兩側的Joy-Con 2取出。
2.在Switch 2主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]，將手柄進入配對狀態。
3.手柄連接Switch 2主機後，此時手柄操作不生效。在主機介面點擊螢幕下方的[下一屏]，然後隨機點擊任意Joy-Con 2的圖示，手柄出現震動，喚醒功能即成功。
只需配對第一次時執行此流程

Android連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙端 **⊖ + ⊕** 並單獨Home鍵開機。
2.按住 **Home鍵 + ⊕** 至Home燈開始高速快閃黃光，在設備藍牙列表中找到"GameSir-G7 Pro 8K"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ⊕ 重新進入配對狀態

AP連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙端 **⊖ + ⊕** 並單獨Home鍵開機。
2.按住 **Home+Taste + ⊕** 至Home燈開始高速快閃黃光後鬆開，在設備藍牙列表中找到"DualShock 4 Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ⊕ 重新進入配對狀態

進階教程

功能	組合鍵	說明
強制切換模式	⊖ + 按住 ⊕ 按住	同時按住視窗鍵和菜單鍵2秒可在Xinput/Switch/DS4之間強制切換模式。 *僅適用於有線和接收器和相機模式下支持
拓展鍵設定	M + L4/R4/L5/R5 按住 單擊	同時按住M和L4/R4/L5/R5鍵進入宏錄制； 點擊需要錄制的按鍵，再次按下L4/R4/L5/R5即可退出宏錄制， *最多錄制32步 *設定過程中如果未按下按鍵直接退出，則該按鍵宏設定取消
配置切換	M + 方向鍵 按住 指向	配置1：M+右搖杆上撥 配置2：M+右搖杆左撥 配置3：M+右搖杆右撥 配置4：M+右搖杆下撥
開關模組	M + 左/右扳機 按住	長按M鍵和左/右扳機的模組下壓2秒，可以開關對應模式的開關。
連發	M + 對應按鍵 按住	按住M鍵的同時單擊A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可開啟該按鍵的連發 重複這兩個按鍵可取消連發 *按鍵需要進行長按模位
快速按鍵	M + 按住	按住M鍵的同時單擊A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可開啟快速按鍵功能 *按鍵需要進行長按模位
震動調節	M + ⊖/⊕ 按住 單擊	按住M鍵的同時單擊View/菜單鍵，可以降低/提高震動模位
角扳功能	M + 方向鍵 按住	同時按住M鍵和D鍵2秒，可以互換A-X-Y的鍵值

校準

搖杆扳機

將按鍵切換至長行程模式，同時按住 **⊖ + Home鍵** 2秒進入校準模式，進入時Home燈會亮橙色。
確保不觸碰搖桿和扳機行程至下方，單擊一次 **⊕**。
此時請分別緩慢轉動搖桿3圈，並重複一遍。最後按壓扳機3次，Home燈恢復原有狀態。

陀螺儀

將手柄放置於穩定的水平桌面上，同時按住 **M + ⊕** 2秒即可自動校準陀螺儀。
校準時Home燈閃爍紅藍交替閃爍，Home燈恢復原有狀態即校準完成。

手柄復位

當遇到手柄按鍵無回應時，可用按鈕尖針卡到尺寸的物件，按下手柄背部圓孔重的Reset鍵，可將手柄強制關機。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 有效期5年內，請務必按生產日期以下兄弟屬規及不到的地方，若不慎食食或吸入，請立即就醫。
- 請勿重近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或塵埃的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿將產品與腐蝕性物品一起使用或者接觸故障。
- 請勿用力彎曲接口。
- 請勿拆卸、維修或改裝。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿長時間連續使用，以免影響使用壽命。
- 如您有任何問題，請及時與我們聯繫，我們將竭誠為您服務。

產品型號:GameSir-G7 Pro 8K

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

校準

搖杆扳機

將按鍵切換至長行程模式，同時按住 **⊖ + Home鍵** 2秒進入校準模式，進入時Home燈會亮橙色。
確保不觸碰搖桿和扳機行程至下方，單擊一次 **⊕**。
此時請分別緩慢轉動搖桿3圈，並重複一遍。最後按壓扳機3次，Home燈恢復原有狀態即校準完成。

陀螺儀

將手柄放置於穩定的水平桌面上，同時按住 **M + ⊕** 2秒即可自動校準陀螺儀。
校準時Home燈閃爍紅藍交替閃爍，Home燈恢復原有狀態即校準完成。

手柄復位

當遇到手柄按鍵無回應時，可用按鈕尖針卡到尺寸的物件，按下手柄背部圓孔重的Reset鍵，可將手柄強制關機。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

- 有效期5年內，請務必按生產日期以下兄弟屬規及不到的地方，若不慎食食或吸入，請立即就醫。
- 請勿重近火源使用產品。
- 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫環境中。
- 請勿將產品置於潮濕或塵埃的環境中。
- 請勿撞擊產品或使其跌落。
- 請勿將產品與腐蝕性物品一起使用或者接觸故障。
- 請勿用力彎曲接口。
- 請勿拆卸、維修或改裝。
- 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
- 請勿長時間連續使用，以免影響使用壽命。
- 如您有任何問題，請及時與我們聯繫，我們將竭誠為您服務。

產品型號:GameSir-G7 Pro 8K

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

DEUTSCH

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellname: GameSir-G7 Pro 8K
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITÄT

- Windows 10 oder höher
- Switch 1 & 2
- Android 11.0 oder höher

GERÄTELAYOUT



EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Schieber die Moduswechseltaste in die „In"-Position und drücke die Home-Taste.
Ausschalten	Schieber die Moduswechseltaste in die Aus"-Position / Automatisch schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten in Standby.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restladung aufweist, blinkt die Home-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand auflädst, gibt die Home-LED-Anzeige den Ladestatus über einen pulsierenden Farbeffekt wider.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbindung hergestellt	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Kopplung	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach neuen Geräten suchen und den Controller koppeln.
Neuverbinden	Pulsiert langsam	Der Controller kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte die Kopplungstaste gedrückt, um den Kopplungsmodus manuell zu starten.

PLATTFORMEN UND MODI

KABELLOSE VERBINDUNG

Plattform	Modus	Modusschalter-position	LED-Anzeige	Umschaltmethode
PC/Switch/Android	Empfängermodus		Empfänger	Grün	Wechsle in den Empfängermodus
PC/Android/AP	Bluetooth-Modus	DS4	Blau	Schalte in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⊕** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Switch/AP		Switch	Rot	Schalte in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⊕** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Android		Android	Gelb	Schalte in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⊕** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

KABELGEBUNDENEM/EMPFÄNGERVERBINDUNG

Plattform	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC	Xinput-Modus	Grün	**Kabelgebundene Verbindung:** Verbinde den Controller in einem beliebigen Modus über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Switch	Switch-Modus	Rot	**Empfängerverbindung:** Wechsle per Modusschalter in den Empfängermodus.
Android	DS4-Modus	Blau	Der Controller erkennt den Modus standardmäßig automatisch. Halte nach der erfolgreichen Verbindung **⊖ + ⊕** noch einmal 2 Sek. lang gedrückt, um die Xinput-/Switch-/DS4-Modi durchzuschalten.

* Dieser Vorgang ist nur für die Erstreinrichtung erforderlich.

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus **⊖** und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home+Taste + ⊕** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „GameSir-G7 Pro BK" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste ⊕ auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

AUFWACHEN-ANLEITUNG FÜR DIE SWITCH 2

1.Nimm beide Seiten des Joy-Con 2 von der Switch 2 ab.
2.Tippe im Hauptmenü der Switch 2 auf das Controller-Symbol und wähle dann [Griff/Haltereinordnen] aus, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3.Nachdem der Controller erfolgreich mit der Switch 2 verbunden wurde, fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Tippe auf dem Bildschirm [Griff/Haltereinordnen] unten auf [Suchen] und dann auf das Symbol eines beliebigen Joy-Con 2. Wenn der Controller vibriert, wurde die Aufwachen-Funktion erfolgreich aktiviert.
**** Dieser Vorgang ist nur für die Ersteinrichtung erforderlich.***

ANDROID–VERBINDUNGSANLEITUNG (ANDROID-ZUWEISUNGSFUNKTION)

1.Wechsle über die Modusauswahltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus **⊖** und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home+Taste + ⊕** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „DualShock 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste ⊕ auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

TUTORIAL AP–VERBINDUNG

1.Wechsle über die Modusauswahltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus **⊖** und drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home+Taste + ⊕** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „DualShock 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
**** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste ⊕ auf dem Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.***

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Manueller Moduswechsel	⊖ + ⊕ (Halten Halten) 2 Sek. lang	Halte die Ansehen-Taste und die Menü-Taste gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt, um in die Xinput-/Switch-/DS4-Modi durchzuschalten. * Nur in Empfänger- & Kabelgebundenen Verbindungsmodi verfügbar.
Makro-Tasten-Programmierung	M + L4/R4/L5/R5 (Halten Drücken)	Halte die M-Taste und L4/R4/L5/R5 gleichzeitig gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige langsam weiß blinkt. Drücke dann die Taste, die du programmieren möchtest. Drücke danach erneut L4/R4/L5/R5, um zu speichern und zu beenden. Wenn du die Einrichtung beendest, ohne eine Taste zu drücken, wird die aktuelle Belegung für die dieser Makro-Taste gelöscht.
Konfigura-tionswechsler	M + R/L (Halten Drücken)	Konfiguration 1: M + rechten Stick nach oben drücken Konfiguration 2: M + rechten Stick nach links drücken Konfiguration 3: M + rechten Stick nach rechts drücken Konfiguration 4: M + rechten Stick nach unten drücken
Totzonenum-schaltung	M + ⊖/⊕ (Halten Halten) 2 Sek. lang	Halte die M-Taste gedrückt und drücke den linken/rechten Stick 2 Sek. lang nach unten, um die Totzone des entsprechenden Sticks ein- oder auszuschalten.
Turbo	M + Tasten entsprechend (Halten Drücken)	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Turbo-Funktion für die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um zwischen „Turbo Aus", Turbo-Stufe 1", Turbo-Stufe 2" und Turbo-Stufe 3" durchzuschalten. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.
Haarträger -Modus	M + L2/R2 2 Sek. lang (Halten Drücken)	Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein und halte dann die M-Taste und L7/R7 2 Sek. lang gedrückt, um den Haarträger-Modus ein- oder auszuschalten. * Der Trigger muss auf die lange Distanz eingestellt sein.
Vibrationsan-passung	M + ⊖/⊕ (Halten Drücken)	Drücke die Ansicht-/Menü-Taste, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Vibrationsintensität zu erhöhen/verringern.
Layout-Schalter	M + ⊖ (Halten Halten) 2 Sek. lang	Halte die M-Taste und die A-Taste 2 Sek. lang gedrückt, um die Tasten A–B und X–Y zu vertauschen.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

Stelle die Trigger in „Modus auf lang" ein. Halte **⊖ + ⊕ Home-Taste** 2 Sek. lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren. Die Home-LED-Anzeige blinkt während dieses Vorgangs langsam weiß. Berühre anschließend die Trigger-Tasten oder die Sticks. Drücke dann die Home-Taste, um zu beenden. Drehe beide Sticks 2– bis 3–mal um die eigene Achse. Drücke ihn Anschluss beide Trigger-Tasten 3-mal vollständig durch. Drücken Sie abschließend **⊕**. Die Home-LED-Anzeige wechselt daraufhin wieder in den vorherigen Modus.

GYROSKOP

Lege den Controller auf eine flache Oberfläche. Halte **M + ⊕** 2 Sek. lang gedrückt, um den Kalibrierungsvorgang zu aktivieren.
Während der Kalibrierung blinkt die Home-LED-Anzeige abwechselnd rot und blau. Wenn die LED-Anzeige wieder in der vorherigen Farbe leuchtet, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn Controller-Tasten nicht mehr reagieren, kannst du mit einem kleinen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, in das Loch auf der Rückseite des Controllers drücken, um die Reset-Taste zu betätigen. Dadurch wird der Controller ausgeschaltet und zurückgesetzt.

⚠ BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT durch starke Stöße fallen lassen.
- Berühren Sie den USB-Anschluss nicht direkt, da dies zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelstecker NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für den Betrieb NICHT aufladen. Trennen Sie zuerst.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglichen gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn Sie Qualitätsmängel feststellen oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an Gamesir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)

Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Verteilungssystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bede

GAMESIR

한국어

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

모델 번호: GameSir-G7 Pro 8K
크로콘 스캐하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://gamesir.com/pages/support

호환성

•Windows 10 이상 •Switch 1 & 2 •Android 11.0 이상

장치 레이아웃

기본 기능 소개

기본 동작

전원 켜기	모드 스위치 위치 또는 무선 연결 버튼을 누릅니다.
전원 끄기	모드 스위치를 Off 위치 ( ) 로 전환하거나, 10분간 아무 동작이 없으면 장치가 자동으로 꺼집니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하이면 Home 조명이 깜빡이므로 충전하십시오.
충전	USB-C 포트나 충전 스테이션으로 컨트롤러를 충전하십시오. 컨트롤러가 켜진 상태에서 충전하면, Home 조명이 꺼지지 않을 때까지 충전 상태를 표시합니다.
진동	게임 중 진동 효과가 나타납니다.

연결 상태

상태	Home 조명	설명
연결 완료	켜짐	장치가 연결되었습니다.
페어링	빠르게 점멸	페어링 상태에서 컨트롤러를 세 장치로 연결합니다.
재연결	느린 점멸	재연결 상태에서 컨트롤러를 마지막으로 연결했던 장치에 자동으로 재연결합니다. 컨트롤러가 켜진 상태에서 충전하면, Home 조명이 꺼지지 않을 때까지 충전 상태를 표시합니다.

플랫폼 및 모드

무선 연결

플랫폼	모드 스위치 위치	모드	표시등 색상	전원 방법
PC/Switch/Android	블루투스 모드	다시 페어링	흰색	다시 모드로 전환합니다.
PC/Android/AP		DS4	파란색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + ◁ 2초 길게 누릅니다.** 버튼
Switch/AP		Switch	빨간색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + ▷ 2초 길게 누릅니다.** 버튼
Android		Android	노란색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + △ 2초 길게 누릅니다.** 버튼

유선/리시버 연결

플랫폼	모드	표시등 색상	전원 방법
PC	Xinput 모드	초록색	**유선 연결:** 유무 모드에서 다른 USB-C 케이블로 장치와 컨트롤러를 연결합니다. 추가 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 컨트롤러 스틱을 건드리면 연결됩니다. 추가 장치를 동시에 연결할 수 있습니다.
Switch	Switch 모드	빨간색	**리시버 연결:** 모드 스위치를 리시버 모드로 전환합니다. 컨트롤러는 가장 최근에 연결했던 리시버에 자동으로 재연결됩니다.
Android	DS4 모드	파란색	컨트롤러는 가장 최근에 모드를 저장합니다. 연결 후, ( ) 버튼을 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다.

* 연결 후, M 버튼을 길게 눌러 현재 모드를 확인할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

리시버 연결

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 리시버 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버를 컴퓨터 USB 포트에 삽입하고 잠시 기다립니다. 장치 연결 시 Home 버튼 조명이 깜빡이다가 켜진 상태로 바뀝니다.
3. 연결이 완료되면 Windows 장치 관리자에 'HID-compliant game controller'가 표시됩니다.

유선 연결

USB-C 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결합니다.

블루투스 모드

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러 상단의 페어링 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다. 장치 조명이 빠르게 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다.
3. 컴퓨터의 블루투스 설정에서 'Wireless Controller'를 선택하여 연결합니다.

* 이 과정은 최초 1회만 수행하면 됩니다.

Switch 1 & 2 연결 방법

1. Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러" → "그립/주문"로 이동합니다.
2. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
3. 컨트롤러 상단의 페어링 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다. 장치 조명이 빠르게 깜빡입니다.
4. 컨트롤러 Home 조명이 켜질 때까지 기다립니다.

* 연결이 완료되면 컨트롤러가 자동으로 재연결됩니다.

Switch 2 대기 모드 해제 방법

1. Switch 2에서 무선 Joy-Con 2를 모두 분리합니다.
2. Joy-Con 2 레일 하단에서 컨트롤러 마이크 입자 방향으로 장치를 약 5초 동안 슬라이드합니다. 장치 조명이 켜지면 Joy-Con 2 슬라이드 방향으로 컨트롤러 스틱을 움직이면 Switch 2에서 대기 모드가 해제됩니다.

* 이 과정은 최초 1회만 수행하면 됩니다.

Android 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡일 때까지 **Home 버튼 + ◁ 버튼**을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록에서 'GameSir-G7 Pro 8K_G'를 찾아 연결을 완료합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 조명이 켜집니다.

* 연결이 완료되면 컨트롤러가 자동으로 재연결됩니다.

G-터치 모드(Android 제한 기능) 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡일 때까지 **Home 버튼 + ▷ 버튼**을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록에서 'GameSir-G7 Pro 8K_G'를 찾아 연결을 완료합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 조명이 켜집니다.

* 연결이 완료되면 컨트롤러가 자동으로 재연결됩니다.

AP 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드( )로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡일 때까지 **Home 버튼 + ◁ 버튼**을 길게 누릅니다. 장치의 블루투스 목록에서 'DualShock 4 Wireless Controller'를 선택한 후 연결을 완료합니다.
3. 연결이 완료되면 Home 조명이 켜집니다.

* 연결이 완료되면 컨트롤러가 자동으로 재연결됩니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전원 오프	Home + 스틱 2초 길게 누르기 / 길게 누르기	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드 스위치를 참조하십시오.
매크로 버튼 설정	L4/R4/ L5/R5 + Home 2초 길게 누르기 / 길게 누르기	Home 조명이 천천히 깜빡일 때까지 왼쪽 패들 버튼 L4/L5/L9 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 각 버튼을 눌러 입력할 간격을 설정하세요. 최대 2초까지 설정 가능. 설정하지 않으면 기본 간격(0.1초)이 적용됩니다.
설정 전환	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로	
데드존 튜닝	길게 누르기 + 왼쪽 / 오른쪽 스틱	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조절할 수 있습니다.
터보	길게 누르기 + 점멸 버튼	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조절할 수 있습니다.
레이아웃 전환	길게 누르기 + 2초 길게 누르기	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거를 정기적으로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다. 트리거와 스틱을 건드리면 진동이 울립니다. 조정 후 버튼을 한 번 누릅니다. 장치 조명 3초 경과 시 2~3회 깜빡입니다. 장치 트리거 끝 범위가 세 번 누릅니다. Home 조명이 2번 깜빡이면 설정이 완료됩니다.

자이로스코프

컨트롤러를 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다. 이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 가만 움직임 없이 2초 경과 시 조명이 꺼집니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘을 이용한 초기화 작은 홀에 클립을 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼집니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 햇빛이 없는 곳에서 보관하세요. 보관 온도는 0°C ~ 45°C 사이여야 합니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 불에 가까이 두지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하세요. 부식성 세제는 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 충전 전에 장치를 완전히 건조시켜 주세요.

보증

보증 기간

제품 구매일로부터 2년간 보증이 제공됩니다.

보증 범위

- 제조 결함으로 인한 기능 장애
- 정상적인 사용 조건에서 발생한 문제

보증 제외 사항

- 사고, 오용, 남용 또는 부적절한 보관으로 인한 손상
- 무단 수리 또는 개조로 인한 손상
- 액체 유입으로 인한 손상
- 마모로 인한 외관 변화

보증 청구 방법

보증 청구를 하려면 구매 증빙 서류와 함께 고객 지원팀에 문의하십시오.

책임 제한

본 보증은 제품 가격을 초과하는 간접적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

법적 고지

본 보증은 귀하의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

안전 및 준수

안전 지침

- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품을 물이나 습기에 노출하지 마십시오.
- 제품을 불 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하세요.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.

준수 표준

본 제품은 다음 표준을 준수합니다:

- CE 지침
- FCC 규정
- RoHS 지침

폐기 방법

본 제품은 가정용 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오. 지정된 재활용 센터에 제품을 전달하여 적절하게 폐기하십시오.

문의하기

제품 관련 문의 사항이 있으시면 고객 지원팀에 문의하십시오.

GAMESIR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Αρ. Μοντέλου: GameSir-G7 Pro 8K
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς ➡
https://gamesir.com/pages/support

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

•Windows 10 και νεότερη έκδοση •Switch 1 & 2 •Android 11.0 ή νεότερη έκδοση

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Home για περίπου 1 δευτερόλεπτο, μέχρι να ανάψει η οθόνη και πατήστε το κουμπί Home, για να ενεργοποιηθεί.
Απενεργοποίηση	Μεταφέρτε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην θέση Off ( ) ή κρατήστε πατημένο το κουμπί Home για περίπου 6 δευτερόλεπτα μέχρι οι φωτεινές ενδείξεις να σβήσουν.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 15%, η φωτεινή ένδειξη Home θα αναβοσβήνει για περίπου 3 λεπτά.
Φόρτιση	Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο μέσω της θύρας USB-C ή στη βάση φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης, η φωτεινή ένδειξη Home θα αναβοσβήνει την πρώτη της φόρτισης με ένα σχεδόν σταθερό φως μόλις φορτίσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κατάσταση	Φωτεινή ένδειξη Home	Περιγραφή
Σε σύνδεση	Σταθερή	Η συνδεση της συσκευής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ζεύξη	Αναβοσβήνει γρήγορα	Σε κατάσταση ζεύξης, το χειριστήριο μπορεί να εντοπίσει και να συνδεθεί σε νέες συσκευές.
Αποσυνδεδεμένη	Αναβοσβήνει αργά	Κατά την επανασύνδεση, το χειριστήριο μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στην τελευταία συσκευή στην οποία συνδέθηκε με επιτυχία. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για να ενεργοποιήσετε μη αυτόματη τη λειτουργία ζεύξης.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πλατφόρμα	Φόρτιση βασικότητας κάθοδος λειτουργίας»	Λειτουργία	Χρώμα φωτεινής ένδειξης	Μέθοδος Switch
PC/Switch/Android	Χαμηλότερη δύση	Δέκτης	Πράσινο	Αλλαγή σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **Κουμπί Home + ◁** για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε Πατήστε
PC/Android/AP		DS4	Μπλε	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, επιλογή **Κουμπί Home + ◁** για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε Πατήστε
Switch/AP	Bluetooth mod	Switch	Κόκκινο	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, επιλογή **Κουμπί Home + ▷** για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε Πατήστε
Android		Android	Κίτρινο	Αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth, επιλογή **Κουμπί Home + △** για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε Πατήστε

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

Πλατφόρμα	Λειτουργία	Χρώμα φωτεινής ένδειξης	Μέθοδος Switch
PC	Λειτουργία Xinput	Πράσινο	**Ενσύρματη σύνδεση:** Σε οποιαδήποτε λειτουργία, συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C, δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες.
Switch	Λειτουργία Switch	Κόκκινο	**Σύνδεση με δέκτη:** Μεταφέρτε τον διακόπτη «Λειτουργία» σε λειτουργία δέκτη. Το χειριστήριο συνδέεται αυτόματα στον τελευταίο δέκτη στον οποίο συνδέθηκε με επιτυχία. Για να συνδεθείτε σε διαφορετικό δέκτη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο δέκτη και ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας «Ασύρματη σύνδεση».
Android	Λειτουργία Android	Μπλε	

* Μετά από επιτυχή σύνδεση, η τρέχουσα λειτουργία μπορεί να αλλαχθεί πατώντας παρατεταμένα το κουμπί M.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ

1. Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία δέκτη ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2. Συνδέστε τον ασύρματο δέκτη στη θύρα USB της συσκευής και περιμένετε μέχρι να συνδεθεί το χειριστήριο.
3. Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε το κουμπί ζεύξης στον δέκτη και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ζεύξης.*

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε το χειριστήριο στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH

1. Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κουμπί Home + ◁** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, βρείτε την επιλογή «Wireless Controller» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει ζεύξη.
3. Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SWITCH 1 & 2

1. Στο κύριο μενού του Switch, επιλέξτε «Controllers»>Change Grip/Order».
2. Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Κουμπί Home + ◁** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα και περιμένει να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
4. Η ένδειξη Home ανάβει σταθερά μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΟΔΗΓΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΤΗ ΤΟΥ SWITCH 2

1.Αποσυνδέστε και τα δύο πλαϊνά τμήματα Joy-Con 2 από το Switch 2.
2.Στο κύριο μενού του Switch 2, πατήστε το εικονίδιο του χειριστηρίου και επιλέξτε [Change Grip/Order] για να ανοίξετε τη σελίδα ρύθμισης.
3.Αφού το χειριστήριο εμφανιστεί στη λίστα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης. Στην οθόνη [Change Grip/Order], πατήστε [Search for controllers] στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο σύνδεσης Joy-Con 2. Όταν το χειριστήριο δονηθεί, η λυχνία ένδειξης θα έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς.

* *Η διαδικασία αυτή απαιτείται μόνο για την πρώτη ρύθμιση.*

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το **Κουμπί Home + ◁** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, βρείτε την επιλογή «Gamesir-G7 Pro 8K» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει ζεύξη.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID—ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ)

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το **Κουμπί Home + ◁** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, βρείτε την επιλογή «Gamesir-G7 Pro 8K_G» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει ζεύξη.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ TOUCH MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ANDROID)

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το **Κουμπί Home + ⊟** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με γαλάζιο χρώμα, βρείτε την επιλογή «Gamesir-G7 Pro 8K_G» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει ζεύξη.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ AP

1.Μετακινήστε τον διακόπτη «Λειτουργία» στην λειτουργία σε λειτουργία Bluetooth ( ) και πατήστε το κουμπί Home για να ενεργοποιηθεί.
2.Πατήστε παρατεταμένα το **Κουμπί Home + ◁** έως ότου η φωτεινή ένδειξη Home αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, βρείτε την επιλογή «Gamesir-G7 Pro 8K» στη λίστα Bluetooth της συσκευής και κάντε κλικ για να γίνει ζεύξη.
3.Όταν η ένδειξη Home ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχημένη σύνδεση.

* *Αν η συνδεση αποτύχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης (⟲) στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.*

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δια της παρούσης, η Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd, δηλώνει ότι το παρόν προϊόν Gamesir G7 Pro 8K Controller βρίσκεται σε συμφωνία με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ και την τροποποίησή της, 2015/863 (ΕΕ).

Η πλήρης και παχύρρη-α φορτιστής βρίσκεται μπορεί της υπάρχεις πρός του 1 Wi. που απαιτείται από το συνολικό ραδιοτεχνικούς και της μέγιστης πρός των 5 W, που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ισχύος.

GAMESIR

MAGYAR

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellszám: GameSir-G7 Pro 8K
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz ➡
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITÁS

•Windows 10 vagy újabb •Switch 1 & 2 •Android 11.0 vagy újabb

AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE



AZ ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

ALAPVETŐ MŰVELETEK

Bekapcsolás	Nyomja meg kétszer a Főgombot.
Kikapcsolás	Állítsa az üzemmódkapcsolót az időzítő ( ) állásba, majd tartsa a Főgombot körülbelül 6 másodpercig.
Alacsony töltöttség	Amikor az akkumulátor körülbelül 15% alá csökken, a főgomb jelzőfénye pirosan villog.
Töltés	A kontroller az USB-C-port vagy a töltőállomás segítségével tölthető fel. Ha a kontrollert kikapcsolt állapotban töltjük, a főgomb jelzőfénye pulzálni fog, ami jelzi a folyamatban lévő töltést.

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT

Állapot	Főgomb jelzőfénye	Leírás
Csatlakoztatva	Folyamatos	Az eszköz sikeresen csatlakoztatva.
Párosítás	Gyors villogás	Párosítási állapotban a kontroller felfedezhető, és új eszközhöz csatlakoztatható.
Újracsatlakozás	Lassú pulzálás	Újracsatlakozási állapotban a kontroller automatikusan csatlakozik ahhoz az eszközhöz, amihez a legutóbb sikeresen csatlakozott. A párosítási módba történő manuális belépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a Párosítás gombot.

PLATFORM ÉS MÓD

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

Platform	Üzemmód - kapcsolók állítása	Üzemmód	Kijelzőfény színe	Switch mód
PC/Switch/Android	Vevő mód	Vevőegység	Zöld	Állítsa Vezeték módba.
PC/Android/AP	Vezeték nélküli mód	DS4	Kék	Állítsa Bluetooth módba, majd tartsa lenyomva a **Főgomb** + **◁** 3 másodpercig.
PC/Android/AP		DS4	Mind	Állítsa Bluetooth módba, majd tartsa lenyomva a **Főgomb** + **◁** 3 másodpercig.
Switch/AP	Vezeték nélküli mód	Switch	Piros	Állítsa Bluetooth módba, majd tartsa lenyomva a **Főgomb** + **▷** 3 másodpercig.
Switch/AP		Switch	Mind	Állítsa Bluetooth módba, majd tartsa lenyomva a **Főgomb** + **▷** 3 másodpercig.
Android		Android	Sárga	Állítsa Bluetooth módba, majd tartsa lenyomva a **Főgomb** + **△** 3 másodpercig.

VEZETÉK/VEVŐ CSATLAKOZTATÁSA

Platform	Üzemmód	Kijelzőfény színe	Switch mód
PC	Xinput mód	Zöld	**Vezetékes csatlakoztatás:** Üzemmódtól függetlenül a kontrollert USB-C-kábellel csatlakoztassa az eszközhöz. Nincs semmi további teendő.
Switch	Switch mód	Piros	**Vevő csatlakoztatása:** Állítsa az üzemmódkapcsolót ( ) Vevő módba.
Android	Xinput mód	Zöld	A kontroller alapértelmezés szerint automatikusan csatlakozik a legutóbb használt módot. A sikeres csatlakozást követően a főgomb 2 másodpercig világít. Amikor a fényszál visszatér az eredeti világítási módra, a csatlakozás elkészült.
Android	Switch mód	Piros	
Android	DS4-mód	Kék	

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a kontroller valamilyen gombja nem reagál, egy apró tárgygyel, például gemkapocsszal megnyomhatja a jelű, kör alakú nyílás mellett lévő visszaállítás gombot a kontroller hátulján. Ez kikapcsolásra kényszeríti a kontrollert.

KERJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- NEM SZABAD TARTALMAZZ. Ő-e stort gyermekek elő elsárva tartandó. lanyelvu vagy betegés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket az időszakban.
- NE tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ne használja a terméket magas páratartalmú helyen.
- NE tárgyasa a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje erős ütés. Ütésre ne dobja.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-csatlakozót.
- NE hajtsa vagy húzza meg erősen a kábel részeit.
- Tisztítsuna puha, száraz ruhát használjon.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy megváltozott a szerkezete.
- NE használja az eredeti vevőegységet nélkül más, NEM ráadásul feletlessége olyan bársszerkelt vagy károkért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadnak.
- NE részen közvetlenül a vezetékes hálózatra. Ez károsíthatja a szerkezetet.
- Ha bármilyen minőségi problémája vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

Az Európai Unióban és más európai országokban a különálló gyűjtőrendszerben használt eszköz ártalmatlanítását jelzi.

Ez a jelölés a területen vagy a használt dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. A megfelelő kezelés, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átvesznek. Alternatív megoldásként egyes országokban lehetősége a helyi kiskereskedőnél a termékek egyenértékű új termék vásárlásakor történő visszaadására. A termék megfelelő ártalmatlanításának érdekében elősegíti a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, és megelőzhetővé válhat az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A fokozott felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolták, vagy pedig a helyi hatóságokkal, hogy megtudják a részletes információkat a legközelebbi újrahasznosító létesítményről. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanítására vonatkozó információk forgalmazók általi közzétételéhez. Ezáltal biztosítjuk az ártalmatlanításnál termék szükséges kezelése, hasznosítása és újrafeldolgozása. Ezáltal a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat megelőzése.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A TERMÉK MEGFELEL A VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK

Elemzi a Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az a Gamesir G7 Pro 8K kontroller megfelel a 2014/30/EU, 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelvnek és annak (EU) 2015/863 módosításának.

A 5 GHz-os sávban használt teljesítmény a rádiós eszköz által megkövetelt minimum 1W és a maximális többi sebességhez szükséges maximum 15W közötti van.

GAMESIR

NEDERLANDS

G7 PRO 8K

WI