Dreame AirStyle

User Manual

DREAME

Important Safety Instructions

Please read all instructions before use
Make sure that basic safety precautions are followed when using the product, including the following:

This product and its accessories contain magnets.
Keep the product and its accessories away from any implanted medical devices such as cardiac pacemakers and defibrillators, as their performance may be affected by the strong magnetic fields generated by the product. Credit cards and electronic storage media may also be affected.

The following warnings apply to this product, as well as all the tools and accessories required for operation. To reduce the risk of fire, electric shock, and injury:

WARNING

- This product may not be used by people (including children) with physical, sensory, or intellectual impairments, or people with limited experience or knowledge, unless they are supervised by a parent or guardian.
- This product is not a toy. Pay particular attention when the product is used by or near a child. Keep a close eye on children and make sure that they do not play with the product.
- If using the product in the bathroom, unplug it after use. If the product is exposed to moisture, it may still pose a safety risk even when switched off.
- These symbols represent the following warning:

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



- For safety reasons, if the power cord is damaged, it must be replaced or epaired by the manufacturer, an authorized after-sales service provider, or qualified personnel.
- The product is equipped with a self-resetting thermal cut-out device to prevent overheating. If the product cuts out due to overheating, unplug it from the main power source and allow it to cool down.
- Caution: To avoid any dangers arising from the thermal circuit breaker falsely resetting, the product cannot be powered by an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is switched on and off at regular intervals by a general-purpose component.
- For added protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Consult your RCD installer for assistance.
- Do not use the product for any purpose other than hair styling.
- Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.

- Do not pull the power cord to unplug the product, and do not stretch or pull the power cord while in use. Do not use extension cords or wind the power cord around the product.
- Do not use any lubricants, cleaning products, polishes, or air fresheners on any part of the product.
- Please contact the Customer Service if the product requires maintenance or repair. Do not disassemble the product. Improper disassembly may cause electrical shocks or fire.
- Do not use the product if it does not operate as designed, is subjected to a severe impact or fall, is damaged, is placed outdoors, or is dropped in water. Contact Customer Service for assistance.
- This product can be used without the attachments. For best results, use the product with its attachments.
- Rated power refers to the power measured when using the styler without attachments.
- Disconnect the power supply or unplug the product before performing repairs, cleaning, or maintenance.
- Use the handle to hold the styler.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



The attachments and air outlet will heat up during use. Please allow them to cool down before proceeding.

Other information
Maintaining your Dreame product

- Do not perform any maintenance or repair operations other than those stated in the Dreame User Manual or recommended by Dreame Help Desk personnel.
- Always unplug the product from the main power source before checking for problems. If the product is not working, check if the main power source is functioning and that the product is plugged in properly.

Styler Overview



① **Temperature Control Button**
Short press to adjust the air temperature (Low/ Medium/ High).
Switch to Cool Shot: Press and hold the button for 1 second.

② **Airflow Control**
Low/ Medium/ High

③ **On / Off Button**

④ **Styler Lock**
Slide lock down to unlock the styler so it can be removed and changed for another attachment.

⑤ **Detachable Filter Hood**
The component can be removed for cleaning.

Get to Know Your Styler







Fast Dryer

Improve hair drying efficiency

- Rapid dry before styling.
- Swiftly dry your hair after washing.

Flyaway Attachment

Hides flyaways in one pass

- To craft a frizz-free hairstyle, delivering a smooth and shiny finish.
- The top of the Flyaway Attachment changes the airflow direction.
- Heat-resistant tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.

Auto-wrap Barrel

Hassle-free curls in seconds

- Uses air power to automatically wrap hair around the barrel, from ends to roots.
- One auto-wrap barrel to create curls in both directions.
- Heat-resistant Tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.





Smoothing Brush

Straighten & smooth all at once

- Smooths and straightens hair with enhanced Coanda airflow, aligning hair to the surface of the brush.
- The brush minimizes tangling while employing the power of airflow to comb and smooth hair, resulting in a sleek finish.

Round Volumizing brush

Adds volume & bounce, smooth hair

- The brush is for volumizing and shaping hair, to add hair shine and fullness.
- Amplify hair volume for a thicker and fuller look.

How to use?

Styler Connection

Align the interface to insert
the accessories into the device

Change Your Styler

Press the button below the accessory
to detach the attachment.



Heat-resistant Tip

- The Round Volumizing Brush, Flyaway Attachment, and Barrel may become hot during use. To replace any other attachments, take the Heat-resistant Tip.
- Exercise caution when handling attachments at high temperatures.



Flyaway attachment





Auto-wrap barrel

Round Volumizing brush

⚠

Carefully remove the attachment once the temperature has risen. Pro tip: wait until the attachment has cooled down before replacing it.

Maintain the filter

Step 1

Rotate and remove the filter cover from the bottom of the handle.





Step 2

Gently clean the dust from the surface of the filter cover and filter mesh using a soft bristle brush.



Step 3

After cleaning, the filter cover should be rotated and installed onto the handle.



Scan the QR code or visit our website for more detailed instructions on how to use Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Basic Parameters

Name	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	1200W
Dimensions	Φ45mm × 284mm
Date of manufacture	See product packaging

Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Performance Error List

Name	Performance error
Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Performance Error List	1. On/off switch not working 2. Cold air is blown in hot air mode 3. Indicator light not working, but the hair styler works normally 4. The product glows red and emits smoke.

EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipmen this in comp liance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://global.dreametech.com

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch bitte alle Anweisungen durch. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Gebrauch des Produkts grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgen. Dazu gehören folgende Punkte:

Dieses Produkt und seine Zubehörteile enthalten Magneten. Halten Sie das Produkt und seine Zubehörteile fern von implantierbaren medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren fernhalten, da deren Leistung durch die starken Magnetfelder, die das Produkt erzeugt, beeinträchtigt werden kann. Auch Kreditkarten und elektronische Datenträger können durch diese Magnetfelder beeinflusst werden.

WARNUNG

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise zu diesem Produkt sowie zu dessen Zubehörteilen und Accessoires, die für den Betrieb nötig sind. Um das Risiko eines Brandes, Stromschlags bzw. einer anderen Verletzung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Dieses Produkt darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen nur unter Aufsicht eines Elternteils oder Betreuers verwendet werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von einem Kind oder in der Nähe eines Kindes genutzt wird. Behalten Sie Kinder im Auge und stellen Sie sicher, dass diese nicht mit dem Produkt spielen.
- Wenn Sie das Produkt im Badezimmer nutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt ist, stellt es eventuell auch nach dem Ausschalten ein Sicherheitsrisiko dar.
- Die Symbole stehen jeweils für die folgende Warnung:

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser

- Aus Sicherheitsgründen muss das Ladekabel bei Beschädigung ersetzt oder vom Hersteller, einem autorisierten Händler oder anderen qualifizierten Personen repariert werden.
- Das Produkt ist mit einer sich selbst zurückstellenden thermischen Sicherheitsabschaltung ausgestattet, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn sich das Produkt aufgrund von Überhitzung abschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Achtung: Um Gefahren vorzubeugen, die durch ein fälschliches Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes entstehen, kann der Haartrockner nicht über ein externes Schaltgerät wie zum Beispiel einen Timer gesteuert oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig über eine generelle Komponente ein- und ausgeschaltet wird.
- Als zusätzlicher Schutz wird der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA im Badezimmer empfohlen. Wenden Sie sich an einen RCD-Installateur, wenn Sie diesbezüglich Hilfe benötigen.

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für das Stylen Ihrer Haare.
- Berühren Sie den Netzstecker bzw. auch andere Teile des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, und ziehen oder reißen Sie während des Gebrauchs nicht am Netzkabel. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt.
- Verwenden Sie keine Schmierstoffe, Reinigungsmittel, Lacke oder Dufterfrischer an irgendwelchen Teilen des Produkts.
- Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn das Produkt gewartet oder repariert werden muss. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Ein unsachgemäßes Auseinanderbauen kann Stromschläge oder Brände zur Folge haben.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es einen heftigen Schlag abbekommen hat oder heruntergefallen ist, wenn es beschädigt wurde, wenn es im Freien gelagert wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn Sie Hilfe benötigen.
- Dieses Produkt kann auch ohne die Aufsätze verwendet werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie aber, wenn Sie das Produkt mit den Aufsätzen verwenden.
- Die Nennleistung bezieht sich auf die Leistung, die gemessen wird, wenn der Haarstyler ohne Aufsätze verwendet wird.
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bzw. ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reparaturen, eine Reinigung oder andere Wartungen durchführen.
- Halten Sie den Haarstyler am Haltegriff.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und fehlendem Wissen verwendet werden, solange sie beaufsichtigt werden oder wenn sie vorher über die richtige Verwendung des Geräts informiert wurden und die Risiken verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.



Die Aufsätze und die Luftaustrittsöffnung werden bei Gebrauch heiß. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie weitermachen.

Andere Informationen

So pflegen Sie Ihr Dreame-Produkt

- Führen Sie an Ihrem Produkt nur solche Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen aus, die im Benutzerhandbuch von Dreame aufgeführt oder von Mitarbeitenden der Dreame Help Desk empfohlen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts immer aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auf Probleme untersuchen. Sollte das Produkt nicht funktionieren, prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und ob das Gerät richtig eingesteckt ist.

Styler – Übersicht





1. **Knopf zur Temperaturregulierung**
   Drücken Sie kurz, um die Lufttemperatur anzupassen (niedrig/mittel/hoch).
   Zu Kaltluft wechseln: Drücken und halten Sie den Knopf 1 Sekunde lang.
2. **Luftstromregulierung**
   Niedrig/Mittel/Hoch
3. **Ein-/Aus-Taste**
4. **Styler-Arretierung**
   Schieben Sie die Arretierung nach unten, um den Styler zu entsperren, damit Sie die Komponente entfernen und einen anderen Aufsatz anbringen können.
5. **Abnehmbare Filterabdeckung**
   Die Komponente kann für die Reinigung entfernt werden.

Lernen Sie Ihren Haarstyler kennen



Schnelle Trocknung

Verbessertes und schnelleres Trocknen

- Schnelles Trocknen vor dem Styling.
- Sorgen Sie nach dem Waschen dafür, dass Ihr Haar schnell trocknet.



Aufsatz zum Bändigen fliegender Haare

Bändigt fliegende Haare sofort

- Nutzen Sie den Anti-Frizz Effekt und sorgen Sie für ein seidiges und glänzendes Finish.
- Die Spitze des Aufsatzes zum Bändigen fliegender Haare ändert die Richtung des Luftstroms.
- Die hitzebeständige Spitze soll die Richtung des Luftstroms ändern und vor Hitze schützen.



Aufsatz zum automatischen Aufwickeln

Locken in Sekundenschnelle

- Mithilfe des Luftstroms werden Haare automatisch um die Bürste gewickelt – und zwar von der Haarwurzel bis zur Haarspitze.
- Mit nur einem Aufsatz zum automatischem Aufwickeln können Sie Locken in beide Richtungen drehen.
- Die hitzebeständige Spitze wurde entwickelt, um die Richtung des Luftstroms zu ändern und vor Hitze zu schützen.



Glättende Bürste

Glattes und geschmeidiges Haar in nur einem Arbeitsschritt

- Sorgt dank verbessertem Coanda-Luftstrom, der das Haar an der Oberfläche der Bürste ausrichtet, für glattes und geschmeidiges Haar.
- Die Bürste minimiert das Verheddern von Haaren. Gleichzeitig kämmt und glättet sie dank des Luftstroms das Haar und sorgt so für ein seidiges Finish.



Rundbürste für Volumen

Verleiht dem Haar Volumen, Sprungkraft und ein seidiges Finish

- Die Bürste sorgt für Volumen und bringt das Haar in Form. So sind Glanz und Fülle garantiert.
- Mehr Volumen sorgt für einen schöneren und volleren Look.

Gebrauchshinweise

Verbinden von Zubehör mit dem Haarstyler

Richten Sie die Anschlussstelle so aus, dass Sie das Zubehör in das Gerät stecken können.

Gestalten Sie Ihren Haarstyler so, wie Sie Ihn brauchen

Drücken Sie den Knopf unter der Zubehörkomponente, um den jeweiligen Aufsatz zu entfernen.



Hitzebeständige Spitze

- Die Rundbürste für Volumen, der Aufsatz zum Bändigen fliegender Haare und der Aufsatz zum automatischen Aufwickeln können während der Anwendung erhitzen. Benutzen Sie die hitzebeständige Spitze, um andere Aufsätze auszutauschen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Aufsätze bei hohen Temperaturen benutzen.



Aufsatz zum Bändigen fliegender Haare





Aufsatz zum automatischen Aufwickeln

Rundbürste für Volumen

⚠

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Aufsatz entfernen, nachdem die Temperatur schon etwas angestiegen ist. Unser Tipp: Warten Sie, bis der Aufsatz abgekühlt ist, bevor Sie ihn austauschen.

Filter pflegen

Schritt 1

Drehen Sie die Filter-Abdeckung und entfernen Sie sie von der Griff-Unterseite.





Schritt 2

Entfernen Sie mit einer Bürste mit weichen Borsten vorsichtig den Staub von der Oberfläche der Filter-Abdeckung und des Netzfilters.



Schritt 3
Die Filter-Abdeckung sollte nach der Reinigung gedreht und auf dem Griff angebracht werden.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website, um ausführlichere Anweisungen zur Verwendung des Dreame AirStyle zu erhalten.

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Basisparameter

Name	Dreame AirStyle
Modell	AMF17A
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	1200W
Abmessungen	Φ 45 mm × 284 mm
Herstellungsdatum	Siehe Produktverpackung

Liste der Funktionsfehler für den multifunktionalen Haarstyler Dreame AirStyle

Name	Funktionsfehler
Liste der Funktionsfehler für den multifunktionalen Haarstyler Dreame AirStyle	1. Ein-/Aus-Schalter funktioniert nicht 2. Kalte Luft im Wamluftmodus 3. Kontrollleuchte funktioniert nicht, Haarstyler funktioniert aber normal 4. Produkt leuchtet rot und raucht

EU-Konformitätserklärung

Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
https://global.dreametech.com

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling

Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

Consignes de sécurité importantes

Lisez toutes les instructions avant utilisation.
Assurez-vous que les précautions de sécurité de base sont respectées lors de l'utilisation du produit, y compris ce qui suit :

Ce produit et ses accessoires contiennent des aimants.
Tenez le produit et ses accessoires à l'écart de tout dispositif médical implanté tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, car leurs performances peuvent être affectées par les champs magnétiques puissants générés par le produit. Les cartes de crédit et les supports de stockage électroniques peuvent également être affectés.

AVERTISSEMENT

Les avertissements suivants s'appliquent à ce produit, ainsi qu'à tous les outils et accessoires requis pour son fonctionnement. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure :

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de troubles physiques, sensoriels ou intellectuels, ou par des personnes ayant une expérience ou des connaissances limitées, sauf si elles sont supervisées par un parent ou un tuteur.
- Ce produit n'est pas un jouet. Soyez particulièrement vigilant lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'un enfant. Surveillez les enfants et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Si vous utilisez le produit dans la salle de bains, débranchez-le après utilisation. Si le produit est exposé à l'humidité, il peut présenter un risque de sécurité, même lorsqu'il est éteint.
- Ces symboles représentent l'avertissement suivant :

N'utilisez pas cet appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

- Pour des raisons de sécurité, si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, un prestataire de services après-vente agréé ou un technicien qualifié.
- Le produit est équipé d'un dispositif de coupure thermique à réinitialisation automatique pour éviter toute surchauffe. Si le produit s'arrête suite à une surchauffe, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- Mise en garde : pour éviter tout risque lié à une réinitialisation incorrecte du disjoncteur thermique, le produit ne peut pas être alimenté par un appareil externe de commutation, notamment un minuteur, ou connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un composant ordinaire.
- Pour une meilleure protection, il est conseillé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bains un dispositif à courant résiduel dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Consultez votre installateur de dispositifs différentiels à courant résiduel pour obtenir de l'aide.
- Utilisez uniquement le produit pour la mise en forme des cheveux.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation ou toute partie du produit avec des mains mouillées.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le produit et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pendant son utilisation. N'utilisez pas de rallonges et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du produit.
- N'utilisez pas de lubrifiants, de produits de nettoyage, de produits de polissage ou de désodorisants sur le produit.
- Veuillez contacter le service clientèle si le produit nécessite un entretien ou une réparation. Ne démontez pas le produit. Un démontage incorrect peut provoquer des électrocutions ou un incendie.
- N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il est soumis à un impact ou à une chute grave, s'il est endommagé, s'il est placé à l'extérieur ou s'il tombe dans l'eau. Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
- Ce produit peut être utilisé sans ses accessoires. Pour des résultats optimaux, utilisez le produit avec ses accessoires.
- La puissance nominale correspond à la puissance mesurée lors de l'utilisation de la brosse sans ses accessoires.
- Débranchez l'alimentation ou le produit avant d'effectuer des réparations, un nettoyage ou un entretien.
- Tenir la brosse par sa poignée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou aient reçu des instructions concernant la sécurité d'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Les accessoires et la sortie d'air chauffent pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de continuer.

Autres informations

Entretien de votre produit Dreame

- N'effectuez aucune opération d'entretien ou de réparation autre que celles indiquées dans le manuel d'utilisation de Dreame, ou recommandées par le personnel du service d'assistance de Dreame.
- Débranchez toujours le produit de la source d'alimentation principale avant de rechercher d'éventuels problèmes. Si le produit ne fonctionne pas, vérifiez qu'il est correctement branché et que la source d'alimentation principale fonctionne.

Présentation du produit



① Bouton de contrôle de la température

Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température de l'air (basse/moyenne/élevée).
Pour passer en mode air froid : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

② Contrôle du débit d'air

Basse/moyenne/élevée

③ Bouton Marche/Arrêt

④ Verrouillage du produit

Faites glisser le verrou vers le bas pour déverrouiller la brosse, la retirer et la remplacer par un autre accessoire.

⑤ Capot de filtre amovible

Le composant peut être retiré pour être nettoyé.

Apprendre à connaître le produit



Séchage rapide

Optimisez le séchage des cheveux

- Séchez rapidement vos cheveux avant de les coiffer.
- Séchez rapidement vos cheveux après les avoir lavés.



Accessoire à mèches

Cache les mèches en un seul passage

- Pour une coiffure sans frisottis, avec une finition lisse et brillante.
- La partie supérieure de l'accessoire à mèches modifie la direction du flux d'air.
- La pointe résistante à la chaleur est conçue pour modifier la direction du flux d'air et garantir une protection antithermique.



Cylindre à enroulement automatique

Des boucles faciles en quelques secondes

- Utilise l'air pour enrouler automatiquement les cheveux autour du cylindre, des pointes aux racines.
- Un cylindre à enroulement automatique pour créer des boucles dans les deux sens.
- La pointe résistante à la chaleur est conçue pour modifier la direction du flux d'air et garantir une protection antithermique.



Brosse lissante

Lissez et assouplissez en même temps

- Lisse et assouplit les cheveux grâce à un flux d'air Coandă optimisé, en les alignant sur la surface de la brosse.
- La brosse limite les nœuds tout en utilisant la puissance du flux d'air pour peigner et lisser les cheveux, et garantir une finition élégante.



Brosse volumisante ronde

Pour des cheveux lisses et plein de volume

- La brosse est conçue pour donner du volume et de la forme aux cheveux, pour les rendre plus brillants et plus riches.
- Donnez plus de volume à vos cheveux.

Comment l'utiliser ?

Branchement du produit
Alignez l'interface pour insérer les accessoires dans l'appareil



Changer de brosse
Appuyez sur le bouton situé sous l'accessoire pour le détacher.



Pointe résistante à la chaleur

- La brosse volumisante ronde, l'accessoire à mèches et le cylindre peuvent chauffer pendant l'utilisation. Pour remplacer tout autre accessoire, munissez-vous de la pointe résistante à la chaleur.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires à des températures élevées.



⚠

Retirez l'accessoire avec précaution une fois que la température a augmenté.
Conseil de pro : attendez que l'accessoire ait refroidi avant de le remettre en place.



Accessoire à mèches



Cylindre à enroulement automatique

Brosse volumisante ronde

Entretien du filtre

Étape 1
Tournez et retirez le capot de filtre de la partie inférieure de la poignée.





Étape 2
Nettoyez délicatement la poussière de la surface du capot et de la grille du filtre à l'aide d'une brosse à poils doux.



Étape 3
Après le nettoyage, vous devez tourner le capot de filtre et l'installer sur la poignée.



Scannez le code QR ou rendez-vous sur notre site Web pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'utilisation du produit Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Paramètres de base

Nom	Dreame AirStyle
Modèle	AMF17A
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance nominale	1200 W
Dimensions	Φ 45 mm × 284 mm
Date de fabrication	Voir l'emballage du produit

Brosse coiffante multifonction Dreame AirStyle : liste des erreurs de fonctionnement

Nom	Erreur de fonctionnement
Brosse coiffante multifonction Dreame AirStyle : liste des erreurs de fonctionnement	1. Le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne pas. 2. Souffle d'air froid en mode air chaud 3. Le voyant lumineux ne fonctionne pas ; en revanche le produit fonctionne. 4. Le produit s'allume en rouge et émet de la fumée.

Déclaration de conformité de l'UE

Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: https://global.dreametech.com

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi di adottare le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

Questo prodotto e i suoi accessori contengono magneti.
Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da impianti medici come pacemaker e defibrillatori cardiaci, in quanto le loro prestazioni potrebbero essere influenzate dai forti campi magnetici generati dal prodotto. Anche carte di credito e supporti di archiviazione elettronici potrebbero essere influenzati.

AVVERTENZA

Le seguenti avvertenze si applicano a questo prodotto, nonché a tutti gli strumenti e accessori necessari per il suo funzionamento. Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni:

- Questo prodotto non può essere usato da persone (inclusi bambini) con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, o con esperienza o conoscenze limitate, salvo con supervisione di un genitore o tutore.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando il prodotto viene utilizzato da un bambino o nelle sue vicinanze. Controllare che i bambini non giochino con il prodotto.
- Se si utilizza il prodotto in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente dopo l'uso. Se il prodotto è esposto a umidità, può comunque rappresentare un rischio per la sicurezza anche quando è spento.
- Questi simboli rappresentano la seguente avvertenza:

Non usare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

- Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito o riparato dal produttore, da un fornitore di servizi post-vendita autorizzato o da personale qualificato.
- Il prodotto è dotato di un dispositivo di blocco termico con reset automatico per evitarne il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.
- Attenzione: per evitare pericoli derivanti da un errato ripristino dell'interruttore termico, il prodotto non può essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene acceso e spento a intervalli regolari da un componente di uso generale.
- Per maggiore protezione, consigliamo di installare un interruttore differenziale (RCD) avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultare un installatore di RCD per assistenza.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi dalla piega dei capelli.
- Non toccare la spina di alimentazione o qualsiasi parte del prodotto con le mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il prodotto, né tenderlo o

- tirarlo durante l'uso. Non utilizzare prolunghe o avvolgere il cavo di alimentazione intorno al prodotto.
- Non utilizzare lubrificanti, prodotti di pulizia, lucidanti o deodoranti per ambienti su nessuna parte del prodotto.
- Contattare il Servizio Clienti se il prodotto necessita di manutenzione o riparazione. Non smontare il prodotto. Un errato smontaggio può causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare il prodotto se non funziona come previsto, ha subito un grave impatto o una caduta, presenta danni, è stato posizionato all'aperto o è caduto in acqua. Contattare il Servizio Clienti per assistenza.
- Questo prodotto può essere utilizzato senza gli accessori. Per risultati ottimali, utilizzare il prodotto con gli accessori.
- La potenza nominale si riferisce alla potenza misurata quando si utilizza lo styler senza accessori.
- Interrompere l'alimentazione o scollegare il prodotto prima di eseguire riparazioni, operazioni di pulizia o manutenzione.
- Utilizzare l'impugnatura per tenere lo styler.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o prive di esperienza e conoscenze adeguate, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



Gli accessori e le prese d'aria si riscaldano durante l'uso. Prima di procedere, lasciarli raffreddare.

Altre informazioni
Manutenzione del prodotto Dreame

- Non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione diverse da quelle indicate nel Manuale dell'utente di Dreame o consigliate dal personale dell'Help Desk di Dreame.
- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione prima di verificare la presenza di eventuali problemi. Se il prodotto non funziona, verificare che la fonte di alimentazione principale funzioni e che il prodotto sia collegato correttamente.

Panoramica dello styler



① Pulsante di controllo della temperatura

Premere brevemente per regolare la temperatura dell'aria (bassa/media/alta). Per passare al getto d'aria fredda: tenere premuto il pulsante per 1 secondo.

② Controllo del flusso d'aria

Basso/medio/alto

③ Pulsante On/Off

④ Blocco dello styler

Far scorrere il blocco dello styler verso il basso per poter rimuovere un accessorio e sostituirlo con un altro.

⑤ Copertura del filtro rimovibile

Questo componente può essere rimosso per la pulizia.

Funzioni dello styler



Asciugatore rapido

Aumenta l'efficacia dell'asciugatura dei capelli

- Asciuga rapidamente i capelli prima dello styling.
- Asciuga rapidamente i capelli dopo il lavaggio.



Accessorio Flyaway

Gestisce i capelli volanti con una sola passata

- Per eliminare l'effetto crespo e creare una piega liscia e lucente.
- La parte superiore dell'accessorio Flyaway cambia la direzione del flusso d'aria.
- La punta termoresistente è progettata per modificare la direzione del flusso d'aria e garantire la protezione dal calore.



Cilindro autoavvolgente

Ricci in pochi secondi

- Utilizza la potenza dell'aria per avvolgere automaticamente i capelli intorno al cilindro, dalle punte alle radici.
- Cilindro con avvolgimento automatico per creare ricci in entrambe le direzioni.
- La punta termoresistente è progettata per modificare la direzione del flusso d'aria e garantire la protezione dal calore.



Spazzola per lisciare

Capelli lisci e morbidi insieme

- Rende i capelli più lisci e morbidi grazie al flusso d'aria ottimizzato Coanda, che allinea i capelli alla superficie della spazzola.
- La spazzola riduce al minimo i grovigli mentre utilizza la potenza del flusso d'aria per pettinare e lisciare i capelli, garantendo risultati perfetti.



Spazzola volumizzante rotonda

Dona volume e morbidezza ai capelli

- Questa spazzola consente modellare i capelli per renderli lucenti e corposi.
- Aumenta il volume dei capelli in modo che abbiano un aspetto più ricco e folto.

Istruzioni sull'utilizzo

Come collegare lo styler
Allineare l'interfaccia per inserire gli accessori nel dispositivo



Come modificare lo styler
Premere il pulsante sotto l'accessorio per rimuoverlo.





Punta termoresistente

- La spazzola volumizzante rotonda, l'accessorio Flyaway e il cilindro potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Per sostituire qualsiasi accessorio, afferrare la punta termoresistente.
- Prestare attenzione quando si maneggiano gli accessori a temperature elevate.



⚠

Usare cautela quando si rimuove l'accessorio una volta che ha raggiunto una temperatura elevata. Suggerimento: attendere che l'accessorio si sia raffreddato prima di sostituirlo.



Accessorio Flyaway



Cilindro autoavvolgente



Spazzola volumizzante rotonda

Manutenzione del filtro

Passaggio 1

Ruotare e rimuovere la copertura del filtro dalla parte inferiore dell'impugnatura.





Passaggio 2

Pulire delicatamente la superficie della copertura del filtro e del filtro a rete utilizzando una spazzola a setole morbide.



Passaggio 3

Dopo la pulizia, la copertura del filtro deve essere ruotata e fissata sull'impugnatura.



Eseguire la scansione del codice QR o visitare il nostro sito Web per istruzioni più dettagliate sull'utilizzo di Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Parametri di base

Nome	Dreame AirStyle
Modello	AMF17A
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	1200 W
Dimensioni	Φ 45 mm × 284 mm
Data di produzione	Vedere la confezione del prodotto

Elenco degli errori di prestazioni dello styler per capelli multifunzione Dreame AirStyle

Nome	Errore di prestazione
Elenco degli errori di prestazioni dello styler per capelli multifunzione Dreame AirStyle	1. L'interruttore On/Off non funziona 2. In modalità aria calda viene emessa aria fredda 3. La spia luminosa non funziona, ma lo styler per capelli funziona normalmente 4. Il prodotto emette fumo ed è incandescente

Dichiarazione di conformità UE

Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,con la presente, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle norme europee e alle direttive applicabili e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://global.dreametech.com

Informazioni sullo smaltimento e riciclo RAEE

Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE), che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici non differenziati. Per proteggere la salute umana e l'ambiente, devi invece consegnare le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta che si occupa del riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclo corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola		Manuale	Pellicola	Neto
PAP 20	PAP 21	PAP 22	CPE 7	PS 6
Carta			Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				

Instrucciones de seguridad importantes

Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
Asegúrate de seguir las precauciones de seguridad básicas cuando utilices el producto, incluidas las siguientes:

Este producto y sus accesorios contienen imanes.
Mantén el producto y sus accesorios alejados de cualquier dispositivo médico implantado, como marcapasos cardíacos y desfibriladores, ya que su rendimiento puede verse afectado por los intensos campos magnéticos generados por el producto. Las tarjetas de crédito y los soportes de almacenamiento electrónicos también pueden verse afectados.

ADVERTENCIA

Se aplican las siguientes advertencias a este producto, además de a todas las herramientas y accesorios necesarios para su funcionamiento. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones:

- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos menores) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o por personas con experiencia o conocimientos limitados, a menos que estén supervisadas por un padre o tutor.
- Este producto no es un juguete. Presta especial atención cuando el producto lo utilice un niño o se utilice cerca de este. Vigila de cerca a los niños y asegúrate de que no jueguen con el producto.
- Si utilizas el producto en el baño, desenchúfalo después. Si el producto se expone a la humedad, pueden existir riesgos para la seguridad incluso cuando está apagado.
- Estos símbolos representan la siguiente advertencia:

Este aparato no se debe utilizar cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua

- Por motivos de seguridad, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido o reparado por el fabricante, un proveedor de servicio posventa autorizado o personal cualificado.
- El producto está equipado con un disyuntor térmico que se restablece automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se detiene debido a un sobrecalentamiento, desenchúfalo y deja que se enfríe.
- Precaución: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento incorrecto del disyuntor térmico, el producto no se puede encender mediante un enchufe externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que un componente de uso general encienda y apague regularmente.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulta a tu instalador de RCD para obtener ayuda.

- No utilices el producto para cualquier fin que no sea moldear el cabello.
- No toques el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- No tires del cable de alimentación para desenchufar el producto y no estires el cable de alimentación ni tires de él durante su uso. No utilices cables alargadores ni enrolles el cable de alimentación alrededor del producto.
- No utilices lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores o ambientadores en ninguna parte del producto.
- Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente si el producto requiere mantenimiento o reparación. No desmontes el producto. Un desmontaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- No utilices el producto si no funciona según lo esperado, ha sufrido un impacto o una caída importantes, está dañado, está al aire libre o se ha caído al agua. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- Este producto se puede usar sin los accesorios. Para obtener los mejores resultados, utiliza el producto con los accesorios.
- La potencia nominal se refiere a la potencia medida al utilizar el moldeador sin los accesorios.
- Desconecta la fuente de alimentación o desenchufa el producto antes de llevar a cabo una reparación, la limpieza o el mantenimiento.
- Utiliza el mango para sujetar el moldeador.
- Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si se les supervisa y se les ha instruido en el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.
- Este aparato no es un juguete.
- Los niños no pueden encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.



Este aparato no se debe utilizar cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Otra información

Mantenimiento del producto Dreame

- No lleves a cabo operaciones de mantenimiento o reparación que no sean las indicadas en el Manual de usuario de Dreame o las recomendadas por el personal del servicio de asistencia de Dreame.
- Desenchufa siempre el producto de la fuente de alimentación antes de comprobar si presenta problemas. Si el producto no funciona, comprueba si la fuente de alimentación funciona y si el producto está enchufado correctamente.

Descripción general del moldeador





① **Botón de control de temperatura**
Púlsalo brevemente para ajustar la temperatura del aire (baja/media/alta). Cambiar a chorro de aire frío: mantén pulsado el botón durante 1 segundo.

② **Control del flujo de aire**
Baja/media/alta

③ **Botón de encendido/apagado**

④ **Bloqueo del moldeador**
Desliza el bloqueo hacia abajo para desbloquear el moldeador de modo que se pueda quitar el accesorio y cambiarlo por otro.

⑤ **Cubierta del filtro desmontable**
El componente se puede extraer para su limpieza.

Conoce tu moldeador



Secador rápido

Mejora la eficiencia de secado del cabello

- Seca rápidamente antes de moldear.
- Seca muy rápidamente el cabello después de lavarlo.



Accesorio para cabello rebelde

Oculta el cabello rebelde de una pasada

- Para conseguir un peinado sin encrespamiento, con un acabado liso y brillante.
- La parte superior del accesorio para cabello rebelde cambia la dirección del aire.
- La punta resistente al calor se ha diseñado para alterar la dirección del flujo de aire y garantizar la protección contra el calor.



Cilindro de enrollado automático

Rizos sin complicaciones en segundos

- Utiliza la potencia del aire para enrollar automáticamente el cabello alrededor del cilindro, de la raíz a las puntas.
- Un cilindro de enrollado automático para crear rizos en ambas direcciones.
- La punta resistente al calor se ha diseñado para alterar la dirección del flujo de aire y garantizar la protección contra el calor.



Cepillo de alisado

Alisado y suavizado al mismo tiempo

- Suaviza y alisa el cabello con el flujo de aire Coanda mejorado, alineando el cabello con la superficie del cepillo.
- El cepillo minimiza los enredos a la vez que emplea la potencia del flujo de aire para peinar y alisar el cabello, con lo que se obtiene un acabado liso.



Cepillo redondo para dar volumen

Añade volumen y soltura al cabello liso

- El cepillo sirve para dar volumen y moldear el pelo, dándole brillo y cuerpo.
- Aumenta el volumen del cabello para que tenga un aspecto más espeso y con cuerpo.

¿Cómo se utiliza?

Conexión del moldeador

Alinea la interfaz para insertar los accesorios en el dispositivo

Cambia tu moldeador

Pulsa el botón que hay debajo del accesorio para quitarlo.

Punta resistente al calor

- El cepillo redondeo para dar volumen, el accesorio para cabello rebelde y el cilindro pueden calentarse durante el uso. Para sustituir el resto de accesorios, retira la punta resistente al calor.
- Ten cuidado al manipular los accesorios a altas temperaturas.



⚠

Retira con cuidado el accesorio cuando la temperatura haya aumentado. Consejo profesional: espera hasta que el accesorio se haya enfriado antes de sustituirlo.



Accesorio para cabello rebelde



Cilindro de enrollado automático

Cepillo redondo para dar volumen

Mantenimiento del filtro

Paso 1
Gira y retira la cubierta del filtro en la parte inferior del mango.





Paso 2
Limpia con suavidad el polvo de la superficie de la cubierta y la malla del filtro utilizando un cepillo de cerdas suaves.



Paso 3

Después de la limpieza, la cubierta del filtro se debe girar e instalar en el mango.



Escanea el código QR o visita nuestro sitio web para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Parámetros básicos

Nombre	Dreame AirStyle
Modelo	AMF17A
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	1200 W
Dimensiones	Φ45 mm x 284 mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto

Lista de errores de rendimiento del moldeador multiuso Dreame AirStyle

Nombre	Fallo de funcionamiento
Lista de errores de rendimiento del moldeador multiuso Dreame AirStyle	1. El interruptor de encendido/ apagado no funciona 2. Se expulsa aire frío en el modo de aire caliente 3. La luz indicadora no funciona, pero el moldeador funciona con normalidad 4. El producto se ilumina en rojo y emite humo.

Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: https://global.dreametech.com

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Belangrijke veiligheidsinstructie

Lees alle instructies voor gebruik
Zorg ervoor dat u zich houdt aan de basisveiligheidsvoorschriften bij het gebruik van het product, waaronder het volgende:

Dit product en de accessoires bevatten magneten.
Houd het product en de accessoires uit de buurt van geïmplanteerde medische apparaten zoals pacemakers en defibrillators, aangezien de prestaties kunnen worden beïnvloed door de sterke magnetische velden die door het product worden gegenereerd. Creditcards en elektronische opslagmedia kunnen ook worden aangetast.

WAARSCHUWING

De volgende waarschuwingen zijn van toepassing op dit product en op alle gereedschappen en accessoires die nodig zijn voor het gebruik. Beperk het risico op brand, elektrische schokken en letsel door rekening te houden met het volgende:

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met fysieke, zintuiglijke of intellectuele beperkingen, of personen met beperkte ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een ouder of voogd.
- Dit product is geen speelgoed. Let vooral goed op wanneer het product wordt gebruikt door of in de buurt van een kind. Houd kinderen goed in de gaten en zorg ervoor dat ze niet met het product spelen.
- Als u het product in de badkamer gebruikt, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact. Als het product wordt blootgesteld aan vocht, kan het zelfs bij uitschakeling nog steeds een veiligheidsrisico opleveren.
- Deze symbolen staan voor de volgende waarschuwing:

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende zaken.

- Om veiligheidsredenen moet het netsnoer, als het beschadigd is, worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, een geautoriseerde aftersales-serviceleverancier of gekwalificeerd personeel.
- Het product is uitgerust met een zelfherstellende thermische uitschakelinrichting om oververhitting te voorkomen. Als het product wordt uitgeschakeld door oververhitting, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen.
- Let op: Ter voorkoming van gevaren als gevolg van het onjuist opnieuw instellen van de thermische stroomonderbreker, mag het product niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat met regelmatige tussenpozen wordt in- en uitgeschakeld door een onderdeel voor algemeen gebruik.
- Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30mA aanbevolen in het elektrische

- circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg de installateur van de aardlekschakelaar voor hulp.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan het stylen van haar.
- Raak de stekker of andere onderdelen van het product niet met natte handen aan.
- Trek niet aan het netsnoer om het product uit het stopcontact te halen en trek niet aan het netsnoer terwijl het apparaat in gebruik is. Gebruik geen verlengsnoeren en wikkel het netsnoer niet om het product heen.
- Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op enig deel van het product.
- Neem contact op met de klantenservice als het product onderhoud of reparatie nodig heeft. Haal het product niet uit elkaar. Onjuiste demontage kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik het product niet als het niet werkt zoals het is ontworpen, als het is blootgesteld aan zware schokken of vallen, als het is beschadigd, buiten is geplaatst of in het water is gevallen. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Dit product kan zonder de hulpstukken worden gebruikt. Gebruik het product met de bijbehorende hulpstukken voor de beste resultaten.
- Nominaal vermogen verwijst naar het vermogen dat wordt gemeten bij gebruik van de styler zonder hulpstukken.
- Koppel de voeding los of haal de stekker uit het stopcontact voordat u reparaties, reiniging of onderhoud uitvoert.
- Gebruik het handvat om de styler vast te houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of weinig ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of iemand ze heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.



De hulpstukken en de luchtuitlaat worden tijdens het gebruik warm. Laat ze afkoelen voordat u verdergaat.

Overige informatie
Uw Dreame-product onderhouden

- Voer geen andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit dan de werkzaamheden die worden vermeld in de Dreame-gebruikershandleiding of die worden aanbevolen door personeel van de Dreame-helpdesk.
- Haal altijd de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het op problemen controleert. Als het product niet werkt, controleert u of de hoofdstroombron werkt en of het product goed is aangesloten.

Overzicht styler



① Knop voor temperatuurregeling

Kort indrukken om de luchttemperatuur aan te passen (Laag/Gemiddeld/Hoog). Overschakelen naar Cool Shot: Houd de knop 1 seconde ingedrukt.

② Luchtstroomregeling

Laag/Gemiddeld/Hoog

③ Aan-uitknop

④ Stylervergrendeling

Schuif de vergrendeling omlaag om de styler te ontgrendelen zodat deze kan worden verwijderd en vervangen door een ander hulpstuk.

⑤ Afneembare filterkap

Het onderdeel kan worden verwijderd voor reiniging.

Leer uw styler kennen



Snelle droger

Haar efficiënter drogen

- Snel drogen voor het stylen.
- Snel uw haar drogen na het wassen.



Hulpstuk voor losse plukken

Verbergt losse plukken in één keer

- Om een pluisvrij kapsel te maken met een gladde en glanzende afwerking.
- De bovenkant van het hulpstuk voor losse plukken verandert de luchtstroomrichting.
- Hittebestendige punt is ontworpen om de luchtstroomrichting te veranderen en hittebescherming te garanderen.



Cilinder met automatische wikkeling

Moeiteloos krullen in enkele seconden

- Gebruikt krachtige lucht om automatisch haar rond de cilinder te wikkelen, van uiteinden tot wortels.
- Eén cilinder met automatische wikkeling om krullen in beide richtingen te maken.
- Hittebestendige punt is ontworpen om de luchtstroomrichting te veranderen en hittebescherming te garanderen.



Penseel voor schoonmaken

Recht en glad in één keer

- Maakt het haar glad en ontkrult het haar met verbeterde Coanda-luchtstroom, waarbij het haar wordt uitgelijnd met het oppervlak van de borstel.
- De borstel minimaliseert klitten terwijl gebruik wordt gemaakt van de kracht van de luchtstroom om het haar te kammen en glad te maken, wat resulteert in een gladde afwerking.



Ronde volumeborstel

Voegt volume en veerkrachtig toe, maakt het haar glad

- De borstel is voor het aanbrengen van volume en het stijlen van haar, om haar glans en volume te geven.
- Vergroot het haarvolume voor een dikkere en vollere look.

Hoe te gebruiken?

Aansluiting styler
Lijn de interface uit om de accessoires in het apparaat te plaatsen



Uw styler aanpassen
Druk op de knop onder het accessoire om het hulpstuk te verwijderen.





Hittebestendige punt

- De ronde volumeborstel, het hulpstuk voor losse plukken en de cilinder kunnen heet worden tijdens het gebruik. Als u andere hulpstukken wilt vervangen, gebruikt u de hittebestendige punt.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van hulpstukken bij hoge temperaturen.





Hulpstuk voor losse plukken



Cilinder met automatische wikkeling

Ronde volumeborstel

⚠

Verwijder het hulpstuk voorzichtig zodra de temperatuur is gestegen. Pro tip: wacht tot het hulpstuk is afgekoeld voordat u het vervangt.

Filter onderhouden

Stap 1
Draai en verwijder het filterdeksel van de onderkant van het handvat.





Stap 2
Verwijder stof voorzichtig van het oppervlak van het filterdeksel en het filtergaas met een zachte borstel.



Stap 3
Na het reinigen moet het filterdeksel worden gedraaid en op het handvat worden aangebracht.



Scan de QR-code of bezoek onze website voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Basiskenmerken

Naam	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Nominale spanning	220-240V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	1200W
Afmetingen	Φ 45 mm × 284 mm
Productiedatum	Zie productverpakking

Lijst met prestaties van de Dreame AirStyle multifunctionele haarstyler

Naam	Fout in functioneren
Lijst met prestaties van de Dreame AirStyle multifunctionele haarstyler	1. Aan/uit-schakelaar werkt niet 2. In de heteluchtmodus wordt koude lucht geblazen 3. Indicatielampje werkt niet, maar de haarstyler werkt normaal 4. Het product gloeit rood en produceert rook.

EU-conformiteitsverklaring

Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.，verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres: https//:global.dreametech.com

Informatie over afvoer en recycling van AEEA

Alle producten met dit symbool zijnafgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Door de batterijen op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, voorkomt u schade voor het milieu en de volksgezondheid. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Важные инструкции по технике безопасности

Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями. При использовании продукта необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Этот продукт и его аксессуары содержат магниты. Держите продукт и его аксессуары вдали от любых имплантированных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, поскольку на их работу могут влиять сильные магнитные поля, генерируемые продуктом. Они также могут оказывать негативное влияние на кредитные карты и носители данных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие предупреждения относятся к данному продукту, а также ко всем инструментам и аксессуарам, необходимым для работы. Рекомендации для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм:

- Этот продукт запрещается использовать лицам (в том числе детям) с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также лицам с ограниченным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром родителя или опекуна.
- Этот продукт не является игрушкой. Будьте особенно внимательны при использовании продукта ребенком или рядом с ним. Внимательно следите за детьми и не позволяйте им играть с продуктом.
- Если вы пользуетесь продуктом в ванной комнате, отключайте его от электросети после использования. Если продукт подвержен воздействию влаги, он может представлять угрозу даже в выключенном состоянии.
- Эти символы обозначают следующее предупреждение:

Не используйте продукт рядом с ванной, душем, раковиной или другими источниками воды.

- В случае повреждения кабеля питания в целях безопасности его замену или ремонт должен выполнять производитель, авторизованный центр послепродажного обслуживания или квалифицированный специалист.
- Для защиты от перегрева этот продукт оснащен термовыключателем с самовозвратом. Если продукт выключается из-за перегрева, отключите вилку кабеля питания от розетки электросети и дайте продукту остыть.
- Использовать с осторожностью: во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных с ложным сбросом устройства защиты от перегрева, не следует подключать продукт к внешнему переключающему устройству, такому как таймер, или к цепи, регулярно и отключаемой общим компонентом.