

NOTICE D'INSTALLATION WD BLACK SSD SN850P PS5 OFFICIAL

Apprenez à installer votre propre SSD M.2 pour PS5® avec le WD_BLACK SN850P

Assurez-vous que votre PS5® est à jour avec le dernier logiciel système avant d'éteindre la console et de débrancher le câble d'alimentation. Puis, suivez ces étapes pour installer votre disque et donnez un boost de capacité à votre console.

Étape 1 : Retirer la façade arrière

- Trouvez le logo PS sur votre PS5®.
- Veillez à ce que ce côté de la console soit face vers le bas.
- Retirez la façade. Saisissez les extrémités opposées, soulevez-les et faites glisser la façade vers le bas.





Étape 2 : Retirer le cache de la fente du M.2

- Localisez le cache blanc de la fente M.2 à côté du ventilateur de refroidissement interne de votre PS5.
- Retirez la vis extérieure.
- Puis, retirez le cache en le soulevant et le faisant coulisser.
- Avant d'installer le disque, localisez la vis intérieure et l'entretoise à la marque 110.
- Retirez la vis intérieure et l'entretoise située à la marque 110.
- Insérez l'entretoise à la marque 80.
- Mettez la vis intérieure de côté, vous en aurez besoin à l'étape 3.

Étape 3 : Insérer et visser le disque

- Positionnez votre disque de sorte que ses broches métalliques soient orientées vers l'emplacement du connecteur M.2.
- Poussez doucement le disque dans l'emplacement jusqu'à entendre et ressentir un clic.
- Maintenez doucement le lecteur pendant que vous réinstallez la vis intérieure.



Étape 4 : Réinstaller le cache de la fente M.2 et la façade arrière

- Prenez le cache de la fente et réinstallez-le en le vissant avec la vis extérieure.
- Réinstallez la façade arrière. Placez-la au-dessus de votre PS5® et faites-la coulisser pour la mettre en place.
- Allumez votre console, suivez les invites d'installation et profitez de votre extension de stockage.