



Série Fastpack

Fastpack BP 250 AW II,
BP 150 AW II

Prêt pour voyager.

Lorsque vous avez besoin de transporter tout votre matériel pour le travail ou tout simplement lors de vos voyages, faites confiance aux Fastpack de Lowepro. Ces sacs ont prouvé leur capacité à accompagner les voyageurs depuis de nombreuses années.

La nouvelle génération Fastpack inclut une housse de protection contre les intempéries intégrée All Weather AW Cover™, un compartiment CradleFit™ ainsi que trois zones de stockage principales pour vous aider à vous organiser et pouvoir suivre le rythme effréné de vos déplacements.

- Optez pour un accès facile et rapide à votre boîtier via le compartiment principal prévu à cet effet. Ce dernier vous offre la possibilité de moduler sa contenance grâce à ses parois amovibles, ainsi que de bénéficier de deux accès à votre matériel : un latéral et un principal.

- Utilisez le compartiment arrière pour stocker et protéger vos accessoires et périphériques. Le compartiment rembourré avec accès latéral vous permet de ranger votre ordinateur, ainsi que votre tablette, grâce à la technologie CradleFit™.

- Cachez vos petits effets personnels tels que vos écouteurs, disques durs externes, smartphones, etc. dans la poche avant prévue à cet effet.

- Adaptés au voyage, les sacs Fastpack sont équipés d'une housse de protection contre les intempéries All Weather AW Cover™, des sangles pour trolley de valise ainsi qu'une ceinture ventrale rembourrée.

Plus d'informations sur www.daymen-france.fr

©2014 DayMen Canada Acquisition ULC

Matériaux : nylon 600D, 600D indéchirable,
balistique 1680D



The
Trusted
Original™

Fastpack BP 250 AW II

- 1 boîtier photo réflex numérique avec objectif monté (exemple : Nikon D810 + objectif jusqu'au 70-200mm f/2.8)
- 2-3 objectifs ou flashes supplémentaires
- Ordinateur portable jusqu'à 15 pouces + tablette
- Grand smartphone, écouteurs, disque dur externe portable, etc.

Dimensions Extérieures (LxPxH)

31.0 x 26.0 x 50.0 cm

Dimensions Intérieures (LxPxH)

29.0 x 15.5 x 27.5 cm

Poids

1.8 kg

Coloris : Noir

Les modèles peuvent varier selon les pays.



Utilisez la poche avant pour stocker votre smartphone, vos câbles et autres accessoires.



Dézippez le compartiment modulable principal pour avoir accès à tout votre matériel.



Sécurisez l'attache de votre sac sur le trolley de votre valise grâce aux sangles prévues à cet effet sur l'arrière du sac.



Conservez votre matériel protégé des intempéries grâce à la housse intégrée All Weather AW Cover™.

 **Lowepro**®

The
Trusted
Original™

Fastpack BP 150 AW II

- 1 boîtier photo réflex numérique avec objectif monté (exemple : Nikon D7100 + objectif 24-70mm f/2.8)
- 1-2 objectifs ou flashes supplémentaires
- Ordinateur portable jusqu'à 11 pouces (MacBook Air®) + tablette
- Grand smartphone, écouteurs, disque dur externe portable, etc.

Dimensions Extérieures (LxPxH)

25.0 x 23.0 x 47.0 cm

Dimensions Intérieures (LxPxH)

22.5 x 16.0 x 24.5 cm

Poids

1.4 kg

Coloris : Noir

Les modèles peuvent varier selon les pays.

Poche pour ordinateur portable rembourrée

3 zones principales de stockages : boîtier, périphériques et effets personnels

Grande poche latérale extensible pour bouteille d'eau, trépied, etc.

Protection de tablette CradleFit™

Compartiment photo facile d'accès

Rabat de sécurité pour protéger la poche avant



Utilisez la poche avant pour stocker votre smartphone, vos câbles et autres accessoires.



Dézippez le compartiment modulable principal pour avoir accès à tout votre matériel.



Sécurisez l'attache de votre sac sur le trolley de votre valise grâce aux sangles prévues à cet effet sur l'arrière du sac.



Conservez votre matériel protégé des intempéries grâce à la housse intégrée All Weather AW Cover™.

 **Lowepro**®

The
Trusted
Original™