


Canary Flex **HD**

Conçue pour braver toutes les intempéries, c'est la caméra de sécurité HD qui peut être utilisée en intérieur et extérieur, sur batterie ou secteur.

- ✓ Caméra HD avec vision nocturne
- ✓ Conçue pour braver les éléments et être utilisée en extérieur
- ✓ Batterie longue durée rechargeable
- ✓ Enregistrement audio HD
- ✓ Socle aimanté pivotant à 360°
- ✓ Fonctionne via Wi-Fi : aucun module supplémentaire n'est requis



Lorsque Canary Flex détecte une activité anormale, celle-ci est enregistrée et vous recevez une alerte sur votre téléphone.

canary

Canary, bien plus qu'une caméra.

Une technologie plus intelligente

La plupart des caméras ne font que filmer. Grâce à sa capacité d'assimilation, Canary vous offre une expérience personnalisée et connectée.

Un design exceptionnel

La discrétion au service de la sécurité. Si le design de Canary a été maintes fois primé, c'est parce qu'il se fond parfaitement dans le décor.

Une sécurité incomparable

Un seul geste suffit pour alerter les services d'urgence et vos données bénéficient d'un cryptage ultra sûr. Avec Canary, vous êtes en sécurité et votre vie privée aussi.

Caméra

Vidéo HD
Objectif grand angle 116°
Activation automatique de la vision nocturne
Détecteur de mouvement

Qualité audio

Micro haute qualité
Haut-parleur intégré

Connexion

Wi-Fi double bande (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth Low Energy (BLE)

Sécurité et stockage

Puce de cryptage
Encodage AES-256 des données
Stockage crypté sur le serveur en ligne
Transfert sécurisé sur le Web (protocole TLS/SSL)

Dimensions

Hauteur : 11 cm
Diamètre : 4,8 cm
Poids : 240 g

Température de fonctionnement

De -20 °C à 45 °C

Configuration requise

Connexion Internet haut débit
iPhone ou smartphone Android
Débit montant de 1 Mo/s min.

Alimentation

Tension 100-240 V
Batterie lithium-ion longue durée


Éléments fournis

1 Canary Flex
Adaptateur d'alimentation de 2,4 m
Socle aimanté pivotant à 360°
Accessoires de fixation murale



Fixation Twist

Pliez-le, enroulez-le, suspendez-le. Placez votre caméra où vous en avez besoin, tout simplement.



Fixation à planter

Peut être utilisé dans le jardin ou dans un pot de fleurs. Se plaît dans un milieu humide et peu ensoleillé.



Fixation Sûreté

Redoublez de prudence. Installez le support en un seul geste, fixez la caméra.

