Écouter de la musique

- Débutez la lecture sur votre périphérique audio bluetooth*.
- Pour passer à la piste suivante, appuyez brièvement sur le bouton .
- Pour revenir à la piste précédente, appuyez brièvement sur le bouton .
- Pour mettre en pause la lecture de la musique, appuyez sur le bouton . Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton .

Régler le volume

Pour augmenter le volume, maintenez appuyé le bouton .

Pour diminuer le volume, maintenez appuyé le bouton .

Composer un appel

Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone portable. Vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant via le micro intégré sur votre écouteur.

Détection des appels entrants

Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers vos écouteurs s'interrompt.

Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur vos écouteurs.

Prendre un appel

En cas d'appel entrant, un signal sonore retentit. Pour prendre l'appel entrant, appuyez sur le bouton .

Mettre fin à l'appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton .

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton appuyé pendant environ 2 secondes.

Recomposer le dernier appel

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton jusqu'à entendre un signal sonore.

guide de dépannage

1. **Pourquoi le témoin lumineux rouge clignote-t-il régulièrement?**
   Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.

2. **Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas pendant le chargement ?**
   a) Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur l'écouteur droit.
   b) Peut-être n'avez-vous pas utilisé les écouteurs pendant longtemps et que la batterie s'est complètement déchargée. Si c'est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.

3. **Quelle est la portée maximale effective entre les écouteurs et un téléphone portable bluetooth* ?**
   Selon la norme bluetooth*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.
   Afin d'éviter les déconnexions intempestives, la source audio doit être placée du même côté que l'oreillette droite, marquée par la lettre R.

4. **Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas les écouteurs ?**
   La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et les écouteurs sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée. Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.

5. **Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans l'écouteur ?**
   a) Vérifiez que les écouteurs sont allumés.
   b) Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
   c) Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés au téléphone portable.
   d) Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée par la norme Bluetooth.

6. **Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible lorsque j'appelle depuis les écouteurs ?**
   a) Vérifiez que le téléphone portable reçoit un signal suffisamment fort.
   b) Vérifiez que les écouteurs se trouvent à portée du téléphone pour une liaison bluetooth*.

7. **Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?**
   Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur bluetooth* prend effectivement en charge le profil AVRCP.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Ecouteur Sport BT Air running bleu est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel b

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8002674, 8003547
Réf. Air Running
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie

essentiel b

Écouteurs sans fil sport

AIR RUNNING



Notice d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.
Nous espérons que ces écouteurs Intra-auriculaires sans fil vous donneront entière satisfaction.

contenu de l'emballage

- 1 paire d'écouteurs intra-auriculaires Air Running
- 1 câble de recharge micro-USB / USB
- Embouts de rechange : Taille S, M, L
- 1 clip ajustable
- 1 notice d'utilisation

caractéristiques techniques

- Écouteurs résistants à la transpiration
- Embout silicone : taille S, M, L
- Bluetooth* 4.0, portée de 10 mètres - Fréquence : 2402 - 2480 MHz - Puissance : 6 mW
- Indicateurs lumineux de charge et d'appairage
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 000 Hz
- Sensibilité : 102 dB - 1 KHz
- Impédance : 16 ohms
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Alimentation : 5 V ⎓ 1 A
- Autonomie en écoute et en appel : 4 à 5 heures**
- Temps de recharge : 90 min
- Couleurs : noir et rouge ou noir et bleu
- Poids du casque : 26 g

mises en garde

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer vos écouteurs à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur vos écouteurs.
- Ne pas insérer d'autres objets dans vos écouteurs, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à vos écouteurs.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser vos écouteurs sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin

qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Les écouteurs ne doivent pas être immergés dans l'eau, ni être éclaboussés ou être placés près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez vos écouteurs dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même vos écouteurs. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de vos écouteurs régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères.
Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques


Vos écouteurs bluetooth* utilisent la technologie bluetooth*. Ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.
Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmesp incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

description des écouteurs



1	Diminuer le volume / Accéder à la piste précédente
2	Allumer ou éteindre les écouteurs / Mettre en pause la lecture / Décrocher, raccrocher ou refuser un appel
3	Augmenter le volume / Accéder à la piste suivante
4	Témoin lumineux
5	Port de charge micro-USB
6	Microphone intégré

chargement de la batterie

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Le temps de charge est d'environ 90 minutes.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge de l'écouteur, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge de l'écouteur, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Pendant la charge, le voyant lumineux de l'écouteur s'allume en rouge. Lorsque la charge est complète, le témoin lumineux devient bleu.
- Vous disposez alors d'une autonomie de 5 à 6 heures en écoute musicale, 5 à 6 heures en conversation et jusqu'à 400 heures en veille.
- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux rouge clignote à intervalles réguliers.

utilisation des écouteurs

Le cordon doit passer derrière la nuque pour une plus grande liberté de mouvement.
Le clip ajustable permet d'assurer un confort optimal.
Les ailettes de maintien sont ajustables afin de s'adapter parfaitement autour de l'oreille.
Chaque écouteur est marqué d'une lettre, L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.
Les embouts souples fournis permettent aux écouteurs de reposer dans le creux de l'oreille. L'ailette de maintien s'adapte juste au dessus du rebord de l'oreille.
Trois embouts différents sont fournis pour une bonne tenue et un port aussi confortable que possible.

Pour déterminer si les embouts installés sont de la tailles adaptées :

1. Insérez légèrement l'écouteur dans le conduit auditif, suffisamment pour que celui-ci repose à l'intérieur de l'oreille.
2. Inclinez l'écouteur vers l'arrière et positionnez l'ailette de maintien sur le rebord de l'oreille. Les embouts doivent reposer confortablement dans le creux de l'oreille.
3. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer les embouts. Pour cela, décollez doucement les bords de chaque embout, en veillant à ne pas les déchirer. Positionnez les nouveaux embouts autour des écouteurs.

utilisation de base

- Pour allumer les écouteurs, appuyez sur le bouton ⏻ de l'écouteur droit pendant 3 à 4 secondes jusqu'à allumer le témoin lumineux bleu.
- Le témoin lumineux bleu clignote ensuite une fois toutes les 2 secondes.
- Pour éteindre les écouteurs, maintenez appuyé le bouton ⏻ pendant 3 à 4 secondes jusqu'à allumer le témoin lumineux rouge.

Afin d'économiser la batterie, l'écouteur s'éteint automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 5 minutes.

Connexion bluetooth*

Si vous possédez un périphérique audio bluetooth* (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à vos écouteurs. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique diffusée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Afin d'éviter les déconnexions intempestives, la source audio doit être placée du même côté que l'oreillette droite, marquée par la lettre R.

1. Assurez-vous que votre périphérique bluetooth* soit compatible bluetooth* V.2.0 au minimum et que les écouteurs soient bien éteints.
2. Sur l'écouteur droit, appuyez sur le bouton ⏻ pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu. L'écouteur entre alors en mode appairage.
3. Sur votre téléphone portable, activez la fonction de recherche de périphériques bluetooth*. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
4. Pendant le processus d'appairage, la distance entre la source audio et votre écouteur ne doit pas excéder 1 mètre.
5. Lorsque la recherche est terminée, connectez votre appareil avec le périphérique **Air Running.**
6. Après connexion, le témoin lumineux bleu clignote deux fois toutes les deux secondes.

Le mode appairage dure environ 5 minutes. Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, l'écouteur passe en mode veille automatiquement.

- Si la connexion échoue, éteignez l'écouteur puis tentez de nouveau l'opération de connexion. Référez-vous au manuel du fabricant pour plus d'informations.
- Si votre téléphone est équipé d'un système bluetooth* inférieur à la version 2.1, il est possible que l'écouteur vous demande une clé d'identification. Si c'est le cas, tapez **0000** et validez.
- Après un appairage réussi, l'écouteur et votre téléphone portable se reconnecteront automatiquement dès qu'ils seront à proximité l'un de l'autre. L'écouteur peut mémoriser jusqu'à 8 appareils. Lorsque le nombre d'appareils est supérieur à 8, le premier sera remplacé.
- A chaque fois que l'écouteur est allumé, il se connectera au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez l'appairer à un autre appareil, désactivez la fonction bluetooth* du dernier appareil connecté à l'écouteur.