

essentiel 

## Dictaphone RECORD 501



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Avenue de la Motte  
59810 - Lesquin



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Art. 8003727  
Réf. Record 501  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq



essentiel 


## Dictaphone RECORD 501




### Guide rapide

*Pour une prise en main facile de votre produit !*

## Découvrez VOTRE RECORD 501



## Utilisez VOTRE RECORD 501



### Charger



Rechargez votre dictaphone pendant **3 heures** pour les quatre premiers cycles. **90 minutes** sont suffisantes ensuite.

### Enregistrer

Après avoir allumé l'appareil et inséré une carte Micro SD, placez l'interrupteur ●/■ en position ●.

L'enregistrement débute (au format MP3). Le témoin lumineux rouge clignote pendant l'enregistrement.

Vous pouvez verrouiller l'enregistrement en cours en maintenant enfoncée la touche **M**.

Placez l'interrupteur ●/■ en position ■ pour mettre un terme et sauvegarder l'enregistrement.

Le dictaphone vous propose d'écouter immédiatement ce que vous venez d'enregistrer. Appuyez simplement sur la touche ►|| pour débiter la lecture.

### Transférer



1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche Micro USB à la prise Micro USB de votre dictaphone.
2. Votre dictaphone est Plug & Play. Il apparaît comme un disque amovible dans le poste de travail.
3. Transférez vos fichiers multimédia à partir ou vers le dictaphone.