

# essentiel

## Set de voyage ESV 1 VAHINE



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce set de voyage vous donnera entière satisfaction.

## Notice d'utilisation

## DESCRIPTION DU SÈCHE-CHEVEUX

### L'EMBOUT CONCENTRATEUR

Pour diriger le flux d'air avec précision.  
Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

FIXEZ L'EMBOUT CONCENTRATEUR SUR LA SORTIE D'AIR.

### FONCTION IONIQUE INTÉGRÉE

Fini l'électricité statique dans vos cheveux !

### LE FILTRE ARRIÈRE

Amovible pour un nettoyage facilité.

### LA TOUCHE "AIR FROID"

Pour fixer la coiffure ou pour cheveux fragiles, abîmés ou permanents.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE « AIR FROID » POUR ACTIVER CETTE FONCTION À TOUT MOMENT. RELÂCHEZ LA TOUCHE POUR DÉSACTIVER LA FONCTION.

### SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE



### MARCHE/ARRÊT ET SÉLECTEUR DE VITESSE



### L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

## UTILISATION


• Sélectionnez une température (faible, moyenne ou élevée) à l'aide du bouton **sélecteur de température**.

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **marche/arrêt** sur la vitesse 1 ou 2.
2. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **marche/arrêt** sur la position « 0 » (arrêt).

Note : Vous pouvez à tout moment activer l'air froid en appuyant sur la touche ❄️.

	Température faible	Température moyenne	Température élevée
Vitesse moyenne 1	Coiffage cheveux fins ou abîmés	Coiffage cheveux normaux	Coiffage cheveux épais et bouclés
	Cuirs chevelus sensibles	Mouvement naturel et volume	
Vitesse maximale 2	Séchage cheveux secs	Séchage cheveux humides	Séchage cheveux mouillés

## DESCRIPTION DU LISSEUR



## UTILISATION

- Le fer à lisser chauffe rapidement. Nous vous conseillons de le mettre en fonctionnement uniquement au moment de l'utilisation.
- **Veillez à ne pas toucher les plaques lors de l'utilisation ! Risque de brûlures !**
- Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou autres produits de soins capillaires chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt, celui-ci devient rouge.
3. Patientez quelques minutes pour que le fer soit chaud.
4. Démêlez vos cheveux, préalablement lavés et séchés.
5. Avec un peigne, séparez-les en mèches d'environ 4 cm de large. Placez une mèche entre les plaques lissantes et serrez fermement. Faites glisser le fer de la racine jusqu'à la pointe, pendant quelques secondes. Répétez les opérations précédentes avec les autres mèches de cheveux.
6. Après utilisation, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » et laissez l'appareil refroidir.

## SECHE-CHEVEUX VAHINE

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après utilisation et avant son nettoyage.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Un filtre obstrué provoquera une surchauffe de l'appareil.
- Retirez les peluches et les cheveux présents sur le filtre arrière à la main. Si nécessaire, vous pouvez retirer ce filtre et le nettoyer avec une petite brosse souple. N'oubliez pas de le replacer avant de réutiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Laissez refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur classique (DC)
- Poids: 480 g
- Puissance :1700 - 2000 W
- 3 températures
- 2 vitesses
- Longueur cordon: 160 cm
- Anneau de suspension
- Grille arrière amovible
- Thermostat de sécurité (arrêt automatique en cas de surchauffe)

## LISSEUR VAHINE

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Veillez à toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer et de le ranger.**
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez les plaques céramique avec un chiffon doux légèrement humide et séchez-les ensuite avec un chiffon sec.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Rangez votre fer à lisser dans sa pochette thermo-isolante et dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température: 230 °C
- Plaques: largeur 36mm longueur 90mm
- Revêtement des plaques: céramique
- Longueur cordon: 170 cm
- Cordon rotatif
- Temps de chauffe: 3 minutes

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

**essentiel**

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8006398  
Réf. ESV 1 VAHINE  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 - Villeneuve d'Ascq



Faites un geste  
eco-citoyen.  
Recyclez ce produit  
en fin de vie

