




# VENTILATEUR À MAIN

## 3 VITESSES RECHARGEABLE VIA USB

Merci d'avoir acheté notre ventilateur USB. Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant utilisation. Avec des soins normaux et un traitement approprié, il fournira des années de service fiable.

### INTRODUCTION



### CONTENU DE LA BOÎTE

Mini-ventilateur / Support / Câble USB / Manuel d'utilisation

### OPÉRATION

Après la charge, appuyez sur le bouton d'alimentation et utilisez.

Peut être utilisé comme ventilateur de bureau en montant le corps principal dans le berceau de support inclus dans le produit.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation => Vitesse minimale du vent

Appuyer une fois de plus sur le bouton => Vitesse du vent de deuxième niveau

Appuyer une fois de plus sur le bouton => Vitesse maximale du vent de niveau

Appuyez une fois de plus sur le bouton => Éteindre

### NOTES ET MISES EN GARDE

N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères humides telle qu'une salle de bain. Le contact avec l'eau peut provoquer une défaillance. Si de l'eau ou une solution pénètre dans le produit, mettez-le immédiatement hors tension et laissez-le sécher complètement, puis réessayez.

Évitez de faire tomber le produit ou ne le lancez pas. Un impact répété peut provoquer une défaillance interne.

Évitez les températures élevées et l'humidité élevée lorsque vous conservez le produit pendant une longue période.

Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit par soi-même.

Ne pas inverser les connecteurs d'entrée et de sortie.

Une fois le chargement terminé, veuillez à déconnecter le câble USB.

Ne jetez pas ce produit dans le feu.

Ne touchez pas le produit avec les mains mouillées.

Soyez vigilants lors de l'utilisation du produit par les enfants.  
Veuillez utiliser le produit à température ambiante de 0 à 40 ° C.  
Ne pas charger sur des tapis ou des édredons hautement inflammables.  
Si vous avez des problèmes pour charger le corps principal, veuillez réessayer avec un autre adaptateur de charge ou un câble USB différent.  
Si du liquide s'échappe du produit et entre en contact avec les yeux, ne pas le frotter, rincer à l'eau claire et consulter un médecin.  
S'il y a une forte chaleur ou une déformation du produit pendant le chargement, arrêtez la charge et contactez le service après-vente.

## **GARANTIE ET ELIMINATION**

Votre appareil est garanti pendant 24 mois à compter de la date d'achat. En cas de panne pendant cette période, veuillez contacter Nityam au [www.nityamlight.com](http://www.nityamlight.com). Cette garantie n'affecte pas vos droits de consommateur.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte conçu pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.

## **SPÉCIFICATIONS**

Nom du modèle : VAM\_3W\_111

Consommation d'énergie : 4W

Entrée : DC5V-0.8A (maximum)

Capacité de la batterie : 2200mAh

Durée de vie de la batterie : 500 fois plus que des piles normales

Temps d'utilisation : 2 heures à 5 heures

Temps de charge : 2 heures à 4 heures

Taille : 230x115x30mm

Poids : 165g

Pour toutes demandes : [www.nityamlight.com/contact](http://www.nityamlight.com/contact)

