

Mixeur plongeant sans fil ARTISAN KitchenAid avec accessoires 5KHB3581



- **Mixeur plongeant sans fil avec batterie li-ion rechargeable de 12 V**
Sans fil, pour plus de liberté.
- **Trois embouts à lame interchangeables en acier inoxydable avec protecteur antirayure amovible**
Pilez, mixez, hachez et faites mousser sans abîmer vos récipients.
- **Deux axes mélangeurs en acier inoxydable à verrouillage par simple rotation (20 et 33 cm)**
Permet une utilisation même dans les casseroles à bords élevés ou dans les récipients profonds.
- **Hachoir, fouet et récipient de 1 L sans BPA**
Une gamme d'accessoires supplémentaires prête main forte à vos prouesses culinaires.
- **Moteur puissant à courant continu, 5 vitesses, avec indicateur LED**
Silencieux, efficace et performance contrôlée pendant l'utilisation, l'indicateur lumineux affiche la vitesse.
- **Design ergonomique avec crochet arrière**
Facile à manier, système de rangement en suspension très pratique.
- **Coffret de rangement pour accessoires**
Rangement des accessoires pratique, en toute sécurité.



POMME D'AMOUR



CRÈME



GRIS ÉTAİN

Mixeur plongeant sans fil ARTISAN KitchenAid

avec accessoires 5KHB3581

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de batterie	Batterie Lithium-Ion rechargeable de 12 V		
Chargeur	•		
Tension du chargeur	220 - 240 V		
Fréquence du chargeur	50/60 Hz		
Puissance du mixeur plongeant	180 W		
Type de moteur	Courant continu		
Tension du mixeur plongeant	Batterie de 12 Volts		
Délai indicatif pour recharger complètement la batterie vide	3 heures		
Matériau	Corps de l'appareil en plastique, axe mélangeur et lame en acier inoxydable		
Nombre de tours par minute (vitesses 1 à 5)	Lames	6 100 à 11 000	
	Fouet	610 à 1 100	
	Hachoir	1 020 à 1 830	
Dimensions produit mesurées avec bras long	H x L x P	48,2 x 5,7 x 6,3 cm	
Dimensions de l'emballage	H x L x P	47,9 x 47,6 x 14,2 cm	
Suremballage		2 unités	
Dimensions du suremballage	H x L x P	49,2 x 48,3 x 28,5 cm	
Poids net	4,5 kg (avec accessoires et coffret de rangement)		
Poids brut	5 kg		
Livre de cuisine	Non		

COULEURS ET RÉFÉRENCES

Réf.	Couleurs	Code EAN	EAN Suremballage
5KHB3581ECA	POMME D'AMOUR	5413184151256	5413184151317 par 2
5KHB3581EAC	CRÈME	5413184130800	5413184130848 par 2
5KHB3581EMS	GRIS ÉTAİN	5413184130824	5413184130862 par 2
5KCL12IBOB	BATTERIE DE RECHANGE	5413184151379	5413184151386 par 24

ACCESSOIRES STANDARD

	CHARGEUR DE BATTERIE		2 axes mélangeurs 20 cm et 33 cm
	BATTERIE DE RECHANGE 5KCL12IBOB		Récipient gradué de 1 L Muni d'une poignée pratique et d'un couvercle anti-éclaboussures.
	Lame en S Pour mixer, concasser, réduire en purée, piler de la glace. Acier inoxydable.		Hachoir Idéal pour hacher de petites quantités d'aliments (se compose d'un bol, d'une lame et d'un adaptateur spécifique).
	Lame en étoile Pour râper, hacher et émincer. Acier inoxydable.		Fouet - chrome Pour fouetter, émulsifier et aérer.
	Lame pour faire mousser Pour faire mousser le lait et mixer la pâte. Acier inoxydable.		Coffret de rangement Ce coffret permet de ranger et de protéger vos accessoires.
	1 protecteur antirayure Protège vos casseroles, poêles et autre matériel culinaire pendant l'utilisation.		
	3 protège-lames Protège les lames interchangeables quand vous ne les utilisez pas.		

KitchenAid