

Polaroid

i-Type Color Film Color Wave Edition

Une édition limitée de cadres de photos instantanées, qui s'inspire de l'identité iconique de la marque Polaroid. Des vagues chaudes aux teintes plus mélancoliques, chaque cadre est conçu pour capturer des souvenirs mémorables.



Numéro DST	006018
Code-barres EAN	9120096770814
GTIN	19120096770811
Format	3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
Taille de l'image	3.1" x 3.1" (79 mm x 79 mm)
Finition	Brilliant
Code SH Numéro DST	3701.2000
Batterie (UN 38.3)	Sans Batterie - pas de UN38.3
Garantie	polaroid.com/warranty
Tarifs finaux	EUR 16,99 GBP 15,99 USD 16,99
Date de lancement	2020-03-26
Pays d'origine	NL

8 Photos instantanées

- Cadres ondes de couleur
- ASA 640 ^[1]
- Photos développées en 10-15 min
- Meilleure qualité si réfrigéré ^[2]

[1] La sensibilité du film peut varier, tolérance +/- 1/3 diaphragme

[2] Ne pas congeler le film

Conserver au froid, utiliser à chaud

La température affecte le fonctionnement du film. Gardez-le au frais dans un frigo, mais ne le congelez jamais. Idéalement, il est préférable de laisser le film s'adapter à la température ambiante avant utilisation. Cela correspond à une température comprise entre 13 et 28 °C. Lorsqu'il fait froid dehors, maintenez vos photos au chaud, dans une poche au contact de votre corps, le temps qu'elles se développent. Au contraire, s'il fait chaud, veillez à les stocker au frais.

Prenez vos photos dans des bonnes conditions de luminosité

Plus votre scène sera lumineuse, meilleures seront les photos. Les films instantanés adorent la lumière, surtout la lumière naturelle. Utilisez le flash pour toutes les photos en intérieur. Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons également d'utiliser le flash pour les prises en extérieur, sauf s'il s'agit d'une journée ensoleillée.

Développez dans le noir

Toutes les photos semblent vierges au début. C'est à ce moment qu'elles sont les plus sensibles. Veuillez donc bien à ne pas les plier ou les secouer. Protégez-les de la lumière et posez-les face à l'envers pendant qu'elles se développent. Gardez les photos noir et blanc à l'abri de la lumière pendant environ 1 minute, et les photos couleur pendant environ 6 minutes.

Prenez soin de votre appareil photo

Votre appareil photo comporte un ensemble de rouleaux à l'intérieur du compartiment film. Chaque photo passe par ces rouleaux lorsqu'elle est éjectée. Il est donc important de veiller à ce qu'ils restent propres. Si les rouleaux présentent des traces de salissures visibles, essuyez-les doucement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Utilisable avec :



i-Type
Cameras

Polaroid
Lab

Non compatibles avec :



Vintage
Cameras

Un problème ou une question ?

Contactez notre équipe de service client

États-Unis/Canada

usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

UE/Reste du Monde

service@polaroid.com
00800 5770 1500

ou consultez le site polaroid.com/help

Polaroid, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Classic Border Logo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license.
©2020 Impossible B.V. All Rights Reserved.