nuaj.

contour

MASQUE LED COU ET OVALE DU VISAGE

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Notice à lire avant la première utilisation et à conserver

Réf. NUAJ-CONTOUR-01 • Éd. 2026-10 • bynuaj.fr

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans cette documentation est accompagné, à la vente, de la déclaration UE de conformité, établie conformément à la législation européenne en vigueur.

Avant toute utilisation, vérifiez sa présence : elle figure page 24. Si l'appareil est cédé à un tiers, l'intégralité de la documentation doit être remise avec lui.

SOMMAIRE

Présentation du manuel 03
Garantie 04
Règles générales de sécurité 06
Description 07
Données techniques 09
Accessoires d'alimentation et usage prévu 11
Interdictions et avis médical 12
Risques résiduels 13
Emballage et emplacement 14
Alimentation et vérifications 15
Utilisation et programmes 17
Procédure d'utilisation 19
En cinq étapes, entretien et nettoyage 21
Conservation et mise hors service 22
Assistance et contact 23
Déclaration UE de conformité 24

Présentation du manuel

Avant toute opération, lisez l'intégralité de ce manuel, puis approfondissez le chapitre relatif à l'opération que vous souhaitez effectuer.

Si l'appareil est ensuite cédé à un tiers, à quelque titre que ce soit, il doit être remis complet de toute sa documentation.

K&J cos. SAS déclare que les informations contenues dans ce manuel sont conformes aux spécifications techniques et de sécurité du produit auquel il se rapporte.

Une copie conforme de ce manuel est déposée au dossier technique de l'appareil, conservé par K&J cos. SAS pendant la durée prévue par la loi, soit dix ans. Pendant cette période, une copie de la documentation accompagnant le produit peut être demandée. Le dossier technique reste à la disposition exclusive des autorités de contrôle.

K&J cos. SAS ne reconnaît aucune documentation qui n'ait été produite, publiée ou distribuée par elle-même ou par un mandataire autorisé.

Ce manuel contient des informations réservées. Il ne peut être communiqué à des tiers, même partiellement, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord écrit préalable de K&J cos. SAS.

Garantie

Les conditions de garantie ne valent que si l'appareil est employé dans les conditions d'usage prévues.

À l'exception des interventions décrites au chapitre Entretien et nettoyage, exécutées selon les procédures indiquées, toute réparation ou modification apportée au produit par vous-même ou par une entreprise non autorisée entraîne la déchéance de la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une maladresse ou une négligence d'usage, ni par un entretien défectueux ou omis.

CONDITIONS

1. La garantie est valable vingt-quatre mois pour un achat à titre privé. Son point de départ est la date d'émission du document d'achat.
2. K&J cos. SAS s'engage à remplacer, à sa discrétion, les pièces défectueuses ou mal fabriquées, après contrôle et constat d'un défaut d'assemblage.
3. Les frais de transport ou d'expédition restent à votre charge en cas d'application erronée des termes de la garantie.
4. Pendant la période de garantie, les produits remplacés deviennent la propriété de K&J cos. SAS.
5. Cette garantie est réservée au premier achat et suppose le respect de l'entretien normal décrit dans ce manuel.
   Elle prend fin si la propriété du produit est cédée, ou si des modifications lui ont été apportées.

Garantie (suite)

6. La garantie ne comprend pas les dommages résultant d'une sollicitation excessive, par exemple l'usage du produit après le constat d'une anomalie, l'emploi de méthodes inadaptées, ou le non-respect des instructions d'usage et d'entretien.
7. K&J cos. SAS n'assume aucune responsabilité quant aux difficultés qui surgiraient lors d'une revente par un tiers ou d'un usage à l'étranger, du fait des dispositions en vigueur dans le pays où le produit a été vendu.
8. Le produit ou la pièce défectueuse doit être remis à K&J cos. SAS à vos frais. Il ne sera pas remplacé sans preuve d'achat : facture ou justificatif de paiement.

POUR FAIRE JOUER LA GARANTIE

- Le type d'appareil.
- La date d'achat, avec présentation du document d'achat.
- Une description détaillée du problème.

Écrivez à hello@bynuaj.fr.

Le non-respect des modalités d'intervention et d'usage décrites dans la présente documentation entraîne la déchéance des termes de la garantie.

Vous bénéficiez en outre de la garantie légale de conformité et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues par le code de la consommation.

Règles générales de sécurité

Si une partie de la documentation venait à manquer ou à devenir illisible, consultez-nous avant toute nouvelle opération.

Ce chapitre décrit les règles générales de sécurité à observer pendant toute opération effectuée avec l'appareil. Les procédures décrites dans les chapitres suivants doivent être exécutées en respectant à la fois les modalités indiquées et les règles de sécurité de ce chapitre.

Les réglementations de sécurité diffèrent d'un pays à l'autre. Lorsque les règles de cette documentation entrent en conflit avec celles du pays d'utilisation, ou leur sont inférieures, les règles nationales prévalent.

Pendant l'usage, des situations de fonctionnement incorrectes et non prévues par la documentation peuvent survenir. Ces situations anormales peuvent être causées par des facteurs environnementaux ou par des pannes fortuites imprévisibles.

Le manuel doit être conservé par la personne chargée de la gestion, de l'entretien et de l'utilisation du produit.

> Toutes les opérations autres que l'usage normal, qui ne sont pas explicitement décrites dans le manuel fourni avec l'appareil, doivent être considérées comme non réalisables.

K&J cos. SAS ne peut en aucun cas être tenue responsable d'accidents ou de dommages consécutifs à un usage inapproprié de l'appareil, ni à l'inobservation même partielle des règles de sécurité et des procédures décrites dans la documentation.

Description

L'appareil électrique objet de ce manuel est conçu pour favoriser le bien-être cutané et ne se classe pas comme dispositif médical. Il n'offre aucun bénéfice médical au-delà d'un accompagnement esthétique.


Cet appareil à usage domestique est destiné au soin du cou. Il est composé d'un collier équipé de diodes électroluminescentes. Une fois actionnées, ces diodes exécutent un traitement qui améliore l'état et la condition d'une peau saine.

L'appareil entoure le cou selon un dessin ergonomique et émet une lumière à deux longueurs d'onde, de manière uniforme.

L'appareil n'émet ni longueurs d'onde ultraviolettes ni énergie thermique. Il n'est donc pas en mesure d'endommager les tissus cutanés dès lors que les modalités et les durées d'utilisation décrites dans ce manuel sont respectées.

Description (suite)

ILLUSTRATION DE L'APPAREIL ET DE SES SANGLES



1. l'appareil · 2. les deux sangles élastiques

Données techniques

DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions	153 × 115 × 105 mm
Poids	0,300 kg
Matériau	structure en ABS
Taille	unique, dessin ergonomique
Couleur	blanc

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation	5 V CC 1 A, par câble USB
Batterie externe	fournie, avec son câble USB-C
Adaptateur USB	non fourni, 5 V CC 1 A minimum
Raccordement	direct, sur la batterie externe
Entrée	masque avec câble à connecteur USB
Classe (masque)	Classe III

DONNÉES DE PERFORMANCE

Longueurs d'onde	630 nm (lumière rouge) · 850 nm (proche infrarouge)
Nombre de LED	184

Données techniques (suite)

Origine	Fabriqué en Corée du Sud pour K&J cos. SAS, Marseille

Accessoires d'alimentation compatibles

BATTERIE EXTERNE

5 V, 2 A, d'une capacité minimale de 5 000 mAh afin de garantir l'énergie suffisante au traitement. Si la batterie est chargée à 30 % ou moins, rechargez-la à 100 % avant l'usage. L'appareil peut être utilisé lorsque le niveau de charge est supérieur à 40 %.

ADAPTATEUR USB

Non fourni. Minimum 5 V CC 1 A, maximum 5 V CC 3,4 A.

USAGE PRÉVU

L'appareil est destiné à un usage domestique, dans le cadre du soin cutané esthétique. Il ne procure aucun bénéfice d'ordre médical ou curatif.

USAGE NON PRÉVU

Aucun usage différent de ceux décrits ci-dessus n'est prévu.

K&J cos. SAS ne peut en aucun cas être tenue responsable d'accidents ou de dommages consécutifs à des usages non prévus de l'appareil. Tout usage non prévu entraîne en outre la déchéance des termes de la garantie.

Il est formellement interdit

- D'utiliser l'appareil pour des applications autres que celles indiquées dans ce manuel.
- D'utiliser l'appareil par des personnes âgées de moins de 18 ans.
- De modifier ou d'altérer l'appareil.
- De l'utiliser sur des personnes présentant une fragilité capillaire, une hypertension artérielle ou une cardiopathie.
- De l'utiliser en même temps que des traitements pharmacologiques photosensibilisants, systémiques ou topiques, en particulier les traitements de l'acné et les corticoïdes.
- De l'utiliser si des traitements abrasifs de médecine esthétique du visage ou du cou sont en cours.
- De regarder directement les diodes lorsqu'elles émettent de la lumière. Évitez toute exposition directe des yeux à la lumière au-delà de trois secondes, en particulier au moment de l'allumage.
- D'immerger l'appareil ou de l'utiliser avec de l'eau.

IL EST EN OUTRE CONSEILLÉ

de consulter votre médecin ou un dermatologue avant l'usage dans les cas suivants :

1. Altérations de la peau, y compris réactions allergiques, dermatites, œdèmes et rougeurs.
2. Pathologies telles que tumeurs, maladies cardiovasculaires, maladies de la thyroïde, troubles du système endocrinien et nerveux, déséquilibres hormonaux.
3. Grossesse ou allaitement.

Risques résiduels

Certains risques sont, par nature, non éliminables. Ils ont été examinés un à un et les moyens de les éviter sont soulignés ici.

- Il est formellement interdit d'apporter une modification quelconque au produit. Tout dommage aux personnes, aux animaux ou aux biens résultant de l'usage d'un appareil modifié par une personne non autorisée dégage K&J cos. SAS de toute responsabilité.
- Conservez soigneusement ce manuel : il est nécessaire à un usage correct et sûr du produit.
- Si la structure externe du produit présentait des arêtes ou des bords coupants à la suite d'un choc accidentel, au point de le rendre dangereux, contactez le service après-vente et suivez ses indications.
- Tenez les emballages et les enveloppes du produit hors de portée des enfants et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages ne doivent jamais être portés à la bouche.
- L'appareil n'est pas un jouet. Il ne peut en aucun cas être mis à disposition des enfants ni de personnes de moins de 18 ans.
- Tenez-le éloigné des personnes présentant une moindre capacité à évaluer les dangers.
- Ne mouillez jamais les connexions électriques, avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Les opérations d'entretien décrites dans ce manuel doivent être effectuées, en suivant les instructions données.

RISQUES À L'USAGE

Respectez les règles générales de prévention des accidents. En particulier, si vous intervenez sur des parties électriques, assurez-vous qu'elles ne sont pas sous tension. Malgré les solutions adoptées dès la conception, tous les risques n'ont pu être éliminés, notamment le risque d'électrisation.

Emballage et emplacement

EMBALLAGE

L'appareil est fourni dans un conditionnement conçu pour le protéger jusqu'à la vente. Ce même conditionnement peut être conservé et réutilisé pour ranger l'appareil après usage.

Chaque coffret contient :
- l'appareil,
- deux sangles élastiques de maintien,
- une batterie externe et son câble USB-C,
- le présent manuel, avec la déclaration UE de conformité.

EMPLACEMENT

- La zone d'utilisation doit être choisie de façon à ne pas être atteinte par des jets de vapeur ou des liquides corrosifs.
- Elle ne doit pas être exposée aux flammes nues, aux cigarettes, aux sources de chaleur ni aux agents atmosphériques. Évitez la proximité de l'eau.
- La zone de stockage doit être hors d'atteinte des enfants.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.

MANIPULATION

Le poids et les dimensions permettent une manipulation manuelle sans difficulté. Veillez à ce que le produit ne subisse pas de choc et n'entre pas en contact avec des bords coupants. Saisissez l'appareil par sa structure : ne le tirez ni ne le déplacez jamais par le câble.

Alimentation

Si l'appareil est raccordé au réseau au moyen d'un adaptateur USB, vérifiez que celui-ci est conforme et respecte les caractéristiques indiquées aux données techniques. L'installation électrique doit elle aussi être conforme et pourvue d'un interrupteur différentiel de sécurité.

N'effectuez aucun raccordement pieds nus ou les mains mouillées. N'utilisez jamais le produit à proximité d'une source d'eau : douche, lavabo, bidet.

RACCORDEMENT

1. Raccordez le câble USB de l'appareil à la batterie externe chargée, ou à un adaptateur USB.
2. Si vous utilisez un adaptateur, branchez soigneusement la fiche sur une prise de courant.
3. Ne pliez pas et ne tirez pas le câble relié à l'appareil.

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Vérifiez que les différentes parties de l'appareil ne présentent pas de dommages dus à des chocs ou à des abrasions. Contrôlez en particulier :

- l'absence de marques ou de bosses révélant un choc pendant le transport ;
- l'absence de coupures ou d'autres défauts structurels susceptibles d'en compromettre l'usage et de le rendre dangereux.

Alimentation (suite)

En cas de dommage, interrompez la procédure et signalez-nous sa nature. En cas d'anomalie ou de problème pendant l'usage (y compris une anomalie électromagnétique, par exemple l'impossibilité de communiquer par téléphone), suspendez l'utilisation et contactez l'assistance technique.

Utilisation

CONTRE-INDICATIONS

- N'utilisez pas l'appareil avec des cosmétiques contenant des ingrédients photo-instables et photosensibilisants (vitamine C, vitamine A et dérivés, alpha et bêta-hydroxyacides, filtres solaires), ni avec des traitements pharmacologiques photosensibilisants, systémiques ou topiques, tels que les traitements de l'acné ou les corticoïdes.
- L'usage avec des cosmétiques riches en huiles est déconseillé.
- N'utilisez pas l'appareil si des traitements abrasifs de médecine esthétique du visage ou du cou sont en cours.
- Avant l'usage, il est déconseillé de s'exposer au soleil ou de pratiquer une activité en extérieur susceptible de surchauffer la peau : attendez qu'elle retrouve sa température physiologique.

EFFETS SECONDAIRES

- En cas d'irritation cutanée ou oculaire, il est conseillé de suspendre l'utilisation.
- Utilisé avec des cosmétiques admis, l'appareil peut induire une légère sensation de chaleur.

PROGRAMMES

Programme A rouge 630 nm + infrarouge 850 nm	15 minutes
Programme B rouge 630 nm + infrarouge 850 nm	20 minutes
Programme C rouge 630 nm + infrarouge 850 nm	25 minutes

Utilisation (suite)

Les trois programmes ne diffèrent que par leur durée, de 15 minutes au minimum à 25 minutes au maximum. Les longueurs d'onde restent identiques.

Procédure d'utilisation

Ne fixez JAMAIS les émetteurs allumés. Ne les dirigez jamais vers un tiers ou un animal. Positionnez l'appareil correctement avant de l'allumer. Assurez-vous qu'il est propre avant chaque traitement. S'il surchauffe, si de l'eau y pénètre, interrompez immédiatement l'usage. Ne le démontez pas : cela invaliderait la garantie.

PREMIÈRE UTILISATION


Fixez les deux sangles élastiques aux attaches prévues sur l'appareil, afin de bien le maintenir autour du cou.

1. Nettoyez soigneusement la peau du cou et séchez-la.
2. Positionnez l'appareil autour du cou et sous le menton, et fermez-le avec la sangle.
3. Raccordez le câble USB de l'appareil à l'alimentation choisie.
4. Appuyez doucement avec deux ou trois doigts sur le côté gauche pour allumer l'appareil. Le programme A, de 15 minutes, démarre par défaut : à mi-parcours, l'appareil émet un son, puis s'éteint automatiquement au terme du programme.
5. Pour changer de programme, appuyez doucement sur le côté droit. Au premier appui, l'appareil clignote deux fois et passe au programme B (20 min). Au deuxième, il clignote trois fois et passe au programme C (25 min). Au troisième, il clignote une fois et revient au programme A (15 min).
6. Après la séance, retirez l'appareil et appliquez votre soin habituel.

Procédure d'utilisation (suite)

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 15 à 25 minutes par jour, trois fois par semaine, de préférence le soir avant le coucher.

En cinq étapes



1. Fixer les sangles 2. Positionner 3. Fermer derrière 4. Toucher 5. Séance

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de son alimentation avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Au terme de chaque traitement, nettoyez et désinfectez l'appareil, en particulier la face interne entrée en contact avec la peau ou le produit appliqué. Passez-le délicatement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution alcoolique à 70-83 %.

- N'utilisez ni solvants ni détergents abrasifs ou corrosifs.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants inflammables (acétone, acides, alcool pur), qui abîmeraient l'appareil et en altéreraient la couleur.
- N'utilisez aucun liquide en aérosol.
- Ne lavez pas à l'eau : l'appareil n'est pas résistant à l'eau.

Conservation et mise hors service

CONSERVATION

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être conservé avec soin, si possible dans un contenant de dimensions adaptées.

- Dans un endroit frais et sec.
- À l'abri de la poussière, de l'humidité, des jets de vapeur et de toute exposition à des substances chimiques ou à des liquides corrosifs.
- À l'abri des flammes nues, des sources de chaleur et des agents atmosphériques.
- Température de conservation comprise entre +10 °C et +45 °C.
- Humidité comprise entre 10 % et 80 %, sans condensation.

MISE HORS SERVICE

L'appareil est conçu selon des critères de robustesse et de durée qui permettent de l'utiliser longtemps. Parvenu au terme de sa vie technique, il doit être mis hors service dans des conditions telles qu'il ne puisse plus être utilisé aux fins pour lesquelles il avait été conçu, tout en rendant possible la réutilisation des matières premières qui le composent.

ÉLIMINATION



L'appareil et sa batterie ne se jettent pas avec les ordures ménagères. Déposez-les en point de collecte DEEE. Pour l'emballage, suivez les consignes de tri figurant sur la boîte.

K&J cos. SAS n'assume aucune responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux biens résultant de la réutilisation de pièces isolées de l'appareil à des fins différentes des fins d'origine.

Assistance et contact

K&J cos. SAS assure personnellement l'assistance sur le produit et peut être contactée à l'adresse ci-dessous.

K&J cos. SAS
85 Traverse de la Granière
13011 Marseille, France
hello@bynuaj.fr · bynuaj.fr

RÉFÉRENCE

Produit	masque LED cou et ovale du visage
Référence commerciale	NUAJ-CONTOUR-01
Édition du manuel	2026-10



Déclaration UE de conformité

Établie conformément à l'annexe IV de la directive 2014/30/UE et à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE.

PRODUIT	Appareil LED de photobiomodulation à usage cosmétique, zone cou et mâchoire. Référence commerciale NUAJ-CONTOUR-01.
FABRICANT	K&J cos. SAS, 85 Traverse de la Granière, 13011 Marseille, France. K&J cos. SAS met le produit sur le marché de l'Union sous sa propre marque et assume à ce titre les obligations du fabricant (art. 11 des directives 2014/30/UE et 2011/65/UE).
RESPONSABILITÉ	La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
LÉGISLATION	Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique. Directive 2011/65/UE (RoHS 2), telle que modifiée par la directive déléguée (UE) 2015/863.
NORMES	EN 55014-1:2017 + A11:2020 · EN IEC 55014-2:2021 · EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 · EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 · EN IEC 63000:2018.
DOSSIER	Constitué et conservé par le fabricant, à disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise sur le marché.

Déclaration UE de conformité (suite)

Marseille, le 23 octobre 2026

Moncef Zaigouche, Président



NUAJ-DOC-CONTOUR-01 • Rév. 02

nuaj.

KOREAN LIGHT SCIENCE.

bynuaj.fr

Réf. NUAJ-CONTOUR-01 • Éd. 2026-10 • K&J cos. SAS