



Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 wheel

Joy-Con 2-Lenkrad • Volant Joy-Con 2 • Joy-Con 2-stuur • Руль Joy-Con 2 • Volante Joy-Con 2 • Joy-Con 2-ratt • Joy-Con 2-rat • Joy-Con 2 -ratti

[0625]

FXA-BEE-A-BU-EUR-WWW1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠️ WARNING – General

- Keep packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Do not expose this product to excessive force, fire, microwaves, high temperatures or direct sunlight.

CAREFUL USAGE

- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

DEUTSCH

Nintendo behält sich vor, von Zeit zu Zeit Produktspezifikationen zu ändern und diese Informationen zu aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Broschüre ist unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

⚠️ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Verwende beim Gebrauch des Produkts keine übermäßige Kraft und setze es weder Feuer, Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.

VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Sollte das Produkt verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdünnern oder andere Lösungsmittel.

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

⚠️ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez les éléments d'emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Ils pourraient être ingérés accidentellement.
- Ne soumettez pas ce produit à une force excessive et ne l'exposez ni au feu, ni à des micro-ondes, ni à des températures élevées, ni à la lumière directe du soleil.

VIGILANCE

- Si ce produit est sale, essayez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.

Assistance Nintendo

<https://support.nintendo.com>

NETERLANDS

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en deze belangrijke informatie bijwerken. De meest recente versie van dit document kun je vinden op <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Ouders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen die dit product gebruiken.

⚠️ WAARSCHUWING – Algemeen

- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren, omdat het per ongeluk kan worden ingeslikt.
- Oefen niet overmatig veel kracht op dit product uit en stel het niet bloot aan vuur, microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.

ZORGVULDIG GEBRUIK

- Als dit product vuil is, wrijf het dan schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunder of andere oplosmiddelen.

Nintendo Support

<https://support.nintendo.com>

РУССКИЙ

Компания Nintendo может менять технические данные продукта и время от времени обновлять эту информацию. Актуальная версия этого документа доступна на веб-сайте <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.)

Информация о здоровье и безопасности

Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте положения информации о здоровье и безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к травмам или повреждениям. Взрослые должны присматривать за детьми во время использования этого продукта.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общие предосторожности

- Держите упаковку вне досягаемости маленьких детей и домашних животных. Они могут случайно проглотить упаковку.
- Не применяйте к этому продукту чрезмерную силу и не подвергайте его воздействию пламени, волн СВЧ, высоких температур или прямых солнечных лучей.

ОСТОРОЖНО

- Если продукт загрязнится, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте разбавитель и прочие растворители.

Техническая поддержка Nintendo

<https://support.nintendo.com>

ESPAÑOL

Nintendo está facultada para cambiar las especificaciones del producto y actualizar esta información cada cierto tiempo. En <https://www.nintendo.com/eu/docs> encontrarás la versión más reciente de la hoja de instrucciones. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

⚠️ ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén el embalaje lejos del alcance de los niños y mascotas. Ciertas partes del embalaje podrían ser ingeridas por accidente.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo expongas al fuego, a temperaturas elevadas, a microondas ni a la luz directa del sol.

TRATAR CON CUIDADO

- Si el producto se ensucia, límpialo con un paño suave y seco. No utilices ningún tipo de disolvente.

Servicio de ayuda de Nintendo

<https://support.nintendo.com>

PORTUGUÉS

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar este documento. Por esse motivo, a Nintendo recomenda que seja consultada a última versão deste documento em <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.)

Informações sobre saúde e segurança

As informações sobre saúde e segurança deverão ser lidas e respeitadas. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. A utilização deste produto por crianças deverá ser supervisionada por um adulto.

⚠️ ATENÇÃO – Avisos gerais

- Os materiais de embalamento deverão ser mantidos fora do alcance das crianças e dos animais de estimação uma vez que poderão ser engolidos acidentalmente.
- Não empregar demasiada força no produto e mantê-lo longe de fogo, micro-ondas, temperaturas altas ou luz solar direta.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se o produto estiver sujo, limpá-lo com um pano seco e macio. Não utilizar diluente ou outros solventes.

Assistência da Nintendo

<https://support.nintendo.com>

Informações de eliminação

Para mais informações sobre a eliminação da embalagem do produto, consultar:

<https://www.nintendo.com/pt-pt/residuos-de-embalagens>

ITALIANO

Nintendo può modificare periodicamente le specifiche del prodotto e queste informazioni. La versione più recente di questo documento è disponibile sul sito <https://www.nintendo.com/eu/docs> (In alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile.)

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto.

⚠ AVVERTENZA

- Tenere i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici. Parti dell'imballaggio potrebbero essere ingerite accidentalmente.
- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, al fuoco, alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature eccessive.

AVVISO

- Se il prodotto si sporca, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non usare diluenti o altri solventi.

Assistenza di Nintendo

<https://support.nintendo.com>

SVENSKA

Nintendo kan eventuellt ändra produktspecifikationer och uppdatera den här informationen emellanåt. Den senaste versionen av det här dokumentet finns tillgänglig på <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Hälsa- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälsa- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

⚠ WARNING – Allmänt

- Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur. Förpackningsföremål kan oavsiktligt sväljas.
- Utsätt inte den här produkten för överdrivet våld, eld, mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Om den här produkten blir smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner eller andra lösningsmedel.

Bergala Service Center

<https://www.nintendo.se/service>

DANSK

Nintendo kan ændre produktspecifikationer og opdatere denne information fra tid til anden. Den seneste version af dette dokument er tilgængelig på <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande).

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne bør overvåge børns anvendelse af dette produkt.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold emballagen uden for små børns og kæledyrs rækkevidde. Genstande kan indtages ved et uheld.
- Udsæt ikke dette produkt for hårdhændet behandling, ild, mikrobølger, høje temperaturer eller direkte sollys.

FORSIGTIG ANVENDELSE

- Hvis produktet bliver snavset, skal det aftørres med en blød, tør klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler.

Bergala Service Center

<https://www.nintendo.dk/service>

SUOMI

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää näitä tietoja. Tämän asiakirjan uusin versio on saatavilla osoitteessa <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä.

⚠ VAROITUS – yleistä

- Älä jätä pakkauskasateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienen lapsen tai lemmikin saattavat vahingossa nielaista pakkauskasateriaaleja.
- Älä kohdistu tuotteeseen tarpeettoman paljon voimaa tai altista sitä tulelle, mikroaalloille, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Jos tämä tuote likaantuu, puhdista se pehmeällä, kuivalla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä.

Bergala Service Center

<https://www.nintendo.fi/service>

NORSK

Nintendo kan endre produktbeskrivelsene og oppdatere denne informasjonen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av dette dokumentet er tilgjengelig på <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land.)

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet.

⚠ ADVARSEL – Generelt

- Hold emballasjemateriale borte fra små barn og kjæledyr. Emballasjedeler kan inntas ved et uhell.
- Ikke utsett dette produktet for overdreven bruk av makt, ild, mikrobølger, høye temperaturer eller direkte sollys.

FORSIKTIG BRUK

- Hvis dette produktet blir skittent, må du tørke av det med en myk, tørr klut. Unngå bruk av fortynningsvæske eller andre løsemidler.

Bergala Service Center

<https://www.nintendo.no/service>

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

Importer in Australia: Nintendo Australia Pty. Ltd., 804 Stud Road, Scoresby, Victoria 3179, Australia

UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP UK

MODEL NO. • MODÈLE N° : BEE-020

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
Nintendo Switch est une marque de Nintendo.

Nintendo®