

COUVERCLE DE CUISSON



Le couvercle de cuisson pour plancha Weber est un indispensable pour réussir vos plats à la plancha !

- ⊕ Poignées résistantes aux températures élevées



- ⊕ Facile à nettoyer et ranger



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poignées résistantes aux températures élevées
- Poignées anti-dérapantes
- Facile à nettoyer et ranger
- Compatible avec toutes les planchas Weber

Dimensions du produit :
H26 x L26 x P12,5 cm

Référence : 6783
EAN : 0077924193613
Mini commande : 4