

# BAC ET PLANCHE A DECOUPER WEBER WORKS



Préparez, conservez et transportez les aliments sur le barbecue comme un pro grâce à cet accessoire Weber Works™. Cet ensemble pratique comprend un récipient pour les aliments avec un couvercle qui fait office de planche à découper à deux faces. Faites mariner et conservez les viandes ou les aliments préparés dans le récipient et transportez-les en toute sécurité jusqu'au barbecue. Utilisez un côté de la planche à découper pour préparer les aliments sur le barbecue, puis retournez-la sur l'autre côté pour découper et servir. Le bac et la planche à découper se déposent ensemble ou indépendamment dans l'ouverture de la tablette latérale compatible Weber Works™.



⊕ Plancha à découper à 2 côtés

⊕ Passe au lave vaisselle



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- S'insère dans la tablette latérale Weber Works™ sur certains barbecues Weber®.
- Récipient alimentaire pour mariner, stocker et transporter des aliments.
- Couvercle de planche à découper à 2 côtés avec rainure pour recueillir les jus de cuisson
- Le bac et la planche à découper peuvent être utilisés ensemble ou séparément
- Lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Dimensions du produit (HxLxP):  
11 cm x 36,50cm x 24cm  
Poids :2 kg

Référence : 3400131  
EAN : 0077924993008  
Mini commande :