

Stylet de rainage

Description

Le stylet de rainage vous permet d'utiliser votre machine Cricut Explore® pour tracer des lignes de pli sur les cartes et enveloppes, les cartons, les projets 3D, etc. La Cricut Explore tient à la fois le stylet de rainage et la lame de découpe, ce qui vous permet de découper et de tracer en un tour, sans changer de tapis ! Comprend un stylet de rainage pour les machines Cricut Explore et Maker.

Fonctionnalités

- Comprend un stylet de rainage
- Il marque des lignes de pliage pour les cartes, enveloppes, boîtes et autres projets 3D !
- Convient aux machines Cricut Explore et Maker.