

Fiche Produit – 8002174 - Kit de démarrage Cricut Joy™



Libérez votre créativité en toute simplicité! Avec le kit de démarrage Cricut Joy™, tout est réuni dans une seule boîte pour personnaliser, organiser et créer à l'infini.

Contenu du kit :

- Cricut Joy™ dans son emballage d'origine (2007992)
- Lame + embout
- Stylo pointe fine noir (0,4 mm)
- Tapis Standard Grip pour Cricut Joy™ (11,4 x 16,5 cm)
- Adaptateur secteur
- Matériaux pour un premier essai de découpe
- Essai gratuit de Cricut Access™ (nouveaux abonnés uniquement)
- Outil échenilleur Rose (2006698)
- Tapis à cartes Cricut Joy™ (2007968)
- Cartes insérées Joy Macaron R20 (10,8 x 14 cm) – paquet de 12 (2007258)
- Vinyle permanent Smart Joy échantillon Beachside – 5 feuilles (2007121)
- Bande de transfert Joy Standard Grip (2008063)

Applications créatives :

Étiquetage, Organisation, Personnalisation, Décoration intérieure, Articles pour la maison, Cadeaux, Cartes pour toutes les occasions, Papeterie... et bien plus encore !

Informations produit :

SKU : 8002174

EAN : 093573438875

Dimensions : 27,3 x 18,7 x 24,8 cm

Poids : 3,4 kg

Visuels : [lien](#)