

# Cricut™ Vinyl mit wärme- und kälteaktivierter Farbveränderung

Zur Verwendung mit allen Cricut Maschinen.



## Was es ist:

Vinyl, das bei Kontakt mit einer bestimmten Temperatur seine Farbe ändert. In kälte- oder wärmeaktiviert sowie verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Zur Verwendung mit Cricut Maschinen.

## Wofür es ist:

Tassen, Schüsseln, Glaswaren

## Was du benötigst:

- Cricut Maschine
- Cricut Schneidematte

## Sortiment



Cricut™ Vinyl mit wärmeaktivierter Farbveränderung (3 Farben)



Cricut™ Vinyl mit kälteaktivierter Farbveränderung (3 Farben)

# FAQ



## Wie bekomme ich das Vinyl dazu, die Farbe zu ändern?

Bei wärmeaktiviertem Vinyl muss das Material mit einer Oberfläche in Berührung kommen, die eine Mindesttemperatur von 31 °C aufweist.

Bei kälteaktiviertem Vinyl muss das Material mit einer Oberfläche in Berührung kommen, die eine Höchsttemperatur von 10 °C aufweist.

## Wie oft kann sich die Farbe ändern?

Basierend auf Tests, die in einer Standard-Innenumgebung durchgeführt werden, ändern sich die Farben der farbverändernden Materialien entsprechend der Lebensdauer des Produkts.

## Ist das Vinyl spülmaschineneignet?

Wir empfehlen, es mit der Hand zu waschen.

## Lass dich inspirieren.

