

Description

Cricut Joy : Set 3 outils

Le Cricut Joy propose un set de 3 outils indispensables : une spatule, un échenilleur et un grattoir. Vous pouvez utiliser la spatule pour soulever délicatement les matériaux sensibles comme le papier de votre tapis de découpe.

L'échenilleur est utile pour enlever les morceaux de vinyle et de flex indésirables de votre conception. Quant au grattoir, il vous permet d'appliquer des décalcomanies vinyles ou de nettoyer les restes de matériaux de votre tapis.

Ces outils sont parfaits pour tous les projets, grands ou petits, comme les cartes personnalisées, les étiquettes organisationnelles et la décoration stylisée. Ils sont compatibles avec toutes les machines de découpe Cricut.

De plus, le kit d'outils de démarrage 'Cricut Joy' est nécessaire pour la réalisation de découpes avec la machine Cricut Joy. La machine elle-même est une machine à découper connectée, qui peut être pilotée depuis une tablette ou un portable grâce au système Bluetooth.

Le kit d'outils de démarrage comprend une spatule pour soulever les matériaux du tapis, un crochet pour enlever les résidus de vinyle et un racloir pour appliquer le vinyle sur le support et nettoyer le tapis. Ces outils faciliteront les différentes étapes après les découpes avec la machine Cricut Joy.