

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, le logo Arlo et Every Angle Covered sont des marques commerciales d'Arlo Technologies, Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Les autres marques commerciales sont utilisées à des fins de référence.

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur www.arlo.com/about/regulatory/.



Arlo Technologies Intl. Ltd.
Ground Floor, Building 3
University Technology Center
Curraheen Road, Cork, T12 EF21
Irlande

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 Etats-Unis

Juillet 2019




201-50045-02



Configuration de votre caméra Arlo Pro 3 sans fils


1. Connectez l'adaptateur secteur et le câble Ethernet à votre SmartHub Arlo.



2. Téléchargez l'application Arlo et suivez les instructions de configuration pour une caméra sans fils.



3. Insérez la batterie dans votre caméra sans fils.



Contenu de l'emballage



SmartHub Arlo



Caméra Arlo
Pro 3 sans fils




Batterie
rechargeable



Adaptateur
secteur SmartHub



Câble Ethernet



Supports



Adaptateur
secteur de la
caméra



Câble de
recharge de la
caméra

Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur www.arlo.com/support pour obtenir des réponses rapides et des ressources.

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Numéro de téléphone de l'assistance Arlo pour votre emplacement