

Soutien

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit NETGEAR. Vous pouvez visiter www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux plus récents téléchargements et guides d'utilisation, et vous joindre à notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles NETGEAR.

Pour obtenir la déclaration de conformité actuelle de l'UE, visitez le <http://kb.netgear.com/11621>.

Pour obtenir des renseignements sur la conformité, visitez la page <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consultez le document relatif à la conformité réglementaire avant de brancher l'appareil.

NETGEAR

Référence rapide

Modèle RBK23



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques de commerce de NETGEAR, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont utilisées à titre de référence uniquement.



201-23285-01


Avril 2018

Contenu de la boîte



Routeur Orbi
(modèle RBR20)

Satellites Orbi
(modèle RBS20)



Adaptateurs d'alimentation (3)
(varient selon la région)



Câble Ethernet

Présentation du routeur Orbi



- 1 Voyant circulaire (non visible dans l'image)
- 2 Bouton Sync (aussi utilisé pour la connexion WPS)
- 3 Port Internet (le satellite ne comporte pas de port Internet)
- 4 Ports Ethernet

Présentation du satellite Orbi



- 5 Bouton et voyant d'alimentation
- 6 Prise d'alimentation
- 7 Bouton de réinitialisation