



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

⚠ ADVARSEL

FOR AT MINDSKE FAREN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:

GENERELLE ADVARSLER

- 1. DU MÅ IKKE** betjene noget som helst apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Kontakt din lokale affaldsmyndighed for at få oplysninger om tilgængelige genbrugs- og/eller bortskaffelsesmuligheder.
- 2. DU MÅ IKKE** føre ledningen under gulvtæpper. **DU MÅ IKKE** dække ledningen til med sengetæpper, tæpper, løbere eller lignende tildækninger. **DU MÅ IKKE** føre ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen væk fra steder med meget trafik og hvor man kan falde over den.
- 3.** Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.
- 4.** Dette apparat bør kun blive placeret på vandrette og tørre overflader.
- 5.** Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, svækkede sanser eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets korrekte anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 6.** Børn skal være under opsyn for at sikre, at de **IKKE** leger med apparatet.
- 7.** Rengøring og brugsvedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- 8.** Inden rengøring eller anden vedligeholdelse skal apparatet tages ud af stikkontakten.
- 9. DU MÅ IKKE** røre ved stikket eller apparatet med våde hænder.
- 10. DU MÅ IKKE** bruge apparatet, hvis filtrene ikke er på plads.
- 11.** Brug kun Shark®-filtre og -tilbehør.
- 12.** Ledningen **MÅ IKKE** beskadiges:
 - a) DU MÅ IKKE** trække i eller bære apparatet i ledningen eller bruge ledningen som håndtag.
 - b) TRÆK IKKE** stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket, ikke ledningen.
 - c) DU MÅ IKKE** placere apparatet oven på ledningen, lade ledningen komme i klemme i døråbninger, trække den rundt om skarpe hjørner eller efterlade den tæt på varme overflader.
- 13. DU MÅ IKKE** bruge det, hvis åbningerne er blokerede. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som kan reducere luftstrømningen.
- 14. DU MÅ IKKE** bruge apparatet, hvis luftstrømmen er begrænset. Hvis luftvejene bliver blokerede, så sluk apparatet og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern alle tilstopninger, inden du tilslutter og tænder apparatet igen.
- 15. DU MÅ IKKE** bruge apparatet, hvis det ikke fungerer, som det skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller nedsænket i vand.
- 16. DU MÅ IKKE** placere apparatet på ustabile overflader som f.eks. stole eller borde.
- 17. DU MÅ IKKE** bruge det på følgende områder:
 - a)** Våde eller fugtige overflader
 - b)** Udendørs områder
 - c)** Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv)

- 18.** Sluk for alt på apparatet, før dets stik sættes i eller trækkes ud af stikkontakten.
- 19.** Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før vedligeholdelse eller rengøring. For vedligeholdelse af net-støvfiltret henvises til afsnittet om vedligeholdelse af net-støvfiltre.
- 20.** Udvendige/hårde plastdele/ikke-elektroniske dele vaskes i hånden med en fugtig klud og kun vand. Må ikke nedsænkes i væske. Rengøring med rengøringsmidler kan beskadige apparatet.
- 21.** Sørg for, at filtrene er på plads efter rutinemæssig vedligeholdelse.
- 22.** Ikke egnet til brug med solid-state-hastighedskontrol.

ANTILUGT-TEKNOLOGI

- 23.** Overhold følgende, når du håndterer med antilugt-teknologi-patronen.
 - a) FORSØG IKKE** at adskille antilugt-teknologi-patronen.
 - b)** Undgå direkte kontakt med duftkapslen i patronen.
 - c) UNDGÅ** at indånde direkte fra antilugt-teknologi-patronen.
 - d)** Den skal holdes væk fra børn og kæledyr.
 - e)** Den skal holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
 - f) DU MÅ IKKE** anbringe den i direkte sollys.
 - g)** Undgå kontakt med stoffer og færdige overflader.

DUFTPATRON - FØRSTEHJÆLP

- a)** Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl kontinuerligt med vand i flere minutter.
- b)** Hudkontakt: Vask hænderne grundigt efter håndtering. Hvis der opstår irritation eller udslet, skal du søge lægehjælp.
- c)** Indånding: Flyt personen til frisk luft, hvis de oplever luftvejssymptomer. Hvis symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp.
- d)** Indtagelse: **FREMKALD IKKE** opkastning. Søg lægehjælp.

Dele:

1. Udblæsningsventil
2. Drejeknap til antilugt-teknologi
3. Kontrolpanel
4. Frontskærm
5. Luftrenserkrop
6. Indsugningsventil
7. Net-støvfiltre
8. HEPA-filter
9. Låg til HEPA-filter



TIPS TIL OPSÆTNING AF DIN LUFTRENSER

- Sørg for, at luftrenserens frontpanel vender væk fra den nærmeste væg.
- Flyt ikke apparatet, mens det kører. Sluk for strømmen og træk luftrenserens stik ud, før du flytter det.
- Sørg for at luftventilerne ikke er blokerede.
- Placer ikke ting på luftrenseren.
- Placer ikke luftrenseren i nærheden af varmeapparater eller radiatorer.
- Hold luftrenseren væk fra direkte sollys, og væk fra vand og andre væsker.
- Hold alle nærliggende døre og vinduer lukket, mens luftrenseren kører.
- Undgå brug i meget fugtige omgivelser.



1. **DU MÅ IKKE** tilslutte luftrenseren. Vend først forsigtigt luftrenseren med bunden opad, og placer den på en plan gulvoverflade. Drej filterlåget mod uret for at åbne det, og løft det derefter af for at få adgang til HEPA-filteret.




2. Tag derefter HEPA-filteret ud af plastikemballagen. Sæt HEPA-filteret i igen i en vilkårlig retning.



3. Når HEPA-filteret er sat i igen, drejes filterlåget med uret, indtil det klikker på plads.



4. Opsæt luftrenseren på en jævn overflade, mindst 8 cm fra vægge og genstande. Hvis antilugt-teknologi er inkluderet med din luftrenser, skal du finde lugt-patronen og følge instruktionshæftet for at installere det.



5. Fjern forsigtigt det gule klistermærke på forsiden af luftrenseren for at få adgang til displaypanelet. Slut luftrenseren til en stikkontakt, og tryk på tænd/sluk-knappen på det øverste kontrolpanel.




6. Når luftrenseren er tændt, vil den begynde at analysere luftkvaliteten, hvilket indikeres af de roterende lys. Efter et par sekunder vil luftrenseren vise den aktuelle luftrensingsstatus.

Bemærk: HEPA-filtertechnologi giver op til 5 års* brug med et enkelt HEPA-filter.

*Testet til GB/T18801-2022 P.CCM, baseret på 50 % CADR-fald, 4m2 rengøringsareal og 12 timers daglig drift på MAX blæserhastighed.

Der er et kontrolpanel øverst på luftrenseren og en skærm på fronten.

ØVERSTE KONTROLPANEL



FRONTSKÆRM

Viser status på den nuværende luftrensningsstatus baseret på Luftinfo-tilstanden, der er valgt i det øverste kontrolpanel.



ØVERSTE KONTROLPANELKNAPPER



Tænd/sluk: Tryk for at tænde eller slukke.



Blæserhastighed: Tryk på gentagne gange for at skifte mellem blæserhastighederne: A Auto, 1 Støjsvag, 2 Lav, 3 Medium, 4 Kraftig, 5 Maksimum. For at opnå optimal filterlevetid og -ydeevne skal du vælge Auto-tilstand ved at skifte mellem hastighederne, indtil indikatoren A vises. I Auto-tilstand justeres blæserhastigheden automatisk: Efterhånden som luftkvaliteten forbedres, reduceres blæserhastigheden. Hvis luftkvaliteten forværres, vil ventilatorhastigheden øges. Se afsnittet Optimering af blæserhastighed for tips og flere oplysninger.



Luftinfo: Tryk på for at skifte mellem indstillinger for visning af luftkvalitet og oplysninger om filterets levetid. Se afsnittet Vedligeholdelse af net-støvfilter for yderligere oplysninger om støvfilter eller afsnittet Indstillinger for luftinfo for at få flere oplysninger om luftkvalitet.



Lysstyrke: Justerer lysstyrken på både frontskærmen og det øverste kontrolpanel. Skift mellem 3 muligheder: Fuldt lysstyrke, delvist dæmpet, fuldt dæmpet. I fuldt dæmpet tilstand vil luftrenseren fortsætte med at køre med LED-lyset slukket – perfekt til natten.




Børnelås: Tryk på knapperne Lysstyrke og Blæserhastighed, og hold dem inde samtidigt i to sekunder for at låse knapperne på det øverste kontrolpanel. For at låse op skal du trykke på og holde begge knapper inde igen i to sekunder.

Tips og tricks:



Optimer ydeevnen i ECO (ØKO)-tilstand: Efter at statussen 100 % ren luft er opnået i 5 minutter i Auto-tilstand, vil din luftrenser gå i ECO (ØKO)-tilstand. Din enheds filterlevetid vil blive optimeret.



Sluk for bip-lyden: For at slå notifikationslyde fra skal du trykke på knapperne Luftinfo og Blæserhastighed og holde dem inde samtidigt i to sekunder. For at fortsætte, skal du trykke og holde begge knapper inde igen.

LUFT INFOINDSTILLINGER

Den indbyggede sensor registrerer din luftrensningsstatus for at give dig oplysninger i realtid. Brug knappen **LUFTINFO** ⓘ til at skifte mellem valgmulighederne for visning af luftstatus.

INFO	FRONTSKÆRM	AFLÆSNING I REALTID
% STATUS		Viser vurdering af luftrenhedsstatus: • Dårlig: 0 %-69 % • Rimelig: 70 %-84 % • God: 85 %-100 % % STATUS bruger luftrensningsstandards for partikler (PM), som er bestemt af EPA (United States Environmental Protection Agency) til at beregne statusvurderingen.
PARTIKELSTØRRELSE		PM-værdien (partikelformende stof) er mængden af partikler i din luft, målt i mikrogram (µg) pr. kubikmeter. Din luftrenser måler tre partikelstørrelser, PM1, PM2.5, and PM10.
PM1		Viser mængden af PM1-størrelse partikler i luften inklusive ekstra fine allergener.
PM2.5		Viser mængden af PM2,5-størrelse partikler i luften inklusive røg.
PM10		Viser mængden af PM10-størrelse partikler i luften inklusive støv og pollen.

Ringene på frontdisplayet skifter farve, efterhånden som din luftrensningsstatus ændres, så du nemt kan holde øje med rensningen, selv når luftrenseren er i den anden ende af rummet.



En blå ring betyder, at din luftrensningsstatus er god med en lav koncentration af partikler.



En ravfarvet ring betyder, at din luftkvalitetsstatus er rimelig med en moderat koncentration af partikler. Få bedre resultater ved at øge blæserhastigheden eller vælge Auto-tilstand.



En rød ring betyder, at din luftkvalitetsstatus er ringe og med en høj koncentration af partikler. Få bedre resultater ved at øge blæserhastigheden eller vælge Auto-tilstand.

Bemærk: Sensoren til luftrensningsstatus bruger et kumulativt partikelantal på tværs af alle partikelstørrelser til at bestemme luftrensningsstatus.

OPTIMERING AF BLÆSERHASTIGHED

Din luftrenser har 5 indstillinger til blæserhastighed. Juster blæserhastigheden for at optimere din rengøringsevne.

SKÆRM	HASTIGHED	ANBEFALES TIL
	AUTO	Optimering af HEPA-filterets levetid
	1-2	Støjsvag brug
	3-4	Reducering af lugte.
	5 (MAX)	Maksimum rensning og skidtindsamling

FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Produkt	Hvad er de anbefalede indstillinger?	Vi anbefaler at bruge denne luftrenser i Auto-tilstand. Auto-tilstand udnytter din luftrenseres partikelsensor, og denne justerer luftrenserens blæserhastighed automatisk. Højere blæserhastigheder virker bedst til at reducere lugte, og indfanger snavs mest effektivt.
	Hvor bør jeg placere min luftrenser?	Vi anbefaler at sætte luftrenseren op i det rum i dit hjem, hvor der er mest aktivitet. Det vil hjælpe med at rense luften for forurenende stoffer og lugte, når de indføres.
	Hvad er ECO (ØKO)-tilstand?	Efter at statussen 100 % ren luft er opnået i 5 minutter i Auto-tilstand, vil din luftrenser gå i ECO (ØKO)-tilstand. Blæseren vil slukke, indtil der registreres et betydeligt antal partikler, hvilket optimerer dit HEPA-filters levetid.
	Kan jeg slå luftrenserens lyd fra, så den ikke bipper, når du trykker på knapperne?	For at slå notifikationslyde fra skal du trykke på knapperne Luftinfo ① og Blæserhastighed ② og holde dem inde samtidigt i to sekunder. For at genaktivere lyd, skal du igen trykke og holde begge knapper inde i to sekunder.
	Hvorfor virker knapperne på toppen af kontrolpanelet ikke?	Din luftrenser har måske børnelås aktiveret. Tryk på knapperne Lysstyrke ③ og Blæserhastighed ② og hold dem inde samtidigt i to sekunder for at slå denne indstilling til eller fra.
Luftkvalitet	Hvorfor er min luftkvalitetsstatus altid på 100 %?	Hvis din luftrenser viser en blå ring, er din luftkvalitetsstatus god. Din luftkvalitetsstatus vil dog variere, hvis du introducerer forurenende partikler til dit hjem. Aktiviteter som rygning, madlavning, afstøvning eller sprøjtning af rengøringsprodukter (blandt andet) kan tilføje forurenende stoffer til din luft. Vores Clean Sense IQ-teknologi sporer denne variation i realtid, og justerer i takt med at partiklerne spores. For at afgøre, om sensoren fungerer korrekt, kan du spraye med en smule parfume eller aerosol-rengøringsmiddel nær sensoren på bagsiden af luftrenseren. Besøg: www.sharkclean.eu for at få flere oplysninger.
	Hvorfor er min luftkvalitetsstatus aldrig 100 %?	Hvis din luftrensningsstatus aldrig når 100 %, skal du sørge for, at HEPA-filteret er korrekt installeret, og at dets originale plastikemballage er blevet fjernet. Handlinger såsom rygning, afbrænding af stearinlys, at have en luftfugter kørende, åbne vinduer og madlavning (blandt andet) kan tilføje flere forurenende stoffer til din luft. Sørg for at undersøge dit miljø og fjern alting, der kan give dårlig luftkvalitet. Hvis problemet fortsætter efter disse kontroller, kan luftkvalitetssensoren på bagsiden af luftrenseren være snavset, hvilket forårsager en falsk aflæsning. Sluk først for enheden, og tag stikket ud. Fjern net-støvfiltret for at finde sensoren på bagsiden. Brug et håndstøvsuger- eller slangetilbehør til at rengøre området omkring sensoren. Efter rengøring skal du vente 30 sekunder, før du tilslutter enheden igen og tænder den. Lad den køre i 24 timer, og overvåg luftkvaliteten.
Net-støvfiltre	Hvad er net-støvfiltret til?	Dette rengøringsvenlige net-støvfiltre fanger snavs, som er stort, såsom hår, støv og fnug for at beskytte 3-lags HEPA-filteret. Vedligeholdelse er påkrævet på dette filter, når det er angivet på frontskærmen. Der henvises til afsnittet om vedligeholdelse af net-støvfiltre for yderligere information.
	Hvordan ved jeg, hvornår jeg skal rengøre forfilteret?	Når net-støvfiltrene skal vedligeholdes, viser frontskærmen en pulserende rød ring sammen med teksten "tjek støvfiltre". Der henvises til afsnittet om vedligeholdelse af net-støvfiltre for yderligere information.
HEPA-filter	Kan jeg vaske HEPA-filteret?	Nej, HEPA-filteret kan ikke vaskes. Hold filtre væk fra vand.

Kundeservice

Ring til +45 087 05710 for at få yderligere hjælp.

Kontrol af net-støvfiltret:


Når net-støvfiltret skal vedligeholdes, viser frontdisplayet følgende skærm med en pulserende rød ring:

**Rengøring af net-støvfiltret:**

Når meddelelsen Check Dust Filter (Kontrollér støvfilter) vises på frontskærmen, skal du fjerne støvfilteret og undersøge det for snavs. Hvis vedligeholdelse er påkrævet, skal du sørge for at **HOLDE LUFTRENSEREN TILSLUTTET** og kørende, samt udføre følgende trin:

**1. FIND OG FJERN NET-STØVFILTER**

Skub forsigtigt filtrene op for at fjerne dem. Tjek skærmene for støv og ophobning af snavs.

**2. RENGØRING AF STØVFILTRE**

Brug en **støvsuger** med lav effekt med en blød børste ELLER en **klud/et håndklæde** til at fjerne snavs fra net-skærmene.
BRUG IKKE slibende, kemiske rengøringsmidler.

**3. YDERLIGERE RENGØRING (IKKE PÅKRÆVET)**

Hvis der er behov for yderligere rengøring, skylles net-støvfilteret med vand fra hanen ved stuetemperatur. Sørg for at tørre skærmene i 12 timer, før de sættes i igen. **BRUG IKKE** luftrenseren, når net-filteret er vådt.

**4. GENINSTALLER NET-STØVFILTER**

Sæt forsigtigt net-støvfilteret ind i åbningen på siden af luftrenseren. Sørg for at skubbe begge støvfiltre på plads, indtil de sidder tæt mod luftrenseren.

**5. OMKALIBRERING**

Når filteret er rengjort og sat i igen, vil luftrenseren omkalibrere og begynde at analysere luftkvaliteten, angivet af de roterende lys.

Bemærk: Sådan nulstilles kontrollen manuelt Støvfilterindikator, tryk og hold Luftinfo-knappen på den øverste betjeningsrude i 1,5 sekunder.



Bemærk: HEPA-filtertechnologi giver op til 5 års* brug med et enkelt HEPA-filter.

*Testet til GB/T18801-2022 P.CCM, baseret på 50 % CADR-fald, 4m2 rengøringsareal og 12 timers daglig drift på MAX blæserhastighed.

VEDLIGEHOJDELSE AF DIN LUFTRENSER

BEMÆRK: Træk stikket til luftrenseren ud, når der foretages rengøring eller vedligeholdelse (bortset fra at tjekke net-støvfiltrene).

Udvendig rengøring:

For de bedste resultater skal du rengøre ydersiden hver anden måned eller efter behov. Brug en mikrofiberklud til at fjerne støv. For at rengøre apparatet, tørres dets yderside af med en mikrofiberklud, som er gjort fugtig med varmt sæbevand. Undgå overskydende vand og slibende kemiske rengøringsmidler for at forhindre skade.




Indvendig rengøring:

For de bedste resultater skal du rengøre apparatets indre hver anden måned eller efter behov. Fjern filterdækslet, tag HEPA-filteret ud og brug en støvsuger eller en mikrofiberklud til at fjerne støv og snavs fra apparatets indre. **BRUG IKKE** slibende, kemiske rengøringsmidler på indersiden af luftrenseren.





Fjern lugtpatronsamlingen fra dåsen.



Vip håndtaget på lugtdrejeknappen op, lad pilene matche og sæt derefter patronen i luftrenseren.



For at låse og aktivere lugtpatronen skal du dreje den mod uret, indtil den klikker mindst én gang. Fortsæt med at dreje drejeknappen mod den høje position for at øge intensiteten.

INDSTILLINGER

Indstillinger: Drejeknappen til antilugt-teknologi har 4 intensitetsindstillinger: Let, medium, kraftig og slukket.

LUGTDREJEKNAPPENS POSITION	KLIK	INDSTILLING	ANBEFALET TIL
	1	SLUKKET	Når du ikke aktivt ønsker at reducere lugte. Det vil forlænge levetiden for lugtpatronen.
	2	LET	- Milde lugte såsom lugt fra skraldespand. - Små rum som et badeværelse eller en entré.
	3	MEDIUM	- Stærke lugthændelser såsom madlavning eller lugt af kæledyr. - Mellemstore rum som et soveværelse eller køkken.
	4	KRAFTIG	- Optimal lugtreducerende ydeevne. - Ekstreme lugthændelser såsom røg eller vedvarende brændte lugte. - Store rum såsom stuer.

Bemærk: Justering af blæserhastigheden er en anden måde at kontrollere intensiteten af antilugt-teknologien. Se afsnittet om optimering af blæserhastighed for at få mere at vide.

LET
Drej drejeknappen mod let-positionen for at reducere intensiteten til det laveste niveau, når apparatet er i brug.

KRAFTIG
Drej drejeknappen til høj position for at øge intensiteten til det højeste niveau, under brug.

TIPS

Fjernelse af lugtpatron


- Lugtpatronen kan fjernes, hvis du ikke vil bruge antilugt-teknologien.
- For at fjerne patronen skal du først fjerne lugtpatronens samling fra luftrenseren. Vend håndtaget på lugtpatronsamlingen op, og drej med uret, indtil de to pile er på linje. Træk håndtaget op, og fjern det fra luftrenseren.
- Hold lugtpatronsamlingen, så den farvede bund er synlig, og drej patronen mod uret i drejeknappen for at fjerne den.
- Drejeknappen kan derefter indsættes i luftrenseren.

Vedligeholdelse påkrævet

- Udskift patronen som anbefalet under Udskiftning af lugtpatron.
- Besøg sharkclean.eu/shark-parts-accessories/ for at få mere at vide og ekstra dele.


Duftstyrke over tid

- Intensiteten af antilugt-teknologiens duft kan dale over tid. Det kan også have ingen mærkbar duft overhovedet. Dette er naturligt og indikerer ikke, at teknologien ikke virker. Følg udskiftningsinstruktionerne for at sikre fortsat ydeevne.




1. FJERN LUGTPATRONSAMLINGEN

Vip håndtaget op og drej drejeknappen mod uret, indtil de to pile er på linje. Træk i håndtaget for at fjerne drejeknappen fra luftrenseren.



2. FJERN DEN GAMLE LUGTPATRON

Drej patronen mod uret i drejeknappen, og træk patronen ud for at fjerne den.




3. FJERN DEN NYE PATRON FRA DÅSEN

Fjern den nye lugtpatron fra den forseglede emballage. For at bevare patronens levetid skal du opbevare den i den forseglede emballage, indtil du er klar til at installere den.




4. INSTALLER NY PATRON I DREJEKNAPPEN

Juster den gule pil på siden af patronen med den gule pil på siden af drejeknappen, og sæt derefter patronen i drejeknappen. Drej patronen med uret for at låse den på plads.



5. INSTALLER LUGT-DREJEKNAPPEN

Juster pilen på drejeknappens låg med pilen på luftrenseren, og sæt derefter drejeknappen i luftrenseren igen. Drej drejeknappen mod uret, indtil den klikker på en intensitetsindstilling for at gå i gang. Drej yderligere for at ændre intensitetsindstillingen.



6. BORTSKAFFELSE AF BRUGT PATRON

Bortskaf den gamle patron ved at smide den i skraldespanden.

Bemærk: Lugtpatroner bør udskiftes hver 3. måned eller efter behov for optimal ydeevne af antilugt-teknologien.

Ekstra dele og ekstra filtre er tilgængelige på sharkclean.eu



Antilugt-teknologi-patroner (2)

To udskiftelige patroner, der beskytter mod dårlig lugt for et friskere duftende hjem. Vi anbefaler, at du erstatter patroner i din luftrenser hver 3. måned eller efter behov. Antilugt-teknologiens lugt-drejeknap sælges separat.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen Ægte HEPA-filter

Fanger 99,97 %* af store, små og mikros små partikler fra luften og er udstyret med 240 ± 10 g jomfrukulstof for øget beskyttelse mod lugt fra husholdningen.

*Ikke-levende stof, baseret på IEST-RP-CC007.4
99,97 % på 0,1-0,2 mikrometer.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i EU, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på to år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Shark-garantier

Dit Shark-apparat udgør en betydelig investering. Din nye Ventilator skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Hvert Shark-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på to år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om din Ventilator:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Besøg sharkclean.eu for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark-enhed og høre de seneste nyheder om ny Shark-teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Shark-apparater dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er to års garanti på din nye Shark-enhed.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark-apparatet (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på sharkclean.eu
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på sharkclean.eu

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

VIGTIG INFORMATION

REGISTRER DIT KØB

registryourshark.eu



Fordele ved at registrere dit produkt og oprette en konto:

- Få lettere, hurtigere produktsupport og adgang til garantioplysninger
- Få adgang til fejlfinding og anvisninger i produktpleje
- Vær blandt de første til at få eksklusive tilbud på produkter

TIP: Du kan finde model- og serienumre på QR-koden på mærkaten på bunden af apparatet.

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

(Gem kvitteringen)

Butik hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 24 V DC/0,8 A

Watt: 16 W

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Betjeningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark®-luftrenser.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Tyskland GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland
www.sharkclean.eu

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationer i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.



BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

⚠️ WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN:

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

1. Verwenden Sie **KEIN** Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
2. Das Kabel **NICHT** mit Teppich bedecken. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Kabel abseits von stark frequentierten Bereichen führen, wo es keine Stolpergefahr darstellt.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Das Gerät darf nur auf ebene und trockene Oberflächen gestellt werden.
5. Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
6. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
7. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
8. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
9. Berühren Sie Stecker oder Staubsauger **NIE** mit nassen Händen.
10. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** ohne eingesetzte Filter.
11. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®.
12. Beschädigen Sie **NIEMALS** das Ladekabel:
 - a) Ziehen oder tragen Sie die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwenden Sie das Kabel auch nicht als Griff.
 - b) Entfernen Sie den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
 - c) Achten Sie darauf, dass das Stromkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
13. **NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
14. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Steckdose. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Gerätestecker wieder einstecken und das Gerät in Betrieb nehmen.
15. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
16. Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
17. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
 - a) Nasse oder feuchte Oberflächen
 - b) Außenbereiche
 - c) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
18. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie das Gerät ein- oder ausstecken.
19. Bitte vor der Wartung oder Reinigung, und wenn das Gerät nicht benutzt wird, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Informationen zur Wartung des Mesh-Staubfilters sind im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“ zu finden.
20. Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen. Nicht in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
21. Stellen Sie sicher, dass Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt eingesetzt sind.
22. Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.

ANTI-GERUCHS-TECHNOLOGIE

23. Beachten Sie beim Umgang mit der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche Folgendes.
 - a) Versuchen Sie **NICHT**, die Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche auseinanderzubauen.
 - b) Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Duftkapsel in der Kartusche.
 - c) Inhalieren Sie **NICHT** direkt aus der Anti-Geruchs-Technologie-Kartusche.
 - d) Von Kindern und Haustieren fernhalten.
 - e) Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
 - f) **NICHT** in direktes Sonnenlicht legen.
 - g) Vermeiden Sie den Kontakt mit Stoffen und versiegelten Oberflächen.

DUFTKARTUSCHE - ERSTE HILFE

- a) Augenkontakt: Kontaktlinsen ggf. entfernen. Einige Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
- b) Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizungen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
- c) Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
- d) Verschlucken: **KEINESFALLS** Erbrechen herbeiführen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Bestandteile:

1. Luftauslassöffnungen
2. Drehknopf für Anti-Geruchs-Technologie
3. Bedienfeld
4. Front-Display
5. Luftreinigergehäuse
6. Lufteinlass
7. Mesh-Staubfilter
8. HEPA-Filter
9. HEPA-Filter-Klappe

**TIPPS ZUR EINRICHTUNG
DES LUFTREINIGERS**

- Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Luftreinigers von der nächstliegenden Wand weg zeigt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie ihn bewegen.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe nicht blockiert sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftreiniger.
- Stellen Sie den Luftreiniger nicht in die Nähe von Heizungen oder Radiatoren.
- Schützen Sie den Luftreiniger vor direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie alle in der Nähe befindlichen Türen und Fenster geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung in sehr feuchten Umgebungen.



1. Schließen Sie den Luftreiniger **NICHT** an. Drehen Sie den Luftreiniger zunächst vorsichtig um und platzieren Sie ihn auf einer ebenen Fläche. Drehen Sie die Filterklappe gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position und heben Sie sie an, um auf den HEPA-Filter zuzugreifen.



2. Nehmen Sie dann den HEPA-Filter aus der Plastikverpackung. Setzen Sie den HEPA-Filter in beliebiger Ausrichtung wieder ein.



3. Wenn der HEPA-Filter wieder eingesetzt ist, drehen Sie die Filterklappe im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klicken einrastet.



4. Stellen Sie den Luftreiniger auf einer ebenen Fläche mit einer Entfernung von mindestens 8 cm von Wänden und Gegenständen auf.
Wenn Ihr Luftreiniger mit der Anti-Geruchs-Technologie ausgestattet ist, entnehmen Sie die Duftkartusche und befolgen Sie die Anweisungen zu deren Installation.



5. Entfernen Sie vorsichtig den gelben Aufkleber auf der Oberseite des Luftreinigers, um Zugang zum Bedienfeld zu erhalten. Schließen Sie den Luftreiniger an eine Steckdose an und betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste auf dem oberen Bedienfeld.




6. Sobald der Luftreiniger eingeschaltet ist, beginnt er mit der Analyse der Luftqualität, was durch die rotierenden Lichter angezeigt wird. Nach ein paar Sekunden zeigt der Luftreiniger die aktuelle Luftqualität an.

Hinweis: Die HEPA-Filtertechnologie ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren* mit einem einzigen HEPA-Filter.

* Getestet gemäß GB/T18801-2022 P.CCM, basierend auf einer Senkung des CADR-Werts um 50 %, 4 m² Reinigungsbereich und 12 Stunden Einsatz täglich mit maximaler Lüftergeschwindigkeit.

Oben auf dem Luftreiniger befindet sich ein Bedienfeld und an der Vorderseite des Geräts ein Display-Anzeige.

BEDIENFELD AUF DER OBERSEITE



FRONT-DISPLAY

Zeigt die aktuelle Luftqualität auf Grundlage des – im Bedienfeld auf der Oberseite des Geräts ausgewählten – Luftinformations-Modus an.



SCHALTFLÄCHEN IM BEDIENFELD AUF DER OBERSEITE

- Ein/Aus:** Drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- Ventilator-Geschwindigkeitsstufe:** Wiederholt drücken, um die Optionen für die Ventilator-Geschwindigkeitsstufen zu durchlaufen: A Auto, 1 Leise, 2 Niedrig, 3 Mittel, 4 Hoch, 5 Maximal. Für eine optimale Lebensdauer und Leistung des Filters wählen Sie den Auto-Modus, indem Sie die Geschwindigkeitsstufen durchlaufen, bis die Anzeige A erscheint. Im Auto-Modus passt sich die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an: Je besser die Luftqualität, desto geringer die Ventilatorgeschwindigkeit. Wenn sich die Luftqualität verschlechtert, erhöht sich die Ventilatorgeschwindigkeit. Tipps und weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimierung der Ventilatorgeschwindigkeit“.
- Luftinformationen:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Anzeigeoptionen für die Luftqualität und den Informationen zur Filterlebensdauer zu wechseln. Weitere Informationen zum Staubfilter finden Sie im Abschnitt Wartung des Mesh-Staubfilters oder im Abschnitt Luftinformationseinstellungen für weitere Informationen zur Luftqualität.
- Helligkeit:** Passt die Helligkeit des Front-Displays und des oberen Bedienfelds an. Wechseln Sie zwischen drei Optionen: volle Helligkeit, etwas gedämpfte Helligkeit, stark gedämpfte Helligkeit. Im Modus „Vollständig gedimmt“ läuft der Luftreiniger weiter bei ausgeschalteten LED-Anzeigen – perfekt für nachts.
- Kindersicherung:** Halten Sie die Tasten Helligkeit und Ventilatorgeschwindigkeit gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um die Tasten des oberen Bedienfelds zu sperren. Zum Entsperren halten Sie beide Tasten erneut zwei Sekunden lang gedrückt.
- Tipps und Tricks:**
- Optimieren der Leistung im ECO (ECO)-Modus:** Nachdem der Zustand „100 % saubere Luft“ fünf Minuten lang im Auto-Modus erreicht ist, wechselt Ihr Luftreiniger in den ECO (ECO)-Modus. Damit wird die Lebensdauer des Filters im Gerät optimiert.
- Piepen ausschalten:** Um die Benachrichtigungstöne auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Luftinformationen“ und „Ventilatorgeschwindigkeit“ und halten sie zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Wiedereinschalten erneut drücken und gedrückt halten.

EINSTELLUNGEN ZU LUFTINFORMATIONEN

Der integrierte Sensor erkennt die Luftqualität und zeigt diese in Echtzeit an. Mithilfe der Schaltfläche für die **LUFTINFORMATIONEN** kann zwischen den verschiedenen Optionen zur Anzeige der Luftqualität gewechselt werden.

INFORMATIONEN	FRONT-DISPLAY	ECHTZEIT-MESSWERTE
% STATUS		Anzeigen der Bewertung der Luftqualität: • Schlecht: 0-69 % • Durchschnittlich: 70-84 % • Gut: 85 %-100 % % STATUS verwendet EPA-Luftreinigungsstandards (United States Environmental Protection Agency) für Feinstaub zur Berechnung der Zustandsbewertung.
PARTIKELGRÖSSEN		Der PM-Wert („Particulate Matter“ = Feinstaub) zeigt den Feinstaubgehalt Ihrer Luft an, gemessen in Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter. Ihr Luftreiniger misst drei Partikelgrößen: PM 1, PM 2,5 und PM 10.
PM 1		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 1 in der Luft an, einschließlich ultrafeiner Allergene.
PM 2,5		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 2,5 in der Luft an, einschließlich Rauch.
PM 10		Dies zeigt die Anzahl der Partikel der Größe PM 10 in der Luft an, einschließlich Staub und Pollen.

IHRE LUFTQUALITÄT VERSTEHEN

Die Ringe auf dem Front-Display ändern ihre Farbe, wenn sich der Luftreinigungsstatus ändert. Damit kann die Luftqualität leicht überwacht werden, auch wenn der Luftreiniger in einiger Entfernung steht.



GUT
85-100%
0-25
Partikel

Ein blauer Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus gut ist und eine geringe Partikelkonzentration aufweist.



DURCHSCHNITTlich
70-84 %
26-80
Partikel

Ein gelber Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus durchschnittlich ist und eine mäßige Partikelkonzentration aufweist. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kann die Ventilatorgeschwindigkeit erhöht oder der Auto-Modus ausgewählt werden.



SCHLECHT
0-69%
81-430+
Partikel

Ein roter Ring bedeutet, dass der Luftreinigungsstatus schlecht ist und eine hohe Partikelkonzentration aufweist. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, kann die Ventilatorgeschwindigkeit erhöht oder der Auto-Modus ausgewählt werden.

Hinweis: Der Sensor für die Luftqualität zählt die Partikel aller Partikelgrößen kumulativ, um den Luftreinigungsstatus zu bestimmen.

OPTIMIERUNG DER VENTILATORGESCHWINDIGKEIT

Ihr Luftreiniger verfügt über fünf Ventilatorgeschwindigkeiten. Passen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit an, um Ihre Reinigungsleistung zu optimieren.

ANZEIGE	GESCHWINDIGKEIT	AM BESTEN FÜR
	AUTO	Optimierung der Lebensdauer des HEPA-Filters
	1-2	Leiser Betrieb
	3-4	Geruchsreduzierung.
	5 (MAX.)	Maximale Reinigung und Erfassung von Schadstoffen.

FEHLERBEHEBUNG UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN


Produkt	Welche Einstellungen werden empfohlen?	Wir empfehlen, diesen Luftreiniger im Auto-Modus zu verwenden. Der Auto-Modus nutzt den Partikelsensor Ihres Luftreinigers und passt die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an. Die wirksamste Reduzierung von Gerüchen und Schadstoffen wird mit der hohen Ventilatorgeschwindigkeit erreicht.
	Wo sollte ich meinen Luftreiniger aufstellen?	Wir empfehlen, den Luftreiniger in dem Raum Ihrer Wohnung aufzustellen, in dem die meiste Aktivität stattfindet. Dies hilft, Luftverschmutzungen und Gerüche dort zu beseitigen, wo sie entstehen.
	Was ist der ECO (ECO)-Modus?	Nachdem im Auto-Modus fünf Minuten lang der Zustand „100 % saubere Luft“ erreicht wurde, wechselt Ihr Luftreiniger in den ECO (ECO)-Modus. Der Ventilator schaltet sich aus, bis eine signifikante Anzahl an Partikeln erkannt wird, und optimiert damit die Lebensdauer Ihres HEPA-Filters.
	Kann ich den Luftreiniger stummschalten, damit er nicht piept, wenn Tasten gedrückt werden?	Um die Benachrichtigungstöne auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Luftinformationen“ und „Ventilatorgeschwindigkeit“ und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Zum Reaktivieren der Töne die Tasten erneut drücken und zwei Sekunden lang gedrückt halten.
	Wieso funktionieren die Tasten im oberen Bedienfeld nicht?	Bei Ihrem Luftreiniger ist möglicherweise die Kindersicherung aktiviert. Halten Sie die Tasten Helligkeit und Ventilatorgeschwindigkeit gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.
Luftqualität	Warum beträgt mein Luftreinigungsstatus immer 100 %?	Wenn der Luftreiniger einen blauen Ring anzeigt, ist der Luftreinigungsstatus gut. Die Luftqualität schwankt jedoch, wenn Schadstoffe in die häuslichen Räumlichkeiten eindringen. Aktivitäten wie Rauchen, Kochen, Staubwischen oder Versprühen von Reinigungsmitteln (unter anderem) können Ihre Luft verunreinigen. Unsere „Clean Sense IQ“-Technologie verfolgt diese Schwankungen in Echtzeit und passt sich an, wenn sie Partikel erkennt. Um festzustellen, ob der Sensor richtig funktioniert, etwas Parfüm oder Aerosol-Reinigungsmittel in die Nähe des Sensors an der Rückseite des Luftreinigers sprühen. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.sharkclean.eu
	Warum erreicht mein Luftreinigungsstatus niemals 100 %?	Wenn der Luftreinigungsstatus nie 100 % erreicht, muss überprüft werden, ob der HEPA-Filter ordnungsgemäß installiert ist und dessen Original-Plastikverpackung entfernt wurde. Aktivitäten wie (unter anderem) Rauchen, das Anzünden von Kerzen, das Betreiben eines Luftbefeuchters, das Öffnen von Fenstern und Kochen können Ihre Luft zusätzlich verunreinigen. Die Umgebung sollte auf alle möglichen Quellen für eine schlechte Luftqualität untersucht werden. Diese dann beseitigen. Wenn das Problem nach diesen Kontrollen weiterhin besteht, ist der Luftqualitätssensor auf der Rückseite des Luftreinigers möglicherweise verschmutzt, was eine falsche Anzeige verursacht. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Staubfiltergewebe, um den Sensor auf der Rückseite zu finden. Verwenden Sie einen Handstaubsauger oder einen Schlauchaufsatz, um den Bereich um den Sensor zu reinigen. Warten Sie nach der Reinigung 30 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einstecken und einschalten. Lassen Sie ihn 24 Stunden lang laufen und überwachen Sie die Luftqualität.
Mesh-Staubfilter	Wozu dient der Staubfilter?	Dieser leicht zu reinigende Mesh-Staubfilter erfasst größeren Schmutz, wie Haare, Staub und Fusseln und schützt den 3-lagigen HEPA-Filter. Dieser Filter muss gewartet werden, wenn dies auf dem vorderen Display angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“.
	Woher weiß ich, wann ich den Vorfilter reinigen muss?	Wenn der Mesh-Staubfilter gewartet werden muss, wird auf dem vorderen Display ein pulsierender roter Ring zusammen mit dem Text „Staubfilter prüfen“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wartung des Mesh-Staubfilters“.
HEPA-Filter	Kann ich den HEPA-Filter reinigen?	Nein, der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden. Halten Sie den Filter von Wasser fern.

Kundendienst

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie uns an unter +49 800 000 9063.

Prüfung des Mesh-Staubfilters:

Wenn der Mesh-Staubfilter gewartet werden muss, erscheint auf dem Front-Display ein blinkender roter Ring:



Reinigung des Mesh-Staubfilters:

Wenn die Nachricht „Check Dust Filters“ (Staubfilter prüfen) auf dem Front-Display erscheint, entnehmen Sie den Staubfilter und untersuchen Sie ihn auf Verschmutzungen.

Wenn eine Wartung erforderlich ist, müssen Sie folgende Schritte ausführen. **ACHTEN SIE DABEI DARAUF, DASS DER LUFTREINIGER EINGESCHALTET UND AM LAUFEN IST:**



1. LOKALISIEREN UND ABNEHMEN DES MESH-STAUFILTERS

Schieben Sie die Filter vorsichtig nach oben, um sie abzunehmen. Überprüfen Sie die Siebe auf Ansammlungen von Staub und Schmutz.



2. REINIGEN DER STAUFILTER

Verwenden Sie einen **Staubsauger** auf niedriger Stufe mit einem weichen Bürstenaufsatz ODER ein **Tuch**, um den Schmutz von den Mesh-Sieben zu entfernen.

Verwenden Sie KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel.



3. ZUSÄTZLICHE REINIGUNG (NICHT ERFORDERLICH)

Sollte eine zusätzliche Reinigung erforderlich sein, spülen Sie den Mesh-Staubfilter mit lauwarmem Leitungswasser ab. Achten Sie darauf, das Sieb 12 Stunden lang vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie es wieder einsetzen. Den Luftreiniger **NICHT** verwenden, wenn der Mesh-Filter nass ist.



4. WIEDEREINSETZEN DES MESH-STAUFILTERS

Setzen Sie den Mesh-Staubfilter vorsichtig wieder in die Öffnung an der Seite des Luftreinigers ein. Schieben Sie den Staubfilter so weit, bis er einrastet und mit dem Luftreinigergehäuse bündig abschließt.



5. NEUKALIBRIERUNG

Nachdem der Mesh-Staubfilter gereinigt und wieder eingesetzt wurde, wird der Luftreiniger sich neu kalibrieren und mit der Analyse der Luftqualität beginnen, was durch die rotierenden Lichter angezeigt wird.

Hinweis: Zum Zurücksetzen des Staubfilter-Checks halten Sie die Taste „Luftinformationen“ auf dem oberen Bedienfeld 1,5 Sekunden lang gedrückt.



Hinweis: Die HEPA-Filtertechnologie ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren* mit einem einzigen HEPA-Filter.

* Getestet gemäß GB/T18801-2022 P.CCM, basierend auf einer Senkung des CADR-Werts um 50 %, 4 m² Reinigungsbereich und 12 Stunden Einsatz täglich mit maximaler Lüftergeschwindigkeit.

WARTUNG IHRES LUFTREINIGERS

HINWEIS: Ziehen Sie vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Netzstecker des Luftreinigers (außer bei der Überprüfung des Mesh-Staubfilters).

Äußere Reinigung:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Gerät außen alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Entfernen Sie mit einem Mikrofasertuch den Staub. Wischen Sie zur Reinigung das Äußere mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Vermeiden Sie jedoch übermäßiges Wasser und scheuernde chemische Reinigungsmittel, um Schäden zu verhindern.

**Innere Reinigung:**


Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Innere des Luftreinigers alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Entfernen Sie die Filterklappe, nehmen Sie den HEPA-Filter heraus und verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Mikrofasertuch, um Staub und Schmutz aus dem Inneren des Geräts zu entfernen. Verwenden Sie **KEINE** scheuernden chemischen Reinigungsmittel für das Innere des Luftreinigers.





1. ÖFFNEN DER VERPACKTEN DUFTKARTUSCHE

Entnehmen Sie die Duftkartusche aus dem Pappkarton.



2. EINSETZEN DER DUFTKARTUSCHE IN DEN LUFTREINIGER

Klappen Sie den Griff am Drehknopf zur Geruchsneutralisierung nach oben, richten Sie die Pfeile aus und setzen Sie die Einheit in den Luftreiniger ein.



3. DREHEN BIS ZUM EINRASTEN

Zum Verriegeln und Aktivieren der Duftkartusche drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn, bis es mindestens einmal klickt. Drehen Sie den Drehknopf weiter in die Position Hoch, um die Intensität zu erhöhen.

EINSTELLUNGEN

Einstellungen: Die Anti-Geruchs-Technologie hat vier Intensitätseinstellungen: Niedrig, Mittel, Hoch und Aus.

POSITION DES DREHKNOPFES ZUR GERUCHSNEUTRALISIERUNG	KLICKS	EINSTELLUNG	EMPFOHLEN FÜR
	1	AUS	• Wenn Sie nicht aktiv bestrebt sind, Gerüche zu reduzieren. Dies verlängert die Lebensdauer der Duftkartusche.
	2	NIEDRIG	• Schwache Gerüche, zum Beispiel der Geruch des Abfallbehälters. • Kleine Räume, wie das Bad oder der Eingangsbereich.
	3	MITTEL	• Starke Gerüche, zum Beispiel beim Kochen oder durch Haustiere • Mitteltgroße Räume, wie das Schlafzimmer oder die Küche.
	4	HOCH	• Optimale Leistung zur Geruchsreduzierung. • Extreme Gerüche, zum Beispiel Rauch oder anhaltender Brandgeruch. • Große Räume wie ein Wohnzimmer.

Hinweis: Die Intensität der Anti-Geruchs-Technologie kann auch über die Ventilatorgeschwindigkeit gesteuert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimierung der Ventilatorgeschwindigkeit“.

NIEDRIG
Drehen Sie den Drehknopf in die Position NIEDRIG, um die Intensität auf die niedrigste Stufe zu senken, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

HOCH
Drehen Sie den Drehknopf in die Position HOCH, um die Intensität auf die höchste Stufe zu bringen, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

TIPPS

Entfernung der Duftkartusche


- Die Duftkartusche lässt sich entfernen, für den Fall, dass die Anti-Geruchs-Technologie nicht gewünscht wird.
- Um die Kartusche zu entfernen, zuerst das Duftkartuschen-Modul aus dem Luftreiniger entfernen. Den Griff am Duftkartuschen-Modul nach oben klappen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie den Griff nach oben und entfernen Sie ihn aus dem Luftreiniger.
- Das Duftkartuschen-Modul so halten, dass die farbige Basis sichtbar ist, dann die Kartusche gegen den Uhrzeigersinn im Drehknopfgehäuse drehen und entfernen.
- Das Drehknopfgehäuse kann dann in den Luftreiniger eingesetzt werden.

Wartung erforderlich


- Tauschen Sie die Kartusche wie unter „Austauschen der Geruchskartusche“ empfohlen.
- Besuchen Sie sharkclean.eu, um mehr zu erfahren und Ersatzteile zu kaufen.

Duftstärke nach einiger Zeit

- Die Duftintensität der Anti-Geruchs-Technologie kann mit der Zeit abnehmen. Es ist auch möglich, dass kein wahrnehmbarer Duft vorhanden ist. Das ist normal und bedeutet nicht, dass das System nicht funktioniert. Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswechseln, um eine kontinuierliche Leistung sicherzustellen.



Klappen Sie den Griff nach oben und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie am Griff, um den Drehknopf vom Luftreiniger zu entfernen.



Drehen Sie die Kartusche im Drehknopfgehäuse gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Kartusche heraus, um sie zu entfernen.



Nehmen Sie die neue Duftkartusche aus der versiegelten Verpackung. Lassen Sie die Kartusche bis zur Installation in der Verpackung, um die Lebensdauer zu erhalten.



Bringen Sie den gelben Pfeil auf der Innenseite der Kartusche in eine Position mit dem gelben Pfeil an der Seite des Drehknopfgehäuses und setzen dann die Kartusche in den Drehknopf ein. Drehen Sie die Kartusche im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.



Richten Sie den Pfeil auf der Drehknopfabdeckung auf den Pfeil auf dem Luftreiniger aus und setzen Sie den Drehknopf wieder in den Luftreiniger ein. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick in der Intensitätseinstellung einrastet. Drehen Sie ein Stück weiter, um die Intensität einzustellen.



Entsorgen Sie die alte Kartusche im Abfallbehälter.

Hinweis: Für eine optimale Leistung der Anti-Geruchs-Technologie sollten die Kartuschen alle drei Monate oder nach Bedarf ausgetauscht werden.

Zusätzliches Zubehör und Ersatzfilter sind verfügbar auf sharkclean.eu



Kartuschen für die Anti-Geruchs-Technologie (2)

Zwei Ersatzkartuschen, die vor unangenehmen Gerüchen schützen und für frischen Duft in der Wohnung sorgen. Wir empfehlen, die Kartuschen in Ihrem Luftreiniger alle drei Monate oder nach Bedarf auszutauschen. Der Drehknopf zur Einstellung der Intensität der Anti-Geruchs-Technologie wird separat verkauft.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-Filter

Fängt 99,97 %* der großen, kleinen und mikroskopisch kleinen Partikel aus der Luft auf und ist mit 240 ± 10 g Aktivkohle ausgestattet, um den Schutz vor Haushaltsgerüchen zu erhöhen.

* Nicht-lebende Materie, basierend auf IEST-RP-CC007.4 99,97 % bei 0,1–0,2 Mikrometern.

ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR HP072

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (+49 800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)
- Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltsgeräts, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Ventilators zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren Ventilators auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer +49 800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelauene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu

WICHTIGE INFORMATIONEN

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

<https://www.sharkclean.eu/>



BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Beleg bitte aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 24V DC / 0,8 A
Watt: 16 W

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich umfassend mit Ihrem neuen Shark®-Luftreiniger vertraut zu machen.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland
+49 800 000 9063
www.sharkclean.eu

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.



OWNER'S GUIDE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

GENERAL WARNINGS

1. **DO NOT** operate any unit with a damaged cord or plug. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
2. **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high-traffic areas where it will not be tripped over.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. This appliance should only be placed on flat and dry surfaces.
5. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
9. **DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
10. **DO NOT** use without filters in place.
11. Only use Shark® branded filters and accessories.
12. **DO NOT** damage the power cord:
 - a) **DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - b) **DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - c) **DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
13. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
14. **DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
15. **DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
16. **DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or tables.
17. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Wet or damp surfaces
 - b) Outdoor areas
 - c) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)

18. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
19. Unplug from electrical outlet when not in use and before general maintenance or cleaning. For mesh dust filter maintenance, please refer to the mesh dust filter maintenance section.
20. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with a damp cloth only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
21. Make sure filters are in place after routine maintenance.
22. Not suitable for use with solid-state speed controls.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY

23. Observe the following when interacting with the Anti-Odour Technology cartridge.
 - a) **DO NOT** attempt to disassemble Anti-Odour Technology cartridge.
 - b) Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
 - c) **DO NOT** directly inhale from the anti-odour technology cartridge.
 - d) Keep away from children and pets.
 - e) Keep away from heat, sparks, and open flame.
 - f) **DO NOT** place in direct sunlight.
 - g) Avoid contact with fabrics and finished surfaces.

FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID

- a) Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes.
- b) Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
- c) Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
- d) Ingestion: **DO NOT** induce vomiting. Seek medical advice/attention.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts:

1. Air Output Vents
2. Anti-Odour Technology Dial
3. Control Panel
4. Front Display
5. Air Purifier Body
6. Air Intake Vents
7. Mesh Dust Filter
8. HEPA Filter
9. HEPA Filter Door



TIPS FOR SETTING UP YOUR AIR PURIFIER

- Make sure the front panel of the air purifier faces away from the closest wall.
- Do not move the unit while it is running. Turn off the power and unplug the air purifier before moving it.
- Make sure the air intake vents are not blocked.
- Do not place anything on the air purifier.
- Do not place the air purifier near heaters or radiators.
- Keep the air purifier out of direct sunlight and away from water or other liquid.
- Keep all nearby doors and windows closed when operating the air purifier.
- Avoid using in very humid environments.



1. **DO NOT** plug in the air purifier. First, carefully turn the air purifier upside down and place it on a level floor surface. Rotate the filter door counterclockwise to unlock it, then lift it off to access the HEPA-Filter.




2. Take the HEPA-Filter out of its plastic packaging. Reinstall the HEPA-Filter in either orientation.



3. With the HEPA-Filter reinstalled, rotate the filter door clockwise until it clicks into place.



4. Set up the air purifier on a level surface, at least 3 inches (8 cm) from walls and objects.
If Anti-Odour Technology is included with your air purifier, find the odour cartridge and follow the instructions to install it.



5. Carefully remove the yellow sticker on the front of the air purifier to access the display panel.
Plug the air purifier into an electrical outlet and press the power button on the top control panel.



6. When the air purifier power is on, the air purifier will begin to analyse the air quality, indicated by the rotating lights. After a few seconds, the air purifier will display the current air purification status.


Note: HEPA-Filter Technology allows up to 5 years* of use out of a single HEPA-Filter.

*Tested to GB/T18801-2022 P.CCM, based on 50% CADR decline, 4m2 cleaning area and 12 hours daily operation on MAX fan speed.

CONTROL PANEL

There is a control panel on the top of the air purifier and a display screen on the front.

TOP CONTROL PANEL



FRONT DISPLAY SCREEN

Displays the current air purification status based on the Air Info mode selected on the top control panel.



TOP CONTROL PANEL BUTTONS



On/Off: Press to turn the power on or off.



Fan Speed: Press repeatedly to cycle through the fan speed options: A Auto, 1 Quiet, 2 Low, 3 Medium, 4 High, 5 Maximum. For optimal filter life and performance, select Auto mode by cycling through the speed levels until the A indicator appears. In Auto mode, the fan speed automatically adjusts: as air quality improves, fan speed decreases. If air quality worsens, fan speed will increase. For tips and more information, see the Optimizing Fan Speed section.



Air Info: Press to switch between air quality display options and filter life information. See Mesh Dust Filter Maintenance section for more information on dust filter, or Air Info Settings section for more information on air quality.



Brightness: Adjusts the brightness of both the front display screen and the top control panel. Switch between 3 options: full brightness, partially dim, fully dim. In fully dim mode, the air purifier will continue to run with the LED light off—perfect for nighttime.




Child Lock: Press and hold the Brightness and Fan speed buttons at the same time for two seconds to lock the top control panel buttons. To unlock, press and hold both buttons again for two seconds.

Tips and Tricks:



Optimize Performance in Eco Mode: After 100% clean air status is achieved for 5 minutes in Auto Mode, your air purifier will enter Eco Mode. Your unit's filter life will be optimized.



Turn Off Beeping: To turn off notification sounds, press and hold the Air Info and Fan Speed buttons at the same time for two seconds. To resume, press and hold both buttons again.


AIR INFO SETTINGS

The built-in sensor detects your air purification status to give you real-time information. Use the **AIR INFO** button (i) to switch between air status display options.


INFO	FRONT DISPLAY SCREEN	REAL-TIME READING
% STATUS		Displays the air purification status rating: • Poor: 0%-69% • Fair: 70%-84% • Good: 85%-100% % STATUS uses particulate matter (PM) air purification standards as determined by the EPA (United States Environmental Protection Agency) to calculate the status rating.
PARTICLE SIZES		The PM (particulate matter) value is the amount of particulate in your air, measured in micrograms (µg) per cubic metre. Your air purifier measures three particle sizes, PM1, PM2.5, and PM10.
PM1		Displays the number of PM1-sized particles in your air, including ultra-fine allergens.
PM2.5		Displays the number of PM2.5-sized particles in your air, including smoke.
PM10		Displays the number of PM10-sized particles in your air, including dust, and pollen.

UNDERSTANDING YOUR AIR QUALITY


The rings on the front display will change colour as your air purification status changes, allowing you to easily monitor the purification even when the air purifier is across the room.



A blue ring means your air purification status is good, with a low level of particle concentration.



An amber ring means your air purification status is fair, with a moderate level of particle concentration. For better results, increase fan speed or select Auto Mode.



A red ring means your air purification status is poor, with a high level of particle concentration. For better results, increase fan speed or select Auto Mode.

Note: The air purification status sensor uses a cumulative particle count across all particle sizes to determine air purification status.

OPTIMISING FAN SPEED

Your air purifier is equipped with 5 fan speed settings. Adjust fan speed to Optimise your cleaning performance.

 DISPLAY  MAX	SPEED		BEST FOR
	AUTO		Optimising HEPA-Filter life
	1-2		Quiet operation
	3-4		Reducing odours.
	5 (MAX)		Maximum purification and debris capture.

TROUBLESHOOTING AND FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Product	What are the recommended settings?	We recommend using this air purifier in Auto Mode. Auto Mode leverages your air purifier's particle sensor, and this adjusts the fan speed automatically. Higher fan speeds work best for reducing odours and capturing debris most effectively.
	Where should I set up my air purifier?	We recommend setting up the air purifier in the room of your home where there is the most activity. This will help to clear the air of pollutants and odours as they are introduced.
	What is Eco mode?	After 100% clean air is achieved for 5 minutes in Auto Mode, your air purifier will enter Eco Mode. The fan will turn off until a significant number of particles are detected, optimizing your HEPA-Filter's life.
	Can I mute the air purifier, so it doesn't beep when pressing the buttons?	To turn off notification sounds, press and hold the Air Info ⓘ and Fan Speed ⚙ buttons at the same time for two seconds. To reactivate sounds, press and hold both buttons for 2 seconds again.
	Why are the top control panel buttons not working?	Your air purifier may have the child lock setting activated. Press and hold the Brightness ☀ and the Fan Speed ⚙ buttons at the same time for two seconds to turn this setting on or off.
Air Quality	Why is my air purification status always at 100%?	If your air purifier displays a blue ring, your air purification status is good. However, air purification status will fluctuate as you introduce pollutants into your home. Activities like smoking, cooking, dusting, or spraying cleaning products (among other things) can add pollutants to your air. Our Clean Sense IQ technology tracks this fluctuation in real time and adjusts as it detects particles. To determine if the sensor is working correctly, spray a small amount of perfume or aerosol cleaning product near the sensor on the back of the air purifier. Please visit support.sharkclean.eu for more information.
	Why is my air purification status never at 100%?	If your air purification status never reaches 100%, make sure that the HEPA-Filter is properly installed and that its original plastic packaging has been removed. Activities like smoking, burning candles, running a humidifier, opening windows, and cooking (among other things) can add more pollutants to your air. Make sure to survey your environment and remove anything that could be causing low air purification status. If the problem persists after these checks, the air quality sensor on the back of the air purifier may be dirty, causing a false reading. First, turn off and unplug the unit. Remove the mesh dust filter to locate the sensor on the back. Use a hand vacuum or hose attachment to clean the area around the sensor. After cleaning, wait 30 seconds before plugging the unit back in and turning it on. Let it run for 24 hours and monitor the air quality.
Mesh Dust Filter	What is the mesh dust filter for?	This easy-to-clean mesh dust filter captures large debris like hair, dust, and lint to protect the 3-layer HEPA-Filter. Maintenance is required on this filter when indicated on the front display. Refer to the Mesh Dust Filter Maintenance section for more information.
	How do I know when to clean the pre-filter?	When the mesh dust filter needs maintenance, the front display will show a pulsing red ring along with the text "check dust filter." Refer to the Mesh Dust Filter Maintenance section for more information.
HEPA Filter	Can I wash the HEPA-Filter?	No, the HEPA-Filter is not washable. Keep filter away from water.

Customer Service

For further assistance, call 0800 862 0453.

Checking the Mesh Dust Filter:

When the mesh dust filter needs maintenance, the front display will show the following screen with a pulsing red ring:



Cleaning the Mesh Dust Filter:

When the Check Dust Filter message appears on the front display, remove the dust filter and inspect it for debris. If maintenance is required, be sure to **KEEP THE AIR PURIFIER PLUGGED IN** and running, and complete the following steps:



Gently slide up the filters to remove them. Check the screens for dust and debris buildup.



Use a **vacuum cleaner** on low power with a soft brush attachment OR a **cloth/towel** to remove debris from the mesh screens. **DO NOT use abrasive chemical cleaners.**



If additional cleaning is required, rinse the mesh dust filter with room temperature tap water. Be sure to completely dry the screen for 12 hours before reinstalling. **DO NOT USE** the air purifier when mesh filter is wet.



Gently reinsert the mesh dust filter into the slot on the side of the air purifier. Be sure to push the dust filter into place until it is flush with the air purifier body.



Once the filter has been cleaned and reinstalled, the air purifier will recalibrate and begin to analyze air quality, indicated by the rotating lights.

Note: To manually reset the Check Dust Filter Indicator, press and hold the Air Info button on the top control pane for 1.5 seconds.



Note: The HEPA-Filter Technology allows up to 5 years* of use out of a single HEPA-Filter.
*Tested to GB/T18801-2022 P.CCM, based on 50% CADR decline, 4m2 cleaning area and 12 hours daily operation on MAX fan speed.

MAINTAINING YOUR AIR PURIFIER

NOTE: Unplug the air filter whenever doing any cleaning or maintenance (other than checking the mesh dust filter.)

Exterior Cleaning:


For best results, clean the exterior every two months or as needed. Use a microfiber cloth to remove dust. To clean, wipe down the exterior with a microfiber cloth dampened with warm, soapy water. Avoid excess water and abrasive chemical cleaners to prevent damage.




Interior Cleaning:

For best results, clean the interior of the air purifier every two months or as needed. Remove the filter door, take out the HEPA-Filter, and use a vacuum cleaner or a microfiber cloth to remove dust and debris from the interior. **DO NOT** use abrasive chemical cleaners or water on the inside of the air purifier.





Remove the odour cartridge assembly from the can.



Flip up the handle on the odour dial, align the arrows, then insert the assembly into the air purifier.



To lock and engage the odour cartridge assembly, rotate it counterclockwise until it clicks at least once. Continue to rotate the dial toward the high position to increase the intensity.

SETTINGS

Settings: The Anti-Odour Technology dial has 4 intensity settings: Low, Medium, High, and Off.

ODOUR DIAL POSITION	CLICKS	SETTING	RECOMMENDED FOR
	1	OFF	When you are not actively looking to reduce odours. This will extend the life of the odour cartridge.
	2	LOW	- Mild odour events such as bin smells. - Small spaces like a bathroom or entryway.
	3	MEDIUM	- Strong odour events such as cooking or pet smells. - Mid-sized spaces like a bedroom or kitchen.
	4	HIGH	- Optimal odour-reducing performance. - Extreme odour events such as smoke or lingering burnt smells. - Large spaces like a living room.

Note: Adjusting the fan speed is another way to control Anti-Odour Technology intensity. See the Optimising Fan Speed section for more information.

LOW
Rotate the dial to the Low position to decrease intensity to the lowest level when in use.

HIGH
Rotate the dial to the High position to increase intensity to the highest level when in use.

TIPS

Odour Cartridge Removal


- The odour cartridge can be removed if you don't want to use the Anti-Odour Technology.
- To remove the cartridge, first remove the odour cartridge assembly from the air purifier. Flip up the handle on the odour cartridge assembly and rotate clockwise until the two arrows are aligned. Pull the handle up and remove from the air purifier.
- Hold the odour cartridge assembly so that the coloured base is visible and rotate the cartridge anticlockwise in the dial housing to remove.
- The dial housing can then be inserted into the air purifier.

Maintenance Required

- Replace the cartridge as recommended under Odour Cartridge Replacement.
- Visit sharkclean.eu to learn more and purchase replacements.


Fragrance Strength Over Time

- The intensity of the Anti-Odour Technology's fragrance may diminish over time. It may also have no noticeable fragrance at all. This is natural and does not indicate that the technology is not working. Follow replacement instructions to ensure continued performance.




1. REMOVE THE ODOUR CARTRIDGE ASSEMBLY

Flip up the handle and rotate the dial counterclockwise until the two arrows are aligned. Pull the handle to remove the dial from the air purifier.




2. REMOVE OLD ODOUR CARTRIDGE

Rotate the cartridge counterclockwise in the dial housing and pull out the cartridge to remove it.




3. REMOVE NEW CARTRIDGE FROM CAN

Remove the new odour cartridge from the sealed packaging. To maintain the life of the cartridge, keep it in the sealed packaging until you are ready to install it.




4. INSTALL NEW CARTRIDGE IN DIAL

Align the yellow arrow on the side of the cartridge with the yellow arrow on the side of the dial cover, then insert the cartridge into the dial. Rotate the cartridge clockwise to lock it in place.



5. INSTALL THE ODOUR DIAL ASSEMBLY

Align the arrow on the dial cover with the arrow on the air purifier, then reinsert the dial into the air purifier. Rotate the dial counterclockwise until it clicks into an intensity setting to engage. Rotate further to change the intensity setting.



6. USED CARTRIDGE DISPOSAL

Dispose of the old cartridge by dropping it into the bin.

Note: Odour cartridges should be replaced every 3 months or as needed for optimal Anti-Odour Technology performance.

Additional accessories and replacement filters are available on sharkclean.eu



Anti-Odour Technology Cartridges (2)

Two replacement cartridges that guard against bad odours for a fresher-smelling home. We recommend replacing cartridges every 3 months or as needed in your air purifier. Anti-Odour Technology intensity dial sold separately.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-Filter

Captures 99.97%* of large, small, and micro-sized particles from the air and is equipped with 240 ± 10g virgin carbon for heightened protection against household odors.

*Non-living matter, based on IEST-RP-CC007.4
99.97% @ 0.1 - 0.2 microns.

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Shark Guarantees

Your Shark unit constitutes a sizeable investment. Your new fan needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration – and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at sharkclean.eu

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your fan

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit sharkclean.eu

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase and in country of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark unit and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark unit is guaranteed for a total of two years.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark machine (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at sharkclean.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

Shark spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark unit. You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark machines at sharkclean.eu

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

IMPORTANT INFORMATION

REGISTER YOUR PURCHASE



registeryourshark.eu



Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the unit.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 24V DC / 0.8A

Watts: 16 W

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Instruction Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Air Purifier.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

ADVERTENCIAS GENERALES

1. **NO** uses el producto si el cable o el enchufe están dañados. Consulta a las autoridades locales competentes en materia de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.
2. **NO** pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. **NO** cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. **NO** pases el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el cable lejos de zonas de paso y donde nadie pueda tropezarse.
3. Si el cable de alimentación sufre daños, para evitar peligros, deberá reemplazarlo el fabricante, un técnico autorizado o personal igualmente cualificado.
4. Este producto solo debe colocarse sobre superficies planas y secas.
5. Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.
6. Se debe supervisar a los niños para **IMPEDIR** que jueguen con el producto.
7. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
8. Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.
9. **NO** manipules el enchufe ni el producto con las manos mojadas.
10. **NO** utilices el aparato sin los filtros instalados.
11. Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark®.
12. Para **NO** dañar el cable de alimentación:
 - a) **NO** muevas el aparato tirando del cable, ni lo utilices como asa.
 - b) **NO** lo desenchufes tirando del cable. Tira de la clavija, no el cable.
 - c) **NO** pilles el cable con el dispositivo ni al cerrar las puertas, no tires de él alrededor de esquinas afiladas y no lo dejes cerca de superficies calientes.
13. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantenlas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
14. **NO** utilices el aparato si el flujo de aire es limitado. Si los conductos de aire se bloquean, apaga el producto y desconéctalo de la toma de corriente. Retira cualquier obstrucción que veas antes de volver a enchufar y encender la unidad.
15. **NO** utilices el producto si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
16. **NO** coloques el producto sobre superficies inestables como sillas o mesas.
17. **NO** lo utilices en este tipo de lugares:
 - a) Superficies húmedas o mojadas
 - b) Zonas exteriores

- c) Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido combustible, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, antipolillas o polvo inflamable)

18. Apaga el producto del todo antes de enchufarlo o desenchufarlo.
19. Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza. Para ver cómo llevar a cabo el mantenimiento del filtro antipolvo de malla, consulta la sección Mantenimiento del filtro antipolvo de malla.
20. Lava a mano solo con agua y un paño húmedo el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas. No lo sumerjas en agua. El producto podría sufrir daños si se limpia con productos químicos.
21. Asegúrate de que los filtros estén colocados después del mantenimiento rutinario.
22. No apto para usar con controles de velocidad de estado sólido.

TECNOLOGÍA ANTI-ODOUR

23. Ten en cuenta lo siguiente cuando interactúes con el cartucho de la Tecnología Anti-Odour.
 - a) **NO** intentes desmontar el cartucho de la Tecnología Anti-Odour.
 - b) Evita el contacto directo con la vaina de la fragancia del cartucho.
 - c) **NO** inhales directamente del cartucho de la Tecnología Anti-Odour.
 - d) Mantenlo alejado de niños y mascotas.
 - e) Mantenlo alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas.
 - f) **NO** lo expongas a la luz directa del sol.
 - g) Evita que entre en contacto con tejidos y superficies pulidas.

PRIMEROS AUXILIOS RELACIONADOS CON EL CARTUCHO ANTIOLORES

- a) Contacto con los ojos: si llevas lentillas, quítatelas. Aclara los ojos con agua abundante durante varios minutos
- b) Contacto con la piel: lávate bien las manos después de manipularlo. En caso de que se produzca alguna irritación o sarpullido, consulta con un médico o acude a un centro médico.
- c) En caso de inhalación: si la persona que ha inhalado la fragancia experimenta síntomas respiratorios, llévala a un lugar donde pueda respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, consulta con un médico o acude a un centro médico.
- d) En caso de ingesta: **NO** provoques el vómito. Consulta con un médico o acude a un centro médico.

CÓMO CONFIGURAR EL PURIFICADOR DE AIRE

Componentes:

1. Conductos de salida de aire
2. Selector de la Tecnología Anti-Odour
3. Panel de control
4. Pantalla frontal
5. Cuerpo del purificador de aire
6. Conductos de entrada de aire
7. Filtros antipolvo de malla
8. Filtro HEPA
9. Puerta del filtro HEPA



CONSEJOS PARA CONFIGURAR EL PURIFICADOR DE AIRE

- Asegúrate de que el panel frontal del purificador de aire no esté de cara a la pared más cercana.
- No muevas la unidad mientras esté en funcionamiento. Apaga y desenchufa el purificador de aire antes de moverlo.
- Asegúrate de que no haya nada bloqueando los orificios de ventilación.
- No coloques nada sobre el purificador de aire.
- No coloques el purificador de aire cerca de calentadores o radiadores.
- Mantén la unidad alejada de la luz solar directa y del agua u otros líquidos.
- Mantén todas las puertas y ventanas cercanas cerradas cuando utilices el purificador de aire.
- Evita usarlo en ambientes muy húmedos.



1. **NO** enchufes el purificador de aire. Primero, coloca con cuidado el purificador de aire en posición invertida sobre una superficie plana. Gira la tapa del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo y levántala para acceder al filtro de aire de partículas de alta eficiencia.



2. Saca el filtro de aire de partículas de alta eficiencia de su embalaje de plástico. Coloca el filtro HEPA en cualquiera de las dos orientaciones.



3. Una vez que hayas colocado el filtro HEPA, gira la tapa del filtro en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.



4. Coloca el purificador de aire en una superficie nivelada, al menos a 8 cm de las paredes y otros objetos.
Si tu purificador de aire incluye la Tecnología Anti-Odour, busca el cartucho antiolores y sigue las instrucciones para instalarlo.



5. Retira con cuidado la pegatina amarilla de la parte delantera del producto para acceder a la pantalla.
Enchufa el purificador de aire a una toma de corriente y pulsa el botón de encendido/apagado en la parte superior del panel de control.



6. Al encenderse el purificador de aire, las luces giratorias indican que se está analizando la calidad del aire.
Tras unos segundos, el purificador de aire mostrará el estado actual de purificación del aire.

Nota: Gracias a la tecnología del filtro de aire de partículas de alta eficiencia, podrás usar el mismo filtro hasta 5 años*.

* Probado en GB/T18801-2022 P.CCM, basado en una disminución de CADR del 50 %, en un área de 4 m² y funcionando 12 h diarias con el ventilador a la máxima velocidad.

PANEL DE CONTROL

El purificador de aire está equipado con un panel de control en la parte superior y una pantalla en la parte frontal.

PANEL DE CONTROL SUPERIOR



PANTALLA FRONTAL

Muestra el estado actual de purificación de aire cuando el modo Información de aire está seleccionado en el panel de control superior.



BOTONES DEL PANEL DE CONTROL SUPERIOR

- Encendido/Apagado:** púlsalo para encender o apagar la unidad.
- Velocidad del ventilador:** púlsalo repetidamente para recorrer las distintas opciones de velocidad del ventilador: A Automático, 1 Silencioso, 2 Baja, 3 Media, 4 Alta, 5 Máxima. Para que el filtro rinda al máximo todo lo posible, selecciona el modo Automático; para ello, pasa por los distintos niveles de velocidad hasta que aparezca el indicador A. En el modo Automático, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente: a medida que mejora la calidad del aire, la velocidad del ventilador disminuye. Si la calidad del aire empeora, la velocidad aumenta. Para ver consejos y más información, consulta la sección Optimización de la velocidad del ventilador.
- Información del aire:** púlsalo para cambiar entre ver las distintas opciones de información sobre la calidad del aire e información sobre la vida útil del filtro. Consulta la sección Mantenimiento del filtro antipolvo de malla para ver más información sobre el filtro antipolvo o la sección Ajustes de Información del aire para ver más información sobre la calidad del aire.
- Luminosidad:** púlsalo para ajustar la luminosidad de la pantalla frontal y del panel de control superior. Puedes cambiar entre tres opciones: brillo al máximo, parcialmente atenuado y totalmente atenuado. En el modo totalmente atenuado, el purificador de aire seguirá funcionando con la luz LED apagada; es el modo perfecto para la noche.
- Bloqueo para niños:** Mantén pulsados a la vez los botones Luminosidad y Velocidad del ventilador durante dos segundos para bloquear los botones del panel de control superior. Para desbloquearlos, mantén pulsados de nuevo ambos botones durante dos segundos.

Trucos y consejos:

- Optimizar el rendimiento en modo Eco (Eco):** después de alcanzar el estado de aire limpio al 100 % durante cinco minutos en el modo Automático, tu purificador de aire entrará en el modo Eco (Eco). Se optimizará la vida útil del filtro de la unidad.
- Apagar el pitido:** para desactivar los sonidos de las notificaciones, mantén pulsados a la vez los botones Información del aire y Velocidad del ventilador durante dos segundos. Para reactivar los sonidos, vuelve a mantener pulsados ambos botones durante dos segundos.

AJUSTES DE INFORMACIÓN DEL AIRE

El sensor incorporado detecta el estado de purificación del aire para ofrecerte información en tiempo real. Utiliza el botón **INFORMACIÓN DEL AIRE** para cambiar entre las distintas opciones información del estado del aire.

INFORMACIÓN	PANTALLA FRONTAL	LECTURA EN TIEMPO REAL
% ESTADO		Muestra la calificación del estado de purificación del aire: • Malo: 0 %-69 % • Aceptable: 70 %-84 % • Bueno: El 85 %-100 % % ESTADO utiliza estándares de purificación de aire según el material particulado (PM), conforme a los baremos definidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para calcular la calificación del estado.
TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS		El valor del PM (material particulado, por sus siglas en inglés) es la cantidad de partículas en el aire, medida en microgramos (µg) por metro cúbico. El purificador de aire mide tres tamaños de partículas, PM1, PM2,5 y PM10.
PM1		Muestra la cantidad de partículas de tamaño PM1 en el aire, incluidos alérgenos ultrafinos.
PM2,5		Muestra la cantidad de partículas de tamaño PM2,5 en el aire, incluido el humo.
PM10		Muestra la cantidad de partículas de tamaño PM10 en el aire, incluidos el polvo y el polen.

COMPRENDER LA CALIDAD DEL AIRE

Los anillos de la pantalla frontal cambiarán de color a medida que cambie el estado de purificación del aire, lo cual te permitirá conocer fácilmente la purificación, incluso cuando el purificador de aire esté al otro lado de la habitación.

BUENO

85-100 %
0-25
partículas

Un anillo azul significa que el estado de purificación del aire es bueno, con un nivel bajo de concentración de partículas.

ACEPTABLE

70-84 %
26-80
partículas

Si el anillo es ámbar, significa que el estado de purificación del aire es aceptable, con un nivel moderado de concentración de partículas. Para obtener mejores resultados, aumenta la velocidad del ventilador o selecciona el modo Automático.

MALO

0-69 %
81-430+
partículas

Si el anillo es rojo, significa que el estado de purificación del aire es malo, con un nivel alto de concentración de partículas. Para obtener mejores resultados, aumenta la velocidad del ventilador o selecciona el modo Automático.

Nota: El sensor del estado de purificación del aire utiliza un recuento acumulativo de partículas de todos los tamaños para determinar el estado de purificación del aire.

OPTIMIZACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

El purificador de aire está equipado con cinco ajustes de velocidad del ventilador. Ajusta la velocidad del ventilador para optimizar el rendimiento de la limpieza.

PANTALLA		VELOCIDAD	IDEAL PARA
  MAX	AUTO (AUTOMÁTICO)		Optimizar la vida útil del filtro HEPA
	1-2		Uso silencioso
	3-4		Reducir los olores
	5 (MAX)		Máxima depuración y eliminación de residuos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Producto	¿Cuáles son los ajustes recomendados?	Recomendamos utilizar este purificador de aire en el modo Automático, que aprovecha el sensor de partículas del purificador de aire para ajustar automáticamente la velocidad del ventilador. Las velocidades más altas del ventilador son las mejores para reducir los olores y eliminar los residuos con mayor eficacia.
	¿Dónde debo instalar mi purificador de aire?	Recomendamos instalar el purificador de aire en la habitación de la casa donde haya más actividad. De este modo, será más fácil limpiar el aire de contaminantes y olores a medida que aparecen.
	¿Qué es el modo Eco (Eco)?	Después de alcanzar el estado de aire limpio al 100 % durante cinco minutos en el modo Automático, el purificador de aire entrará en el modo Eco (Eco). El ventilador se apagará hasta que detecte un número significativo de partículas, optimizando la vida útil del filtro de aire de partículas de alta eficiencia.
	¿Puedo silenciar el purificador de aire para que no emita pitidos al pulsar los botones?	Para desactivar los sonidos de las notificaciones, mantén pulsados a la vez los botones Información del aire  y Velocidad del ventilador  durante dos segundos. Para reactivar los sonidos, vuelve a mantener pulsados ambos botones durante dos segundos.
	¿Por qué no funcionan los botones del panel de control superior?	Es posible que el purificador de aire tenga activado el bloqueo para niños. Mantén pulsados a la vez los botones Luminosidad  y Velocidad del ventilador  durante dos segundos para activar o desactivar este ajuste.
Calidad del aire	¿Por qué el estado de purificación del aire está siempre al 100 %?	Si el anillo del purificador de aire es azul, el estado de purificación del aire es bueno. No obstante, el estado de purificación del aire puede fluctuar en función de la presencia de contaminantes. Actividades como fumar, cocinar, limpiar o rociar productos de limpieza (entre otras cosas) pueden añadir más contaminantes al aire. Nuestra tecnología Clean Sense IQ controla en todo momento estos cambios en tiempo real y se ajusta a medida que detecta partículas. Para determinar si el sensor funciona correctamente, rocía una pequeña cantidad de perfume o un producto de limpieza en aerosol cerca del sensor en la parte posterior del purificador de aire. Para ver más información, visita: https://support.sharkclean.es/hc/es .
	¿Por qué el estado de purificación del aire nunca está al 100 %?	Si el estado de purificación del aire nunca alcanza el 100 %, asegúrate de que el filtro de aire de partículas de alta eficiencia está bien instalado y que has quitado el embalaje de plástico que traía. Actividades como fumar, encender velas, utilizar un humidificador, abrir las ventanas y cocinar (entre otras cosas) pueden añadir más contaminantes al aire. Inspecciona tu entorno y elimina todo lo que pueda empobrecer el estado de purificación del aire. Si el problema persiste después de estas comprobaciones, el sensor de calidad del aire de la parte posterior del purificador de aire puede estar sucio, lo que dará lugar a una lectura falsa. Primero, apaga y desenchufa la unidad. Retira el filtro antipolvo de malla para localizar el sensor en la parte posterior. Utiliza una aspiradora de mano o un accesorio de manguera para limpiar la zona alrededor del sensor. Tras la limpieza, espera 30 segundos antes de volver a enchufar la unidad y encenderla. Deja que funcione durante 24 horas y controla la calidad del aire.
Filtro antipolvo de malla	¿Para qué sirve el filtro antipolvo de malla?	Este filtro antipolvo de malla fácil de limpiar captura residuos grandes como pelo, polvo y pelusa para proteger el filtro de aire de partículas de alta eficiencia de 3 capas. La pantalla frontal indicará cuándo se requiere mantenimiento en este filtro. Consulta la sección Mantenimiento del filtro antipolvo de malla para ver más información.
	¿Cómo puedo saber cuándo hay que limpiar el prefiltro?	Cuando el filtro antipolvo de malla necesite mantenimiento, el anillo de la pantalla frontal parpadeará en rojo y aparecerá el texto «Check Dust Filter» (Comprobar filtro antipolvo). Consulta la sección Mantenimiento del filtro antipolvo de malla para ver más información.
Filtro HEPA	¿Puedo lavar el filtro de aire de partículas de alta eficiencia?	No, el filtro de aire de partículas de alta eficiencia no se puede lavar. Mantén el filtro alejado del agua.

Servicio de atención al cliente

Para obtener más ayuda, llame al +34 900 839 453.

Revisión del filtro antipolvo de malla:

Cuando el filtro antipolvo de malla necesite mantenimiento, el anillo de la pantalla frontal parpadeará en rojo y aparecerá lo siguiente:

**Limpeza del filtro antipolvo de malla:**

Cuando aparezca el mensaje Check Dust Filter (Revisar filtro antipolvo) en la pantalla frontal, retira el filtro antipolvo e inspecciónalo para ver si tiene suciedad. Si tienes que llevar a cabo tareas de mantenimiento, **MANTÉN EL PURIFICADOR DE AIRE ENCHUFADO** y en funcionamiento y sigue estos pasos:

**1. LOCALIZA Y RETIRA EL FILTRO ANTIPOLVO DE MALLA**

Desliza suavemente el filtro hacia arriba para sacarlo. Comprueba que las rejillas no tengan polvo ni residuos acumulados.

**2. LIMPIA EL FILTRO ANTIPOLVO**

Utiliza una **aspiradora** de baja potencia con un cepillo suave O un **pañito/toalla** para eliminar los residuos de las celdas de malla. **NO utilices limpiadores químicos abrasivos.**

**3. LIMPIEZA ADICIONAL (NO OBLIGATORIA)**

Si tienes que hacer una limpieza más a fondo, aclara el filtro antipolvo de malla con agua del grifo a temperatura ambiente. Deja secar completamente las rejillas durante 12 horas antes de volver a instalarlo.

NO UTILICES el purificador de aire cuando el filtro de malla esté húmedo.

**4. VUELVE A COLOCAR EL FILTRO ANTIPOLVO DE MALLA**

Vuelve a insertar suavemente el filtro antipolvo de malla en las ranuras de los laterales del purificador de aire. Asegúrate de encajar el filtro antipolvo en su lugar hasta que quede a ras del cuerpo del purificador de aire.

**5. RECALIBRA**

Una vez que hayas limpiado y reinstalado el filtro, el purificador de aire volverá a calibrarse y comenzará a analizar la calidad del aire, indicada por las luces giratorias.

Nota: Para restablecer manualmente el indicador de comprobación del filtro antipolvo, mantenga pulsado el botón Información del aire en el panel de control superior durante 1,5 segundos.



Nota: Gracias a la tecnología del filtro de aire de partículas de alta eficiencia, podrás usar el mismo filtro hasta 5 años*.

* Probado en GB/T18801-2022 P.CCM, basado en una disminución de CADR del 50 %, en un área de 4 m² y funcionando 12 h diarias con el ventilador a la máxima velocidad.

MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AIRE

NOTA: Desenchufa el purificador de aire siempre que vayas a llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento (que no sea la comprobación del filtro antipolvo de malla)

Limpieza exterior:

Para conseguir los mejores resultados, limpia el exterior de la unidad cada dos meses o según sea necesario. Utiliza un paño de microfibra para quitar el polvo. Limpia el exterior con un paño de microfibra humedecido con agua tibia y jabón. Evita usar demasiada agua y limpiadores químicos abrasivos para no causar daños.

**Limpieza interior:**


Para conseguir los mejores resultados, limpia el interior del purificador de aire cada dos meses o cuando haga falta. Retira la tapa del filtro, saca el filtro de aire de partículas de alta eficiencia y usa una aspiradora o un paño de microfibra para quitar la suciedad y el polvo del interior de la unidad. **NO** uses productos químicos abrasivos o agua en el interior del purificador de aire.





1. ABRE EL ENVASE DEL CARTUCHO ANTILORES

Saca el cartucho antiolores del envase.



2. INSERTA EL CARTUCHO ANTILORES EN EL PURIFICADOR DE AIRE

Levanta el asa del selector antiolores, alinea las flechas e insértalo en el purificador de aire.



3. GIRA HASTA QUE HAGA CLIC

Para colocar y asegurar el selector con el cartucho antiolores en su sitio, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic al menos una vez. Continúa girando el selector hacia la posición Alta para aumentar la intensidad.

AJUSTES

Ajustes: el selector de la Tecnología Anti-Odour tiene cuatro ajustes de intensidad: baja, media, alta y apagado.

POSICIÓN DEL SELECTOR ANTILORES	CLICS	AJUSTE	RECOMENDADO PARA
	1	APAGADO	Cuando no quieras reducir activamente los olores. Esto prolongará la vida útil del cartucho antiolores.
	2	BAJA	- Para neutralizar olores leves como el de una papelera. - Espacios pequeños, como un cuarto de baño o la entrada.
	3	MEDIA	- Fuertes olores como el del cocinado o los de las mascotas. - Espacios medianos, como un dormitorio o la cocina.
	4	ALTA	- Rendimiento óptimo para reducir olores. - Para neutralizar olores extremos como el de humo o el de algo quemado. - Espacios grandes, como una sala de estar.

Nota: Ajustar la velocidad del ventilador es otra forma de controlar la intensidad de la Tecnología Anti-Odour. Para ver más información, consulta la sección Optimización de la velocidad del ventilador.

BAJA
Gira el selector hacia la posición Baja para disminuir la intensidad al mínimo durante el uso.

ALTA
Gira el selector a la posición Alta para aumentar la intensidad al nivel más alto durante el uso.

CONSEJOS

Retirada del cartucho antiolores

- El cartucho antiolores se puede retirar si no deseas utilizar la Tecnología Anti-Odour.
- Para retirar el cartucho, en primer lugar, saca el selector con el cartucho antiolores del purificador de aire. Levanta el asa del selector con el cartucho antiolores y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las dos flechas estén alineadas. Tira del asa hacia arriba y saca el cartucho del purificador de aire.
- Sujeta el selector con el cartucho antiolores de forma que la base de color esté visible y gira el cartucho en el selector en el sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo.
- A continuación, puedes volver a insertar el selector en el purificador de aire.

Mantenimiento obligatorio


- Reemplaza el cartucho según se recomienda en Sustitución del cartucho antiolores.
- Visita sharkclean.eu para ver más información y adquirir recambios.

Intensidad de la fragancia con el paso del tiempo


- La intensidad de la fragancia de la Tecnología Anti-Odour puede disminuir con el tiempo. También es posible que no se perciba la fragancia en absoluto. Esto es normal y no indica que la tecnología no funcione. Para garantizar un rendimiento continuo, sigue las instrucciones relativas a la sustitución del cartucho.



Levanta el asa y gira el selector en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las dos flechas estén alineadas. Tira del asa para sacar el selector del purificador de aire.



Gira el cartucho en el interior del selector en el sentido contrario a las agujas del reloj y tira de él hacia fuera para sacarlo.



Saca el cartucho antiolores nuevo del envase precintado. Para conservar su vida útil, mantenlo en el envase precintado hasta que vayas a instalarlo.



Alinea la flecha amarilla del lateral del cartucho con la flecha del mismo color de la tapa del selector e introduce el cartucho en el selector. Gira el cartucho en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su sitio.



Alinea la flecha de la tapa del selector con la flecha del purificador de aire y, a continuación, vuelve a insertar el selector en el purificador de aire. Gira el selector en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede fijado con un clic en uno de los ajustes de intensidad. Gíralo más para cambiar el ajuste de intensidad.



Tira el cartucho a la basura.

Nota: Los cartuchos antiolores deben sustituirse cada tres meses o cuando sea necesario para obtener un rendimiento óptimo de la Tecnología Anti-Odour.

Puedes encontrar accesorios adicionales y filtros de recambio en sharkclean.eu



Cartuchos de la Tecnología Anti-Odour (2)

Dos cartuchos de recambio que protegen contra los malos olores para que el hogar tenga un olor más fresco. Recomendamos sustituir los cartuchos del purificador de aire cada tres meses o según sea necesario. El selector de intensidad de la Tecnología Anti-Odour se vende por separado.



El filtro HEPA antialérgico Shark NeverChange5

Captura el 99,97 %* de partículas grandes, pequeñas y micropartículas del aire y está equipado con 240 ±10 g de carbono virgen para proporcionar una mayor protección contra los olores del hogar.

*Materia inerte, según la norma IEST-RP-CC007.4 99,97 % a 0,1-0,2 micras.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en la Unión Europea, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de dos años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

Garantías de Shark

Tu ventilador Shark constituye una inversión considerable. El ventilador debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los electrodomésticos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **+34 900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.eu**

¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu ventilador:

- Fecha de compra del ventilador (factura, recibo o albarán).

Para el registro en línea, entra en **sharkclean.eu**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra y en el país de compra.

- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu ventilador Shark e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu ventilador Shark está garantizado por un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **sharkclean.eu**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan los ventiladores Shark. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todas las máquinas Shark en **sharkclean.eu**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

REGISTRA TU COMPRA

 registeryourshark.eu



Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Consigue asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla, y accede a la información sobre la garantía.
- Consulta las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarte de promociones exclusivas de productos.

CONSEJO: Puedes encontrar los números de modelo y de gama en la etiqueta del código QR en la base de la unidad.

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____
(Guarda el recibo)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 24 V CC / 0,8 A
W: 16 W

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este manual de instrucciones está destinado a ayudarte a entender perfectamente tu nuevo purificación de aire Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder Ring 9,
60327 Fráncfort del Meno,
Alemania
www.sharkclean.eu

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

Purificateur d'air

HP072



NOTICE D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- NE PAS** utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagés. Consulter les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les options de recyclage et/ou de mise au rebut disponibles.
- NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble sous un meuble ou un appareil. Éloigner le cordon d'alimentation des zones de passage et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
- Si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour des raisons de sécurité.
- Cet appareil ne doit être placé que sur des surfaces planes et sèches.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- NE PAS** manipuler la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- NE PAS** utiliser l'appareil sans les filtres.
- Utiliser uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark®.
- NE PAS** endommager le cordon d'alimentation :
 - NE PAS** tirer ou transporter l'appareil par le cordon, ni utiliser le cordon comme poignée.
 - NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon. Débrancher en tirant sur la prise et non sur le cordon.
 - NE PAS** passer sur le câble avec l'appareil, ne pas coincer le câble dans une porte, ne pas le faire passer sur des arêtes tranchantes ou des angles vifs et ne pas le laisser à proximité de surfaces chaudes.
- NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les poils et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.
- NE PAS** utiliser si l'air ne circule pas correctement. Si les passages d'air sont bouchés, éteindre l'appareil et le débrancher de la prise électrique. Déboucher les passages d'air avant de rebrancher et remettre en marche l'appareil.
- NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
- NE PAS** poser l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.

- NE PAS** utiliser l'appareil dans les zones suivantes :
 - Surfaces humides ou mouillées
 - Espaces extérieurs
 - Espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
- Désactiver toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'appareil.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération générale d'entretien ou de nettoyage. Pour l'entretien du filtre à poussière en maille, consulter la section relative à l'entretien du filtre à poussière en maille.
- Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/non électroniques uniquement à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas immerger. L'utilisation de produits chimiques pourrait endommager l'appareil.
- S'assurer que les filtres sont en place après l'entretien régulier.
- Ne convient pas à un usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.

TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS

- Lors de l'interaction avec la cartouche dotée de la technologie anti-odeurs, respecter les consignes suivantes.
 - NE PAS** tenter de démonter la cartouche dotée de la technologie anti-odeurs.
 - Éviter tout contact direct avec le diffuseur de parfum de la cartouche.
 - NE PAS** inhaler directement la cartouche dotée de la technologie anti-odeurs.
 - Tenir la cartouche éloignée des enfants et des animaux.
 - Conserver à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
 - NE PAS** exposer à la lumière directe du soleil.
 - Éviter tout contact avec les tissus et les surfaces dotées d'une finition.

CARTOUCHE DE PARFUM : PREMIERS SECOURS

- En cas de contact avec les yeux : retirer les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer à l'eau en continu pendant plusieurs minutes.
- En cas de contact avec la peau : se laver soigneusement les mains après manipulation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
- En cas d'inhalation : déplacer la personne vers une source d'air frais si elle présente des problèmes respiratoires. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : **NE PAS** provoquer le vomissement. Consulter un médecin.

CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION

Composants :

1. Grilles de sortie d'air
2. Bouton de réglage de la technologie anti-odeurs
3. Panneau de commande
4. Écran avant
5. Corps du purificateur d'air
6. Grilles d'entrée d'air
7. Filtres à poussière en maille
8. Filtre anti-allergène
9. Porte du filtre anti-allergène



CONSEILS D'INSTALLATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- Veillez à ce que le panneau avant de l'appareil ne soit pas orienté face au mur le plus proche.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.
- Assurez-vous que les grilles d'entrée d'air ne sont pas obstruées.
- Ne posez rien sur le purificateur d'air.
- Ne placez pas le purificateur d'air à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur.
- Conservez le purificateur d'air à l'abri des rayons directs du soleil et évitez de le mettre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Lorsque le purificateur d'air est en fonctionnement, veillez à ce que toutes les portes et fenêtres à proximité restent fermées.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides.



1. **NE branchez PAS** le purificateur d'air. Commencez par retourner délicatement le purificateur d'air et placez-le sur une surface plane. Faites pivoter la porte du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller et accéder au filtre anti-allergène.




2. Sortez le filtre anti-allergène de son emballage plastique. Réinstallez le filtre anti-allergène dans un sens ou dans l'autre.



3. Lorsque le filtre anti-allergène est réinstallé, faites pivoter la porte du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre un clic.



4. Installez le purificateur d'air sur une surface plane, à une distance d'au moins 8 cm des murs et des objets.
Si votre purificateur d'air est équipé d'une cartouche dotée de la technologie anti-odeurs, suivez les consignes pour l'installer.



5. Retirez avec précaution l'autocollant jaune à l'avant du purificateur d'air pour accéder au panneau de commande.
Branchez le purificateur d'air sur une prise électrique et appuyez sur la touche d'alimentation située sur le panneau de commande supérieur.



6. Lorsque le purificateur d'air est sous tension, il commence l'analyse de la qualité de l'air, indiquée par les signaux lumineux rotatifs.
Après quelques secondes, le purificateur d'air affiche le statut de la qualité actuelle de l'air.


Remarque : la technologie du filtre anti-allergène permet d'utiliser le même filtre anti-allergène jusqu'à 5 ans*.

* Test conforme à la norme GB/T18801-2022 P.CCM, basé sur CADR diminué à 50 %, 4 m² de surface de nettoyage et 12 h de fonctionnement quotidien à la vitesse du ventilateur MAX (MAXIMALE).

PANNEAU DE COMMANDE

Le purificateur d'air est équipé d'un panneau de commande sur le dessus et d'un écran sur le devant.

PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR



PANNEAU DE COMMANDE AVANT

Affiche l'état actuel de la purification de l'air en fonction du mode. Informations sur la qualité de l'air sélectionné sur le panneau de commande supérieur.



TOUCHES DU PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR



Marché/Arrêt : appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.



Vitesse du ventilateur : appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les options de vitesse du ventilateur : A Auto, 1 Silencieux, 2 Faible, 3 Moyen, 4 Elevée, 5 Maximum. Pour une durée de vie et des performances optimales du filtre, sélectionnez le mode Auto en naviguant entre les différents niveaux de vitesse, jusqu'à ce que l'indicateur A apparaisse. En mode Auto, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement : à mesure que la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur diminue. Si la qualité de l'air se dégrade, la vitesse du ventilateur augmente. Pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires, consultez la section Optimiser la vitesse du ventilateur.



Informations sur la qualité de l'air : appuyez pour basculer entre les options d'affichage de la qualité de l'air et les informations sur la durée de vie du filtre. Consultez la section Entretien du filtre à poussière en maille pour plus d'informations sur le filtre à poussière, ou la section Réglages du mode informations sur la qualité de l'air pour plus d'informations sur la qualité de l'air.



Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran avant et du panneau de commande supérieur. 3 options sont disponibles : luminosité maximale, moyenne ou faible. En mode faible, le purificateur d'air continue de fonctionner avec la lumière LED éteinte, ce qui est parfait pour la nuit.



Sécurité enfant : appuyez simultanément sur les boutons Luminosité et Vitesse du ventilateur et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes pour verrouiller les boutons du panneau de commande supérieur. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

Conseils et astuces :



Optimisation des performances en mode Eco (Éco) : lorsque la qualité de l'air atteint 100 % pendant 5 minutes en mode Auto, votre purificateur d'air passe en mode Eco (Éco). Cela permet d'optimiser la durée de vie du filtre de votre appareil.



Désactivation des signaux sonores : pour désactiver les sons de notification, appuyez simultanément sur les boutons Informations sur la qualité de l'air et Vitesse du ventilateur et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes. Pour les réactiver, appuyez à nouveau sur les deux boutons pendant deux secondes.

RÉGLAGES DU MODE INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Le capteur intégré détecte la qualité de l'air pour vous fournir des informations en temps réel. Utilisez le bouton **INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR** ⓘ pour basculer entre les options d'affichage de l'état de l'air.

INFORMATIONS	PANNEAU DE COMMANDE AVANT	MESURE EN TEMPS RÉEL
ÉTAT (%)		Affiche l'indice de la qualité de l'air : • Mauvaise : 0 à 69 % • Moyenne : 70 à 84 % • Bonne : 85 à 100 % Pour calculer l'indice de qualité de l'air affiché sous forme de pourcentage, le purificateur utilise les normes de qualité de l'air relatives aux particules fines (PM) déterminées par l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis).
TAILLE DES PARTICULES		La valeur PM (« particulate matter », particules fines) représente la quantité de particules en suspension dans l'air, mesurée en microgrammes (µg) par mètre cube. Votre purificateur d'air mesure trois tailles de particules : PM1, PM2,5 et PM10.
PM1		Affiche la quantité de particules de taille PM1 dans l'air, notamment les allergènes ultrafins.
PM2,5		Affiche la quantité de particules de taille PM2,5 dans l'air, notamment la fumée.
PM10		Affiche la quantité de particules de taille PM10 dans l'air, notamment la poussière et le pollen.

COMPRENDRE LA QUALITÉ DE L'AIR

Les anneaux sur l'écran avant changent de couleur en fonction de l'évolution de la qualité de l'air, ce qui vous permet de surveiller facilement ce paramètre, même si vous êtes loin de l'appareil.

BONNE

85 à 100 %
0 à 25
particules

Un anneau bleu signifie que la qualité de l'air est bonne, avec un faible niveau de concentration de particules.

MOYENNE

70 à 84 %
26 à 80
particules

Un anneau orange signifie que la qualité de l'air est moyenne, avec un niveau modéré de concentration de particules. Pour un résultat plus satisfaisant, augmentez la vitesse du ventilateur ou sélectionnez le mode Auto.

MAUVAISE

0 à 69 %
81 à plus de
430 particules

Un anneau rouge signifie que la qualité de l'air est mauvaise, avec un niveau élevé de concentration de particules. Pour un résultat plus satisfaisant, augmentez la vitesse du ventilateur ou sélectionnez le mode Auto.

Remarque : le capteur de qualité de l'air utilise un comptage cumulatif des particules de toutes tailles pour déterminer l'état de la purification de l'air.

OPTIMISATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Votre purificateur d'air est équipé de 5 réglages de vitesse du ventilateur. Vous pouvez ajuster la vitesse pour optimiser vos performances de nettoyage.

PANNEAU DE COMMANDE	VITESSE	CONVIENT À
	AUTO	Optimisation de la durée de vie du filtre anti-allergène
	1-2	Fonctionnement silencieux
	3-4	Réduction des odeurs.
	5 (MAX)	Purification maximale et capture des débris.

DÉPANNAGE ET QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


Produit	Quels sont les réglages recommandés ?	Nous recommandons d'utiliser ce purificateur d'air en mode Auto. Le mode Auto fait appel au capteur de particules de l'appareil pour ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur. Les vitesses de ventilation plus élevées sont les plus efficaces pour réduire les odeurs et capturer les débris.
	Où dois-je installer mon purificateur d'air ?	Nous recommandons d'installer le purificateur d'air dans la pièce de votre maison où il y a le plus d'activité. Cela permet de débarrasser l'air des polluants et des odeurs au fur et à mesure qu'ils sont émis.
	En quoi consiste le mode Eco (Éco) ?	Lorsque la qualité de l'air atteint 100 % pendant 5 minutes en mode Auto, votre purificateur d'air passe en mode Eco (Éco). Le ventilateur s'éteint jusqu'à ce qu'un nombre significatif de particules soit détecté, optimisant ainsi la durée de vie du filtre anti-allergène.
	Puis-je désactiver les sons du purificateur d'air, afin qu'il n'émette pas de signal sonore lorsque l'on appuie sur les boutons ?	Pour désactiver les sons de notification, appuyez simultanément sur les boutons Informations sur la qualité de l'air ⓘ et Vitesse du ventilateur  et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes. Pour les réactiver, appuyez à nouveau sur les deux boutons pendant deux secondes.
	Pourquoi les boutons du panneau de commande supérieur ne fonctionnent-ils pas ?	La sécurité enfant de votre purificateur d'air est peut-être activée. Appuyez simultanément sur les boutons Luminosité  et Vitesse du ventilateur  et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes pour activer ou désactiver ce réglage.
Qualité de l'air	Pourquoi la qualité de l'air est-elle toujours à 100 % ?	Si votre purificateur d'air affiche un anneau bleu, la qualité de l'air est bonne. Ce paramètre fluctue toutefois en fonction des polluants qui pénètrent dans votre maison. Des activités comme fumer, cuisiner, dépoussiérer ou vaporiser des produits d'entretien (entre autres) peuvent polluer votre air. Notre technologie Clean Sense IQ suit cette fluctuation en temps réel et s'ajuste lorsqu'elle détecte des particules. Pour déterminer si le capteur fonctionne correctement, vaporisez une petite quantité de parfum ou un produit de nettoyage en aérosol près du capteur situé à l'arrière du purificateur d'air. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://support.sharkclean.fr/hc/fr .
	Pourquoi la qualité de l'air n'est-elle jamais à 100 % ?	Si la qualité de l'air n'atteint jamais 100 %, assurez-vous que le filtre anti-allergène est correctement installé sans son emballage plastique d'origine. Des activités comme fumer, allumer des bougies, utiliser un humidificateur, ouvrir une fenêtre et cuisiner (entre autres) peuvent ajouter des polluants dans l'air. Observez votre environnement et éliminez tout ce qui pourrait être à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air. Si le problème persiste après ces vérifications, le capteur de qualité de l'air à l'arrière du purificateur d'air est peut-être sale, ce qui entraîne une mauvaise lecture. Éteignez, puis débranchez l'appareil. Retirez le filtre à poussière en maille pour localiser le capteur à l'arrière. Utilisez un aspirateur à main ou un embout de tuyau pour nettoyer la zone autour du capteur. Après le nettoyage, patientez 30 secondes avant de rebrancher l'appareil et de l'allumer. Laissez-le fonctionner pendant 24 heures et contrôlez la qualité de l'air.
Filtre à poussière en maille	À quoi sert le filtre à poussière en maille ?	Ce filtre à poussière en maille facile à nettoyer capture les gros débris comme les poils et cheveux, la poussière et les peluches, pour protéger le filtre anti-allergène à 3 couches. Un entretien du filtre est nécessaire lorsque cela est indiqué sur l'écran avant. Reportez-vous à la section Entretien du filtre à poussière en maille pour plus d'informations.
	Comment savoir quand nettoyer le préfiltre ?	Lorsque le filtre à poussière en maille doit être entretenu, l'écran avant affiche un anneau rouge clignotant ainsi que le texte « check dust filter » (vérifier le filtre à poussière). Reportez-vous à la section Entretien du filtre à poussière en maille pour plus d'informations.
Filtre anti-allergène	Puis-je laver le filtre anti-allergène ?	Non, le filtre anti-allergène n'est pas lavable. Tenez le filtre à l'écart de l'eau.

Service client

Pour obtenir de l'aide, appelez le +33 (800) 908874.

Contrôler le filtre à poussière en maille :

Lorsque le filtre à poussière en maille doit être entretenu, l'écran avant se présente comme suit avec un anneau rouge clignotant :



Nettoyer le filtre à poussière en maille :

Lorsque le message Check Dust Filter (Vérifier le filtre à poussière) s'affiche sur l'écran avant, retirez le filtre à poussière et vérifiez qu'il ne contient pas de débris. Si un entretien est nécessaire, assurez-vous de **GARDER LE PURIFICATEUR D'AIR BRANCHÉ** et en fonctionnement, puis effectuez les étapes suivantes :



1. LOCALISER ET RETIRER LE FILTRE À POUSSIÈRE EN MAILLE

Faites glisser délicatement les filtres vers le haut pour les retirer. Vérifiez que les grilles ne sont pas encrassées par de la poussière et des débris.



2. NETTOYER LES FILTRES À POUSSIÈRE

Utilisez un **aspirateur** à basse vitesse avec une brosse douce OU un **chiffon/une serviette** pour enlever les débris des grilles en maille. **N'utilisez PAS de nettoyeurs chimiques abrasifs.**



3. NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE (NON OBLIGATOIRE)

Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire, rincez le filtre à poussière en maille sous l'eau courante à température ambiante. Veillez à laisser sécher complètement la grille pendant 12 heures avant de la remettre en place. **N'UTILISEZ PAS** le purificateur d'air lorsque le filtre en maille est mouillé.



4. RÉINSTALLER LE FILTRE À POUSSIÈRE EN MAILLE

Réinsérez délicatement le filtre à poussière en maille dans la fente située sur le côté du purificateur d'air. Veillez à bien enfoncer le filtre à poussière jusqu'à ce qu'il affleure le purificateur d'air.



5. PROCÉDER AU RECALIBRAGE

Une fois le filtre nettoyé et réinstallé, le purificateur d'air effectue un recalibrage et commence à analyser la qualité de l'air, indiquée par les voyants rotatifs.

Remarque : pour réinitialiser manuellement l'indicateur de Check Dust Filter (Vérifier le filtre à poussière), appuyez sur le bouton Informations sur la qualité de l'air du panneau de commande supérieur et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde.



Remarque : la technologie du filtre anti-allergène permet d'utiliser le même filtre anti-allergène jusqu'à 5 ans*.

* Test conforme à la norme GB/T18801-2022 P.CCM, basé sur CADR diminué à 50 %, 4 m² de surface de nettoyage et 12 h de fonctionnement quotidien à la vitesse du ventilateur MAX (MAXIMALE).

ENTRETENIR LE PURIFICATEUR D'AIR

REMARQUE : débranchez le purificateur d'air lors de toute opération de nettoyage ou d'entretien (autre que le contrôle du filtre à poussière en maille).

Nettoyage extérieur :


Pour un résultat optimal, nettoyez l'extérieur de l'appareil tous les deux mois ou dès que nécessaire. Utilisez un chiffon en microfibre pour enlever la poussière. Pour nettoyer l'appareil, essuyez l'extérieur avec un chiffon en microfibre imbibé d'eau chaude et savonneuse. Veillez à ne pas utiliser trop d'eau et évitez les nettoyeurs chimiques abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.



Nettoyage intérieur :


Pour un résultat optimal, nettoyez l'intérieur de l'appareil tous les deux mois ou dès que nécessaire. Retirez la porte du filtre, sortez le filtre anti-allergène, puis utilisez un aspirateur ou un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière et les débris à l'intérieur de l'appareil. **N'utilisez PAS** de nettoyeurs chimiques abrasifs ou d'eau à l'intérieur de l'appareil.






1. SORTIR LA CARTOUCHE ANTI-ODEURS DE SON EMBALLAGE

Retirez la cartouche anti-odeurs de la boîte.



2. INSÉRER LA CARTOUCHE ANTI-ODEURS DANS LE PURIFICATEUR D'AIR

Levez la poignée du bouton de la cartouche anti-odeurs, alignez les flèches, puis insérez la cartouche dans le purificateur d'air.



3. FAIRE TOURNER JUSQU'À ENTENDRE UN CLIC

Pour verrouiller la cartouche et lancer l'utilisation, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre au moins un clic. Continuez à tourner le bouton de réglage vers la position d'intensité maximale pour augmenter l'intensité.

RÉGLAGES

Réglages : le bouton de la technologie anti-odeurs possède 4 réglages d'intensité : faible, moyenne, élevée et arrêt.

POSITION DU BOUTON DE LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS	CLICS	RÉGLAGE	RECOMMANDÉ POUR
	1	ARRÊT	Lorsque vous ne cherchez pas activement à réduire les odeurs. Cela prolonge la durée de vie de la cartouche anti-odeurs.
	2	FAIBLE	- Les odeurs légères, telles que les odeurs de poubelle. - Les petits espaces, comme les salles de bains ou les halls d'entrée.
	3	MOYENNE	- Les odeurs fortes, comme les odeurs de cuisson ou d'animaux. - Les espaces de taille moyenne, comme les chambres ou les cuisines.
	4	ÉLEVÉE	- Une performance optimale de réduction des odeurs. - Les odeurs extrêmes telles que la fumée ou les odeurs de brûlé persistantes. - Les grands espaces, comme les salons.

Remarque : le réglage de la vitesse du ventilateur est un autre moyen de contrôler l'intensité de la technologie anti-odeurs. Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la section Optimisation de la vitesse du ventilateur.

FAIBLE

Tournez le bouton vers la position d'intensité Faible pour réduire l'intensité au minimum lors de l'utilisation.

ÉLEVÉE

Tournez le bouton sur la position d'intensité Élevée pour augmenter l'intensité au niveau le plus élevé lors de l'utilisation.

CONSEILS

Retrait de la cartouche anti-odeurs


- La cartouche anti-odeurs peut être retirée si vous ne souhaitez pas utiliser la technologie anti-odeurs.
- Pour retirer la cartouche, retirez d'abord l'ensemble de la cartouche anti-odeurs du purificateur d'air. Relevez la poignée de l'ensemble de la cartouche anti-odeurs et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. Tirez la poignée vers le haut et retirez du purificateur d'air.
- Tenez l'ensemble de la cartouche anti-odeurs de manière à ce que la base colorée soit visible et tournez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le boîtier du bouton de réglage pour la retirer.
- Le boîtier du bouton de réglage peut alors être réinséré dans le purificateur d'air.

Entretien nécessaire

- Remplacez la cartouche comme recommandé dans la section Remplacer la cartouche anti-odeurs.
- Rendez-vous sur le site sharkclean.eu pour en savoir plus et acheter des pièces de rechange.


Intensité du parfum au fil du temps

- L'intensité du parfum de la technologie anti-odeurs peut diminuer avec le temps. Il est également possible qu'il n'y ait pas d'odeur perceptible. Cela est naturel et n'indique pas que la technologie ne fonctionne pas. Suivez la notice de remplacement pour assurer une performance continue.




1. RETIRER LE BOÎTIER DE LA CARTOUCHE ANTI-ODEURS

Relevez la poignée et tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées. Tirez sur la poignée pour retirer le bouton du purificateur d'air.




2. RETIRER L'ANCIENNE CARTOUCHE ANTI-ODEURS

Tournez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le boîtier du bouton de réglage, puis retirez-la.




3. SORTIR LA NOUVELLE CARTOUCHE DE SON EMBALLAGE

Sortez la nouvelle cartouche anti-odeurs de son emballage hermétique. Pour ne pas altérer la durée de vie de la cartouche, conservez-la dans l'emballage hermétique jusqu'à son installation.




4. INSTALLER LA NOUVELLE CARTOUCHE DANS LE BOUTON DE RÉGLAGE

Alignez la flèche jaune située sur le côté de la cartouche avec la flèche jaune située sur le côté du couvercle du bouton de réglage, puis insérez la cartouche dans le bouton. Tournez la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.



5. INSTALLER LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS

Alignez la flèche sur le couvercle du bouton de réglage avec la flèche sur le purificateur d'air, puis réinsérez le bouton dans le purificateur d'air. Tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic indiquant qu'il est inséré dans un cran de réglage d'intensité. Continuez de tourner pour régler l'intensité.



6. JETER LA CARTOUCHE USAGÉE

Jetez l'ancienne cartouche dans une poubelle.

Remarque : il est recommandé de changer les cartouches anti-odeurs tous les 3 mois ou dès que nécessaire pour que la technologie anti-odeurs conserve des performances optimales.

Des accessoires supplémentaires et des filtres de rechange sont disponibles sur **sharkclean.eu**



Cartouches anti-odeurs (2)

Deux cartouches de rechange qui protègent contre les mauvaises odeurs, pour une maison plus agréable à vivre. Nous recommandons de remplacer les cartouches tous les 3 mois ou selon les besoins de votre purificateur d'air. Le bouton de réglage de l'intensité de la technologie anti-odeurs est vendu séparément.



Filtre anti-allergène Shark NeverChange5 HEPA

Capture 99,97 %* des particules dans l'air, d'une taille grande, petite et microscopique, et est équipé de 240 ± 10 g de carbone vierge pour une protection accrue contre les odeurs domestiques.

*Matières non vivantes, selon les critères de test IEST-RP-CC007.4 99,97 % à 0,1-0,2 micron.

Shark NINJA



CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **sharkclean.eu**

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)
- Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **sharkclean.eu**. "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat et dans le pays d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site **sharkclean.eu**
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site **sharkclean.eu**

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

INFORMATIONS IMPORTANTES

ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT



registryourshark.eu



Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Obtenez une assistance produit plus facile et plus rapide et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux consignes de dépannage et d'entretien des produits
- Soyez parmi les premiers informés des promotions exclusives sur les produits

CONSEIL : vous trouverez les numéros de modèle et de série sur le QR code de l'étiquette située au bas de l'appareil.

INFORMATIONS À CONSERVER

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conserver le reçu)

Boutique d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 24 V CC / 0,8 A

Puissance : 16 W

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau purificateur d'air Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Allemagne
www.sharkclean.eu

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

Purificatore d'aria

HP072

MANUALE D'USO



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO

⚠ AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, FOLGORAZIONE O LESIONI:

AVVERTENZE GENERALI

1. **NON** mettere in funzione l'unità con cavo o spina danneggiati. Rivolgersi all'ente preposto per informazioni sul riciclo e/o lo smaltimento dei componenti.
2. **NON** far passare il cavo sotto i tappeti. **NON** coprire il cavo con tappetini, tappeti o coperture simili. **NON** far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Tenere il cavo lontano da ambienti di passaggio e da zone dove possa essere causa di inciampo.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi è necessario che esso venga sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
4. Posizionare questo apparecchio solo su superfici piane e asciutte.
5. Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
6. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
7. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
8. Prima della pulizia o di un'altra operazione di manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
9. **NON** maneggiare la spina o il dispositivo con le mani bagnate.
10. **NON** utilizzare senza prima aver posizionato i filtri.
11. Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark®.
12. **NON** danneggiare il cavo di alimentazione:
 - a) **NON** tirare o trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo né utilizzare il cavo come un'impugnatura.
 - b) **NON** staccare la spina tirando il cavo. Afferrare la spina, non il cavo.
 - c) **NON** mettere il dispositivo sopra il cavo di alimentazione, non farlo passare sotto una porta, non intradarlo facendolo passare attorno agli spigoli e non lasciarlo vicino a superfici calde.
13. **NON** utilizzare il robot aspirapolvere in caso di aperture ostruite; tenere le aperture prive di polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
14. **NON** utilizzare se il flusso d'aria è ostruito. Se i passaggi dell'aria si ostruiscono, spegnere il dispositivo e staccarlo dalla presa elettrica. Prima di collegare l'apparecchio alla corrente e riaccenderlo, rimuovere tutte le ostruzioni.
15. **NON** utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, ha subito urti, presenta danni, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
16. **NON** collocare il dispositivo su superfici instabili come sedie o tavoli.
17. **NON** utilizzare in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Superfici umide o bagnate
 - b) Aree esterne
 - c) Spazi chiusi e che possono contenere fumi o vapori esplosivi o tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarre o polveri infiammabili).

18. Spegner tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
19. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia. Per la manutenzione dei filtri antipolvere, fare riferimento alla relativa sezione.
20. Lavare a mano, solo con acqua e un panno umido, l'esterno, le parti in plastica dura e non elettroniche. Non immergere in acqua. La pulizia effettuata con sostanze chimiche potrebbe danneggiare l'unità.
21. Assicurarsi che i filtri siano in posizione dopo la manutenzione ordinaria.
22. Non adatto per l'uso con regolatori di velocità a stato solido.

TECNOLOGIA ANTI-ODORE

23. Attenersi alle seguenti disposizioni in merito alla cartuccia con tecnologia anti-odore.
 - a) **NON** provare a smontare la cartuccia con tecnologia anti-odore.
 - b) Evitare il contatto diretto con la capsula della fragranza inclusa nella cartuccia.
 - c) **NON** inalare direttamente dalla cartuccia con tecnologia anti-odore.
 - d) Tenere lontano da bambini e animali domestici.
 - e) Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.
 - f) **NON** esporre alla luce diretta del sole.
 - g) Evitare il contatto con tessuti e superfici levigate.

PRIMO SOCCORSO RELATIVO ALLA CARTUCCIA DELLA FRAGRANZA

- a) Contatto con gli occhi: rimuovere le lenti a contatto ove presenti. Sciacquare in modo continuativo con acqua per diversi minuti
- b) Contatto con la pelle: lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione o eruzione cutanea, rivolgersi a un medico.
- c) Inalazione: spostare la persona all'aria aperta in caso accusi sintomi respiratori. Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico.
- d) Ingestione: **NON** indurre il vomito. Rivolgersi a un medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Componenti:

1. Prese di uscita dell'aria
2. Selettore tecnologia anti-odore
3. Pannello di controllo
4. Display frontale
5. Corpo del purificatore d'aria
6. Prese di ingresso dell'aria
7. Filtri antipolvere
8. Filtro HEPA
9. Sportello filtro HEPA



CONSIGLI PER LA CONFIGURAZIONE DEL PURIFICATORE D'ARIA

- Assicurarsi che il pannello frontale del purificatore d'aria si trovi lontano dalle pareti.
- Non spostare l'unità mentre è in funzione. Spegnerlo il purificatore d'aria e scollegarlo dalla presa di corrente prima di spostarlo.
- Assicurarsi che le prese d'aria non siano ostruite.
- Non posizionare alcun oggetto sul purificatore d'aria.
- Non posizionare il purificatore d'aria vicino a caloriferi o termosifoni.
- Tenere il purificatore d'aria al riparo dalla luce solare diretta e da acqua o altri liquidi.
- Tenere tutte le porte e le finestre vicine chiuse durante l'utilizzo del purificatore d'aria.
- Evitare l'utilizzo in ambienti molto umidi.



1. **NON** collegare subito il purificatore d'aria alla presa elettrica. Innanzitutto capovolgere con attenzione il purificatore d'aria e posizionarlo su una superficie piana. Ruotare lo sportello del filtro in senso antiorario fino alla posizione di sblocco, quindi sollevarlo per accedere al filtro HEPA.



2. Estrarre il filtro HEPA dall'imballaggio di plastica. Installare correttamente il filtro HEPA.



3. Con il filtro HEPA installato, girare lo sportello del filtro in senso orario finché non scatta in posizione.



4. Posizionare il purificatore d'aria su una superficie piana, ad almeno 8 cm dalle pareti e dagli oggetti.
Se il purificatore d'aria è dotato della tecnologia anti-odore, individuare la relativa cartuccia e seguire le istruzioni per installarla.



5. Rimuovere con attenzione l'adesivo giallo sulla parte anteriore del purificatore d'aria per accedere al display.
Collegare il purificatore d'aria a una presa elettrica e premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo superiore.



6. Una volta acceso, il purificatore d'aria inizierà ad analizzare la qualità dell'aria indicata dalle luci ad anello.
Dopo alcuni secondi, il purificatore d'aria indicherà lo stato attuale di purificazione.


Nota: la tecnologia con filtro HEPA consente di utilizzare un solo filtro HEPA fino a 5 anni*.

*Sulla base di test condotti secondo lo standard GB/T18801-2022 P.CCM, basati su un tasso di erogazione di aria pulita (CADR) diminuito al 50%, su un'area di azione di 4m² e 12 ore di funzionamento quotidiano con ventola alla velocità massima.

PANNELLO DI CONTROLLO

Il purificatore d'aria presenta un pannello di controllo sul lato superiore e un display sulla parte frontale.

PANNELLO DI CONTROLLO SUPERIORE



DISPLAY FRONTALE

Visualizza lo stato corrente della purificazione dell'aria in base alla modalità Info aria selezionata sul pannello di controllo superiore.



PULSANTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO SUPERIORE

-  **On/Off:** premere per accendere o spegnere l'unità.
-  **Velocità:** premere ripetutamente per scorrere le opzioni di velocità: A Auto, 1 Silenzioso, 2 Bassa, 3 Media, 4 Alta, 5 Massima. Per una durata e prestazioni del filtro ottimali, scorrere i vari livelli di velocità finché non compare l'indicatore A e selezionare la modalità Auto. In modalità Auto, la velocità si regola automaticamente: man mano che la qualità dell'aria migliora, la velocità diminuisce. Viceversa, se la qualità dell'aria peggiora, la velocità aumenta. Per consigli e maggiori informazioni, consultare la sezione "Ottimizzazione della velocità".
-  **Info aria:** premere per passare dalle opzioni di visualizzazione della qualità dell'aria alle informazioni sulla durata del filtro. Vedere la sezione "Manutenzione del filtro antipolvere" per ulteriori informazioni sul filtro antipolvere o la sezione "Impostazioni Info aria" per ulteriori informazioni sulla qualità dell'aria.
-  **Luminosità:** regola la luminosità sia del display frontale che del pannello di controllo superiore. Consente di muoversi fra 3 livelli di luminosità: alta, media, bassa. Nella modalità bassa, il purificatore d'aria continuerà a funzionare con la luce LED spenta, ideale per le ore notturne.
-  **Blocco per bambini:** tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Luminosità e Velocità per due secondi per bloccare i pulsanti del pannello di controllo superiore. Per sbloccare, tenere nuovamente premuti entrambi i pulsanti per due secondi.

Consigli e suggerimenti:

-  **Prestazioni ottimizzate in modalità ECO (ECO):** se si raggiunge lo stato di aria pulita al 100% per 5 minuti in modalità Auto, il purificatore d'aria entrerà in modalità ECO (ECO). La durata del filtro dell'unità sarà ottimizzata.
-  **Spegnimento dei segnali acustici:** per disattivare i suoni di notifica, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Info aria e Velocità per due secondi. Per riattivarli, tenere di nuovo premuti entrambi i pulsanti.

IMPOSTAZIONI INFO ARIA

Il sensore incorporato rileva il livello di purificazione dell'aria per fornire dati in tempo reale. Utilizzare il pulsante **INFO ARIA**  per passare da un'opzione di visualizzazione dello stato dell'aria all'altra.

INFO	DISPLAY FRONTALE	LETTURA IN TEMPO REALE
% STATO		Mostra la percentuale di purificazione dell'aria: • Scarsa: 0%-69% • Discreta: 70%-84% • Buona: 85%-100% La percentuale dello STATO usa gli standard EPA (United States Environmental Protection Agency) che valutano il livello di purificazione dell'aria in base alla quantità di particolato atmosferico (PM).
DIMENSIONI PARTICELLE		Il valore del particolato (PM) indica la quantità di particolato nell'aria, misurata in microgrammi (µg) per metro cubo. Il purificatore d'aria è in grado di misurare tre dimensioni di particelle: PM1, PM2,5 e PM10.
PM1		Visualizza la quantità di particelle aerodisperse di dimensione PM1, inclusi allergeni ultrafini.
PM2,5		Visualizza la quantità di particelle aerodisperse di dimensione PM2,5, incluso il fumo.
PM10		Visualizza la quantità di particelle aerodisperse di dimensione PM10, inclusi polvere e polline.

COMPRESIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Gli anelli presenti sul display frontale cambiano colore al variare del livello di purificazione dell'aria, consentendo di monitorare facilmente la qualità dell'aria anche quando il purificatore si trova dall'altra parte della stanza.

**BUONA**


85-100%
0-25
particelle

L'anello blu indica che il livello di purificazione dell'aria è buono, con una bassa concentrazione di particelle.

**DISCRETA**

70-84%
26-80
particelle

L'anello ambra indica che il livello di purificazione dell'aria è discreto, con una moderata concentrazione di particelle. Per risultati ottimali, aumentare la velocità o selezionare la modalità automatica.

**SCARSA**

0-69%
81-430+
particelle

L'anello rosso indica che il livello di purificazione dell'aria è scarso, con un'elevata concentrazione di particelle. Per risultati ottimali, aumentare la velocità o selezionare la modalità automatica.

Nota: per determinare lo stato di purificazione dell'aria, il sensore del livello di purificazione dell'aria effettua un conteggio cumulativo delle particelle di ogni dimensione.

OTTIMIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ

Il purificatore d'aria è dotato di 5 impostazioni di velocità. Regolare la velocità al fine di ottimizzare le prestazioni di purificazione.

DISPLAY	VELOCITÀ	IDEALE PER
     MAX	AUTO	Ottimizzazione della durata del filtro HEPA
	1-2	Funzionamento silenzioso
	3-4	Riduzione degli odori
	5 (MAX)	Purificazione massima e filtro antiparticolato

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E DOMANDE FREQUENTI

Prodotto	Quali sono le impostazioni consigliate?	Si consiglia di utilizzare questo purificatore d'aria in modalità Auto. La modalità Auto sfrutta il sensore di particelle del purificatore d'aria, regolando in questo modo automaticamente la velocità. Velocità più elevate consentono di ridurre maggiormente gli odori e di catturare la sporcizia in modo più efficace.
	Dove devo posizionare il mio purificatore d'aria?	Consigliamo di posizionare il purificatore d'aria nella stanza più frequentata della casa. Questo consentirà di ripulire l'aria da contaminanti e odori presenti.
	Cos'è la modalità Eco (Eco)?	Se si raggiunge lo stato di aria pulita al 100% per 5 minuti in modalità Auto, il purificatore d'aria entra in modalità Eco (Eco). La ventola verrà spenta finché non viene rilevata una quantità significativa di particelle, ottimizzando la durata del filtro HEPA.
	Posso disattivare i suoni dei pulsanti del purificatore d'aria?	Per disattivare i suoni di notifica, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Info aria  e Velocità  per due secondi. Per riattivare i suoni, tenere nuovamente premuti i pulsanti per altri 2 secondi.
	Perché i pulsanti del pannello di controllo superiore non funzionano?	È possibile che il purificatore d'aria abbia l'impostazione di blocco per bambini attiva. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Luminosità  e Velocità  per due secondi per attivare o disattivare questa impostazione.
Qualità dell'aria	Perché il mio livello di purificazione dell'aria è sempre al 100%?	Se il purificatore d'aria mostra un anello blu, il livello di purificazione dell'aria è buono. Tuttavia, il livello di purificazione dell'aria potrebbe variare in caso di ingresso di sostanze inquinanti all'interno degli ambienti. Attività come fumare, cucinare, spolverare, spazzare prodotti per la pulizia (a titolo esemplificativo e non esaustivo) possono aumentare le sostanze inquinanti presenti nell'aria. Il prodotto è dotato della tecnologia Clean Sense IQ che monitora questa variazione in tempo reale e regola le impostazioni in caso di rilevamento di particelle. Per determinare se il sensore sta funzionando correttamente, nebulizzare una piccola quantità di profumo o prodotto in spray per la pulizia vicino al sensore posizionato sul retro del purificatore d'aria. Visitare support.sharkclean.it/hc/it per ulteriori dettagli.
	Perché il mio livello di purificazione dell'aria non è mai al 100%?	Se il livello di purificazione dell'aria non raggiunge mai il 100%, assicurarsi che il filtro HEPA sia installato correttamente e che l'imballaggio di plastica originale sia stato rimosso. Attività come fumare, accendere candele, azionare umidificatori, aprire le finestre e cucinare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) possono aumentare le sostanze inquinanti presenti nell'aria. Assicurarsi di esaminare il proprio ambiente e rimuovere tutto ciò che potrebbe compromettere la purificazione dell'aria. Se il problema persiste dopo questi controlli, il sensore di qualità dell'aria sul retro del purificatore d'aria potrebbe essere sporco, causando una lettura errata. Innanzitutto, spegnere l'unità e staccare la spina. Rimuovere il filtro antipolvere per individuare il sensore sul retro. Utilizzare un aspirabriciole o un accessorio per tubo flessibile per pulire l'area intorno al sensore. Dopo la pulizia, attendere 30 secondi prima di ricollegare l'unità e accenderla. Lasciare in funzione per 24 ore e monitorare la qualità dell'aria.
Filtri antipolvere	A cosa serve il filtro antipolvere?	Questo filtro antipolvere, facile da pulire, cattura le particelle di sporco più grandi come capelli, polvere e lanugine per proteggere il filtro HEPA a 3 strati. È necessario effettuare la manutenzione di questo filtro quando è indicato sul display anteriore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Manutenzione del filtro antipolvere".
	Come faccio a sapere quando pulire il pre-filtro?	Quando il filtro antipolvere necessita di manutenzione, sul display frontale verrà visualizzato un anello rosso lampeggiante insieme alla dicitura "Check dust filter" (Controlla filtro antipolvere). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Manutenzione del filtro antipolvere".
Filtro HEPA	Il filtro HEPA è lavabile?	No, il filtro HEPA non è lavabile. Tenere il filtro lontano dall'acqua.

Servizio clienti

Per ulteriore assistenza, chiamare il numero +39 800 035863.

Verifica del filtro antipolvere:

quando il filtro antipolvere necessita di manutenzione, sul display frontale verrà visualizzato il seguente anello rosso lampeggiante:

**Pulizia del filtro antipolvere:**

quando sul display anteriore viene visualizzato il messaggio "Check dust filter" (Controlla filtro antipolvere), rimuovere il filtro antipolvere e ispezionarlo per verificare l'eventuale presenza di sporcizia.

In caso sia richiesta manutenzione, assicurarsi che **IL PURIFICATORE D'ARIA SIA COLLEGATO** e in funzione, ed eseguire i seguenti passaggi:

**1. INDIVIDUARE E RIMUOVERE IL FILTRO ANTIPOLVERE**

Fare scorrere i filtri delicatamente verso l'alto per rimuoverli. Verificare la presenza di accumuli di polvere e sporcizia sulle griglie.

**2. PULIZIA DEL FILTRO ANTIPOLVERE**

Utilizzare un **aspirapolvere** a bassa potenza con una spazzola morbida OPPURE un **panno/asciugamano** per rimuovere la sporcizia dalle griglie.
NON utilizzare detergenti abrasivi.

**3. PULIZIA AGGIUNTIVA (NON NECESSARIA)**

Se è richiesta una pulizia extra, sciacquare il filtro antipolvere con acqua corrente a temperatura ambiente. Fare asciugare completamente le griglie per 12 ore prima di reinstallarle.

NON UTILIZZARE il purificatore d'aria quando il filtro antipolvere è bagnato.

**4. REINSTALLARE IL FILTRO ANTIPOLVERE**

Reinserire delicatamente il filtro antipolvere nella scanalatura ai lati del purificatore d'aria. Spingere il filtro antipolvere in posizione finché non è a filo con il corpo del purificatore d'aria.

**5. RICALIBRAZIONE**

Una volta che il filtro è stato pulito e reinstallato, il purificatore d'aria si ricalibra e inizia ad analizzare la qualità dell'aria, indicata dalle luci rotanti.

Nota: per reimpostare manualmente l'indicatore del filtro antipolvere, tenere premuto il pulsante Info aria sul pannello di controllo superiore per 1,5 secondi.



Nota: la tecnologia con filtro HEPA consente di utilizzare un solo filtro HEPA fino a 5 anni*.

*Sulla base di test condotti secondo lo standard GB/T18801-2022 P.CCM, basati su un tasso di erogazione di aria pulita (CADR) diminuito al 50%, su un'area di azione di 4m² e 12 ore di funzionamento quotidiano con ventola alla velocità massima.

MANUTENZIONE DEL PURIFICATORE D'ARIA

NOTA: scollegare il purificatore d'aria ogni qualvolta si effettuano operazioni di pulizia o manutenzione (eccetto per il controllo del filtro antipolvere).


Pulizia esterna:

per risultati ottimali, pulire l'esterno dell'unità ogni due mesi o secondo necessità. Utilizzare un panno in microfibra per rimuovere la polvere. Pulire l'esterno con un panno in microfibra imbevuto in acqua tiepida saponata. Strizzare accuratamente il panno ed evitare l'utilizzo di detergenti chimici abrasivi per non causare danni.

**Pulizia interna:**


per risultati ottimali, pulire l'interno del purificatore d'aria ogni due mesi o secondo necessità. Rimuovere il coperchio del filtro, estrarre il filtro HEPA e utilizzare un aspirapolvere o un panno in microfibra per eliminare polvere e sporcizia dall'interno dell'unità. **NON** utilizzare detergenti chimici abrasivi o acqua all'interno del purificatore d'aria.






1. APRIRE LA CONFEZIONE DEL GRUPPO CARTUCCIA ANTI-ODORE

Rimuovere il gruppo cartuccia anti-odore dalla confezione.



2. INSERIRE IL GRUPPO CARTUCCIA ANTI-ODORE NEL PURIFICATORE D'ARIA

Sollevare la levetta della manopola per la neutralizzazione degli odori, quindi inserire il gruppo cartuccia nel purificatore d'aria.



3. GIRARE FINCHÉ NON SI SENTE UN CLIC

Per bloccare e innestare il gruppo cartuccia anti-odore, girare in senso antiorario finché non si sente almeno un clic. Continuare a girare il selettore verso l'impostazione più elevata per aumentare l'intensità.

IMPOSTAZIONI

Impostazioni: la manopola della tecnologia anti-odore ha 4 impostazioni di intensità: Bassa, Media, Alta e Spenta.

POSIZIONE DELLA MANOPOLA ANTI-ODORE	CLIC	MODALITÀ	CONSIGLIATO PER
	1	SPENTO	Ideale quando non si cerca una riduzione attiva degli odori. Tale scelta incrementerà la durata della cartuccia anti-odore.
	2	BASSA	- Odori moderati come quello della spazzatura. - Piccoli spazi come bagno o ingresso.
	3	MEDIA	- Odori forti come quelli di cottura o animali domestici. - Spazi di media grandezza come camera o cucina.
	4	ALTA	- Prestazioni ottimali di riduzione degli odori. - Odori estremamente sgradevoli come quelli di fumo o di bruciato. - Grandi spazi come un salotto.

Nota: è possibile controllare l'intensità della neutralizzazione degli odori anche tramite la regolazione della velocità. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Ottimizzazione della velocità".

LOW (BASSA)

Ruotare la manopola verso la posizione BASSA per diminuire l'intensità al livello più basso quando il purificatore è in uso.

HIGH (ALTA)

Ruotare la manopola in posizione ALTA per aumentare l'intensità al livello più alto quando il purificatore è in uso.

CONSIGLI

Rimozione della cartuccia anti-odore

- Se non si desidera utilizzare la tecnologia anti-odore è possibile rimuovere la cartuccia anti-odore.
- Per rimuovere la cartuccia, disinstallare innanzitutto il gruppo cartuccia anti-odore dal purificatore d'aria. Sollevare la levetta che si trova sul gruppo cartuccia anti-odore e ruotare in senso orario fino ad allineare le due frecce. Tirare l'apposita levetta per rimuovere dal purificatore d'aria.
- Tenere il gruppo cartuccia anti-odore in modo che la base colorata sia visibile e ruotare la cartuccia in senso antiorario nell'alloggiamento della manopola per rimuoverla.
- Ora è possibile inserire l'alloggiamento della manopola nel purificatore d'aria.

Manutenzione necessaria

- Sostituire la cartuccia come consigliato nella sezione "Sostituzione della cartuccia anti-odore".
- Visitare sharkclean.it/ricambi-e-accessori-shark/ per saperne di più e acquistare i ricambi.

Durata dell'intensità della fragranza

- L'intensità della fragranza della tecnologia anti-odore potrebbe affievolirsi nel tempo. Potrebbe anche non essere per nulla percepibile. Questo è normale e non implica il mancato funzionamento della tecnologia. Seguire le istruzioni per la sostituzione per garantire prestazioni costanti.



Sollevare la levetta e ruotare la manopola in senso antiorario fino ad allineare le due frecce. Tirare l'apposita levetta per rimuovere la manopola dal purificatore d'aria.



Ruotare la cartuccia in senso antiorario nell'alloggiamento della manopola ed estrarla per rimuoverla.



Rimuovere la nuova cartuccia anti-odore dalla confezione sigillata. Per preservarne la durata, conservarla nella confezione sigillata fino al momento dell'utilizzo.



Allineare la freccia gialla sul lato della cartuccia con la freccia gialla sul lato del coperchio del selettore, quindi inserire la cartuccia nel selettore. Ruotare la cartuccia in senso orario per bloccarla in posizione.



Allineare la freccia del coperchio della manopola con quella del purificatore d'aria, quindi reinserire la manopola nel purificatore d'aria. Per impostare l'intensità, ruotare la manopola in senso antiorario fino a udire un clic di innesto. Ruotare nuovamente per modificare l'impostazione dell'intensità.



Smaltire la vecchia cartuccia gettandola nel contenitore dei rifiuti.

Nota: le cartucce anti-odore devono essere sostituite ogni 3 mesi o secondo necessità affinché la tecnologia anti-odore garantisca prestazioni ottimali.

Ulteriori accessori e filtri di ricambio sono disponibili su **sharkclean.eu**



Cartucce con tecnologia anti-odore (2)

Due cartucce di ricambio che eliminano i cattivi odori per una casa che profuma sempre di pulito. Consigliamo di sostituire le cartucce del purificatore d'aria ogni 3 mesi o secondo necessità. Manopola di intensità della neutralizzazione degli odori venduta separatamente.



Il filtro HEPA Shark NeverChange5 Anti-Allergen

Cattura il 99,97%* di particelle grandi, piccole e micro presenti nell'aria ed è dotato di 240 ± 10 g di carbonio vergine per una maggiore protezione dagli odori di casa.

*Materia non vivente, in base allo standard IEST-RP-CC007.4 99,97% a 0,1-0,2 micron.

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto nell'Unione Europea, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di due anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark

Ventilatore Shark è un vero investimento. Ventilatore deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (+39 800 035863) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito sharkclean.eu

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relatives ventilatore:

- Data di acquisto Ventilatore (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo.

L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità ventilatore Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo ventilatore Shark è garantito per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito sharkclean.eu
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato ventilatore Shark. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito sharkclean.eu

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

registryourshark.eu



Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza per il prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più facili e veloci
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la cura dei prodotti
- Aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni esclusive dedicate ai prodotti

SUGGERIMENTO: il modello e il numero di serie sono riportati sulla targhetta con il codice QR situata sulla parte inferiore dell'unità.

ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino fiscale)

Negozi in cui è stato acquistato il prodotto: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 24 V CC/0,8 A
Watt: 16 W

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo purificatore d'aria Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno,
Germania
www.sharkclean.eu

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN:

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

1. **NIET** gebruiken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over beschikbare opties voor recycling en/of verwijdering.
2. Leg het snoer **NIET** onder een tapijt. Bedek het snoer **NIET** met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg het snoer **NIET** onder meubilair of apparatuur. Houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar veel verkeer is en waar er niet over gestruikeld kan worden.
3. Laat het netsnoer als dat beschadigd is vervangen door de fabrikant, de dealer of een ander gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
4. Dit apparaat mag alleen op een vlakke en droge ondergrond worden geplaatst.
5. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
6. Let op dat kinderen **NIET** met het apparaat spelen.
7. Wanneer kinderen reiniging of onderhoud uitvoeren, dient zijn dat onder supervisie te gebeuren.
8. Vóór reiniging of ander onderhoud moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
9. Pak de stekker of het apparaat **NIET** met natte handen vast.
10. Gebruik het apparaat **NIET** als de filters niet op hun plek zitten.
11. Gebruik alleen filters en accessoires van Shark®.
12. Het netsnoer **NIET** beschadigen:
 - a) Trek of draag het apparaat **NIET** aan het snoer en gebruik het snoer **NIET** als handvat.
 - b) Haal de stekker **NIET** uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer.
 - c) Plaats het apparaat **NIET** op het netsnoer, sluit geen deuren terwijl het snoer eronder ligt, trek het snoer niet om scherpe hoeken en laat het snoer niet in de buurt van warme oppervlakken liggen.
13. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd het vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
14. Gebruik het apparaat **NIET** als de luchtstroom geblokkeerd is. Als de luchtstromen geblokkeerd raken, zet het apparaat dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle obstructies voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt en het apparaat opnieuw inschakelt.
15. Gebruik het apparaat **NIET** als het niet correct werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
16. Plaats het apparaat **NIET** op instabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels.
17. **NIET** gebruiken in de volgende omgevingen:
 - a) Natte of vochtige oppervlakken
 - b) Buitenruimtes
 - c) Ruimtes die afgesloten zijn en mogelijk explosieve of giftige dampen of gassen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverdunders, middelen tegen motten of ontvlambaar stof)

18. Schakel alle bedieningselementen uit voordat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken of uit het stopcontact wordt verwijderd.
19. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en tevens voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert. Raadpleeg voor het onderhoud van het gaasstoffilter het hoofdstuk Onderhoud van het gaasstoffilter.
20. Was de buitenkant/hard plastic/niet-elektronische onderdelen met de hand met een vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder. Chemische reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
21. Controleer of de filters na het routineonderhoud op hun plek zitten.
22. Niet geschikt voor gebruik met een vaste snelheidsregeling.

ANTI-ODOUR-TECHNOLOGIE

23. Neem het volgende in acht bij interactie met de Anti-Odour-technologie cartridge.
 - a) Probeer **NIET** de Anti-Odour-technologiec cartridge te demonteren.
 - b) Vermijd direct contact met de geurpod in de cartridge.
 - c) Adem **NIET** rechtstreeks in uit de anti-odour-technologiec cartridge.
 - d) Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
 - e) Uit de buurt houden van hitte, vonken en open vuur.
 - f) **NIET** in direct zonlicht plaatsen.
 - g) Vermijd contact met stoffen en afgewerkte oppervlakken.

EERSTE HULP VOOR GEURCARTRIDGES

- a) Oogcontact: Verwijder eventueel aanwezige contactlenzen. Spoel gedurende enkele minuten continu met water.
- b) Huidcontact: Was handen grondig na gebruik. Raadpleeg in geval van irritatie of huiduitslag een arts.
- c) Inhalatie: Breng in geval van ademhalingsproblemen de persoon naar de frisse lucht. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- d) Inslikken: **GEEN** braken opwekken. Roep medisch advies/hulp in.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Onderdelen:

1. Luchtafvoeropeningen
2. Draaiknop Anti-Odour-technologie
3. Bedieningspaneel
4. Display voorkant
5. Basiselement luchtreiniger
6. Luchtinvoeropeningen
7. Gaasfilters
8. HEPA-filter
9. HEPA-filterklep



TIPS VOOR HET INSTELLEN VAN UW LUCHTREINIGER

- Zorg dat de achterkant van de luchtreiniger naar de dichtstbijzijnde muur wijst.
- Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Schakel de luchtreiniger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem verplaatst.
- Zorg dat de luchtinlaatopeningen niet geblokkeerd worden.
- Plaats niets op de luchtreiniger.
- Plaats de luchtreiniger niet in de buurt van verwarming of radiatoren.
- Vermijd direct zonlicht en water of andere vloeistoffen op de luchtreiniger.
- Houd deuren en ramen in de buurt van het apparaat gesloten tijdens gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in een zeer vochtige ruimte.



1. Steek de stekker van de luchtreiniger **NIET** in het stopcontact. Draai de luchtreiniger eerst voorzichtig ondersteboven en plaats hem op een vlakke ondergrond. Draai de filterklep tegen de klok in om hem te ontgrendelen en til hem vervolgens op voor toegang tot het HEPA-filter.



2. Haal het HEPA-filter uit de plastic verpakking. Plaats het HEPA-filter terug, ongeacht welke kant boven.



3. Draai de filterklep, wanneer het HEPA-filter weer is teruggeplaatst, met de klok mee tot deze vastklikt.



4. Plaats de luchtreiniger op een vlakke ondergrond, op minstens 8 cm van muren en voorwerpen.
Als uw luchtreiniger is uitgerust met Anti-Odour-technologie, ga dan op zoek naar de geurcartridge en volg de instructies om



5. Verwijder voorzichtig de gele sticker op de voorkant van de luchtreiniger om toegang te krijgen tot het displaypaneel. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-uitknop op het bedieningspaneel op de bovenkant.



6. Wanneer de luchtreiniger ingeschakeld is, begint hij de luchtkwaliteit te analyseren en toont hij roterende lichtjes. Na een paar seconden geeft de luchtreiniger de huidige luchtzuiveringsstatus weer.


Let op: Dankzij de HEPA-filtrertechnologie kan één HEPA-filter tot 5 jaar* worden gebruikt.

*Getest conform GB/T18801-2022 P.CCM, gebaseerd op een CADR-afname van 50%, een reinigingsoppervlak van 4m² en een dagelijkse werking van 12 uur op de maximale ventilatorsnelheid.

BEDIENINGSPANEEL

De luchtreiniger heeft een bedieningspaneel op de bovenkant en een display op de voorkant.

BEDIENINGSPANEEL BOVENKANT



DISPLAY VOORKANT

Toont de huidige luchtzuiveringsstatus gebaseerd op de Air Info modus op het bedieningspaneel op de bovenkant.



KNOPPEN BEDIENINGSPANEEL BOVENKANT

- Aan/Uit:** Indrukken om de luchtreiniger in- of uit te schakelen.
 - Ventilatorsnelheid:** Druk herhaaldelijk op om door de ventilatorsnelheidsopties te bladeren: A Automatisch, 1 Stil, 2 Laag, 3 Gemiddeld, 4 Hoog, 5 Maximaal. Voor een optimale levensduur en prestaties van het filter selecteert u de Automatische modus door de snelheidsniveaus te doorlopen totdat de A-indicator verschijnt. In de Automatische modus past de ventilatorsnelheid zich automatisch aan: naarmate de luchtkwaliteit verbetert, neemt de ventilatorsnelheid af. Als de luchtkwaliteit afneemt, zal de ventilatorsnelheid toenemen. Zie voor tips en meer informatie het gedeelte Ventilatorsnelheid optimaliseren.
 - Luchtinformatie:** Druk erop om te schakelen tussen weergaveopties voor luchtkwaliteit en informatie over de levensduur van het filter. Zie het hoofdstuk Onderhoud van het stoffilter van het gaas voor meer informatie over het stoffilter of het hoofdstuk Luchtinformatie-instellingen voor meer informatie over de luchtkwaliteit.
 - Helderheid:** Past de helderheid aan van zowel de display aan de voorkant als het bedieningspaneel op de bovenkant. Schakel tussen 3 opties: volledige helderheid, deels gedimd, volledig gedimd. In de volledig gedimde modus blijft de luchtreiniger werken met het LED-lampje uit - perfect voor 's nachts.
 - Kinderslot:** Houd de knoppen en Ventilatorsnelheid tegelijkertijd twee seconden ingedrukt om de bovenste knoppen van het bedieningspaneel te vergrendelen. Om te ontgrendelen houdt u beide knoppen gedurende twee seconden opnieuw ingedrukt.
- Tips en trucs:**
- ECO** **Optimaliseer de prestaties in ECO (ECO)-modus:** Wanneer de status 100% schone lucht is bereikt gedurende 5 minuten in de Automatische modus, schakelt uw luchtreiniger over op ECO (ECO)-modus. De levensduur van het filter van uw apparaat wordt geoptimaliseerd.
 - Piepsignaal uitschakelen:** Om de meldingsgeluiden uit te schakelen, houdt u de knoppen Luchtinformatie en Ventilatorsnelheid tegelijkertijd twee seconden ingedrukt. Houd beide knoppen opnieuw ingedrukt om weer in te schakelen.

INSTELLINGEN LUCHTINFORMATIE

De ingebouwde sensor detecteert de luchtzuiveringsstatus om u realtime informatie te kunnen geven. Gebruik de knop **LUCHTINFORMATIE** om te schakelen tussen weergaveopties voor de luchtstatus.

INFO	DISPLAY VOORKANT	REALTIME WAARDE
% STATUS		Geeft de luchtzuiveringsstatus weer: • Slecht: 0%-69% • Redelijk: 70%-84% • Goed: 85%-100% % STATUS gebruikt normen voor de zuivering van fijnstof zoals bepaald door de EPA (United States Environmental Protection Agency) om de status te berekenen.
GROOTTE DEELTJES		De PM (particle matter) waarde is de hoeveelheid fijnstof in uw lucht, gemeten in microgrammen (µg) per kubieke meter. Uw luchtreiniger meet de grootte van drie deeltjes, PM1, PM2,5 en PM10.
PM1		Toont de het aantal deeltjes ter grootte van PM1 in uw lucht, inclusief ultrafijne allergenen.
PM2,5		Toont het aantal deeltjes ter grootte van PM2,5 in uw lucht, inclusief rook.
PM10		Toont het aantal deeltjes ter grootte van PM10 in uw lucht, waaronder stof en pollen.


INZICHT IN UW LUCHTKWALITEIT

De ringen op de voorste display veranderen van kleur wanneer de luchtzuiveringsstatus verandert, waardoor u gemakkelijk de luchtzuivering kunt monitoren, zelfs wanneer de luchtreiniger aan de andere kant van de ruimte staat.




GOED
85-100%
0-25
deeltjes

Een blauwe ring betekent dat uw luchtzuiveringsstatus goed is, met een laag niveau van concentratie deeltjes.



REDELIJK
70-84%
26-80
deeltjes

Een amberkleurige ring betekent dat de luchtzuiveringsstatus redelijk is, met een gemiddelde concentratie deeltjes. Verhoog de ventilatorsnelheid of selecteer Automatische modus voor betere resultaten.



SLECHT
0-69%
81-430+
deeltjes

Een rode ring betekent dat de luchtzuiveringsstatus slecht is, met een hoge concentratie deeltjes. Verhoog de ventilatorsnelheid of selecteer Automatische modus voor betere resultaten.

Opmerking: De sensor voor de luchtzuiveringsstatus gebruikt een cumulatieve deeltjesteller voor alle PM-groottes om de luchtzuiveringsstatus te bepalen.

OPTIMALISEER VENTILATORSNELHEID

Uw luchtreiniger heeft 5 standen voor ventilatorsnelheid. Pas de ventilatorsnelheid aan voor een maximale reiniging.

DISPLAY	SNELHEID	TE GEBRUIKEN VOOR
MAX	AUTO	De levensduur van het HEPA-filter optimaliseren
	1-2	Stille werking
	3-4	Geuren verminderen.
	5 (MAX)	Maximale zuivering en opvang van vuil

PROBLEEMOPLOSSING EN VEELGESTELDE VRAGEN

PRODUCT	Wat zijn de aanbevolen instellingen?	We raden aan om deze luchtreiniger in Automatische modus te gebruiken. Automatische modus bestuurt de deeltjesensor van de luchtreiniger. Dit zorgt ervoor dat de ventilatorsnelheid automatisch wordt aanpast. Hogere ventilatorsnelheden zijn het meest effectief om geurtjes te verminderen en vuil op te vangen.
	Waar moet ik mijn luchtreiniger plaatsen?	We raden aan om de luchtreiniger te plaatsen in de kamer van uw huis waar de meeste activiteit is. Dit helpt om de lucht te zuiveren van vervuilende stoffen en geuren wanneer deze ontstaan.
	Wat is ECO (ECO)-modus?	Wanneer de status 100% schone lucht is bereikt gedurende 5 minuten in de Automatische modus, schakelt uw luchtreiniger over op ECO (ECO)-modus. De ventilator wordt uitgeschakeld totdat een significant aantal deeltjes wordt gedetecteerd, waardoor de levensduur van uw HEPA-filter wordt geoptimaliseerd.
	Kan ik het geluid van de luchtreiniger uitzetten, zodat hij niet piept als ik op de knoppen druk?	Om de meldingsgeluiden uit te schakelen, houdt u de knoppen Luchtinformatie ① en Fan Ventilatorsnelheid tegelijkertijd twee seconden ingedrukt. Houd beide knoppen opnieuw 2 seconden ingedrukt om de geluiden weer in te schakelen.
	Waarom werken de knoppen op het bedieningspaneel op de bovenkant niet?	Het kinderslot staat mogelijk geactiveerd op uw luchtreiniger. Houd de knoppen Helderheid en Ventilatorsnelheid tegelijkertijd twee seconden ingedrukt om deze instelling in of uit te schakelen.
Luchtkwaliteit	Waarom staat mijn luchtzuiveringsstatus altijd op 100%?	Als uw luchtreiniger een blauwe ring toont, is uw luchtzuiveringsstatus goed. Toch kan de luchtzuiveringsstatus variëren als vervuilende stoffen uw huis binnenkomen. Activiteiten zoals roken, koken, afstoffen of het spuiten van schoonmaakmiddelen (onder andere) kunnen verontreinigende stoffen toevoegen aan uw lucht. Onze Clean Sense IQ-technologie volgt deze variaties in real-time en past zich aan wanneer deeltjes worden gedetecteerd. Om te bepalen of de sensor correct werkt, spuit u een kleine hoeveelheid parfum of aerosolreinigingsproduct in de buurt van de sensor aan de achterkant van de luchtreiniger. Ga naar https://support.sharkclean.nl/hc/nl/ voor meer informatie.
	Waarom staat mijn luchtzuiveringsstatus nooit op 100%?	Als uw luchtzuiveringsstatus nooit 100% is, controleer dan of de HEPA-filter goed is geïnstalleerd zonder de originele plastic verpakking. Activiteiten zoals roken, kaarsen branden, een luchtbevochtiger gebruiken, ramen openen en (onder andere) koken kunnen verontreinigende stoffen toevoegen aan de lucht. Zorg ervoor dat u mogelijke veroorzakers van slechte luchtzuiveringsstatus uit uw leefomgeving haalt. Als het probleem na deze controles aanhoudt, kan de luchtkwaliteitssensor aan de achterkant van de luchtreiniger vuil zijn, waardoor een foutieve aflezing ontstaat. Schakel eerst het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het gaasstoffilter om de sensor aan de achterkant te vinden. Gebruik een kruimeldief of slangbevestiging om het gebied rond de sensor te reinigen. Wacht na het reinigen 30 seconden voordat u het apparaat weer aansluit en inschakelt. Laat het 24 uur draaien en controleer de luchtkwaliteit.
Gaasstoffilter	Waar is het gaasstoffilter voor bedoeld?	Dit eenvoudig te reinigen mesh stoffilter vangt grote vuildeeltjes op zoals haar, stof en pluus om het drielaagse HEPA-filter te beschermen. Dit filter moet worden onderhouden wanneer dit op het voorste display wordt aangegeven. Raadpleeg het onderdeel Onderhoud gaasstoffilter voor meer informatie.
	Hoe weet ik wanneer ik het voorfilter reinigen?	Als het gaasstoffilter onderhoud nodig heeft, toont het display aan de voorkant een pulserende rode ring met de tekst 'controleer stoffilter'. Raadpleeg het onderdeel Onderhoud gaasstoffilter voor meer informatie.
HEPA-filter	Kan ik de HEPA-filter wassen?	Nee, de HEPA-filter is niet wasbaar. Houd de filter uit de buurt van water.

Het gaasstoffilter controleren:

Wanneer het gaasstoffilter onderhoud nodig hebben, toont het display aan de voorkant het volgende scherm met een pulserende rode ring:



Het gaasstoffilter schoonmaken:

Wanneer het bericht Stoffilter controleren op het voorste display verschijnt, verwijdert u het stoffilter en inspecteert u het op vuil. Als onderhoud nodig is, zorg er dan voor dat **DE LUCHTREINIGER IN HET STOPCONTACT ZIT** en aanstaat, en voer de volgende stappen uit:



1. GA OP ZOEK NAAR DE GAASSTOFFILTERS EN VERWIJDER ZE

Schuif de filters voorzichtig omhoog om ze te verwijderen. Controleer ze op stof en vuil.



2. REINIG DE FILTERS

Gebruik een **stofzuiger** op laag vermogen met een zachte borstel OF een **doek/handdoek** om vuil van de gaasfilters te verwijderen.

Gebruik GEEN schurende chemische reinigingsmiddelen.



3. AANVULLENDE REINIGING (NIET VEREIST)

Als extra reiniging nodig is, spoelt u het stoffilter van de mesh met kraanwater op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat de filters 12 uur volledig drogen voordat u ze opnieuw installeert. Gebruik de luchtreiniger **NIET** wanneer de gaasfilter nat is.



4. HET GAASSTOFFILTER TERUGPLAATSEN

Plaats het gaasstoffilter voorzichtig terug in de sleuf aan de zijkant van de luchtreiniger. Duw het stoffilter op zijn plaats tot het is uitgelijnd met de behuizing van de luchtreiniger.



5. HERKALIBRATIE

Zodra het filter is gereinigd en opnieuw geïnstalleerd, zal de luchtreiniger opnieuw kalibreren en de luchtkwaliteit beginnen te analyseren, aangegeven door de roterende lampjes.

Opmerking: De controle handmatig resetten Indicator stoffilter, houd de knop Luchtinformatie in het bovenste bedieningspaneel ingedrukt gedurende 1,5 seconde.



Opmerking: Dankzij de HEPA-filteertechnologie kan één HEPA-filter tot 5 jaar* worden gebruikt.

*Getest conform GB/T18801-2022 P.CCM, gebaseerd op een CADR-afname van 50%, een reinigingsoppervlak van 4m² en een dagelijkse werking van 12 uur op de maximale ventilatorsnelheid.

ONDERHOUD VAN UW LUCHTREINIGER

OPMERKING: Haal de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact als u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert (behalve bij het controleren van het stoffilter).

Schoonmaken buitenkant:

Maak de buitenkant elke twee maanden of, indien nodig, vaker schoon voor de beste resultaten. Gebruik een microvezeldoekje om stof te verwijderen. Neem de buitenkant af met een microvezeldoek die u vochtig heeft gemaakt in een warm sopje. Gebruik niet te veel water en geen bijtende chemische reinigingsmiddelen, anders kunt u het apparaat beschadigen.




Schoonmaken binnenkant:

Maak voor de beste resultaten de binnenkant van de luchtreiniger minstens elke twee maanden schoon, of vaker indien nodig. Verwijder de filterklep, haal het HEPA-filter eruit en gebruik een stofzuiger of microvezeldoek om stof en vuil uit de binnenkant te halen. **GEBRUIK GEEN** bijtende chemische reinigingsmiddelen of water aan de binnenkant van de luchtreiniger.





Verwijder de geurcartridge uit het blik.



Klap de hendel op de geurdraaiknop omhoog, lijn de pijlen uit en plaats de cartridgehouder in de luchtreiniger.



Om de geurcartridgehouder te vergrendelen en vast te klikken, draait u het tegen de klok in totdat het minstens één keer klikt. Blijf de draaiknop naar de hoge stand draaien om de intensiteit te verhogen.

INSTELLINGEN

Instellingen: De Anti-Odour-technologie-draaiknop heeft 4 intensiteitsstanden: Laag, Medium, Hoog en Uit.

POSITIE GEURDRAAIKNOP	KLIK	INSTELLING	AANBEVOLEN VOOR
	1	UIT	Wanneer u niet actief geurtjes wilt verminderen. Dit verlengt de levensduur van de geurcartridge.
	2	LAAG	- Lichte geuren zoals de geur van vuilnisbakken. - Kleine ruimtes zoals een badkamer of hal.
	3	MEDIUM	- Sterke geurgebeurtenissen zoals koken of geuren van huisdieren. - Middelgrote ruimtes zoals een slaapkamer of keuken.
	4	HOOG	- Optimale geurreducerende prestaties. - Extreme geuren zoals rook of aanhoudende verbrande geuren. - Grote ruimtes zoals een woonkamer.

Opmerking: Het aanpassen van de ventilatorsnelheid is een andere manier om de intensiteit van de Anti-Odour-technologie te regelen. Lees voor meer informatie de sectie Ventilatorsnelheid optimaliseren.

LAAG

Verdraai de draaiknop naar Laag om de intensiteit tijdens het gebruik zo laag mogelijk te zetten.

HOOG

Draai de draaiknop naar de stand Laag om de intensiteit te verhogen naar het hoogste niveau wanneer in gebruik.

TIPS

Verwijdering van de geurcartridge


- De geurcartridge kan worden verwijderd als u de Anti-Odour-Technologie niet wilt gebruiken.
- Om de cartridge te verwijderen, verwijdert u eerst de geurcartridgehouder uit de luchtreiniger. Draai de handgreep op de geurpatroonconstructie omhoog en draai rechtsom totdat de twee pijlen op één lijn liggen. Trek de handgreep omhoog en verwijder deze uit de luchtreiniger.
- Houd de geurcartridgehouder zo vast dat de gekleurde basis zichtbaar is en draai de cartridge linksom in de draaiknopbehuizing om het te verwijderen.
- De behuizing van de draaiknop kan dan in de luchtreiniger worden geplaatst.

Onderhoud vereist

- Vervang de cartridge zoals aanbevolen onder Geurcartridge vervangen.
- Ga naar sharkclean.eu/shark-parts-accessories/ voor meer informatie en om vervangingen te kopen.


Geurintensiteit na verloop van tijd

- De geurintensiteit van de Anti-Odour-technologie kan na verloop van tijd afnemen. Mogelijk is er geen enkele geur te ruiken. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat de technologie niet werkt. Voor blijvende werking volgt u de vervangingsinstructies.




1. DE GEURCARTRIDGEHOUDER VERWIJDEREN

Klap de greep omhoog en draai de knop linksom tot de twee pijlen uitlijnen. Trek aan de hendel om de knop van het basisstation te verwijderen.




2. OUDE GEURCARTRIDGE VERWIJDEREN

Draai de cartridge linksom in de draaiknopbehuizing en trek de cartridge eruit.




3. HAAL NIEUWE CARTRIDGE UIT BLIK

Haal de nieuwe geurcartridge uit de gesloten verpakking. Bewaar de cartridge in de gesloten verpakking tot aan het moment van gebruik, om de levensduur in stand te houden.




4. NIEUWE CARTRIDGE IN DRAAIKNOP PLAATSEN

Lijn de gele pijl op de zijkant van de cartridge uit met de gele pijl op de zijkant van het knopdeksel en plaats de cartridge in de knop. Zet de cartridge vast door deze rechtsom te draaien.



5. DE GEURDRAAIKNOP PLAATSEN

Lijn de pijl op het deksel van de knop uit met de pijl op de basis en plaats de knop vervolgens terug in het basisstation. Draai de draaiknop linksom tot de knop vastklikt op een intensiteitsinstelling (cartridge nu geactiveerd). Draai de knop verder om de intensiteit aan te passen.



6. GEBRUIKTE CARTRIDGE WEGGOOIEN

Gooi de oude cartridge in de vuilnisemmer.

Opmerking: Voor optimale werking van de Anti-Odour-technologie moeten de geurcartridges elke 3 maanden, of wanneer nodig, worden vervangen.

Er zijn extra accessoires en vervangingsfilters verkrijgbaar op sharkclean.eu



Cartridges met Anti-Odour-technologie (2)

Twee vervangende cartridges die tegen nare geurtjes beschermen voor een fris ruikend huis. We raden aan om de cartridges van uw luchtreiniger om de 3 maanden te vervangen of wanneer dit nodig is. Knop voor intensiteit Anti-Odour-technologie afzonderlijk verkrijgbaar.



Shark NeverChange5 Anti-allergeen HEPA-filter

Vangt 99,97%* van de grote, kleine en microdeeltjes uit de lucht en is uitgerust met 240 ± 10 g koolstof voor een betere bescherming tegen huisgeuren.

*Niet-levend materiaal, op basis van IEST-RP-CC007.4 99,97% @ 0,1-0,2 micron.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in de Europese Unie een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Shark-garantie

Uw Shark ventilator vergt een flinke investering. Uw nieuwe ventilator moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op sharkclean.eu

Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

- Datum van aankoop van de ventilator (aankoopbewijs).

Bezoek sharkclean.eu om online te registreren

BELANGRIJK:

- De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
- Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw Shark ventilator kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe Shark ventilator een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Shark-apparaat (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op sharkclean.eu
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Shark ventilator hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Shark op sharkclean.eu

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

REGISTREER UW AANKOOP

 www.sharkclean.eu



Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

- Krijg gemakkelijker en snellere productondersteuning en toegang tot informatie over garantie
- Krijg toegang tot instructies voor het oplossen van problemen en productverzorging
- Word als een van de eersten op de hoogte gesteld van exclusieve productaanbiedingen

TIP: U kunt het model- en serienummer op het etiket met de QR-code vinden dat zich onderop het apparaat bevindt.

NOTEER DEZE INFORMATIE

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 24V DC / 0,8 A
Watt: 16 W

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® luchtreiniger.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Duitsland
www.sharkclean.eu

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

⚠ ADVARSEL

FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER PERSONSKADE:

GENERELLE ADVARSLER

- IKKE** bruk en enhet med skadet ledning eller støpsel. Rådfør deg med den lokale myndigheten din for avfallshåndtering for informasjon om tilgjengelige resirkulerings- og/eller avhendingsalternativer.
- IKKE** før ledningen under tepper. **IKKE** dekk til ledningen med matter, løpere eller lignende. **IKKE** før ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen borte fra trafikkerte områder der den ikke vil bli snublet over.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en kundebehandler eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Dette apparatet skal kun plasseres på flate og tørre overflater.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt for bruk av noen personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de **IKKE** leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Før rengjøring eller annet vedlikehold, må apparatet kobles fra det elektriske uttaket.
- IKKE** håndter støpsel eller apparatet med våte hender.
- IKKE** bruk uten at filtre er på plass.
- Bruk kun Shark®-merkede filtre og tilbehør.
- IKKE** skad strømledningen:
 - IKKE** trekk eller bær apparatet etter ledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 - IKKE** koble fra ved å trekke i ledningen. Grip selve støpselet, ikke ledningen.
 - IKKE** plasser apparatet på strømledningen, lukk en dør over ledningen, trekk ledningen rundt skarpe hjørner eller etterlat ledningen i nærheten av oppvarmede overflater.
- IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert, hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
- IKKE** bruk hvis luftstrøm er begrenset. Dersom luftbanene blir blokkert, skru apparatet av og trekk støpselet ut fra strømuttaket. Fjern alle hindringer før du kobler det til igjen og slår det på.
- IKKE** bruk apparatet dersom det ikke fungerer som det skal, eller har blitt sluppet, skadet, etterlatt utendørs eller sluppet i vann.
- IKKE** plasser apparatet på ustabile overflater, som stoler eller bord.

17. **IKKE** bruk i følgende områder:

- Våte eller fuktige overflater
- Utendørsområder
- Områder som er innelukket og som kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damp (lightervæske, bensin, parafin, maling, malingstynnere, møllsikringsstoffer eller brennbart støv)

18. Slå av alle kontroller før du kobler apparatet fra eller til.

19. Trekk ut fra stikkontakt når ikke i bruk og før generelt vedlikehold eller rengjøring. Før vedlikehold av nettstøvfiler, referer til vedlikeholdsavsnittet for nettstøvfiler.

20. Håndvask utvendige deler / deler av hardplast / ikke-elektroniske deler for hånd, kun med en fuktig klut og vann. Ikke senk ned i vann. Rengjøring med kjemikalier kan skade enheten.

21. Sørg for at filtre er på plass etter rutinemessig vedlikehold.

22. Ikke egnet for bruk med solid-state hastighetskontrollere.

ANTI-LUKT-TEKNOLOGI

- Vær oppmerksom på følgende når du samhandler med anti-lukt-teknologi-patronen.
 - IKKE** forsøk å demontere anti-lukt-teknologi-patronen.
 - Unngå direkte kontakt med duftputen i patronen.
 - IKKE** pust direkte inn fra anti-lukt-teknologi-patronen.
 - Hold unna barn og kjæledyr.
 - Hold unna varme, gnister og åpen flamme.
 - IKKE** plasser i direkte sollys.
 - Unngå kontakt med tekstiler og behandlede overflater.

FØRSTEHJELP FOR DUFTPATRON

- Øyekontakt: Fjern kontaktlinser hvis til stede. Skyll kontinuerlig med vann i flere minutter
- Hudkontakt: Vask hendene grundig etter håndtering. Hvis det oppstår irritasjon eller utslett, søk legehjelp.
- Innånding: Flytt personen til frisk luft hvis vedkommende opplever luftveissymptomer. Hvis symptomene vedvarer, søk legehjelp.
- Svelging: **IKKE** fremkall brekninger. Søk legehjelp.

Deler:

1. Luftutgangsventiler
2. Innstillingshjul for Anti-lukt-teknologi
3. Betjeningspanel
4. Fremre display
5. Luftrenserbase
6. Luftinntaksventiler
7. Nettstøvfiltre
8. HEPA-filtre
9. HEPA-filterdør



TIPS FOR OPPSETT AV LUFTRENSEREN DIN

- Sørg for at det fremre panelet på luftrenseren vender bort fra nærmeste vegg.
- Ikke flytt enheten mens den er i gang. Slå av strømmen og koble fra luftrenseren før du flytter den.
- Sørg for at luftinntaksventilene ikke er blokkerte.
- Ikke plasser noe på luftrenseren.
- Ikke plasser luftrenseren nær varmeovner eller radiatorer.
- Hold luftrenseren unna direkte sollys og borte fra vann eller annen væske.
- Hold alle dører og vinduer i nærheten lukket når du bruker luftrenseren.
- Unngå bruk i svært fuktige miljøer.



1. **IKKE** plugg inn luftrenseren. Vend først luftrenseren forsiktig opp-ned og sett den på et flatt gulvunderlag. Roter filterdøren mot klokken for å låse den opp. Løft den deretter av for å få tilgang til HEPA-filtret.



2. Ta HEPA-filtret ut av plastemballasjen. Installer HEPA-filtret på nytt i en hvilken som helst retning.



3. Med HEPA-filtret installert på nytt, roter filterdøren med klokken inntil den klikker på plass.



4. Sett opp luftrenseren på en jevn overflate, minst 8 cm fra vegger og gjenstander.
Hvis anti-lukt-teknologi er inkludert med luftrenseren, finn luktpatronen og følg instruksjonene for å installere den.



5. Fjern forsiktig det gule klistremerket på fronten av luftrenseren for å få tilgang til displaypanelet.
Koble luftrenseren til en elektrisk stikkontakt og trykk på strømknappen på kontrollpanelet på toppen.




6. Når luftrenseren er slått på, vil luftrenseren begynne å analysere luftkvaliteten, indikert av de roterende lysene.
Etter noen sekunder vil luftrenseren vise gjeldende luftrensingsstatus.

Merk: HEPA-filtertechnologi muliggjør opptil 5 år* med bruk fra ett enkelt HEPA-filtre.

* Testet til GB/T18801-2022 P.CCM, basert på 50 % CADR-reduksjon, 4 m² rengjøringsområde og 12 timers daglig drift på MAKS. viftehastighet.

Det er et kontrollpanel på toppen av luftrenseren og en displayskjerm foran.

KONTROLLPANEL PÅ TOPPEN



FREMRE DISPLAYSKJERM

Viser gjeldende luftrensingsstatus basert på Luftinformasjon-modus valgt på kontrollpanelet på toppen.



KNAPPER PÅ KONTROLLPANEL PÅ TOPPEN



På/Av: Trykk for å slå strømmen på eller av.



Viftehastighet: Trykk gjentatte ganger for å bla gjennom alternativene for viftehastighet: A Auto, 1 Stille, 2 Lav, 3 Middels, 4 Høy, 5 Maksimum. For optimal filterlevetid og -ytelse, velg Auto-modus ved å veksle gjennom hastighetsnivåene til A-indikatoren vises. I Auto-modus justeres viftehastigheten automatisk. Etter hvert som luftkvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten. Dersom luftkvaliteten blir dårligere, vil viftehastigheten øke. For tips og mer informasjon, se avsnittet Optimalisere viftehastighet.



Luftinformasjon: Trykk på for å veksle mellom visningsalternativer for luftkvalitet og informasjon om filterliv. Se avsnittet Vedlikehold av nettstøvfiler for mer informasjon om støvfiler eller avsnittet Luftinformasjon-innstillinger for mer informasjon om luftkvalitet.



Lysstyrke: Justerer lysstyrken på både den fremre display skjermen og kontrollpanelet på toppen. Veksle mellom 3 alternativer: full lysstyrke, delvis dempet, fullstendig dempet. I fullstendig dempet-modus vil luftrenseren fortsette å kjøre med LED-lyset av – perfekt for om natten.




Barnelås: Trykk og hold inne knappene for lysstyrke og viftehastighet samtidig i to sekunder for å låse de øverste knappene på kontrollpanelet. For å låse opp, trykk og hold begge knappene inne igjen i to sekunder.

Tips og triks:



Optimaliser ytelsen i Eco (Eco)-modus: Etter at 100 % ren luft-status er oppnådd i 5 minutter i Auto-modus, vil luftrenseren gå over i Eco (Eco)-modus. Enhetens filterlevetid vil bli optimalisert.



Slå av piping: For å slå av varsellyder, trykk og hold inne knappene Air Info og Viftehastighet samtidig i to sekunder. For å fortsette, trykk og hold inne begge knappene på nytt.

LUFTINFORMATION-INNSTILLINGER

Den innebyggede sensoren oppdager luftrensingsstatusen for å gi deg sanntidsinformasjon. Bruk **AIR INFO (LUFTINFORMASJON)**-knappen ⓘ for å veksle mellom visningsalternativer for luftstatus.

INFO	FREMRE DISPLAYSKJERM	SANNTIDSAVLESNING
% STATUS		Viser statusrangeringen for luftrensingen: • Dårlig: 0 %-69 % • Rimelig: 70 %-84 % • God: 85 %-100 % % STATUS bruker luftrensingsstandarden for partikkelmaterie (PM) som bestemt av EPA (United States Environmental Protection Agency) for å beregne statusrangeringen.
PARTIKKELSTØRRELSER		PM-verdien (partikkelmaterie) er mengden av partikler i luften, målt i mikrogram (µg) per kubikkmeter. Luftrenseren måler tre partikkelstørrelser, PM1, PM2,5 og PM10.
PM1		Viser mengden av partikler på PM1-størrelse i luften, inkludert ultrafine allergener.
PM2,5		Viser mengden av partikler på PM2,5-størrelse i luften, inkludert røyk.
PM10		Viser mengden av partikler på PM10-størrelse i luften, inkludert støv og pollen.

FORSTÅ LUFTKVALITETEN DIN

Ringene på den fremre displayskjermen vil endre farge etterhvert som luftreningsstatusen endres, noe som enkelt lar deg overvåke luftrensingen selv når luftrenseren er på den andre siden av rommet.



En blå ring betyr at luftreningsstatusen er god, med et lavt nivå av partikkelkonsentrasjon.



En gul ring betyr at luftreningsstatusen er rimelig, med et moderat nivå av partikkelkonsentrasjon. Øk viftehastigheten eller velg Auto-modus for bedre resultater.



En rød ring betyr at luftreningsstatusen er dårlig, med et høyt nivå av partikkelkonsentrasjon. Øk viftehastigheten eller velg Auto-modus for bedre resultater.

Merk: Sensoren for luftreningsstatus bruker en kumulativ partikkeltelling på tvers av alle partikkelstørrelser for å avgjøre luftreningsstatus.

OPTIMALISERE VIFTEHASTIGHET

Luftrenseren er utstyrt med 5 innstillinger for viftehastighet. Juster viftehastighet for å optimalisere rengjøringsytelsen.

DISPLAY	HASTIGHET		BEST FOR
	AUTO		Optimalisering av levetid for HEPA-filter
	1-2		Stille drift
	3-4		Redusere lukter.
	5 (MAX)		Maksimal rensing og oppfangning av rester.

FEILSØKING OG VANLIGE SPØRSMÅL

Produkt	Hva er de anbefalte innstillingene?	Vi anbefaler å bruke denne luftrenseren i Auto-modus. Auto-modus utnytter partikkelsensoren på luftrenseren, og dette justerer luftrenserens viftehastighet automatisk. Høyere viftehastigheter fungerer best for reduksjon av lukter og mest effektiv oppfangning av rester.
	Hvor bør jeg sette opp luftrenseren min?	Vi anbefaler å sette opp luftrenseren i rommet i hjemmet ditt der det er mest aktivitet. Dette vil bidra til å rense luften for forurensning og lukter ettersom de blir introdusert.
	Hva er Eco Mode Eco (Eco)-modus?	Etter at 100 % ren luft er oppnådd i 5 minutter i Auto-modus, vil luftrenseren gå over i Eco (Eco)-modus. Viften vil slå seg av inntil et vesentlig antall partikler blir oppdaget, noe som optimaliserer levetiden til HEPA-filteret ditt.
	Kan jeg dempe luftrenseren slik at den ikke piper når jeg trykker på knappene?	For å slå av varsellyder, trykk og hold inne knappene Luftinformasjon og Viftehastighet samtidig i to sekunder. For å aktivere lyder på nytt, trykk og hold inn begge knappene i nye 2 sekunder.
	Hvorfor virker ikke knappene på kontrollpanelet på toppet?	Luftrenseren kan ha barnelåsinnstillingen aktivert. Trykk og hold inne knappene Lysstyrke og Viftehastighet samtidig i to sekunder for å slå denne innstillingen av eller på.
Luftkvalitet	Hvorfor er luftreningsstatusen min alltid på 100 %?	Hvis luftrenseren viser en blå ring, er luftreningsstatusen god. Luftreningsstatus vil imidlertid variere ettersom du introduserer forurensning inn i hjemmet ditt. Aktiviteter som røyking, matlaging, støvtørring eller sprøyting av rengjøringsprodukter (blant annet) kan tilføre forurensninger i luften. Clean Sense IQ-teknologien vår sporer disse variasjonene i sanntid og justerer ettersom den oppdager partikler. Spray en liten mengde parfyme eller aerosolrengjøringsprodukt nær sensoren på baksiden av luftrenseren for å avgjøre om sensoren fungerer som den skal. Gå til: https://support.sharkclean.no/hc/nb-no for mer informasjon.
	Hvorfor er luftreningsstatusen min aldri på 100 %?	Hvis luftreningsstatusen aldri når 100 %, sørg for at HEPA-filteret er riktig installert og at den originale plastemballasjen er fjernet. Aktiviteter som røyking, brenning av stearinlys, å kjøre en luftfukter, åpning av vinduer og matlaging (blant annet) kan tilføre mer forurensning til luften. Sørg for å kontrollere miljøet ditt og fjerne alt som kan forårsake lav luftreningsstatus. Hvis problemet vedvarer etter disse kontrollene, kan luftkvalitetssensoren på baksiden av luftrenseren være skitten og forårsake en falsk avlesning. Slå først av og koble fra enheten. Fjern nettstøvfilteret for å finne sensoren på baksiden. Bruk et håndstøvsuger- eller slangetilbehør til å rengjøre området rundt sensoren. Vent i 30 sekunder før du kobler enheten til igjen og slår den på etter rengjøring. La den gå i 24 timer og overvåk luftkvaliteten.
Nettstøvfilter	Hva er nettstøvfilteret for?	Dette nettstøvfilteret som er enkelt å rengjøre, fanger opp store rester som hår, støv og lo for å beskytte HEPA-filteret med 3 lag. Vedlikehold er nødvendig på dette filteret når det er angitt på displayet foran. Referer til avsnittet Vedlikehold av nettstøvfilter for mer informasjon.
	Hvordan vet jeg når jeg skal rengjøre forfilteret?	Når nettstøvfilteret trenger vedlikehold, vil displayet foran vise en pulserende rød ring sammen med teksten Check Dust Filter (Kontroller støvfilter). Referer til avsnittet Vedlikehold av nettstøvfilter for mer informasjon.
HEPA-filter	Kan jeg vaske HEPA-filteret?	Nei, HEPA-filteret er ikke vaskbart. Hold filteret borte fra vann.

Kundeservice

For ytterligere assistanse, ring +47 800 24600.

Kontrollere nettstøvfilteret:

Når nettstøvfilteret trenger vedlikehold, vil displayet foran vise følgende skjermbilde med en pulserende rød ring:


**Rengjøre nettstøvfilteret:**

Når meldingen Check Dust Filter (Kontroller støvfilter) vises på displayet foran, fjern støvfilteret og inspiser det for rusk. Hvis vedlikehold er nødvendig, sørg for å **HOLDE LUFTRENSEREN KOBLET TIL** og i gang, og fullfør følgende trinn:



1. FINN OG FJERN NETTSTØVFILTER

Skyv filtrene forsiktig opp for å fjerne dem. Kontroller skjermene for oppbygning av støv og rester.



2. RENGJØR STØVFILTRE

Bruk en **støvsuger** på lav styrke med et mykt børstetilbehør ELLER en **klut/håndkle** for å fjerne rester fra nettskjermene. **IKKE bruk skurende kjemiske rengjøringsmidler.**



3. YTTERLIGERE RENGJØRING (IKKE PÅKREVD)

Skyll nettstøvfilteret med vann fra springen ved romtemperatur hvis ytterligere rengjøring er nødvendig. Sørg for å tørke skjermene fullstendig i 12 timer før du installerer dem igjen. **IKKE BRUK** luftrenseren når nett filteret er vått.

Merk: For å manuelt tilbakestille Kontroller støvfilterindikatoren, trykk og hold inne Luftinformasjon-knappen på kontrollpanelet på toppen i 1,5 sekunder.



4. INSTALLERE NETTSTØVFILTER PÅ NYTT

Sett nettstøvfilteret forsiktig inn i sporet på siden av luftrenseren igjen. Sørg for å skyve hvert støvfilter på plass til det ligger jevnt med kroppen på luftrenseren.



5. REKALIBRERING

Når filteret er rengjort og installert på nytt, vil luftrenseren recalibrere og begynne å analysere luftkvalitet, indikert av de roterende lysene.



Merk: HEPA-filtertechnologien muliggjør opptil 5 år* med bruk fra ett enkelt HEPA-filter.

* Testet til GB/T18801-2015 P.CCM, basert på 50 % CADR-reduksjon, 4 m² rengjøringsområde og 12 timers daglig drift på MAKS. viftehastighet.

VEDLIKEHOLDE LUFTRENSEREN

MERK: Koble fra luftrenseren når du rengjør eller utfører vedlikehold (annet enn å kontrollere nettstøvfileret).

Utvendig rengjøring:


Rengjør utsiden hver annen måned eller etter behov for de beste resultatene. Bruk en mikrofiberklut for å fjerne støv. Tørk av utsiden med en mikrofiberklut fuktet med varmt såpe vann for å rengjøre. Unngå for mye vann og slipende kjemiske rengjøringsmidler for å forhindre skade.



Innvendig rengjøring:


Rengjør innsiden av luftrenseren hver annen måned eller etter behov for de beste resultatene. Fjern filterdøren, ta ut HEPA-filteret og bruk en støvsuger eller en mikrofiberklut til å fjerne støv og rester fra innsiden. **IKKE** bruk slipende kjemiske rengjøringsmidler eller vann på innsiden av luftrenseren.






**1. ÅPNE DEN PAKKEDE
LUKTPATRONENHETEN**

Fjern luktpatronenheten fra boksen.



**2. SETT LUKTPATRON-
ENHETEN INN I LUFTRENSEREN**

Vipp opp håndtaket på lukttinnstillingshjulet, juster pilene og sett deretter enheten inn i luftrenserseren.



3. Roter INNTIL DU HØRER ET KLIKK

For å låse og aktivere luktpatronenheten, roter den mot klokken inntil den klikker minst én gang. Fortsett å rotere innstillingshjulet mot den høye posisjonen for å øke intensiteten.

INNSTILLINGER

Innstillinger: Innstillingshjulet for anti-lukt-teknologi har 4 innstillinger for intensitet: Lav, Middels, Høy og Av.

POSISJON FOR LUKTINNSTILLINGSHJUL	KLIKK	INNSTILLING	ANBEFALT FOR
	1	AV	Når du ikke aktivt ønsker å redusere lukter. Dette vil forlenge levetiden til luktpatronen.
	2	LAV	- Milde lukthendelser, som for eksempel lukt fra en søppelkasse. - Små områder som et bad eller en gang.
	3	MIDDELS	- Sterke lukthendelser, som for eksempel matlaging eller lukter fra kjæledyr. - Mellomstore rom som et soverom eller kjøkken.
	4	HØY	- Optimal luktreducerende ytelse. - Ekstreme lukthendelser, som for eksempel røyk eller vedvarende brent lukt. - Store rom som en stue.

Merk: Å justere vifte hastigheten er en annen måte å kontrollere intensiteten på anti-lukt-teknologien. Se avsnittet Optimalisering av viftehastighet for mer informasjon.

LAV
Roter innstillingshjulet mot Lav-posisjonen for å redusere intensitet til det laveste nivået når i bruk.

HØY
Roter innstillingshjulet til Høy-posisjonen for å øke intensitet til det høyeste nivået når i bruk.

TIPS

Fjerning av luktpatron


- Luktpatronen kan fjernes hvis du ikke ønsker å bruke anti-lukt-teknologi.
- For å fjerne patronen, fjern først luktpatronenheten fra luftrenserseren. Vipp opp håndtaket på luktpatronen og roter med klokken til de to pilene er på linje. Trekk håndtaket opp og fjern det fra luftrenserseren.
- Hold luktpatronenheten slik at den fargede basen er synlig og roter patronen mot klokken i innstillingshjulets hus for å fjerne den.
- Innstillingshjulets hus kan deretter settes inn i luftrenserseren.

Vedlikehold kreves

- Skift ut patronen som anbefalt under Utskifting av luktpatron.
- Gå til sharkclean.co.uk/shark-parts-accessories/ for å finne ut mer og kjøpe erstatninger.


Duftstyrke over tid

- Intensiteten på Anti-lukt-teknologi-duften kan minske over tid. Den kan også ikke ha noen merkbar duft i det hele tatt. Dette er naturlig og indikerer ikke at teknologien ikke fungerer. Følg instruksjoner om utskifting for å sikre kontinuerlig ytelse.




1. FJERN LUKT-PATRONENHETEN

Vipp opp håndtaket, og roter innstillingshjulet mot klokken inntil de to pilene er på linje. Dra i håndtaket for å fjerne innstillingshjulet fra luftrensaren.



2. FJERN GAMMEL LUKTPATRON

Roter patronen mot klokken i innstillingshjulets hus og trekk ut patronen for å fjerne den.




3. FJERN NY PATRON FRA BOKS

Fjern den nye luktpatronen fra den forseglede emballasjen. For å opprettholde levetiden til patronen, behold den i den forseglede emballasjen til du er klar til å installere den.




4. INSTALLER NY PATRON I INNSTILLINGSHJULET

Innrett den gule pilen på siden av patronen med den gule pilen på siden av innstillingshjulets deksel, og sett deretter patronen inn i innstillingshjulet. Roter patronen med klokken for å låse den på plass.



5. INSTALLER LUKTINNSTILLINGSHJUL-ENHETEN

Innrett pila på innstillingshjulets deksel med pila på luftrensaren, og sett deretter innstillingshjulet inn i luftrensaren igjen. Roter innstillingshjulet mot klokken til det klikker inn i en intensitetsinnstilling for å aktivere. Roter ytterligere for å endre intensitetsinnstillingen.



6. AVHENDING AV BRUKT PATRON

Avhend den gamle patronen ved å kaste den i søppelkassen.

Merk: Luktpatroner bør skiftes ut hver 3. måned eller etter behov for optimal ytelse av anti-lukt-teknologien.

Ekstra tilbehør og erstatningsfiltre er tilgjengelige på **sharkclean.eu**



Anti-lukt-teknologi-patroner (2)

To erstatningspatroner som beskytter mot dårlig lukt for et hjem som lukter friskere. Vi anbefaler å erstatte patroner hver 3. måned eller etter behov i luftrenseren. Intensitets-innstillingshjulet for anti-lukt-teknologien selges separat.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-filter

Fanger opp 99,97 %* av store, små og mikrostore partikler fra luften og er utstyrt med 240 ± 10 g jomfrukarbon for økt beskyttelse mot husholdningslukt.

*Ikke-levende materie, basert på IEST-RP-CC007.4 99,97 % ved 0,1–0,2 mikroner.

TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Den europeiske union, får de fordelene av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på to år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Shark-garantier

Din Shark-enhet utgjør en vesentlig investering. Din nye Ventilator må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet og produksjonskvaliteten.

Du finner nettstøtte på sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg Shark-garantien?

Kjøp fra Shark-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om Ventilator:

- Kjøpsdato for enheten (kvittering eller følgeseddel).
- For å registrere på nett, gå til sharkclean.eu

VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Sharkgarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Shark-enheten og få oppdateringer om ny Shark-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Shark-enheter?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-enhet er garantert for totalt to år.

Hva dekkes av den frie Shark-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Shark-enhet (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Sharkgaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Shark-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på sharkclean.eu
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlatelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Shark.

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Shark-enheten har også utviklet vårt utvalg av Shark-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler/tilbehør for alle Sharkenheter på sharkclean.eu

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, kanskje ikke dekkes av garantien din.

VIKTIG INFORMASJON

REGISTRER KJØPET DITT

 registryourshark.eu



Fordeler med å registrere produktet ditt og opprette en konto:

- Få enklere, raskere produktstøtte og tilgang til garantiinformasjon
- Få tilgang til feilsøking og instruksjoner om produktpleie
- Vær blant de første som får vite om eksklusive produktkampanjer

TIPS: Du finner modell- og serienummer på QR-kodeetiketten nederst på enheten.

REGISTRER DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____
(Ta vare på kvitteringen)

Kjøpsbutikk: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: 24 V likestrøm / 0,8 A
Watt: 16 W

LES NØYE GJENNOM OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av den nye Shark®-luftrenseren din.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main
Tyskland
www.sharkclean.eu

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemerke i Storbritannia som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Oczyszczacz powietrza

HP072



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

⚠ OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA:

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

1. **NIE NALEŻY** używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Skonsultuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów, aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji recyklingu i/lub utylizacji.
 2. **NIE WOLNO** prowadzić przewodu pod wykładziną. **NIE** przykrywać przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. **NIE** prowadzić przewodu pod meblami lub urządzeniami. Trzymaj przewód z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu, gdzie nie nikt się o niego nie potknie.
 3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
 4. To urządzenie powinno być umieszczone wyłącznie na płaskich i suchych powierzchniach.
 5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 6. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że **NIE** bawią się urządzeniem.
 7. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
 8. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
 9. **NIE** obsługuj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
 10. **NIE** używaj bez zamontowanych filtrów.
 11. Używaj tylko filtrów i akcesoriów marki Shark®.
 12. **NIE** uszkadzaj przewodu zasilającego:
 - a) **NIE** ciągnij ani nie przenoś urządzenia za przewód ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
 - b) **NIE** odłączaj, ciągnąc za przewód. Chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód.
 - c) **NIE** stawiaj urządzenia na przewodzie zasilającym, nie przyciskaj przewodu drzwiami, nie ciągnij przewodu po ostrych rogach ani nie zostawiaj przewodu w pobliżu nagranych powierzchni.
 13. **NIE** używaj, jeśli jakiegokolwiek otwory są zablokowane; utrzymuj w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
 14. **NIE** używaj, jeśli przepływ powietrza jest ograniczony. Jeśli drogi powietrzne zostaną zablokowane, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Usuń wszystkie przeszkody, zanim ponownie podłączysz i włączysz urządzenie.
 15. **NIE** używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub upuszczone do wody.
 16. **NIE** umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub stoły.
 17. **NIE** używaj w następujących miejscach:
 - a) Mokre lub wilgotne powierzchnie
 - b) Obszary na zewnątrz
 - c) Pomieszczenia zamknięte mogące zawierać wybuchowe lub toksyczne opary lub pary (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozpuszczalniki do farb, środki przeciwmolowe lub łatwopalne pyły)
 18. Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
 19. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do ogólnej konserwacji lub czyszczenia. Aby uzyskać informacje na temat konserwacji filtra przeciwpylego z siatki, zapoznaj się z sekcją konserwacji filtra przeciwpylego z siatki.
 20. Zewnętrzne/twarde plastikowe/nieelektryczne części myć ręcznie tylko wilgotną ściereczką. Nie wolno zanurzać. Czyszczenie chemikaliami może uszkodzić urządzenie.
 21. Upewnij się, że filtry są na swoim miejscu po rutynowej konserwacji.
 22. Nie nadaje się do użytku z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości.
- ### TECHNOLOGIA ANTI-ODOUR
23. Przestrzegaj poniższych zaleceń podczas korzystania z wkładu z technologią Anti-Odour.
 - a) **NIE WOLNO** próbować demontować wkładu z technologią Anti-Odour.
 - b) Unikać bezpośredniego kontaktu z wkładem zapachowym.
 - c) **NIE WOLNO** bezpośrednio wdychać wkładu z technologią Anti-Odour.
 - d) Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
 - e) Trzymać z dala od ciepła, isker i otwartego ognia.
 - f) **NIE WOLNO** umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym.
 - g) Unikać kontaktu z tkaninami i wykończonymi powierzchniami.
- ### PIERWSZA POMOC PRZY WKŁADZIE ZAPACHOWYM
- a) Kontakt z oczami: Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne. Płucz oczy nieprzerwanie wodą przez kilka minut
 - b) Kontakt ze skórą: Dokładnie umyj ręce po użyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub wysypki, zasięgnij porady/uwagi medycznej.
 - c) Inhalacja: Przenieś osobę na świeże powietrze, jeśli występują u niej jakiegokolwiek objawy oddechowe. Jeśli objawy utrzymują się, zasięgnij porady/uwagi medycznej.
 - d) Spożycie: **NIE** wywołuj wymiotów. Zasięgnij porady/uwagi medycznej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Części:

1. Otwory wylotowe powietrza
2. Tarcza technologii Anti-Odour
3. Panel sterowania
4. Przedni wyświetlacz
5. Obudowa oczyszczacza powietrza
6. Otwory wlotowe powietrza
7. Filtry przeciwpływowe z siatką
8. Filtr HEPA
9. Drzwiczki filtra HEPA



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USTAWIENIA OCZYSZCZACZA POWIETRZA

- Upewnij się, że przedni panel oczyszczacza powietrza jest skierowany w stronę przeciwną do najbliższej ściany.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest włączone. Wyłącz zasilanie i odłącz oczyszczacz powietrza przed jego przesunięciem.
- Upewnij się, że otwory wlotowe powietrza nie są zablokowane.
- Nie kładź niczego na oczyszczaczu powietrza.
- Nie umieszczaj oczyszczacza powietrza w pobliżu grzejników lub kaloryferów.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wody lub innych płynów.
- Trzymaj wszystkie pobliskie drzwi i okna zamknięte podczas pracy oczyszczacza powietrza.
- Unikaj używania w bardzo wilgotnym środowisku.



1. **NIE** podłączaj oczyszczacza powietrza do gniazdka. Najpierw ostrożnie przekręć oczyszczacz powietrza do góry nogami i umieść go na równej powierzchni podłogi. Obróć drzwi filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je odblokować, a następnie zdejmij je, aby uzyskać dostęp do filtra HEPA.



2. Wyjmij filtr HEPA z plastikowego opakowania. Zainstaluj ponownie filtr HEPA w dowolnej orientacji.



3. Po ponownym zainstalowaniu filtra HEPA, obróć drzwiczki filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



4. Ustaw oczyszczacz powietrza na płaskiej powierzchni, co najmniej 3 cale (8 cm) od ścian i przedmiotów.
Jeśli technologia Anti-Odour jest dołączona do twojego oczyszczacza powietrza, znajdź wkład antyzapachowy i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi jego instalacji.



5. Ostrożnie usuń żółtą naklejkę na górze oczyszczacza powietrza, aby uzyskać dostęp do panelu sterowania. Podłącz oczyszczacz powietrza do gniazdka elektrycznego i naciśnij przycisk power (zasilanie) na górnym panelu sterowania.




6. Gdy zasilanie oczyszczacza powietrza jest włączone, oczyszczacz powietrza rozpocznie analizę jakości powietrza, wskazaną przez obracające się światła.
Po kilku sekundach oczyszczacz powietrza wyświetli bieżący status oczyszczania powietrza.

Uwaga: Technologia filtra HEPA pozwala na użycie jednego filtra HEPA przez maksymalnie 5 lat*.

* Testowane zgodnie z GB/T18801-2022 P.CCM, w oparciu o spadek CADR o 50%, powierzchnię czystą 4m² i 12 godzin codziennej pracy przy prędkości wentylatora MAKŚ.

Na górze oczyszczacza powietrza znajduje się panel sterowania oraz ekran wyświetlacza z przodu.

GÓRNY PANEL STEROWANIA



EKRAN PRZEDNIEGO WYŚWIETLACZA

Wyświetla bieżący stan oczyszczania powietrza w oparciu o wybrany tryb Informacje dot. powietrza na górnym panelu sterowania.



PRZYCISKI NA GÓRNYM PANELU STEROWANIA

- Wł./Wył.:** Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie.
- Prędkość wentylatora:** Naciskaj przycisk, aby przełączać między opcjami prędkości wentylatora: A Automatyczny, 1 Cichy, 2 Niski, 3 Średni, 4 Wysoki, 5 Maksymalny. Aby uzyskać optymalną żywotność i wydajność filtra, wybierz tryb Automatyczny, przełączając poziomy prędkości, aż pojawi się wskaźnik A. W trybie automatycznym prędkość wentylatora automatycznie się dostosowuje: wraz ze wzrostem jakości powietrza zmniejsza się prędkość wentylatora. Jeżeli jakość powietrza się pogorszy, prędkość wentylatora wzrośnie. Więcej informacji na temat informacji znajdziesz w sekcji Optymalizacja prędkości wentylatora.
- Informacje dot. powietrza:** Naciśnij, aby przełączyć między opcjami wyświetlania jakości powietrza a informacjami o żywotności filtra. Więcej informacji na temat filtra przeciwpyleowego można znaleźć w rozdziale Konserwacja filtra siatkowego. Więcej informacji na temat jakości powietrza można znaleźć w rozdziale Ustawienia informacji dotyczące powietrza.
- Jasność:** Reguluje jasność ekranu przedniego wyświetlacza i górnego panelu sterowania. Przełączaj między 3 opcjami: pełna jasność, częściowe przyciemnienie, całkowite przyciemnienie. W trybie całkowitego przyciemnienia oczyszczacz powietrza będzie kontynuować pracę z wyłączonym światłem LED — idealne na noc.
- Blokada rodzicielska:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski jasności i prędkości wentylatora przez dwie sekundy, aby zablokować przyciski na górnym panelu sterowania. Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy.

Wskazówki i porady:

- ECO Optymalizacja wydajności w trybie Eco (eco):** Jeśli 100% status zostanie osiągnięty przez 5 minut w Tryb automatyczny, Twój oczyszczacz powietrza przejdzie w Tryb Eco (Eko). Żywotność filtra w Twoim urządzeniu będzie zoptymalizowana.
- Wyłączenie sygnałów dźwiękowych:** Aby wyłączyć dźwięki powiadomień, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Informacje dot. powietrza i Prędkość wentylatora jednocześnie przez dwie sekundy. Aby wznowić, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski ponownie.

USTAWIENIA INFORMACJI DOT. POWIETRZA

Wbudowany czujnik wykrywa stan oczyszczania powietrza, aby dostarczać informacje w czasie rzeczywistym. Użyj przycisku **INFORMACJE DOT. POWIETRZA** ⓘ, aby przełączać między opcjami wyświetlania stanu powietrza.

INFO	EKRAN PRZEDNIEGO WYŚWIETLACZA	ODCZYT W CZASIE RZECZYWISTYM
% STATUS		Wyświetla ocenę stanu oczyszczania powietrza: • Słaby: 0%-69% • Średni: 70%-84% • Dobry: 85%-100% % STATUS używa standardów oczyszczania powietrza dla cząstek stałych (PM) określonych przez EPA (Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych) do obliczenia oceny stanu.
WIELKOŚCI CZĄSTEK		Wartość PM (pyłu zawieszonego) jest ilością cząstek pyłu w powietrzu, mierzona w mikrogramach (µg) na metr sześcienny. Twoje oczyszczacz powietrza mierzy trzy rozmiary cząstek, PM1, PM2.5 i PM10.
PM1		Wyświetla liczbę cząstek o rozmiarze PM1 w Twoim powietrzu, w tym ultra-drobne alergeny.
PM2,5		Wyświetla liczbę cząstek o rozmiarze PM2,5 w Twoim powietrzu, w tym dym.
PM10		Wyświetla liczbę cząstek o rozmiarze PM10 w twoim powietrzu, w tym kurz i pyłki.

ZROZUMIENIE DANYCH O JAKOŚCI POWIETRZA

Pierścienie na wyświetlaczu przednim zmieniają kolor w miarę zmiany statusu oczyszczania powietrza, co umożliwia łatwe monitorowanie oczyszczania nawet wtedy, gdy oczyszczacz powietrza znajduje się w oddali.

DOBRY

85-100%
0-25
cząsteczek

Niebieski pierścień oznacza, że stan oczyszczania powietrza jest dobry, z niskim poziomem koncentracji cząsteczek.

ŚREDNI

70-84%
26-80
cząsteczek

Bursztynowy pierścień oznacza, że stan oczyszczania powietrza jest średni, z umiarkowanym poziomem koncentracji cząsteczek. Aby uzyskać lepsze wyniki, zwiększ prędkość wentylatora lub wybierz tryb Automatyczny.

SŁABY

0-69%
81-430+
cząsteczek

Czerwony pierścień oznacza, że stan oczyszczania powietrza jest kiepski, z wysokim poziomem koncentracji cząsteczek. Aby uzyskać lepsze wyniki, zwiększ prędkość wentylatora lub wybierz tryb Automatyczny.

Uwaga: Czujnik statusu oczyszczania powietrza korzysta ze skumulowanej liczby cząstek we wszystkich rozmiarach cząstek, aby określić status oczyszczania powietrza.

OPTYMALIZACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Twój oczyszczacz powietrza jest wyposażony w 5 ustawień prędkości wentylatora. Dostosuj prędkość wentylatora, aby zoptymalizować wydajność czyszczenia.

 WYŚWIETLACZ  MAX	PRĘDKOŚĆ		NAJLEPSZE DO
	AUTOMATYCZNY		Optimalizacja żywotności filtra HEPA
	1-2		Cicha praca
	3-4		Redukcja nieprzyjemnych zapachów.
	5 (MAKS.)		Maksymalne oczyszczanie i wychwytywanie zanieczyszczeń.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Produkt	Jakie są zalecane ustawienia?	Zalecamy używanie tego oczyszczacza powietrza w Tryb Automatyczny. Tryb Automatyczny wykorzystuje czujnik cząstek w oczyszczacz powietrza, co automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora. Wyższe prędkości wentylatora najlepiej sprawdzają się w redukcji zapachów i efektywnym wychwytywaniu zanieczyszczeń.
	Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza?	Zalecamy umieszczenie oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu w Twoim domu, gdzie jest najwięcej aktywności. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia i zapachy w miarę ich pojawiania się.
	Czym jest Tryb Eco (Eko)?	Jeśli 100% status zostanie osiągnięty przez 5 minut w Trybie Automatyczny, Twój oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb Eco (Eco). Wentylator wyłączy się, aż do wykrycia znacznej liczby cząstek, optymalizując żywotność filtra HEPA.
	Czy mogę wyciszyć oczyszczacz powietrza, aby nie wydawał dźwięków przy naciśnięciu przycisków?	Aby wyłączyć dźwięki powiadomień, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Informacje dot. powietrza  i Prędkość wentylatora  jednocześnie przez dwie sekundy. Aby ponownie włączyć dźwięki, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy.
	Dlaczego przyciski na górnym panelu sterowania nie działają?	Twój oczyszczacz powietrza może mieć aktywowaną blokadę rodzicielską. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Jasność  i Prędkość wentylatora  przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.
Jakość Powietrza	Dlaczego status oczyszczania powietrza zawsze wynosi 100%?	Jeśli Twój oczyszczacz powietrza wyświetla niebieski pierścień, status oczyszczania powietrza jest dobry. Jednak status oczyszczania powietrza będzie się zmieniać w miarę wprowadzania zanieczyszczeń do domu. Czynności takie jak palenie, gotowanie, odkurzanie lub rozpylanie środków czystości (między innymi) mogą dodawać zanieczyszczeń do twojego powietrza. Nasza technologia Clean Sense IQ śledzi te fluktuacje w czasie rzeczywistym i dostosowuje się, gdy wykrywa cząstki. Aby sprawdzić, czy czujnik działa poprawnie, spryskaj niewielką ilością perfum lub aerozoluowego środka czyszczącego w pobliżu czujnika na tylniej części oczyszczacza powietrza. Odwiedź stronę support.sharkclean.eu , aby uzyskać więcej informacji.
	Dlaczego status oczyszczania powietrza nigdy nie wynosi 100%?	Jeżeli Twój status oczyszczania powietrza nigdy nie osiąga 100%, upewnij się, że filtr HEPA jest prawidłowo zainstalowany i że jego oryginalne plastikowe opakowanie zostało usunięte. Czynności takie jak palenie, palenie świec, używanie nawilżacza, otwieranie okien i gotowanie (między innymi) mogą dodawać więcej zanieczyszczeń do twojego powietrza. Upewnij się, że przeglądasz swoje otoczenie i usuwasz wszystko, co może powodować niski status oczyszczania powietrza. Jeśli po wykonaniu tych czynności problem nadal występuje, czujnik jakości powietrza z tyłu oczyszczacza powietrza może być zabrudzony, powodując fałszywe odczyty. Najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Wyjmij siatkowy filtr przeciwpylowy, aby zlokalizować czujnik z tyłu. Do czyszczenia obszaru wokół czujnika należy używać odkurzacza ręcznego lub przystawki do węża. Po czyszczeniu należy odczekać 30 sekund przed ponownym podłączeniem urządzenia i włączeniem go. Pozostaw urządzenie pracujące na 24 godziny i monitoruj jakość powietrza.
Filtr przeciwpylowy z siatką	Do czego służy filtr siatkowy?	Ten łatwy w czyszczeniu filtr siatkowy na kurz zatrzymuje duże zanieczyszczenia, takie jak włosy, kurz i kłaczki, aby chronić 3-warstwowy filtr HEPA. Konserwacja filtra jest wymagana, gdy zostanie to wskazane na przednim wyświetlaczu. Zobacz sekcję Konserwacja filtra pyłowego, aby uzyskać więcej informacji.
	Skąd mam wiedzieć, kiedy wyczyścić filtr wstępny?	Kiedy filtr siatkowy wymaga konserwacji, na przednim wyświetlaczu pojawi się pulsujący czerwony pierścień wraz z tekstem „check dust filter” (sprawdź filtry przeciwpylowe). Zobacz sekcję Konserwacja filtra pyłowego, aby uzyskać więcej informacji.
Filtr HEPA	Czy mogę umyć filtr HEPA?	Nie, filtr HEPA nie nadaje się do mycia. Trzymaj filtr z dala od wody.

Obsługa klienta

Aby uzyskać dalszą pomoc, zadzwoń pod numer +48 800 088 624

Sprawdzanie filtra siatkowego na kurz:

Kiedy filtr siatkowy na kurz wymaga konserwacji, na przednim wyświetlaczu pojawi się następujący ekran z pulsującą czerwoną obręczą:



Czyszczenie filtra siatkowego na kurz:

Kiedy pojawi się komunikat „Check Dust Filter” (Sprawdź filtr na kurz) na przednim wyświetlaczu, zdejmij filtr na kurz i sprawdź go pod kątem zabrudzeń. Jeśli wymagana jest konserwacja, upewnij się, że **OCZYSZCZACZ POWIETRZA JEST PODŁĄCZONY I DZIAŁA**, a następnie wykonaj następujące czynności:



Delikatnie przesuwaj filtry do góry, aby je zdjąć. Sprawdź ekrany pod kątem kurzu i zanieczyszczeń.



Użyj **odkurzacza** na niskiej mocy z miękką szczotką lub **ściereczki/ręcznika**, aby usunąć zanieczyszczenia z siatki. **NIE używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych.**



Jeśli wymagana jest dodatkowa konserwacja, przepłucz filtr z siatką w wodzie z kranu o temperaturze pokojowej. Upewnij się, że ekrany są całkowicie suche przez 12 godzin przed ponownym zamontowaniem. **NIE** używaj oczyszczacza powietrza, gdy filtr z siatki jest mokry.



Delikatnie włóż siatkowy filtr pyłowy do szczelin po bokach. Upewnij się, że każdy filtr pyłowy jest całkowicie osadzony na miejscu i zrównany z korpusem oczyszczacza powietrza.



Gdy filtr zostanie wyczyszczony i ponownie zainstalowany, oczyszczacz powietrza przeprowadzi kalibrację i rozpocznie analizę jakości powietrza, co będzie sygnalizowane obracającymi się światłami.

Uwaga: Aby manualnie zresetować wskaźnik „Sprawdź filtry na kurz”, naciśnij i przytrzymaj ikonę informacji dot. powietrza na górnym panelu sterowania przez 1,5 sekundy.



Uwaga: Technologia filtra HEPA pozwala na użycie jednego filtra HEPA przez maksymalnie 5 lat.

* Testowane zgodnie z GB/T18801-2022 P.CCM, w oparciu o spadek CADR o 50%, powierzchnię czystą 4m² i 12 godzin codziennej pracy przy prędkości wentylatora MAX (MAKS.).

UTRZYMYWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA

UWAGA: Odłącz oczyszczacz powietrza od prądu podczas czyszczenia lub konserwacji (z wyjątkiem sprawdzania siatkowych filtrów pyłowych.)

Czyszczenie zewnętrzne:

Dla najlepszych wyników czyść zewnętrzne powierzchnie co dwa miesiące lub w razie potrzeby. Użyj ściereczki z mikrofibry do usunięcia kurzu. Aby wyczyścić, przetrzyj zewnętrzne części ściereczką z mikrofibry zwilżoną ciepłą wodą z mydłem. Unikaj nadmiaru wody i ściernych środków chemicznych, aby zapobiec uszkodzeniom.




Czyszczenie wnętrza:

Dla najlepszych wyników, czyść wnętrze oczyszczacza powietrza raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby. Usuń drzwi filtra, wyjmij filtr HEPA i użyj odkurzacza lub ściereczki z mikrofibry, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia z wnętrza. **NIE** używaj ściernych środków chemicznych ani wody w środku oczyszczacza powietrza.





Wymij zespół wkładu antyzapachowego z puszki.



Unieś uchwyt na tarczy zapachów, wyrównaj strzałki, a następnie wsuń zespół do oczyszczacza powietrza.



Aby zablokować i załączyć zespół wkładu antyzapachowego, obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż kliknie co najmniej raz. Kontynuuj obracanie tarczy w kierunku wysokiej pozycji, aby zwiększyć intensywność.

USTAWIENIA

Ustawienia: Tarcza Technologii Anti-Odour ma 4 ustawienia intensywności: Niski, Średni, Wysoki i Wył.

POZYCJA TARCZY ZAPACHÓW	KLIKNIĘCIA	USTAWIENIE	ZALECANE DO
	1	WYŁ.	Kiedy nie szukasz aktywnie sposobu na redukcję zapachów. To przedłuży żywotność wkładu antyzapachowego.
	2	NISKIE OBROTY	- Łagodne zapachy, takie jak zapach z kosza na śmieci. - Małe przestrzenie, takie jak łazienka czy wejście.
	3	ŚREDNIE OBROTY	- Silne zapachy, takie jak gotowanie lub zapachy od zwierząt. - Średnie przestrzenie, takie jak sypialnia czy kuchnia.
	4	WYSOKIE OBROTY	- Optymalna wydajność redukcji zapachów. - Ekstremalne zapachy, takie jak dym lub utrzymujące się zapachy po przypaleniu. - Duże przestrzenie, takie jak salon.

Uwaga: Regulacja prędkości wentylatora to kolejny sposób na kontrolowanie intensywności technologii Anti-Odour. Wskazówki i więcej informacji znajdziesz w sekcji „Optymalizacja prędkości wentylatora”.

NISKIE OBROTY
Przekręć tarczę na pozycję NISKIE OBROTY, aby zmniejszyć intensywność do najniższego poziomu podczas użycia.

WYSOKIE OBROTY
Przekręć tarczę na pozycję WYSOKIE OBROTY, aby zwiększyć intensywność do najwyższego poziomu podczas użycia.

WSKAZÓWKI

Usuwanie wkładu antyzapachowego


- Wkład antyzapachowy można usunąć, jeśli nie chcesz korzystać z technologii Anti-Odour.
- Aby wyjąć wkład, najpierw usuń zespół wkładu antyzapachowego z oczyszczacza powietrza. Podnieś uchwyt na zespole wkładu antyzapachowego i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dwie strzałki się wyrównają. Pociągnij uchwyt do góry i wyjmij z oczyszczacza powietrza.
- Przytrzymaj zespół wkładu antyzapachowego tak, aby widoczna była kolorowa podstawa, i obróć wkład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w obudowie tarczy, aby wyjąć.
- Obudowę tarczy można następnie włożyć do oczyszczacza powietrza.

Wymagana konserwacja

- Wymień wkład zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wymiany wkładu antyzapachowego.
- Odwiedź stronę sharkclean.eu, aby dowiedzieć się więcej i zakupić zamienniki.


Intensywność zapachu w czasie

- Intensywność zapachu technologii Anti-Odour może maleć z czasem. Może też zdarzyć się tak, że zapach nie będzie zauważalny wcale. Jest to naturalne i nie oznacza, że technologia nie działa. Postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany, aby zapewnić ciągłą wydajność.




**1. WYJMIJ ZESPÓŁ
WKŁADU ANTYZAPACHOWEGO**

Podnieś uchwyt i obróć tarczę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż obie strzałki będą wyrównane. Pociągnij za rączkę, aby wyjąć tarczę z oczyszczacza powietrza.




**2. USUŃ STARY
WKŁAD ANTYZAPACHOWY**

Obróć wkład przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w tarczy i wyciągnij wkład, aby go usunąć.




**3. WYJMIJ NOWY WKŁAD
Z PUSZKI**

Wyjmij nowy wkład antyzapachowy z zabezpieczonego opakowania. Aby utrzymać żywotność wkładu, trzymaj go w zabezpieczonym opakowaniu, aż będzie gotowy do zainstalowania.




**4. ZAINSTALUJ NOWY
WKŁAD W TARCZY**

Wyrównaj żółtą strzałkę na boku wkładu z żółtą strzałką na boku pokrywy tarczy, następnie włóż wkład do pokrętła. Obróć wkład zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.



**5. ZAMONTUJ ZESPÓŁ TARCZY
ZAPACHOWEJ**

Wyrównaj strzałkę na pokrywie pokrętła ze strzałką na oczyszczaczu powietrza, następnie ponownie włóż tarczę do oczyszczacza powietrza. Obróć tarczę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż kliknie ustawienie intensywności. Obróć dalej, aby zmienić ustawienie intensywności.



6. ZUTYLIZUJ ZUŻYTE WKŁADY

Wyrzuć stary wkład do kosza.

Uwaga: Wkłady antyzapachowe powinny być wymieniane co 3 miesiące lub w miarę potrzeby, aby uzyskać optymalną wydajność technologii Anti-Odour.

Dodatkowe akcesoria i filtry wymienne są dostępne na stronie **sharkclean.eu**

**Wkładki z technologią Anti-Odour (2)**

Dwie wymienne wkładki chroniące przed nieprzyjemnymi zapachami, aby Twój dom pachniał świeżo. Zalecamy wymianę wkładek co 3 miesiące lub w miarę potrzeby. Tarcza intensywności technologii Anti-Odour jest sprzedawana osobno.

**Shark NeverChange5 Anti-Allergen filtr HEPA**

Wychwytuje 99,97%* dużych, małych i mikrocząsteczek z powietrza i jest wyposażony w 240 ± 10 g węgla pierwotnego dla zwiększonej ochrony przed zapachami domowymi.

* Materia nieożywiona, na podstawie IEST-RP-CC007.4 99,97% w zakresie 0,1–0,2 mikrometra.

GWARANCJA PRODUCENTA

Jeśli konsument kupuje produkt w Wielkiej Brytanii, otrzymuje korzyść wynikającą z praw dotyczących jakości produktu (praw ustawowych). Możesz egzekwować swoje prawa ustawowe u sprzedawcy, w tym Shark, jeśli urządzenie Shark zostało zakupione na stronie sharkclean.eu. W Shark jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że oferujemy właścicielowi dodatkową gwarancję producenta w odniesieniu do bezpłatnych części oraz robocizny na okres do 2 lat.

Artykuły gospodarstwa domowego, takie jak wentylatory Shark, stanowią znaczną inwestycję. Nowy sprzęt powinien działać poprawnie jak najdłużej. Gwarancja na produkt jest ważnym elementem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego produkcji.

Gwarancja producenta nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

Jak długo nowe urządzenia Shark są objęte gwarancją?

Nasza gwarancja producenta obowiązuje standardowo przez rok od daty zakupu lub przez dwa lata, jeśli zarejestrujesz u nas swój zakup w ciągu 28 dni. Poniżej znajdują się informacje o tym, jak rejestrować produkt.

Jak rejestrować produkt Shark z myślą o jego gwarancji?

Jeśli wentylator Shark zakupiono bezpośrednio na stronie sharkclean.eu, gwarancja jest automatycznie rejestrowana. Jeśli produkt został zakupiony w innym miejscu, można rejestrować go online w ciągu 28 dni od daty zakupu.

- Aby rejestrować się online, odwiedź stronę www.sharkclean.eu/register-guarantee lub zeskanuj kod QR dostępny w instrukcji obsługi.
- Zanotuj datę zakupu urządzenia.

WAŻNE

- **Zachowaj paragon.** Jeśli urządzenie Shark zostało zakupione gdzie indziej niż na stronie sharkclean.eu. Będzie on potrzebny do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
- Bezpłatna gwarancja Shark® dotyczy tylko właścicieli urządzeń Shark mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii.

Jakie są korzyści z zarejestrowania bezpłatnej gwarancji Shark*?

Po zarejestrowaniu gwarancji otrzymasz dodatkowy rok ochrony. Dzięki temu będziemy również dysponować Twoimi danymi, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości, możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania wentylatora Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark.

Co obejmuje darmowa gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robociznę.

Czego nie obejmuje darmowa gwarancja Shark?

- Zwykłego zużycia eksploatacyjnego.
- Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub nienależytą uwagą, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożną obsługą lub obchodzeniem się z urządzeniem Shark niezgodnie z dołączoną instrukcją obsługi Shark.
- Uszkodzeń spowodowanych użyciem urządzenia Shark do celów innych niż zwykłe potrzeby domowe.
- Uszkodzeń spowodowanych użyciem części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
- Uszkodzeń spowodowanych użyciem części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi elementami Shark
- Wadliwej instalacji (z wyjątkiem przypadków instalacji przez Shark).
- Napraw ani modyfikacji dokonywanych przez podmioty inne niż firma Shark lub jej przedstawiciele.

Jak mogę złożyć roszczenie w ramach bezpłatnej gwarancji Shark?

Skontaktuj się z naszą infolinią działu obsługi klienta pod numerem +48 800 088 624. Informacje o godzinach pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Połączenie jest bezpłatne i przekierujemy Cię bezpośrednio do przedstawiciela firmy Shark. Wsparcie znajdziesz też online na stronie <https://support.sharkclean.eu>.

Przedstawiciel firmy Shark przeprowadzi z Tobą proces rozwiązywania problemów, a jeśli dojdziemy do wniosku, że produkt zawiodł, wyślemy Ci część zamienną lub etykietę zwrotną, aby bezpłatnie odesłać nam wadliwy produkt. Po dostarczeniu nam wadliwego produktu wyślemy produkt zastępczy.

Należy pamiętać, że **zwracany produkt musi być zapakowany**. Może to być dowolne odpowiednie pudełko; nie musi to być oryginalne opakowanie.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy zaprojektowali Twój wentylator Shark. Pełny zakres części zamiennych, elementów wymiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark znajdziesz na stronie www.sharkclean.eu. Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

WAŻNE INFORMACJE

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

registeryourshark.eu



Korzyści z rejestracji produktu i utworzenia konta:

- Uzyskaj łatwiejszy i szybszy dostęp do wsparcia produktów i informacji o gwarancji
- Skorzystaj z instrukcji rozwiązywania problemów i pielęgnacji produktów
- Bądź jedną z pierwszych osób, które dowiedzą się o promocjach produktów

WSKAZÓWKI: Model i numery seryjne można znaleźć na etykietce z kodem QR na spodzie urządzenia.

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 24 V DC / 0,8 A

Moc: 16 W

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ta instrukcja ma na celu pomóc Ci w pełni zrozumieć działanie Twojego nowego oczyszczacza powietrza Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rottfeder-Ring 9,
60 327 Frankfurt nad Menem,
Niemcy
www.sharkclean.eu

Prezentacje produktu na ilustracjach mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK jest zarejestrowanym w Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC.

Purificador de ar

HP072



GUIA DO UTILIZADOR

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

⚠ AVISO**PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS:****AVISOS GERAIS**

1. **NÃO** utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Consulte a sua autoridade de resíduos local para obter informações relativamente a opções de reciclagem e/ou eliminação disponíveis.
2. **NÃO** passe o cabo por baixo de alcatifas. **NÃO** cubra o cabo com tapetes, passadeiras ou outras coberturas semelhantes.
NÃO passe o cabo por baixo de mobiliário ou aparelhos. Mantenha o cabo fora de áreas de passagem frequente e onde ninguém tropece nele.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
4. Este aparelho apenas pode ser colocado em superfícies niveladas e secas.
5. Este aparelho não deve ser usado por qualquer pessoa (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
6. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que **NÃO** brincam com o aparelho.
7. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
8. Antes da limpeza ou de outra manutenção, o aparelho tem de ser desligado da tomada.
9. **NÃO** manuseie a ficha ou o aparelho com as mãos molhadas.
10. **NÃO** utilize sem que os filtros estejam colocados no devido lugar.
11. Use apenas filtros e acessórios da marca Shark®.
12. **NÃO** danifique o cabo de alimentação:
 - a) **NÃO** puxe nem transporte o aparelho pelo cabo, nem utilize o cabo como pega.
 - b) **NÃO** desligue da tomada puxando pelo cabo. Agarre a ficha e não o cabo.
 - c) **NÃO** coloque o aparelho sobre o cabo de alimentação, não feche uma porta pela qual passe o cabo, não puxe o cabo em torno de esquinas pronunciadas, nem deixe o cabo perto de superfícies aquecidas.
13. **NÃO** utilize se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha-as livres de poeira, algodão, pelos, cabelos e qualquer outro elemento que possa reduzir o fluxo de ar.
14. **NÃO** use se o fluxo de ar estiver entupido. Se as passagens de ar ficarem bloqueadas, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Retire todas as obstruções antes de ligar a ficha na tomada e de ligar o aparelho novamente.
15. **NÃO** utilize se o aparelho não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído, tiver sido danificado, deixado ao ar livre ou caído na água.
16. **NÃO** coloque o aparelho sobre superfícies instáveis, como cadeiras ou mesas.
17. **NÃO** utilize nas seguintes áreas:
 - a) Superfícies molhadas ou húmidas
 - b) Áreas exteriores
 - c) Espaços fechados que possam conter gases ou vapores explosivos ou tóxicos (líquido de isqueiro, gasolina, querosene, tinta, diluentes, substâncias de tratamento contra as traças ou poeira inflamável)

18. Desligue todos os controlos antes de ligar ou desligar o aparelho da tomada.
19. Desligue da tomada elétrica quando não estiver a utilizar ou antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção. Para a manutenção do filtro de pó de malha, consulte a respetiva secção.
20. Lave à mão as peças não eletrónicas exteriores em plástico rígido apenas com um pano húmido. Não mergulhe o aparelho. Limpar com produtos químicos pode danificar o aparelho.
21. Certifique-se de que os filtros estão no seu lugar após a manutenção de rotina.
22. Não é adequado para utilização com controlos de velocidade de estado sólido.

TECNOLOGIA ANTIDODOR

23. Observe o seguinte ao interagir com o Cartucho de tecnologia antidodor.
 - a) **NÃO** tente desmontar o cartucho da tecnologia antidodor.
 - b) Evite o contacto direto com a cápsula de fragrância dentro do cartucho.
 - c) **NÃO** inale diretamente a partir do cartucho de tecnologia antidodor.
 - d) Mantenha afastado de crianças e animais de estimação.
 - e) Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas abertas.
 - f) **NÃO** coloque sob luz solar direta.
 - g) Evite o contacto com tecidos e superfícies acabadas.

CARTUCHO DE FRAGRÂNCIA - PRIMEIROS SOCORROS

- a) Contacto com os olhos: Retire as lentes de contacto, se as estiver a usar. Enxague continuamente com água durante vários minutos
- b) Contacto com a pele: Lave as mãos cuidadosamente depois de manusear. Se ocorrer uma irritação ou erupção cutânea, procure aconselhamento/tratamento médico.
- c) Inalação: Desloque a pessoa para um ambiente de ar fresco se ela estiver a sentir quaisquer sintomas respiratórios. Se os sintomas persistirem, procure aconselhamento/tratamento médico.
- d) Ingestão: **NÃO** provoque o vômito. Procure aconselhamento/tratamento médico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Peças:

1. Aberturas de saída de ar
2. Regulador da tecnologia antiodor
3. Painel de controlo
4. Ecrã frontal
5. Corpo do purificador de ar
6. Aberturas de entrada de ar
7. Filtros de pó de malha
8. Filtro HEPA
9. Porta do filtro HEPA



DICAS PARA CONFIGURAR O SEU PURIFICADOR DE AR

- Certifique-se de que o painel frontal do purificador de ar está virado na direção oposta à da parede mais próxima.
- Não mova o aparelho enquanto estiver a funcionar. Desligue o purificador de ar e retire o cabo da tomada elétrica antes de o mover.
- Certifique-se de que as aberturas de entrada de ar não estão bloqueadas.
- Não coloque nada sobre o purificador de ar.
- Não coloque o purificador de ar perto de aquecedores ou radiadores.
- Mantenha o purificador de ar afastado da luz solar direta e longe da água ou de outros líquidos.
- Mantenha todas as portas e janelas próximas fechadas quando o purificador de ar estiver a funcionar.
- Evite a utilização em ambientes muito húmidos.



1. **NÃO** ligue o purificador de ar à tomada. Primeiro, vire com cuidado o purificador de ar ao contrário e coloque-o sobre uma superfície nivelada no chão. Rode a porta do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a desbloquear e, depois, levante-a para aceder ao filtro HEPA.



2. Retire o filtro HEPA da respetiva embalagem de plástico. Reinstale o filtro HEPA em qualquer orientação.



3. Com o filtro HEPA reinstalado, rode a porta do filtro no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar na devida posição com um clique.



4. Coloque o purificador de ar numa superfície nivelada a, pelo menos, 8 cm (3 polegadas) das paredes e objetos. Se a tecnologia antiodor estiver incluída com o seu purificador de ar, encontre o cartucho antiodor e siga as instruções para o instalar.



5. Retire cuidadosamente o autocolante amarelo na parte da frente do purificador de ar para aceder ao painel do visor. Ligue o purificador de ar a uma tomada elétrica e prima o botão de alimentação no painel de controlo superior.



6. Assim que o purificador de ar for ligado, começará a analisar a qualidade do ar, o que é indicado pelas luzes rotativas. Após alguns segundos, o purificador de ar apresentará o estado atual de purificação de ar.


Nota: A tecnologia de filtro HEPA permite até 5 anos* de utilização de um único filtro HEPA.

*Testado de acordo com a norma GB/T18801-2022 P.CCM, com base numa diminuição de 50% do CADR, numa área de limpeza de 4 m² e 12 horas de funcionamento diário na velocidade de ventoinha MAX (máxima).

PAINEL DE CONTROLO

Existe um painel de controlo na parte superior do purificador de ar e um ecrã de visualização na frente.

PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR



ECRÃ DE VISUALIZAÇÃO FRONTAL

Apresenta o estado atual da purificação do ar com base no modo de informações sobre o ar que estiver selecionado no painel de controlo superior.



BOTÕES DO PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR

- Ligado/Desligado:** Prima para ligar e desligar o aparelho.
- Velocidade da ventoinha:** Prima repetidamente para percorrer as opções de velocidade da ventoinha: A Automático, 1 Silencioso, 2 Baixo, 3 Médio, 4 Alto, 5 Máximo. Para uma vida útil e desempenho ideais do filtro, selecione o modo Automático, alternando entre os níveis de velocidade até aparecer o indicador A. No modo Automático, a velocidade da ventoinha ajusta-se automaticamente: à medida que a qualidade do ar melhora, a velocidade da ventoinha diminui. Se a qualidade do ar piorar, a velocidade da ventoinha aumenta. Para obter dicas e mais informações, consulte a secção Otimizar a velocidade da ventoinha.
- Informações sobre o ar:** Prima para alternar entre as opções de apresentação da qualidade do ar e as informações sobre a vida útil do filtro. Consulte a secção Manutenção do filtro de pó de malha para obter mais informações sobre o filtro de pó, ou a secção Definições da informação do ar para obter mais informações sobre a qualidade do ar.
- Brilho:** Ajusta o brilho do ecrã de visualização frontal e do painel de controlo superior. Alterna entre 3 opções: brilho total, parcialmente escurecido, totalmente escurecido. No modo totalmente escurecido, o purificador de ar continuará a funcionar com a luz LED desligada - perfeito para a noite.
- Bloqueio para crianças:** Prima e mantenha premidos os botões Brilho e Velocidade da ventoinha em simultâneo durante dois segundos para bloquear os botões do painel de controlo superior. Para desbloquear, prima sem soltar ambos os botões novamente durante dois segundos.

Dicas e truques:

- Otimize o desempenho no modo ECO (Ecológico):** Após atingir o estado de ar 100% limpo durante 5 minutos no modo Automático, o purificador de ar entra no modo ECO (Ecológico). A vida útil do filtro da sua unidade será otimizada.
- Desligar o sinal sonoro:** Para desligar os sons de notificação, prima e mantenha premidos os botões Informações do ar e Velocidade da ventoinha em simultâneo durante dois segundos. Para retomar, prima sem soltar novamente ambos os botões.


DEFINIÇÕES DAS INFORMAÇÕES SOBRE O AR

O sensor incorporado deteta o estado de purificação do ar para lhe dar informações em tempo real. Utilize o botão **INFORMAÇÕES SOBRE O AR** para alternar entre as opções de visualização do estado do ar.

INFORMAÇÕES	ECRÃ DE VISUALIZAÇÃO FRONTAL	LEITURA EM TEMPO REAL
% ESTADO		Apresenta a classificação do estado de purificação do ar: • Fraca: 0%-69% • Razoável: 70%-84% • Boa: 85%-100% % ESTADO usa padrões de purificação de ar de material particulado (particulate matter, PM) conforme determinado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (United States Environmental Protection Agency, EPA) para calcular a classificação do estado.
TAMANHOS DAS PARTÍCULAS		O valor PM (material particulado) refere-se à quantidade de partículas no ar, medida em microgramas (µg) por metro cúbico. O purificador de ar mede três tamanhos de partículas: PM1, PM2.5 e PM10.
PM1		Apresenta o número de partículas de tamanho PM1 no ar, incluindo alergénios ultrafinos.
PM2.5		Apresenta o número de partículas de tamanho PM2.5 no ar, incluindo fumo.
PM10		Apresenta o número de partículas de tamanho PM10 no ar, incluindo pó e pólen.

COMPREENDER A QUALIDADE DO AR


Os anéis no ecrã frontal mudam de cor quando o estado de purificação de ar muda, permitindo-lhe monitorizar facilmente a purificação, mesmo quando o purificador de ar está no outro lado da sala.



Um anel azul significa que o estado de purificação do ar é bom, com um nível baixo de concentração de partículas.



Um anel amarelo significa que o estado de purificação do ar é razoável, com um nível moderado de concentração de partículas. Para obter melhores resultados, aumente a velocidade da ventoinha ou selecione o modo Automático.



Um anel vermelho significa que o estado de purificação do ar é fraco, com um elevado nível de concentração de partículas. Para obter melhores resultados, aumente a velocidade da ventoinha ou selecione o modo Automático.

Nota: O sensor de estado de purificação do ar utiliza uma contagem cumulativa de partículas em todos os tamanhos para determinar o estado de purificação do ar.

OTIMIZAR A VELOCIDADE DA VENTONHA

O purificador de ar está equipado com 5 regulações de velocidade da ventoinha. Ajuste a velocidade da ventoinha para otimizar o seu desempenho de limpeza.

ECRÃ	VELOCIDADE	MELHOR PARA
  MAX	AUTO	Otimizar a vida útil do filtro HEPA
	1-2	Funcionamento silencioso
	3-4	Reduzir os odores.
	5 (MÁX.)	Purificação e captura de detritos máxima.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PERGUNTAS FREQUENTES

Produto	Quais são as definições recomendadas?	Recomendamos que use este purificador de ar no modo Automático. O modo Automático tira partido do sensor de partículas do purificador de ar e ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha. As velocidades elevadas da ventoinha funcionam melhor para reduzir odores e capturar os detritos mais eficazmente.
	Onde devo colocar o meu purificador de ar?	Recomendamos que coloque o purificador de ar na divisão da sua casa onde houver maior atividade. Isto ajudará a limpar o ar de poluentes e odores à medida que são introduzidos.
	O que é o Modo ECO (Ecológico)?	Após atingir o estado de ar 100% limpo durante 5 minutos no modo Automático, o purificador de ar entra no modo ECO (Ecológico). A ventoinha desligar-se-á até que seja detetado um número significativo de partículas, otimizando a vida útil do seu filtro HEPA.
	Posso silenciar o purificador de ar, para que não emita sinais sonoros ao premir os botões?	Para desligar os sons de notificação, prima e mantenha premidos os botões Informações do ar e  Velocidade da ventoinha em simultâneo durante dois segundos. Para reativar os sons, prima sem soltar os botões novamente durante 2 segundos.
	Porque é que os botões do painel de controlo superior não estão a funcionar?	O purificador de ar pode ter a definição de Bloqueio para Crianças ativada. Prima e mantenha premidos os botões Velocidade da ventoinha  e Brilho  em simultâneo durante dois segundos para ligar ou desligar esta definição.
Qualidade do ar	Porque é que o estado de purificação do ar está sempre a 100%?	Se o purificador de ar apresentar um anel azul, o estado de purificação do ar é bom. No entanto, o estado de purificação de ar flutuará se introduzir poluentes na sua casa. Atividades como fumar, cozinhar, limpar o pó ou pulverizar produtos de limpeza (entre outras coisas) podem adicionar poluentes ao seu ar. A nossa tecnologia Clean Sense IQ acompanha esta flutuação em tempo real e ajusta-se à medida que deteta partículas. Para determinar se o sensor está a funcionar corretamente, pulverize uma pequena quantidade de perfume ou produto de limpeza em aerossol perto do sensor na parte de trás do purificador de ar. Visite www.sharkclean.eu para obter mais informações.
	Porque é que o estado de purificação do ar nunca está a 100%?	Se o estado do purificador de ar nunca alcançar 100%, certifique-se de que o filtro HEPA está instalado corretamente e de que a sua embalagem de plástico original foi removida. Atividades como fumar, queimar velas, utilizar um humidificador, abrir janelas e cozinhar (entre outras coisas) podem acrescentar mais poluentes ao ar. Certifique-se de que inspeciona o seu ambiente e remove tudo o que possa estar a provocar um estado de purificação do ar baixo. Se o problema persistir após estas verificações, o sensor de qualidade do ar na parte de trás do purificador de ar pode estar sujo, causando uma leitura falsa. Primeiro, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica. Retire o filtro de pó de malha para localizar o sensor na parte de trás. Utilize um aspirador manual ou um acessório de mangueira para limpar a área em redor do sensor. Após a limpeza, aguarde 30 segundos antes de voltar a ligar a ficha à corrente elétrica e de ligar o aparelho. Deixe-o funcionar durante 24 horas e monitorize a qualidade do ar.
Filtro de pó de malha	Para que serve o filtro de pó de malha?	Este filtro de pó de malha fácil de limpar captura detritos grandes, como cabelos, pelos, pó e cotão para proteger o filtro HEPA de 3 camadas. É necessária manutenção neste filtro quando tal for indicado no visor frontal. Consulte a secção de Manutenção do filtro de pó de malha para obter mais informações.
	Como sei quando limpar o pré-filtro?	Quando os filtros de pó de malha precisam de manutenção, o ecrã frontal apresenta a mensagem "Check dust filter" ("Verificar o filtro de pó"), com um anel vermelho a piscar. Consulte a secção de Manutenção do filtro de pó de malha para obter mais informações.
Filtro HEPA	Posso lavar o filtro HEPA?	Não, o filtro HEPA não é lavável. Mantenha-o afastado da água.

Verificar o filtro de pó de malha:

Quando o filtro de pó de malha precisar de manutenção, o ecrã frontal apresenta o seguinte, com um anel vermelho a piscar:



Limpar o filtro de pó de malha:

Quando aparecer a mensagem “Check dust filter” (“Verificar o filtro de pó”) no visor frontal, remova o filtro de pó e inspecione-o quanto à presença de detritos.

Se for necessária manutenção, certifique-se de **MANTER O PURIFICADOR DE AR LIGADO À TOMADA** e a funcionar e efetue os passos seguintes:



Deslize suavemente os filtros para cima para os remover. Verifique os filtros quanto à acumulação de pó e detritos.



Utilize um **aspirador** com potência baixa com um acessório de escova suave OU um **pano/toalha** para retirar detritos dos filtros de malha.

NÃO utilize produtos de limpeza químicos abrasivos.



Se for necessária limpeza adicional, enxague o filtro de pó de malha com água da torneira à temperatura ambiente. Certifique-se de secar completamente os filtros durante 12 horas antes de voltar a instalá-los.

NÃO UTILIZE o purificador de ar quando o filtro de malha estiver molhado.



Volte a inserir cuidadosamente o filtro de pó de malha na ranhura na parte lateral do purificador de ar. Certifique-se de empurrar o filtro de pó para o seu lugar até ficar nivelado com o corpo do purificador de ar.



Depois de o filtro ter sido limpo e reinstalado, o purificador de ar irá recalibrar e começar a analisar a qualidade do ar, indicada pelas luzes rotativas.

Nota: Para repor manualmente o indicador “Check dust filter” (“Verificar o filtro de pó”), prima sem soltar o botão Informações sobre o ar no painel de controlo superior durante 1,5 segundos.



Nota: A tecnologia de filtro HEPA permite até 5 anos* de utilização de um único filtro HEPA.

*Testado de acordo com a norma GB/T18801-2022 P.CCM, com base numa diminuição de 50% do CADR, numa área de limpeza de 4 m² e 12 horas de funcionamento diário na velocidade de ventoinha MAX (máxima).

EFETUAR A MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE AR

NOTA: Desligue o purificador de ar sempre que efetuar alguma limpeza ou manutenção (além de verificar o filtro de pó de malha).

Limpeza exterior:


Para obter os melhores resultados, limpe o exterior do aparelho de dois em dois meses ou conforme necessário. Utilize um pano de microfibras para remover o pó. Limpe o exterior com um pano de microfibras humedecido com água morna com sabão. Evite o excesso de água e produtos de limpeza químicos abrasivos para não provocar danos.

**Limpeza interior:**

Para obter os melhores resultados, limpe o interior do purificador de ar de dois em dois meses ou conforme necessário. Remova a porta do filtro, retire o filtro HEPA e utilize um aspirador ou um pano de microfibras para remover pó e os detritos do interior. **NÃO** use produtos de limpeza químicos abrasivos ou água no interior do purificador de ar.




TECNOLOGIA ANTIDOR




1. ABRIR O CONJUNTO DO CARTUCHO ANTIDOR EMBALADO

Retire o conjunto do cartucho antidor da lata.



2. INSERIR O CONJUNTO DO CARTUCHO ANTIDOR NO PURIFICADOR DE AR

Vire para cima a pega do regulador do odor, alinhe as setas e, depois, insira o conjunto no purificador de ar.



3. RODAR ATÉ OUVIR UM CLIQUE

Para bloquear no sítio e ativar o conjunto do cartucho antidor, rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até clicar pelo menos uma vez. Continue a rodar o regulador para a posição elevada para aumentar a intensidade.

DEFINIÇÕES

Definições: O regulador da tecnologia antidor tem 4 definições de intensidade: Baixa, Média, Alta e Desligada.

POSIÇÃO DO REGULADOR ANTIDOR	CLIQUE	CONFIGURAÇÃO	RECOMENDADO PARA
	1	OFF	Quando não estiver ativamente a procurar reduzir odores. Isto prolongará a vida útil do cartucho antidor.
	2	BAIXO	- Eventos de odor moderados, tais como cheiros do caixote do lixo. - Espaços pequenos, como uma casa de banho ou um hall de entrada.
	3	MÉDIO	- Eventos de odor fortes, tais como cozinhar ou cheiros de animais de estimação. - Espaços de tamanho médio, como um quarto ou uma cozinha.
	4	ALTO	- Desempenho ideal de redução de odores. - Eventos de odor extremo, como fumo ou cheiros a queimado que perduram. - Espaços grandes como uma sala de estar.

Nota: Ajustar a velocidade da ventoinha é outro modo de controlar a intensidade da tecnologia antidor. Veja a secção Otimizar a velocidade da ventoinha para ver mais informações.

BAIXA
Rode o regulador para a posição Baixa para diminuir a intensidade para o nível mais baixo quando estiver a ser utilizado.

ALTA
Rode o regulador para a posição Alta para aumentar a intensidade para o nível mais elevado quando estiver a ser utilizado.

DICAS

Remoção do cartucho antidor

- O cartucho antidor pode ser removido se não quiser utilizar a Tecnologia Antidor.
- Para retirar o cartucho, primeiro retire o conjunto do cartucho antidor do purificador de ar. Vire a pega para cima no conjunto do cartucho antidor e rode no sentido dos ponteiros do relógio até as duas setas estarem alinhadas. Puxe a pega para cima e retire-a do purificador de ar.
- Segure o conjunto do cartucho antidor para que a base colorida fique visível e rode o cartucho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no compartimento do regulador para o remover.
- O compartimento do regulador pode então ser reinserido no purificador de ar.

Manutenção necessária

- Substitua o cartucho conforme recomendado em Substituição do cartucho antidor.
- Visite sharkclean.eu/shark-parts-accessories/ para saber mais e comprar artigos de substituição.

Intensidade da fragrância ao longo do tempo

- A intensidade da fragrância da tecnologia antidor pode diminuir ao longo do tempo. Também pode não ter nenhuma fragrância perceptível. Isto é natural e não indica que a tecnologia não esteja a funcionar. Siga as instruções de substituição para assegurar um desempenho contínuo.




Vire para cima a pega e rode o regulador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até as duas setas estarem alinhadas. Puxe a pega para retirar o regulador do purificador de ar.



Rode o cartucho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no compartimento do regulador e puxe o cartucho para fora para o retirar.



Retire o novo cartucho antidodr da embalagem selada. Para manter a vida útil do cartucho, mantenha-o na embalagem selada até ser altura de o instalar.



Alinhe a seta amarela no lado do cartucho com a seta amarela no lado da tampa do regulador; depois, insira o cartucho no regulador. Rode o cartucho no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear.



Alinhe a seta na tampa do regulador com a seta no purificador de ar e, em seguida, volte a inserir o regulador no purificador de ar. Rode o regulador no sentido dos ponteiros do relógio até se fixar numa definição de intensidade para iniciar. Rode um pouco mais para mudar a definição da intensidade.



Elimine o cartucho antigo deitando-o no cesto do lixo.

Nota: Os cartuchos antidodr devem ser substituídos a cada 3 meses ou conforme necessário para um desempenho ideal da tecnologia antidodr.

Estão disponíveis acessórios adicionais e filtros de substituição em **sharkclean.eu**



Cartuchos de tecnologia antiodor (2)

Dois cartuchos de substituição que protegem contra os maus odores para uma casa com um aroma mais fresco. Recomendamos que substitua os cartuchos a cada 3 meses ou conforme necessário no seu purificador de ar. Regulador de intensidade da tecnologia antiodor vendido separadamente.



Antialergénios Shark NeverChange5 Filtro HEPA

Capta 99,97%* de partículas grandes, pequenas e de microdimensão do ar e está equipado com 240 ± 10 g de carbono virgem para maior proteção contra odores domésticos.

*Matéria não viva, baseada no IEST-RP-CC007.4
99,97% a 0,1 - 0,2 micrómetros.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando um consumidor compra um produto na União Europeia, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Shark, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até dois anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

A Shark garante

O seu purificador de ar Shark é um investimento relativamente importante. O seu novo Ventilador tem de trabalhar corretamente, o máximo de tempo possível. A garantia que o acompanha é um aspeto importante a considerar – e reflete a confiança que o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

Pode encontrar apoio online em sharkclean.eu

Como posso registar a minha garantia Shark?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu Ventilador:

- Data da compra do purificador de ar (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite sharkclean.eu

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- A garantia da Shark apenas é válida no país de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu ventilador de ar Shark e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos aparelhos Shark novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo ventilador de ar de cabelo Shark está garantido por um total de dois anos.

O que está abrangido pela garantia Shark gratuita?

Reparação ou substituição do seu aparelho Shark (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Shark é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em sharkclean.eu
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Shark.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark?

As peças sobresselentes e acessórios Shark são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu ventilador de cabelo Shark. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todas as máquinas Shark em sharkclean.eu

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark podem não estar cobertos pela sua garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REGISTE A SUA COMPRA

 registryyourshark.eu



Vantagens de registar o seu produto e criar uma conta:

- Obtenha uma assistência para o produto mais fácil e rápida, além de acesso às informações da garantia
- Aceda às instruções de resolução de problemas e de manutenção do produto
- Esteja entre os primeiros a saber das promoções exclusivas de produtos

SUGESTÃO: Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de baixo do aparelho.

REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____
(Guarde o recibo)

Loja onde efetuou a compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 24 V / 0,8 A

Potência: 16 W

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Guia de instruções foi concebido para que possa compreender completamente o seu novo purificador de ar Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Alemanha
www.sharkclean.eu

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.

Ilmanpuhdistin

HP072



OMISTAJAN OPAS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

VAROITUS

TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTÄMISEKSI:

YLEISIÄ VAROITUKSIA

1. **ÄLÄ** käytä laitetta, mikäli johto tai pistoke on vahingoittunut. Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta lisätietoja tuotteen kierrätyksestä ja/tai hävittämisestä.
2. **ÄLÄ** käytä johtoa mattojen alla. **ÄLÄ** peitä johtoa matoilla tai vastaavilla. **ÄLÄ** kuljeta johtoa huonekalujen tai laitteiden alta. Pidä johtoa paikassa, jossa ei kuljeta ja jossa siihen ei voi kompastua.
3. Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihto on annettava valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
4. Laite tulee asettaa vain tasaiselle ja kuivalle pinnalle.
5. Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta ainoastaan, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa laitteen turvallisessa käytössä.
6. Lapsia tulee valvoa. Heidän **EI** pidä antaa leikkiä laitteella.
7. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
8. Ennen laitteen puhdistusta tai muita huoltotoimenpiteitä laite tulee irrottaa pistorasiasta.
9. **ÄLÄ** käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin.
10. **ÄLÄ** käytä ilman paikoilleen asetettuja suodattimia.
11. Käytä vain Shark®-merkkiä suodattimia ja lisävarusteita.
12. **ÄLÄ VAURIOITA VIRTASÄHKÖJÄ:**
 - a) **ÄLÄ** vedä tai siirrä laitetta virtajohtosta tai käytä johtoa kädensijana.
 - b) **ÄLÄ** irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.
 - c) **ÄLÄ** jätä laitetta virtajohtoon päälle, jätä virtajohtoa oven väliin, vedä johtoa terävien kulumien päältä tai jätä johtoa lämmitettyjen pintojen lähelle.
13. **ÄLÄ** käytä laitetta, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
14. **ÄLÄ** käytä, jos ilmanvirtaus on estynyt. Jos ilmatiet tukkeentuvat, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista kaikki tukokset, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan ja käynnistät sen uudelleen.
15. **ÄLÄ** käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
16. **ÄLÄ** laita laitetta epävakaa alustalle, esimerkiksi tuolille tai pöydälle.
17. **ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
 - a) märät tai kosteat pinnat
 - b) ulkotilat
 - c) suljetut tilat, joissa saattaa olla räjähdysriskiä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (sytytinnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koisuojaa-ainetta tai helposti syttyvää pölyä).
18. Kytke kaikki säätimet pois päältä ennen kuin kiinnität laitteen pistokkeen pistorasiaan tai irrotat pistokkeen.
19. Irrota pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen kaikkia yleisiä huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. Katso lisätietoja verkkosuodattimen huollosta verkkosuodattimen huolto-osiosta.
20. Pese ulkoiset/kovat muoviset/ei-sähkötoimiset osat käsin ja vain kostealla liinalla. Älä upota veteen. Kemikaaleilla puhdistaminen voi vaurioittaa laitetta.
21. Varmista, että suodattimet ovat paikoillaan normaalin huollon jälkeen.
22. Ei sovi käytettäväksi elektronisen nopeuden säätimen kanssa.

ANTI-ODOUR-HAJUNPOISTOTEKNOLOGIA

23. Huomioi seuraavat, kun käsittelet hajunpoistopatruneita.
 - a) **ÄLÄ** yritä purkaa hajunpoistopatruneita.
 - b) Vältä suoraa kontaktia patruunan tuoksukapselin kanssa.
 - c) **ÄLÄ** hengitä (vedä ilmaa sisään) suoraan hajunpoistopatruneiden läheltä.
 - d) Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
 - e) Pidä poissa lämmönlähteiden, kipinöiden ja avotulen läheltä.
 - f) **ÄLÄ** aseta suoraan auringonvaloon.
 - g) Vältä kontaktia kankaiden ja pintakäsiteltyjen pintojen kanssa.

HAJUNPOISTOPATRUUNA - ENSIAPU

- a) Silmäkosketus: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtelee vedellä yhtäjaksoisesti usean minuutin ajan.
- b) Ihokosketus: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos iholla ilmenee ärsytystä tai ihottumaa, hakeudu lääkäriin.
- c) Hengittäminen: Siirrä ainetta hengittänyt henkilö raikkaaseen ilmaan, jos hänellä ilmenee hengitystieoireita. Jos oireet jatkuvat, toimita henkilö lääkäriin.
- d) Nieleminen: **ÄLÄ** oksennuta. Hakeudu lääkäriin.

Osat:

1. Ilmanpoistoaukot
2. Hajunpoistoteknologian säädin
3. Ohjauspaneeli
4. Etupaneelin näyttö
5. Ilmanpuhdistimen runko
6. Ilmanottoaukot
7. Verkkosuodattimet
8. HEPA-suodatin
9. HEPA-suodatinluukku

VINKKEJÄ
ILMANPUHDISTIMEN KOKOAMISEEN

- Varmista, että ilmanpuhdistimen etupaneeli osoittaa pois päin lähimmästä seinästä.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa käynnissä. Irrota ilmanpuhdistin pistorasiasta ja katkaise virta ennen kuin siirrät sitä.
- Varmista, että ilmanottoaukot eivät ole tukossa.
- Älä laita mitään esineitä ilmanpuhdistimen päälle.
- Älä sijoita ilmanpuhdistinta lähelle lämmittimiä tai lämpöpattereita.
- Pidä ilmanpuhdistin poissa suorasta auringonpaisteesta ja vedestä tai muista nesteistä.
- Ilmapuhdistinta käyttäessäsi pidä kaikki lähellä olevat ovet ja ikkunat suljettuina.
- Vältä laitteen käyttöä erittäin kosteissa ympäristöissä.



1. **ÄLÄ** kytke ilmanpuhdistinta pistorasiaan. Käännä ilmanpuhdistaja varovasti ylösalaisin ja aseta se tasaiselle pinnalle lattialle. Avaa suodatinluukku kiertämällä sitä vastapäivään, ja nosta se sitten pois päästäksesi käsiksi HEPA-suodattimeen.



2. Ota HEPA-suodatin muovipakkauksestaan. Asenna HEPA-suodatin kummin päin tahansa.



3. Kun HEPA-suodatin on asennettu paikalleen, kierrä suodatinluukku myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.



4. Aseta ilmanpuhdistin tasaiselle pinnalle vähintään 8 cm:n etäisyydelle seinistä ja esineistä.

Jos ilmanpuhdistin on varustettu hajunpoistoteknologialla, paikanna hajunpoistopatruea ja asenna se paikalleen ohjeiden mukaan.



5. Poista keltainen tarra ilmanpuhdistimen etuosasta varovasti päästäksesi käyttämään näyttöpaneelia. Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja paina ohjauspaneelin virtapainiketta.




6. Kun ilmanpuhdistimen virta on päällä, se alkaa analysoida pyörivien valojen osoittamaa ilmanlaatua. Muutaman sekunnin kuluttua ilmanpuhdistin näyttää senhetkisen ilmanpuhdistuksen tilan.

Huomaa: HEPA-suodattinteknologian ansiosta yhden HEPA-suodattimen käyttöikä on jopa 5 vuotta*.

*Kumulatiivinen puhdistuksen massa (CCM) testattu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti, perustuen 50 %:n laskuun puhdistustehossa (CADR), 4 m²:n puhdistusalueella ja 12 tunnin päivittäisellä käytöllä tuulettimen MAX (MAKSIMI) -nopeudella.

Ilmanpuhdistimessa on ohjauspaneeli laitteen päällä ja näyttöruutu sen etuosassa.

YLÄOHJAUSPANEELI



ETUNÄYTTÖ

Näyttää reaaliaikaisen ilmanpuhdistuksen tilan yläpaneelistä valitun **ILMATIEDOT**-tilan perusteella.



YLÄOHJAUSPANEELIN PAINIKKEET

- Päälle / Pois päältä:** Paina kytkeäksesi virran päälle tai pois päältä.
- Tuulettimen nopeus:** Selaa tuulettimen nopeusvaihtoehtoja painamalla toistuvasti: A Auto, 1 Hiljainen, 2 Matala, 3 Medium Keskitaso, 4 Korkea, 5 Maksimi. Suodattimen käyttöön ja suorituskyvyn optimoimiseksi valitse Auto-tila selaamalla nopeustasoja, kunnes A-merkkivalo syttyy. Auto-tilassa tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti: kun ilmanlaatu paranee, tuulettimen nopeus laskee. Jos ilmanlaatu heikkenee, tuulettimen nopeus kasvaa. Katso vinkkejä ja lisätietoja kohdasta Tuulettimen nopeuden optimointi.
- Ilmatiedot:** Paina vaihtaaksesi ilmanlaadun näyttövaihtoehtojen ja suodattimen käyttöikätietojen välillä. Katso lisätietoja verkkosuodattimesta kohdasta Verkkosuodattimen huolto tai lisätietoja ilmanlaadusta kohdasta Ilmatietojen asetukset.
- Kirkkaus:** Säättää sekä etunäytön näytön että yläohjauspaneelin kirkkautta. Vaihda kolmen vaihtoehdon välillä: täysi kirkkaus, osittain himmeä, täysin himmeä. Täysin himmeässä tilassa ilmanpuhdistin on päällä, mutta LED-merkkivalo ei pala – ihanteellinen öisin.
- Lapsilukko:** Lukitse ohjauspaneelin yläpainikkeet painamalla samaan aikaan Kirkkaus- ja Tuulettimen nopeus -painikkeita kahden sekunnin ajan. Avaa lukitus painamalla kumpaakin painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan.

Vinkkejä:

- Optimoi suorituskyky Eco (Eko) -tilassa:** Kun 100% puhtaan ilman tila on saavutettu 5 minuutin ajan Auto-tilassa, ilmanpuhdistin siirtyy Eco (Eko) -tilaan. Laitteen suodattimen käyttöikä optimoidaan.
- Äänimerkin sammuttaminen:** Voit kytkeä ilmoitusäänet pois päältä painamalla samaan aikaan Ilmatiedot- ja Tuulettimen nopeus-painikkeita kahden sekunnin ajan. Palaa takaisin painamalla kumpaankin painiketta uudelleen pitkään.

ILMATIETOJEN ASETUKSET

Sisäänrakennettu anturi havaitsee ilmanlaadun ja antaa sinulle reaaliaikaista tietoa. Vaihda ilman tilan näyttövaihtoehtojen välillä painamalla **ILMATIEDOT**-painiketta .

TIEDOT	ETUNÄYTTÖ	REAALIAIKAINEN LUKEMA
% TILA		Näyttää ilmanpuhdistuksen tilan arvon: • Huono: 0%-69% • Kohtuullinen: 70%-84% • Hyvä: 85%-100% % TILA käyttää EPA:n (United States Environmental Protection Agency) määrittämää ilmanpuhdistusstandardin PM-arvoa (hiukkaset) tilan arvon laskemiseksi.
HIUKKASKOOT		PM (hiukkaset) -arvo on ilmassa olevien hiukkasten määrä mitattuna mikrogrammoina (µg) kuutiometriä kohti. Ilmanpuhdistin mittaa kolmea hiukkaskokoa, PM1, PM2.5, ja PM10.
PM1		Näyttää PM1-kokoisten hiukkasten lukumäärän ilmassa, mukaan lukien erittäin hienot allergeenit.
PM2.5		Näyttää PM2.5-kokoisten hiukkasten lukumäärän ilmassa, mukaan lukien savu.
PM10		Näyttää PM10-kokoisten hiukkasten lukumäärän ilmassa, mukaan lukien pöly ja siitepöly.

Etunäytön rengas vaihtaa väriä ilmanpuhdistuksen tilan muuttuessa. Näin ilmanpuhdistusta on helppo seurata myös huoneen toiselta puolen.



HYVÄ
85-100%
0-25
hiukkasta

Sininen rengas tarkoittaa, että ilmanpuhdistuksen tila on hyvä ja hiukkaspitoisuus on alhainen.



KOHTALAINEN
70-84%
26-80
hiukkasta

Keltainen rengas tarkoittaa, että ilmanpuhdistuksen tila on kohtalainen ja hiukkaspitoisuus on kohtalainen. Saat parempia tuloksia lisäämällä tuulettimen nopeutta tai valitsemalla Auto -tilan.



HUONO
0-69%
81-430+
hiukkasta

Punainen rengas tarkoittaa, että ilmanpuhdistuksen tila on huono ja hiukkaspitoisuus on korkea. Saat parempia tuloksia lisäämällä tuulettimen nopeutta tai valitsemalla Auto -tilan.

Huomautus: Ilmanpuhdistuksen tilan anturi käyttää ilmanpuhdistuksen tilan määrittämiseen kumulatiivista hiukkaskokoa kaikkien hiukkaskokojen osalta.

TUULETTIMEN NOPEUDEN OPTIMOINTI

Ilmanpuhdistimessa on 5 tuulettimen nopeusasetusta. Säädä tuulettimen nopeutta puhdistustehokkuuden optimoimiseksi.

NÄYTTÖ		NOPEUS	SOVELTUVA KÄYTTÖ
 MAX	AUTO	HEPA-suodattimen käyttöiän optimointi	
	1-2	Hiljainen toiminta	
	3-4	Hajujen vähentäminen	
	5 (MAX)	Maksimaalinen puhdistus ja hiukkasten poisto	

VIANMÄÄRITYS JA YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ

Tuote	Mitä asetuksia suositellaan?	Suosittellemme tämän ilmanpuhdistimen käyttöä Auto -tilassa. Auto -tila hyödyntää ilmanpuhdistimen hiukkasanturia, joka säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti. Tuulettimen suurempia nopeuksia kannattaa käyttää hajujen ja hiukkasten tehokkaaseen poistoon.
	Mihin ilmanpuhdistin kannattaa asettaa?	Suosittellemme asettamaan ilmanpuhdistimen kotonasi huoneeseen, jossa oleskellaan kaikkein eniten. Näin ilma puhdistuu epäpuhtauksista ja hajuista heti niiden ilmaantuessa.
	Mikä on Eco (Eko) -tila?	Kun 100% puhdas ilma on saavutettu 5 minuutin ajan Auto -tilassa, ilmanpuhdistin siirtyy Eco (Eko) -tilaan. Tuuletin sammuu, kunnes huomattava määrä hiukkasia havaitaan jälleen. Tämä optimoi HEPA-suodattimen käyttöikä.
	Voinko hiljentää ilmanpuhdistimen, jotta siitä ei kuulu äänimerkkejä painikkeita painettaessa?	Voit kytkeä ilmoitusäännet pois päältä painamalla samaan aikaan Ilmatiedot ① ja Tuulettimen nopeus -painikkeita kahden sekunnin ajan. Ota äänimerkit jälleen käyttöön painamalla molempia painikkeita uudelleen kahden sekunnin ajan.
	Miksi yläohjauspaneelin painikkeet eivät toimi?	Ilmanpuhdistimessasi voi olla lapsilukkoasetus aktivoituna. Ota tämä asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla samaan aikaan Kirkkaus - ja Tuulettimen nopeus -painikkeita kahden sekunnin ajan.
Ilmanlaatu	Miksi ilmanpuhdistuksen tila on aina 100%?	Jos ilmanpuhdistimessasi näkyy sininen rengas, ilmanpuhdistuksen tila on hyvä. Ilmanpuhdistuksen tila kuitenkin muuttuu, kun kodissa esiintyy epäpuhtauksia. Aktiviteetit, kuten tupakointi, ruoanlaitto, pölyjen pyyhkiminen tai puhdistusaineiden suihkuttaminen (muun muassa), voivat lisätä ilmaan epäpuhtauksia. Laitteen Clean Sense IQ -teknologia seuraa tätä vaihtelua reaaliajassa ja mukautuu havaitessaan hiukkasia. Jos haluat selvittää, toimiiko anturi oikein, suihkuta pieni määrä hajuvettä tai suihkutettavaa puhdistusainetta ilmanpuhdistimen takana sijaitsevan anturin lähetytyillä. Lisätietoja saat osoitteesta www.sharkclean.eu .
	Miksi ilmanpuhdistuksen tila ei ole koskaan 100%?	Jos ilmanpuhdistuksen tila ei ole koskaan 100%, varmista, että HEPA-suodatin on oikein paikallaan ja että sen muovipakkaus on poistettu. Aktiviteetit, kuten tupakointi, kynttilöiden polttaminen, ilmastokäytin käyttö, ikkunoiden avaaminen ja ruoanlaitto (muun muassa), voivat lisätä ilmaan saasteita. Kartoita elinympäristösi ja koeta välttää kaikkia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa huonoa ilmanpuhdistuksen tilaa. Jos ongelma jatkuu näiden toimenpiteiden jälkeen, ilmanpuhdistimen takana oleva ilmanlaatuanturi voi olla likainen ja aiheuttaa virheellisen lukeman. Sammuta ensin laite ja irrota se pistorasiasta. Irrota verkkosuodatin löytääksesi anturin laitteen takaa. Puhdista anturia ympäröivä alue rikkaimurilla tai rakosuulakkeella. Odota puhdistuksen jälkeen 30 sekuntia, ennen kuin kytket laitteen takaisin pistorasiaan ja käynnistät sen. Anna laitteen olla päällä 24 tuntia ja tarkkaile ilmanlaatua.
Verkkosuodatin	Miksi laitteessa on verkkosuodatin?	Tämä helposti puhdistettava verkkosuodatin poistaa suuria roskia, kuten karvoja, pölyä ja nukkaa, ja se suojaa 3-kerroksista HEPA-suodatinta. Tämä verkkosuodatin tulee huoltaa, kun etunäyttö niin kehottaa. Katso lisätietoja kohdasta Verkkosuodattimen huolto.
	Mistä tiedän, milloin esisuodatin tulee puhdistaa?	Kun verkkosuodatin tulee huoltaa, etunäytöllä näkyy sykkivä punainen rengas sekä teksti "check dust filter" (tarkista pölysuodatin). Katso lisätietoja kohdasta Verkkosuodattimen huolto.
HEPA-suodatin	Voiko HEPA-suodattimen pestä?	Ei, HEPA-suodatinta ei voi pestä. Älä päästä suodattimeen vettä.

Asiakaspalvelu

Jos tarvitset lisää apua, soita numeroon +46 0200 898 314.

Verkkosuodattimen tarkistaminen:

Kun verkkosuodatin tulee huoltaa, etunäytöllä näkyy seuraava näyttö sekä sykkivä punainen rengas:

**Verkkosuodattimen puhdistaminen:**

Kun Check Dust Filter (Tarkista pölysuodatin) -viesti tulee näkyviin etunäyttöön, irrota pölysuodatin ja tarkista, ettei siinä ole roskia. Jos suodatin tulee huoltaa, varmista, että **ILMANPUHDISTIN ON KYTKETTY PISTORASIAAN** ja virta on päällä, ja toimi sitten seuraavien ohjeiden mukaan:

**1. PAIKANNA JA IRROTA VERKKOSUODATIN**

Liu'uta suodattimet pois hellävaraisesti. Tarkista verkot kerääntyneen pölyn ja roskien varalta.

**2. PUHDISTA PÖLYSUODATTIMET**

Poista roskat verkosta käyttämällä **pölynimuria** matalalla teholla ja pehmeällä harjasuulakkeella TAI **liinalla/pyyhkeellä**. **ÄLÄ käytä hankaavia kemiallisia puhdistusaineita.**

**3. LISÄPUHDISTUS (EI PAKOLLINEN)**

Jos suodatin kaipaa perusteellisempaa puhdistusta, huuhtelee verkkosuodatin huoneenlämpöisellä hanavedellä. Verkkosuodattimen on kuivuttava 12 tunnin ajan, ja sen on oltava kokonaan kuiva ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen. **ÄLÄ KÄYTÄ** ilmanpuhdistinta, jos verkkosuodatin on märkä.

**4. ASENNA VERKKOSUODATIN PAIKALLEEN**

Aseta verkkosuodatin varovasti takaisin ilmanpuhdistimen sivussa olevaan aukkoon. Työnnä suodatin paikalleen, kunnes se on samassa linjassa ilmanpuhdistimen rungon kanssa.

**5. UUELLEENKALIBROINTI**

Kun verkkosuodatin on puhdistettu ja asennettu paikalleen, ilmanpuhdistin kalibroituu uudelleen ja alkaa analysoida ilmanpuhdistuksen tilaa. Tämä näkyy pyörivinä valoina.



Huomautus: Voit nollata Check Dust Filter (Tarkista pölysuodatin) -merkkivalon painamalla Ilmatiedot-painiketta yläohjauspaneelistä 1,5 sekunnin ajan.

Huomautus: HEPA-suodatinteknologian ansiosta yhden HEPA-suodattimen käyttöikä on jopa 5 vuotta.

*Kumulatiivinen puhdistuksen massa (CCM) testattu GB/T18801-2022-standardin mukaisesti, perustuen 50 %:n laskuun puhdistustehossa (CADR), 4 m²:n puhdistusalueella ja 12 tunnin päivittäisellä käytöllä tuulettimen MAX (MAKSIMI) -nopeudella.

ILMANPUHDISTIMEN HUOLTO

HUOMAUTUS: Irrota ilmanpuhdistin pistorasiasta aina, kun suoritat puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä (pois lukien verkkosuodattimen tarkistus).

Ulkopintojen puhdistus:

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista ulkopinnat kahden kuukauden välein tai tarvittaessa. Pyyhi pöly mikrokuituliinalla. Puhdista laite pyyhkimällä se ulkopuolelta lämpimään saippuaveteen kostutetulla mikrokuituliinalla. Vältä liiallista veden käyttöä ja hankaavia kemiallisia puhdistusaineita vaurioiden estämiseksi.



Sisätilojen puhdistus:

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista ilmanpuhdistin sisäpuolelta kahden kuukauden välein tai tarvittaessa. Irrota suodatinluukku, poista HEPA-suodatin ja poista pöly ja roskat sisäpuolelta pölynimurilla tai mikrokuituliinalla. **ÄLÄ** käytä hankaavia kemiallisia puhdistusaineita tai vettä ilmanpuhdistimen sisäpuolella.






Poista hajunpoistopatruunakokoonpano rasiasta.



Nosta hajusäätimen kahva ylös, kohdista nuolet ja aseta sitten kokoonpano ilmanpuhdistimeen.



Hajunpoistopatruunakokoonpano lukitaan paikalleen ja otetaan käyttöön kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa vähintään kerran. Jatka säätimen kiertämistä kohti suurempaa arvoa voimakkuuden lisäämiseksi.

ASETUKSET

Asetukset: Anti-Odour-hajunpoistoteknologian säätimessä on 4 voimakkuusasetusta: Matala, Keskitaso, Korkea ja Pois päältä.

HAJUSÄÄTIMEN ASENTO	NAPSAHDUKSIA	ASETUS	SUOSITELTU KÄYTTÖ
	1	POIS PÄÄLTÄ	Kun et tarvitse aktiivista hajunpoistoa. Tämä pidentää hajunpoistopatruunan käyttöikää.
	2	MATALA	- Kun havaittavissa on vähäistä hajua, esimerkiksi roskakorista. - Pienissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai eteisessä.
	3	KESKITASO	- Kun havaittavissa on voimakasta hajua, esimerkiksi ruoanlaitoista tai lemmikeistä. - Keskikokoisissa tiloissa, kuten makuuhuoneessa tai keittiössä.
	4	KORKEA	- Ihanteellinen hajunpoistosuorituskyky. - Kun havaittavissa on erittäin voimakasta hajua, esimerkiksi savua tai palaneen käryä. - Suurissa tiloissa, kuten olohuoneessa.

Huomautus: Anti-Odour-hajunpoistoteknologian voimakkuutta voi säätää myös säätämällä tuulettimen nopeutta. Lisätietoa saat kohdasta Tuulettimen nopeuden optimointi.

MATALA

Kierrä säädintä Matala -arvoon voimakkuuden vähentämiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle ominaisuuden ollessa käytössä.

KORKEA

Kierrä säädintä Korkea -arvoon voimakkuuden lisäämiseksi mahdollisimman korkealle tasolle ominaisuuden ollessa käytössä.

VINKKEJÄ

Hajunpoistopatruunan poistaminen


- Hajunpoistopatruuna voidaan poistaa, jos et halua käyttää Anti-Odour-hajunpoistoteknologiaa.
- Poista patruuna irrottamalla ensin hajunpoistopatruunakokoonpano ilmanpuhdistimesta. Nosta kahva ylös ja kierrä hajunpoistopatruunakokoonpanoa myötäpäivään, kunnes kahva ylös ja irrota ilmanpuhdistimesta.
- Pidä hajunpoistopatruunakokoonpanoa niin, että värillinen pohja näkyy, ja kierrä patruunaa säädinkotelossa vastapäivään, jolloin se irtoaa.
- Säädinkotelon voi sen jälkeen asettaa takaisin ilmanpuhdistimeen.

Huollon aika

- Vaihda patruuna kohdassa Hajunpoistopatruunan vaihtaminen suositellulla tavalla.
- Saat lisätietoja ja voit ostaa vaihto-osia osoitteesta sharkclean.eu/shark-parts-accessories/.


Tuoksun voimakkuus ajan kuluessa

- Hajunpoistoteknologian tuoksun voimakkuus saattaa heikentyä ajan kuluessa. Tuoksua ei välttämättä ole lainkaan havaittavissa. Tämä on luonnollista, eikä se ole merkki siitä, etteikö teknologia toimisi. Noudata vaihtamisesta annettuja ohjeita jatkuvan toiminnan varmistamiseksi.




1. POISTA HAJUNPOISTO-PATRUUNAKOKOONPANO

Nosta kahva ylös ja kierrä säädintä vastapäivään, kunnes kaksi nuolta ovat kohdakkain. Irrota säädin ilmanpuhdistimesta vetämällä kahvasta.




2. POISTA VANHA HAJUNPOISTOPATRUUNA

Kierrä patruunaa vastapäivään säätimen kotelossa ja poista patruuna vetämällä se ulos.




3. POISTA UUSI PATRUUNA RASIASTA

Ota uusi hajunpoistopatruuna sinetöidystä pakkauksesta. Jotta patruuna pysyy käyttökelpoisena, säilytä sitä sinetöidyssä pakkauksessa, kunnes olet valmis asentamaan sen.




4. ASENNA UUSI PATRUUNA SÄÄTIMEEN

Kohdista patruunan sivussa oleva keltainen nuoli säätimen kannessa olevan keltaisen nuolen kanssa ja laita sitten patruuna säätimeen. Lukitse patruuna paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.



5. ASENNA HAJUNPOISTOSÄÄDINKOKOONPANO

Kohdista säätimen kannessa oleva nuoli ilmanpuhdistimessa olevan nuolen kanssa ja aseta sitten säädin takaisin ilmanpuhdistimeen. Kierrä säädintä vastapäivään, kunnes se napsahtaa johonkin tiettyyn voimakkuuteen. Kierrä lisää, jos haluat muuttaa voimakkuusasetusta.



6. HÄVITÄ KÄYTETTY PATRUUNA

Hävitä vanha patruuna roska-astiaan.


Huomautus: Hajunpoistopatruunat tulee vaihtaa aina kolmen (3) kuukauden välein tai tarvittaessa. Näin varmistetaan, että Anti-Odour-hajunpoistoteknologia toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisävarusteita ja vaihtosuodattimia on saatavilla osoitteessa **sharkclean.eu**



Anti-Odour-hajunpoistoteknologian patruunat (2)

Kaksi vaihtopatruunaa, jotka poistavat pahoja hajuja ja saavat kodin tuoksumaan raikkaammalta. Suosittelemme vaihtamaan patruunat ilmanpuhdistimeen 3 kuukauden välein tai tarpeen mukaan. Anti-Odour-hajunpoistoteknologian voimakkuussäädin myydään erikseen.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-Filter -suodatin

Poistaa 99,97 %* ilman suurista, pienistä ja mikrokokoisista hiukkasista. Sisältää 240 ± 10 g neutraalista hiiltä, joka poistaa kotitalouksissa pahoja hajuja tehokkaammin.

*Muu kuin elävä aine, perustuu standardiin IEST-RP-CC007.4, 99,97 % 0,1-0,2 mikronin hiukkaskoolla.

KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Euroopan unionissa, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Shark olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle kahden vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Shark-takuun sisältö

Shark-laitteesi on merkittävä sijoitus. Uuden Tuuletin on toimittava kunnolla mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia ja kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun. Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa **sharkclean.eu**

Miten rekisteröin Shark-takuun?

Sharkin verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti kahden vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot Tuuletin:

• Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla **sharkclean.eu**

TÄRKEÄÄ

- Kahden vuoden takuu alkaa laitteen ostopäivämäärästä.
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Shark-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Shark-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Shark-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Shark-laitteiden takuu?

Luotamme suunnitteluun ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Shark-laitteellesi annetaan yhteensä kahden vuoden takuu.

Mitä maksuton Shark-takuu kattaa?

Shark-laitteen korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Sharktakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark-takuu ei kata?

1. Normaalista käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta **sharkclean.eu**
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Sharkin valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark-varaosia ja -lisävarusteita?

Shark-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark-laite. Kaikki Shark-varaosat, kaikkien Shark-laitteiden vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta **sharkclean.eu**

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

TÄRKEÄÄ TIETOA

REKISTERÖI OSTOKSESI

 registeryourshark.eu



Tuotteen rekisteröinnin ja tilin luomisen edut:

- Saat tuotetukea ja tuotteen takuutiedot helpommin ja nopeammin.
- Näet vianmäärittämis- ja tuotteen huolto-ohjeet.
- Saat tietää ensimmäisten joukossa ainutlaatuisista tuotekampanjoista.

VINKKI: Malli- ja sarjanumero löytyvät laitteen alla olevasta QR-koodimerkinnästä.

SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____
(Säilytä kuitti)

Ostopaikka: _____

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 24 V DC / 0,8 A
Teho: 16 W

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Tämän ohjekirjan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark®-ilmanpuhdistimesi toimintaa.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröimä tavaramerkki.

Luftrenare

HP072



BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ENDAST FÖR HEMMABRUK

⚠ VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER PERSONSKADOR:

ALLMÄNNA VARNINGAR

- Använd **INTE** någon enhet om sladden eller stickkontakten är skadad. Rådfråga din lokala avfallsmyndighet för att få information om tillgängliga alternativ för återvinning och/eller bortskaffande.
- Dra **INTE** sladden under mattor. Täck **INTE** över sladden med mattor, löpare eller liknande. Dra **INTE** sladden under möbler eller apparater. Håll sladden borta från områden där man ofta går eller kan snubbla på den.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller kvalificerade personer för att undvika faror.
- Apparaten ska endast placeras på plana, torra ytor.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning av någon (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, utan överinseende eller anvisningar från en person som är ansvarig för användarens säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de **INTE** leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Innan du rengör eller utför annat underhåll måste apparaten kopplas ur från eluttaget.
- Vidrör **INTE** stickkontakten eller apparaten med våta händer.
- Använd **INTE** utan filter på plats.
- Använd endast Shark® filter och tillbehör.
- Skada **INTE** strömkabeln:
 - Dra eller bär **INTE** apparaten i sladden och använd inte sladden som handtag.
 - Dra **INTE** ur kontakten genom att dra i sladden. Håll i stickkontakten, inte i elkabeln.
 - Kläm **INTE** kabeln i en dörr, dra den inte runt vassa hörn och lämna inte kvar den inte nära uppvärmda ytor.
- Använd **INTE** dammsugaren med tilltänkta öppningar. Ta bort damm, ludd, hår eller annat som kan reducera luftflödet.
- Använd **INTE** dammsugaren om luftflödet hindras i munstycket eller tillbehör. Om luftkanalen är blockerad, stäng av dammsugaren och dra ur stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla hinder innan du slår på dammsugaren igen.
- Använd **INTE** apparaten om den inte fungerar som den borde eller har tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten.
- Placera **INTE** apparaten på instabila ytor, t.ex. stolar eller bord.
- Använd **INTE** på följande platser:
 - Våta eller fuktiga ytor
 - Utomhusområden
 - Slutna utrymmen som kan innehålla explosiv eller giftig rök eller ånga (t.ex. tändvätska, bensin, fotogen, färg, färgförtunning, malmedel, eller antändbart damm)

- Stäng av alla knappar innan du sätter i eller drar ut apparatens kontakt.
- Dra ur kontakten ur eluttaget när den inte används och före underhåll eller rengöring. För underhåll av damfiltret se avsnittet för underhåll av dammfiltret i nät.
- Tvätta av exteriör/hårdplast/icke-elektroniska delar för hand och endast med en fuktig trasa och vatten. Sänk inte ner i vatten. Rengöring med rengöringsmedel kan skada enheten.
- Kontrollera att filtren har monterats efter rutinunderhåll.
- Ej lämplig för användning med halvledarvarvtalsregulatorer.

ANTI-ODOUR-TEKNIK

- Var uppmärksam på följande när du arbetar med patronen för Anti-Odour-teknik.
 - Försök **INTE** demontera patronen för Anti-Odour-teknik.
 - Undvik direktkontakt med doftkapseln i patronen.
 - Andas **INTE** in direkt från patronen för Anti-Odour-teknik.
 - Håll borta från barn och husdjur.
 - Håll borta från värme, gnistor och öppen låga.
 - Placera **INTE** i direkt solljus.
 - Undvik kontakt med tyger och behandlade ytor.

FÖRSTA HJÄLPEN - DOFTPATRONER

- Kontakt med ögonen: Ta ur eventuella kontaktlinser. Skölj kontinuerligt med vatten i flera minuter
- Hudkontakt: Tvätta händerna noggrant efter hantering. Om irritation eller utslag uppstår, kontakta vården för råd/behandling.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft om de upplever några luftvägssymtom. Om symtomen kvarstår, kontakta vården för råd/behandling.
- Förtäring: Framkalla **INTE** kräkning. Kontakta vården för råd/behandling.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Delar:

1. Luftutsläppsventiler
2. Vred för Anti-Odour-teknik
3. Kontrollpanel
4. Frontdisplay
5. Luftreningsbas
6. Luftintagsventiler
7. Dammfilter i nät
8. HEPA-filter
9. HEPA-filterlucka



TIPS FÖR HUR DU STÄLLER IN DIN LUFTRENARE

- Se till att den främre panelen på luftrenaren är vänd bort från den närmsta väggen.
- Flytta inte enheten när den är igång. Stäng av strömmen och dra ut kontakten till luftrenaren innan du flyttar den.
- Se till att luftintagsventilerna inte är blockerade.
- Ställ ingenting på luftrenaren.
- Ställ inte luftrenaren nära element eller andra värmekällor.
- Håll luftrenaren borta från direkt solljus och vatten eller annan vätska.
- Håll alla närliggande dörrar och fönster stängda när du använder luftrenaren.
- Undvik att använda den i väldigt fuktiga miljöer.



1. Koppla **INTE** in luftrenaren i eluttaget. Vänd först försiktigt luftrenaren upp och ner och placera den på en plan golvyta. Vrid filterluckan moturs för att låsa upp den och lyft sedan bort den för att komma åt HEPA-filtret.



2. Ta ut HEPA-filtret ur dess plastförpackning. Sätt tillbaka HEPA-filtret i valfri riktning.



3. När HEPA-filtret är återinstallerat vrid du filterluckan medurs tills den klickar på plats.



4. Placera luftrenaren på en plan yta, minst 8 cm från väggar och föremål. Välj en luktpatron om Anti-Odour-teknik ingår i luftrenaren och följ instruktionerna för att sätta in den.



5. Ta försiktigt bort den gula etiketten på luftrenarens framsida för att komma åt displaypanelen. Koppla in luftrenaren i ett eluttag och tryck på strömknappen på den övre kontrollpanelen.




6. När luftrenaren har slagits på börjar den analysera luftkvaliteten, vilket indikeras av de roterande ljusen. Efter några sekunder kommer luftrenaren att visa den aktuella luftreningsstatusen.

Observera: HEPA-filtertechniken ger upp till fem års* användning på ett enda HEPA-filter.

*Testad enligt GB/T18801-2022 P.CCM, baserat på 50 % CADR-minskning, 4m2 städyta och 12 timmars daglig drift på fläkthastighet MAX.

Det finns en kontrollpanel högst upp på luftrenaren och en display på den främre delen.

DEN ÖVRE KONTROLLPANELEN



DISPLAY FRAM

Visar den aktuella luftreningsstatusen baserat på läget Air Info (luftinformation) som valts på den övre kontrollpanelen.



KNAPPAR PÅ DEN ÖVRE KONTROLLPANELEN

-  **På/av:** Tryck för att sätta på eller stänga av strömmen.
-  **Fläkthastighet:** Tryck upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för fläkthastighet: A Auto (Automatiskt), 1 Quiet (Tyst), 2 Low (Lågt), 3 Medium (Medel), 4 High (Högt), 5 Maximum (Maximalt). För optimal filterlivslängd och prestanda, välj Auto-läge genom att växla mellan hastighetsnivåerna tills A-indikatorn visas. I läget Auto (Automatiskt) justeras fläkthastigheten automatiskt – när luftkvaliteten förbättras minskar fläkthastigheten. Fläkthastigheten ökas om luftkvaliteten försämras. För tips och mer information, se avsnittet Optimera fläkthastighet.
-  **Luftinformation:** Tryck för att växla mellan olika visningsalternativ för luftkvalitet och information om filterlivslängd. Se avsnittet Underhåll av dammfilteret i nät för mer information om dammfilter eller avsnittet Inställningar för luftinformation för mer information om luftkvalitet.
-  **Ljusstyrka:** Justerar ljusstyrkan på både den främre displayskärmen och den övre kontrollpanelen. Välj mellan tre alternativ: full ljusstyrka, delvis nedtonad, helt nedtonad. I läget fully dim (helt nedtonat) fortsätter luftrenaren att köras med LED-lampan släckt – perfekt för nattetid.
-  **Barnlås:** Håll knapparna för ljusstyrka och fläkthastighet intryckta samtidigt i två sekunder för att låsa knapparna på den övre kontrollpanelen. För att låsa upp, tryck och håll ned båda knapparna igen i två sekunder.

Tips och trick:

-  **Optimera prestandan i Eco-läge (Energibesparing):** När luftrenaren har uppnått 100 % ren luft i 5 minuter i automatiskt läge övergår den till Eco-läge (Energibesparing). Enhetens filterlivslängd optimeras.
-  **Stäng av pipet:** För att stänga av aviseringsljudet, tryck och håll in knapparna Air Info (Luftinfo) och Fan Speed (Fläkthastighet) samtidigt i två sekunder. Tryck och håll in båda knapparna igen för att återuppta.

LUFTINFORMATIONINSTÄLLNINGAR

Den inbyggda sensorn känner av din luftreningsstatus och ger dig information i realtid. Använd knappen **AIR INFO (LUFTINFO)**  för att växla mellan visningsalternativ för luftstatus.

INFORMATION	FRÄMRE DISPLAYSKÄRM	REALTIDSAVLÄSNING
% STATUS		Visar statusklassningen för luftreningen: • Dålig: 0-69 % • Acceptabel: 70-84 % • Utmärkt: 85-100 % % STATUS använder luftreningsstandarder för partiklar (PM) som fastställts av EPA (United States Environmental Protection Agency) för att beräkna statusklassificeringen.
PARTIKELSTORLEKAR		PM-värdet (partiklar) är mängden partiklar i luften mätt i mikrogram (µg) per kubikmeter. Din luftrenare mäter tre partiklar med tre olika storlekar: PM1, PM2.5 och PM10.
PM1		Visar antalet partiklar med storlek PM1 i luften, inklusive ultrafina allergener.
PM2.5		Visar antalet partiklar med storlek PM2.5 i luften, inklusive rök.
PM10		Visar antalet partiklar med storlek PM10 i luften, inklusive damm och pollen.

FÖRSTÅ DIN LUFTKVALITET

Ringarna på frontdisplayen ändrar färg när luftreningsstatusen ändras, vilket gör att du enkelt kan övervaka luftreningen även när luftrenaren befinner sig i andra änden av rummet.

UTMÄRKT

85–100 %
0–25
partiklar

En blå ring betyder att din luftreningsstatus är bra, med en låg nivå av partikelkoncentration.

ACCEPTABEL

70–84 %
26–80
partiklar

En gul ring innebär att luftreningsstatusen är god, med en måttlig nivå av partikelkoncentration. För att få bättre resultat kan du öka fläkthastigheten eller välja automatiskt läge.

DÅLIG

0–69 %
81–430+
partiklar

En röd ring betyder att luftreningsstatusen är dålig, med hög partikelkoncentration. För att få bättre resultat kan du öka fläkthastigheten eller välja automatiskt läge.

Obs! Sensorn för luftreningsstatus använder ett kumulativt partikelantal för alla partikelstorlekar för att fastställa luftreningsstatus.

OPTIMERA FLÄKTHASTIGHET

Din luftrenare är utrustad med fem olika hastighetsinställningar för fläkten. Justera fläkthastigheten för att optimera reningsprestandan.

DISPLAY	HASTIGHET	BÄST FÖR
  MAX	AUTO	Optimera HEPA-filtrets livslängd
	1-2	Tyst drift
	3-4	Minska lukter.
	5 (MAX)	Maximal rening och maximalt upptag av skräp.

FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR


Produkt	Vilka är de rekommenderade inställningarna?	Vi rekommenderar att du använder luftrenaren i Auto Mode (Automatiskt läge). I automatiskt läge utnyttjas din luftrenares partikelsensor för att automatiskt justera fläkthastigheten. Högre fläkthastigheter fungerar bäst för att minska lukter och är mest effektivt för att fånga upp skräp.
	Var ska jag placera min luftrenare?	Vi rekommenderar att du placerar luftrenaren i det rum i hemmet där det är mest aktivitet. Detta hjälper till att rensa luften från föroreningar och lukter när de introduceras.
	Vad är Eco-läge (Energibesparing)?	När 100 % ren luft har uppnåtts i 5 minuter i Auto Mode (Automatiskt läge) övergår luftrenaren till Eco-läge (Energibesparing). Fläkten stängs av tills ett betydande antal partiklar har detekterats, vilket optimerar HEPA-filtrets livslängd.
	Kan jag stänga av ljudet på luftrenaren så att den inte piper när jag trycker på knapparna?	För att stänga av aviseringsljudet, tryck och håll in knapparna Air Info (Luftinfo) ⓘ och Fan Speed (Fläkthastighet) ⚙ samtidigt i två sekunder. Återaktivera ljudet genom att hålla båda knapparna intryckta i två sekunder igen.
	Varför fungerar inte knapparna på den övre kontrollpanelen?	Barnlåset på luftrenaren kan vara aktiverat. Tryck och håll in knapparna Brightness (Ljusstyrka) ☀ och Fan Speed (Fläkthastighet) ⚙ samtidigt i två sekunder för att slå på eller av den här inställningen.
Luftkvalitet	Varför är min luftreningsstatus alltid 100 %?	Om luftrenaren visar en blå ring så är luftreningsstatusen utmärkt. Luftreningsstatusen kommer dock att variera allt eftersom du för in föroreningar i hemmet. Föroreningar i luften kan bland annat komma från rökning, matlagning, damning och sprejning av rengöringsmedel. Vår Clean Sense IQ-teknik spårar dessa variationer i realtid och justeras när partiklar upptäcks. För att bedöma om sensorn fungerar korrekt kan du spraya en liten mängd parfym eller rengöringsmedel i sprayform nära sensorn på baksidan av luftrenaren. Besök www.sharkclean.eu för mer information.
	Varför är min luftreningsstatus aldrig 100 %?	Om luftreningsstatusen aldrig når 100%, kontrollera att HEPA-filtret är korrekt isatt och att originalplastförpackningen har avlägsnats. Bland annat rökning, tända ljus, luftfuktare, fönsteröppning och matlagning kan bidra till att luften blir mer förorenad. Se till att undersöka din miljö och avlägsna allt som kan orsaka låg luftreningsstatus. Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder kan luftkvalitetssensorn på baksidan av luftrenaren vara smutsig, vilket orsakar en felaktig avläsning. Börja med att stänga av och koppla ur enheten. Ta bort nåtdammsfiltret för att hitta sensorn på baksidan. Använd en handdammsugare eller slangtillsats för att rengöra området runt sensorn. Vänta 30 sekunder efter rengöringen innan du ansluter enheten igen och slår på den. Låt den vara igång i 24 timmar och övervaka luftkvaliteten.
Dammfilter i nät	Vad är dammfiltret i nät till för?	Detta lättrengjorda dammfilter i nät fångar upp större skräp som hår, damm och ludd för att skydda HEPA-filtret i tre lager. Filtret kräver underhåll när detta anges på frontdisplayen. Se avsnittet om Underhåll av dammfiltret i nät för mer information.
	Hur vet jag när jag ska rengöra intagsfiltret?	När dammfiltret i nät behöver underhåll visas en pulserande röd ring på frontdisplayen tillsammans med texten "check dust filter" (kontrollera dammfilter). Se avsnittet om Underhåll av dammfiltret i nät för mer information.
HEPA-filtret	Kan jag tvätta HEPA-filtret?	Nej, HEPA-filtret kan inte tvättas. Håll filtret borta från vatten.

Kundtjänst

För ytterligare hjälp, ring +46 0200 898 314.

Kontrollera dammfiltret i nät:

När dammfiltret i nät behöver underhåll kommer frontdisplayen att visa följande skärm med en pulserande röd ring:




Rengöring av nätdammsfiltret:

När meddelandet "Check Dust Filter" (Kontrollera dammfilter) visas på frontdisplayen ska du ta bort dammfiltret och kontrollera att inget skräp har fastnat i det. Om underhåll krävs, **SE TILL ATT HÅLLA LUFTRENAREN INKOPPLAD OCH IGÅNG** och utför följande steg:



1. Hitta och ta bort dammfiltret i nät

Dra varsamt upp filtren för att ta bort dem. Kontrollera om det finns damm och skräp på filtren.



2. RENGÖR DAMMFILTREN

Använd en **dammsugare** på låg effekt med en mjukborste ELLER en **trasa/handduk** för att avlägsna skräp från nätfiltren.

Använd INTE slipande kemiska rengöringsmedel.



3. YTTERLIGARE RENGÖRING (KRÄVS EJ)

Om ytterligare rengöring krävs, skölj dammfiltret i nät med rumstempererat kranvatten. Var noga med att torka filtret helt i 12 timmar innan du sätter tillbaka det. Använd **INTE** luftrenaren när nätfiltret är vått.



4. SÄTT TILLBAKA DAMMFILTRET I NÄT

Sätt försiktigt tillbaka nätdammsfiltret i öppningen på sidan av luftrenaren. Se till att trycka in dammfiltret tills det sitter tätt mot luftrenaren.



5. ÅTERKALIBRERING

När filtret har rengjorts och satts tillbaka på plats kalibreras luftrenaren om och börjar analysera luftkvaliteten, vilket indikeras av de roterande lamporna.

Obs! För att manuellt återställa indikatorn för kontroll av dammfilter, tryck och håll ned knappen Air Info (Luftinfo) på den övre kontrollpanelen i 1,5 sekunder.



Obs! HEPA-filtertechniken ger upp till fem års* användning på ett enda HEPA-filter.

*Testad enligt GB/T18801-2022 P.CCM, baserat på 50 % CADR-minskning, 4m2 städyta och 12 timmars daglig drift på fläkthastighet MAX.

UNDERHÅLLNING AV LUFTRENAREN

OBS! Ta bort luftfiltret när du rengör eller utför underhåll (förutom att kontrollera dammfiltret i nät).

Utvändig rengöring:

För bästa resultat bör utsidan rengöras varannan månad eller vid behov. Använd en mikrofiberduk för att avlägsna damm. Rengör genom att torka av utsidan med en mikrofiberduk som fuktats med varmt vatten med diskmedel. Undvik att använda för mycket vatten och slipande kemiska rengöringsmedel för att förhindra skador.


**Invändig rengöring:**

För bästa resultat bör luftrenarens insida rengöras varannan månad eller vid behov. Ta bort filterluckan, ta ut HEPA-filtret och använd en dammsugare eller en mikrofiberduk för att ta bort damm och skräp från insidan. Använd **INTE** slipande kemiska rengöringsmedel eller vatten på luftrenarens insida.





Ta bort luktpatronenheten från dosan.



Vik upp handtaget på luktvredet, rikta in pilarna och sätt sedan in luktpatronen i luftrenaren.



Lås och koppla in luktpatronen genom att vrida den moturs tills den klickar minst en gång. Fortsätt att vrida vredet mot det högre läget för att öka intensiteten.

INSTÄLLNINGAR

Inställningar: Vredet till Anti-Odour-tekniken har fyra intensitetsinställningar: Lågt, Medel, Högt och Av.

LUKTVREDETS POSITION	KLICKAR	INSTÄLLNING	REKOMMENDERAS FÖR
	1	AV	När du inte aktivt försöker minska lukter. Detta kommer att förlänga luktpatronens hållbarhet.
	2	LÅGT	- Milda lukter som luft från papperskorgar. - Små utrymmen som ett badrum eller hallar.
	3	MEDEL	- Starka lukter, t.ex. matlagning eller husdjurslukt. - Medelstora utrymmen som ett sovrum eller kök.
	4	HÖGT	- Optimal luktreducerande funktion. - Extrema lukter som rök eller kvardröjande brända lukter. - Stora utrymmen som ett vardagsrum.

Obs! Genom att justera fläkthastigheten kan du också kontrollera Anti-Odour-teknikens intensitet. Se avsnittet Optimala fläkthastigheten för mer information.

LÅGT
Vrid vredet till läget Lågt för att minska intensiteten till den lägsta nivån vid användning.

HÖGT
Vrid vredet till läget Högt för att öka intensiteten till den högsta nivån vid användning.

TIPS

Borttagning av luktpatron


- Doftpatronen kan tas bort om du inte vill använda Anti-Odour-teknik.
- Ta bort patronen genom att först ta bort luktpatronenheten från luftrenaren. Vrid upp handtaget på luktpatronen och vrid medurs tills de två pilarna är i linje med varandra. Dra upp handtaget och ta bort det från luftrenaren.
- Håll luktpatronen så att den färgade basen är synlig och rotera patronen moturs i vredhöljet för att ta bort den.
- Vredhöljet kan sedan sättas in i luftrenaren.

Underhåll krävs

- Byt ut patronen enligt rekommendationerna under Byte av luktpatron.
- Besök sharkclean.eu/shark-parts-accessories/ för mer information och köpa ersättningsprodukter.


Doftstyrka över tid

- Anti-Odour-teknikens doftintensitet kan avta med tiden. Den kan också sakna en märkbar doft. Detta är naturligt och betyder inte att tekniken inte fungerar. Följ anvisningarna för utbyte för att säkerställa fortsatt funktion.




1. TA BORT LUKTPATRONEN

Vrid upp handtaget och vrid vredet moturs tills de två pilarna är i linje med varandra. Dra i handtaget för att ta bort vredet från luftrenaren.




2. TA BORT EN GAMMAL LUKTPATRON

Vrid patronen moturs i vredkåpan och dra ut patronen för att ta bort den.




3. TA BORT DEN NYA PATRONEN FRÅN DOSAN

Ta ut den nya luktpatronen ur den förslutna förpackningen. Förvara patronen i den förseglade förpackningen tills du är redo att använda den för att bibehålla dess livslängd.




4. SÄTT I EN NY PATRON I VREDET

Rikta in den gula pilen på sidan av patronen mot den gula pilen på sidan av vredets lock och sätt sedan in patronen i vredet. Vrid patronen medurs för att låsa den på plats.



5. INSTALLERA LUKTVREDSFÄSTET

Rikta in pilen på vredets lock mot pilen på luftrenaren och sätt sedan tillbaka vredet i luftrenaren. Vrid vredet moturs tills det klickar i en intensitetsinställning för att aktivera. Vrid ytterligare för att ändra intensitetsinställningen.



6. BORTSKAFFANDE AV ANVÄND PATRON

Kassera den gamla patronen genom att slänga den i papperskorgen.

Obs! Luktpatronerna ska bytas ut var tredje månad eller vid behov för att Anti-Odour-tekniken ska fungera optimalt.

Ytterligare tillbehör och utbytesfilter finns tillgängliga på **sharkclean.eu**



Patroner för Anti-Odour-teknik (2)

Två utbytespatroner som skyddar mot dålig lukt för ett hem med fräschare doft. Vi rekommenderar att du byter ut patronerna var tredje månad eller efter behov i din luftrenare. Intensitetsvred för Anti-Odour-tekniken säljs separat.



Shark NeverChange5 Anti-Allergen HEPA-filter

Fångar upp 99,97 %* av stora, små och mikroskopiska partiklar från luften och är utrustad med 240 ± 10 g jungfrukol för ökat skydd mot hushållslukt.

*Icke-levande materia, baserat på IEST-RP-CC007.4 99,97 % vid 0,1–0,2 mikroner.

TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Europeiska Unionen får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Shark är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på två år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Shark Guarantees

Din Shark- fläkt utgör en stor investering. Din nya Fläkt ska fungera korrekt under en lång tid. Den medföljande garantin återspeglar tillverkarens förtroende för sin produkt- och tillverkningskvalitet. Du hittar onlinesupport på sharkclean.eu

Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte luftrenare (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök sharkclean.eu

VIKTIGT:

- Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Shark-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-fläkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Shark. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Hur länge gäller garantin för din nya Shark-apparat?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark- fläkt har en garanti som gäller i totalt två år.

Vad täcks av den inkluderade Shark-garantin?

Reparation eller byte av din Shark-apparat (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den inkluderade Shark-garantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på sharkclean.eu
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Shark.

Var kan jag köpa Sharks originalreservdelar och tillbehör?

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark-hårtork. Du hittar ett fullständigt sortiment av Sharks reservdelar och tillbehör för alla Shark-maskiner på sharkclean.eu

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark kanske inte täcks av din garanti.

VIKTIG INFORMATION

REGISTRERA DITT KÖP

registryyourshark.eu



Fördelar med att registrera din produkt och skapa ett konto:

- Få enklare och snabbare produktsupport och tillgång till garantiinformation
- Få tillgång till felsöknings- och produktvårdsinstruktioner
- Du är bland de första som informeras om nya erbjudanden

TIPS: Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten på enhetens undersida.

SPARA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____
(Spara kvittot)

Inköpsbutik: _____

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 24 V DC/0,8 A

Watt: 16 W

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya luftrenare från Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Leeds, LS15 8ZB, UK
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH
Rotfeder Ring 9,
60327 Frankfurt am Main
Tyskland
www.sharkclean.eu

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska Unionen av SharkNinja Operating LLC.