

Shark

Luftrensers

HP160EU/HP060EU-SERIEN

BRUGERVEJLEDNING



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

DANSK


⚠ ADVARSEL FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE:

1. Du må **IKKE** betjene noget som helst apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Bortskaft eller returnér apparatet til en autoriseret servicefacilitet for eftersyn og/eller reparation.
2. Du må **IKKE** føre ledningen under gulvtæpper. Du må **IKKE** dække ledningen til med sengetæpper, tæpper, løbere eller lignende tildækninger. Du må **IKKE** føre ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen væk fra steder med meget trafik og hvor der er fare for, at folk snubler over den.
3. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.
4. Dette apparat bør kun placeres på vandrette og tørre overflader.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, svækkede sanser eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets korrekte anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de **IKKE** leger med apparatet.
7. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
8. Inden rengøring eller anden vedligeholdelse skal apparatet tages ud af stikkontakten.
9. Du må **IKKE** røre ved stikket eller apparatet med våde hænder.
10. Du må **IKKE** bruge apparatet, hvis filteret ikke er på plads.
11. Brug kun Shark®-filtre og -tilbehør.
12. Du må **IKKE** beskadige ledningen:
 - a) Du må **IKKE** trække eller bære apparatet ved hjælp af ledningen, eller bruge ledningen som håndtag.
 - b) Du må **IKKE** trække stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket, ikke ledningen.
 - c) Du må **IKKE** placere apparatet oven på ledningen, lade ledningen komme i klemme i døråbninger, trække den rundt om skarpe hjørner eller efterlade den tæt på varme overflader.
13. Du må **IKKE** bruge det, hvis åbningerne er blokerede. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som kan reducere luftstrømningen.
14. Du må **IKKE** bruge apparatet, hvis luftstrømningen er begrænset. Hvis luftvejene bliver blokerede, så sluk apparatet og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern alle tilstopninger, inden du tilslutter og tænder apparatet igen.
15. Du må **IKKE** bruge apparatet, hvis det ikke fungerer, som det skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand.
16. Du må **IKKE** placere apparatet på ustabile overflader som f.eks. stole eller borde.
17. Du må **IKKE** bruge det på følgende områder:
 - a) Våde eller fugtige overflader.
 - b) Udendørs områder.
 - c) Indelukkede steder, som kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv).
18. Sluk for alle betjeningsknapper på apparatet, før dets stik sættes i eller trækkes ud af stikkontakten.
19. Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før vedligeholdelse eller rengøring.
20. Håndvask kun ydersiden/hård plastik/ikke-elektroniske dele med vand. Må **IKKE** nedsænkes i væske. Rengøring med kemikalier kan beskadige apparatet.
21. Sørg for, at filtrene er på plads efter rutinemæssig vedligeholdelse.
22. Ikke egnet til brug med solid-state-hastighedskontroller.


LÆS OG GEM DETTE INSTRUKTIONSHÆFTE

OPSÆTNING AF DIN LUFTRENSER


Funktioner og farver kan variere afhængigt af modellen.




1. Du må **IKKE** tilslutte luftrenseren. Vend først forsigtigt luftrenseren med bunden opad, og placér den på en plan gulvoverflade. Drej filterlåget mod uret for at låse det op, og løft låget af for at få adgang til HEPA-filteret.



2. Tag HEPA-filteret ud af plastikemballagen. Sæt HEPA-filteret i igen i en vilkårlig retning.



3. Når HEPA-filteret er sat i igen, genindsættes filterlåget og roteres med uret, indtil det klikker på plads.



4. Tilslut enheden og tryk på strømknappen (⏻) på din luftrenser. Følg trinene for at opsætte din enhed. Alle oplysninger kan justeres senere under menuen **INDSTILLINGER** ⚙. Efter den indledende kalibrering, som varer 48 timer, tager det sensoren op til fem minutter at kalibrere hver gang efter, at enheden tændes.

Bemærk: Første gang enheden bruges, tager det 48 timer for den at kalibrere sensoren.

BREATHECLEAR INDSTILLINGER OG KONTROLLER

Funktioner og farver kan variere afhængigt af modellen.



Strøm | Tænd eller sluk for enheden.

Indstillinger |
Dvaletilstand: Indstil eller planlæg en daglig rutine
Lysstyrke: Justér skærmens lysstyrke.
Enhedsindstillinger: Justér dato, ur, eller andre systemindstillinger.
Flere indstillinger: Skift mellem lyd- og bevægelsessensorfunktioner.

Min Air IQ |
 Få adgang til data og information om din luftrenser og luften i dit hjem.
Info om luften: Sporer daglig og ugentlig historik vedrørende luftkvalitet, fugtighed og temperatur.
Forurenende stoffer: Oplysninger om partikler og VOC.
Filterstatus: Viser resterende filterliv.

Hastighedskontrol og navigation

Tryk på pil op og ned for manuelt at ændre blæserhastigheden, eller for at vælge mellem forskellige sektioner. Tryk på fluebenet for at bekræfte valg.

BreatheClear (auto)


Skift til BreatheClear for automatisk at justere blæserhastigheden baseret på luftkvalitet. Tryk igen for at få mere info om BreatheClear-status. Tryk og hold inde, mens du er i BreatheClear-tilstand, for at gå i dvaletilstand.

For at aktivere eller deaktivere børnesikring skal du trykke og holde knapperne Indstillinger ⚙ og Min Air IQ ⓘ inde samtidig i tre sekunder.

NØGLEFUNKTIONER

INFO OM LUFTEN

Sporer daglig og ugentlig historik for luftkvalitet, fugtighed og temperatur i dit hjem.



Toppen af søjlen angiver den maksimale registrerede luftkvalitet, og bunden af søjlen angiver den minimale registrerede luftkvalitet.

Adgang gennem Min Air IQ ⓘ

DVALETILSTAND

Aktivér for at dæmpe lys og slå lyde fra under søvn eller andre stille stunder.



Sænker motorens hastighed til lav, dæmper lysstyrke og slår lyd fra. Anbefalet til brug, når du foretrækker en stille oplevelse.

Adgang gennem Indstillinger ⚙

BEVÆGELSESREGISTRERING

Øger renskraften, når der registreres bevægelse, og reagerer proaktivt på potentiel bevægelse af støv og partikler.



Din luftrenser reagerer altid på din luftkvalitet og giver dig opdateringer, når du har brug for det.

Deaktivér eller aktivér i Indstillinger ⚙

INFO OM FORURENENDE STOFFER

- Den indbyggede sensor registrerer din luftkvalitet for at give dig oplysninger i realtid. Du kan få mere at vide om forurenende stoffer i dit hjem ved at kigge på oversigten over forurenende stoffer under Min Air IQ ⓘ.
- PM-værdien (partikler) er mængden af partikler i din luft, målt i mikrogram (µg) pr. kubikmeter. Din luftrenser måler tre partikelstørrelser, PM1, PM2,5, and PM10.
- Din enhed er også i stand til at måle VOC'er (flygtige organiske forbindelser). VOC'er er gasser og lugte, der udsendes fra almindelige husholdningsprodukter såsom rengøringsmidler, makeup, maling og tæpper.

PM1		Ultrafine partikler, typisk fra madlavning, røg eller udstødning.
PM2,5		Små partikler, typisk fra mikroplastik, røg, smog eller madlavning.
PM10		Større partikler, typisk fra støv, pollen eller mugsporer.
VOC'er		Organiske forbindelser, typisk fra gasser og lugte udsendt fra rengøringsmidler, maling og polstring.

BREATHECLEAR

BreatheClear-teknologi justerer automatisk blæserhastigheden som reaktion på registrerede ændringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten mindskes, øges blæserhastigheden. Når luftkvaliteten forbedres, reduceres blæserhastigheden.

MØRKEBLÅ: FREMRAGENDE

Luftindeks:
100 % til 95 %



LYSEBLÅ: GOD

Luftindeks:
94 % til 85 %




GUL: RIMELIG

Luftindeks:
84 % til 60 %




ORANGE: MODERAT

Luftindeks:
59 % til 30 %



RØD: DÅRLIG

Luftindeks:
29 % til 0 %



VEDLIGEHOLDELSE


RENGØRING AF FORFILTRE

For at rense net-forfiltrene skal du trække dem ud af apparatets sider og bruge en støvsuger på lav styrke ELLER et stykke stof eller et håndklæde til at fjerne snavs med. Hvis det er nødvendigt, kan forfiltrene skylles. Brug ikke slibende kemikalier, og lad altid filtrene lufttørre helt i 24 timer, før du monterer dem igen.

En advarsel vises på frontdisplayet, når net-forfiltrene skal rengøres (ca. hver 8. uge.) Du kan også se den estimerede resterende filterlevetid gennem Min Air IQ-menuen. Advarsler om filtervedligeholdelse kan deaktiveres i menuen Indstillinger ⓘ.


Egenskaber og funktioner kan variere afhængigt af modellen.

Besøg sharkclean.eu for at få fulde instruktioner til rengøring af filtrene, eller for at se vejledningsskemaer.



Min Air IQ ⓘ Filterstatus

- 1. Udblæsningsventil
- 2. Kontrolpanel
- 3. Frontskærm
- 4. Luftrenserkrop
- 5. Indsugningsventil
- 6. Net-forfiltre
- 7. Låg til HEPA-filter
- 8. HEPA-filter
- 9. Sidepaneler



FORSTÅ DIT KONTROLPANEL

	Strøm	Tryk for at tænde eller slukke luftrenseren.
	Indstillinger	Justér funktioner såsom dvaletilstand, lysstyrke, dashboard, advarsler og enhedsindstillinger, og find yderligere hjælp til, hvordan du bruger din luftrenser.
	Min Air IQ	Få adgang til data og information om din luftrenser og luftkvaliteten i dit hjem. Spor niveauerne af PM'er (partikelforurening) og VOC'er (flygtige organiske forbindelser), og se, hvor langt tid, der er igen, før din anbefalede filtervedligeholdelse.
	BreatheClear	Tryk på BreatheClear for at vende tilbage til BreatheClear-tilstand, hvor blæserhastigheden justeres automatisk i forhold til din luftkvalitet.
	Op	Tryk for at navigere gennem menuer, eller for manuelt at øge blæserhastigheden i BreatheClear-tilstand.
	Bekræft	Bekræft indstillinger i menuerne og for at få adgang til yderligere data.
	Ned	Tryk for at navigere gennem menuer eller for manuelt at sænke blæserhastigheden i BreatheClear-tilstand.

BREATHECLEAR-TILSTAND: I denne tilstand justeres blæserhastigheden automatisk som reaktion på ændringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten forværres, øges blæserhastigheden. Når luftkvaliteten forbedres, reduceres blæserhastigheden.

SÅDAN LÆSER DU BREATHECLEAR-DISPLAYET:

BreatheClear Tryk, når du ønsker at vende tilbage til BreatheClear-tilstand.	Der vises ikoner på luftkvalitetsdisplayet for at angive, at lydene er dæmpet, hvis børnesikring er aktiveret, eller hvis dvaletilstand er planlagt.
Tilstand: Viser nuværende tilstand. BreatheClear, dvaletilstand eller blæserhastighed  Luftindeks (som registreret af sensorer) Baggrundsfarven angiver den overordnede status for luftindekset	Dashboard-ikoner  Lyde er deaktiveret Børnesikring aktiveret Dvaletilstand er planlagt
BreatheClear Tryk på BreatheClear på luftkvalitetshovedskærmen for at se oplysninger om luftkvaliteten. Visse konfigurationer kan variere efter model.	
PM1: Det aktuelle niveau af ultrafine partikler i luften, typisk forårsaget af madlavning, røg og udstødning. PM10: Det aktuelle niveau af større partikler, typisk fra støv, pollen eller mugsporer. PM2,5: Det aktuelle niveau af små partikler i luften, typisk mikroplast, røg, smog og madlavning. VOC'er: Det aktuelle niveau af flygtige organiske forbindelser, ofte fundet i kemikalier, dampe, lugte og forurenende stoffer. 	

NY SCANNING AF LUFTKVALITET: Hvis din luftkvalitet har været over 95 % i mere end 30 minutter, scanner luftrenseren luften igen for at dobbelttjekke din luftkvalitet.

NØGLEFUNKTIONER

MANUEL BLÆSERHASTIGHEDSKONTROL: Kontrollér blæserhastigheden manuelt, fra den laveste hastighed (1) til den højeste hastighed (5).




Kontrollér blæserhastigheden fra hastighed 1 til hastighed 5



Tryk på pil op eller ned for manuelt at justere blæserhastigheden

DVALETILSTAND: I denne tilstand kører blæseren på sin laveste hastighed (1), alle advarsler er deaktiveret og frontskærmen bliver mørk efter ti sekunder uden aktivitet. Mens du er i dvaletilstand, vågner skærmen med dæmpede lys.



Tilstand

BreatheClear

Tryk på BreatheClear-knappen og hold den inde i tre sekunder for at gå i dvaletilstand, eller planlæg det fra menuen Indstillinger.

BEVÆGELSESEKSTRASER: Renser med ekstra kraft ved at øge blæserhastigheden, når der registreres bevægelser, for proaktivt at reagere på partiklers bevægelser. Kan tændes eller slukkes i Indstillinger.



Animationen, der angiver bevægelsesregistrering fortæller, at bevægelser er blevet registreret og at rensningsniveauet øges.



Ikonet, der angiver bevægelsesregistrering vises på BreatheClear-skærmen, hvis der er kontinuerlig bevægelse i rummet.

LUFTKVALITETSINDSIGT: Overvåg dit miljø med daglige og ugentlige rapporter over den registrerede luftkvalitet.




Brug navigationsknapperne til at rulle gennem graferne.
Tryk på fluebenet for hjælp til, hvordan du læser din graf.

UGENTLIG RAPPORT

Tryk på fluebenet for hjælp til, hvordan du læser din graf.

Visse konfigurationer kan variere.

LUFTINDEKS



DIT UGENTLIGE GENNEMSNI:
Viser det gennemsnitlige luftindeks for ugen.

UGEDAG


LUFTINDEKSINTERVAL:
Hver søjle viser intervallet mellem det højeste og laveste luftindeks for hver dag.

DAGLIG RAPPORT

Tryk på pil nedad for at rulle til en daglig rapport.

Visse konfigurationer kan variere.

LUFTINDEKS




DIT DAGLIGE GENNEMSNI: Viser det gennemsnitlige luftindeks for dagen.

TIDSPUNKT

LUFTINDEKS:
Hver prik viser det gennemsnitlige luftindeks for den sidste time.

LUFTFUGTIGHED




DIT UGENTLIGE GENNEMSNI:
Viser den gennemsnitlige fugtighedsprocent for ugen.

UGEDAG

FUGTIGHEDSINTERVAL:
Hver søjle viser intervallet mellem den højeste og laveste fugtighed for hver dag.

TEMPERATUR



DIT DAGLIGE GENNEMSNI:
Viser den gennemsnitlige temperatur for dagen.

TIDSPUNKT

LUFTKVALITET:
Hver prik viser den gennemsnitlige temperatur for den sidste time.


FORURENENDE STOFFER: Overvåg de aktuelle niveauer af PM (partikelforurening) og VOC'er (flygtige organiske stoffer). Skalaen indikerer, om niveauet af hver type forurening er Low (Lav), Moderate (Moderat) eller High (Høj).



Brug navigationsknapperne til at rulle gennem oplysningerne for hver type forurening.

**REGISTRERET
KONCENTRATION
AF PM 1**


**PARTIKEL-
STØRRELSE**



**BESKRIVELSE AF
FORURENENDE STOF**

**REGISTRERET
KONCENTRATION
AF PM 2,5**

**PARTIKEL-
STØRRELSE**



**BESKRIVELSE AF
FORURENENDE STOF**

**REGISTRERET
KONCENTRATION
AF PM 10**


**PARTIKEL-
STØRRELSE**



**BESKRIVELSE AF
FORURENENDE STOF**

**REGISTRERET
KONCENTRATION
AF VOC'er**

**PARTIKEL-
STØRRELSE**




**BESKRIVELSE AF
FORURENENDE STOF**

FILTERSTATUS: Tjek, hvor lang tid der er tilbage indtil den næste anbefalede vedligeholdelse af dine forfiltre og HEPA-filteret. Se afsnittet "Vedligeholdelse" nedenfor, hvis du vil have rengøringsinstruktioner.

FORFILTRE

TID TILBAGE TIL
ANBEFALET
RENGØRING.



FRONTSKÆRMEN VISER EN
RENGØRINGSPÅMINDELSE
CA. HVER 8. UGE.

Rengør forfilter

Vis mig

SE, HVORDAN
FORFILTRENE
RENGØRES.

Jeg rensede det


FOR AT NULSTILLE
PÅMINDELSEN.

Snooze

FOR AT LUKKE
PÅMINDELSEN
UDEN AT NULSTILLE.
PÅMINDELSEN VIL
BLIVE UDSAT I 72 TIMER.

HEPA-FILTRE

TID TILBAGE
TIL ANBEFALET
UDSKIFTNING.



FRONTSKÆRMEN VISER EN PÅMINDELSE
OM UDSKIFTNING EFTER 6 ÅR.

Udskift
HEPA-filteret

VÆLG FOR AT KØBE
ERSTATNINGSFILTER

Bestil online

VÆLG FOR
AT NULSTILLE
FILTERSTATUS

Jeg udskiftede det

Snooze

VÆLG FOR AT
RYDDE ADVARSEL
UDEN AT NULSTILLE



TRYK PÅ FLUEBENET FOR AT
BEKRÆFTE, AT DU HAR UDSKIFTET
DIT HEPA-FILTER, OG FOR AT
NULSTILLE PÅMINDELSESTIMEREN.

DVALETILSTAND: Aktivér, når du sover, eller for at undgå forstyrrelser. Blæseren kører ved lav hastighed, alle advarsler er deaktiverede og displayet bliver mørkt efter 10 sekunder. Tryk på en vilkårlig knap for at vække til dæmpet visning.

PLANLÆG DVALETILSTAND



For at indstille en tidsplan, skal du vælge Planlæg daglig rutine og trykke på fluebenet for at skifte fra dvaletilstand til aktiveret.

INDSTIL START- ELLER SLUTTIDSPUNKT



Når dvaletilstand er aktiveret, skal du bruge pil op og pil ned til at indstille et start- og sluttidspunkt. Vælg Gem for at bekræfte. Enheden går i dvaletilstand på de indstillede tidspunkter hver dag.

Bemærk: Tryk på BreatheClear når som helst i dvaletilstand for at vende tilbage til BreatheClear-tilstand

LYSSTYRKE: Justér skærmens lysstyrke. Vælg mellem Auto (justerer automatisk til omgivelseslys), Lyst, Medium, Dæmpet eller Slukket. Lysstyrken kan ikke justeres, mens du er i dvaletilstand.

DASHBOARD Viser efter fem minutters inaktivitet. Brug navigationspilene til at vælge en af dashboard-mulighederne. Hvis du trykker på en knap, mens du er på dashboard-skærmen, vender displayet tilbage til displayet med BreatheClear-tilstand.

Funktioner varierer pr. model.

FORURENENDE STOFFER



TIDSPUNKT



LYDE OG ADVARSLER: Juster indstillingerne for lyde, bevægelsessensor og advarsler. Brug fluebenet til at aktivere eller deaktivere valg.

SLÅ LYD FRA	BEVÆGELSESENSOR	ADVARSLER
Lyde og alarmer Lydløs er slået til Dæmper alle lyde fra luftrenseren, herunder knaptoner og alarmer.	Lyde og alarmer Bevægelsessensor Registrerer når du er i nærheden og øger styrken	Lyde og alarmer Alarmer er tændt Viser alarmer for luftindeks-scanninger og filtervedligeholdelse.


Funktioner varierer pr. model.

SUPPORT: Få adgang til flere oplysninger om produktfunktioner. Scan QR-koden for vejledningsvideoer.


ENHEDSINDSTILLINGER: Justér dag, tid, ur eller sprog, eller nulstil enheden til fabriksindstillingerne.

UDVENDIG RENGØRING:


For de bedste resultater skal du rengøre ydersiden hver anden måned eller efter behov. For at rengøre apparatet, tørres dets yderside af med en mikrofiberklud, som er gjort fugtig med varmt sæbevand. Undgå overskydende vand og slibende kemiske rengøringsmidler for at forhindre skade.

**INDVENDIG RENGØRING:**

For de bedste resultater skal du rengøre luftrenserens indre hver anden måned eller efter behov. Fjern filterdækslet, tag filteret ud og brug en støvsuger eller mikrofiberklud til at fjerne støv og snavs fra apparatets indre. Brug **IKKE** slibende, kemiske rengøringsmidler på indersiden af luftrenseren.


**RENGØRING AF FORFILTRE****Trin 1**

Træk panelerne af på begge sider af apparatet.


**Trin 2**

Tør filtrene af med en fugtig klud, eller brug en støvsuger på lav hastighed.

Brug **IKKE** slibende kemikalier.

**Trin 3**


Lad filtrene lufttørre helt i 24 timer, før du monterer sidepanelerne igen.



SENSOR BLOKERET-FEJL:

Denne fejl opstår, hvis luftkvaliteten har været lav i en længere periode. Sørg for, at sensoren ikke er blokeret og ikke skal rengøres. Brug en håndstøvsuger eller støvsugerslange med tilbehør til at rengøre området omkring sensoren. Blæs derefter kraftigt ind i sensorområdet. Dette hjælper med at fjerne eventuelle partikler, der måtte blokere sensoren. Brug ikke komprimeret luft eller værktøjer, der kan skade sensoren.

Bemærk: Denne fejl kan også skyldes, at apparatet bruges tæt på en luftbefugter.

**MOTOREN KAN IKKE KØRE RUNDT-FEJL:**

Når denne besked vises på skærmen, skal du slukke for din enhed og tjekke ventilerne. Sørg for, at sideventilerne ikke er blokerede, og at der ikke er noget, der blokerer for topventilerne. Genstart din enhed.



Spørgsmål	Svar
Hvor er det bedste sted at anbringe min luftrenser?	For at opnå de bedste resultater skal luftrenseren anbringes i det rum, hvor du tilbringer mest tid. Sæt den på en plan overflade, tæt på en stikkontakt. For at opnå maksimal luftgennemstrømning, skal luftrenseren være mindst 8 cm fra væggen.
Hvad er PM?	PM er mængden af partikler i luften. BreatheClear-teknologien sporer tre forskellige størrelser partikler: PM1,0, PM2,5 og PM10. PM1,0 omfatter ultra-fine allergener og vira. PM2,5 omfatter røg og bakterier. PM10 omfatter støv, pollen og mug.
Hvad er VOC'er?	VOC'er er flygtige organiske forbindelser, herunder formaldehyd, benzen, toluen og xylene. De kan frigives fra maling, rengøringsprodukter, stearinlys og madlavning, og har ofte en skarp duft. Det aktive kulstof i din enheds HEPA-filter vil absorbere disse partikler.
Hvad er BreatheClear-tilstand?	BreatheClear-teknologi justerer automatisk blæserhastigheden som reaktion på ændringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten mindskes, øges blæserhastigheden. Når luftkvaliteten forbedres, reduceres blæserhastigheden. Frontskærmen giver feedback om luftkvaliteten i realtid, så du kan overvåge tilstanden af din luft.
Hvad sker der, når luftrenseren registrerer bevægelser?	Bevægelser i dit hjem kan få luftpartikler såsom dyrehår eller støv til at cirkulere, hvilket sænker luftkvaliteten. Når den registrerer bevægelser, vil din luftrenser automatisk øge blæserhastigheden for at indfange partikler og hjælpe med at holde luften ren. Bevægelsesregistrering kan slås til eller fra i menuen Indstillinger.
Hvor ofte skal jeg udskifte HEPA-filteret?	Shark® NeverChange™ HEPA-filterteknologi giver op til seks års brug med et enkelt HEPA-filter.
Hvordan slår jeg belysning fra/til?	For at deaktivere eller aktivere din luftrenseres advarselslyde skal du gå til menuen Indstillinger, vælge Lyde og advarsler og trykke på knappen Vælg på kontrolpanelet for at skifte mellem "Lyd slået til" eller "Lyd slået fra".
Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg børnesikring?	For at aktivere eller deaktivere indstillingen for børnesikring, skal du trykke på knapperne Min Air IQ og Indstillinger og holde dem inde samtidig i tre sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, vises ikonet for dashboard-låsen på luftkvalitetsskærmen.
Hvordan tjekker jeg filterstatus?	For at kontrollere status for filtrene skal du trykke på knappen Min Air IQ og vælge Filterstatus fra menuen. Skærmen viser den tid, der er tilbage, før net-forfiltrene skal rengøres. Tryk på Bekræft for at se en trinvis vejledning i, hvordan du rengør dem. Tryk på pil op eller ned for at se den tid, der er tilbage, før HEPA-filteret skal udskiftes. Tryk på Bekræft for at se en trinvis vejledning i, hvordan du fjerner og udskifter HEPA-filteret.
Skal jeg være bekymret, hvis luftkvaliteten er lav?	Lav luftkvalitet er relativt almindeligt og kan gå ubemærket hen. Dette kan skyldes ophobning af forurenende stoffer indendørs fra dagligdagsaktiviteter såsom madlavning, rengøring og afbrænding af stearinlys samt kæledyr eller vinduer, der holdes lukkede. Menuen Min Air IQ kan spore ændringer i luftkvaliteten for at hjælpe dig med at forstå, hvordan dine aktiviteter kan påvirke luftkvaliteten. Din Shark®-luftrenser hjælper dig med at reducere luftbårne partikler og forbedre din indendørs luftkvalitet. Dette kan hjælpe med at reducere allergisymptomer, forbedre søvnkvaliteten og øge dit overordnede velvære.
Hvorfor forårsager min luftrenser forstyrrelser på mit wi-fi-netværk?	Din luftrenser kan forårsage forstyrrelser på dit wi-fi-netværk, hvis den ikke er indstillet korrekt. Sørg for, at din luftrenser er placeret mindst 3 meter væk fra din wi-fi-router og tilsluttede enheder (bærbare computere, osv.) og at dens orientering i forhold til wi-fi-routeren og tilsluttede enheder er mere end 30°. Hvis din luftrenser er indstillet og placeret korrekt, og der stadig opstår forstyrrelser på wi-fi-netværket, skal du muligvis justere din wi-fi-kanal. Undgå 5,8 GHz-kanalerne 161 og 165.

2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Danmark, drager fordel af juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine lovbestemte rettigheder). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver dig en fabriksgaranti på 2 år. Disse vilkår og betingelser vedrører kun vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. De påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med denne.

Shark-garantier

Hvert Shark- produkt leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **sharkclean.dk**

Hvordan registrerer jeg min Shark-garanti?

Køb foretaget fra Shark-hjemmesiden registreres automatisk for den garanti på 2 år. Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit produkt:

- Dato for købet af produkt (kvittering eller leveringsseddel)
- Besøg **sharkclean.dk** for at registrere online

VIGTIGT:

- Garantien vil kun dække dit produkt fra købsdatoen og i købslandet.
- Den gratis Shark-garanti er kun gyldig i det land, hvor produktet er købt.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Du kan også modtage råd, om hvordan du får det bedste ud af din Shark- produkt og høre de seneste nyheder om ny Shark- teknologi og udgivelser. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Hvor længe er nye Shark-produkt dækket af garantien?

Vores tillid til vores design- og kvalitetskontrol betyder, at der er 2 års garanti på din nye Sharkenhed.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti?

Reparation eller udskiftning af Shark- produkt (efter Sharks valg) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark-garanti ikke?

1. Normal slitage af sliddele (såsom tilbehør). Reservedele kan købes på **sharkclean.dk**
2. Skader forårsaget af forkert brug, misbrug, uagtsom håndtering, manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse eller skade på grund af forkert håndtering under transport.
3. Skader forårsaget af vedligeholdelse, der ikke er godkendt af Shark.

Hvor kan jeg købe originale Shark-dele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-enheden. Du finder et komplet udvalg af Shark-reservedele og reservedele/tilbehør til alle Shark-maskiner på **sharkclean.dk**

Husk, at skader forårsaget af brug af uoriginale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

REGISTRER DIT KØB



sharkclean.eu

GEM DISSE OPLYSNINGER

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

(Behold din kvittering)

Forretning, hvor apparatet er købt: _____

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HP160-serien

220-240 V 50-60 Hz/0,3 A

Passivt strømforbrug:

0,63 W

HP060-serien

220-240 V 50-60 Hz/0,13 A

Passivt strømforbrug:

0,7 W

Fordele ved at registrere dit produkt og oprette en konto:

- Få nemmere, hurtigere produktsupport og adgang til garantioplysninger
- Få adgang til fejlfinding og instruktioner i produktpleje
- Vær blandt de første til at få eksklusive tilbud på produkter

TIP: Du kan finde model- og serienumre på QR-koden på mærkaten på bunden af apparatet.

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Denne brugervejledning er beregnet til at hjælpe dig med at lære din nye Shark®-luftrenser at kende.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main
Tyskland
www.sharkclean.eu



Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationer i denne vejledning blive ændret uden varsel.

Shark

Luftreiniger

HP160EU / HP060EU SERIE

BEDIENUNGSANLEITUNG



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

! **WARNHINWEIS** ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN:

- 1. KEIN** Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwenden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
- Das Kabel **NICHT** unter Auslegware verlegen. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten verlegen. Das Kabel abseits von stark frequentierten Bereichen führen, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur auf ebene und trockene Oberflächen gestellt werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- Stecker oder Gerät **NIEMALS** mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät **NICHT** ohne eingesetzte Filter verwenden.
- Ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark® verwenden.
- KEINESFALLS** das Stromkabel beschädigen:
 - a) Das Gerät **NICHT** am Kabel ziehen oder tragen und das Kabel nicht als Griff benutzen.
 - b) Den Stecker **NICHT** am Kabel aus der Steckdose ziehen. Am Stecker, nicht am Kabel ziehen.
 - c) Das Stromkabel **NICHT** in Türen einklemmen oder um scharfe Ecken führen und von heißen Oberflächen fernhalten.
- NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
- Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, das Gerät ausschalten und von der Steckdose trennen. Alle Blockaden entfernen, bevor der Stecker wieder eingesteckt und das Gerät in Betrieb genommen wird.
- Das Gerät **NICHT** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische stellen.
- Das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen verwenden:
 - a) Auf feuchten oder nassen Oberflächen.
 - b) In Außenbereichen.
 - c) In geschlossenen Bereichen, wo möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe auftreten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub).
- Vor dem Ein- oder Ausstecken des Geräts alle Bedienelemente ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird und vor jeder Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand und mit Wasser reinigen. **NICHT** in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
- Den Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt einsetzen.
- Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

EINRICHTUNG DES LUFTREINIGERS


Die Funktionen und Farben können je nach Modell variieren.




- 1. Den Luftreiniger NICHT einstecken. Den Luftreiniger zunächst vorsichtig umdrehen und auf einer ebenen Fläche platzieren. Den Filterverschluss gegen den Uhrzeigersinn in die entriegelte Position drehen und anheben, um auf den HEPA-Filter zuzugreifen.**



- 2. Dann den HEPA-Filter aus der Plastikverpackung nehmen. Den HEPA-Filter in beliebiger Ausrichtung wieder einsetzen.**



- 3. Wenn der HEPA-Filter wieder eingesetzt ist, den Verschluss wieder anbringen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er mit einem Klicken einrastet.**



- 4. Das Gerät einstecken und die Ein-/Ausschalttaste (I) des Luftreinigers drücken. Die Schritte zum Einrichten des Geräts befolgen. Alle Informationen können später im Menü **EINSTELLUNGEN** angepasst werden. Nach der ersten 48-stündigen Kalibrierung dauert die Kalibrierung des Sensors nach jedem Einschalten bis zu 5 Minuten.**

Hinweis: Warten Sie bei der ersten Verwendung bis zu 48 Stunden, damit sich der Sensor kalibrieren kann.

BREATHECLEAR-EINSTELLUNGEN UND -STEUERUNGEN

Die Funktionen und Farben können je nach Modell variieren.



Ein-/Ausschalttaste
Das Gerät ein- und ausschalten.

Einstellungen
Ruhemodus: Eine tägliche Routine einstellen oder planen.
Helligkeit: Die Bildschirmhelligkeit anpassen.
Geräteeinstellungen: Datum, Uhrzeit, oder andere Systemeinstellungen anpassen.
Weitere Einstellungen: Töne und Bewegungssensor-Funktionen einstellen.

My Air IQ
Daten und Informationen über den Luftreiniger und die Luft im Zuhause abrufen.
Luftanalyse: Zeigt den täglichen und wöchentlichen Verlauf der Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
Schadstoffe: Partikelmaterial und VOC-Details.
Filterstatus: Zeigt die verbleibende Filterlebensdauer an.

Geschwindigkeit und Navigation
Durch Drücken der Pfeiltasten kann die Lüftergeschwindigkeit manuell geändert oder durch verschiedene Bereiche navigiert werden. Durch Drücken auf das Häkchen wird die Auswahl bestätigt.


BreatheClear (Auto)
Zu BreatheClear wechseln, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität anzupassen. Erneut drücken, um weitere Informationen zum Status BreatheClear zu erhalten. Im BreatheClear-Modus gedrückt halten, um den Ruhemodus zu aktivieren.

Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Tasten Einstellungen und My Air IQ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.

HAUPTMERKMALE

LUFTANALYSE

Verfolgt die tägliche und wöchentliche Historie der Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Zuhause.



Das obere Ende des Balkens zeigt die maximale aufgezeichnete Luftqualität an und das untere Ende des Balkens zeigt die minimale aufgezeichnete Luftqualität an.

Aufruf über My Air IQ

RUHEMODUS

Diese Option aktivieren, um die Lichter und Töne für Schlaf- oder andere Ruhezeiten zu dimmen und stummzuschalten.



Verlangsamt die Motordrehzahl auf niedrig, dimmt die Lichter und schaltet die Töne stumm. Empfohlen, wenn eine leise Nutzung erwünscht ist.

Aufruf über Einstellungen

BEWEGUNGSERKENNUNG

Erhöht die Reinigungsleistung, sobald Bewegung erkannt wird, und reagiert automatisch auf möglichen aufgewirbelten Staub und Partikel.



Der Luftreiniger reagiert immer auf die Luftqualität und liefert Updates, wenn sie benötigt werden.

Über Einstellungen deaktivieren oder aktivieren

SCHADSTOFF-INFO

- Der integrierte Sensor erkennt die Luftqualität und zeigt diese in Echtzeit an. Weitere Details zu den Schadstoffen im Zuhause finden sich auf dem Bildschirm „Schadstoffe“ unter My Air IQ.
- Der PM-Wert („Particulate Matter“ = Feinstaub) zeigt den Feinstaubgehalt der Luft an, gemessen in Mikrogramm (μg) pro Kubikmeter. Der Luftreiniger misst drei Partikelgrößen: PM 1, PM 2,5 und PM 10.
- Das Gerät kann auch VOCs (flüchtige organische Verbindungen) messen. VOCs sind Gase und Gerüche, die von üblichen Haushaltsprodukten wie Reinigungsmitteln, Make-up, Farbe und Teppich austreten.

PM 1		Ultrafeine Partikel, die hauptsächlich beim Kochen, durch Rauch und Abluft entstehen.
PM 2,5		Kleine Partikel, die hauptsächlich durch Mikroplastik, Kochen, Rauch oder Smog entstehen.
PM 10		Größere Partikel, hauptsächlich Staub, Pollen oder Schimmelsporen.
VOCs		Organische Verbindungen, typischerweise aus Gasen und Gerüchen, die von Reinigungsmitteln, Farben und Polstern austreten.

BREATHECLEAR

Die BreatheClear-Technologie passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an festgestellte Änderungen der Luftqualität an. Wenn die Luftqualität abnimmt, erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit. Wenn sich die Luftqualität verbessert, verringert sich die Lüftergeschwindigkeit.

DUNKELBLAU: AUSGEZEICHNET

Luftqualitätsindex:
100 % bis 95 %



HELLBLAU: GUT

Luftqualitätsindex:
94 % bis 85 %



GELB: DURCHSCHNITTlich

Luftqualitätsindex:
84 % bis 60 %



ORANGE: MÄSSIG

Luftqualitätsindex:
59 % bis 30 %




ROT: SCHLECHT

Luftqualitätsindex:
29 % bis 0 %



WARTUNG



My Air IQ Filterstatus

REINIGUNG DER VORFILTER

Die Netzvorfilter zur Reinigung an den Seiten des Geräts herausziehen und einen Staubsauger bei niedriger Stufe ODER ein Tuch oder Handtuch verwenden, um Schmutz zu entfernen. Bei Bedarf können die Vorfilter abgespült werden. Keine scheuernden chemischen Reinigungsmittel verwenden und die Filter vor dem Wiedereinsetzen immer 24 Stunden lang vollständig an der Luft trocknen lassen.


Wenn der Netzvorfilter gereinigt werden muss (ca. alle 8 Wochen), erscheint auf dem vorderen Display ein Warnhinweis. Die geschätzte verbleibende Filterlebensdauer kann auch über das My Air IQ-Menü angezeigt werden. Warnhinweise zur Filterwartung können im Menü Einstellungen deaktiviert werden.

Der Funktionsumfang kann je nach Modell variieren.

Vollständige Anweisungen zur Reinigung von Filtern oder Erklärvideos sind auf sharkclean.eu verfügbar.

KOMPONENTEN

- 1. Luftauslassöffnungen
- 2. Bedienfeld
- 3. Front-Display
- 4. Luftreinigergehäuse
- 5. Lufteinlass
- 6. Netzvorfilter
- 7. HEPA-Filter-Verschluss
- 8. HEPA-Filter
- 9. Seitenwände



DAS BEDIENFELD VERSTEHEN

	Ein-/ Ausschalttaste	Drücken, um den Luftreiniger ein- oder auszuschalten.
	Einstellungen	Funktionen wie Ruhemodus, Helligkeit, Dashboard, Warnungen und Geräteeinstellungen anpassen und zusätzlichen Support für die Verwendung des Luftreinigers erhalten.
	My Air IQ	Daten und Informationen über den Luftreiniger und die Luftqualität im Zuhause abrufen. Überwachen der Konzentrationen von PMs (Partikeln) und VOCs (flüchtigen organischen Verbindungen) und der Zeit bis zur empfohlenen Filterwartung.
	BreatheClear	BreatheClear drücken, um in den BreatheClear-Modus zurückzukehren, wodurch die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität angepasst wird.
	Nach oben	Drücken, um durch die Menüs zu navigieren oder um die Lüftergeschwindigkeit im BreatheClear-Modus manuell zu erhöhen.
	Bestätigen	Einstellungen in den Menüs bestätigen und auf weitere Daten zugreifen.
	Nach unten	Drücken, um durch die Menüs zu navigieren oder um die Lüftergeschwindigkeit im BreatheClear-Modus manuell zu reduzieren.

BREATHECLEAR-MODUS: In diesem Modus wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch angepasst, wenn sich die Luftqualität ändert. Wenn die Luftqualität schlechter wird, erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit. Wenn sich die Luftqualität verbessert, verringert sich die Lüftergeschwindigkeit.


SO LESEN SIE DIE BREATHECLEAR-ANZEIGE:

BreatheClear Jederzeit drücken, um zum BreatheClear-Modus zurückzukehren.	Die Luftqualitätsanzeige zeigt Symbole, die anzeigen, dass die Töne stummgeschaltet sind, wenn die Kindersicherung aktiviert oder der Ruhemodus geplant ist.
Modus: Zeigt den aktuellen Modus an. BreatheClear, Ruhemodus oder Lüftergeschwindigkeit  Luftqualitätsindex (wie von Sensoren erkannt) Die Hintergrundfarbe zeigt den Gesamtstatus des Luftqualitätsindex an	Dashboard-Symbole  Töne deaktiviert Kindersicherung aktiviert Ruhemodus wurde geplant
BreatheClear In der Hauptansicht zur Luftqualität BreatheClear drücken, um Details zur Luftqualität einzusehen. Einige Konfigurationen können je nach Modell variieren.	
PM 1: Aktuelles Niveau ultrafeiner Partikel in der Luft, typischerweise verursacht durch Kochen, Rauch und Abluft. PM 2,5: Aktuelles Niveau kleiner Partikel in der Luft, in der Regel Mikroplastik, Rauch, Smog und Kochabluft.	PM 10: Aktuelles Niveau größerer Partikel, die hauptsächlich aus Staub, Pollen oder Schimmelsporen bestehen. VOCs: Aktuelles Niveau flüchtiger organischer Verbindungen, die häufig in Chemikalien, Dämpfen, Gerüchen und Schadstoffen vorkommen. 

PRÜFUNG DER LUFTQUALITÄT: Wenn Ihre Luftqualität länger als 30 Minuten über 95 % liegt, scannt der Reiniger die Luft erneut, um Ihre Luftqualität zu überprüfen.

HAUPTMERKMALE

MANUELLE REGELUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT: Zur manuellen Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, von der niedrigsten Geschwindigkeit (1) bis zur höchsten Geschwindigkeit (5).



Steuerung der
Lüftergeschwindigkeit
von Stufe 1 bis Stufe 5



Die Aufwärts- oder Abwärtspfeile drücken, um die Lüftergeschwindigkeit manuell anzupassen.

RUHEMODUS: In diesem Modus läuft der Lüfter in der niedrigsten Stufe (1), alle Warnmeldungen sind stummgeschaltet und die Anzeige auf der Vorderseite wird nach 10 Sekunden Inaktivität dunkel. Im Ruhemodus geht die Anzeige mit gedimmten Lichtern an.



Modus:

BreatheClear

Die Taste BreatheClear 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Ruhemodus zu gelangen, oder diesen in den Einstellungen planen.

BEWEGUNGSERKENNUNG: Verbessert die Reinigung, indem die Lüftergeschwindigkeit erhöht wird, wenn Bewegungen erkannt werden, um proaktiv auf die Bewegung von Partikeln zu reagieren. Kann über Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden ⚙️.



Die Sensing Motion Animation zeigt an, dass die Bewegung erkannt wurde und die Reinigung verstärkt wird.



Das Sensing Motion Symbol erscheint auf dem BreatheClear-Bildschirm, wenn es im Raum kontinuierliche Bewegungen gibt.

ANALYSE DER LUFTQUALITÄT: Die eigene Umgebung mit täglichen und wöchentlichen Zusammenfassungen der erkannten Luftqualität überwachen.




Mit den Navigationstasten durch die Diagramme scrollen.
Das Häkchen drücken, um Hilfe beim Verständnis des Diagramms zu erhalten.

WÖCHENTLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Das Häkchen drücken, um Hilfe beim Verständnis des Diagramms zu erhalten.

Einige Konfigurationen können variieren.

LUFTQUALITÄTSINDEX



WÖCHENTLICHER DURCHSCHNITT: Zeigt den durchschnittlichen Luftqualitätsindex für die Woche an.

WOCHENTAG


LUFTQUALITÄTSINDEX-SPEKTRUM: Jeder Balken zeigt das Spektrum zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Luftqualitätsindex für jeden Tag an.

TÄGLICHE ZUSAMMENFASSUNG

Den Abwärtspfeil drücken, um zu einer täglichen Zusammenfassung zu scrollen.

Einige Konfigurationen können variieren.

LUFTQUALITÄTSINDEX




TÄGLICHER DURCHSCHNITT: Zeigt den durchschnittlichen Luftqualitätsindex für den Tag an.

ZEIT

LUFTQUALITÄTSINDEX: Jeder Punkt zeigt den durchschnittlichen Luftqualitätsindex der letzten Stunde an.

LUFTFEUCHTIGKEIT




WÖCHENTLICHER DURCHSCHNITT: Zeigt die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit als Prozentsatz für die Woche an.

WOCHENTAG

FEUCHTIGKEITSSPEKTRUM: Jeder Balken zeigt das Spektrum zwischen der höchsten und der niedrigsten Luftfeuchtigkeit für jeden Tag an.

TEMPERATUR



TÄGLICHER DURCHSCHNITT: Zeigt die Durchschnittstemperatur für den Tag an.

ZEIT

LUFTQUALITÄT: Jeder Punkt zeigt die durchschnittliche Temperatur der letzten Stunde an.


SCHADSTOFFE: Die aktuellen PM-Werte („Particulate Matter“ = Feinstaub) und VOCs („Volatile Organic Compounds“ = flüchtige organische Verbindungen) überwachen. Die Skala zeigt an, ob der Schadstoffgehalt bei jeder Art von Schadstoff Low (niedrig), Moderate (mäßig) oder High (hoch) ist.



Verwenden Sie die Navigationstasten, um durch die Informationen für jeden Schadstofftyp zu blättern.

ERKANNTES KONZENTRATION VON PM 1


PARTIKELGRÖSSE



BESCHREIBUNG DER SCHADSTOFFE

ERKANNTES KONZENTRATION VON PM 2,5


PARTIKELGRÖSSE



BESCHREIBUNG DER SCHADSTOFFE

ERKANNTES KONZENTRATION VON PM 10


PARTIKELGRÖSSE



BESCHREIBUNG DER SCHADSTOFFE

ERKANNTES KONZENTRATION VON VOCs

PARTIKELGRÖSSE



BESCHREIBUNG DER SCHADSTOFFE

FILTERSTATUS: Zeigt an, wie viel Zeit bis zur nächsten empfohlenen Wartung der Vorfilter und des HEPA-Filters verbleibt. Eine detaillierte Reinigungsanleitung finden Sie im Abschnitt „Wartung“.

VORFILTER

VERBLEIBENDE ZEIT
BIS ZUR EMPFOHLENEN
REINIGUNG.



AUF DER VORDERSEITE ERSCHEINT ETWA
ALLE 8 WOCHEN EINE ERINNERUNG AN
DIE REINIGUNG.




ANLEITUNG ZUR
VORFILTERREINIGUNG.

DIE ERINNERUNGS-
FUNKTION
ZURÜCKZUSETZEN.

DIE ERINNERUNGS-
FUNKTION OHNE
ZURÜCKSETZEN BEENDEN.
DIE ERINNERUNGSFUNKTION
WIRD 72 STUNDEN LANG
IN SCHLUMMERMODUS
GESETZT.

HEPA-FILTER

VERBLEIBENDE ZEIT
BIS ZUM EMPFOHLENEN
AUSTAUSCH.



AUF DER VORDERSEITE WIRD NACH
6 JAHREN EINE ERINNERUNG FÜR DEN
AUSTAUSCH ANGEZEIGT.



AUSWÄHLEN,
UM ERSATZFILTER
ZU KAUFEN.

AUSWÄHLEN,
UM DEN FILTERSTATUS
ZURÜCKZUSETZEN.

AUSWÄHLEN,
UM DIE WARNUNG
OHNE ZURÜCKSETZEN
ZU LÖSCHEN.



DAS HÄKCHEN DRÜCKEN, UM ZU
BESTÄTIGEN, DASS DER HEPA-FILTER
AUSGETAUSCHT WURDE, UND UM DEN
ERINNERUNGS-TIMER ZURÜCKZUSETZEN.

RUHEMODUS: Zum Schlafen oder zur Vermeidung von Störungen aktivieren. Der Lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit („Low“), alle Warnungen sind deaktiviert und die Anzeige wird nach 10 Sekunden dunkel. Eine beliebige Taste drücken, um die gedimmte Anzeige zu aktivieren.

RUHEMODUS PLANEN



Um einen Zeitplan festzulegen, Tägliche Routine planen auswählen und das Häkchen drücken, um den Ruhemodus auf Aktiviert zu schalten.

START- ODER ENDZEIT EINSTELLEN



Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen eine Start- und Endzeit einstellen.

Speichern auswählen, um dies zu bestätigen. Das Gerät wechselt während der eingestellten Zeiten jeden Tag in den Ruhemodus.

Hinweis: Zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Ruhemodus BreatheClear drücken, um zum BreatheClear-Modus zurückzukehren.

HELLIGKEIT: Die Bildschirmhelligkeit anpassen. Auto (automatisch an Umgebungslicht anpassen), Hell, Mittel, Gedimmt oder Aus auswählen. Die Helligkeit kann im Ruhemodus nicht angepasst werden.

DASHBOARD: Erscheint nach 5 Minuten Inaktivität. Mit den Navigationspfeilen eine der Dashboard-Optionen auswählen. Eine beliebige Taste auf dem Dashboard-Bildschirm drücken, um wieder den BreatheClear-Modus anzuzeigen.

Die Funktionen variieren je nach Modell.

SCHADSTOFFE



ZEIT



TÖNE & WARNMELDUNGEN: Einstellungen für Töne, Bewegungssensoren und Warnungen anpassen. Mit dem Häkchen lässt sich die Auswahl ein- oder ausschalten.


STUMMSCHALTUNG	BEWEGUNGSSENSOR	WARNMELDUNGEN
Töne & Warnmeldungen  Stummschaltung ist eingeschaltet  Schaltet alle Töne des Luftreinigers stumm, einschließlich Tastentönen und Warnungen.	Töne & Warnmeldungen  Bewegungs-sensor  Erkennt, wenn du in der Nähe bist und erhöht dann die Leistung	Töne & Warnmeldungen  Warnmeldungen eingeschaltet  Zeigt Warnmeldungen zur Luftindex-Prüfung und Filterwartung. <i>Die Funktionen variieren je nach Modell.</i>

SUPPORT: Für weitere Informationen zu den Produktfunktionen den QR-Code scannen und Erklärvideos ansehen.

GERÄTE-EINSTELLUNGEN: Tag, Zeit, Uhr oder Sprache anpassen oder das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen.

ÄUSSERE REINIGUNG:


Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Gerät außen alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Wischen Sie zur Reinigung das Äußere mit einem mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab. Vermeiden Sie jedoch übermäßiges Wasser und scheuernde chemische Reinigungsmittel, um Schäden zu verhindern.



INNERE REINIGUNG:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Innere des Luftreinigers alle zwei Monate oder nach Bedarf reinigen. Entfernen Sie den Filterverschluss, nehmen Sie den Filter heraus und verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Mikrofasertuch, um Staub und Schmutz aus dem Inneren des Geräts zu entfernen.


KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel für das Innere des Luftreinigers verwenden.



REINIGUNG DER VORFILTER

Schritt 1


Die Abdeckungen auf beiden Seiten des Geräts abnehmen.



Schritt 2


Filter mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem Staubsauger bei niedriger Geschwindigkeit reinigen.

KEINE scheuernden chemischen Reinigungsmittel verwenden.



Schritt 3


Die Filter bis zu 24 Stunden lang vollständig an der Luft trocknen, bevor die Seitenabdeckungen wieder eingesetzt werden.



FEHLER „SENSOR BLOCKIERT“

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Luftqualität für eine längere Zeit zu niedrig war. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert ist und nicht gereinigt werden muss. Verwenden Sie einen Handstaubsauger oder einen Staubsaugerschlauch mit entsprechendem Aufsatz, um den Bereich um den Sensor zu reinigen. Dann kräftig in den Sensorbereich blasen. Dies hilft, eventuelle Partikel zu entfernen, die den Sensor behindern könnten. Verwenden Sie keine Druckluft oder andere Werkzeuge, die den Sensor beschädigen könnten.

Hinweis: Die Verwendung des Geräts in der Nähe eines Luftbefeuchters kann diesen Fehler ebenfalls verursachen.



FEHLER „MOTOR KANN NICHT DREHEN“ :

Wenn diese Meldung auf dem Anzeigebildschirm erscheint, schalten Sie Ihr Gerät aus und überprüfen Sie die Belüftungsöffnungen. Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Lüftungsöffnungen frei sind und die oberen Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Starten Sie das Gerät neu.



Frage	Antwort
Wo kann ich den Luftreiniger am besten aufstellen?	Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Luftreiniger in dem Raum aufstellen, in dem Sie sich am meisten aufhalten. Auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Um einen maximalen Luftstrom zu erreichen, halten Sie den Luftreiniger mindestens 8 cm von der Wand entfernt.
Wofür steht die Abkürzung PM?	PM gibt die Menge an Feinstaub in der Luft an. Die BreatheClear-Technologie überwacht 3 verschiedene Partikelgrößen: PM 1,0, PM 2,5 und PM 10. PM 1,0 umfasst ultrafeine Allergene und Viren. PM 2,5 umfasst Rauch und Bakterien. PM 10 umfasst Staub, Pollen und Schimmel.
Was sind VOCs?	VOCs sind flüchtige organische Verbindungen, einschließlich Formaldehyd, Benzol, Toluol und Xylol. Sie können von Farben, Reinigungsmitteln, Kerzen und beim Kochen ausgedünstet werden und haben häufig einen merklichen Geruch. Die Aktivkohle im HEPA-Filter Ihres Geräts absorbiert diese Partikel.
Was ist der BreatheClear-Modus?	Die BreatheClear-Technologie passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an Änderungen der Luftqualität an. Wenn die Luftqualität abnimmt, erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit. Wenn sich die Luftqualität verbessert, verringert sich die Lüftergeschwindigkeit. Auf der vorderen Anzeige wird eine Rückmeldung zur Luftqualität in Echtzeit angezeigt, damit Sie den Status Ihrer Luft überwachen können.
Was passiert, wenn der Reiniger eine Bewegung erkennt?	Bewegungen in Ihrem Zuhause können dazu führen, dass Partikel wie Tierhaare oder Staub in der Luft zirkulieren, was die Luftqualität senkt. Wenn er Bewegungen erkennt, erhöht Ihr Luftreiniger automatisch die Lüftergeschwindigkeit, um Partikel zu erfassen und so die saubere Luft zu erhalten. Die Bewegungserkennung kann im Einstellungs Menü ein- oder ausgeschaltet werden.
Wie oft muss der HEPA-Filter ausgetauscht werden?	Die Shark® NeverChange™ HEPA-Filtertechnologie bietet bis zu 6 Jahre Nutzung mit einem einzigen HEPA-Filter.
Wie schalte ich den Piepton aus oder an?	Um die Warntöne des Luftreinigers stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, im Menü Einstellungen, Töne & Warnmeldungen auswählen und dann die Taste Auswählen auf dem Bedienfeld wählen, um zwischen „Stummschalten ist eingeschaltet“ und „Stummschalten ist ausgeschaltet“ zu wechseln.
Wie kann ich die Kindersicherung aktivieren/deaktivieren?	Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Tasten My Air IQ und Einstellungen gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, erscheint das Schlosssymbol auf dem Luftqualitätsbildschirm.
Wie überprüfe ich den Filterstatus?	Um den Status der Filter zu überprüfen, drücken Sie die Taste My Air IQ und wählen Sie im Menü die Option Filterstatus. Der Bildschirm zeigt die verbleibende Zeit an, bis die Netzvorfilter gereinigt werden müssen. Drücken Sie auf Bestätigen, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung zu sehen. Drücken Sie den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um die verbleibende Zeit zu sehen, bis der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss. Drücken Sie auf Bestätigen, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen und Ersetzen des HEPA-Filters zu sehen.
Muss ich Bedenken haben, wenn die Luftqualität niedrig ist?	Niedrige Luftqualität ist relativ häufig und kann unbemerkt bleiben. Dies kann durch Ansammlung von Schadstoffen im Innenbereich verursacht werden, die durch alltägliche Aktivitäten wie Kochen, Reinigen, Abbrennen von Kerzen, durch Haustiere oder geschlossene Fenster verursacht werden. Das Menü von My Air IQ kann Änderungen der Luftqualität verfolgen, damit Sie besser nachvollziehen können, wie sich Ihre Aktivitäten auf die Luftqualität auswirken können. Ihr Shark® Luftreiniger trägt dazu bei, in der Luft befindliche Partikel zu reduzieren und Ihre Raumluftqualität zu verbessern. Dies kann dazu beitragen, Allergiesymptome zu reduzieren, die Schlafqualität zu verbessern und Ihren allgemeinen Komfort zu erhöhen.
Warum verursacht mein Luftreiniger Störungen meines WLANs?	Ihr Luftreiniger kann zu Störungen Ihres WLANs führen, wenn er nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger mindestens 3 Meter von Ihrem WLAN-Router und verbundenen Geräten (Laptops usw.) entfernt ist und dass er in einem Winkel von mehr als 30° von Ihrem WLAN-Router und verbundenen Geräten weggedreht ist. Wenn Ihr Luftreiniger korrekt eingerichtet und positioniert ist und noch immer eine WLAN-Störung auftritt, müssen Sie möglicherweise Ihren WLAN-Kanal anpassen. Vermeiden Sie die 5,8-GHz-Kanäle 161 und 165.

MANUFACTURER'S GUARANTEE**2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR HP160EU/
HPO60EU Series**

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von 2 Jahren bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die Shark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Shark-Garantie**Wo ist die Garantie räumlich gültig?**

Bitte beachten Sie, dass die 2 Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in Deutschland gekauft wurden.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an **kundendienst-de@sharkninja.com** schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **sharkclean.de**

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Produkt bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **sharkclean.de**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **sharkclean.de**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Produkt, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark zu Ihrem Produkt erfolgt.
- Gebrauch des Produkt zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Produkt her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Produkt auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark- Produkte finden Sie unter **sharkclean.de**

WICHTIGE INFORMATIONEN

REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF



sharkclean.eu

BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

(Kaufbeleg aufbewahren)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

HP160 Serie

220-240 V 50-60 Hz / 0,3 A

Standby-Stromverbrauch:

0,63 W

HP060 Serie

220-240 V 50-60 Hz / 0,13 A

Standby-Stromverbrauch:

0,7 W

Vorteile der Registrierung des Produkts und der Erstellung eines Kontos.

- Sie erhalten einfacher und schneller Produkt-Support und Zugriff auf Garantieinformationen.
- Sie erhalten Zugang zu Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie zur Produktpflege.
- Sie gehören zu den Ersten, die über exklusive Produkt-Werbeaktionen informiert werden.

TIPP: Sie finden die Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Unterseite des Geräts.

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll helfen, sich vollständig mit dem neuen Shark® Luftreiniger vertraut zu machen.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+49 800 000 9063
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Deutschland
www.sharkclean.eu



Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

Shark

Air Purifier

HP160UK / HP060UK SERIES

OWNER'S GUIDE



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY


⚠ WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- DO NOT** operate any unit with a damaged cord or plug. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from high-traffic areas where it could be a tripping hazard.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance should only be placed on flat and dry surfaces.
- This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical socket.
- DO NOT** handle plug or appliance with wet hands.
- DO NOT** use without filter in place.
- Only use Shark® branded filters and accessories.
- DO NOT** damage the power cord:
 - DO NOT** pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.
 - DO NOT** unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.
 - DO NOT** stand the appliance on the power cord, close a door on the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near heated surfaces.
- DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
- DO NOT** use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, turn the appliance off and unplug from electrical socket. Remove all obstructions before you plug in and turn on the unit again.
- DO NOT** use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
- DO NOT** place appliance on unstable surfaces such as chairs or tables.
- DO NOT** use in the following areas:
 - Wet or damp surfaces.
 - Outdoor areas.
 - Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapours (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust).
- Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
- Unplug from electrical socket when not in use and before any maintenance or cleaning.
- Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. **DO NOT** immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
- Make sure filter is in place after routine maintenance.
- Not suitable for use with solid-state speed controls.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SETTING UP YOUR AIR PURIFIER


Functions and colors may vary by model.




- DO NOT** plug in the air purifier. First, carefully turn the air purifier upside down and place it on a level floor surface. Rotate the filter door counterclockwise to the unlocked position, then lift off the door to access the HEPA filter.



- Take the HEPA filter out of its plastic packaging. Reinstall the HEPA filter in either orientation.



- With the HEPA filter reinstalled, replace the door, then rotate it clockwise until it clicks into place.



- Plug in and press the power button (⏻) on your air purifier. Follow the steps to set up your unit. All information can be adjusted later in the **SETTINGS** menu. After initial 48-hour calibration, the sensor will take up to 5 minutes to calibrate each time after powering on.

Note: For first use, allow up to 48 hours for sensor calibration.

BREATHECLEAR SETTINGS AND CONTROLS

Functions and colors may vary by model.



Power | Turn unit on or off.

Settings |
Sleep Mode: Set or schedule daily routine.
Brightness: Adjust screen brightness.
Device Settings: Adjust date, clock, or other system settings.
More Settings: Toggle through Sound and Motion Sensor features.

My Air IQ |
 Access data and information about your air purifier and the air in your home.
Air Insights: Tracks daily and weekly history of air quality, humidity, and temperature.
Pollutants: Particle matter and VOC details.
Filter Status: Displays remaining filter life.

Speed Control & Navigation

Press up and down arrows to manually change the fan speed, or to navigate through different sections. Press the check mark to confirm selections.

BreatheClear (auto)

Switch to BreatheClear to automatically adjust fan speed based on air quality. Press again for more info about BreatheClear status. Press and hold while in BreatheClear mode to enter Sleep Mode.

To activate or deactivate child lock, press and hold the Settings ⚙️ and My Air IQ ⓘ buttons at the same time for 3 seconds.

KEY FEATURES

AIR INSIGHTS

Tracks daily and weekly history of air quality, humidity, and temperature in your home.



The top of the bar indicates the maximum recorded air quality, and the bottom of the bar indicates the minimum recorded air quality.

Access through My Air IQ ⓘ

SLEEP MODE

Activate to dim lights and mute sounds for sleeping or other quiet times.



Slows motor speed to low, dims lights, and mutes sounds. Suggested for use when you would prefer a quieter experience.

Access through Settings ⚙️

MOTION DETECT

Boosts purification power when motion has been detected, proactively responding to potential movement of dust & particles.



Your air purifier is always reacting to your air quality and providing you updates when you need it.

Disable or enable in Settings ⚙️

- The built-in sensor detects your air quality to give you real-time information. You can see more details about the pollutants in your home by looking at the Pollutants screen under My Air IQ ⓘ
- The PM (particulate matter) value is the amount of particulate in your air, measured in micrograms (µg) per cubic meter. Your air purifier measures three particle sizes, PM1, PM2.5, and PM10.
- Your unit is also capable of measuring VOCs (volatile organic compounds). VOCs are gases and odours emitted from common household products such as cleaners, makeup, paint, and carpet.

PM1		Ultra-fine particles, typically from cooking, smoke, and exhaust.
PM2.5		Small particles, typically from microplastics, smoke, smog, and cooking.
PM10		Larger particles, typically from dust, pollen, and mould spores.
VOCs		Organic compounds, typically from gases and odours emitted from cleaners, paint, and upholstery.

BREATHECLEAR

BreatheClear technology automatically adjusts fan speed in response to detected changes in air quality. When air quality decreases, the fan speed increases. When air quality improves, fan speed decreases.

DARK BLUE: EXCELLENT

Air Index:
100% to 95%



LIGHT BLUE: GOOD

Air Index:
94% to 85%



YELLOW: FAIR

Air Index:
84% to 60%



ORANGE: MODERATE

Air Index:
59% to 30%




RED: POOR

Air Index:
29% to 0%



MAINTENANCE



My Air IQ ⓘ Filter Status

CLEANING PRE-FILTERS


To clean the mesh pre-filters, pull them out of the sides of the unit and use a vacuum cleaner on low speed OR a cloth or towel to remove debris. If necessary, pre-filters can be rinsed. Do not use abrasive chemical cleaners, and always allow the filters to air-dry completely for 24 hours before reinstalling. An alert will appear on the front display when the mesh pre-filters need to be cleaned (approximately every 8 weeks.) You can also view the estimated remaining filter life through the My Air IQ menu. Filter maintenance alerts can be disabled in the Settings menu. ⓘ

Features and functions may vary by model.

For full instructions on cleaning filters, or to view how-to videos, visit sharkclean.co.uk.

PARTS

- 1. Air Output Vents
- 2. Control Panel
- 3. Front Display Screen
- 4. Air Purifier Body
- 5. Air Intake Vents
- 6. Mesh Pre-Filters
- 7. HEPA Filter Door
- 8. HEPA Filter
- 9. Side Panels



UNDERSTANDING YOUR CONTROL PANEL

	Power	Press to turn the air purifier on or off.
	Settings	Adjust features including Sleep Mode, Brightness, Dashboard, Alerts, and Device Settings, and find additional support for using your air purifier.
	My Air IQ	Access data and information about your air purifier and the air quality in your home. Track the levels of PMs (particulate matter) and VOCs (volatile organic compounds), and time until your recommended filter maintenance.
	BreatheClear	Press BreatheClear to return to BreatheClear mode, automatically adjusting fan speed based on air quality.
	Up	Press to navigate through menus, or to manually increase fan speed from BreatheClear mode.
	Confirm	Confirm settings within menus and to access further data.
	Down	Press to navigate through menus, or to manually decrease fan speed from BreatheClear mode.

BREATHECLEAR MODE: In this mode, the fan speed will automatically adjust in response to changes in air quality. When air quality worsens, the fan speed increases. When air quality improves, fan speed decreases.

HOW TO READ THE BREATHECLEAR DISPLAY:

BreatheClear

Press at any time to return to BreatheClear mode.

The air quality display will show icons to indicate sounds are muted, if child lock is enabled, or if Sleep Mode is scheduled.

Mode:
Displays current mode. BreatheClear, Sleep Mode, or Fan Speed



Air Index (as detected by sensors)

Background color indicates overall air index status

Dashboard Icons




 Sounds disabled  Child lock enabled  Sleep Mode has been scheduled

BreatheClear

Press BreatheClear from the main air quality screen to see air quality details.
Some configurations may vary by model.

PM1: Current level of ultra-fine particles in the air, typically caused by cooking, smoke, and exhaust.

PM2.5: Current level of small particles in the air, typically microplastics, smoke, smog, and cooking.



PM10: Current level of larger particles, typically dust, pollen, and mould spores.

VOCs: Current level of volatile organic compounds, often found in chemicals, fumes, odours, and pollutants.

AIR QUALITY RESCAN: If your air quality has been above 95% for more than 30 minutes, the purifier will rescan the air to double check your air quality.

KEY FEATURES

MANUAL FAN SPEED CONTROL: Control the fan speed manually, from the lowest speed (1) up to highest speed (5).



Control the fan speed from speed 1 to speed 5

Press the up or down arrows to manually adjust the fan speed.

SLEEP MODE: In this mode, the fan will run in lowest speed (1), all alerts are muted, and the front display screen will go dark after 10 seconds of inactivity. While in Sleep Mode, the display will awaken with lights dimmed.



Mode

Press and hold the BreatheClear button for 3 seconds to enter Sleep mode, or schedule it from the Settings menu.

MOTION DETECT: Boosts purification by increasing fan speed when motion is detected, to proactively respond to the movement of particles. Can be turned on or off in Settings ⚙️.

	
The Sensing Motion Animation, indicates that motion has been detected and purification is being boosted.	The Sensing Motion Icon will appear on the BreatheClear screen if there is continuous motion in the room.

AIR QUALITY INSIGHTS: Monitor your environment with daily and weekly summaries of detected air quality.




Use the navigation buttons to scroll through the graphs.
Press the check mark for help on how to read your graph.

WEEKLY SUMMARY	DAILY SUMMARY
Press the check mark for help on how to read your graph. <i>Some configurations may vary.</i>	Press the down arrow to scroll to a daily summary. <i>Some configurations may vary.</i>
AIR INDEX YOUR WEEKLY AVERAGE: Displays average air index for the week. DAY OF THE WEEK AIR INDEX RANGE: Each bar displays the range between peak and lowest air index for each day.	AIR INDEX YOUR DAILY AVERAGE: Displays average air index for the day. TIME AIR INDEX: Each dot displays the average air index for the past hour.
HUMIDITY YOUR WEEKLY AVERAGE: Displays average humidity percentage for the week. DAY OF THE WEEK HUMIDITY RANGE: Each bar displays the range between peak and lowest humidity for each day.	TEMPERATURE YOUR DAILY AVERAGE: Displays average temperature for the day. TIME AIR QUALITY: Each dot displays the average temperature for the past hour.

POLLUTANTS: Monitor the current levels of PM (Particulate Matter) and VOCs (Volatile Organic Compounds). The scale will indicate if the level of each type of pollutant is Low, Moderate, or High.



Use the navigation buttons to scroll through the information for each pollutant type.



FILTER STATUS: Check how long is left until the next recommended maintenance of your pre-filters and HEPA filter.

For cleaning instructions, see Maintenance section below.

PRE-FILTERS

TIME REMAINING
UNTIL RECOMMENDED
CLEAN.



THE FRONT SCREEN WILL DISPLAY A
CLEANING REMINDER APPROXIMATELY
EVERY 8 WEEKS.




SEE HOW TO CLEAN
PRE-FILTERS.

TO RESET
THE REMINDER.

TO EXIT THE REMINDER
WITHOUT RESETTING.
THE REMINDER WILL BE
SNOOZED FOR 72 HOURS.


HEPA FILTERS

TIME REMAINING
UNTIL RECOMMENDED
REPLACEMENT.



PRESS THE CHECK MARK TO CONFIRM
YOU HAVE REPLACED YOUR HEPA FILTER
AND TO RESET THE REMINDER TIMER.

THE FRONT SCREEN WILL
DISPLAY A REPLACEMENT
REMINDER AFTER 6 YEARS.



SELECT TO BUY
REPLACEMENT
FILTER

SELECT TO
RESET FILTER
STATUS

SELECT TO
CLEAR ALERT
WITHOUT RESETTING

SLEEP MODE: Enable for sleeping or to avoid disruptions. The fan will run at Low Speed, all alerts are disabled, and display will go dark after 10 seconds. Press any button to wake to dimmed view.


SCHEDULE SLEEP MODE	SET START OR END TIME
 To set a schedule, select Schedule Daily Routine and press the check mark to toggle Sleep Mode to Enabled.	  Once Sleep Mode is enabled, use the up and down arrows to set a start time and end time. Select Save to confirm. The unit will enter Sleep Mode during the set times every day. Note: Press BreatheClear at any point during Sleep Mode to return to BreatheClear Mode

BRIGHTNESS: Adjust screen brightness. Select from Auto (automatically adjusts to ambient light), Bright, Medium, Dim, or Off. Brightness cannot be adjusted while in Sleep Mode.

DASHBOARD: Appears after 5 minutes of inactivity. Use the navigation arrows to select one of the dashboard options. Pressing any button while on the dashboard screen will return the display to the BreatheClear Mode display.

Features vary per model.

POLLUTANTS



TIME



SOUNDS & ALERTS: Adjust the settings for sounds, motion sensor, and alerts. Use the check mark to toggle selections on or off.


MUTE	MOTION SENSOR	ALERTS
Sounds & Alerts Mute is on Silences all sounds from the air purifier, including button tones and alerts.	Sounds & Alerts Motion Sensor Detects when you're nearby and boosts power	Sounds & Alerts Alerts are on Displays alerts for clean air rescans and filter maintenance. Features vary per model.

SUPPORT: Access more information on product features. Scan the QR code for how-to videos.

DEVICE SETTINGS: Adjust the day, time, clock, or language, or reset the unit to original factory settings.


EXTERIOR CLEANING:

For best results, clean the exterior every two months or as needed. To clean, wipe down the exterior with a microfiber cloth dampened with warm, soapy water. Avoid excess water and abrasive chemical cleaners to prevent damage.



INTERIOR CLEANING:


For best results, clean the interior of the air purifier every two months or as needed. Remove the filter door, take out the filter, and use a vacuum cleaner or a microfiber cloth to remove dust and debris from the interior. **DO NOT** use abrasive chemical cleaners on the inside of the air purifier.



CLEANING THE PRE-FILTERS

Step 1


Pull off the panels on both sides of the unit.



Step 2


Wipe filters with a damp cloth, or use a vacuum cleaner on low speed.

DO NOT use abrasive chemicals.



Step 3


Leave the filters to air-dry completely for 24 hours before reinstalling the side panels.



SENSOR BLOCKED ERROR:

This error appears if air quality has been low for an extended amount of time. Ensure the sensor is not blocked and does not need to be cleaned. Use a hand vacuum or vacuum hose with an attachment to clean the area around the sensor. Then blow forcefully into the sensor area. This will help to remove any particles that may be obstructing the sensor. Do not use compressed air or any tools that might damage the sensor.

Note: Using the device near a humidifier may also cause this error.



MOTOR CANNOT SPIN ERROR:

When this message appears on the display screen, turn off your unit and check the vents. Make sure the side vents are clear and there is nothing blocking the top vents. Restart your unit.



Question	Answer
Where is the best place to put my air purifier?	For best results, place the air purifier in the room where you spend the most time. Set up on a level surface, near an electrical socket. For maximum air flow, keep the air purifier at least 3 inches/8 cm away from the wall.
What is PM?	PM is the amount of particulate matter in the air. BreatheClear technology tracks 3 distinct sizes of particulate matter: PM1.0, PM2.5, and PM10. PM1.0 includes ultra-fine allergens and viruses. PM2.5 includes smoke and bacteria. PM10 includes dust, pollen, and mould.
What are VOCs?	VOCs are volatile organic compounds, including formaldehyde, benzene, toluene, and xylene. They can be emitted from paints, cleaning products, candles, and cooking, and commonly have a noticeable scent. The activated carbon in your unit's HEPA filter will absorb these particles.
What is BreatheClear mode?	BreatheClear technology automatically adjusts fan speed in response to changes in air quality. When air quality decreases, the fan speed increases. When air quality improves, fan speed decreases. The front display screen will provide real-time air quality feedback so you can monitor the status of your air.
What happens when the purifier detects motion?	Motion in your home can cause air particles like pet dander or dust to circulate, lowering air quality. When it detects motion, your air purifier will automatically increase fan speed to capture particles to help maintain clean air. Motion detect can be turned on or off in the settings menu.
How often do I need to replace the HEPA filter?	Shark® NeverChange™ HEPA filter technology provides up to 6 years of use from a single HEPA filter.
How do I mute/unmute the beeping?	To mute or unmute your air purifier's alert sounds, go to the Settings menu, select Sounds & Alerts, and press the Select button on the control panel to toggle between "Mute is on" or "Mute is off."
How do I enable/disable child lock?	To enable or disable the child lock setting, press and hold the My Air IQ and Settings buttons simultaneously for 3 seconds. When child lock is activated, the dashboard lock icon will appear on the air quality screen.
How do I check the filter status?	To check the status of the filters, press the My Air IQ button and select Filter Status from the menu. The screen will show the time remaining until the mesh pre-filters need cleaning. Press Confirm to see a step-by-step guide on how to clean them. Press the up or down arrow to see the remaining time until the HEPA filter needs replacement. Press Confirm to see a step-by-step guide on removing and replacing the HEPA filter.
Do I need to be concerned when air quality is low?	Low air quality is relatively common, and can go unnoticed. It may be caused by buildup of indoor pollutants due to everyday activities like cooking, cleaning, burning candles, having pets, or keeping windows closed. The My Air IQ menu can track air quality changes to help you understand how your activities can affect air quality. Your Shark® air purifier will help reduce airborne particles and improve your indoor air quality. This can help to reduce allergy symptoms, improve sleep quality, and increase your overall comfort.
Why is my air purifier causing disruptions with my Wi-Fi?	Your air purifier may cause disruptions with your Wi-Fi if it is not set up properly. Make sure your air purifier is set up at least 3 meters (10 feet) away from your Wi-Fi router and connected devices (laptops, etc.) and that it is oriented more than 30° away from your Wi-Fi router and connected devices. If your air purifier is set up and positioned correctly and Wi-Fi interference still occurs, you may need to adjust your Wi-Fi channel. Avoid 5.8 GHz channels 161 and 165.

MANUFACTURER'S GUARANTEE

Two (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Shark Guarantees

Every Shark product comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **sharkclean.eu**

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the product (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **sharkclean.eu**

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- The free Shark guarantee is only valid in the country where the product was purchased.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark product and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark product (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **sharkclean.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark products at **sharkclean.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

IMPORTANT INFORMATION

REGISTER YOUR PURCHASE



RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HP160Series

220-240V 50-60Hz 0.3A

Standby Power Consumption:
0.63W

HP060Series

220-240V 50-60Hz 0.13A

Standby Power Consumption:
0.7W

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the unit.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Air Purifier.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu



Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Shark

Purificador de aire

GAMA HP160EU / HP060EU

GUÍA DEL USUARIO



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

⚠ ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:

- 1. NO** uses el producto si el cable o el enchufe están dañados. Desecha o devuelve la unidad a un centro de mantenimiento autorizado para su evaluación o reparación.
- 2. NO** pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. **NO** cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. **NO** pases el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el cable lejos de zonas de paso y donde nadie pueda tropezarse.
- 3.** Para evitar riesgos, si el cable de alimentación se daña, el fabricante, un técnico autorizado o bien un personal cualificado deberán sustituirlo.
- 4.** Este producto solo debe colocarse sobre superficies planas y secas.
- 5.** Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y les indique debidamente cómo se usa.
- 6.** Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que **NO** jueguen con el producto.
- 7.** Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- 8.** Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.
- 9. NO** manipules el enchufe ni el producto con las manos mojadas.
- 10. NO** utilices el producto sin el filtro instalado.
- 11.** Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark®.
- 12. NO** causes daños en el cable:
 - a) NO** tires del cable para desplazar ni transportar el producto, ni lo uses como asa.
 - b) NO** tires del cable para desenchufar la unidad. Tira de la clavija, no del cable.
 - c) NO** dejes el cable pillado con el dispositivo ni con alguna puerta; no tires de él alrededor de esquinas afiladas ni lo dejes cerca de superficies calientes.
- 13. NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantenlas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
- 14. NO** utilices el producto si el flujo de aire es limitado. Si los conductos de aire se bloquean, apaga el producto y desconéctalo de la toma de corriente. Retira cualquier obstrucción que veas antes de volver a enchufar y encender la unidad.
- 15. NO** utilices el producto si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
- 16. NO** coloques el producto sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 17. NO** lo utilices en este tipo de lugares:
 - a)** Superficies húmedas o mojadas.
 - b)** Lugares al aire libre.
 - c)** Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido combustible, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, antipolillas o polvo inflamable).
- 18.** Apaga el producto del todo antes de enchufarlo o desenchufarlo.
- 19.** Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza.
- 20.** Lava a mano y solo con agua el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas. **NO** lo sumerjas en agua. El producto podría sufrir daños si se limpia con productos químicos.
- 21.** Asegúrate de colocar el filtro en su sitio después del mantenimiento rutinario.
- 22.** No apto para usar con controles de velocidad de estado sólido.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

CÓMO CONFIGURAR EL PURIFICADOR DE AIRE

Las funciones y los colores pueden variar según el modelo.



- 1. NO** enchufes el purificador de aire. Primero, coloca con cuidado el purificador de aire en posición invertida sobre una superficie plana. Gira la tapa del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición de desbloqueo y levántala para acceder al filtro de aire de partículas de alta eficiencia.




- 2.** Saca el filtro de aire de partículas de alta eficiencia de su embalaje de plástico. Coloca el filtro HEPA en cualquiera de las dos orientaciones.

Nota: Para el primer uso, espera hasta 48 horas para la calibración del sensor.



- 3.** Una vez que hayas colocado el filtro HEPA, vuelve a poner la tapa del filtro y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.



- 4.** Enchufa y pulsa el botón de encendido/apagado del purificador de aire. Sigue los pasos para configurar la unidad. Toda la información se puede ajustar más adelante en el menú **AJUSTES** . Después de la calibración inicial de 48 horas, el sensor tardará hasta 5 minutos en calibrarse cada vez después de encender el aparato.

AJUSTES Y CONTROLES DE BREATHECLEAR

Las funciones y los colores pueden variar según el modelo.



Encendido/Apagado
Para encender o apagar la unidad.

Ajustes
Modo de reposo: Programa una rutina diaria
Luminosidad: Ajusta el brillo de la pantalla.
Ajustes de la unidad: Configura la fecha, reloj, u otros ajustes del sistema.
Más ajustes: Alterna entre las funciones de sonido y el sensor de movimiento.

IQ de Mi Aire
Accede a datos e información sobre tu purificador de aire y el aire de tu casa.
Información sobre el aire: Realiza un seguimiento del historial diario y semanal de la calidad del aire, la humedad y la temperatura.
Contaminantes: Detalles de partículas y VOC.
Estado del filtro: Muestra la vida útil restante del filtro.

Control de velocidad y navegación

Pulsa las flechas arriba y abajo para cambiar manualmente la velocidad del ventilador o para desplazarte por las diferentes secciones. Pulsa la marca de verificación para confirmar los ajustes.

BreatheClear (automático)

Cambia a BreatheClear para ajustar automáticamente la velocidad del ventilador en función de la calidad del aire. Pulsa de nuevo para obtener más información sobre el estado de BreatheClear. Mantén pulsado en el modo BreatheClear para activar inmediatamente el modo de reposo.

Para activar o desactivar el bloqueo para niños, mantén pulsados los botones Ajustes y IQ de Mi Aire al mismo tiempo durante 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INFORMACIÓN SOBRE EL AIRE

Realiza un seguimiento diario y semanal de la calidad del aire, la humedad y la temperatura de tu hogar.



La parte superior de la barra indica la calidad máxima del aire que se ha registrado, mientras que la parte inferior indica la calidad mínima.

Acceso a través de IQ de mi aire

MODO DE REPOSO

Actívalo para atenuar las luces y silenciar los sonidos para dormir o para disfrutar de otros momentos de tranquilidad.



Reduce la velocidad del motor, atenúa las luces y silencia los sonidos. Recomendamos usarlo cuando prefieras más silencio.

Acceso a través de Ajustes

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Detección de movimiento



Tu purificador de aire reacciona siempre a la calidad del aire y proporciona actualizaciones cuando lo necesitas.

Desactivar o habilitar en Ajustes

INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN

- El sensor incorporado detecta la calidad del aire y te ofrece información en tiempo real. Puedes ver más detalles sobre los contaminantes de tu casa en la pantalla de contaminantes bajo IQ de mi aire.
- El valor del PM (material particulado, por sus siglas en inglés) es la cantidad de partículas en el aire, medida en microgramos (µg) por metro cúbico. El purificador de aire mide tres tamaños de partículas: PM1, PM2,5 y PM10.
- Tu unidad también es capaz de medir los VOC (compuestos orgánicos volátiles, por sus siglas en inglés). Los COV son gases y olores emitidos por productos domésticos comunes como limpiadores, maquillaje, pintura y alfombras.

PM1		Partículas ultrafinas que suelen venir de la cocción de alimentos, el humo y los gases de escape.
PM2,5		Partículas pequeñas, habitualmente microplásticos, que suelen venir del humo, la niebla contaminante y la cocción de alimentos.
PM10		Partículas de mayor tamaño, procedentes normalmente del polvo, el polen y las esporas de moho.
VOC		Compuestos orgánicos, normalmente de gases/olores que emiten los limpiadores, la pintura y la tapicería.

BREATHECLEAR

La tecnología BreatheClear ajusta automáticamente la velocidad del ventilador cuando detecta cambios en la calidad del aire. Cuando la calidad del aire disminuye, la velocidad del ventilador aumenta. Cuando la calidad del aire mejora, la velocidad del ventilador disminuye.

AZUL OSCURO: EXCELENTE
Indicador de la calidad del aire:
De 100 % a 95 %



AZUL CLARO: BUENO
Indicador de la calidad del aire:
De 94 % a 85 %



AMARILLO: ACEPTABLE
Indicador de la calidad del aire:
De 84 % al 60 %




NARANJA: MODERADO
Indicador de la calidad del aire:
De 59 % a 30 %



ROJO: MALO
Indicador de la calidad del aire:
De 29 % a 0 %



MANTENIMIENTO



Estado del filtro de IQ de Mi Aire

LIMPIEZA DE LOS PREFILTROS

Para limpiar los prefiltros de malla, tira de ellos para sacarlos de los laterales de la unidad y utiliza una aspiradora a baja velocidad o un paño o toalla para eliminar los residuos. Si es necesario, se pueden enjuagar los prefiltros. No utilices productos químicos abrasivos y deja que los filtros se sequen al aire por completo durante 24 horas antes de volver a instalarlos.


Aparecerá una alerta en la pantalla frontal cuando sea necesario limpiar los prefiltros de malla (aproximadamente cada 8 semanas). También puedes ver la vida útil del filtro restante a través del menú IQ de mi aire. Las alertas de mantenimiento del filtro se pueden desactivar en el menú Ajustes.

Las características y funciones pueden variar según el modelo.

Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de los filtros, o para ver vídeos de instrucciones, visita sharkclean.eu.

COMPONENTES

1. Conductos de salida de aire
2. Panel de control
3. Pantalla frontal
4. Cuerpo del purificador de aire
5. Conductos de entrada de aire
6. Prefiltros de malla
7. Puerta del filtro HEPA
8. Filtro HEPA
9. Paneles laterales




COMPRENDER EL PANEL DE CONTROL

	Encendido/ Apagado	Pulsa para encender o apagar el purificador de aire.
	Ajustes	Ajusta funciones como el modo de reposo, el brillo, el panel de control, las alertas y la configuración del dispositivo, y encuentra soporte adicional para usar tu purificador de aire.
	IQ de mi aire	Accede a datos e información sobre tu purificador de aire y la calidad del aire de tu casa. Realiza un seguimiento de los niveles de PM (partículas en suspensión) y VOC (compuestos orgánicos volátiles) y el tiempo hasta el mantenimiento recomendado del filtro.
	BreatheClear	Pulsa BreatheClear para cambiar al modo BreatheClear y ajustar automáticamente la velocidad del ventilador en función de la calidad del aire.
	Arriba	Pulsa para navegar por los menús o para aumentar manualmente la velocidad del ventilador en el modo BreatheClear.
	Confirma	Confirma la configuración dentro de los menús y para acceder a más datos.
	Abajo	Pulsa para navegar por los menús o para reducir manualmente la velocidad del ventilador en el modo BreatheClear.

MODO BREATHECLEAR: En este modo, la velocidad del ventilador se ajustará automáticamente en respuesta a los cambios en la calidad del aire. Cuando la calidad del aire empeora, la velocidad del ventilador aumenta. Cuando la calidad del aire mejora, la velocidad del ventilador disminuye.

CÓMO LEER LA PANTALLA DE BREATHECLEAR:

BreatheClear Pulse en cualquier momento para volver al modo BreatheClear.	La pantalla de calidad del aire mostrará iconos para indicar que los sonidos están silenciados, si el bloqueo para niños está activado o si el modo de reposo está programado.
Modo: Muestra el modo actual. BreatheClear, modo de reposo o velocidad del ventilador  Índice de aire (detectado por sensores) Indicador de la calidad del aire El color de fondo indica el estado general del índice de aire	Iconos del panel de control  Sonidos desactivados Bloqueo infantil habilitado Se ha programado el modo de reposo
BreatheClear Pulse BreatheClear en la pantalla principal de calidad del aire para ver los detalles de la calidad del aire. Algunas configuraciones pueden variar según el modelo.	
PM1: Nivel actual de partículas ultrafinas en el aire, normalmente causadas por la cocción de alimentos, el humo y el escape. PM2,5: Nivel actual de partículas pequeñas en el aire, normalmente microplásticos, humo, niebla y cocción de alimentos.	PM10: Nivel actual de partículas de mayor tamaño, procedentes normalmente del polvo, el polen y las esporas de moho. VOC: Nivel actual de compuestos orgánicos volátiles, que a menudo se encuentran en productos químicos, humos, olores y contaminantes.  Índice de calidad del aire actual Bajo Bajo Bajo Bajo

RESCANEO DE CALIDAD DEL AIRE: Si la calidad del aire ha estado por encima del 95 % durante más de 30 minutos, el purificador volverá a escanear el aire para comprobar la calidad del aire.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONTROL MANUAL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Controla la velocidad del ventilador manualmente, desde la velocidad más baja (1) hasta la velocidad más alta (5).



Controla la velocidad del ventilador de la velocidad 1 a la velocidad 5



Pulsa las flechas arriba o abajo para ajustar manualmente la velocidad del ventilador.

MODO DE REPOSO: En este modo, el ventilador funcionará a la velocidad más baja (1), todas las alertas se silenciarán y la pantalla frontal se oscurecerá después de 10 segundos de inactividad. En el modo de reposo, la pantalla se activará con las luces atenuadas.



Modo

BreatheClear

Pulsa y mantén pulsado el botón BreatheClear durante 3 segundos para entrar en el modo de reposo o programa el cambio desde el menú Ajustes.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: Mejora la purificación aumentando la velocidad del ventilador cuando se detecta movimiento, para responder proactivamente al movimiento de partículas. Puede activarse o desactivarse en Ajustes ⚙️







La animación de detección de movimiento indica que se ha detectado movimiento y se está potenciando la purificación.

El icono de detección de movimiento aparecerá en la pantalla de BreatheClear si hay movimiento continuo en la sala.

INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE: Supervisa tu entorno con resúmenes diarios y semanales de la calidad del aire detectada.




Utiliza los botones de navegación para desplazarte por los gráficos.
Pulsa la marca de verificación para obtener ayuda sobre cómo leer el gráfico.

RESUMEN SEMANAL	RESUMEN DIARIO
Pulsa la marca de verificación para obtener ayuda sobre cómo leer el gráfico. <i>Algunas configuraciones pueden variar según el modelo.</i>	Pulsa la flecha hacia abajo para desplazarte hasta un resumen diario. <i>Algunas configuraciones pueden variar según el modelo.</i>
INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE  TU PROMEDIO SEMANAL: Muestra el indicador de calidad del aire promedio de la semana. DÍA DE LA SEMANA RANGO DE INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE: Cada barra muestra el intervalo entre el indicador de calidad del aire más alto y el más bajo para cada día.	INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE  TU PROMEDIO DIARIO: Muestra el indicador de calidad del aire promedio del día. HORA INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE: Cada punto muestra el indicador de calidad del aire promedio de la última hora.
HUMEDAD  TU PROMEDIO SEMANAL: Muestra el porcentaje de humedad promedio de la semana. DÍA DE LA SEMANA RANGO DE HUMEDAD: Cada barra muestra el intervalo entre el indicador de humedad más alto y el más bajo para cada día.	TEMPERATURA  TU PROMEDIO DIARIO: Muestra la temperatura media del día. HORA CALIDAD DEL AIRE: Cada punto muestra la temperatura promedio de la última hora.

CONTAMINANTES: Supervisa los niveles actuales de PM (partículas en suspensión) y VOC (compuestos orgánicos volátiles). La escala indicará si el nivel de cada tipo de contaminante es Bajo, Moderado o Alto.



Utiliza los botones de navegación para desplazarte por la información de cada tipo de contaminante.



ESTADO DEL FILTRO: Comprueba cuánto tiempo queda hasta el siguiente mantenimiento recomendado de los prefiltros y filtro HEPA.

Consulta la sección Mantenimiento para ver más información sobre las instrucciones de limpieza.

PREFILTROS

TIEMPO RESTANTE
HASTA LA LIMPIEZA
RECOMENDADA.



LA PANTALLA FRONTAL MOSTRARÁ
UN RECORDATORIO DE LIMPIEZA
APROXIMADAMENTE CADA 8 SEMANAS.



CONSULTA
CÓMO LIMPIAR
LOS PREFILTROS.

PARA RESTABLECER
EL RECORDATORIO.

PARA SALIR DEL
RECORDATORIO SIN
RESTABLECERLO.
EL RECORDATORIO
SE POSPONDRÁ
DURANTE 72 HORAS.

FILTROS DE AIRE DE PARTÍCULAS DE ALTA EFICIENCIA

TIEMPO RESTANTE
HASTA LA SUSTITUCIÓN
RECOMENDADA.



PULSA LA MARCA DE VERIFICACIÓN PARA CONFIRMAR QUE HAS SUSTITUIDO EL FILTRO DE AIRE DE PARTÍCULAS DE ALTA EFICIENCIA Y PARA RESTABLECER EL TEMPORIZADOR DE RECORDATORIO.

LA PANTALLA FRONTAL MOSTRARÁ
UN RECORDATORIO DE SUSTITUCIÓN
DESPUÉS DE 6 AÑOS.



SELECCIONAR
PARA COMPRAR
FILTRO DE RECAMBIO

SELECCIONAR PARA
RESTABLECER
EL ESTADO DEL FILTRO

SELECCIONAR PARA
BORRAR LA ALERTA
SIN RESTABLECER

MODO DE REPOSO: Habilítalo para dormir o para evitar interrupciones. El ventilador funcionará a baja velocidad, todas las alertas se desactivarán y la pantalla se oscurecerá después de 10 segundos. Pulsa cualquier botón para activar la vista atenuada.

PROGRAMAR MODO DE REPOSO



Para establecer una programación, selecciona Programar rutina diaria y pulsa la marca de verificación para cambiar el modo de reposo a Activado.

ESTABLECER HORA DE INICIO O FIN



Una vez habilitado el modo de reposo, utiliza las flechas arriba y abajo para establecer una hora de inicio y una hora de fin.

Selecciona Guardar para confirmar. La unidad entrará en modo de reposo durante las horas establecidas todos los días.

Nota: Pulsa BreatheClear en cualquier momento durante el modo de reposo para volver al modo de BreatheClear

LUMINOSIDAD: Ajusta el brillo de la pantalla. Elige entre Automático (se ajusta automáticamente a la luz ambiente), Brillante, Medio, Atenuación o Apagado. El brillo no se puede ajustar mientras está en modo de reposo.

PANEL DE CONTROL: Aparece después de 5 minutos de inactividad. Utiliza las flechas de navegación para seleccionar una de las opciones del panel de control. Al pulsar cualquier botón mientras estás en la pantalla del panel de control, volverás a la pantalla del modo BreatheClear.

Las características varían según el modelo.

CONTAMINANTES



HORA



SONIDOS Y ALERTAS: Ajusta la configuración de los sonidos, el sensor de movimiento y las alertas. Utiliza la marca de verificación para activar o desactivar las selecciones.


SILENCIAR	SENSOR DE MOVIMIENTO	ALERTAS
Sonidos y alertas  Silencio activado  Silencia todos los sonidos del purificador de aire, incluidos los tonos de los botones y las alertas. 	Sonidos y alertas Sensor de movimiento  Detecta tu presencia y aumenta la potencia 	Sonidos y alertas Las alertas están activadas  Muestra alertas para volver a escanear el índice de aire y para el mantenimiento del filtro  <i>Las características varían según el modelo.</i>

ASISTENCIA: Accede a más información sobre las características del producto. Escanea el código QR para ver vídeos explicativos

AJUSTES DE LA UNIDAD: Ajusta el día, la hora, el reloj o el idioma, o restablece la unidad a la configuración original de fábrica.


LIMPIEZA EXTERIOR:

Para conseguir los mejores resultados, limpia el exterior de la unidad cada dos meses o según sea necesario. Limpia el exterior con un paño de microfibra humedecido con agua tibia y jabón. Evita usar demasiada agua y limpiadores químicos abrasivos para no causar daños.



LIMPIEZA INTERIOR:


Para conseguir los mejores resultados, limpia el interior del purificador de aire cada dos meses o cuando haga falta. Retira la tapa del filtro, saca el filtro y usa una aspiradora o un paño de microfibra para quitar la suciedad y el polvo del interior de la unidad. **NO** uses productos químicos abrasivos o agua en el interior del purificador de aire.



LIMPIEZA DE LOS PREFILTROS

Paso 1


Tira de los paneles de ambos lados de la unidad.



Paso 2


Limpia los filtros con un paño húmedo o utiliza una aspiradora a baja velocidad.

NO utilices limpiadores químicos abrasivos.



Paso 3

Deja que los filtros se sequen al aire completamente durante al menos 24 horas antes de volver a colocarlos.



ERROR DE BLOQUEO DEL SENSOR:

Este error aparece si la calidad del aire ha sido baja durante un período prolongado. Asegúrate de que el sensor no esté bloqueado y no sea necesario limpiarlo. Utiliza una aspiradora de mano o un accesorio de manguera para limpiar la zona alrededor del sensor. Luego sopla con fuerza en el área del sensor. Esto ayudará a eliminar cualquier partícula que pueda estar obstruyendo el sensor. No utilices aire comprimido ni herramientas que puedan dañar el sensor.

Nota: El uso del dispositivo cerca de un humidificador también puede provocar este error.



ERROR EL MOTOR NO PUEDE GIRAR:

Cuando aparezca este mensaje en la pantalla de visualización, apaga la unidad y comprueba los orificios de ventilación. Asegúrate de que las ventilaciones laterales estén despejadas y de que no haya nada que bloquee las ventilaciones superiores. Reinicia la unidad.

El motor no puede girar

Reinicia la unidad. Si el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es el mejor lugar para colocar el purificador de aire?	Para obtener los mejores resultados, coloca el purificador de aire en la habitación donde pasas más tiempo. Colócalo en una superficie nivelada, cerca de una toma de corriente. Para obtener el máximo flujo de aire, mantén el purificador de aire al menos a 8 cm de la pared.
¿Qué significa PM?	PM es la cantidad de partículas en el aire. La tecnología BreatheClear realiza un seguimiento de 3 tamaños distintos de partículas: PM 1,0, PM 2,5 y PM 10. Las PM 1,0 son, por ejemplo, virus y alérgenos ultrafinos. Las PM 2,5 son, por ejemplo, humo y bacterias. Las PM 10 son, por ejemplo, polvo, polen y moho.
¿Qué son los VOC?	Los VOC son compuestos orgánicos volátiles, incluidos formaldehído, benceno, tolueno y xileno. Pueden emitirse a partir de pinturas, productos de limpieza, velas y cocina, y normalmente tienen un aroma perceptible. El carbón activado del filtro de aire de partículas de alta eficiencia de la unidad absorberá estas partículas.
¿Qué es el modo BreatheClear?	La tecnología BreatheClear ajusta automáticamente la velocidad del ventilador cuando cambia la calidad del aire. Cuando la calidad del aire disminuye, la velocidad del ventilador aumenta. Cuando la calidad del aire mejora, la velocidad del ventilador disminuye. La pantalla frontal proporcionará información sobre la calidad del aire en tiempo real para que puedas supervisar el estado del aire.
¿Qué sucede cuando el purificador detecta movimiento?	El movimiento en tu casa puede hacer que circulen partículas de aire como la caspa de las mascotas o el polvo, lo que reduce la calidad del aire. Cuando detecta movimiento, el purificador de aire aumentará automáticamente la velocidad del ventilador para capturar partículas y ayudar a mantener el aire limpio. La detección de movimiento se puede activar o desactivar en el menú de ajustes.
¿Cada cuánto tiempo debo sustituir el filtro de aire de partículas de alta eficiencia?	La tecnología de filtro de aire de partículas de alta eficiencia Shark® NeverChange™ proporciona hasta 6 años de uso con un solo filtro de aire de partículas de alta eficiencia.
¿Cómo puedo activar/desactivar el pitido?	Para silenciar o desactivar el sonido de las alertas del purificador de aire, ve al menú Ajustes, selecciona Sonidos y alertas y pulsa el botón Seleccionar del panel de control para alternar entre “El silencio está activado” o “El silencio está desactivado”.
¿Cómo puedo activar/desactivar el bloqueo de seguridad para niños?	Para activar o desactivar el ajuste de bloqueo de seguridad para niños, mantén pulsados simultáneamente los botones IQ de mi aire y Ajustes durante 3 segundos. Cuando el bloqueo de seguridad para niños está activado, el icono de bloqueo del panel de control aparecerá en la pantalla de calidad del aire.
¿Cómo compruebo el estado del filtro?	Para comprobar el estado de los filtros, pulsa el botón IQ de mi aire y selecciona Estado del filtro en el menú. La pantalla mostrará el tiempo restante hasta que los prefiltros de malla necesiten limpieza. Pulsa Confirmar para ver una guía paso a paso sobre cómo limpiarlos. Pulsa la flecha hacia arriba o hacia abajo para ver el tiempo restante hasta que sea necesario sustituir el filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Pulsa Confirmar para ver una guía paso a paso sobre la retirada y sustitución del filtro de aire de partículas de alta eficiencia.
¿Tengo que preocuparme cuando la calidad del aire es baja?	La baja calidad del aire es relativamente común y puede pasar desapercibida. Puede deberse a la acumulación de contaminantes en interiores debido a actividades cotidianas como cocinar, limpiar, quemar velas, tener mascotas o mantener las ventanas cerradas. El menú IQ de mi aire puede realizar un seguimiento de los cambios en la calidad del aire para ayudarte a comprender cómo tus actividades pueden afectar a la calidad del aire. El purificador de aire Shark® ayudará a reducir las partículas en el aire y mejorará la calidad del aire en espacios interiores. Esto puede ayudar a reducir los síntomas de alergia, mejorar la calidad del sueño y aumentar tu comodidad general.
¿Por qué mi purificador de aire está causando interrupciones en mi Wi-Fi?	El purificador de aire puede causar interrupciones en tu Wi-Fi si no está configurado correctamente. Asegúrate de que el purificador de aire esté configurado a al menos 3 metros (10 pies) de distancia del router Wi-Fi y dispositivos conectados (portátiles, etc.) y de que esté orientado a más de 30° del router Wi-Fi y dispositivos conectados. Si el purificador de aire está configurado y colocado correctamente y sigue habiendo interferencias Wi-Fi, es posible que tengas que ajustar el canal Wi-Fi. Evita los canales 161 y 165 de 5,8 GHz.

MANUFACTURER'S GUARANTEE

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Cuando un consumidor compra un producto en España, está amparado por los derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto (tus derechos legales). Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. No obstante, Shark confía tanto en la calidad de sus productos que te otorga una garantía adicional del fabricante de 2 años. Estos términos y condiciones se refieren únicamente a la garantía que ofrece el fabricante: tus derechos legales no se ven afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkShark Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Shark de forma directa.

Garantías de Shark

Todos los productos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica **900 839 453** está operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark. También puedes encontrar ayuda en línea en **sharkclean.es**

¿Cómo debo registrar mi garantía Shark?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu producto:

- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán). Para el registro en línea, entra en **sharkclean.es**

IMPORTANTE:

- La garantía cubre el producto durante 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía Shark gratuita solo es válida en el país donde se compró el producto.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Si lo deseas, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto e información sobre nuevos productos y tecnologías Shark. Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos Shark?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu producto está garantizado por un total de 2 años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark?

Reparación o sustitución de su producto Shark (a discreción de Shark), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark?

1. El desgaste normal y deterioro de las piezas (como, p. ej., los accesorios) no está cubierto por esta garantía. Las piezas de repuesto están disponibles para su compra en **sharkclean.es**
2. El daño causado por usos incorrectos, abusivos o una manipulación negligente, falta de mantenimiento requerido o daño debido a una mala manipulación en el transporte.
3. Daños causados por un mantenimiento no autorizado por Shark.

¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto. Puedes ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Shark correspondientes a todos los productos Shark en **sharkclean.es**

Recuerda que los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark podrían no estar cubiertos por la garantía.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

REGISTRA TU COMPRA



sharkclean.eu

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS

Número de modelo: _____

Número de gama: _____

Fecha de compra: _____

(Guarda el comprobante)

Establecimiento de compra: _____

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HP160Series

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Consumo de energía en espera:
0,63 W**HP060Series**

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Consumo de energía en espera:
0,7 W

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Recibe asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla; accede también a información sobre la garantía.
- Accede a las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto.
- Sé una de las primeras personas en enterarte de promociones exclusivas de productos.

CONSEJO: Puedes encontrar los números de modelo y de gama en la etiqueta del código QR en la base de la unidad.

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta Guía del usuario está diseñada para ayudarte a entender tu nuevo purificador de aire Shark® a la perfección.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Alemania
www.sharkclean.eu



Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.

Shark

Purificateur d'air

SÉRIES HP160EU / HP060EU

NOTICE D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

FRANÇAIS


⚠ AVERTISSEMENT AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :

- NE PAS** utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagés. Mettre l'appareil au rebut ou le rapporter à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.
- NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble sous un meuble ou un appareil. Éloigner le cordon d'alimentation des zones de passage pour éviter tout risque de trébuchement.
- Si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour des raisons de sécurité.
- Cet appareil ne doit être placé que sur des surfaces planes et sèches.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent **PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- NE PAS** manipuler la prise de courant ou l'appareil avec les mains mouillées.
- NE PAS** utiliser l'appareil sans le filtre.
- Utiliser uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark®.
- NE PAS** endommager le cordon d'alimentation :
 - NE PAS** déplacer ni transporter l'appareil en tirant sur le cordon ou en s'en servant comme d'une poignée.
 - NE PAS** débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Débrancher l'appareil en tirant sur la prise et non sur le cordon.
 - NE PAS** passer sur le cordon d'alimentation avec l'appareil, ne pas coincer le cordon dans une porte, ne pas le faire passer sur des arêtes tranchantes ou des angles vifs et ne pas le laisser à proximité de surfaces chaudes.
- NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les poils et cheveux et tout ce qui pourrait gêner le flux d'air.
- NE PAS** utiliser si le flux d'air ne circule pas correctement. En cas d'obstruction des flux d'air, éteindre l'appareil et le débrancher de la prise électrique. Déboucher les voies de passage de l'air avant de rebrancher et remettre en marche l'appareil.
- NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
- NE PAS** poser l'appareil sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.
- NE PAS** utiliser l'appareil dans les zones suivantes :
 - Surfaces humides ou mouillées
 - Zones extérieures
 - Espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
- Désactiver toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'appareil.
- Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/non électroniques avec de l'eau seulement. **NE PAS** immerger. L'utilisation de produits chimiques pourrait endommager l'appareil.
- S'assurer que le filtre est en place après l'entretien régulier.
- Ne convient pas à un usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.


LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION

INSTALLATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Les fonctions et les couleurs peuvent varier selon le modèle.




- NE PAS** brancher le purificateur d'air. Commencez par retourner délicatement le purificateur d'air et placez-le sur une surface plane. Faites pivoter le couvercle du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et accéder au filtre anti-allergène.



- Sortez le filtre HEPA de son emballage plastique. Réinstallez le filtre HEPA dans un sens ou dans l'autre.



- Lorsque le filtre HEPA est réinstallé, faites pivoter le couvercle du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre un clic.



- Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) de votre purificateur d'air. Suivez les étapes pour configurer votre appareil. Toutes les informations peuvent être ajustées ultérieurement dans le menu **RÉGLAGES** ⚙. Après l'étalonnage initial de 48 heures, celui du capteur prend jusqu'à 5 minutes après chaque mise sous tension.

Remarque : lors de la première utilisation, attendez jusqu'à 48 heures pour l'étalonnage du capteur.

RÉGLAGES ET COMMANDES DU BREATHECLEAR

Les fonctions et les couleurs peuvent varier selon le modèle.



Marche/Arrêt

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

Réglages

Mode Veille : définissez ou programmez la routine quotidienne.

Luminosité : réglez la luminosité de l'écran.

Réglages de l'appareil : réglez la date, l'heure ou d'autres paramètres système.

Autres réglages : basculez entre les fonctions Son et Capteur de mouvement.

Mon Air IQ

Accédez aux données et aux informations concernant votre purificateur d'air et la qualité de l'air dans votre maison.

Informations sur l'air : suit l'historique quotidien et hebdomadaire de la qualité de l'air, de l'humidité et de la température.

Polluants : détails sur les particules et les COV.

État du filtre : affiche la durée de vie restante du filtre.

Contrôle de la vitesse et navigation

Appuyez sur les flèches haut et bas pour modifier manuellement la vitesse du ventilateur ou pour naviguer entre les différentes sections. Appuyez sur la coche pour confirmer les sélections.

BreatheClear (auto)

Basculez sur BreatheClear pour ajuster automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air. Appuyez à nouveau pour plus d'informations sur l'état du BreatheClear. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée en mode BreatheClear pour activer le mode veille.

Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les boutons Réglages et Mon Air IQ pendant 3 secondes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

INFORMATIONS SUR L'AIR

Suit l'historique quotidien et hebdomadaire de la qualité de l'air, de l'humidité et de la température de votre intérieur.



Le haut de la barre indique la qualité maximale de l'air enregistré, et le bas de la barre indique la qualité minimale de l'air enregistré.

Accès via Mon Air IQ

MODE VEILLE

Activez pour tamiser les lumières et couper le son pour dormir ou pour d'autres moments de calme.



Ralentit la vitesse du moteur à un niveau faible, tamise les lumières et coupe les sons. Utilisation suggérée lorsque vous préférez une expérience plus silencieuse.

Accès via les réglages

DÉTECTION DES MOUVEMENTS

Augmente la puissance de purification lorsqu'un mouvement a été détecté, en répondant de manière proactive aux mouvements potentiels de poussière et de particules.



Votre purificateur d'air réagit toujours à la qualité de l'air et vous fournit des mises à jour lorsque vous en avez besoin.

Désactivez ou activez dans les réglages

INFORMATIONS SUR LES POLLUANTS

- Le capteur intégré détecte la qualité de l'air pour vous fournir des informations en temps réel. Vous pouvez voir plus de détails sur les polluants dans votre maison en regardant l'écran Polluants sous Mon Air IQ.
- La valeur PM (« particulate matter », particules fines) représente la quantité de particules en suspension dans l'air, mesurée en microgrammes (µg) par mètre cube. Votre purificateur d'air mesure trois tailles de particules : PM1, PM2,5 et PM10.
- Votre appareil peut également mesurer les COV (composés organiques volatils). Les COV sont des gaz et des odeurs émis par les produits ménagers courants, tels que les produits nettoyants, le maquillage, la peinture et la moquette.

PM1		Particules ultrafines, généralement issues de la cuisson, de la fumée et des gaz d'échappement.
PM2,5		Petites particules, généralement issues des microplastiques, de la fumée, de la pollution et de la cuisson.
PM10		Particules plus grosses, le plus souvent dues à la poussière, au pollen ou aux spores de champignons.
COV		Composés organiques, généralement provenant du gaz et des odeurs émis par les produits nettoyants, la peinture et les tissus d'ameublement.

BREATHECLEAR

La technologie BreatheClear ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements détectés de la qualité de l'air. Lorsque la qualité de l'air diminue, la vitesse du ventilateur augmente. Lorsque la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur diminue.

BLEU FONCÉ : EXCELLENTE

Indice de l'air :
100 % à 95 %



BLEU CLAIR : BONNE

Indice de l'air :
94 % à 85 %



JAUNE : MOYENNE

Indice de l'air :
84 % à 60 %



ORANGE : MODÉRÉE

Indice de l'air :
59 % à 30 %




ROUGE : MAUVAISE

Indice de l'air :
29 % à 0 %



ENTRETIEN



État du filtre Mon Air IQ

NETTOYAGE DES PRÉFILTRES

Pour nettoyer les préfiltres en maille, retirez-les de l'appareil et utilisez un aspirateur à basse vitesse OU un chiffon/essuie-tout pour retirer les débris. Si nécessaire, les préfiltres peuvent être rincés. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs et laissez toujours les filtres sécher complètement à l'air libre pendant 24 heures avant de les réinstaller.


Une alerte apparaît sur l'écran avant lorsque les préfiltres en maille doivent être nettoyés (environ toutes les 8 semaines). Vous pouvez également afficher la durée de vie restante estimée du filtre dans le menu Mon Air IQ. Les alertes d'entretien du filtre peuvent être désactivées dans le menu Réglages.

Les fonctions et les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Pour obtenir des consignes complètes sur le nettoyage des filtres ou pour visionner des tutoriels, rendez-vous sur sharkclean.eu.

COMPOSANTS

1. Grilles de sortie d'air
2. Panneau de commande
3. Panneau de commande avant
4. Corps du purificateur d'air
5. Grilles d'entrée d'air
6. Préfiltres en maille
7. Couvercle du filtre HEPA
8. Filtre HEPA
9. Panneaux latéraux





COMPRENDRE LE PANNEAU DE COMMANDE

	Marche/Arrêt	Appuyez dessus pour activer ou désactiver le purificateur d'air.
	Réglages	Ajustez les fonctionnalités, dont le mode veille, la luminosité, le tableau de bord, les alertes et les réglages de l'appareil, et trouvez une assistance supplémentaire pour l'utilisation de votre purificateur d'air.
	Mon Air IQ	Accédez aux données et aux informations concernant votre purificateur d'air et la qualité de l'air dans votre maison. Surveillez les niveaux de PM (particules fines) et de COV (composés organiques volatils), et le temps restant jusqu'à l'entretien recommandé du filtre.
	BreatheClear	Appuyez sur BreatheClear pour retourner au mode BreatheClear, qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air.
	Haut	Appuyez dessus pour naviguer dans les menus ou pour augmenter manuellement la vitesse du ventilateur à partir du mode BreatheClear.
	Confirmer	Permet de confirmer les réglages dans les menus et d'accéder à d'autres données.
	Bas	Appuyez dessus pour naviguer dans les menus ou pour diminuer manuellement la vitesse du ventilateur à partir du mode BreatheClear.

MODE BREATHECLEAR : dans ce mode, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction des changements de la qualité de l'air. Lorsque la qualité de l'air diminue, la vitesse du ventilateur augmente. Lorsque la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur diminue.


COMMENT LIRE L'ÉCRAN BREATHECLEAR :

BreatheClear Appuyez sur ce bouton à tout moment pour revenir au mode BreatheClear.	L'écran de la qualité de l'air affiche des icônes pour indiquer que les sons sont désactivés, si la sécurité enfants est activée ou si le mode veille est programmé.
Mode : Affiche le mode actuel. BreatheClear, mode veille ou vitesse du ventilateur  Indice de l'air (tel que détecté par les capteurs) La couleur de l'arrière-plan indique l'état général de l'indice d'air	Icônes du tableau de bord  Sons désactivés Sécurité enfants activée Le mode veille a été programmé
BreatheClear Appuyez sur BreatheClear à partir de l'écran principal de qualité de l'air pour voir les détails sur la qualité de l'air. Certaines configurations peuvent varier selon le modèle.	
PM1 : niveau actuel de particules ultrafines dans l'air, généralement issues de la cuisson, de la fumée et des gaz d'échappement. PM10 : niveau actuel de particules plus grosses, le plus souvent composées de poussière, pollen ou spores de champignons. PM2,5 : niveau actuel de petites particules, généralement issues des microplastiques, de la fumée, de la pollution et de la cuisson. COV : niveau actuel de composés organiques volatils, souvent présents dans les produits chimiques, les fumées, les odeurs et les polluants.  BreatheClear Qualité de l'air ambiant 98% Faible Faible Faible Faible	

MESURES ACTUALISÉES DE LA QUALITÉ DE L'AIR : si la qualité de votre air a été supérieure à 95 % pendant plus de 30 minutes, le purificateur effectuera de nouvelles mesures de l'air pour vérifier à nouveau sa qualité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

COMMANDE MANUELLE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR : contrôlez manuellement la vitesse du ventilateur, de la vitesse la plus basse (1) à la plus élevée (5).



Contrôlez la vitesse du ventilateur de la vitesse 1 à 5



Appuyez sur les flèches haut ou bas pour régler manuellement la vitesse du ventilateur.

MODE VEILLE : dans ce mode, le ventilateur fonctionne à la vitesse la plus basse (1), toutes les alertes sont désactivées et l'écran avant s'obscurcit après 10 secondes d'inactivité. En mode veille, l'écran s'allume avec un éclairage tamisé.



Mode

BreatheClear

Appuyez sur le bouton BreatheClear et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode veille ou programmez-le à partir du menu Réglages.

DÉTECTION DES MOUVEMENTS : booste la purification en augmentant la vitesse du ventilateur lorsqu'un mouvement est détecté, afin de répondre de manière proactive au mouvement des particules. Peut être activé ou désactivé dans Réglages ⚙️.



Prédiction des changements d'air
&
Booster la purification



Indice de l'air

L'animation de détection de mouvement indique que le mouvement a été détecté et que la purification est en train d'être boostée.

L'icône de détection de mouvement apparaît sur l'écran BreatheClear en cas de mouvement continu dans la pièce.

INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR : surveillez votre environnement avec des résumés quotidiens et hebdomadaires de la qualité de l'air détectée.




Utilisez les boutons de navigation pour faire défiler les graphiques.
Appuyez sur la coche pour obtenir de l'aide sur la façon de lire votre graphique.

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE	RÉSUMÉ QUOTIDIEN
Appuyez sur la coche pour obtenir de l'aide sur la façon de lire votre graphique. <i>Certaines configurations peuvent varier.</i>	Appuyez sur la flèche du bas pour faire défiler jusqu'à un résumé quotidien. <i>Certaines configurations peuvent varier.</i>
INDICE DE L'AIR VOTRE MOYENNE HEBDOMADAIRE : affiche l'indice d'air moyen de la semaine. En moyenne cette semaine 72% 100 50 0 L M M J V S D ✓ Aide JOUR DE LA SEMAINE PLAGE DE L'INDICE D'AIR : chaque barre affiche la plage entre l'indice d'air maximal et l'indice d'air le plus bas pour chaque jour.	INDICE DE L'AIR VOTRE MOYENNE QUOTIDIENNE : affiche l'indice d'air moyen de la journée. En moyenne aujourd'hui 72% 100 50 0 6a 10a 2p 6p HEURE INDICE DE L'AIR : chaque point affiche l'indice d'air moyen de l'heure qui vient de s'écouler.
HUMIDITÉ VOTRE MOYENNE HEBDOMADAIRE : affiche le pourcentage d'humidité moyen de la semaine. En moyenne cette semaine 60% 75 68 60 L M M J V S D ✓ Aide JOUR DE LA SEMAINE PLAGE D'HUMIDITÉ : chaque barre affiche la plage entre le taux d'humidité maximal et le taux d'humidité le plus bas pour chaque jour.	TEMPÉRATURE VOTRE MOYENNE QUOTIDIENNE : affiche la température moyenne de la journée. En moyenne aujourd'hui 21.6°C 25 20 15 06:00 10:00 14:00 18:00 HEURE QUALITÉ DE L'AIR : chaque point affiche la température moyenne de l'heure qui vient de s'écouler.

POLLUANTS : surveillez les niveaux actuels de PM (matières particulaires) et de COV (composés organiques volatils). L'échelle indiquera si le niveau de chaque type de polluant est Faible, Modéré ou Élevé.



Utilisez les boutons de navigation pour faire défiler les informations pour chaque type de polluant.




ÉTAT DU FILTRE : vérifiez le temps restant jusqu'au prochain entretien recommandé de vos préfiltres et de votre filtre HEPA. Consultez la section Entretien pour plus de détails sur les consignes de nettoyage.

PRÉFILTRES

TEMPS RESTANT JUSQU'AU PROCHAIN NETTOYAGE RECOMMANDÉ.



L'ÉCRAN AVANT AFFICHERA UN RAPPEL DE NETTOYAGE ENVIRON TOUTES LES 8 SEMAINES.



DÉCOUVREZ COMMENT NETTOYER LES PRÉFILTRES.

POUR RÉINITIALISER LE RAPPEL.

POUR QUITTER LE RAPPEL SANS LE RÉINITIALISER. LE RAPPEL SERA REPORTÉ PENDANT 72 HEURES.

FILTRES HEPA

TEMPS RESTANT JUSQU'AU REMPLACEMENT RECOMMANDÉ.



L'ÉCRAN AVANT AFFICHE UN RAPPEL DE REMPLACEMENT AU BOUT DE 6 ANS.



APPUYEZ POUR ACHETER UN FILTRE DE REMPLACEMENT

APPUYEZ POUR RÉINITIALISER L'ÉTAT DU FILTRE

APPUYEZ POUR EFFACER L'ALERTE SANS RÉINITIALISER

 APPUYEZ SUR LA COCHE POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REMPLACÉ VOTRE FILTRE HEPA ET RÉINITIALISER LE MINUTEUR DE RAPPEL.

MODE VEILLE : activez avant de dormir ou pour éviter les perturbations. Le ventilateur fonctionne à basse vitesse, toutes les alertes sont désactivées et l'écran s'obscurcit au bout de 10 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour passer à la vue tamisée.

PROGRAMMER LE MODE VEILLE	DÉFINIR L'HEURE DE DÉBUT OU DE FIN
Mode veille Routine quotidienne Activé  10:00PM - 8:00AM Enregistrer Pour définir un programme, sélectionnez Programmer une routine quotidienne et appuyez sur la coche pour activer le mode veille.	Mode veille Heure de début ^ 12:00 AM v ✓ Confirmer Mode veille Heure de fin ^ 12:00 AM v ✓ Confirmer Une fois le mode veille activé, utilisez les flèches haut et bas pour définir une heure de début et une heure de fin. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer. L'appareil passe chaque jour en mode veille pendant les plages horaires programmées. Remarque : appuyez sur BreatheClear à tout moment pendant le mode veille pour revenir au mode BreatheClear

LUMINOSITÉ : réglez la luminosité de l'écran. Choisissez entre Auto (ajuste automatiquement à la lumière ambiante), Lumineux, Moyen, Faible ou Désactivé. La luminosité ne peut pas être réglée en mode veille.

TABLEAU DE BORD : apparaît après 5 minutes d'inactivité. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner l'une des options du tableau de bord. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran du tableau de bord pour retourner à l'écran du mode BreatheClear.

Les fonctionnalités varient selon le modèle.

POLLUANTS



HEURE



SONS ET ALERTES : réglez les sons, le capteur de mouvement et les alertes. Utilisez la coche pour activer ou désactiver les sélections.


SILENCIEUX	CAPTEUR DE MOUVEMENT	ALERTES
Sons & alertes Mode sourdine activé Désactiver tous les sons du purificateur d'air (alertes et sons des boutons y compris).	Sons & alertes Capteur de mouvement Détecte votre présence et augmente la puissance	Sons & alertes Alertes activées Afficher les alertes pour les mesures actualisées de l'air et l'entretien du filtre. Les fonctionnalités varient selon le modèle.

ASSISTANCE : accédez à plus d'informations sur les caractéristiques du produit. Pour des tutoriels vidéo, scannez le QR code.

RÉGLAGES DE L'APPAREIL : réglez le jour, le minuteur, l'heure ou la langue, ou réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine d'origine.


NETTOYAGE EXTÉRIEUR :

Pour un résultat optimal, nettoyez l'extérieur de l'appareil tous les deux mois ou dès que nécessaire. Pour nettoyer l'appareil, essuyez l'extérieur avec un chiffon en microfibre imbibé d'eau chaude et savonneuse. Veillez à ne pas utiliser trop d'eau et évitez les nettoyeurs chimiques abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.



NETTOYAGE INTÉRIEUR :


Pour un résultat optimal, nettoyez l'intérieur de l'appareil tous les deux mois ou dès que nécessaire. Retirez le couvercle du filtre, sortez le filtre, puis utilisez un aspirateur ou un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière et les débris à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez **PAS** de nettoyeurs chimiques abrasifs à l'intérieur de l'appareil.



NETTOYAGE DES PRÉFILTRES

Étape 1


Retirez les panneaux des deux côtés de l'appareil.



Étape 2


Essuyez les filtres avec un chiffon humide ou utilisez un aspirateur à faible vitesse.

N'utilisez **PAS** de produits chimiques abrasifs.



Étape 3

Avant de réinstaller les filtres dans les panneaux latéraux, laissez-les sécher complètement à l'air libre pendant 24 heures.



ERREUR D'OBSTRUCTION DU CAPTEUR :

Cette erreur apparaît si la qualité de l'air est faible depuis une période prolongée. Assurez-vous que le capteur n'est pas obstrué et n'a pas besoin d'être nettoyé. Utilisez un aspirateur à main ou un tuyau d'aspirateur avec un embout pour nettoyer la zone autour du capteur. Puis soufflez fort dans la zone du capteur. Cela permettra d'éliminer toute particule susceptible d'obstruer le capteur. N'utilisez pas d'air comprimé ni d'outils qui pourraient endommager le capteur.

Remarque : l'utilisation de l'appareil à proximité d'un humidificateur peut également provoquer cette erreur.

**ERREUR LE MOTEUR NE TOURNE PAS :**

Lorsque ce message apparaît sur l'écran, éteignez votre appareil et vérifiez les grilles. Assurez-vous que les aérations latérales sont dégagées et qu'il n'y a rien qui bloque les grilles supérieures. Redémarrez votre appareil.

Le moteur ne peut pas tourner

Redémarrez votre appareil. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance à la clientèle.

Question	Réponse
Quel est le meilleur endroit où placer mon purificateur d'air ?	Pour de meilleurs résultats, placez le purificateur d'air dans la pièce où vous passez le plus de temps. Installez-le sur une surface plane, à proximité d'une prise électrique. Pour un débit maximal, placez le purificateur d'air à 8 cm du mur minimum.
Que signifie « PM » ?	PM correspond à la quantité de particules dans l'air. La technologie BreatheClear surveille 3 tailles distinctes de particules : PM1,0, PM2,5 et PM10. PM1,0 comprend les virus et allergènes ultra-fins. PM2,5 comprend la fumée et les bactéries. PM10 comprend la poussière, la moisissure et le pollen.
Que sont les COV ?	Les COV sont des composés organiques volatils, notamment le formaldéhyde, le benzène, le toluène et le xylène. Ils peuvent être rejetés par les peintures, les produits de nettoyage, les bougies et la cuisson, et ont généralement une odeur perceptible. Le charbon actif présent dans le filtre HEPA de votre appareil absorbe ces particules.
Qu'est-ce que le mode BreatheClear ?	La technologie BreatheClear ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements de qualité de l'air. Lorsque la qualité de l'air diminue, la vitesse du ventilateur augmente. Lorsque la qualité de l'air s'améliore, la vitesse du ventilateur diminue. L'écran avant fournit un feedback en temps réel sur la qualité de l'air afin que vous puissiez surveiller l'état de votre air.
Que se passe-t-il lorsque le purificateur détecte un mouvement ?	Les mouvements dans votre maison peuvent entraîner la circulation de particules d'air, comme les squames d'animaux ou la poussière, ce qui diminue la qualité de l'air. Lorsqu'il détecte un mouvement, votre purificateur d'air augmente automatiquement la vitesse du ventilateur pour capturer les particules, afin de maintenir l'air propre. La détection de mouvement peut être activée ou désactivée dans le menu Réglages.
À quelle fréquence le filtre HEPA doit-il être remplacé ?	La technologie de filtre HEPA Shark® NeverChange™ offre jusqu'à 6 ans d'utilisation avec un seul filtre HEPA.
Comment activer/désactiver les sons ?	Pour activer ou désactiver les sons d'alerte de votre purificateur d'air, allez dans le menu Réglages, sélectionnez Sons et alertes, puis appuyez sur le bouton Sélectionner sur le panneau de commande pour basculer entre « mode silencieux activé » ou « mode silencieux désactivé ».
Comment activer/désactiver la sécurité enfants ?	Pour activer ou désactiver le paramètre de sécurité enfants, appuyez simultanément sur les boutons Mon Air IQ et Réglages, et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque la sécurité enfants est activée, l'icône de verrouillage du tableau de bord apparaît sur l'écran Qualité de l'air.
Comment puis-je vérifier l'état du filtre ?	Pour vérifier l'état des filtres, appuyez sur le bouton Mon Air IQ et sélectionnez État du filtre dans le menu. L'écran affiche le temps restant jusqu'au prochain nettoyage des préfiltres en maille. Appuyez sur Confirmer pour voir des consignes étape par étape sur la manière de les nettoyer. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour voir le temps restant jusqu'au remplacement du filtre HEPA. Appuyez sur Confirmer pour voir des consignes étape par étape sur le retrait et le remplacement du filtre HEPA.
Dois-je m'inquiéter lorsque la qualité de l'air est faible ?	Une faible qualité de l'air est relativement fréquente et peut passer inaperçue. Elle peut être causée par l'accumulation de polluants intérieurs en raison des activités quotidiennes telles que la cuisine, le ménage, l'utilisation de bougies, les animaux, ou si les fenêtres sont fermées. Le menu Mon Air IQ peut surveiller les changements de qualité de l'air pour vous aider à comprendre comment vos activités peuvent affecter la qualité de l'air. Votre purificateur d'air Shark® vous aidera à réduire les particules en suspension dans l'air et à améliorer la qualité de votre air intérieur. Cela peut aider à réduire les symptômes d'allergie, à améliorer la qualité du sommeil et à améliorer votre confort en général.
Pourquoi mon purificateur d'air provoque-t-il des perturbations avec ma connexion Wi-Fi ?	Votre purificateur d'air peut perturber votre connexion Wi-Fi s'il n'est pas configuré correctement. Assurez-vous que votre purificateur d'air est installé à au moins 3 mètres de votre routeur Wi-Fi et des appareils connectés (ordinateurs portables, etc.), et qu'il est orienté à plus de 30° de votre routeur Wi-Fi et des appareils connectés. Si votre purificateur d'air est configuré et positionné correctement et que des interférences Wi-Fi se produisent toujours, vous devrez peut-être ajuster votre canal Wi-Fi. Évitez les canaux 5,8 GHz 161 et 165.

MANUFACTURER'S GUARANTEE

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à 2 ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark

Votre produit Shark constitue un investissement important. Votre nouveau produit doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec le produit reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (0) 800 90 88 74) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site sharkclean.fr

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre produit :

- Date d'achat de le produit (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site sharkclean.fr "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant x ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- La garantie gratuite Shark n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre produit Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les produits Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouveau produit Shark est garanti pour une durée totale de 2 ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre produit Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site sharkclean.fr
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur produit après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au +33 (0) 800 90 88 74.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre produit Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les produits Shark sur le site sharkclean.fr

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

MANUFACTURER'S GUARANTEE

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkShark Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom
Numéro gratuit du service client – **+33 (0) 800 90 88 74**
Adresse e-mail – **serviceclients.fr@sharkninja.com**

ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT



sharkclean.eu

INFORMATIONS À NOTER

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

(Conserver le justificatif d'achat)

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série HP160

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Consommation d'énergie en mode veille :
0,63 W

Série HP060

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Consommation d'énergie en mode veille :
0,7 W

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits en avant-première

CONSEIL : vous trouverez les numéros de modèle et de série sur le QR code de l'étiquette située au bas de l'appareil.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau purificateur d'air Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Angleterre, LS15 8ZB
+33 (800) 908874
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Allemagne
www.sharkclean.eu



Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Shark

Purificatore d'aria

SERIE HP160EU/HP060EU

MANUALE D'USO



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO


! AVVERTENZA PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, ELETTROCUZIONE O LESIONI:

- 1. NON** mettere in funzione l'unità con cavo o spina danneggiati. Smaltire o restituire l'unità a un centro di assistenza autorizzato per la verifica e/o la riparazione.
- 2. NON** far passare il cavo sotto i tappeti. **NON** coprire il cavo con tappetini, tappeti o coperture simili. **NON** far passare il cavo sotto i mobili o gli elettrodomestici. Tenere il cavo lontano da aree di passaggio e da zone dove potrebbe essere causa di inciampo.
- 3.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare rischi è necessario che venga sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- 4.** Posizionare questo apparecchio solo su superfici piane e asciutte.
- 5.** Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non siano state fornite loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 6.** È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
- 7.** La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- 8.** Prima della pulizia o di altre operazioni di manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
- 9. NON** maneggiare la spina o il dispositivo con le mani bagnate.
- 10. NON** utilizzare senza prima avere posizionato i filtri.
- 11.** Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark®.
- 12. NON** danneggiare il cavo di alimentazione:
 - a) NON** tirare o trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo o utilizzare il cavo come un'impugnatura.
 - b) NON** staccare la spina tirando il cavo. Afferrare la spina, non il cavo.
 - c) NON** mettere il dispositivo sopra il cavo di alimentazione, non farlo passare sotto una porta, non intradarlo facendolo passare attorno agli spigoli e non lasciarlo vicino a superfici calde.
- 13. NON** utilizzare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenere le aperture libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- 14.** **NON** utilizzare se il flusso dell'aria è ostruito. Se i passaggi dell'aria sono ostruiti, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa elettrica. Prima di collegare l'apparecchio alla corrente e riaccenderlo, rimuovere tutte le ostruzioni.
- 15. NON** utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, ha subito urti, presenta danni, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua.
- 16. NON** collocare il dispositivo su superfici instabili come sedie o tavoli.
- 17. NON** utilizzare in presenza delle seguenti condizioni:
 - a)** Superfici umide o bagnate.
 - b)** Aree esterne.
 - c)** Spazi chiusi e che possono contenere fumi o vapori esplosivi o tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarre o polveri infiammabili).
- 18.** Spegner tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 19.** Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire un intervento di manutenzione o pulizia.
- 20.** Lavare a mano e solo con acqua l'esterno, le parti in plastica dura e non elettroniche. **NON** immergere in acqua. La pulizia effettuata con sostanze chimiche potrebbe danneggiare l'unità.
- 21.** Assicurarsi che i filtri siano in posizione dopo la manutenzione ordinaria.
- 22.** Non adatto per l'uso con regolatori di velocità a stato solido.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONFIGURAZIONE DEL PURIFICATORE D'ARIA

I programmi e i colori possono variare in base al modello.




- 1. NON** collegare subito il purificatore d'aria alla presa elettrica. Innanzitutto capovolgere con attenzione il purificatore d'aria e posizionarlo su una superficie piana. Ruotare lo sportello del filtro in senso antiorario fino alla posizione di sblocco, quindi sollevarlo per accedere al filtro HEPA.



- 2.** Estrarre il filtro HEPA dall'imballaggio di plastica. Installare correttamente il filtro HEPA.



- 3.** Con il filtro HEPA installato, riposizionare lo sportello e girarlo in senso orario finché non scatta in posizione.



- 4.** Collegare la spina e premere il pulsante di accensione (I) sul purificatore d'aria. Per impostare l'unità, seguire i passaggi. Tutte le informazioni possono essere regolate successivamente nel menu **IMPOSTAZIONI**. Dopo la calibrazione iniziale di 48 ore, il sensore impiegherà fino a 5 minuti per calibrarsi ogni volta dopo l'accensione.

Nota: in occasione del primo utilizzo, attendere fino a 48 ore per la calibrazione del sensore.

IMPOSTAZIONI E CONTROLLI BREATHECLEAR

I programmi e i colori possono variare in base al modello.



Accensione
Accende o spegne l'apparecchio.

Impostazioni
Modalità Sospensione: consente di programmare la routine giornaliera.
Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.
Impostazioni del dispositivo: consentono di regolare data, orologio o altre impostazioni di sistema.
Altre impostazioni: permettono di configurare le opzioni Segnali acustici e Sensore di movimento.

IQ aria
Consente di accedere ai dati e alle informazioni relative al purificatore d'aria e all'aria dell'interno della casa.
Informazioni sull'aria: monitora quotidianamente e settimanalmente la qualità dell'aria, l'umidità e la temperatura.
Sostanze inquinanti: dettagli su particolato e COV (composti organici volatili).
Stato del filtro: visualizza la durata residua del filtro.

Controllo della velocità e navigazione
Premere le frecce su e giù per modificare manualmente la velocità della ventola o per navigare tra le diverse sezioni. Premere il segno di spunta per confermare le scelte.

BreatheClear (autonomo)
Passare a BreatheClear per regolare automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria. Premere di nuovo per ulteriori informazioni sullo stato BreatheClear. Tenere premuto per passare dalla modalità BreatheClear alla modalità Sospensione.

Per attivare o disattivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Impostazioni e IQ aria per 3 secondi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INFORMAZIONI SULL'ARIA

Monitora quotidianamente e settimanalmente qualità dell'aria, umidità e temperatura della casa.



La parte superiore della barra indica la qualità massima dell'aria registrata, mentre la parte inferiore della barra indica la qualità minima dell'aria registrata.

Accesso tramite IQ aria

MODALITÀ SOSPENSIONE

Attivare per abbassare le luci e disattivare i suoni durante il sonno o momenti di riposo.



Rallenta la velocità del motore, abbassa le luci e silenzia i suoni. Consigliato per l'uso quando si preferisce un'esperienza più silenziosa.

Accesso tramite Impostazioni

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO

Aumenta la potenza di purificazione una volta rilevato il movimento, rispondendo in modo proattivo al potenziale movimento di polvere e particolato.



Il purificatore d'aria reagisce sempre alla qualità dell'aria e fornisce aggiornamenti quando sono necessari.

Attivazione o disattivazione in Impostazioni

INFORMAZIONI SUGLI AGENTI INQUINANTI

- Il sensore incorporato rileva la qualità dell'aria per fornire dati in tempo reale. Per maggiori dettagli sugli agenti inquinanti presenti in casa, guarda la schermata Inquinanti sotto IQ aria.
- Il valore del particolato (PM) indica la quantità di particolato nell'aria, misurata in microgrammi (μg) per metro cubo. Il purificatore d'aria è in grado di misurare tre dimensioni di particelle: PM 1, PM 2,5 e PM 10.
- L'unità è anche in grado di misurare i COV (composti organici volatili). I COV sono gas e odori emessi da comuni prodotti per la casa come detersivi, cosmetici e vernici nonché dai tappeti.

PM 1		Particelle ultra fini derivanti in genere da cottura, fumo e scarichi gassosi.
PM 2,5		Piccole particelle derivanti in genere da microplastiche, fumo, smog e fumi di cottura.
PM 10		Particelle più grandi derivanti in genere da polvere, polline e spore di muffa.
COV		Composti organici, tipicamente presenti in gas ed esalazioni emesse da detersivi, vernici e tappezzerie.

BREATHECLEAR

La tecnologia BreatheClear regola automaticamente la velocità della ventola in risposta ai cambiamenti rilevati nella qualità dell'aria. Quando la qualità dell'aria peggiora, la velocità della ventola aumenta. Quando la qualità dell'aria migliora, la velocità della ventola diminuisce.

BLU SCURO: ECCELLENTE

Indice di qualità dell'aria: dal 100% al 95%



AZZURRO: BUONA

Indice di qualità dell'aria: dal 94% all'85%



GIALLO: DISCRETA

Indice di qualità dell'aria: dall'84% al 60%



ARANCIONE: SUFFICIENTE

Indice di qualità dell'aria: dal 59% al 30%



ROSSO: SCARSA

Indice di qualità dell'aria: dal 29% allo 0%



MANUTENZIONE


PULIZIA DEI PREFILTRI

Per pulire i prefiltri a rete, estrarli dai lati dell'unità e rimuovere la sporcizia con un aspirapolvere a bassa velocità OPPURE con un panno o uno strofinaccio. Se necessario, i prefiltri possono essere sciacquati. Non usare detersivi chimici abrasivi e fare asciugare completamente all'aria i filtri per 24 ore prima di reinstallarli.

Quando i prefiltri a rete devono essere puliti (ogni 8 settimane circa), sul display frontale appare un avviso. È inoltre possibile visualizzare la durata residua stimata del filtro attraverso il menu IQ aria. Gli avvisi di manutenzione del filtro possono essere disabilitati nel menu Impostazioni.

Caratteristiche e colori possono variare in base al modello.


Per istruzioni complete sulla pulizia dei filtri o per guardare i tutorial, visitare il sito sharkclean.eu.



IQ aria - Stato del filtro

COMPONENTI

1. Prese di uscita dell'aria
2. Pannello di controllo
3. Display frontale
4. Corpo del purificatore d'aria
5. Prese di ingresso dell'aria
6. Prefiltri a rete
7. Sportello filtro HEPA
8. Filtro HEPA
9. Pannelli laterali



DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

	Accensione	Premere per accendere o spegnere il purificatore d'aria.
	Impostazioni	Permette di regolare funzioni come la modalità Sospensione, la luminosità, la schermata di riepilogo, gli avvisi e le impostazioni del dispositivo, e fornisce ulteriore supporto per l'uso del purificatore d'aria.
	IQ aria	Consente di accedere ai dati e alle informazioni sul purificatore d'aria e sulla qualità dell'aria in casa. Monitora i livelli di PM (particolato) e COV (composti organici volatili) e il tempo che rimane fino alla manutenzione del filtro consigliata.
	BreatheClear	Premere BreatheClear per tornare alla modalità BreatheClear, con regolazione automatica della velocità della ventola in base alla qualità dell'aria.
	Su	Premere per navigare nei menu o per aumentare manualmente la velocità della ventola dalla modalità BreatheClear.
	Conferma	Consente di confermare le impostazioni nei menu e di accedere a ulteriori dati.
	Giù	Premere per navigare nei menu o per ridurre manualmente la velocità della ventola dalla modalità BreatheClear.

MODALITÀ BREATHECLEAR: in questa modalità, la velocità della ventola si regola automaticamente in risposta ai cambiamenti della qualità dell'aria. Quando la qualità dell'aria peggiora, la velocità della ventola aumenta. Quando la qualità dell'aria migliora, la velocità della ventola diminuisce.

LETTURA DEL DISPLAY DI BREATHECLEAR:

BreatheClear Premere in qualsiasi momento per tornare alla modalità BreatheClear.	Il display della qualità dell'aria mostrerà delle icone per indicare se i suoni sono disattivati, se il blocco bambini è abilitato o se la modalità Sospensione è programmata.
Modalità: visualizza la modalità corrente: modalità BreatheClear, Sospensione o Velocità  Indice di qualità dell'aria (rilevato dai sensori) Il colore di sfondo indica lo stato complessivo della qualità dell'aria	Icone della schermata di riepilogo  Suoni disattivati Blocco bambini abilitato Modalità Sospensione programmata
BreatheClear Premere BreatheClear dalla schermata principale della qualità dell'aria per visualizzare i dettagli della qualità dell'aria. Alcune configurazioni possono variare in base al modello.	
PM 1: livello attuale di particelle ultra fini nell'aria, solitamente derivanti da cottura, fumo e scarichi gassosi. PM 10: particelle più grandi derivanti in genere da polvere, polline e spore di muffa. PM 2,5: livello attuale di piccole particelle nell'aria, solitamente derivanti da microplastiche, fumo, smog e cottura. COV: livello attuale di composti organici volatili, spesso presenti in sostanze chimiche, fumi, odori e sostanze inquinanti. 	

MONITORAGGIO CONTINUO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: se la qualità dell'aria supera il 95% per più di 30 minuti, il purificatore esegue nuovamente l'analisi dell'aria per ricontrollarne la qualità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONTROLLO MANUALE DELLA VELOCITÀ DELLA VENTOLA: permette di controllare la velocità della ventola manualmente, dalla velocità più bassa (1) alla velocità più alta (5).



Controllare la velocità della ventola da 1 a 5



Premere le frecce su o giù per regolare manualmente la velocità della ventola.

MODALITÀ SOSPENSIONE: in questa modalità, la ventola gira alla velocità più bassa (1), tutti gli avvisi sono silenziati e il display frontale diventa scuro dopo 10 secondi di inattività. In modalità Sospensione, alla riattivazione del display l'intensità delle spie sarà affievolita.



Modalità

BreatheClear

Premere e tenere premuto il pulsante BreatheClear per 3 secondi per accedere alla modalità Sospensione o programmarla dal menu Impostazioni.

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO: aumenta la purificazione accelerando la velocità della ventola quando vengono rilevati movimenti, per rispondere in modo proattivo al movimento del particolato. Può essere attivato o disattivato nel menu Impostazioni.



L'animazione del rilevamento del movimento indica che sono stati rilevati movimenti e che la purificazione è stata potenziata.







L'icona di Rilevamento movimento appare sul display di BreatheClear se c'è movimento continuo nella stanza.

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA: monitora l'ambiente fornendo riepiloghi giornalieri e settimanali della qualità dell'aria rilevata.





Usare i pulsanti di navigazione per scorrere i grafici.
Premere il segno di spunta per assistenza sull'interpretazione dei grafici.

RIEPILOGO SETTIMANALE	RIEPILOGO GIORNALIERO
Premere il segno di spunta per assistenza sull'interpretazione dei grafici. <i>Alcune configurazioni possono variare.</i>	Premere la freccia giù per scorrere fino a un riepilogo giornaliero. <i>Alcune configurazioni possono variare.</i>
INDICE DI QUALITÀ DELL'ARIA Indice di qualità dell'aria 72% Media settimanale MEDIA SETTIMANALE: indica l'indice medio settimanale della qualità dell'aria. GIORNO DELLA SETTIMANA INTERVALLO INDICI DI QUALITÀ DELL'ARIA: ogni barra mostra l'intervallo dei valori massimo e minimo dell'indice giornaliero di qualità dell'aria. ✓ Aiuto 	INDICE DI QUALITÀ DELL'ARIA Indice di qualità dell'aria 72% Media giornaliera MEDIA GIORNALIERA: indica l'indice medio giornaliero della qualità dell'aria. ORA INDICE DI QUALITÀ DELL'ARIA: ogni punto indica il valore medio dell'indice di qualità dell'aria dell'ultima ora. 
UMIDITÀ Umidità 60% Media settimanale MEDIA SETTIMANALE: indica la percentuale media di umidità della settimana. GIORNO DELLA SETTIMANA INTERVALLO DI UMIDITÀ: ogni barra mostra l'intervallo tra i valori massimo e minimo dell'umidità giornaliera. ✓ Aiuto 	TEMPERATURA Temperatura 23.1°C Media settimanale MEDIA GIORNALIERA: indica la temperatura media del giorno. ORA QUALITÀ DELL'ARIA: ogni punto indica il valore medio della temperatura dell'ultima ora. ✓ Aiuto 

SOSTANZE INQUINANTI: monitora in tempo reale i livelli di PM (particolato) e COV (composti organici volatili). La scala indica se il livello di ciascun tipo di inquinante è basso, moderato o alto.



Usare i pulsanti di navigazione per scorrere le informazioni relative a ciascun tipo di inquinante.

CONCENTRAZIONE RILEVATA DI PM 1 DIMENSIONE DEL PARTICOLATO  DESCRIZIONE DELL'INQUINANTE Particelle ultra fini derivanti in genere da fumi di cottura, fumo e gas di scarico	CONCENTRAZIONE RILEVATA DI PM 2,5 DIMENSIONE DEL PARTICOLATO  DESCRIZIONE DELL'INQUINANTE Piccole particelle derivanti in genere da microplastiche, fumo, smog e fumi di cottura.
CONCENTRAZIONE RILEVATA DI PM 10 DIMENSIONE DEL PARTICOLATO  DESCRIZIONE DELL'INQUINANTE Particelle più grandi derivanti in genere da polvere, polline e spore di muffa.	CONCENTRAZIONE RILEVATA DI COV DIMENSIONE DEL PARTICOLATO  DESCRIZIONE DELL'INQUINANTE Spesso riscontrate in sostanze chimiche, fumi, odori e inquinanti.

STATO DEL FILTRO: controlla quanto tempo rimane fino alla successiva manutenzione consigliata dei prefiltri e del filtro HEPA.

Per istruzioni sulla pulizia, consultare la sezione Manutenzione.

PREFILTRI

TEMPO RIMANENTE
FINO ALLA PULIZIA
CONSIGLIATA



OGNI 8 SETTIMANE CIRCA SULLO SCHERMO FRONTALE APPARE UN PROMEMORIA PER LA PULIZIA.



MOSTRA COME
PULIRE I PREFILTRI.

CONSENTE
DI REIMPOSTARE
IL PROMEMORIA.

PERMETTE DI USCIRE
DAL PROMEMORIA
SENZA REIMPOSTARLO.
IL PROMEMORIA VERRÀ
SILENZIATO PER 72 ORE.

FILTRI HEPA

TEMPO RIMANENTE FINO
ALLA SOSTITUZIONE
CONSIGLIATA



 PREMERE IL SEGNO DI SPUNTA PER CONFERMARE DI AVERE SOSTITUITO IL FILTRO HEPA E PER REIMPOSTARE IL TIMER DI PROMEMORIA.

UN PROMEMORIA DI SOSTITUZIONE APPARIRÀ SULLA SCHERMATA ANTERIORE DOPO 6 ANNI.



SELEZIONARE
PER ACQUISTARE
IL FILTRO DI RICAMBIO

SELEZIONARE
PER AZZERARE
LO STATO DEL FILTRO

SELEZIONARE
PER CANCELLARE
L'AVVISO SENZA
AZZERARE

MODALITÀ SOSPENSIONE: attivare durante il riposo o per evitare di essere disturbati. La ventola girerà a bassa velocità, tutti gli avvisi saranno disattivati e il display diventerà scuro dopo 10 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il display con l'illuminazione affievolita.

IMPOSTAZIONE MODALITÀ SOSPENSIONE	IMPOSTAZIONE DELL'ORA DI INIZIO O FINE
 Modalità Sospensione Routine giornaliera Attivato  10:00PM - 8:00AM Salva Per definire una pianificazione, selezionare Pianifica routine giornaliera e premere il segno di spunta per impostare la modalità Sospensione su Attivata.	 Modalità Sospensione Ora di inizio 12:00 AM Conferma  Modalità Sospensione Ora di fine 12:00 AM Conferma Una volta attivata la modalità Sospensione, usare le frecce su e giù per impostare l'orario di inizio e fine. Selezionare Salva per confermare. L'unità entrerà in modalità Sospensione ogni giorno secondo gli orari impostati. Nota: premere BreatheClear in qualsiasi momento dalla modalità Sospensione per tornare alla modalità BreatheClear

LUMINOSITÀ: consente di regolare la luminosità dello schermo scegliendo tra le opzioni Auto (adeguamento autonomo alla luce ambiente), Luminoso, Medio, Fioco o Spento. La luminosità non può essere regolata in modalità Sospensione.

SCHERMATA DI RIEPILOGO: appare dopo 5 minuti di inattività. Usare le frecce di navigazione per selezionare una delle opzioni disponibili. Premendo un pulsante qualsiasi sulla schermata di riepilogo, il display torna alla modalità BreatheClear.

Le caratteristiche variano in base al modello.

SOSTANZE INQUINANTI



ORA



SUONI E AVVISI: questo menu permette di regolare le impostazioni per i suoni, il sensore di movimento e gli avvisi. Usare il segno di spunta per attivare o disattivare le selezioni.


MUTO	SENSORE DI MOVIMENTO	AVVISI
Suoni e avvisi Silenziamento attivato Silenzia tutti i segnali acustici del purificatore d'aria, compresi i toni dei pulsanti e gli avvisi.	Suoni e avvisi Sensore di movimento Rileva quando sei nelle vicinanze e aumenta la potenza	Suoni e avvisi Gli avvisi sono attivati Mostra gli avvisi per le nuove scansioni dell'indice di qualità dell'aria e la manutenzione del filtro. Le caratteristiche variano in base al modello.

ASSISTENZA: permette di accedere a ulteriori informazioni sulle caratteristiche del prodotto. Scansionare il codice QR per guardare i tutorial.

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO: questo menu permette di regolare il giorno, l'ora, l'orologio o la lingua, oppure di ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica.


PULIZIA ESTERNA:

per risultati ottimali, pulire l'esterno dell'unità ogni due mesi o secondo necessità. Pulire l'esterno con un panno in microfibra imbevuto in acqua tiepida saponata. Strizzare accuratamente il panno ed evitare l'utilizzo di detergenti chimici abrasivi per non causare danni.



PULIZIA INTERNA:


per risultati ottimali, pulire l'interno del purificatore d'aria ogni due mesi o secondo necessità. Rimuovere il coperchio del filtro, estrarre il filtro e usare un aspirapolvere o un panno in microfibra per eliminare polvere e sporcizia dall'interno dell'unità. **NON** usare detergenti chimici abrasivi o acqua all'interno del purificatore d'aria.



PULIZIA DEI PREFILTRI

Passaggio 1


Estrarre i pannelli da entrambi i lati dell'unità.



Passaggio 2


Pulire i filtri con un panno umido o con un aspirapolvere a bassa velocità.

NON utilizzare detergenti chimici abrasivi.



Passaggio 3

Lasciare asciugare completamente i filtri all'aria per 24 ore prima di reinstallare i pannelli laterali.



ERRORE SENSORE BLOCCATO:

questo errore compare se la qualità dell'aria è stata scarsa per un periodo di tempo prolungato. Assicurarsi che il sensore non sia bloccato e non necessiti di essere pulito. Usare un aspirabriciole o il tubo flessibile di un aspirapolvere dotato dell'apposito accessorio per pulire l'area intorno al sensore. Soffiare quindi con forza nell'area del sensore per facilitare la rimozione di eventuali particelle che potrebbero ostruire il sensore. Non usare aria compressa o strumenti che potrebbero danneggiare il sensore.

Nota: anche l'uso del dispositivo vicino a un umidificatore può causare questo errore.



ERRORE IL MOTORE NON GIRA:

quando appare questo messaggio sul display, spegnere l'unità e controllare le prese d'aria. Assicurarsi che le prese d'aria laterali e quelle superiori non siano ostruite. Riavviare l'unità.



Domanda	Risposta
Qual è il luogo ideale in cui posizionare il purificatore d'aria?	Per risultati ottimali, posizionare il purificatore d'aria nella stanza in cui si passa più tempo. Appoggiarlo su una superficie piana, vicino a una presa elettrica. Per ottenere il massimo flusso d'aria, tenere il purificatore d'aria ad almeno 8 cm di distanza dalla parete.
Cosa significa PM?	L'acronimo PM indica la quantità di particolato presente nell'aria. La tecnologia BreatheClear rileva particolato di 3 diverse dimensioni: PM 1, PM 2,5 e PM 10. PM 1 include allergeni e virus piccolissimi. PM 2,5 include fumo e batteri. PM 10 include polvere, pollini e muffa.
Cosa sono i COV?	I COV sono composti organici volatili, tra cui formaldeide, benzene, toluene e xilene. Possono essere rilasciati da vernici, prodotti per la pulizia, candele e processi di cottura, e sono solitamente associati a un odore percepibile. Il carbone attivo presente nel filtro HEPA dell'unità è in grado di assorbire queste particelle.
Cos'è la modalità BreatheClear?	La tecnologia BreatheClear regola automaticamente la velocità della ventola in risposta ai cambiamenti nella qualità dell'aria. Quando la qualità dell'aria peggiora, la velocità della ventola aumenta. Quando la qualità dell'aria migliora, la velocità della ventola diminuisce. Il display frontale fornisce un feedback in tempo reale sulla qualità dell'aria per consentire di monitorare lo stato dell'aria.
Cosa succede quando il purificatore rileva dei movimenti?	La presenza di movimenti all'interno della casa può causare la circolazione di particolato atmosferico come forfora di animali domestici o polvere, peggiorando la qualità dell'aria. Quando rileva movimento, il purificatore d'aria aumenta automaticamente la velocità della ventola per catturare le particelle e mantenere l'aria pulita. Il rilevamento del movimento può essere attivato o disattivato nel menu Impostazioni.
Con quale frequenza va sostituito il filtro HEPA?	La tecnologia del filtro HEPA Shark® NeverChange™ assicura fino a 6 anni di utilizzo per un singolo filtro HEPA.
Come si disattivano/riattivano i segnali acustici?	Per disattivare o riattivare i suoni degli avvisi del purificatore d'aria, andare al menu Impostazioni, selezionare Suoni e avvisi e premere il pulsante Seleziona sul pannello di controllo per alternare tra "Silenziamiento attivato" e "Silenziamiento disattivato".
Come si attiva/disattiva il blocco bambini?	Per attivare o disattivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti IQ aria e Impostazioni per 3 secondi. Quando il blocco bambini è attivato, l'icona relativa della schermata di riepilogo apparirà nella schermata della qualità dell'aria.
Come si controlla lo stato dei filtri?	Per controllare lo stato dei filtri, premere il pulsante IQ aria e selezionare Stato del filtro dal menu. La schermata mostrerà il tempo rimanente fino alla necessaria pulizia dei prefiltri a rete. Premere Conferma per visualizzare una guida dettagliata della procedura di pulizia. Premere la freccia su o giù per visualizzare il tempo rimanente fino alla necessaria sostituzione del filtro HEPA. Premere Conferma per visualizzare una guida dettagliata della procedura di rimozione e sostituzione del filtro HEPA.
Devo preoccuparmi quando la qualità dell'aria è scarsa?	Una scarsa qualità dell'aria è una condizione relativamente comune e può passare inosservata. Può essere causata dall'accumulo nell'ambiente di inquinanti dovuti ad attività quotidiane come la cottura dei cibi, le pulizie o l'accensione di candele nonché dalla presenza di animali domestici o da un mancato ricambio di aria. Il menu IQ aria è in grado di monitorare i cambiamenti della qualità dell'aria, aiutando a capire in che modo le attività domestiche possono influire su di essa. Il purificatore d'aria Shark® contribuisce a ridurre il particolato atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni, aiutando a ridurre i sintomi di allergie, migliorare la qualità del sonno e aumentare il comfort generale.
Perché il purificatore d'aria interferisce con le comunicazioni Wi-Fi?	Il purificatore d'aria può causare interruzioni della rete Wi-Fi se non è configurato correttamente. Posizionarlo ad almeno 3 metri di distanza dal router Wi-Fi e dai dispositivi collegati (laptop ecc.) e che sia orientato con un'angolazione di oltre 30° rispetto al router Wi-Fi e ai dispositivi collegati. Se il purificatore d'aria è configurato e posizionato correttamente e l'interferenza con la rete Wi-Fi persiste, potrebbe essere necessario regolare il canale Wi-Fi. Evitare i canali 161 e 165 da 5,8 GHz.

MANUFACTURER'S GUARANTEE**GARANZIA CONVENZIONALE DI 2 ANNI**

Quando un consumatore acquista un prodotto in Italia, beneficia di una serie di diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i diritti di legge del cliente). Il cliente può far valere questi diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark ripone una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire al cliente una garanzia del produttore supplementare della durata di 2 anni. Questi termini e condizioni riguardano esclusivamente la garanzia del produttore, lasciando inalterati i diritti di legge del cliente.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark

Ogni prodotto Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. La nostra linea diretta di assistenza clienti (**800 035 863**) è attiva dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark. È anche possibile ricevere assistenza online visitando il sito **sharkclean.it**

Come devo fare per registrare la mia garanzia estesa Shark?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per farti risparmiare tempo, ricorda di tenere a portata di mano le seguenti informazioni relative al prodotto:

- Data di acquisto prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per effettuare la registrazione online, visita il sito **sharkclean.it**

IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per x anni a partire dalla data di acquisto.
- La Garanzia gratuita Shark è valida solo nel paese in cui è stato acquistato il prodotto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

Quali sono i vantaggi offerti dalla registrazione della garanzia gratuita Shark?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo. L'utente potrà inoltre ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità del prodotto o e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuovi prodotti Shark. Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli prodotti Shark nuovi?

La nostra fiducia nel design e nella qualità significa che il tuo nuovo prodotto è garantito per un totale di 2 anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark?

La riparazione o la sostituzione del prodotto Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark?

1. La presente garanzia non copre la normale usura e rottura delle parti soggette a usura (ad esempio gli accessori). Le parti di ricambio possono essere acquistate sul sito **sharkclean.it**
2. Danni causati da uso non conforme, improprio, negligente nonché da una mancata manutenzione o danni causati da una manipolazione scorretta durante il trasporto.
3. Danni causati da manutenzione non autorizzata Shark.

Dove è possibile acquistare ricambi e accessori originali Shark?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il prodotto. È possibile trovare una gamma completa di parti di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutti gli apparecchi Shark sul sito **sharkclean.it**

Si ricorda che i danni causati dall'uso di parti di ricambio non originali Shark potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

REGISTRA IL TUO ACQUISTO



sharkclean.eu

INDICARE I SEGUENTI DATI

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____
(conservare lo scontrino fiscale)

Negozio in cui è stato acquistato: _____

SPECIFICHE TECNICHE

Serie HP160

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Consumo energetico in standby:
0,63 W

Serie HP060

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Consumo energetico in standby:
0,7 W

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza al prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più semplice e veloce
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la manutenzione del prodotto
- Aggiornamenti in anteprima su promozioni esclusive per i prodotti

SUGGERIMENTO: il modello e il numero di serie sono riportati sulla targhetta con il codice QR situata sulla parte inferiore dell'unità.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E CONSERVARLO COME RIFERIMENTO PER IL FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo purificatore d'aria Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inghilterra, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Francoforte sul Meno,
Germania
www.sharkclean.eu



Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

Shark

Luchtreiniger

HP160EU / HP060EU-SERIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK


⚠ WAARSCHUWING OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN:

- NIET** gebruiken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gooi het apparaat weg of breng het naar een erkende reparatiedienst voor onderzoek en/of reparatie.
- Leg het snoer **NIET** onder een tapijt. Bedek het snoer **NIET** met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg het snoer **NIET** onder meubilair of apparatuur. Houd het snoer uit de buurt van drukbezochte plekken waar ze een struikelgevaar kunnen vormen.
- Laat het netsnoer als dat beschadigd is vervangen door de fabrikant, de dealer of een ander gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat mag alleen op een vlakke en droge ondergrond worden geplaatst.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Let op dat kinderen **NIET** met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud dienen onder supervisie door kinderen te worden uitgevoerd.
- Vóór reiniging of ander onderhoud moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
- Pak de stekker of het apparaat **NIET** met natte handen vast.
- Gebruik het apparaat **NIET** als de filters niet op hun plek zitten.
- Gebruik alleen filters en accessoires van Shark®.
- Zorg ervoor dat het netsnoer **NIET** beschadigd raakt:
 - Trek of draag het apparaat **NIET** aan het snoer en gebruik het snoer **NIET** als handvat.
 - Trek de stekker **NIET** uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast en niet het snoer.
 - Plaats het apparaat **NIET** op het netsnoer, sluit geen deuren terwijl het snoer eronder ligt, trek het snoer niet om scherpe hoeken en laat het snoer niet in de buurt van warme oppervlakken liggen.
- Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd het vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Gebruik het apparaat **NIET** als de luchtstroom geblokkeerd is. Als de luchtkanalen geblokkeerd raken, zet het apparaat dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle obstructies voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt en het apparaat opnieuw inschakelt.
- Gebruik het apparaat **NIET** als het niet correct werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
- Plaats het apparaat **NIET** op instabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels.
- NIET** gebruiken in de volgende omgevingen:
 - Natte of vochtige oppervlakken.
 - Buiten.
 - Ruimtes die afgesloten zijn en mogelijk explosieve of giftige dampen of gassen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverdunders, middelen tegen motten of ontvlambaar stof).
- Schakel alle bedieningselementen uit voordat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken of uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en tevens voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert.
- Was de buitenkant/hard plastic/niet-elektronische onderdelen met de hand en alleen met water. Dompel het apparaat **NIET** onder. Chemische reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Controleer of de filters na het routineonderhoud op hun plek zitten.
- Niet geschikt voor gebruik met een vaste snelheidsregeling.


LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

UW LUCHTREINIGER INSTELLEN


Functies en kleuren kunnen per model verschillen.




- Steek de stekker van de luchtreiniger **NIET** in het stopcontact. Draai de luchtreiniger eerst voorzichtig ondersteboven en plaats hem op een vlakke ondergrond. Draai de filterafsluiter tegen de klok in om hem te ontgrendelen en til hem vervolgens op om bij het HEPA-filter te kunnen.



- Haal het HEPA-filter uit de plastic verpakking. Plaats het HEPA-filter terug, ongeacht welke kant boven.



- Draai de filterafsluiter, wanneer het HEPA-filter weer is teruggeplaatst, met de klok mee tot deze vastklikt.



- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-uitknop (⏻) op de luchtreiniger. Volg de stappen om uw apparaat in te stellen. Alle informatie kan later worden aangepast in het **INSTELLINGEN** menu. Na een eerste kalibratieperiode van 48 uur duurt het kalibreren van de sensor na het inschakelen telkens tot 5 minuten.

Let op: Geef het apparaat vóór het eerste gebruik 48 uur de tijd voor de kalibratie van de sensor.

BREATHECLEAR INSTELLINGEN EN REGELINGEN

Functies en kleuren kunnen per model verschillen.



Aan/uit | Zet het apparaat aan of uit.

Instellingen |
Slaapmodus: Stel of plan een dagelijkse routine in.
Helderheid: Schermhelderheid aanpassen.
Apparaatinstellingen: Pas de datum, klok of andere systeeminstellingen aan.
Meer instellingen: Tussen de functies van de geluids- en bewegingssensor schakelen.

Mijn Air IQ |
 Bekijk gegevens en informatie over uw luchtreiniger en de lucht in uw woning.
Inzicht in de luchtkwaliteit: Registreert de dagelijkse en wekelijkse geschiedenis van luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur.
Verontreinigende stoffen: Details over fijnstof en VOS.
Filterstatus: Toont de resterende levensduur van het filter.

Snelheidsregeling & navigatie
 Druk op de pijlen omhoog en omlaag om handmatig de ventilatorsnelheid te veranderen, of om door verschillende secties te navigeren. Druk op het vinkje om keuzes te bevestigen.

BreatheClear (auto)
 Gebruik BreatheClear om de ventilatorsnelheid automatisch aan te passen op basis van de luchtkwaliteit. Druk opnieuw voor meer informatie over de status van BreatheClear. Houd de knop ingedrukt terwijl u in de BreatheClear-modus bent om de Slaapmodus te activeren.

Het kinderslot kan worden geactiveerd of gedeactiveerd door de knoppen Instellingen en Mijn Air IQ 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

INZICHT IN DE LUCHTKWALITEIT

Volgt de dagelijkse en wekelijkse status van luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur in uw woning.



De bovenkant van de balk geeft de maximale geregistreeerde luchtkwaliteit aan, de onderkant van de balk de minimale geregistreeerde luchtkwaliteit.

Toegankelijk via Mijn Air IQ

SLAAPMODUS

Activeer om lichten te dimmen en geluiden te dempen voor slapen of andere rustige perioden.



De motorsnelheid gaat naar laag, de lichten worden gedimd en geluiden gedempt. Aanbevolen in situaties waarin een stillere ervaring gewenst is.

Toegankelijk via Instellingen

BEWEGINGSDETECTIE

Vergroot de zuiveringskracht wanneer beweging is gedetecteerd, zodat proactief wordt gereageerd op mogelijke beweging van stof en deeltjes.



De luchtreiniger reageert altijd op de luchtkwaliteit en geeft updates wanneer u die nodig hebt.

Schakel uit of in via Instellingen

- De ingebouwde sensor meet de luchtkwaliteit om realtime informatie te kunnen geven. Meer details over de verontreinigende stoffen in uw woning vindt u op het scherm Pollutants (Verontreinigende stoffen) onder Mijn Air IQ.
- De PM (fijnstof)-waarde is de hoeveelheid fijnstof in de lucht, gemeten in microgrammen (µg) per kubieke meter. De luchtreiniger meet deeltjes in drie groottecategorieën: PM1, PM2,5 en PM10.
- Uw apparaat is ook in staat om VOS (vluchtige organische stoffen) te meten. Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn gassen en geuren die worden uitgestoten door veelgebruikte huishoudelijke producten zoals schoonmaakmiddelen, make-up, verf en tapijt.

PM1		Ultrafijne deeltjes, meestal afkomstig van koken, rook en uitlaatgassen.
PM2,5		Kleine deeltjes, meestal afkomstig van microplastics, rook, smog en koken.
PM10		Grotere deeltjes, meestal afkomstig van stof, stofmeel en schimmelsporen.
VOS		Organische verbindingen, meestal afkomstig van gassen en geuren die worden uitgestoten door schoonmaakmiddelen, verf en meubelbekleding.

BREATHECLEAR

BreatheClear-technologie past automatisch de ventilatorsnelheid aan in reactie op geconstateerde veranderingen in de luchtkwaliteit. Als de luchtkwaliteit afneemt, neemt de ventilatorsnelheid toe. Wanneer de luchtkwaliteit verbetert, neemt de ventilatorsnelheid af.

DONKERBLAUW: UITSTEKEND

Luchtindex: 100% tot 95%



LICHTBLAUW: GOED

Luchtindex: 94% tot 85%



GEEL: REDELIJK

Luchtindex: 84% tot 60%



ORANJE: MATIG

Luchtindex: 59% tot 30%



ROOD: SLECHT

Luchtindex: 29% tot 0%



ONDERHOUD


VOORFILTERS REINIGEN

Om de gasvoorfilters te reinigen, trekt u ze aan de zijkanten van het apparaat eruit en gebruikt u een stofzuiger op een lage stand OF een doek of handdoek om vuil te verwijderen. Indien nodig kunnen de voorfilters worden afgespoeld. Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen en laat de filters altijd 24 uur volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst.

Er verschijnt een waarschuwing op het display aan de voorzijde wanneer de gasvoorfilters gereinigd moeten worden (ongeveer eens in de 8 weken). U kunt ook de geschatte resterende filterlevensduur bekijken via het Mijn Air IQ-menu. De filteronderhoudswaarschuwingen kunnen worden uitgeschakeld in het menu Instellingen.

Kenmerken en functies kunnen per model verschillen.


Ga naar sharkclean.eu voor volledige instructies over het reinigen van filters of om instructievideo's te bekijken.



Mijn Air IQ Filterstatus

ONDERDELEN

1. Luchtafvoeropeningen
2. Bedieningspaneel
3. Scherm aan de voorzijde
4. Basiselement luchtreiniger
5. Luchtinvoeropeningen
6. Gaasvoorfilters
7. HEPA-filterklep
8. HEPA-filter
9. Zijpanelen



INZICHT IN UW BEDIENINGSPANEEL

	Aan/uit	Druk om de luchtreiniger in of uit te schakelen.
	Instellingen	Pas functionaliteiten aan, waaronder Slaapmodus, Helderheid, Dashboard, Waarschuwingen en Apparaatinstellingen, en vind aanvullende ondersteuning voor het gebruik van uw luchtreiniger.
	Mijn Air IQ	Bekijk gegevens en informatie over uw luchtreiniger en de luchtkwaliteit in uw woning. Houd de niveaus van PM's (fijnstof) en VOS (vluchtige organische stoffen) en de tijd tot het aanbevolen onderhoud van uw filter in de gaten.
	BreatheClear	Druk op BreatheClear om terug te keren naar de BreatheClear-modus, die de ventilatorsnelheid automatisch afstemt op de luchtkwaliteit.
	Tot	Druk om door menu's te navigeren, of om de ventilatorsnelheid handmatig te verhogen vanuit de BreatheClear-modus.
	Bevestigen	Bevestig instellingen binnen menu's en krijg toegang tot verdere gegevens.
	Omlaag	Druk om door menu's te navigeren, of om de ventilatorsnelheid handmatig te verlagen vanuit de BreatheClear-modus.

BREATHECLEAR-MODUS: In deze modus past de ventilatorsnelheid zich automatisch aan veranderingen in de luchtkwaliteit aan. Wanneer de luchtkwaliteit verslechtert, neemt de ventilatorsnelheid toe. Wanneer de luchtkwaliteit verbetert, neemt de ventilatorsnelheid af.

HET BREATHECLEAR-DISPLAY AFLEZEN:

BreatheClear Druk op elk gewenst moment om terug te keren naar BreatheClear-modus.	Op het luchtkwaliteitsdisplay worden pictogrammen getoond die aangeven of geluiden worden gedempt, of het kinderslot is ingeschakeld of dat de Slaapmodus is gepland.
Modus: Geeft de huidige modus weer. BreatheClear, Slaapmodus of Ventilatorsnelheid  Luchtindex (zoals gedetecteerd door sensoren) De achtergrondkleur geeft de algehele luchtkwaliteitsindex aan	Dashboard-pictogrammen   Geluiden uitgeschakeld  Kinderslot ingeschakeld  Slaapmodus is ingepland
BreatheClear Druk op BreatheClear in het hoofdscherm voor luchtkwaliteit om de details van de luchtkwaliteit te bekijken. Sommige configuraties kunnen per model variëren.	
PM1: Het huidige niveau van ultrafijne deeltjes in de lucht, meestal afkomstig van koken, rook en uitlaatgassen. PM10: Het huidige niveau van grotere deeltjes, meestal stof, stuifmeel en schimmelsporen. PM2,5: Huidig niveau van kleine deeltjes in de lucht, meestal afkomstig van microplastics, rook, smog en koken. VOS: Het huidige niveau van vluchtige organische stoffen, die vaak voorkomen in chemicaliën, dampen, geuren en verontreinigende stoffen.  BreatheClear Huidige luchtindex 98% ● Laag ● Laag ● Laag ● Laag	

NIEUWE LUCHTKWALITEITSSCAN: Als de luchtkwaliteit gedurende meer dan 30 minuten boven de 95% is geweest, zal de luchtreiniger de lucht opnieuw scannen om de luchtkwaliteit nogmaals te controleren.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

HANDMATIGE BEDIENING VAN DE VENTILATORSNELHEID: Bedien de ventilatorsnelheid handmatig, van de laagste snelheid (1) tot de hoogste snelheid (5).



Bedien de ventilatorsnelheid van snelheid 1 tot snelheid 5



Druk op de pijlen omhoog of omlaag om de ventilatorsnelheid handmatig aan te passen.

SLAAPMODUS: In deze modus draait de ventilator op de laagste snelheid (1), worden alle waarschuwingen gedempt en gaat het display aan de voorzijde na 10 seconden inactiviteit uit. In de Slaapmodus zal het display ontwaken met gedimd licht.



Modus

BreatheClear

Houd de BreatheClear-knop 3 seconden ingedrukt om de Slaapmodus te activeren, of plan deze modus in via het menu Instellingen.

BEWEGINGSDETECTIE: Voert de zuivering op door de ventilatorsnelheid te verhogen wanneer beweging wordt gedetecteerd, om zo proactief te reageren op de beweging van deeltjes. Kan in de instellingen in- of uitgeschakeld worden.



De animatie 'Bewegingsdetectie' geeft aan dat er beweging is gedetecteerd en dat de zuivering wordt opgevoerd.



Het Bewegingsdetectie-pictogram verschijnt op het BreatheClear-scherm als er continue beweging in de ruimte wordt gedetecteerd.

INZICHTEN OVER DE LUCHTKWALITEIT: Houd uw omgeving in de gaten met dagelijkse en wekelijkse samenvattingen van de gemeten luchtkwaliteit.




Gebruik de navigatieknoppen om door de grafieken te scrollen.
Druk op het vinkje voor hulp bij het aflezen van uw grafiek.

WEEKOVERZICHT

Druk op het vinkje voor hulp
bij het aflezen van uw grafiek.
Sommige configuraties kunnen variëren.

LUCHTINDEX



UW WEKELIJKSE GEMIDDELDE:
Toont de gemiddelde luchtkwaliteitsindex voor de week.


DAG VAN DE WEEK

BEREIK LUCHTINDEX:
Elke balk geeft het verschil weer tussen de hoogste en laagste luchtkwaliteitsindex voor elke dag.

DAGOVERZICHT

Druk op de pijl omlaag om naar
een dagoverzicht te scrollen.
Sommige configuraties kunnen variëren.

LUCHTINDEX




UW DAGELIJKSE GEMIDDELDE:
Toont de gemiddelde luchtkwaliteitsindex voor de dag.

TIJD

LUCHTINDEX:
Elke stip geeft de gemiddelde luchtkwaliteitsindex van het afgelopen uur weer.

LUCHTVOCHTIGHEID




UW WEKELIJKSE GEMIDDELDE:
Geeft het gemiddelde luchtvochtigheidspercentage voor de week weer.

DAG VAN DE WEEK

BEREIK LUCHTVOCHTIGHEID:
Elke balk geeft het verschil weer tussen de hoogste en laagste luchtvochtigheid voor elke dag.

TEMPERatuur



UW DAGELIJKSE GEMIDDELDE:
Toont de gemiddelde temperatuur voor de dag.

TIJD

LUCHTKWALITEIT:
Elke stip geeft de gemiddelde temperatuur van het afgelopen uur weer.


VERONTREINIGENDE STOFFEN: Houd de huidige niveaus van PM (fijnstof) en VOS (vluchtige organische stoffen) in de gaten. De schaal geeft aan of het niveau van elk type verontreinigende stof Laag, Gemiddeld of Hoog is.



Gebruik de navigatieknoppen om door de informatie voor elk type verontreinigende stof te scrollen.

**GEDETECTEERDE
CONCENTRATIE
VAN PM1**


FIJNSTOFGROOTTE



**BESCHRIJVING VAN DE
VERONTREINIGENDE
STOF**

**GEDETECTEERDE
CONCENTRATIE
VAN PM2,5**


FIJNSTOFGROOTTE



**BESCHRIJVING VAN DE
VERONTREINIGENDE
STOF**

**GEDETECTEERDE
CONCENTRATIE
VAN PM10**


FIJNSTOFGROOTTE



**BESCHRIJVING VAN DE
VERONTREINIGENDE
STOF**

**GEDETECTEERDE
CONCENTRATIE
VAN VOS**

FIJNSTOFGROOTTE



**BESCHRIJVING VAN DE
VERONTREINIGENDE
STOF**

FILTERSTATUS: Controleer hoelang het nog duurt tot het volgende aanbevolen onderhoud van uw voorfilters en HEPA-filter. Zie het gedeelte 'Onderhoud' hieronder voor reinigingsinstructies.

VOORFILTERS

RESTERENDE TIJD
TOT DE AANBEVOLEN
REINIGING.




OP HET SCHERM AAN DE
VOORZIJD E VERSCHIJT ONGEVEER
ELKE 8 WEKEN EEN HERINNERING
OM HET APPARAAT TE REINIGEN.




HEPA-FILTERS

RESTERENDE TIJD
TOT AANBEVOLEN
VERVANGING.



OP HET SCHERM AAN DE VOORZIJD E
VERSCHIJT NA 6 JAAR EEN HERINNERING
OM HET FILTER TE VERVERANGEN.



DRUK OP HET VINKJE OM TE
BEVESTIGEN DAT U UW HEPA-FILTER
HEBT VERVERANGEN EN OM DE
HERINNERINGSTIMER TE RESETTEN.

SLAAPMODUS: Activeer om te gaan slapen of om verstoringen te voorkomen. De ventilator draait op lage snelheid, alle waarschuwingen worden uitgeschakeld en het display gaat na 10 seconden uit. Druk op een willekeurige knop te activeren met een gedimde weergave.

SLAAPMODUS INPLANNEN	START- OF EINDTIJD INSTELLEN
 Slaapmodus Dagelijkse routine Ingeschakeld ☒ 10:00PM - 8:00AM Opslaan Om een schema in te stellen, selecteert u Dagelijkse routine plannen en drukt u op het vinkje om de Slaapmodus in te schakelen.	 Slaapmodus Starttijd 12:00 AM Bevestigen  Slaapmodus Eindtijd 12:00 AM Bevestigen Zodra de Slaapmodus is ingeschakeld, kunt u met de pijltjes omhoog en omlaag een start- en eindtijd instellen. Selecteer Opslaan om te bevestigen. Het apparaat schakelt dagelijks op de ingestelde tijden over op de Slaapmodus. Let op: Druk in de Slaapmodus op elk gewenst moment op BreatheClear om terug te keren naar de BreatheClear-modus

HELDERHEID: Schermhelderheid aanpassen. Kies uit Automatisch (past zich automatisch aan het omgevingslicht aan), Fel, Medium, Gedimd of Uit. De helderheid kan niet worden aangepast in de Slaapmodus.

DASHBOARD: Verschijnt na 5 minuten inactiviteit. Gebruik de navigatiepijlen om een van de dashboardopties te selecteren. Door op een willekeurige knop te drukken terwijl u zich op het dashboardscherm bevindt, keert het display terug naar weergave van de BreatheClear-modus.

Kenmerken variëren per model.

VERONTREINIGENDE STOFFEN



TIJD



GELUIDEN EN WAARSCHUWINGEN: Pas de instellingen aan voor geluiden, bewegingssensor en waarschuwingen. Gebruik het vinkje om keuzes in of uit te schakelen.


DEMPEN	BEWEGINGSSENSOR	WAARSCHUWINGEN
Geluiden en waarschuwingen  Dempen is aan Zet alle geluiden van de luchtreiniger uit, inclusief toetstonen en waarschuwingen.	Geluiden en waarschuwingen Bewegingssensor Detecteert wanneer je in de buurt bent en verhoogt de zuiveringskracht	Geluiden en waarschuwingen Waarschuwingen zijn aan Toont waarschuwingen voor het opnieuw scannen van luchtindex en filteronderhoud. Kenmerken variëren per model.

ONDERSTEUNING: Bekijk meer informatie over productkenmerken. Scan de QR-code voor uitlegvideo's.

APPARAATINSTELLINGEN: Pas de dag, tijd, klok of taal aan, of zet het apparaat terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.


SCHOONMAKEN BUITENKANT:

Maak de buitenkant elke twee maanden of, indien nodig, vaker schoon voor de beste resultaten. Neem de buitenkant af met een microvezeldoek die u vochtig hebt gemaakt in een warm sopje. Gebruik niet te veel water en geen bijtende chemische reinigingsmiddelen, anders kunt u het apparaat beschadigen.



SCHOONMAKEN BINNENKANT:


Maak voor de beste resultaten de binnenkant van de luchtreiniger minstens elke twee maanden schoon, of vaker indien nodig. Verwijder de filterklep, haal het filter eruit en gebruik een stofzuiger of microvezeldoek om stof en vuil uit de binnenkant te halen. Gebruik **GEEN** schurende chemische reinigingsmiddelen aan de binnenkant van de luchtreiniger.



DE VOORFILTERS REINIGEN

Stap 1


Verwijder de panelen aan beide zijden van het apparaat.



Stap 2


Veeg de filters schoon met een vochtige doek of gebruik een stofzuiger op lage snelheid.

Gebruik **GEEN** schurende chemicaliën.



Stap 3

Laat de filters 24 uur lang volledig aan de lucht drogen voordat u de zijpanelen terugplaatst.



FOUTMELDING SENSOR GEBLOKKEERD:

Deze foutmelding verschijnt als de luchtkwaliteit gedurende langere tijd laag is geweest. Controleer of de sensor niet verstopt is en niet gereinigd hoeft te worden. Gebruik een kruimeldief of een stofzuigslang met een opzetstuk om het gebied rond de sensor te reinigen. Blaas vervolgens krachtig in het sensorgebied. Dit helpt om eventuele deeltjes te verwijderen die de sensor mogelijk blokkeren. Gebruik geen perslucht of gereedschappen die de sensor kunnen beschadigen.

Let op: Deze fout kan ook worden veroorzaakt door het apparaat te gebruiken in de buurt van een luchtbevochtiger.



FOUTMELDING MOTOR KAN NIET DRAAIEN:

Wanneer deze melding het display verschijnt, dient u uw apparaat uit te zetten en de ventilatieopeningen te controleren. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de zijkant en aan de bovenkant niet worden geblokkeerd. Herstart het apparaat.

Motor kan niet draaien

Herstart het apparaat. Neem contact op met de klantenservice als dit probleem zich blijft voordoen.

Vraag	Antwoord
Waar kan ik mijn luchtreiniger het beste neerzetten?	Voor het beste resultaat plaatst u de luchtreiniger in de kamer waar u de meeste tijd doorbrengt. Zet hem op een vlakke ondergrond, in de buurt van een stopcontact. Voor een optimale luchtstroom dient u de luchtreiniger minimaal 8 cm van de muur af te plaatsen.
Wat is PM?	PM is de hoeveelheid fijnstof in de lucht. De BreatheClear-technologie detecteert 3 verschillende fijnstofgroottes: PM1,0; PM2,5 en PM10. PM1,0 omvat ultrafijne allergenen en virussen. PM2,5 omvat rook en bacteriën. PM10 omvat stof, stuifmeel en schimmel.
Wat zijn VOS?	VOS zijn vluchtige organische stoffen, waaronder formaldehyde, benzeen, toluen en xyleen. Ze kunnen worden afgegeven door verf, schoonmaakproducten, kaarsen en koken, en hebben vaak een herkenbare geur. De actieve kool in het HEPA-filter van uw apparaat zal deze deeltjes absorberen.
Wat is de BreatheClear-modus?	BreatheClear-technologie past automatisch de ventilatorsnelheid aan in reactie op veranderingen in luchtkwaliteit. Als de luchtkwaliteit afneemt, neemt de ventilatorsnelheid toe. Wanneer de luchtkwaliteit verbetert, neemt de ventilatorsnelheid af. Het display aan de voorzijde geeft realtime informatie over de luchtkwaliteit, zodat u de status van de lucht in de gaten kunt houden.
Wat gebeurt er wanneer de luchtreiniger beweging detecteert?	Beweging in huis kan ervoor zorgen dat luchtdeeltjes zoals huidschilfers van huisdieren of stof in de lucht circuleren, waardoor de luchtkwaliteit afneemt. Wanneer uw luchtreiniger beweging detecteert, verhoogt hij automatisch de ventilatorsnelheid om deeltjes op te vangen en zo de lucht schoon te houden. Bewegingsdetectie kan in het menu Instellingen worden in- of uitgeschakeld.
Hoe vaak moet ik het HEPA-filter vervangen?	Dankzij Shark® NeverChange™ HEPA-filteertechnologie gaat een enkel HEPA-filter tot wel 6 jaar lang mee.
Hoe kan ik het piepen dempen en het dempen weer opheffen?	Om de waarschuwingsgeluiden van uw luchtreiniger te dempen of weer in te schakelen, gaat u naar het menu Instellingen, selecteert u Geluiden en Waarschuwingen en drukt u op de knop Selecteren op het bedieningspaneel om te schakelen tussen 'Dempen is aan' en 'Dempen is uit'.
Hoe schakel ik het kinderslot in/uit?	Om het kinderslot in of uit te schakelen, houdt u de knoppen Mijn Air IQ en Instellingen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Wanneer het kinderslot is geactiveerd, verschijnt het dashboard-slotpictogram op het scherm met de luchtkwaliteit.
Hoe controleer ik de filterstatus?	Om de status van de filters te controleren, drukt u op de knop Mijn Air IQ en selecteert u Filterstatus in het menu. Op het scherm wordt de resterende tijd weergegeven totdat de gasvoorfilters gereinigd moeten worden. Druk op Bevestigen om een stapsgewijze handleiding voor het reinigen te bekijken. Druk op de pijl omhoog of omlaag om te zien hoelang het nog duurt voordat het HEPA-filter vervangen moet worden. Druk op Bevestigen om een stapsgewijze handleiding te bekijken voor het verwijderen en vervangen van het HEPA-filter.
Moet ik me zorgen maken als de luchtkwaliteit laag is?	Een lage luchtkwaliteit komt relatief vaak voor en kan onopgemerkt blijven. Het kan worden veroorzaakt door de ophoping van verontreinigende stoffen binnenshuis als gevolg van dagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken, kaarsen branden, huisdieren hebben of ramen gesloten houden. Het Mijn Air IQ-menu kan veranderingen in de luchtkwaliteit bijhouden, zodat u inzicht krijgt in de manier waarop uw activiteiten de luchtkwaliteit beïnvloeden. Uw Shark®-luchtreiniger helpt de hoeveelheid zwevende deeltjes te verminderen en de luchtkwaliteit in uw woning te verbeteren. Dit kan helpen om allergieklachten te verminderen, uw slaapkwaliteit te verbeteren en uw algehele comfort te verhogen.
Waarom veroorzaakt mijn luchtreiniger storingen in mijn wifi-verbinding?	Uw luchtreiniger kan storingen in uw wifi veroorzaken als hij niet correct is ingesteld. Zorg ervoor dat uw luchtreiniger op minimaal 3 meter afstand van uw wifi-router en aangesloten apparaten (laptops, enz.) staat en dat deze meer dan 30° van uw wifi-router en aangesloten apparaten af is gericht. Als uw luchtreiniger correct is ingesteld en geplaatst en er nog steeds wifi-interferentie optreedt, moet u mogelijk uw wifi-kanaal aanpassen. Vermijd de 5,8 GHz-kanalen 161 en 165.

MANUFACTURER'S GUARANTEE**BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR**

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van 2 jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Shark-garantie

Ieder product van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op **sharkclean.nl**

Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw product:

- Datum van aankoop van de product

Bezoek **sharkclean.nl** om online te registreren

BELANGRIJK:

De garantie dekt uw Product gedurende x jaar vanaf de datum van aankoop.

Uw gratis Shark garantie is alleen geldig in het land waar het product is gekocht.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw product kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw product van Shark?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe product een garantie van in totaal 2 jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Shark-product (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op **sharkclean.nl**
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw product hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle products van Shark op **sharkclean.nl**

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sharkreserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

REGISTREER UW AANKOOP



sharkclean.eu

SCHRIJF DEZE INFORMATIE OP

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(bewaar de kassabon)

Winkel waar u het product hebt gekocht: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HP160-serie

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Stroomverbruik in stand-by-modus:
0,63 W

HP060-serie

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Stroomverbruik in stand-by-modus:
0,7 W

Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

- Krijg gemakkelijker en sneller hulp bij uw product en toegang tot garantievoorwaarden
- Krijg toegang tot instructies voor problemen en onderhoud van uw product
- Word als een van de eersten op de hoogte gesteld van exclusieve productaanbiedingen

TIP: U kunt het model- en serienummer vinden op het etiket met de QR-code dat zich op de onderkant van het apparaat bevindt.

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen een volledig begrip te krijgen van uw nieuwe Shark®-luchtreiniger.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Engeland, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Duitsland
www.sharkclean.eu



De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Shark

Luftrensers

HP160EU-/HP060EU-SERIEN

BRUKERHÅNDBOK



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

NORSK


⚠ ADVARSEL FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER PERSONSKADE:

- IKKE** bruk en enhet med skadet ledning eller støpsel. Avhend enheten eller returner den til et autorisert serviceverksted for undersøkelse og/eller reparasjon.
- IKKE** før ledningen under tepper. **IKKE** dekk til ledningen med matter, løpere eller lignende. **IKKE** før ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen borte fra trafikkerte områder der den kan være en snublefare.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en kundebehandler eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Dette apparatet skal kun plasseres på flate og tørre overflater.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt for bruk av noen personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de **IKKE** leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Før rengjøring eller annet vedlikehold, må apparatet kobles fra det elektriske uttaket.
- IKKE** håndter støpsel eller apparatet med våte hender.
- IKKE** bruk uten at filtre er på plass.
- Bruk kun Shark®-merkede filtre og tilbehør.
- IKKE** skad strømledningen:
 - IKKE** trekk eller bær apparatet etter ledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
 - IKKE** trekk i ledningen for å koble fra. Grip selve støpselet, ikke ledningen.
 - IKKE** plasser apparatet på strømledningen, lukk en dør over ledningen, trekk ledningen rundt skarpe hjørner eller etterlat ledningen i nærheten av oppvarmede overflater.
- IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert, hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
- IKKE** bruk hvis luftstrøm er begrenset. Dersom luftbanene blir blokkert, skru apparatet av og trekk støpselet ut fra strømuttaket. Fjern alle hindringer før du kobler det til igjen og slår det på.
- IKKE** bruk apparatet dersom det ikke fungerer som det skal, har falt i gulvet, blitt skadet, stått ute eller kommet i kontakt med vann.
- IKKE** plasser apparatet på ustabile overflater, som stoler eller bord.
- IKKE** bruk i følgende områder:
 - Våte eller fuktige overflater.
 - Utendørsområder.
 - Områder som er innelukket og som kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damp (lighervæske, bensin, parafin, maling, malingstynnere, møllsikringsstoffer eller brennbart støv).
- Slå av alle kontroller før du kobler apparatet fra eller til.
- Trekk ut stikkkontakten når det ikke er i bruk og før vedlikehold eller rengjøring.
- Vask utvendige deler / deler av hardplast / ikke-elektroniske deler for hånd, kun med vann. **IKKE** legg i vann. Rengjøring med kjemikalier kan skade enheten.
- Sørg for at filtre er på plass etter rutinemessig vedlikehold.
- Ikke egnet for bruk med solid-state hastighetskontrollere.


LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

OPPSETT AV LUFTRENSEREN DIN


Funksjoner og farger kan variere etter modell.




- IKKE** plugg inn luftrenseren. Vend først luftrenseren forsiktig opp-ned og sett den på et flatt gulvunderlag. Roter filterdøren mot klokken til den ulåste posisjonen, løft deretter av døren for å få tilgang til HEPA-filteret.



- Ta HEPA-filteret ut av plastemballasjen. Installer HEPA-filteret på nytt i en hvilken som helst retning.



- Med HEPA-filteret installert på nytt, sett døren tilbake på plass, roter den deretter med klokken inntil den klikker på plass.



- Koble til og trykk på strømknappen (⏻) på luftrenseren din. Følg trinnene for å sette opp enheten din. All informasjon kan justeres senere i menyen **INNSTILLINGER**. Etter den første 48-timers kalibreringen vil sensoren bruke opptil 5 minutter på å kalibrere seg hver gang den slås på.

Merk: Ved første gangs bruk må du regne med at det kan ta opptil 48 timer før sensoren er kalibrert.

BREATHCLEAR INNSTILLINGER OG KONTROLLER

Funksjoner og farger kan variere etter modell.



Strøm
Slå enheten på eller av.

Innstillinger
Søvn-modus: Angi eller planlegg daglig rutine.
Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
Enhetsinnstillinger: Juster dato, klokke eller andre systeminnstillinger.
Flere innstillinger: Veksle mellom Lyd- og Bevegelsessensor-funksjoner.

My Air IQ
Få tilgang til data og informasjon om luftrenseren din og luften i hjemmet ditt.
Luftinnsikt: Sporer daglig og ukentlig historikk for luftkvalitet, fuktighet og temperatur.
Forurensende stoffer: Detaljer om partikler og VOC.
Filterstatus: Viser gjenværende filterlevetid.

Hastighetskontroll og navigasjon

Trykk på opp- og ned-piltastene for å manuelt endre viftehastigheten, eller for å navigere gjennom forskjellige seksjoner. Trykk på hakemerket for å bekrefte valg.

BreatheClear (auto)


Bytt til BreatheClear for automatisk justering av viftehastighet basert på luftkvalitet. Trykk igjen for mer informasjon om BreatheClear-status. Trykk og hold inne mens i BreatheClear-modus for å gå inn i Sleep Mode (Søvnmodus).

For å aktivere eller deaktivere barnelås, trykker og holder du inne Innstillinger og My Air IQ-knappene samtidig i 3 sekunder.

HOVEDFUNKSJONER

LUFTINNSIKT

Sporer daglig og ukentlig historikk om luftkvalitet, fuktighet og temperatur i hjemmet ditt.



Toppen av søylen indikerer den maksimale registrerte luftkvaliteten, og bunnen av søylen indikerer den minimum registrerte luftkvaliteten.

Tilgang gjennom My Air IQ

SØVNMODUS

Aktiver for å dempe lys og dempe lyder for søvn eller andre stille tider.



Reduserer motortempoet til lavt, demper lys, og demper lyder. Anbefales for bruk når du ønsker en roligere opplevelse.

Få tilgang gjennom Innstillinger

BEVEGELSE SOPPDAGELSE

Øker rensningskraft når bevegelse er blitt oppdaget, og responderer proaktivt på potensiell bevegelse av støv og partikler.



Luftrenseren din reagerer alltid på luftkvaliteten din og gir deg oppdateringer når du trenger det.

Deaktiver eller aktiver i Innstillinger

INFORMASJON OM FORURENSNING

- Den innebyggede sensoren oppdager luftkvaliteten din for å gi deg informasjon i sanntid. Du kan se flere detaljer om forurensende stoffer i hjemmet ditt ved å se på Forurensninger skjermen under My Air IQ.
- PM (partikkelmaterie)-verdien er mengden av partikler i luften din, målt i mikrogram (µg) per kubikkmeter. Luftrenseren din måler tre partikkelstørrelser, PM1, PM2,5 og PM10.
- Enheten din kan også måle VOC-er (flyktige organiske forbindelser). VOC-er er gasser og lukter som avgis fra vanlige husholdningsprodukter som rengjøringsmidler, sminke, maling og møbeltrekk.

PM1		Ultrafine partikler, vanligvis fra matlaging, røyk og eksos.
PM2,5		Små partikler, vanligvis fra mikroplast, røyk, smog og matlaging.
PM10		Større partikler, vanligvis fra støv, pollen og muggsporer.
VOC-er		Organiske forbindelser, vanligvis fra gasser og lukter som avgis fra rengjøringsmidler, maling og møbeltrekk.

BREATHCLEAR

BreatheClear-teknologi justerer automatisk viftehastighet som respons på oppdagede endringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten blir dårligere, vil viftehastigheten øke. Når luftkvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten.

MØRKEBLÅ: UTMERKET

Luftindeks:
100 % til 95 %



LYSEBLÅ: GOD

Luftindeks:
94 % til 85 %



GUL: RIMELIG

Luftindeks:
84 % til 60 %



ORANSJE: MODERAT

Luftindeks:
59 % til 30 %



RØD: DÅRLIG

Luftindeks:
29 % til 0 %



VEDLIKEHOLD


RENGJØRE FORFILTRE

For å rengjøre mesh-forfiltrene trekker du dem ut fra sidene av enheten og bruk en støvsuger på lav hastighet ELLER en/et klut eller håndkle for å fjerne rusk. Om nødvendig kan forfiltrene skylles. Bruk ikke slipende kjemikalierensmidler, og la alltid filtrene lufttørke helt i 24 timer før de settes på igjen.

Et varsel vil vises på frontdisplayet når mesh-forfiltrene må rengjøres (omtrent hver 8. uke.) Du kan også se estimert gjenværende filterlevetid gjennom My Air IQ-menyen. Vedlikeholdsvarsler for filtre kan deaktiveres i Innstillingsmenyen.


Funksjoner og egenskaper kan variere fra modell til modell.

Gå til sharkclean.eu for fullstendige instruksjoner om rengjøring av filtre, eller for å se instruksjonsvideoer.



My Air IQ Filterstatus

1. Luftutgangsventiler
2. Betjeningspanel
3. Fremre displayskjerm
4. Luftrenserbase
5. Luftinntaksventiler
6. Mesh-forfiltre
7. HEPA-filterdør
8. HEPA-filter
9. Sidepaneler



FORSTÅ KONTROLLPANELET DITT

	Strøm	Trykk for å slå luftrenseren på eller av.
	Innstillinger	Juster funksjoner inkludert Søvnmodus, Lysstyrke, Dashbord, Varsler og Enhetsinnstillinger, og finn tilleggshjelp for å bruke luftrenseren din.
	My Air IQ	Få tilgang til data og informasjon om luftrenseren din og luftkvaliteten i hjemmet ditt. Spor nivåene av PM-er (partikler) og VOC-er (flyktige organiske forbindelser), samt tid til det anbefalte filtervedlikeholdet ditt.
	BreatheClear	Trykk på BreatheClear for å returnere til BreatheClear-modus, noe som automatisk justerer viftehastigheten basert på luftkvalitet.
	Opp	Trykk på for å navigere gjennom menyer, eller for å manuelt øke viftehastighet fra BreatheClear-modus.
	Bekreft	Bekreft innstillinger i menyer og for å få tilgang til ytterligere data.
	Ned	Trykk på for å navigere gjennom menyer, eller for å manuelt senke viftehastigheten fra BreatheClear-modus.

BREATHECLEAR-MODUS: I denne modusen vil viftehastigheten automatisk justere seg i respons på endringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten forverres, øker viftehastigheten. Når luftkvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten.

SLIK LESER DU BREATHECLEAR-DISPLAYET:

BreatheClear Trykk på når som helst for å gå tilbake til BreatheClear-modus.	Luftkvalitetsdisplayet vil vise ikoner for å indikere at lyder er dempet, om barnelås er aktivert, eller hvis Søvnmodus er planlagt.
Modus: Viser nåværende modus. BreatheClear, Søvnmodus eller Viftehastighet  Luftindeks (som oppdaget av sensorer) Bakgrunnsfarge indikerer den generelle luftindeksstatusen	Dashboard-ikoner  Lyder deaktivert Barnelås aktivert Søvnmodus har blitt planlagt
BreatheClear Trykk på BreatheClear fra hovedluftkvalitetsskjermen for å se detaljer om luftkvaliteten. Noen konfigurasjoner kan variere etter modell.	
PM1: Nåværende nivå av ultrafine partikler i luften, vanligvis forårsaket av matlaging, røyk og eksos. PM2,5: Nåværende nivå av små partikler i luften, vanligvis mikroplast, røyk, tåke og matlaging.	PM10: Nåværende nivå av større partikler, vanligvis støv, pollen og muggsporer. VOC-er: Nåværende nivå av flyktige organiske forbindelser, ofte funnet i kjemikalier, damp, lukter og forurensninger. 

NY SKANNING AV LUFTKVALITET: Hvis luftkvaliteten din har vært over 95 % i mer enn 30 minutter, vil renseren skanne luften på nytt for å dobbeltsjekke luftkvaliteten din.

MANUELL VIFTEHASTIGHETSKONTROLL: Kontroller viftehastigheten manuelt, fra laveste hastighet (1) opp til høyeste hastighet (5).



Kontroller viftehastigheten fra hastighet 1 til hastighet 5



Trykk på opp- eller ned-pilene for å justere viftehastigheten manuelt.

SØVNMODUS: I denne modusen vil viften kjøre i laveste hastighet (1), alle varsler er dempet, og frontdisplayskjermen vil bli mørk etter 10 sekunder med inaktivitet. Når den er i Søvnmodus, vil displayet våkne med dimmede lys.



Modus

BreatheClear

Trykk og hold inne BreatheClear-knappen i 3 sekunder for å gå inn i Søvnmodus, eller planlegg det fra Innstillingsmenyen.

BEVEGELSESDAGELSE: Øker rensing ved å øke viftehastighet når bevegelse blir oppdaget, for å proaktivt respondere på bevegelsen av partikler. Kan slås på eller av i Innstillinger ⚙️.



Bevegelsesdeteksjonsanimasjonen indikerer at bevegelse er blitt oppdaget og rensingen er økt.



Bevegelsesdeteksjonsikonet vil vises på BreatheClear-skjermen hvis det er kontinuerlig bevegelse i rommet.

LUFTKVALITETSINNSIKT: Overvåk miljøet ditt med daglige og ukentlige sammendrag av oppdaget luftkvalitet.




Bruk navigasjonsknappene til å bla gjennom grafene.
Trykk på hakemerket for hjelp om hvordan du leser grafen din.

UKENTLIG OPPSUMMERING

Trykk på hakemerket for hjelp om hvordan du leser grafen din.

Noen konfigurasjoner kan variere.

LUFTINDEKS



DITT UKENTLIGE GJENNOMSNIITT:

Viser gjennomsnittlig luftindeks for uken.

UKEDAG

LUFTINDEKSOMRÅDE:


Hver stolpe viser rekkevidden mellom høyeste og laveste luftindeks for hver dag.

DAGLIG OPPSUMMERING

Trykk på ned-pilen for å bla til en daglig oppsummering.

Noen konfigurasjoner kan variere.

LUFTINDEKS




DITT DAGLIGE GJENNOMSNIITT:

Viser gjennomsnittlig luftindeks for dagen.

TID

LUFTINDEKS: Hver prikk viser gjennomsnittlig luftindeks for den siste timen.

FUKTIGHET



DITT UKENTLIGE GJENNOMSNIITT:


Viser gjennomsnittlig fuktighetsprosent for uken.

UKEDAG

FUKTIGHETSOMRÅDE:

Hver stolpe viser rekkevidden mellom høyeste og laveste fuktighet for hver dag.

TEMPERATUR



DITT DAGLIGE GJENNOMSNIITT:

Viser gjennomsnittlig temperatur for dagen.

TID

LUFTKVALITET: Hver prikk viser gjennomsnittlig temperatur for den siste timen.

FORURENSENDE STOFFER: Overvåk de nåværende nivåene av PM (partikkelmaterie) og VOC-er (flyktige organiske forbindelser). Skalaen vil indikere om nivået av hver type forurensende stoff er Lav, Moderat eller Høy.




Bruk navigasjonsknappene for å bla gjennom informasjonen for hver type forurensende stoff.

OPPDAGET KONSENTRASJON AV PM 1 PARTIKKELMATERIE-STØRRELSE PM 1 12 µg/m³ LavModeratHøy Ultrafine partikler, vanligvis fra matlaging, røyk og eksos. BESKRIVELSE AV FORURENSENDE STOFF	OPPDAGET KONSENTRASJON AV PM 2,5 PARTIKKELMATERIE-STØRRELSE PM 2.5 20 µg/m³ LavModeratHøy Små partikler, vanligvis fra mikroplast, røyk, smog og matlaging. BESKRIVELSE AV FORURENSENDE STOFF
OPPDAGET KONSENTRASJON AV PM 10 PARTIKKELMATERIE-STØRRELSE PM 10 50 µg/m³ LavModeratHøy Større partikler, vanligvis fra støv, pollen og muggsporer. BESKRIVELSE AV FORURENSENDE STOFF	OPPDAGET KONSENTRASJON AV VOC-er PARTIKKELMATERIE-STØRRELSE VOC LavModeratHøy Finnes ofte i kjemikalier, damp, lukt og forurensende stoffer. BESKRIVELSE AV FORURENSENDE STOFF


FILTERSTATUS: Sjekk hvor lang tid som gjenstår til neste anbefalte vedlikehold av forfiltrene dine og HEPA-filteet. Se Vedlikehold-delen nedenfor for rengjøringsinstruksjoner.

FORFILTRE

TID IGJEN TIL
ANBEFALT
RENGJØRING.



FRONTSKJERMEN VIL VISE EN
RENGJØRINGSPÅMINNELSE
OMTRENT HVER 8. UKE.




SE HVORDAN DU
RENGJØR FORFILTRE.

FOR Å NULLSTILLE
PÅMINNELSEN.

FOR Å AVSLUTTE
PÅMINNELSEN UTEN Å
TILBAKESTILLE. PÅMINNELSEN
VIL BLI UTSATT I 72 TIMER.

HEPA-FILTRE

TID IGJEN TIL
ANBEFALT UTSKIFTING.



FRONTSKJERMEN VIL
VISE EN PÅMINNELSE
OM UTSKIFTING ETTER 6 ÅR.



VELG FOR Å KJØPE
ERSTATNINGSFILTER

VELG FOR
Å TILBAKESTILLE
FILTERSTATUS

VELG FOR Å FJERNE
VARSEL UTEN
Å TILBAKESTILLE



TRYKK PÅ HAKEMERKET FOR
Å BEKREFTE AT DU HAR SKIFTET
UT HEPA-FILTERET DITT OG FOR
Å NULLSTILLE PÅMINNELSESTIMEREN.

SØVNMODUS: Aktiver for søvn eller for å unngå forstyrrelser. Viften vil kjøre på Low (Lav) hastighet, alle varsler er deaktivert og displayet vil bli mørkt etter 10 sekunder. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke opp til dimmet visning.

PLANLEGG SØVNMODUS	ANGI START- ELLER SLUTTID
Hvilemodus Daglig rutine Aktivert  10:00PM - 8:00AM Lagre For å sette opp en tidsplan, velger du Planlegg daglig rutine og trykk på hakemerket for å slå på Søvnmodus.	Hvilemodus Starttid [^] 12:00 AM _^ Bekreft Hvilemodus Sluttid [^] 12:00 AM _^ Bekreft Bruk opp- og ned-pilene for å angi en starttid og sluttid når Søvnmodus er aktivert. Velg Lagre for å bekrefte. Enheten vil gå inn i Søvnmodus under de angitte tidene hver dag. Merk: Trykk på BreatheClear når som helst under Søvnmodus for å gå tilbake til BreatheClear-modus

LYSSTYRKE: Juster skjermens lysstyrke. Velg mellom Auto (justerer automatisk til omgivelseslys), Lys, Middels, Dimmet, eller Av. Lysstyrke kan ikke justeres mens du er i Søvnmodus.

DASHBOARD: Viser etter 5 minutter med inaktivitet. Bruk navigasjonspilene for å velge ett av dashbordalternativene. Å trykke på en hvilken som helst knapp mens du er på dashboardskjermen vil returnere displayet til BreatheClear-modusdisplayet.

Funksjoner varierer per modell.

FORURENSENDE STOFFER



TID



LYDER OG VARSLER: Juster innstillingene for lyder, bevegelsessensor og varsler. Bruk hakemerket for å slå valg av og på.


DEMP	BEVEGELSESENSOR	VARSLER
Lyder og varsler  Lydløs er på  Slår av alle kimelyder fra luftrenseren, inkludert knappetoner og varsler.	Lyder og varsler Bevegelsessensor  Oppdager når du er i nærheten og øker styrken	Lyder og varsler Varsler er på  Viser varsler for luftindeks-reskanninger og filtervedlikehold. Funksjoner varierer per modell.

STØTTE: Få tilgang til mer informasjon om produktfunksjoner. Skann QR-koden for instruksjonsvideoer.


ENHETSINNSTILLINGER: Juster dag, tid, klokke eller språk, eller tilbakestill enheten til originale fabrikkinnstillinger.

UTVENDIG RENGJØRING:


Rengjør utsiden hver annen måned eller etter behov for de beste resultatene. Tørk av utsiden med en mikrofiberklut fuktet med varmt såpevann for å rengjøre. Unngå for mye vann og slipende kjemiske rengjøringsmidler for å forhindre skade.

**INNVENDIG RENGJØRING:**

Rengjør innsiden av luftrenseren hver annen måned eller etter behov for de beste resultatene. Fjern filterdøren, ta ut filteret og bruk en støvsuger eller en mikrofiberklut til å fjerne støv og rusk fra innsiden. **IKKE** bruk slipende kjemiske rengjøringsmidler på innsiden av luftrenseren.


**RENGJØRE FORFILTRENE****Trinn 1**

Trekk av panelene på begge sider av enheten.


**Trinn 2**

Tørk av filtrene med en fuktig klut eller bruk en støvsuger på lav hastighet.

IKKE bruk skurende kjemikalier.

**Trinn 3**


La filtrene lufttørke fullstendig i 24 timer før du installerer sidepanelene på nytt.



SENSOR BLOKKERT-FEIL:

Denne feilen vises hvis luftkvaliteten har vært lav i en lengre periode. Sørg for at sensoren ikke er blokkert og ikke trenger å bli rengjort. Bruk en håndstøvsuger eller støvsugerslange med et tilbehør til å rengjøre området rundt sensoren. Blås deretter kraftig inn i sensorområdet. Dette vil bidra til å fjerne eventuelle partikler som kan hindre sensoren. Ikke bruk trykkluft eller verktøy som kan skade sensoren.

Merk: Bruk av enheten nær en luftfukter kan også forårsake denne feilen.

**MOTOR KAN IKKE SPINNE-FEIL:**

Når denne meldingen vises på displayskjermen, slår du av enheten din og sjekker ventilene. Sørg for at sideventilene er klare og at det ikke er noe som blokkerer de øverste ventilene. Start enheten din på nytt.



Spørsmål	Svar
Hvor er det beste stedet å plassere luftrenseren min?	For best resultat plasserer du luftrenseren i rommet hvor du tilbringer mest tid. Sett den opp på en jevn overflate, nær en stikkontakt. Hold luftrenseren minst 3 tommer/8 cm unna veggen for maksimal luftstrøm.
Hva er PM?	PM er mengden partikkelmaterie i luften. BreatheClear-teknologi overvåker 3 distinkte størrelser av partikkelmaterie: PM1,0, PM2,5, og PM10. PM1,0 inkluderer ultrafine allergener og virus. PM2,5 inkluderer røyk og bakterier. PM10 inkluderer støv, pollen og mugg.
Hva er VOC-er?	VOC-er er flyktige organiske forbindelser, inkludert formaldehyd, benzen, toluen og xylen. De kan slippes ut fra maling, rengjøringsprodukter, stearinlys og matlaging, og har ofte en merkbar duft. Det aktiverte karbonet i HEPA-filteret i enheten din vil absorbere disse partiklene.
Hva er BreatheClear-modus?	BreatheClear-teknologi justerer automatisk viftehastighet som respons på endringer i luftkvaliteten. Når luftkvaliteten blir dårligere, vil viftehastigheten øke. Når luftkvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten. Den fremre displayskjermen vil gi tilbakemelding om luftkvalitet i sanntid, slik at du kan overvåke statusen på luften din.
Hva skjer når luftrenseren oppdager bevegelse?	Bevegelse i hjemmet ditt kan føre til at luftpartikler som dyrehår eller støv sirkulerer, noe som senker luftkvaliteten. Når den registrerer bevegelse, vil luftrenseren din automatisk øke viftehastigheten for å fange partikler for å bidra til å opprettholde ren luft. Bevegelsesoppdagelse kan slås av eller på i Innstillinger-menyen.
Hvor ofte må jeg bytte HEPA-filtret?	Shark® NeverChange™ HEPA-filterteknologi gir opptil 6 års bruk fra et enkelt HEPA-filter.
Hvordan demper jeg / aktiverer jeg lydsignalet?	For å dempe eller aktivere alarmlydene på luftrenseren din, går du til Innstillingsmenyen, Lyd og varsler, og trykk på Velg-knappen på kontrollpanelet for å veksle mellom «Lyden er dempet» eller «Demping er av».
Hvordan aktiverer/deaktiverer jeg barnelås?	For å aktivere eller deaktivere innstillingen for barnelås, trykker og holder du inne My Air IQ- og Innstillinger-knappene samtidig i 3 sekunder. Når barnelåsen er aktivert, vil ikonet for dashbordlås vises på skjermen for luftkvalitet.
Hvordan sjekker jeg filterstatusen?	For å sjekke statusen til filterne, trykker du på My Air IQ-knappen og velger Filterstatus fra menyen. Skjermen vil vise hvor mye tid som gjenstår til mesh-forfilterne må rengjøres. Trykk på Bekreft for å se en trinnvis veiledning om hvordan du rengjør dem. Trykk på opp- eller ned-pilen for å se gjenstående tid til HEPA-filteret må byttes ut. Trykk på Bekreft for å se en trinnvis veiledning om fjerning og utskifting av HEPA-filteret.
Bør jeg være bekymret når luftkvaliteten er lav?	Lav luftkvalitet er relativt vanlig, og kan gå ubemerket hen. Det kan være forårsaket av opphopning av innendørs forurensende stoffer på grunn av hverdagsaktiviteter som matlaging, rengjøring, brenning av lys, å ha kjæledyr eller å holde vinduer lukket. My Air IQ-menyen kan spore endringer i luftkvalitet for å hjelpe deg med å forstå hvordan aktivitetene dine kan påvirke luftkvalitet. Shark®-luftrenseren din vil hjelpe med å redusere luftbårne partikler og forbedre luftkvaliteten din innendørs. Dette kan bidra til å redusere allergisymptomer, forbedre søvnkvalitet og øke den generelle komforten din.
Hvorfor forårsaker luftrenseren min forstyrrelser med Wi-Fi?	Luftrenseren din kan forårsake forstyrrelser med Wi-Fi hvis den ikke er satt opp riktig. Sørg for at luftrenseren din er satt opp minst 3 meter (10 fot) unna Wi-Fi-ruteren og tilkoblede enheter (bærbare datamaskiner osv.) og at den er orientert mer enn 30° bort fra Wi-Fi-ruteren og tilkoblede enheter. Hvis luftrenseren din er satt opp og plassert riktig og det fortsatt oppstår Wi-Fi-forstyrrelser, kan det hende du må justere Wi-Fi-kanalen din. Unngå 5.8 GHz-kanalene 161 og 165.

2 ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når en forbruker kjøper et produkt i Norge, får de fordelene av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark er vi imidlertid så sikre på kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en produsentgaranti på 2 år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder bare vår produsentgaranti – dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Shark-garantier

Du finner nettstøtte på **sharkclean.eu**

Hvordan registrerer jeg Shark-garantien?

Kjøp fra Shark-nettstedet blir automatisk registret for den utvidede garantien på to år. Du kan registrere garantien på nett innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid, trenger du følgende informasjon om produkt:

- Kjøpsdato for produkt (kvittering eller følgeseddel).

For å registrere på nett, gå til **sharkclean.eu**

VIKTIG:

- Garantien dekker produktet ditt i x år og starter fra kjøpsdatoen.
- Den frie Sharkgarantien er kun gyldig i landet der produktet ble kjøpt
- Ta vare på kvitteringen til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, kan det føre til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere den frie Sharkgarantien?

Etter at du har registrert garantien, har vi personopplysningene tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Du kan også motta tips og råd om hvordan du best bruker Shark-produkt og få oppdateringer om ny Shark-teknologi og nye lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lang er garantien for nye Shark-produkt?

Vår tiltro til egen design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-produkt er garantert for totalt to år.

Hva dekkes av den frie Shark-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Shark-produkt (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Sharkgaranti kommer i tillegg til lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den frie Shark-garantien?

1. Normal slitasje på bruksdeler (som for eksempel tilbehør). Erstatningsdeler er tilgjengelig for kjøp på **sharkclean.eu**
2. Skade som følge av forsømmelse, feil bruk, uforsiktig bruk, unnlattelse av å utføre påkrevd vedlikehold eller skader som følge av feil håndtering under transport.
3. Skade som følge av vedlikehold ikke autorisert av Shark.

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Shark-produkt har også utviklet vårt utvalg av Shark-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler/tilbehør for alle Sharkprodukt på **sharkclean.eu**

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, kanskje ikke dekkes av garantien din.

REGISTRER KJØPET DITT



sharkclean.eu

TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

(Ta vare på kvitteringen)

Kjøpsbutikk: _____

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HP160-serien

220-240 V~ 50-60 Hz / 0,3 A

Strømforbruk ved standby:

0,63 W

HP060-serien

220-240 V~ 50-60 Hz / 0,13 A

Strømforbruk ved standby:

0,7 W

Fordeler med å registrere produktet ditt og opprette en konto:

- Få enklere, raskere produktstøtte og tilgang til garantiinformasjon
- Få tilgang til feilsøking og vedlikehold av produkter
- Vær blant de første som får vite om eksklusive produktkampanjer

TIPS: Du finner modell- og serienummer på QR-kodeetiketten nederst på enheten.

LES NØYE GJENNOM OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne brukerhåndboken er utformet for å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av den nye Shark®-luftrenserseren din.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland
www.sharkclean.eu



Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre produktene våre, og derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

Shark

Oczyszczacz powietrza
SERIA HP160EU / HP060EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

POLSKI

! OSTRZEŻENIE ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ:

- 1. NIE NALEŻY** używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Urządzenie należy wyrzucić lub zwrócić do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia lub naprawy.
- 2. NIE WOLNO** prowadzić przewodu pod wykładziną. **NIE** przykrywać przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. **NIE** prowadzić przewodu pod meblami lub urządzeniami. Trzymaj przewód z dala od obszarów o dużym natężeniu ruchu, gdzie mógłby stanowić zagrożenie potknięcia.
- 3.** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowanego specjalistę w celu uniknięcia zagrożenia.
- 4.** To urządzenie należy umieszczać wyłącznie na płaskiej i suchej powierzchni.
- 5.** To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 6.** Dzieci należy nadzorować, aby **NIE** bawiły się urządzeniem.
- 7.** Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci pozostawione bez nadzoru.
- 8.** Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- 9. NIE** obsługiwać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- 10. NIE** używać bez zamontowanych filtrów.
- 11.** Używaj tylko filtrów i akcesoriów marki Shark®.
- 12. ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ**, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego:
 - a) NIE** ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za pomocą przewodu ani nie używać przewodu jako uchwytu.
 - b) NIE WOLNO** wyjmować wtyczki, ciągnąc za przewód. Należy chwytać za wtyczkę, a nie za przewód.
 - c) NIE** stawiać urządzenia na przewodzie zasilającym, nie przyciskać przewodu drzwiami, nie przeciągać przewodu przez ostre krawędzie ani nie zostawiać przewodu w pobliżu nagrzanых powierzchni.
- 13. NIE** używać urządzenia, jeśli jakiegokolwiek otwory są zablokowane; utrzymywać w czystości bez kurzu, włókien, włosów i wszystkiego, co może ograniczać nadmuch.
- 14. NIE** używać urządzenia, jeśli przepływ powietrza jest ograniczony. Jeśli drogi powietrzne zostaną zablokowane, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Przed ponownym podłączeniem i włączeniem urządzenia, należy usunąć wszystkie przeszkody.
- 15. NIE UŻYWAĆ** urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub upuszczone do wody.
- 16. NIE UMIESZCZAĆ** urządzenia na niestabilnych powierzchniach, takich jak krzesła lub stoły.
- 17. NIE UŻYWAĆ** urządzenia:
 - a)** na mokrych lub wilgotnych powierzchniach,
 - b)** na zewnątrz budynków,
 - c)** w pomieszczeniach zamkniętych, w których mogą znajdować się wybuchowe lub toksyczne opary lub gazy (płyn do zapalniczek, benzyna, nafta, farba, rozpuszczalniki do farb, środki przeciwmołowe lub łatwopalne pyły).
- 18.** Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- 19.** Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.
- 20.** Części zewnętrzne, wykonane w twardego tworzywa oraz niebędące komponentami elektronicznymi należy czyścić ręcznie samą wodą. **NIE WOLNO** zanurzać. Czyszczenie chemikaliami może uszkodzić urządzenie.
- 21.** Po przeprowadzeniu rutynowej konserwacji należy sprawdzić, czy filtr jest na swoim miejscu.
- 22.** Urządzenie nie nadaje się do użytku z półprzewodnikowymi regulatorami prędkości.


PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

KONFIGURACJA OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Funkcje i kolory mogą się różnić w zależności od modelu.




- 1. NIE PODŁĄCZAJ** oczyszczacza powietrza do gniazdka. Najpierw ostrożnie obróć oczyszczacz powietrza do góry nogami i umieść go na równej powierzchni podłogi. Obróć pokrywę filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować, a następnie podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do filtra HEPA.



- 2.** Wyjmij filtr HEPA z plastikowego opakowania. Zainstaluj ponownie filtr HEPA w dowolnej orientacji.



- 3.** Po ponownym zainstalowaniu filtra HEPA, zamontuj pokrywę, a następnie obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



- 4.** Podłącz oczyszczacz powietrza do sieci i naciśnij przycisk zasilania (I). Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby skonfigurować swoje urządzenie. Wszystkie informacje można zmienić później w menu **USTAWIENIA**. Po początkowej kalibracji trwającej 48 godzin, czujnik będzie kalibrował się przez maksymalnie 5 minut po każdym włączeniu.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu należy poczekać do 48 godzin na zakończenie kalibracji czujnika.

USTAWIENIA I PRZEŁĄCZNIKI STERUJĄCE BREATHECLEAR

Funkcje i kolory mogą się różnić w zależności od modelu.



Zasilanie | Włączanie lub wyłączanie urządzenia.

Ustawienia |
Tryb uśpienia: Ustal lub zaplanuj codzienny harmonogram.
Jasność: Regulacja jasności ekranu.
Ustawienia urządzenia: Ustaw datę, zegar, lub inne ustawienia systemu.
Więcej ustawień: Przełącza między funkcją Dźwięk a Czujnik ruchu.

My Air IQ | Uzyskaj dostęp do danych i informacji o swoim oczyszczacz powietrza oraz jakości powietrza w domu.
Analiza powietrza: Monitoruje codzienną i tygodniową historię jakości powietrza, wilgotności i temperatury.
Zanieczyszczenia: Informacje dotyczące pyłów i lotnych związków organicznych (LZO).
Stan filtra: Pokazuje pozostałą żywotność filtra.


Kontrola prędkości i nawigacja
 Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół można ręcznie zmienić prędkość wentylatora lub nawigować po różnych sekcjach. Naciśnij symbol zatwierdzenia, aby potwierdzić wybór.
BreatheClear (auto)
 Wybierz tryb BreatheClear, aby urządzenie automatycznie dostosowywało prędkość wentylatora odpowiednio do jakości powietrza. Naciśnij ponownie, aby uzyskać więcej informacji na temat statusu funkcji BreatheClear. Naciśnij i przytrzymaj w trybie BreatheClear, aby włączyć tryb uśpienia.

Aby aktywować lub dezaktywować blokadę rodzicielską, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski Ustawienia i My Air IQ.

KLUCZOWE FUNKCJE

ANALIZA POWIETRZA

Pozwala śledzić dzienne i tygodniowe dane dotyczące jakości powietrza, wilgotności i temperatury w domu.



Góra paska wskazuje maksymalną zarejestrowaną jakość powietrza, a dół paska wskazuje minimalną zarejestrowaną jakość powietrza.

Dostęp przez My Air IQ.

TRYB UŚPIENIA

Aktywuj, aby przyciemnić światła i wyciszyć dźwięki podczas snu lub w innych okolicznościach.



Spowalnia prędkość silnika do niskiego poziomu, przyciemnia oświetlenie i wycisza dźwięki. Używaj, gdy potrzebujesz ciszy.

Dostęp z menu ustawień.

WYKRYWANIE RUCHU

Zwiększa moc oczyszczania po wykryciu ruchu, proaktywnie reagując na potencjalne przemieszczanie się pyłu i cząstek.



Twój oczyszczacz powietrza zawsze reaguje na jakość powietrza i przekazuje Ci potrzebne informacje.

Wyłączenie lub włączenie w menu ustawień.

INFORMACJE O ZANIECZYSZCZENIACH

- Wbudowany czujnik bada jakość powietrza, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć więcej informacji na temat zanieczyszczenia powietrza w swoim domu, przejdź do ekranu Zanieczyszczenia w menu My Air IQ.
- Wartość PM (pyłu zawieszonego) jest ilością cząstek pyłu w powietrzu, mierzona w mikrogramach (µg) na metr sześcienny. Oczyszczacz powietrza wykonuje pomiar ilości cząstek o trzech wielkościach: PM1, PM2.5 i PM10.
- Twoje urządzenie może również mierzyć ilość LZO (lotnych związków organicznych). LZO to gazy i zapachy emitowane z powszechnie używanych produktów gospodarstwa domowego, takich jak środki czyszczące, kosmetyki, farby i tkaniny.

PM1		Bardzo drobne cząsteczki, zwykle z gotowania, dymu lub spalin.
PM2.5		Drobne cząsteczki, które zwykle pochodzą z mikropłastiku, dymu, smogu i gotowania.
PM10		Większe cząstki, zazwyczaj z pyłu, pyłków roślin lub zarodników pleśni.
LZO		Związki organiczne, zazwyczaj gazy i zapachy emitowane ze środków czystości, farb i tapicerki.

BREATHECLEAR

Technologia BreatheClear automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w odpowiedzi na wykryte zmiany jakości powietrza. Gdy jakość powietrza spadnie, prędkość wentylatora wzrasta. Kiedy jakość powietrza się poprawia, prędkość wentylatora maleje.

CIEMNY NIEBIESKI: DOSKONAŁY

Indeks jakości powietrza: 100% do 95%



JASNY NIEBIESKI: DOBRY

Indeks jakości powietrza: 94% do 85%



ŻÓŁTY: ŚREDNI

Indeks jakości powietrza: 84% do 60%



POMARAŃCZOWY: UMIARKOWANY

Indeks jakości powietrza: 59% do 30%




CZERWONY: SŁABY

Indeks jakości powietrza: 29% do 0%



KONSERWACJA



My Air IQ Status filtra


CZYSZCZENIE FILTRÓW WSTĘPNYCH

Aby oczyścić siatkowe filtry wstępne - wyciągnij je z boków urządzenia i użyj odkurzacza na niskiej prędkości LUB ściereczki lub ręcznika, aby usunąć zanieczyszczenia. W razie potrzeby wstępne filtry można przepłukać. Nie używaj chemicznych środków ściernych. Przed ponownym montażem pozostaw filtry do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przez 24 godziny.

Gdy siatkowe filtry wstępne wymagają czyszczenia, na przednim wyświetlaczu pojawia się alert (mniej więcej co 8 tygodni). Możesz także zobaczyć szacowany pozostały czas do wymiany filtra w menu My Air IQ. Alerty dotyczące konserwacji filtra można wyłączyć w menu Ustawienia.

Parametry i funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia filtrów, lub aby obejrzeć wideoprzewodniki, odwiedź stronę sharkclean.eu.



ZROZUMIENIE PANELU STEROWANIA

	Zasilanie	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć oczyszczacz powietrza.
	Ustawienia	Dostosuj funkcje urządzenia, w tym tryb nocny, jasność ekranu, menu główne, powiadomienia oraz parametry systemowe. Znajdziesz tu również dodatkowe wsparcie dotyczące obsługi oczyszczacza.
	My Air IQ	Uzyskaj dostęp do danych i informacji o swoim oczyszczaczu powietrza oraz jakości powietrza w domu. Monitoruj poziom stężenia cząstek stałych (PM) i lotnych związków organicznych (LZO) oraz sprawdzaj czas pozostały do zalecanej wymiany filtra.
	BreatheClear	Naciśnij przycisk BreatheClear, aby powrócić do trybu BreatheClear, który automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza.
	Góra	Naciśnij, aby poruszać się po menu lub ręcznie zwiększyć prędkość wentylatora w trybie BreatheClear.
	Potwierdź	Zatwierdź wybrane ustawienia w menu lub przejdź do szczegółowych informacji.
	Dół	Naciśnij, aby poruszać się po menu lub ręcznie zmniejszyć prędkość wentylatora w trybie BreatheClear.

TRYB BREATHECLEAR: W tym trybie prędkość wentylatora będzie automatycznie dostosowywać się w zależności od zmian jakości powietrza. Gdy jakość powietrza pogarsza się, prędkość wentylatora wzrasta. Kiedy jakość powietrza się poprawia, prędkość wentylatora maleje.

JAK INTERPRETOWAĆ DANE NA EKRANIE BREATHECLEAR:

BreatheClear Naciśnij w dowolnym momencie, aby wrócić do trybu BreatheClear.	Na wyświetlaczu jakości powietrza pojawiają się ikony informujące o wyciszeniu dźwięków, aktywacji blokady rodzicielskiej lub zaplanowanym trybie uśpienia.
Tryb: Wyświetla aktualny tryb pracy. BreatheClear, tryb uśpienia lub prędkość wentylatora.  Wskaźnik jakości powietrza (na podstawie odczytów z czujników) Kolor tła sygnalizuje ogólny status jakości powietrza.	Ikony na ekranie głównym  Dźwięki wyłączone Blokada rodzicielska włączona Tryb uśpienia został zaplanowany
BreatheClear Naciśnij BreatheClear na głównym ekranie jakości powietrza, aby wyświetlić szczegółowe parametry. Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu.	
PM1: Aktualne stężenie ultradrobnych cząstek w powietrzu, generowanych najczęściej podczas gotowania, przez dym papierosowy czy spaliny. PM2.5: Aktualne stężenie drobnych pyłów w powietrzu, do których zaliczają się mikroplastiki, dym, smog oraz zanieczyszczenia powstałe przy gotowaniu.	PM10: Aktualne stężenie większych cząstek, zazwyczaj pyłu, pyłków roślin i zarodników pleśni. LZO: Bieżący poziom lotnych związków organicznych, obecnych m.in. w chemii domowej, oparach, zapachach i innych zanieczyszczeniach. 

PONOWNE SKANOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA: Jeśli wskaźnik jakości powietrza utrzymuje się powyżej 95% przez ponad 30 minut, oczyszczacz uruchomi ponowne skanowanie, aby zweryfikować parametry otoczenia.

KLUCZOWE FUNKCJE

RĘCZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA: Reguluj prędkość wentylatora ręcznie w zakresie od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa).



Kontroluj prędkość wentylatora w zakresie 1-5.



Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby ręcznie zmienić prędkość wentylatora.

TRYB UŚPIENIA: W tym trybie wentylator pracuje na najniższym biegu (1), wszystkie alerty dźwiękowe są wyciszone, a przedni wyświetlacz wygasza się po 10 sekundach bezczynności. W trybie uśpienia ponowne dotknięcie wyświetlacza spowoduje jego delikatne podświetlenie.



Tryb:

BreatheClear

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BreatheClear przez 3 sekundy, aby aktywować tryb uśpienia, lub zaplanuj jego uruchomienie w menu Ustawienia.

WYKRYWANIE RUCHU: Intensyfikuje oczyszczanie poprzez automatyczne zwiększenie prędkości wentylatora po wykryciu ruchu w pomieszczeniu, aby na bieżąco usuwać unoszące się cząstki. Funkcję można włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia .



Animacja wykrywania ruchu oznacza, że czujnik zarejestrował obecność i urządzenie zwiększa wydajność pracy.





Ikona wykrywania ruchu pojawi się na ekranie BreatheClear, jeśli w pomieszczeniu panuje ciągły ruch.

ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA: Monitoruj swoje otoczenie dzięki codziennym i tygodniowym podsumowaniom parametrów jakości powietrza.



Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przewijać wykresy.

Naciśnij przycisk zatwierdzenia, aby wyświetlić pomoc dotyczącą odczytywania wykresu.

PODSUMOWANIE TYGODNIOWE	PODSUMOWANIE DZIENNE
Naciśnij przycisk zatwierdzenia, aby wyświetlić pomoc dotyczącą odczytywania wykresu. <i>Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.</i>	Naciśnij strzałkę w dół, aby przejść do podsumowania dziennego. <i>Dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.</i>
INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA  Indeks jakości powietrza 72% Średnia tygodniowa Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd ☑ Pomoc TWOJA ŚREDNIA TYGODNIOWA: Wyświetla średni indeks jakości powietrza z całego tygodnia. DZIEŃ TYGODNIA ZAKRES INDEKSU JAKOŚCI POWIETRZA: Każdy słupek ilustruje rozpiętość między najwyższym a najniższym indeksem jakości powietrza w danym dniu.	INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA  Indeks jakości powietrza 72% Twoja dzienna średnia 6a 10a 2p 6p ☑ Pomoc TWOJA ŚREDNIA DOBOWA: Wyświetla średni indeks jakości powietrza z danego dnia. CZAS INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA: Każda kropka oznacza średni indeks jakości powietrza z ostatniej godziny.
WILGOTNOŚĆ  Wilgotność 60% Średnia tygodniowa Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd ☑ Pomoc TWOJA ŚREDNIA TYGODNIOWA: Wyświetla średnią procentową wilgotność powietrza w skali tygodnia. DZIEŃ TYGODNIA ZAKRES WILGOTNOŚCI: Każdy słupek ilustruje rozpiętość między najwyższą a najniższą wilgotnością w danym dniu.	TEMPERATURA  Temperatura 23.1°C Średnia tygodniowa Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd ☑ Pomoc TWOJA ŚREDNIA DOBOWA: Wyświetla średnią temperaturę z danego dnia. CZAS JAKOŚĆ POWIETRZA: Każda kropka oznacza średnią temperaturę z ostatniej godziny.

ZANIECZYSZCZENIA: Monitoruj aktualny poziom cząstek stałych (PM) oraz lotnych związków organicznych (LZO). Skala wskazuje, czy poziom danego zanieczyszczenia jest Niski, Umiarkowany czy Wysoki.



Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przewijać informacje o poszczególnych rodzajach zanieczyszczeń.

**WYKRYTE
STĘŻENIE PM1**


**ROZMIAR CZĄSTEK
ZANIECZYSZCZEŃ**



**OPIS
ZANIECZYSZCZENIA**

**WYKRYTE
STĘŻENIE
PM2.5**


**ROZMIAR CZĄSTEK
ZANIECZYSZCZEŃ**



**OPIS
ZANIECZYSZCZENIA**

**WYKRYTE
STĘŻENIE
PM10**


**ROZMIAR CZĄSTEK
ZANIECZYSZCZEŃ**



**OPIS
ZANIECZYSZCZENIA**

**WYKRYTE STĘŻENIE
LOTNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH**

**ROZMIAR CZĄSTEK
ZANIECZYSZCZEŃ**



**OPIS
ZANIECZYSZCZENIA**

STAN FILTRA: Sprawdź czas pozostały do kolejnego zalecanego czyszczenia lub wymiany filtrów wstępnych oraz filtra HEPA. Informacje dotyczące czyszczenia znajdziesz w sekcji „Konserwacja” poniżej.

FILTRY WSTĘPNE

CZAS POZOSTAŁY
DO ZALECANEGO
CZYSZCZENIA.



EKRAN GŁÓWNY WYŚWIETLI
PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI
CZYSZCZENIA MNIEJ WIĘCEJ CO 8 TYGODNI.




ZOBACZ, JAK CZYŚCIĆ
FILTRY WSTĘPNE.

ABY ZRESETOWAĆ
PRZYPOMNIENIE.


ABY ZAMKNAĆ
PRZYPOMNIENIE BEZ
RESETOWANIA LICZNIKA.
PRZYPOMNIENIE ZOSTANIE
ODŁOŻONE NA 72
GODZINY.

FILTRY HEPA

CZAS POZOSTAŁY
DO ZALECANEJ
WYMIANY.



EKRAN GŁÓWNY WYŚWIETLI
PRZYPOMNIENIE O WYMIANIE
FILTRA PO 6 LATACH.



WYBIERZ, ABY
KUPIĆ NOWY
FILTR

WYBIERZ, ABY
ZRESETOWAĆ
STATUS FILTRA

WYBIERZ,
ABY ZAMKNAĆ
POWIADOMIENIE
BEZ RESETOWANIA



NACIŚNIJ PRZYCISK ZATWIERDZENIA,
ABY POTWIERDZIĆ WYMIANĘ FILTRA
HEPA I ZRESETOWAĆ LICZNIK CZASU
PRACY FILTRA.

TRYB UŚPIENIA: Włącz tę funkcję, aby zapewnić sobie spokojny sen bez zakłóceń. Wentylator przełączy się na niskie obroty, wszystkie alerty zostaną wyciszone, a ekran wygasi się po 10 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić ekran i wyświetlić go w wersji przyciemnionej.

HARMONOGRAM TRYBU UŚPIENIA



Aby ustawić harmonogram, wybierz opcję Ustaw codzienną rutynę i naciśnij przycisk zatwierdzenia, aby aktywować tryb uśpienia.

USTAW CZAS ROZPOCZĘCIA LUB ZAKOŃCZENIA



Gdy harmonogram trybu uśpienia jest aktywny, użyj strzałek w górę i w dół, aby ustawić czas jego rozpoczęcia i zakończenia.

Wybierz Zapisz, aby potwierdzić. Urządzenie będzie przechodzić w tryb uśpienia o wyznaczonych porach każdego dnia.

Uwaga: Naciśnij przycisk BreatheClear w dowolnym momencie trwania trybu uśpienia, aby powrócić do trybu BreatheClear.

JASNOŚĆ: Regulacja jasności ekranu. Wybierz opcję Auto (automatyczne dopasowanie do światła w pomieszczeniu), Jasny, Średni, Przyciemniony lub Wyłączony. Jasności ekranu nie można regulować, gdy aktywny jest tryb uśpienia.

PULPIT NAWIGACYJNY: Pojawia się po 5 minutach bezczynności. Użyj strzałek nawigacyjnych, aby wybrać jedną z opcji pulpitu. Naciśnięcie dowolnego przycisku na ekranie panelu spowoduje powrót do wyświetlacza trybu BreatheClear.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu.

ZANIECZYSZCZENIA



CZAS



DŹWIĘKI I POWIADOMIENIA: Dostosuj konfigurację dźwięków, czujnika ruchu oraz alertów. Użyj przycisku zatwierdzenia, aby włączyć lub wyłączyć wybrane opcje.

WYCISZENIE	CZUJNIK RUCHU	OSTRZEŻENIA
Dźwięki i powiadomienia Wyciszenie jest włączone  Wycisza wszystkie dźwięki oczyszczacza powietrza, w tym dźwięki przycisków i alarmy.	Dźwięki i powiadomienia Czujnik ruchu  Wykrywa, gdy jesteś w pobliżu i zwiększa moc	Dźwięki i powiadomienia Powiadomienia są włączone  Wyświetla powiadomienia o ponownych skanowaniach indeksu jakości powietrza i konserwacji filtrów.


Dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu.

WSPARCIE: Dowiedz się więcej o funkcjach urządzenia. Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić wideoprzewodniki.


USTAWIENIA URZĄDZENIA: Ustaw dzień tygodnia, godzinę, format zegara lub język, albo przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych.

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE:


Dla najlepszych wyników czyść zewnętrzne powierzchnie co dwa miesiące lub w razie potrzeby. Aby wyczyścić, przetrzyj zewnętrzne części ściereczką z mikrofibry zwilżoną ciepłą wodą z mydłem. Unikaj nadmiaru wody i ściernych środków chemicznych, aby zapobiec uszkodzeniom.

**CZYSZCZENIE WNĘTRZA:**

Dla najlepszych wyników, czyść wnętrze oczyszczacza powietrza raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby. Zdejmij drzwiczki filtra, wyjmij filtr i użyj odkurzacza lub ściereczki z mikrofibry, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia z wnętrza. **NIE UŻYWAJ** ściernych środków chemicznych w środku oczyszczacza powietrza.


**CZYSZCZENIE FILTRÓW WSTĘPNYCH****Krok 1**

Zdejmij panele z obu stron urządzenia.


**Krok 2**

Przetrzyj filtry wilgotną ściereczką lub użyj odkurzacza ustawionego na niską prędkość.

NIE używaj środków o właściwościach ściernych.

**Krok 3**

Przed ponownym montażem paneli bocznych pozostaw filtry do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny.



BŁĄD: ZABLOKOWANY CZUJNIK:

Ten komunikat pojawia się, jeśli odczyty wskazują niską jakość powietrza przez dłuższy czas. Upewnij się, że czujnik nie jest zasłonięty i nie wymaga czyszczenia. Do czyszczenia obszaru wokół czujnika należy używać odkurzacza ręcznego lub węża odkurzacza z przystawką. Następnie mocno dmuchnij w otwór czujnika. Pomoże to usunąć wszelkie drobiny, które mogą zakłócać jego pracę. Nie używaj sprężonego powietrza ani żadnych narzędzi, które mogłyby uszkodzić czujnik.

Uwaga: Używanie oczyszczacza w pobliżu nawilżacza powietrza również może wywołać ten błąd.

**BŁĄD: ZABLOKOWANY SILNIK WENTYLATORA:**

Gdy ten komunikat pojawi się na ekranie, wyłącz urządzenie i sprawdź otwory wentylacyjne. Upewnij się, że boczne wloty powietrza są czyste, a górny wylot nie jest niczym zablokowany. Uruchom ponownie urządzenie.



Pytanie	Odpowiedź
Gdzie najlepiej ustawić oczyszczacz powietrza?	Aby uzyskać najlepsze rezultaty, umieść oczyszczacz w pomieszczeniu, w którym spędzasz najwięcej czasu. Ustaw go na równej powierzchni, w pobliżu gniazdka elektrycznego. Aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza, zachowaj odstęp co najmniej 8 cm od ściany.
Co to jest PM?	PM (Particulate Matter) to zawartość cząstek stałych w powietrzu. Technologia BreatheClear monitoruje trzy różne rozmiary tych cząstek: PM1.0, PM2.5 i PM10. PM1.0 obejmuje ultradrobne alergen i wirusy. PM2.5 obejmuje dym oraz bakterie. PM10 obejmuje kurz, pyłki roślinne i zarodniki pleśni.
Czym są lotne związki organiczne (LZO)?	LZO to lotne związki organiczne, do których należą m.in. formaldehyd, benzen, toluen i ksilen. Są one emitowane przez farby, środki czystości, świece czy podczas gotowania i zazwyczaj mają wyraźny zapach. Węgiel aktywny zawarty w filtrze HEPA Twojego urządzenia skutecznie pochłania te substancje.
Czym jest tryb BreatheClear?	Technologia BreatheClear automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora w odpowiedzi na zmiany jakości powietrza. Gdy jakość powietrza spadnie, prędkość wentylatora wzrasta. Kiedy jakość powietrza się poprawia, prędkość wentylatora maleje. Przedni wyświetlacz dostarcza informacji o jakości powietrza w czasie rzeczywistym, umożliwiając stałe monitorowanie jego stanu.
Co się dzieje, gdy oczyszczacz wykryje ruch?	Ruch domowników sprawia, że w powietrzu zaczynają unosić się cząsteczki kurzu czy sierść zwierząt, co obniża jakość powietrza. Gdy czujnik wykryje ruch, oczyszczacz automatycznie zwiększy prędkość wentylatora, aby szybko wychwycić zanieczyszczenia i utrzymać czystość w pokoju. Funkcję wykrywania ruchu można włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia.
Jak często należy wymieniać filtr HEPA?	Technologia filtrów Shark® NeverChange™ HEPA zapewnia do 6 lat pracy na jednym filtrze HEPA.
Jak włączyć lub wyłączyć dźwięki urządzenia?	Aby wyciszyć lub przywrócić sygnały dźwiękowe oczyszczacza, przejdź do menu Ustawienia, wybierz Dźwięki i powiadomienia, a następnie naciśnij przycisk zatwierdzenia na panelu sterowania, aby przełączać między opcjami „Wyciszenie włączone” a „Wyciszenie wyłączone”.
Jak włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską?	Aby aktywować lub dezaktywować blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski My Air IQ oraz Ustawienia przez 3 sekundy. Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, na ekranie jakości powietrza pojawi się ikona kłódki.
Jak sprawdzić stan zużycia filtra?	Aby sprawdzić stan filtrów, naciśnij przycisk My Air IQ i wybierz z menu opcję Status filtra. Na ekranie wyświetli się czas pozostały do momentu, w którym siatkowe filtry wstępne będą wymagały czyszczenia. Naciśnij przycisk Potwierdź, aby wyświetlić instrukcję krok po kroku dotyczącą ich czyszczenia. Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby sprawdzić czas pozostały do wymiany filtra HEPA. Naciśnij przycisk Potwierdź, aby wyświetlić instrukcję krok po kroku dotyczącą demontażu i wymiany filtra HEPA.
Czy niska jakość powietrza powinna być powodem do niepokoju?	Pogorszenie jakości powietrza w domu jest zjawiskiem powszechnym i często niewidocznym dla oczu. Może wynikać z nagromadzenia zanieczyszczeń podczas codziennych czynności, takich jak gotowanie, sprzątanie, palenie świec, obecność zwierząt domowych czy rzadkie wietrzenie pomieszczeń. Menu My Air IQ pozwala śledzić te wahania w jakości powietrza, co pomaga zrozumieć, jak codzienne nawyki wpływają na otoczenie. Oczyszczacz powietrza Shark® skutecznie redukuje ilość cząstek stałych, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. Może to przynieść ulgę alergikom, poprawić jakość snu oraz podnieść ogólny komfort życia.
Dlaczego mój oczyszczacz powietrza zakłóca działanie sieci Wi-Fi?	Oczyszczacz może powodować zakłócenia sieci Wi-Fi, jeśli zostanie nieprawidłowo ustawiony. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej 3 metrów od routera Wi-Fi oraz innych połączonych urządzeń (np. laptopów) i nie stoi bezpośrednio na linii sygnału (zachowaj kąt powyżej 30° względem routera i połączonych urządzeń). Jeśli oczyszczacz jest ustawiony prawidłowo, a problem nadal występuje, konieczna może być zmiana kanału nadawania w ustawieniach routera Wi-Fi. W paśmie 5,8 GHz należy unikać korzystania z kanałów 161 oraz 165.

2 LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Przy zakupie produktu w Polsce przysługują Ci prawa związane z jakością produktu (prawa ustawowe). Możesz dochodzić tych praw wobec sprzedawcy. My udzielamy dodatkowej, dwuletniej gwarancji producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie gwarancji producenta – Twoje prawa ustawowe pozostają nienaruszone.

Poniższe postanowienia opisują warunki wstępne i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy i zawartą z nim umowę.

Gwarancje Shark

Każdego produktu Shark objęte 2 lata jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Wsparcie znajdziesz też online na stronie **sharkclean.pl**

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od daty zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat produktu.

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie odbioru).
- W celu rejestracji online odwiedź stronę **sharkclean.pl**

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje wyłącznie produkt od daty zakupu.
- Bezpłatną gwarancję Shark obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym zakupiono produkt.
- Prosimy o zachowanie paragonu. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić gwarancję.

Co daje zarejestrowanie bezpłatnej gwarancji Shark?

Po zarejestrowaniu gwarancji będziemy mieć Twoje dane na wypadek konieczności kontaktu z Tobą. Możesz też otrzymywać wskazówki i porady na temat optymalnego wykorzystania urządzenia Shark oraz najbardziej aktualne informacje o nowych technologiach i premierach Shark. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawę lub wymianę produktu Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robocizną. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich praw konsumenckich.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części (takich jak akcesoria). Części zamienne można nabyć na stronie **sharkclean.pl**
2. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub nieostrożnym obchodzeniem się podczas transportu.
3. Uszkodzeń spowodowanych konserwacją nieautoryzowaną przez Shark.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark

Pełną ofertę części zamiennych i akcesoriów Shark do wszystkich produktów Shark znajdziesz na stronie **sharkclean.pl**

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych innych niż marki Shark mogą nie być objęte gwarancją.

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP



sharkclean.eu

ZAPISZ TE INFORMACJ

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(zachowaj paragon)

Miejsce zakupu: _____

DANE TECHNICZNE

Seria HP160

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Pobór mocy w trybie czuwania:
0,63 W**Seria HP060**

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Pobór mocy w trybie czuwania:
0,7 W

Korzyści z rejestracji produktu i utworzenia konta:

- Łatwiejsze i szybsze wsparcie produktowe oraz dostęp do informacji gwarancyjnych
- Dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów i pielęgnacji produktu
- Bycie jedną z pierwszych osób, które dowiedzą się o promocjach produktów

WSKAZÓWKA: Model i numery seryjne można znaleźć na etykiecie z kodem QR na spodzie urządzenia.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ta instrukcja ma na celu pomóc ci w pełni zrozumieć działanie nowego oczyszczacza powietrza Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Niemcy
www.sharkclean.eu



Prezentacje produktu na ilustracjach mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Shark

Purificador de ar
SÉRIE HP160EU / HP060EU

GUIA DO UTILIZADOR



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

PORTUGUÊS

⚠ AVISO PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS:

- NÃO** utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Deite fora o aparelho ou envie-o para um centro de assistência autorizado para ser examinado e/ou reparado.
- NÃO** passe o cabo por baixo de alcatifas. **NÃO** cubra o cabo com tapetes, passadeiras ou outras coberturas semelhantes. **NÃO** passe o cabo por baixo de mobiliário ou aparelhos. Mantenha o cabo fora de áreas de grande circulação, onde possa haver o risco de se tropeçar nele.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Este aparelho apenas pode ser colocado em superfícies niveladas e secas.
- Este aparelho não deve ser usado por qualquer pessoa (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que **NÃO** brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Antes da limpeza ou de outra manutenção, o aparelho tem de ser desligado da tomada.
- NÃO** manuseie a ficha ou o aparelho com as mãos molhadas.
- NÃO** utilize sem que o filtro esteja colocado no devido lugar.
- Use apenas filtros e acessórios da marca Shark®.
- NÃO** danifique o cabo de alimentação:
 - NÃO** puxe ou transporte o aparelho pelo cabo nem use o cabo como pega.
 - NÃO** desligue da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Agarre a ficha e não o cabo.
 - NÃO** coloque o aparelho sobre o cabo de alimentação, não feche uma porta pela qual passe o cabo, não puxe o cabo em torno de esquinas pronunciadas, nem deixe o cabo perto de superfícies aquecidas.
- NÃO** utilize se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha-as livres de pó, algodão, pelos, cabelos e qualquer outro elemento que possa reduzir o fluxo de ar.
- NÃO** use se o fluxo de ar estiver entupido. Se as passagens de ar ficarem bloqueadas, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada. Retire todas as obstruções antes de ligar a ficha na tomada e de ligar o aparelho novamente.
- NÃO** utilize se o aparelho não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído, tiver sido danificado, deixado ao ar livre ou caído na água.
- NÃO** coloque o aparelho sobre superfícies instáveis, como cadeiras ou mesas.
- NÃO** utilize nas seguintes áreas:
 - Superfícies molhadas ou húmidas.
 - Áreas exteriores.
 - Espaços fechados que podem conter fumos ou vapores explosivos ou tóxicos (líquido de isqueiro, gasolina, querosene, tintas, diluentes, substâncias à prova de traça ou poeiras inflamáveis).
- Desligue todos os controlos antes de ligar ou desligar o aparelho da tomada.
- Desligue da tomada elétrica quando não estiver a utilizar ou antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- Lave à mão as peças não eletrónicas exteriores em plástico rígido apenas com água. **NÃO** mergulhe o aparelho. Limpar com produtos químicos pode danificar o aparelho.
- Certifique-se de que o filtro está no seu lugar após a manutenção de rotina.
- Não é adequado para utilização com controlos de velocidade de estado sólido.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CONFIGURAR O SEU PURIFICADOR DE AR

As funções e cores podem variar consoante o modelo.




- NÃO** ligue o purificador de ar à tomada. Primeiro, vire com cuidado o purificador de ar ao contrário e coloque-o sobre uma superfície nivelada no chão. Rode a porta do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição de desbloqueio e, em seguida, levante a porta para aceder ao filtro HEPA.



- Retire o filtro HEPA da respetiva embalagem de plástico. Reinstale o filtro HEPA em qualquer orientação.



- Com o filtro HEPA reinstalado, volte a colocar a porta e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar no lugar.



- Ligue a ficha e prima o botão de alimentação (ⓘ) do seu purificador de ar. Siga os passos para configurar o seu aparelho. Todas as informações podem ser ajustadas posteriormente no menu **DEFINIÇÕES**. Após a calibragem inicial de 48 horas, o sensor demorará até 5 minutos a calibrar cada vez que for ligado.

Nota: Para a primeira utilização, aguarde até 48 horas para a calibragem do sensor.

DEFINIÇÕES E CONTROLOS DO BREATHECLEAR

As funções e cores podem variar consoante o modelo.



Botão de ligar/desligar Ligue ou desligue a unidade.

Definições

Modo de Suspensão: Definir ou agendar a rotina diária.

Brilho: Ajuste o brilho do ecrã.

Definições do dispositivo: Ajustar a data, o relógio, ou outras definições do sistema.

Mais definições: Alterne entre as funções de Som e Sensor de movimento.

O meu Air IQ

Aceda a dados e informações sobre o seu purificador de ar e sobre a qualidade do ar na sua casa.

Informações sobre o ar: Monitoriza o histórico diário e semanal da qualidade do ar, da humidade e da temperatura.

Poluentes: Detalhes sobre partículas e COV.

Estado do filtro: Apresenta a vida útil restante do filtro.

Controlo de velocidade e Navegação

Prima as setas para cima e para baixo para alterar manualmente a velocidade da ventoinha ou para navegar pelas diferentes secções. Prima a marca de verificação para confirmar as seleções.

BreatheClear (automático)


Mude para BreatheClear para ajustar automaticamente a velocidade da ventoinha com base na qualidade do ar. Prima novamente para obter mais informações sobre o estado do BreatheClear. Prima sem soltar enquanto estiver no modo BreatheClear para entrar no Modo de Suspensão.

Para ativar ou desativar o bloqueio para crianças, prima sem soltar os botões **DEFINIÇÕES** e "O meu Air IQ" ao mesmo tempo durante 3 segundos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

INFORMAÇÕES SOBRE O AR

Regista o histórico diário e semanal da qualidade do ar, da humidade e da temperatura na sua casa.



A parte superior da barra indica a qualidade do ar máxima registada e a parte inferior da barra indica a qualidade do ar mínima registada.

Aceda através de "O meu Air IQ" .

MODO DE SUSPENSÃO

Ative para diminuir as luzes e silenciar os sons para dormir ou para outros momentos de silêncio.



Reduz a velocidade do motor para um nível baixo, escurece as luzes e silencia os sons. Sugerido para utilização quando prefere uma experiência mais calma.

Aceda através das Definições .

DETETOR DE MOVIMENTO

Aumenta o poder de purificação quando é detetado movimento, respondendo proativamente ao potencial movimento de pó e partículas.



O seu purificador de ar está sempre a reagir à qualidade do ar e a fornecer-lhe atualizações sempre que necessário.

Desative ou ative nas Definições .

INFORMAÇÕES SOBRE POLUENTES

- O sensor incorporado deteta a qualidade do ar para lhe dar informações em tempo real. Pode ver mais detalhes sobre os poluentes na sua casa, consultando o ecrã Poluentes em O meu Air IQ. .
- O valor PM (partículas em suspensão) é a quantidade de partículas no seu ar, medida em microgramas (µg) por metro cúbico. O purificador de ar mede três tamanhos de partículas: PM1, PM2,5 e PM10.
- O seu aparelho também é capaz de medir COV (compostos orgânicos voláteis). Os COV são gases e odores emitidos por produtos domésticos comuns, como produtos de limpeza, maquiagem, tintas e alcatifas.

PM1		Partículas ultrafinas, normalmente provenientes de cozinhados, fumo ou gases de escape.
PM2,5		Pequenas partículas normalmente provenientes de microplásticos, fumo, poluição e cozinhados.
PM10		Partículas maiores, normalmente provenientes de pó, pólen ou esporos de bolor.
COV		Compostos orgânicos, normalmente provenientes de gases e odores emitidos por produtos de limpeza, tintas e estofos.

BREATHECLEAR

A tecnologia BreatheClear ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha em resposta às alterações detetadas na qualidade do ar. Quando a qualidade do ar diminui, a velocidade da ventoinha aumenta. Quando a qualidade do ar melhora, a velocidade da ventoinha diminui.

AZUL ESCURO: EXCELENTE

Índice do ar:
100% a 95%

**AZUL CLARO: BOA**

Índice do ar:
94% a 85%

**AMARELO: RAZOÁVEL**

Índice do ar:
84% a 60%

**LARANJA: MODERADA**

Índice do ar:
59% a 30%

**VERMELHO: FRACA**

Índice do ar:
29% a 0%



MANUTENÇÃO


LIMPEZA DOS PRÉ-FILTROS

Para limpar os pré-filtros de malha, puxe-os para fora dos lados do aparelho e utilize um aspirador a baixa velocidade OU um pano ou toalha para remover os resíduos. Se for necessário, os pré-filtros podem ser passados por água. Não utilize produtos de limpeza químicos abrasivos e deixe sempre os filtros secarem completamente ao ar durante 24 horas antes de os voltar a instalar.

Aparecerá um alerta no ecrã frontal quando os pré-filtros de malha tiverem de ser limpos (aproximadamente de 8 em 8 semanas). Também pode ver a vida útil restante estimada do filtro através do menu O meu Air IQ. Os alertas de manutenção de filtros podem ser desativados no menu Definições. .

As funcionalidades e funções podem variar consoante o modelo.


Para obter instruções completas sobre a limpeza de filtros ou para ver vídeos de instruções, visite sharkclean.eu.



O meu Air IQ
Estado do filtro

PEÇAS

1. Aberturas de saída de ar
2. Painel de controlo
3. Ecrã de visualização frontal
4. Corpo do purificador de ar
5. Aberturas de entrada de ar
6. Pré-filtros de malha
7. Porta do filtro HEPA
8. Filtro HEPA
9. Painéis laterais




COMPREENDER O SEU PAINEL DE CONTROLO

	Botão de ligar/desligar	Prima para ligar ou desligar o purificador de ar.
	Definições	Ajuste funcionalidades como o Modo de Suspensão, o Brilho, o Painel, os Alertas e as Definições do dispositivo, e obtenha assistência adicional sobre a utilização do seu purificador de ar.
	O meu Air IQ	Aceda a dados e informações sobre o seu purificador de ar e sobre a qualidade do ar na sua casa. Monitorize os níveis de PM (partículas em suspensão) e COV (compostos orgânicos voláteis) e o tempo até à manutenção recomendada do filtro.
	BreatheClear	Prima BreatheClear para voltar ao modo BreatheClear, ajustando automaticamente a velocidade da ventoinha com base na qualidade do ar.
	Para cima	Prima para navegar pelos menus ou para aumentar manualmente a velocidade da ventoinha a partir do modo BreatheClear.
	Confirmar	Confirme as definições nos menus e aceda a outros dados.
	Para baixo	Prima para navegar pelos menus ou para diminuir manualmente a velocidade da ventoinha a partir do modo BreatheClear.

MODO BREATHECLEAR: Neste modo, a velocidade da ventoinha ajusta-se automaticamente em resposta a alterações na qualidade do ar. Quando a qualidade do ar piora, a velocidade da ventoinha aumenta. Quando a qualidade do ar melhora, a velocidade da ventoinha diminui.


COMO LER O VISOR DO BREATHECLEAR:

BreatheClear Prima a qualquer momento para regressar ao modo BreatheClear.	O visor da qualidade do ar apresentará ícones para indicar que os sons estão silenciados, se o bloqueio para crianças está ativado ou se o Modo de Suspensão está programado.
Modo: Apresenta o modo atual. BreatheClear, Modo Suspensão ou Velocidade da ventoinha  Índice de ar (detetado por sensores) A cor de fundo indica o estado geral do índice de ar	Ícones do Painel  Sons desativados Bloqueio para crianças ativado O Modo de Suspensão foi agendado
BreatheClear Prima BreatheClear no ecrã principal da qualidade do ar para ver os detalhes da qualidade do ar. Algumas configurações podem variar consoante o modelo.	
PM1: Nível atual de partículas ultrafinas no ar, normalmente causadas por cozinhados, fumo e gases de escape. PM2,5: Nível atual de pequenas partículas no ar, normalmente microplásticos, fumo, poluição e cozinhados. PM10: Nível atual de partículas maiores, normalmente pó, pólen e esporos de bolor. COV: Nível atual de compostos orgânicos voláteis, frequentemente encontrados em produtos químicos, fumos, odores e poluentes. 	

NOVA ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR: Se a sua qualidade do ar tiver estado acima dos 95% durante mais de 30 minutos, o purificador voltará a analisar o ar para verificar novamente a qualidade do ar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CONTROLO MANUAL DA VELOCIDADE DA VENTONINHA: Controle manualmente a Velocidade da ventoinha, desde a velocidade mais baixa (1) até à velocidade mais alta (5).



Controle a Velocidade da ventoinha da velocidade 1 à velocidade 5



Prima as setas para cima ou para baixo para ajustar manualmente a velocidade da ventoinha.

MODO DE SUSPENSÃO: Neste modo, a ventoinha funciona na velocidade mais baixa (1), todos os alertas são silenciados e o visor frontal escurece após 10 segundos de inatividade. No Modo de Suspensão, o ecrã acenderá com luzes suaves.



Modo

BreatheClear

Prima sem soltar durante 3 segundos o botão BreatheClear para entrar no modo de Suspensão, ou programe-o a partir do menu Definições.

DETETOR DE MOVIMENTO: Aumenta a purificação aumentando a velocidade da ventoinha quando é detetado movimento, para responder proativamente ao movimento das partículas. Pode ser ativado ou desativado nas Definições.



A Animação de Detecção de Movimento indica que foi detetado movimento e que a purificação está a ser reforçada.



O Ícone de Detecção de Movimento aparecerá no ecrã do BreatheClear se houver movimento contínuo na sala.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DO AR: Monitorize o seu ambiente com resumos diários e semanais da qualidade do ar detetada.




Utilize os botões de navegação para percorrer os gráficos.
Prima a marca de verificação para obter ajuda sobre como ler o seu gráfico.

RESUMO SEMANAL

Prima a marca de verificação para obter ajuda sobre como ler o seu gráfico.
Algumas configurações podem variar.

ÍNDICE DO AR

A SUA MÉDIA SEMANAL:
Apresenta o índice médio do ar para a semana.



DIA DA SEMANA


INTERVALO DO ÍNDICE DE AR:
Cada barra apresenta o intervalo entre o índice de ar máximo e o índice de ar mínimo para cada dia.

RESUMO DIÁRIO

Prima a seta para baixo para percorrer até ao resumo diário.
Algumas configurações podem variar.

ÍNDICE DO AR

A SUA MÉDIA DIÁRIA:
Apresenta o índice médio do ar para o dia.




HORA

ÍNDICE DO AR:
Cada ponto apresenta o índice médio do ar da última hora.

HUMIDADE

A SUA MÉDIA SEMANAL:
Apresenta a percentagem média de humidade para a semana.




DIA DA SEMANA

INTERVALO DE HUMIDADE:
Cada barra apresenta o intervalo entre a humidade máxima e a humidade mínima para cada dia.

TEMPERATURA

A SUA MÉDIA DIÁRIA:
Apresenta a temperatura média do dia.




HORA

QUALIDADE DO AR:
Cada ponto apresenta a temperatura média da última hora.

POLUENTES: Monitorize os níveis atuais de PM (Partículas em Suspensão) e COV (Compostos Orgânicos Voláteis). A escala indicará se o nível de cada tipo de poluente é Baixo, Moderado ou Elevado.



Utilize os botões de navegação para percorrer as informações relativas a cada tipo de poluente.



ESTADO DO FILTRO: Verifique quanto tempo falta para a próxima manutenção recomendada dos pré-filtros e do filtro HEPA. Para obter instruções de limpeza, consulte a secção Manutenção abaixo.

PRÉ-FILTROS

TEMPO RESTANTE
ATÉ À LIMPEZA
RECOMENDADA.



O ECRÃ FRONTAL APRESENTARÁ UM
LEMBRETE DE LIMPEZA APROXIMADAMENTE
DE 8 EM 8 SEMANAS.

Limpar o pré-filtro

Mostrar-me

Limpei-o

Suspender

VEJA COMO LIMPAR
OS PRÉ-FILTROS.

PARA REPOR
O LEMBRETE.

PARA SAIR DO
LEMBRETE SEM O REPOR.
O LEMBRETE SERÁ
ADIADO DURANTE
72 HORAS.

FILTROS HEPA

TEMPO RESTANTE
ATÉ À SUBSTITUIÇÃO
RECOMENDADA.



O ECRÃ FRONTAL APRESENTARÁ UM
LEMBRETE DE SUBSTITUIÇÃO APÓS 6 ANOS.

Filtro HEPA
substituído

Encomendar online

Substituí-o

Suspender

SELECIONE PARA
COMPRAR O FILTRO
DE SUBSTITUIÇÃO

SELECIONE PARA REPOR
O ESTADO DO FILTRO

SELECIONE PARA
APAGAR O ALERTA
SEM REINICIAR



PRIMA A MARCA DE VERIFICAÇÃO PARA
CONFIRMAR QUE SUBSTITUIU O FILTRO
HEPA E PARA REPOR O TEMPORIZADOR
DE LEMBRETE.

MODO DE SUSPENSÃO: Ative para dormir ou para evitar interrupções. A ventoinha funcionará a baixa velocidade, todos os alertas serão desativados e o visor ficará escuro após 10 segundos. Prima qualquer botão para ativar com brilho reduzido.

PROGRAMAR O MODO DE SUSPENSÃO	DEFINIR A HORA DE INÍCIO OU DE FIM
 Para definir um horário, selecione Programar rotina diária e prima a marca de verificação para mudar o Modo de Suspensão para Ativado.	 Quando o Modo de Suspensão estiver ativado, utilize as setas para cima e para baixo para definir uma hora de início e uma hora de fim. Selecione Guardar para confirmar. O aparelho entrará no Modo Suspensão durante as horas definidas todos os dias. Nota: Prima BreatheClear em qualquer altura durante o Modo de Suspensão para regressar ao modo BreatheClear

BRILHO: Ajuste o brilho do ecrã. Selecione entre Auto (ajusta-se automaticamente à luz ambiente), Brilhante, Médio, Escuro ou Desligado. Não é possível ajustar o brilho enquanto estiver no Modo de Suspensão.

PAINEL: Aparece após 5 minutos de inatividade. Utilize as setas de navegação para selecionar uma das opções do painel. Se premir qualquer botão enquanto estiver no ecrã do painel, o ecrã regressará ao ecrã do modo BreatheClear.

As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

POLUENTES



HORA



SONS E ALERTAS: Ajuste as definições para sons, sensor de movimento e alertas. Utilize a marca de verificação para ativar ou desativar as seleções.


SILENCIAR	SENSOR DE MOVIMENTO	ALERTAS
Sons e alertas  Silêncio ativado  Silencia todos os sinais sonoros do purificador de ar, incluindo de botões e alertas.	Sons e alertas Sensor de movimento  Deteta quando está por perto e aumenta a potência	Sons e alertas Os alertas estão ativados  Apresenta alertas para novas análises do índice do ar e para a manutenção do filtro. <i>As funcionalidades podem variar consoante o modelo.</i>

ASSISTÊNCIA: Obtenha mais informações sobre as funcionalidades do produto. Leia o código QR para ver vídeos explicativos.

DEFINIÇÕES DO DISPOSITIVO: Ajuste o dia, a hora, o relógio ou o idioma, ou redefina o aparelho para as configurações originais de fábrica.


LIMPEZA EXTERIOR:

Para obter os melhores resultados, limpe o exterior do aparelho de dois em dois meses ou conforme necessário. Limpe o exterior com um pano de microfibras humedecido com água morna com sabão. Evite o excesso de água e produtos de limpeza químicos abrasivos para não provocar danos.



LIMPEZA INTERIOR:


Para obter os melhores resultados, limpe o interior do purificador de ar de dois em dois meses ou conforme necessário. Remova a porta do filtro, retire o filtro e utilize um aspirador ou um pano de microfibras para remover o pó e os resíduos do interior. **NÃO** utilize produtos de limpeza químicos abrasivos no interior do purificador de ar.



LIMPEZA DOS PRÉ-FILTROS

Passo 1


Remova os painéis de ambos os lados da unidade.



Passo 2


Limpe os filtros com um pano húmido ou utilize um aspirador na velocidade baixa.

NÃO utilize produtos químicos abrasivos.



Passo 3


Deixe os filtros secarem completamente ao ar durante 24 horas antes de voltar a instalar os painéis laterais.



ERRO DE SENSOR BLOQUEADO:

Este erro aparece se a qualidade do ar tiver estado insatisfatória durante um período prolongado. Certifique-se de que o sensor não está bloqueado e que não precisa de ser limpo. Utilize um aspirador de mão ou um tubo de aspirador com um acessório para limpar a zona à volta do sensor. Em seguida, sopre com força na zona do sensor. Isto ajudará a remover quaisquer partículas que possam estar a obstruir o sensor. Não utilize ar comprimido ou quaisquer ferramentas que possam danificar o sensor.

Nota: A utilização do dispositivo perto de um humidificador também pode causar este erro.

**ERRO DE NÃO ROTAÇÃO DO MOTOR:**

Quando esta mensagem aparecer no ecrã, desligue o aparelho e verifique as saídas de ar. Certifique-se de que as aberturas laterais estão desobstruídas e que nada bloqueia as aberturas superiores. Reinicie a sua unidade.



Pergunta	Resposta
Qual é o melhor local para colocar o meu purificador de ar?	Para obter melhores resultados, coloque o purificador de ar na divisão onde passa mais tempo. Instale-o numa superfície plana, perto de uma tomada elétrica. Para obter o máximo fluxo de ar, mantenha o purificador de ar a uma distância mínima de 3 polegadas/8 cm da parede.
O que é PM?	PM é a quantidade de partículas em suspensão no ar. A tecnologia BreatheClear monitoriza 3 tamanhos de partículas: PM1,0, PM2,5 e PM10. PM1,0 inclui alérgenos ultra-finos e vírus. PM2,5 inclui fumo e bactérias. PM10 inclui pó, pólen e bolor.
O que são COV?	Os COV são compostos orgânicos voláteis, incluindo formaldeído, benzeno, tolueno e xileno. Podem ser emitidos por tintas, produtos de limpeza, velas e atividades culinárias, e costumam ter um cheiro perceptível. O carvão ativado presente no filtro HEPA do seu aparelho irá absorver essas partículas.
O que é o modo BreatheClear?	A tecnologia BreatheClear ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha em resposta a alterações na qualidade do ar. Quando a qualidade do ar diminui, a velocidade da ventoinha aumenta. Quando a qualidade do ar melhora, a velocidade da ventoinha diminui. O visor frontal fornecerá informações em tempo real sobre a qualidade do ar, para que possa monitorizar o estado do ar.
O que acontece quando o purificador deteta movimento?	O movimento na sua casa pode fazer com que partículas no ar, como pelos de animais de estimação ou pó, circulem, prejudicando a qualidade do ar. Quando deteta movimento, o seu purificador de ar aumenta automaticamente a velocidade da ventoinha para captar partículas e ajudar a manter o ar limpo. A deteção de movimento pode ser ativada ou desativada no menu de definições.
Com que frequência devo substituir o filtro HEPA?	A tecnologia de filtros HEPA Shark® NeverChange™ permite até 6 anos de utilização com um único filtro HEPA.
Como posso silenciar/reactivar o sinal sonoro?	Para silenciar ou reativar os sons de alerta do seu purificador de ar, aceda ao menu “Definições”, selecione “Sons e alertas” e prima o botão “Selecionar” no painel de controlo para alternar entre “Silêncio ativado” e “Silêncio desativado”.
Como posso ativar/desativar o bloqueio para crianças?	Para ativar ou desativar a função de bloqueio para crianças, mantenha premidos simultaneamente os botões “O meu Air IQ” e “Definições” durante 3 segundos. Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, o ícone de bloqueio do painel de instrumentos aparecerá no ecrã de qualidade do ar.
Como posso verificar o estado do filtro?	Para verificar o estado dos filtros, prima o botão “O meu Air IQ” e selecione “Estado do Filtro” no menu. O ecrã irá indicar o tempo restante até ser necessário limpar os pré-filtros de malha. Prima Confirmar para ver um guia passo a passo sobre como limpá-los. Prima a seta para cima ou para baixo para ver o tempo restante até ser necessário substituir o filtro HEPA. Prima Confirmar para ver um guia passo a passo sobre como remover e substituir o filtro HEPA.
Preciso de me preocupar quando a qualidade do ar é baixa?	A má qualidade do ar é relativamente comum e pode passar despercebida. Pode ser causada pela acumulação de poluentes no interior da casa devido a atividades quotidianas como cozinhar, limpar, acender velas, ter animais de estimação ou manter as janelas fechadas. O menu “O meu Air IQ” permite acompanhar as variações na qualidade do ar, ajudando a compreender como as suas atividades podem afetar a qualidade do ar. O seu purificador de ar Shark® ajudará a reduzir as partículas em suspensão no ar e a melhorar a qualidade do ar no interior da sua casa. Isto pode ajudar a reduzir os sintomas de alergia, melhorar a qualidade do sono e aumentar o seu conforto geral.
Porque é que o meu purificador de ar está a causar interferências na minha rede Wi-Fi?	O seu purificador de ar pode causar interferências na sua rede Wi-Fi se não estiver configurado corretamente. Certifique-se de que o seu purificador de ar está instalado a pelo menos 3 metros de distância do seu router Wi-Fi e dos dispositivos ligados (computadores portáteis, etc.) e que está orientado num ângulo superior a 30° em relação ao seu router Wi-Fi e aos dispositivos ligados. Se o seu purificador de ar estiver instalado e posicionado corretamente e ainda assim ocorrerem interferências no Wi-Fi, poderá ser necessário ajustar o canal de Wi-Fi. Evite os canais de 5,8 GHz 161 e 165.

MANUFACTURER'S GUARANTEE**GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS**

Quando um consumidor compra um produto em Portugal, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus direitos legais). Pode exigir o cumprimento destes direitos pelo seu revendedor. No entanto, na Shark, temos tanta confiança na qualidade dos nossos produtos que disponibilizamos uma garantia adicional do fabricante de até 2 anos. Estes termos e condições referem-se apenas à nossa garantia de fabricante – os seus direitos legais permanecem inalterados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo.

A garantia Shark

Pode encontrar apoio online em sharkclean.eu

Como posso registar a minha garantia Shark?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu produto:

- Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega).

Para efetuar o registo online, visite sharkclean.eu

IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante x anos a partir da data de compra.
- A garantia apenas é válida no país em que o produto foi comprado.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo.

Também pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu produto Shark e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos produtos Shark novos?

A nossa confiança no nosso design e controlo de qualidade significa que o seu novo produto Shark está garantido por um total de 2 anos.

O que está abrangido pela garantia Shark gratuita?

Reparação ou substituição do seu produto Shark (a critério da Shark), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Shark é um complemento aos seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark gratuita?

1. O desgaste normal das peças suscetíveis de desgaste (tais como acessórios), não é coberto por esta garantia. As peças de substituição estão disponíveis para comprar em sharkclean.eu
2. Danos causados por má utilização, abuso, manuseamento negligente, não realização da manutenção necessária ou danos devidos a mau manuseamento em trânsito.
3. Danos causados por manutenção não autorizada pela Shark.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark?

As peças sobresselentes e acessórios Shark são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu produto Shark. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todos os produtos Shark em sharkclean.eu

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark podem não estar cobertos pela sua garantia.

REGISTE A SUA COMPRA



sharkclean.eu

REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____
(Guarde o recibo)

Loja da compra: _____

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Série HP160

220-240 V- 50-60 Hz / 0,3 A

Consumo de energia em modo de
espera:
0,63 W**Série HP060**

220-240 V- 50-60 Hz / 0,13 A

Consumo de energia em modo de
espera:
0,7 W

Vantagens de registar o seu produto e criar uma conta:

- Ter uma assistência para o produto mais fácil e rápida, além de acesso à informação de garantia
- Aceder a instruções de resolução de problemas e de manutenção dos produtos
- Estar entre os primeiros a saber das promoções exclusivas de produtos

SUGESTÃO: Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de baixo do aparelho.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Guia do utilizador foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Purificador de ar Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Inglaterra, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Alemanha
www.sharkclean.eu



As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Shark

Ilmanpuhdistin

HP160EU-/HP060EU-SARJA

OMISTAJAN OPAS



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

VAROITUS TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI VAMMAN VÄLTÄMISEKSI:

- ÄLÄ** käytä laitetta, mikäli johto tai pistoke on vahingoittunut. Hävitä laite tai palauta se valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastusta ja/tai korjausta varten.
- ÄLÄ** käytä johtoa mattojen alla. **ÄLÄ** peitä johtoa matoilla tai vastaavilla. **ÄLÄ** kuljeta johtoa huonekalujen tai laitteiden alta. Pidä johtoa paikassa, jossa ei kuljeta ja jossa se ei voi aiheuttaa kompastumisvaaraa.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihto on annettava valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi vaarojen välttämiseksi.
- Laite tulee asettaa vain tasaiselle ja kuivalle pinnalle.
- Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta ainoastaan, mikäli heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa laitteen turvallisessa käytössä.
- Lapsia tulee valvoa. Heidän **EI** pidä antaa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ennen laitteen puhdistusta tai muita huoltotoimenpiteitä laite tulee irrottaa pistorasiasta.
- ÄLÄ** käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin.
- ÄLÄ** käytä ilman paikoilleen asetettua suodatinta.
- Käytä vain Shark®-merkkisiä suodattimia ja lisävarusteita.
- ÄLÄ** vaurioita virtajohtoa:
 - ÄLÄ** vedä tai siirrä laitetta virtajohdosta, äläkä käytä johtoa kahvana.
 - ÄLÄ** irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.
 - ÄLÄ** jätä laitetta virtajohdon päälle, jätä virtajohtoa oven väliin, vedä johtoa terävien kulmien päältä tai jätä johtoa lämmitettyjen pintojen lähelle.
- ÄLÄ** käytä laitetta, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
- ÄLÄ** käytä, jos ilmanvirtaus on estynyt. Jos ilmatiet tukkeentuvat, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista kaikki tukokset, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan ja käynnistät sen uudelleen.
- ÄLÄ** käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
- ÄLÄ** laita laitetta epävakaaalle alustalle, esimerkiksi tuolille tai pöydälle.
- ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
 - Märät tai kosteat pinnat.
 - Ulkotilat.
 - Suljetut tilat, joissa saattaa olla räjähdysherkkiä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (sytytinnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koisuoja-ainetta tai helposti syttyvää pölyä).
- Kytke kaikki säätimet pois päältä ennen kuin kiinnität laitteen pistokkeen pistorasiaan tai irrotat pistokkeen.
- Irrota pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä ja ennen kaikkia huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.
- Pese ulkoiset/kovat muoviset/ei-sähkötoimiset osat käsin vain vedellä. **ÄLÄ** upota veteen. Kemikaaleilla puhdistaminen voi vaurioittaa laitetta.
- Varmista, että suodatin on paikoillaan normaalin huollon jälkeen.
- Ei sovi käytettäväksi elektronisen nopeuden säätimen kanssa.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

ILMANPUHDISTIMEN KOKOAMINEN


Toiminnot ja värit voivat vaihdella mallin mukaan.




- ÄLÄ** kytke ilmanpuhdistinta pistorasiaan. Käännä ilmanpuhdistaja varovasti ylösalaisin ja aseta se tasaiselle pinnalle lattialle. Avaa suodatinluukku kiertämällä vastapäivään lukitsemattomaan asentoon, ja nosta luukku sitten pois päästäksesi käsiksi HEPA-suodattimeen.



- Ota HEPA-suodatin muovipakkauksesta. Asenna HEPA-suodatin kummin päin tahansa.



- Kun HEPA-suodatin on asennettu paikalleen, aseta luukku takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- Kytke ilmanpuhdistin pistorasiaan ja paina virtapainiketta (U). Määritä laitteen asetukset seuraavien vaiheiden mukaan. Kaikkia tietoja voidaan muuttaa myöhemmin **ASETUKSET** -valikossa. 48 tunnin ensikalibroinnin jälkeen anturin kalibrointi kestää enintään 5 minuuttia joka kerta, kun laite kytketään päälle.

Huomautus: Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä kalibroinnissa saattaa kestää enintään 48 tuntia.

BREATHCLEAR - ASETUKSET JA SÄÄTIMET

Toiminnot ja värit voivat vaihdella mallin mukaan.



Virta
Kytke laite päälle tai pois päältä.

Asetukset
Unitila: Aseta tai ajasta päivittäinen rutiini.
Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
Laiteasetukset: Säädä päivämäärää, kelloa, tai muita järjestelmäasetuksia.
Lisäasetukset: Vaihda ääni- ja liiketunnistin ominaisuuksien välillä.

Oma Air IQ
Saat tietoja ilmanpuhdistimesta ja kodin ilmanlaadusta.
Ilmatiedot: Seuraa ilmanlaadun, kosteuden ja lämpötilan päivittäistä ja viikoittaista historiaa.
Epäpuhtaudet: Hiukkas- ja VOC-tiedot.
Suodattimen tila: Näyttää suodattimen jäljellä olevan käyttöajan.

Nopeuden säätö ja navigointi

Paina nuolia ylös ja alas, kun haluat muuttaa tuulettimen nopeutta manuaalisesti tai siirtyä eri osioiden välillä. Vahvista valinnat painamalla valintamerkkiä.

BreatheClear (auto)


Siirry BreatheClear-tilaan, jotta tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti ilmanlaadun mukaan. Paina uudelleen saadaksesi lisää tietoa BreatheClearin tilasta. Paina pitkään ollessasi BreatheClear-tilassa, siirtyäksesi Unitila-tilaan.

Aktivoi tai poista lapsilukko käytöstä painamalla pitkään samanaikaisesti Asetukset- ja Oma Air IQ -painikkeita 3 sekunnin ajan.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

ILMATIEDOT

Seuraa kotisi päivittäistä ja viikoittaista ilmanlaadun, kosteuden ja lämpötilan historiaa.




Palkin yläosa osoittaa tallennetun ilmanlaadun enimmäisarvon ja palkin alaosa tallennetun ilmanlaadun vähimmäisarvon.

Käyttö Oma Air IQ:n kautta

UNITILA

Aktivoi himmentääksesi valot ja vaimentaaksesi äänet nukkumista tai muita rauhallisia hetkiä varten.



Laskee moottorin nopeuden hitaalle, himmentää valot ja vaimentaa äänet. Suositellaan käytettäväksi, kun haluat hiljaisemman kokemuksen.

Käyttö asetuksista

LIIKETUNNISTUS

Nostaa puhdistustehoa, kun liikettä havaitaan, ja reagoi ennakoivasti mahdolliseen pölyn ja hiukkasten liikkeeseen.



Ilmanpuhdistaja reagoi aina ilmanlaatuun ja antaa aina tarpeen mukaan päivityksiä.

Käytöstä poisto ja käyttöönotto asetuksista

ILMAN EPÄPUHTAUSTIEDOT

- Sisäänrakennettu anturi havaitsee ilmanlaadun ja antaa sinulle reaaliaikaista tietoa. Voit nähdä lisää tietoja kodin ilman epäpuhtauksista tarkastelemalla Epäpuhtaudet -näkyvää Oma Air IQ -kohdan alla.
- PM (hiukkaset) -arvo on ilmassa olevien hiukkasten määrä mitattuna mikrogrammoina (µg) kuutiometriä kohti. Ilmanpuhdistin mittaa kolmea hiukkaskokoa, PM1, PM2.5, ja PM10.
- Laite mittaa myös VOC-yhdisteitä (haittavia orgaanisia yhdisteitä). VOC-yhdisteet ovat kaasuja ja hajuja, joita vapautuu kotitalouksien yleisistä tuotteista, kuten puhdistusaineista, meikeistä, maaleista ja matoista.

PM1		Erittäin hienot hiukkaset tyypillisesti ruoanlaitosta, savusta ja pakokaasusta.
PM2.5		Pienet hiukkaset tyypillisesti mikromuoveista, savusta, kärmästä ja ruoanlaitosta.
PM10		Suuremmat hiukkaset tyypillisesti pölystä, siitepölystä ja homeitiöistä.
VOCs		Orgaaniset yhdisteet, tyypillisesti kaasuista ja hajuista, joita vapautuu puhdistusaineista, maaleista ja verhoiluista.

BREATHCLEAR

BreatheClear-teknologia säätää automaattisesti tuulettimen nopeutta ilmanlaadussa havaittujen muutosten mukaan. Kun ilmanlaatu heikkenee, tuulettimen nopeus kasvaa. Kun ilmanlaatu paranee, tuulettimen nopeus laskee.

TUMMANSININEN: ERINOMAINEN
Ilmanlaatuindeksi: 100-95 %



VAALEANSININEN: HYVÄ
Ilmanlaatuindeksi: 94-85 %



KELTAINEN: KOHTALAINEN
Ilmanlaatuindeksi: 84-60 %




ORANSSI: KOHTALAINEN
Ilmanlaatuindeksi: 59-30 %



PUNAINEN: HUONO
Ilmanlaatuindeksi: 29-0 %



HUOLTO



Oma Air IQ
Suodattimen tila

ESISUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN


Puhdista verkkomateriaalista valmistetut esisuodattimet vetämällä ne ulos laitteen sivuista ja poistamalla roskat imurilla matalalla nopeudella TAI liinalla tai pyyhkeellä. Tarvittaessa esisuodattimet voidaan huuhdella. Älä käytä hankaavia kemikaalipuhdistusaineita, ja anna suodattimien aina kuivua kauttaaltaan 24 tuntia ennen niiden asettamista jälleen paikalleen.

Etunäytössä näkyy ilmoitus, kun verkkomateriaalista valmistetut esisuodattimet on puhdistettava (noin 8 viikon välein). Voit myös tarkastella arvioitua suodattimen jäljellä olevaa käyttöaikaa Oma Air IQ -valikon kautta. Suodattimen huoltoilmoitukset voidaan poistaa käytöstä asetusvalikossa.

Ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan.

Täydelliset ohjeet suodattimien puhdistamiseen ja ohjevideot ovat saatavilla osoitteessa sharkclean.eu.

1. Ilmanpoistoaukot
2. Ohjauspaneeli
3. Etunäyttö
4. Ilmanpuhdistimen runko
5. Ilmanottoaukot
6. Verkkosuodattimet
7. HEPA-suodatinluukku
8. HEPA-suodatin
9. Sivupaneelit




OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

	Virta	Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä ilmanpuhdistimen päälle tai pois päältä.
	Asetukset	Säädä asetuksia, kuten Unitila, Kirkkaus, Koontinäyttö, Hälytykset ja Laiteasetukset, ja löydä lisätietoja ilmanpuhdistimen käytöstä.
	Oma Air IQ	Painamalla tätä painiketta saat tietoja ilmanpuhdistimesta ja kodin ilmanlaadusta. Seuraa hiukkaspitoisuuksia (PM) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia sekä suodattimen suositellun huollon ajankohtaa.
	BreatheClear	Paina BreatheClear-painiketta palataksesi BreatheClear-tilaan, jolloin tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti ilmanlaadun mukaan.
	Ylös	Paina tätä painiketta valikoissa liikkumiseen tai tuulettimen nopeuden manuaaliseen nostamiseen BreatheClear-tilassa.
	Vahvista	Vahvista asetukset valikoissa ja siirry lisätietoihin.
	Alas	Paina tätä painiketta valikoissa liikkumiseen tai tuulettimen nopeuden manuaaliseen pienentämiseen BreatheClear-tilassa.

BREATHECLEAR-TILA: Tässä tilassa tuulettimen nopeus säätyy automaattisesti ilmanlaadun muutosten mukaan. Kun ilmanlaatu heikkenee, tuulettimen nopeus kasvaa. Kun ilmanlaatu paranee, tuulettimen nopeus laskee.


BREATHECLEAR-NÄYTÖN LUKEMINEN:

BreatheClear Paina milloin tahansa palataksesi BreatheClear-tilaan.	Ilmanlaadun näytössä näkyy kuvakkeita, jotka osoittavat, ovatko äänet mykistetty, onko lapsilukko käytössä tai onko Unitila ajastettu.
Tila: Näyttää nykyisen tilan. BreatheClear, Unitila tai Tuulettimen nopeus  Ilmanlaatuindeksi (antureiden havaitsema) Taustaväri osoittaa kokonaisilmanlaatuindeksin tilan	Koontinäytön kuvakkeet  Äänet eivät ole käytössä Lapsilukko on käytössä Unitila on ajastettu
BreatheClear Paina BreatheClear-painiketta pääilmanlaadun näytöltä nähdäksesi ilmanlaadun tiedot. Jotkin asetukset voivat vaihdella mallikohtaisesti.	
PM1: Ilmassa tällä hetkellä olevien erittäin hienojen hiukkasten pitoisuus, joka johtuu tyypillisesti ruoanlaitosta, savusta ja pakokaasuista. PM2.5: Ilmassa tällä hetkellä olevien pienten hiukkasten pitoisuus, tyypillisesti mikromuovit, savu, käry ja ruoanlaitto.	PM10: Ilmassa tällä hetkellä olevien suurempien hiukkasten pitoisuus, tyypillisesti pöly, siitepöly ja homeitiöt. VOCs: Ilmassa tällä hetkellä olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuus; näitä esiintyy usein kemikaaleissa, höyryissä, hajuissa ja epäpuhtauksissa. 

ILMANLAADUN UUSINTAMITTAUS: Jos ilmanlaatu on ollut yli 95 prosentin tasolla yli 30 minuuttia, ilmanpuhdistin mittaa ilman uudelleen ilmanlaadun varmistamiseksi.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

TUULETTIMEN NOPEUDEN MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN: Säädä tuulettimen nopeutta manuaalisesti alhaisimmasta nopeudesta (1) korkeimpaan (5).



Säädä tuulettimen nopeutta nopeudesta 1 nopeuteen 5



Säädä tuulettimen nopeutta manuaalisesti painamalla ylös- tai alas-nuolta.

UNITILA: Tässä tilassa tuuletin käy alhaisimmalla nopeudella (1), kaikki hälytykset mykistetään ja etunäyttö sammuu 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Unitila -tilassa näyttö herää valot himmennettyinä.



Tila

BreatheClear

Paina BreatheClear-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi Unitila -tilaan, tai ajasta se asetusvalikosta.

LIIKETUNNISTUS: Tehostaa puhdistusta lisäämällä tuulettimen nopeutta, kun liikettä havaitaan, jotta laite reagoi ennakoivasti hiukkasten liikkeisiin. Voidaan kytkeä päälle tai pois päältä asetuksista.



Liikettä havaittu -animaatio osoittaa, että liikettä on havaittu ja puhdistusta tehostetaan.







Liikettä havaittu -kuvake ilmestyy BreatheClear-näytölle, jos huoneessa on jatkuvaa liikettä.

ILMANLAATUTIEDOT: Seuraa ympäristöäsi havaitusta ilmanlaadusta laadittujen päivittäisten ja viikoittaisten yhteenvedojen avulla.



Voit selata kaavioita navigointipainikkeiden avulla.

Napsauta valintamerkkiä, niin saat ohjeita kaavion tulkitsemiseen.

VIIKOITTAINEN YHTEEENVETO	PÄIVITTÄINEN YHTEEENVETO
Napsauta valintamerkkiä, niin saat ohjeita kaavion tulkitsemiseen. <i>Jotkin asetukset voivat vaihdella.</i>	Paina alas-nuolta siirtyäksesi päivittäiseen yhteenvedoon. <i>Jotkin asetukset voivat vaihdella.</i>
ILMANLAATUINDEKSI  ILMANLAATUINDEKSI KESKIARVO: Näyttää viikon keskimääräisen ilmanlaatuindeksin. ILMANLAATUINDEKSI VAIHTELUVÄLI: Jokainen pylväs kuvaa kunkin päivän ilmanlaatuindeksin suurimman ja pienimmän arvon välisen vaihteluvälin. VIIKONPÄIVÄ ✓ Apua	ILMANLAATUINDEKSI  PÄIVITTÄINEN KESKIARVO: Näyttää päivän keskimääräisen ilmanlaatuindeksin. AIKA ILMANLAATUINDEKSI: Jokainen piste kuvaa viimeisen tunnin keskimääräistä ilmanlaatuindeksiä.
KOSTEUS  KOSTEUS KESKIARVO: Näyttää viikon keskimääräisen kosteusprosentin. KOSTEUDEN VAIHTELUALUE: Jokainen pylväs kuvaa kunkin päivän kosteuden suurimman ja pienimmän arvon välisen vaihteluvälin. VIIKONPÄIVÄ ✓ Apua	LÄMPÖTILA  PÄIVITTÄINEN KESKIARVO: Näyttää päivän keskimääräisen lämpötilan. AIKA ILMANLAATU: Jokainen piste kuvaa viimeisen tunnin keskimääräistä lämpötilaa.


EPÄPUHTAUDET: Seuraa ilmassa tällä hetkellä olevia hiukkaspitoisuuksia (PM) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia. Asteikko osoittaa, onko kunkin epäpuhtaustyyppin pitoisuus Low (Alhainen), Moderate (Kohtalainen) vai High (Korkea).



Käytä navigointipainikkeita selataksesi kunkin epäpuhtaustyyppin tietoja.

HAVAITU PM 1 -PITOISUUS

HIUKKASKOKO



EPÄPUHTAUDEN KUVAUS

HAVAITU PM 2,5 -PITOISUUS


HIUKKASKOKO



EPÄPUHTAUDEN KUVAUS

HAVAITU PM 10 -PITOISUUS


HIUKKASKOKO



EPÄPUHTAUDEN KUVAUS

HAVAITU VOC- PITOISUUS

HIUKKASKOKO



EPÄPUHTAUDEN KUVAUS


SUODATTIMEN TILA: Tarkista, kuinka kauan on jäljellä seuraavaan esisuodattimien ja HEPA-suodattimen huoltoon. Katso puhdistusohjeita jäljempää kohdasta Huolto.

ESISUODATTIMET

AIKAA JÄLJELLÄ
SUOSITELTUUN
PUHDISTUKSEEN.



ETUNÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ
PUHDISTUSMUISTUTUS NOIN
8 VIIKON VÄLEIN.



KATSO, MITEN
ESISUODATTIMET
PUHDISTETAAN.

NOLLA
MUISTUTUS.

POISTU MUISTUTUKSESTA
ILMAN NOLLAUSTA.
MUISTUTUS SIIRRETÄÄN
72 TUNNIN PÄÄHÄN.

HEPA-SUODATTIMET

AIKAA JÄLJELLÄ
SUOSITELTUUN
VAIHTOON.



ETUNÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ VAIHTOILMOITUS
6 VUODEN KULUTTUA.



VALITSE
OSTAAKSESI
VAIHTOSUODATTIMEN

VALITSE
NOLLATAKSESI
SUODATTIMEN TILAN

VALITSE POISTAAKSESI
HÄLYTYKSEN ILMAN
NOLLAUSTA



PAINA VALINTAMERKKIÄ VAHVISTAAKSESI,
ETTÄ OLET VAIHTANUT HEPA-SUODATTIMEN,
JA NOLLATAKSESI MUISTUTUKSEN AJASTIMEN.

UNITILA: Ota käyttöön nukkumista varten tai häiriöiden välttämiseksi. Tuuletin käy alhaisella nopeudella, kaikki hälytykset on kytketty pois päältä ja näyttö tummentuu 10 sekunnin kuluttua. Kun painat mitä tahansa painiketta, näyttö herää himmennetysti.

UNITILA -TILAN AJASTAMINEN



Voit asettaa aikataulun valitsemalla Ajasta päivittäinen rutiini ja painamalla valintamerkkiä, jolloin Unitila kytkeytyy päälle.

ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAN ASETTAMINEN



Kun Unitila on otettu käyttöön, aseta alkamis- ja päättymisaika ylös- ja alas-nuolilla.
Vahvista valitsemalla Tallenna.
Laite siirtyy Unitila -tilaan joka päivä asetettuna aikana.


Huomautus: Paina BreatheClear-painiketta milloin tahansa Unitila -tilassa palataksesi BreatheClear-tilaan

KIRKKAUS: Säädä näytön kirkkautta. Valitse Automaattinen (säätyy automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan), Kirkas, Keskitaso, Himmeä tai Pois päältä. Kirkkautta ei voi säätää Unitila -tilassa.

KOONTINÄYTTÖ Ilmestyy 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Valitse jokin koontinäytön vaihtoehtoista navigointinuolien avulla. Jos painat mitä tahansa painiketta koontinäytöllä, näyttö palaa BreatheClear-tilan näyttöön.

Ominaisuudet vaihtelevat mallin mukaan.

EPÄPUHTAUDET



AIKA



ÄÄNET JA HÄLYTYKSET: Säädä ääni-, liiketunnistin- ja hälytysasetuksia. Käytä valintamerkkiä valintojen ottamiseen käyttöön tai poistamiseen käytöstä.


MYKISTYS	LIIKETUNNISTIN	HÄLYTYKSET
Äänet ja hälytykset Mykistys on päällä Hiljentää ilmanpuhdistimen kaikki äänet, mukaan lukien painikkeiden äänet ja hälytykset.	Äänet ja hälytykset Liiketunnistin Tunnistaa, kun olet lähellä, ja lisää tehoa	Äänet ja hälytykset Hälytykset ovat päällä Näyttää hälytykset ilmanlaatuindeksin uudelleentarkistuksista ja suodattimen huollosta. <i>Ominaisuudet vaihtelevat mallin mukaan.</i>

TUKI: Lisätietoa tuotteen ominaisuuksista. Skannaa QR-koodi katsoaksesi ohjevideoita.


LAITEASETUKSET: Säädä päivämäärä, kellonaika, kello tai kieli tai palauta laitteen tehdasasetukset.

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS:


Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista ulkopinnat kahden kuukauden välein tai tarvittaessa. Puhdista laite pyyhkimällä se ulkopuolelta lämpimään saippuaveteen kostutetulla mikrokuituliinalla. Vältä liiallista veden käyttöä ja hankaavia kemiallisia puhdistusaineita vaurioiden estämiseksi.

**SISÄTILOJEN PUHDISTUS:**

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista ilmanpuhdistin sisäpuolelta kahden kuukauden välein tai tarvittaessa. Irrota suodatinluukku, poista suodatin ja poista pöly ja roskat sisäpuolelta pölynimurilla tai mikrokuituliinalla. **ÄLÄ** käytä hankaavia kemiallisia puhdistusaineita ilmanpuhdistimen sisäpuolella.


**ESISUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN****Vaihe 1**

Irrota paneelit laitteen molemmilta puolilta.


**Vaihe 2**

Pyyhi suodattimet kostealla liinalla tai käytä imuria alhaisella teholla.

ÄLÄ käytä hankaavia kemiallisia puhdistusaineita.

**Vaihe 3**


Anna suodattimien kuivua kokonaan 24 tuntia ennen sivupaneelien asentamista takaisin paikoilleen.



ANTURI PEITETTY -VIRHE:

Tämä virhe ilmestyy, jos ilmanlaatu on ollut huono pitkään. Varmista, että anturia ei ole peitetty ja tulisiko se puhdistaa. Puhdista anturia ympäröivä alue rikkaimurilla tai imuriin liitettyllä rakosuulakkeella. Puhalla sitten voimakkaasti anturin alueelle. Tämä auttaa poistamaan mahdolliset hiukkaset, jotka saattavat peittää anturin. Älä käytä paineilmaa tai muita työkaluja, jotka voivat vahingoittaa anturia.

Huomautus: Tämä virhe voi ilmetä myös, jos laitetta käytetään ilmankostuttimen lähellä.



MOOTTORI EI PYÖRI -VIRHE:

Kun tämä viesti ilmestyy näyttöön, sammuta laite ja tarkista tuuletusaukot. Varmista, että sivutuuletusaukot ovat esteettömiä ja että yläaukkoja ei peitä mikään. Käynnistä laite uudelleen.



Kysymys	Vastaus
Missä on paras paikka ilmanpuhdistimen sijoittamiseen?	Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sijoita ilmanpuhdistin huoneeseen, jossa vietät eniten aikaa. Aseta se tasaiselle pinnalle lähelle pistorasiaa. Parhaan ilmanvirtauksen varmistamiseksi aseta ilmanpuhdistin vähintään 8 cm:n etäisyyteen seinästä.
Mitä PM tarkoittaa?	PM tarkoittaa ilmassa olevien hiukkasten määrää. BreatheClear-teknologia tunnistaa kolme eri hiukkaskokoa: PM1.0, PM2.5 ja PM10. PM1.0 kattaa erittäin hienot allergeenit ja virukset. PM2.5 kattaa savun ja bakteerit. PM10 kattaa pölyn, siitepölyn ja homeen.
Mitä ovat VOC-yhdisteet?	VOC-yhdisteet ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, kuten formaldehydi, bentseeni, tolueeni ja ksyleeni. Niitä voi vapautua maaleista, puhdistusaineista, kynttilöistä ja ruoanlaitosta, ja niillä on yleensä selvä tuoksu. Laitteen HEPA-suodattimessa oleva aktiivihiihi imee nämä hiukkaset.
Mikä on BreatheClear-tila?	BreatheClear-teknologia säättää automaattisesti tuulettimen nopeutta ilmanlaadun muutosten mukaan. Kun ilmanlaatu heikkenee, tuulettimen nopeus kasvaa. Kun ilmanlaatu paranee, tuulettimen nopeus laskee. Etunäytöllä näkyy ilmanlaatu reaaliaikaisesti, jonka avulla voit seurata ilmanlaadun tilaa.
Mitä tapahtuu, kun ilmanpuhdistin havaitsee liikettä?	Liikkuminen kotona voi saada lemmikkieläinten hilseen tai pölyn kaltaiset hiukkaset leviämään ilmassa, mikä heikentää ilmanlaatua. Kun laite havaitsee liikettä, ilmanpuhdistin nostaa automaattisesti tuulettimen nopeutta hiukkasten poistamiseksi ja ilmanpuhtauden ylläpitämiseksi. Liiketunnistuksen voi kytkeä päälle tai pois päältä asetusvalikosta.
Kuinka usein minun täytyy vaihtaa HEPA-suodatin?	Shark® NeverChange™ -HEPA-suodatinteknologian ansiosta yksi HEPA-suodatin kestää jopa 6 vuotta.
Miten laitteen äänet mykistetään tai mykistys poistetaan?	Äänien mykistämiseksi tai mykistuksen poistamiseksi siirry asetusvalikkoon, valitse Äänet ja hälytykset ja paina koontinäytön Valitse -painiketta valitaksesi ”Mykistys päällä” tai ”Mykistys pois päältä”.
Miten lapsilukko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä?	Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla Oma Air IQ- ja Asetukset-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko on aktivoitu, koontinäytön lukituskuvake näkyy ilmanlaadun näytössä.
Miten suodattimen tila tarkistetaan?	Voit tarkistaa suodattimien tilan painamalla Oma Air IQ -painiketta ja valitsemalla valikosta Suodattimen tila. Näytöllä näkyy aika, jonka kuluttua verkkosuodattimet tulisi puhdistaa. Paina Vahvista, niin näet vaiheittaiset ohjeet niiden puhdistamiseen. Paina ylös- tai alas-nuolta nähdäksesi, kuinka kauan on jäljellä, ennen kuin HEPA-suodatin on vaihdettava. Paina Vahvista, niin näet vaiheittaiset ohjeet HEPA-suodattimen irrottamiseen ja vaihtamiseen.
Pitääkö minun olla huolissani, kun ilmanlaatu on huono?	Ilmanlaatu on usein heikko, eikä sitä välttämättä edes huomaa. Se voi johtua sisäilman epäpuhtauksien kertymisestä, joka aiheutuu päivittäisestä toiminnasta, kuten ruoanlaitosta, siivouksesta, kynttilöiden polttamisesta, lemmikkieläimistä tai ikkunoiden pitämisestä kiinni. Oma Air IQ -valikosta voit seurata ilmanlaadun muutoksia ja saada käsityksen siitä, miten oma toimintasi vaikuttaa ilmanlaatuun. Shark®-ilmanpuhdistimesi auttaa vähentämään ilmassa olevia hiukkasia ja parantamaan sisäilman laatua. Tämä voi auttaa lievittämään allergiaoireita, parantamaan unen laatua ja lisäämään yleistä hyvinvointia.
Miksi ilmanpuhdistimeni häiritsee wifi-yhteyttäni?	Ilmanpuhdistimesi voi aiheuttaa häiriöitä wifi-verkossasi, jos sitä ei ole asennettu oikein. Varmista, että ilmanpuhdistimesi on sijoitettu vähintään 3 metrin päähän wifi-reitittimestä ja siihen liitetyistä laitteista (kannettavat tietokoneet jne.) ja että se on suunnattu yli 30 asteen kulmaan wifi-reitittimestä ja siihen liitetyistä laitteista. Jos ilmanpuhdistimesi on asennettu ja sijoitettu oikein, mutta wifi-häiriöitä esiintyy edelleen, saatat joutua säätämään wifi-kanavaa. Vältä 5,8 GHz:n taajuusalueen kanavia 161 ja 165.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun kuluttaja ostaa tuotteen Suomi, hänellä on tuotteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Shark olemme kuitenkin niin varmoja tuotteidemme laadusta, että myönnämme tuotteelle 2 vuoden valmistajan lisätakuun. Nämä ehdot liittyvät vain valmistajan takuuseen – ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

Shark-takuun sisältö

Asiakastukea on saatavana verkon kautta osoitteessa **sharkclean.eu**

Miten rekisteröin Shark-takuun?

Sharkin verkkosivustolta ostetuille tuotteille annetaan automaattisesti 2 vuoden laajennettu takuu. Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot:

- Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta).

Takuu voidaan rekisteröidä verkossa sivustolla **sharkclean.eu**

TÄRKEÄÄ

- 2 vuoden takuu alkaa tuotteen ostopäivästä.
- Ilmainen Shark-takuu on voimassa vain siinä maassa, josta tuote on ostettu
- Säilytä kuitti tallessa koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Shark-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit saada vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit hyödyntää Shark-laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla, ja saat tietoja uusista Shark-tekniikoista ja -tuotteista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Shark-tuotteiden takuu?

Luotamme suunnitteluumme ja laadunvarmistukseen niin paljon, että uudelle Shark-tuotteellasi annetaan yhteensä 2 vuoden takuu.

Mitä maksuton Shark-takuu kattaa?

Shark-tuotteesi korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Sharktakuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark-takuu ei kata?

1. Normaalialia käyttötarvikkeiden kulumista (esim. lisätarvikkeiden). Varaosia voi ostaa osoitteesta **sharkclean.eu**
2. Väärinkäytöstä, huolimattomasta käsittelystä, vaadittavan huollon suorittamatta jättämisestä tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana aiheutuvaa vauriota.
3. Sharkin valtuuttamattoman huollon aiheuttamaa vikaa.

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark-varaosia ja -lisävarusteita?

Shark-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark-laite. Kaikki Shark-varaosat, kaikkien Shark-tuotteille vaihtoosat ja lisävarusteet ovat saatavilla sivustolta **sharkclean.eu**

Huomioi, että takuu ei välttämättä kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

REKISTERÖI OSTOKSESI



KIRJAA MUISTIIN SEURAAVAT TIEDOT

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____
(Säilytä kuitti)

Ostoliike: _____

TEKNISET TIEDOT

HP160-sarja

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A
Virrankulutus valmiustilassa:
0,63 W

HP060-sarja

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A
Virrankulutus valmiustilassa:
0,7 W

Tuotteen rekisteröinnin ja tilin luomisen edut:

- Saat helpomman ja nopeamman asiakastuen sekä pääsyn takuutietoihin
- Voit tarkastella viankorjaus- ja tuotehoito-ohjeita
- Saat tietää ensimmäisten joukossa ainutlaatuisista tuotekampanjoista.

VINKKI: Malli- ja sarjanumero löytyvät laitteen alla olevasta QR-koodimerkinnästä.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Tämän omistajan oppaan tarkoitus on auttaa sinua käyttämään uutta Shark®-ilmanpuhdistintasi oikein ja tehokkaasti.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.ukSharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Shark

Luftrenare

HP160EU-/HP060EU-SERIEN

BRUKSANVISNING



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

ENDAST FÖR HEMMABRUK


⚠ VARNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELSTÖTAR ELLER SKADA:

1. Använd **INTE** någon enhet om sladden eller stickkontakten är skadad. Kassera enheten eller lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för undersökning och/eller reparation.
2. Dra **INTE** sladden under mattor. Täck **INTE** över sladden med mattor, löpare eller liknande. Dra **INTE** sladden under möbler eller apparater. Håll sladden borta från områden där man ofta och den kan utgöra en snubbelrisk.
3. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller kvalificerade personer för att undvika faror.
4. Apparaten ska endast placeras på plana, torra ytor.
5. Den här apparaten är inte avsedd för användning av någon (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet eller kunskap, utan överinseende eller anvisningar från en person som är ansvarig för användarens säkerhet.
6. Barn bör hållas under uppsikt så att de **INTE** leker med apparaten.
7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
8. Innan du rengör eller utför annat underhåll måste apparaten kopplas ur från eluttaget.
9. Vidrör **INTE** stickkontakten eller apparaten med våta händer.
10. Använd **INTE** utan filter på plats.
11. Använd endast Shark®-märkta filter och tillbehör.
12. Skada **INTE** strömkabeln:
 - a) Dra eller bär **INTE** apparaten i sladden och använd inte sladden som handtag.
 - b) Dra **INTE** ur stickkontakten genom att dra i sladden. Håll i stickkontakten, inte i elkabeln.
 - c) Kläm **INTE** strömkabeln i en dörr, dra den inte runt vassa hörn och lämna inte kvar den inte nära uppvärmda ytor.
13. Använd **INTE** enheten med tilltäckta öppningar. Ta bort damm, ludd, hår eller annat som kan reducera luftflödet.
14. Använd **INTE** enheten om luftflödet hindras. Om luftkanalen är blockerad, stäng av apparaten och dra ur stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla hinder innan du sätter på enheten igen.
15. Använd **INTE** apparaten om den inte fungerar som den borde eller har tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten.
16. Placera **INTE** apparaten på instabila ytor, t.ex. stolar eller bord.
17. Använd **INTE** på följande platser:
 - a) Våta eller fuktiga ytor.
 - b) Områden utomhus.
 - c) Slutna utrymmen som kan innehålla explosiv eller giftig rök eller ånga (t.ex. tändvätska, bensin, fotogen, färg, färgförtunning, malmedel, eller antändbart damm).
18. Stäng av alla reglage innan du sätter i eller drar ut apparatens kontakt.
19. Dra ur kontakten ur eluttaget när den inte används och före underhåll eller rengöring.
20. Handdiska exteriör/hårdplast/icke-elektroniska delar med endast vatten. Sänk **INTE** ner i vatten. Rengöring med kemikalier kan skada enheten.
21. Kontrollera att filtren har monterats efter rutinunderhåll.
22. Ej lämplig för användning med halvledarbaserade hastighetsregulatorer.


LÄS IGENOM OCH SPARA INSTRUKTIONSHÄFTET

STÄLLA IN LUFTRENAREN

Funktioner och färger kan variera beroende på modell.




1. Koppla **INTE** i luftrenaren i eluttaget. Vänd först försiktigt luftrenaren upp och ner och placera den på en plan golvyta. Vrid filterluckan moturs till upplåst läge, ta sedan av luckan för att komma åt HEPA-filtret.



2. Ta ut HEPA-filtret ur dess plastförpackning. Sätt tillbaka HEPA-filtret i valfri riktning.



3. När HEPA-filtret är återinstallerat, byt ut luckan, vrid den sedan medurs tills den klickar på plats.



4. Anslut och tryck på strömknappen (⏻) på din luftrenare. Följ stegen för att ställa in din enhet. All information kan justeras senare i menyn **INSTÄLLNINGAR**. Efter initial kalibrering på 48 timmar, kommer det att ta upp till 5 minuter för sensorn att kalibrera varje gång den sätts på.

Obs! Ge sensorn upp till 48 timmar för kalibrering vid första användning.

BREATHECLEAR, INSTÄLLNINGAR OCH KONTROLLER

Funktioner och färger kan variera beroende på modell.



Ström
Slå på eller av enheten.

Inställningar
Viloläge: Ställ in eller schemalägg daglig rutin.
Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
Enhetsinställningar: Justera datum, klocka, eller andra systeminställningar.
Fler inställningar: Växla mellan funktionerna Ljud och Rörelsesensor.

My Air IQ
Få tillgång till data och information om din luftrenare och luften i ditt hem.
Insikter om luft: Spårar daglig och veckovis historik över luftkvalitet, luftfuktighet och temperatur.
Förorenande ämnen: Luftburna partiklar och flyktiga organiska föreningar.
Filterstatus: Visar återstående filterlivslängd.

Hastighetskontroll och navigering

Tryck på upp- och nerpilarna för att manuellt ändra fläkthastigheten, eller för att navigera genom olika sektioner. Tryck på bockmarkeringen för att bekräfta val.

BreatheClear (auto)

Byt till BreatheClear för att automatiskt justera fläkthastigheten baserat på luftkvaliteten. Tryck igen för mer information om BreatheClear-status. Tryck och håll ned medan du är i BreatheClear-läge för att gå i Viloläge.

För att aktivera eller avaktivera barnlåset, tryck och håll ned knapparna Inställningar ⚙️ och My Air IQ ⓘ samtidigt i tre sekunder.

NYCKELFUNKTIONER

INSIKTER OM LUFT

Spårar daglig och veckovis historik över luftkvalitet, luftfuktighet och temperatur i ditt hem.



Förloppsindikatorns översta del indikerar den maximalt registrerade luftkvaliteten, och förloppsindikatorns nedersta del indikerar den lägsta registrerade luftkvaliteten.

Åtkomst genom My Air IQ ⓘ

VILOLÄGE

Aktivera för att dämpa ljus och stänga av ljud för sömn eller andra lugna stunder.



Saktar ner motorhastigheten till låg, dämpar ljus och stänger av ljud. Rekommenderas för användning när du föredrar en tystare upplevelse.

Åtkomst genom inställningar ⚙️

RÖRELSEDETEKTERING

Ökar reningskraften när rörelse har upptäckts, och svarar proaktivt på potentiell rörelse av damm och partiklar.



Din luftrenare reagerar alltid på luftkvaliteten och ger dig uppdateringar när du behöver det.

Inaktivera eller aktivera i inställningar ⚙️

INFO OM FÖRORENDANDE ÄMNINGEN

- Den inbyggda sensorn känner av luftkvaliteten och ger dig information i realtid. Du kan se mer information om förorenande ämnen i ditt hem genom att titta på skärmen Förorenande ämnen under My Air IQ ⓘ
- PM-värdet (luftburna partiklar) är mängden partiklar i luften mätt i mikrogram (µg) per kubikmeter. Din luftrenare mäter tre partikelstorlekar: PM1, PM2.5 och PM10.
- Din enhet kan också mäta VOC (flyktiga organiska föreningar). Flyktiga organiska föreningar är gaser och lukter som utsöndras från vanliga hushållsprodukter som rengöringsmedel, smink, färg och mattor.

PM1		Ultrafina partiklar vanligtvis från matlagning, rök och avgaser.
PM2.5		Små partiklar vanligtvis från mikroplaster, rök, smog, och matlagning.
PM10		Större partiklar, vanligtvis från damm, pollen och mögelsporer.
VOCs (Flyktiga organiska föreningar)		Organiska föreningar, vanligtvis från gaser och lukter som avges från rengöringsmedel, färg och möbelklädsel.

BREATHECLEAR

BreatheClear-teknik justerar automatiskt fläkthastigheten som svar på upptäckta förändringar i luftkvaliteten. När luftkvaliteten sjunker ökar fläkthastigheten. När luftkvaliteten förbättras, minskar fläkthastigheten.

MÖRKBLÅ: UTMÄRKT

Luftindex:
100 % till 95 %



LJUSBLÅ: BRA

Luftindex:
94 % till 85 %



GUL: ACCEPTABEL

Luftindex:
84 % till 60 %



ORANGE: MÅTTLIG

Luftindex:
59 % till 30 %



RÖD: DÅLIG

Luftindex:
29 % till 0 %



UNDERHÅLL



RENGÖRA INTAGSFILTRET

För att rengöra nätfiltret, dra ut dem från sidorna av enheten och använd en dammsugare på låg hastighet ELLER en trasa eller handduk för att ta bort skräp. Förfilter kan spolas om det behövs. Använd inte slipande kemiska rengöringsmedel och låt alltid filtren lufttorka helt i 24 timmar innan de installeras igen.

En avisering kommer att visas på den främre displayen när nätfiltren behöver rengöras (ungefär var åttonde vecka). Du kan även se den uppskattade återstående filterlivslängden genom My Air IQ-meny. Aviseringar om filterunderhåll kan inaktiveras i inställningarna. ⓘ

Egenskaper och funktioner kan variera beroende på modell.


För fullständiga instruktioner för rengöring av filter, eller för att se instruktionsvideor besök sharkclean.eu



My Air IQ ⓘ Filterstatus

DELAR

1. Luftutsläppsventiler
2. Kontrollpanel
3. Främre displayskärm
4. Luftreningsbas
5. Luftintagsventiler
6. Nätfilter
7. HEPA-filterlucka
8. HEPA-filter
9. Sidopaneler




FÖRSTÅ KONTROLLPANELEN

	Ström	Tryck för att slå på eller stänga av luftrenaren.
	Inställningar	Justera funktioner inklusive Viloläge, ljusstyrka, instrumentbräda, varningar och enhetsinställningar samt hitta ytterligare stöd för användning av din luftrenare.
	My Air IQ	Få tillgång till data och information om din luftrenare och luftkvaliteten i ditt hem. Spåra nivåerna av PM (partiklar) och VOC (flyktiga organiska föreningar), samt tiden till ditt rekommenderade filterunderhåll.
	BreatheClear	Tryck på BreatheClear för att återgå till BreatheClear-läge och justera fläkthastigheten automatiskt baserat på luftkvalitet.
	Upp	Tryck för att navigera genom menyer, eller för att öka fläkthastigheten manuellt från BreatheClear-läget.
	Bekräfta	Bekräfta inställningar inom menyerna och för att få åtkomst till ytterligare data.
	Ner	Tryck för att navigera genom menyer, eller för att minska fläkthastigheten manuellt från BreatheClear-läget.

BREATHECLEAR-LÄGE: I detta läge kommer fläkthastigheten automatiskt att justeras som svar på förändringar i luftkvaliteten. När luftkvaliteten blir sämre ökar fläkthastigheten. När luftkvaliteten förbättras, minskar fläkthastigheten.


HUR MAN LÄSER BREATHECLEAR-DISPLAYEN:

BreatheClear Tryck när som helst för att återvända till BreatheClear-läge.	Luftkvalitetsdisplayen kommer att visa ikoner för att ange att ljudet är avstängt, om barnlås är aktiverat, eller om Viloläge är schemalagt.
Läge: Visar nuvarande läge. BreatheClear, Viloläge eller fläkthastighet  Luftindex (som det detekteras av sensorer) Bakgrundsfärgen indikerar det övergripande luftindexets status	Instrumentpanelsikoner  Ljud avstängt Barnlås aktiverat Viloläge har schemalagts
BreatheClear Tryck på BreatheClear från huvudskärmen för luftkvalitet för att se detaljer om luftkvaliteten. Vissa konfigurationer kan variera beroende på modell.	
PM1: Nuvarande nivå av ultrafina partiklar i luften, vanligtvis orsakade av matlagning, rök och avgaser. PM2.5: Nuvarande nivå av små partiklar i luften, vanligtvis av mikroplaster, rök, smog och matlagning.	PM10: Nuvarande nivå av större partiklar vanligtvis från damm, pollen och mögelsporer. VOCs (Flyktiga organiska föreningar): Nuvarande nivå av flyktiga organiska föreningar, ofta funna i kemikalier, ångor, dofter och föroreningar. 

OMSKANNING AV LUFTKVALITETEN: Om din luftkvalitet har legat över 95 % i mer än 30 minuter, kommer renaren att skanna luften för att dubbelkolla din luftkvalitet.

NYCKELFUNKTIONER

MANUELL FLÄKTHASTIGHETSKONTROLL: Kontrollera fläktens hastighet manuellt, från den lägsta hastigheten (1) till högsta hastigheten (5).



Kontrollera
fläkthastigheten från
hastighet 1 till hastighet 5



Tryck på upp- eller nedpilarna för att justera fläkthastigheten manuellt.

VILOLÄGE: I detta läge kommer fläkten att gå i lägsta hastighet (1), alla varningar är tysta, och den främre displayen kommer att slockna efter 10 sekunder av inaktivitet. När du är i Viloläge, kommer displayen att vakna med dämpade ljus.



Läge

BreatheClear

Tryck och håll BreatheClear-knappen i tre sekunder
för att gå in i Viloläge, eller schemalägg det från inställningsmenyn.

RÖRELSEDETEKTERING: Ökar rening genom att höja fläkthastigheten när rörelse upptäcks, för att proaktivt svara på partiklarnas rörelse. Kan slås på eller stängas av i inställningarna ⚙️.



Känner av rörelse
Förutsäger luftförändringar
&
Ökar reningen



BreatheClear
100%
Luftindex

Rörelsedetekteringsanimationen, indikerar att
rörelse har upptäckts och reningen ökas.

Rörelsedetekteringsikonen kommer att visas på
BreatheClear-skärmen om det finns kontinuerlig
rörelse i rummet.


LUFTKVALITETSINSIKTER: Övervaka din miljö med dagliga och veckovisa sammanfattningar av upptäckt luftkvalitet.



Använd navigeringsknapparna för att bläddra igenom graferna.
Tryck på bockmarkeringen för hjälp om hur du läser din graf.


VECKOVIS SAMMANFATTNING

Tryck på bockmarkeringen
för hjälp om hur du läser din graf.
Vissa konfigurationer kan variera.




DAGLIG SAMMANFATTNING

Tryck på nedåtpilen för att rulla
till en daglig sammanfattning.
Vissa konfigurationer kan variera.




LUFTFUKTIGHET

DITT VECKOVISA GENOMSNITT:
Visar
genomsnittlig
luftfuktighets-
procent
för veckan.



TEMPERATUR

DITT DAGLIGA GENOMSNITT:
Visar
genomsnittlig
temperatur för
dagen.




FÖRORENANDE ÄMNER: Övervaka de aktuella nivåerna av luftburna partiklar och flyktiga organiska föreningar. Skalan kommer att indikera om nivån av varje typ av förorening är låg, måttlig eller hög.



Använd navigeringsknapparna för att bläddra genom informationen för varje typ av förorening.

**UPPFATTAD
KONCENTRATION
AV PM 1**


PARTIKELSTORLEK



**BESKRIVNING
AV FÖRORENING**

**UPPFATTAD
KONCENTRATION AV
PM 2,5**


PARTIKELSTORLEK



**BESKRIVNING AV
FÖRORENING**

**UPPTÄCKT
KONCENTRATION
AV PM 10**

PARTIKELSTORLEK



**BESKRIVNING
AV FÖRORENING**

**UPPTÄCKT
KONCENTRATION
AV VOC**

PARTIKELSTORLEK




**BESKRIVNING
AV FÖRORENING**

FILTERSTATUS: Kontrollera hur lång tid som är kvar till nästa rekommenderade underhåll av dina förfilter och HEPA-filtrer. För rengöringsinstruktioner, se avsnittet Underhåll nedan.

FÖRFILTER

ÅTERSTÅENDE TID TILL
REKOMMENDERAD
RENGÖRING.



DEN FRÄMRE SKÄRMEN KOMMER ATT VISA
EN RENGÖRINGSPÅMINNELSE UNGEFÄR
VAR ÅTTONDE VECKA.




SE HUR MAN RENGÖR
FÖRFILTER.

ATT ÅTERSTÄLLA
PÅMINNELSEN.

ATT AVSLUTA
PÅMINNELSEN UTAN
ATT ÅTERSTÄLLA.
PÅMINNELSEN KOMMER
ATT FÖRDRÖJAS I 72
TIMMAR.

HEPA-FILTER

TID KVAR TILL
REKOMMENDERAT
BYTE.



DEN FRÄMRE SKÄRMEN KOMMER ATT VISA
EN PÅMINNELSE OM BYTE EFTER SEX ÅR.



VÄLJ FÖR ATT KÖPA
ERSÄTTNINGSFILTER

VÄLJ FÖR ATT
ÅTERSTÄLLA
FILTERSTATUS

VÄLJ FÖR ATT
RENSA VARNING
UTAN ATT
ÅTERSTÄLLA



TRYCK PÅ BOCKMARKERINGEN FÖR ATT
BEKRÄFTA ATT DU HAR BYTT UT DITT
HEPA-FILTER OCH FÖR ATT ÅTERSTÄLLA
PÅMINNELSETIMERN.

VIOLÄGE: Aktivera för sömn eller för att undvika störningar. Fläkten kommer att fungera på låg hastighet, alla varningar är inaktiverade, och displayen kommer att slockna efter 10 sekunder. Tryck på valfri knapp för att väcka till dämpad vy.

SCHEMALÄGG VIOLÄGE	ANGE START- ELLER SLUTTID
Viloläge Daglig rutin Aktiverad  10:00PM - 8:00AM Spara För att ställa in ett schema, välj Schema daglig rutin och tryck på boken för att växla Viloläge till aktiverat.	Viloläge Sluttid 12:00 AM Bekräfta Viloläge Sluttid 12:00 AM Bekräfta När Viloläge är aktiverat, använd upp- och ned-pilarna för att ställa in en starttid och en sluttid. Välj Spara för att bekräfta. Enheten kommer att gå in i Viloläge under de angivna tiderna varje dag. Obs! Tryck på BreatheClear när som helst under Viloläge för att återvända till BreatheClear-läget

LJUSSTYRKA: Justera skärmens ljusstyrka. Välj mellan auto (justerar automatiskt efter omgivande ljus), starkt, medel, dämpat eller av. Ljusstyrkan kan inte justeras medan du är i Viloläge.

KONTROLLPANEL: Visas efter fem minuters inaktivitet. Använd navigeringspilarna för att välja ett av instrumentbrädans alternativ. Om du trycker på någon knapp medan du är på instrumentbrädans skärm kommer att skärmen att återgå till att visa BreatheClear-läget.

Funktioner varierar per modell.

FÖRORENANDE ÄMNEN



TID



LJUD OCH VARNINGAR: Justera inställningarna för ljud, rörelsesensor och aviseringar. Använd boken för att växla urval på eller av.


LJUD TYSTAT	RÖRELSESENSOR	VARNINGAR
Ljud och varningar Ljudet är avstängt Tystar alla ljud från luftrenaren, inklusive knapptoner och varningar.	Ljud och varningar Rörelsesensor Upptäcker när du är i närheten och ökar effekten	Ljud och varningar Varningar är på Visar varningar för luftindex omskanningar och filterunderhåll. Funktioner varierar per modell.

SUPPORT: Få mer information om produktens funktioner. Skanna QR-koden för att visa instruktionsvideor.

ENHETSINSTÄLLNINGAR: Justera dagen, tiden, klockan eller språk, eller återställ enheten till ursprungliga fabriksinställningar.


UTVÄNDIG RENGÖRING:

För bästa resultat bör utsidan rengöras varannan månad eller vid behov. Rengör genom att torka av utsidan med en mikrofiberduk som fuktats med varmt vatten med diskmedel. Undvik att använda för mycket vatten och slipande kemiska rengöringsmedel för att förhindra skador.



INVÄNDIG RENGÖRING:


För bästa resultat bör luftrenarens insida rengöras varannan månad eller vid behov. Ta bort filterluckan, ta ut filtret och använd en dammsugare eller en mikrofiberduk för att ta bort damm och skräp från insidan. Använd **INTE** slipande kemiska rengöringsmedel på luftrenarens insida.



RENGÖRA FÖRFILTREN

Steg 1


Dra av panelerna på båda sidor av enheten.



Steg 2


Torka av filtren med en fuktig trasa eller använd en dammsugare på låg hastighet.

Använd **INTE** slipande kemiska rengöringsmedel.



Steg 3


Låt filtren lufttorka helt i upp till 24 timmar innan du sätter tillbaka sidopanelerna.



FEL PÅ GRUND AV BLOCKERAD SENSOR:

Detta fel uppstår om luftkvaliteten har varit låg under en längre tid. Se till att sensorn inte är blockerad och inte behöver rengöras. Använd en handdammsugare eller dammsugarslang med tillbehör för att rengöra området runt sensorn. Blås sedan kraftigt in i sensorområdet. Detta hjälper till att avlägsna eventuella partiklar som kan blockera sensorn. Använd inte tryckluft eller några verktyg som kan skada sensorn.

Obs! Att använda apparaten nära en luftfuktare kan också orsaka detta fel.

**FEL, MOTORN KAN INTE SNURRA:**

När detta meddelande visas på displayen, stäng av enheten och kontrollera ventilationsöppningarna. Se till att sidoventilerna är fria och att ingenting blockerar de övre ventilerna. Starta om din enhet.



Fråga	Svar
Var är den bästa platsen att ställa min luftrenare?	För bästa resultat, placera luftrenaren i det rum där du tillbringar mest tid. Ställ den på en plan yta, nära ett vägguttag. För maximalt luftflöde, håll luftrenaren minst 8 cm från väggen.
Vad är PM?	PM är mängden partiklar i luften. BreatheClear-tekniken spårar partiklar av tre olika storlekar: PM 1.0, PM 2.5 och PM 10. PM 1.0 inkluderar ultrafina allergener och virus. PM 2.5 inkluderar rök och bakterier. PM 10 inkluderar damm, pollen och mögel.
Vad är VOC:s?	VOC är volatila organiska föreningar, inklusive formaldehyd, bensen, toluen och xylen. De kan avges från färger, rengöringsprodukter, ljus och matlagning, och har vanligtvis en märkbar doft. Aktivt kol i enhetens HEPA-filter kommer att absorbera dessa partiklar.
Vad är BreatheClear-läget?	BreatheClear-teknik justerar automatiskt fläkthastigheten som svar på förändringar i luftkvaliteten. När luftkvaliteten sjunker ökar fläkthastigheten. När luftkvaliteten förbättras, minskar fläkthastigheten. Den främre displayen kommer att ge återkoppling om luftkvaliteten i realtid, så att du kan övervaka statusen på din luft.
Vad händer när luftrenaren upptäcker rörelse?	Rörelse i ditt hem kan få luftpartiklar som husdjursmjäll eller damm att cirkulera och sänka luftkvaliteten. När den upptäcker rörelse kommer din luftrenare automatiskt att öka fläkthastigheten för att fånga partiklar och hjälpa till att bibehålla ren luft. Rörelsedetektorn kan sättas på eller stängas av i inställningsmenyn.
Hur ofta behöver jag byta HEPA-filtret?	Shark® NeverChange™ HEPA-filterteknik ger upp till sex års användning från ett enda HEPA-filter.
Hur stänger jag av/på pipande?	För att dämpa eller återaktivera din luftrenares ljudsignaler, gå till inställningsmenyn, välj Ljud & Varningar, och tryck på Välj-knappen på kontrollpanelen för att växla mellan "Ljud tystas" eller "Ljud är på".
Hur aktiverar/avaktiverar jag barnlåset?	För att aktivera eller avaktivera barnlåset, håll ned knapparna My Air IQ och Inställningar samtidigt i tre sekunder. När barnlåset är aktiverat, kommer låsikonen för kontrollpanelen att visas på skärmen för luftkvalitet.
Hur kontrollerar jag filterstatus?	För att kontrollera statusen för filtren, tryck på My Air IQ-knappen och välj Filterstatus från menyn. Skärmen visar återstående tid tills nätförfiltren behöver rengöras. Tryck på Bekräfta för att se en steg-för-steg-guide om hur man rengör dem. Tryck på upp- eller nedpilen för att se återstående tid tills HEPA-filtret behöver bytas. Tryck på Bekräfta för att se en steg-för-steg-guide för att ta bort och byta HEPA-filtret.
Behöver jag vara orolig när luftkvaliteten är låg?	Låg luftkvalitet är relativt vanligt och kan gå obemärkt förbi. Det kan orsakas av föroreningar som ansamlas inomhus på grund av vardagliga aktiviteter som matlagning, städning, ljus, husdjur eller fönster som hålls stängda. Menyn My Air IQ kan spåra förändringar i luftkvaliteten för att hjälpa dig förstå hur dina aktiviteter kan påverka luftkvaliteten. Din Shark® luftrenare kommer att hjälpa till att minska mängden luftburna partiklar och förbättra din luftkvaliteten inomhus. Detta kan bidra till att minska allergisymptom, ge förbättrad sömnkvalitet och öka ditt övergripande välbefinnande.
Varför orsakar min luftrenare störningar på mitt wifi?	Din luftrenare kan orsaka störningar på ditt wifi om den inte är korrekt installerad. Se till att din luftrenare är placerad minst tre meter från din wifi-router och anslutna enheter (bärbara datorer osv.) och att den är riktad mer än 30° bort från din wifi-router och anslutna enheter. Om din luftrenare är korrekt inställd och positionerad och störningar av wifi fortfarande förekommer, kan du behöva justera din wifi-kanal. Undvik 5,8 GHz-kanalerna 161 och 165.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När en konsument köper en produkt i Sverige får de juridiska rättigheter avseende produktens kvalitet (dina lagstadgade rättigheter). Du kan hävda dessa rättigheter mot din återförsäljare. På Shark är vi dock så säkra på kvaliteten på våra produkter att vi ger dig tillverkargaranti på 2 år. Dessa villkor avser endast vår tillverkargaranti – dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och inte heller ditt avtal med återförsäljaren.

Shark Guarantees

Du hittar onlinesupport på **sharkclean.se**

Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din Fläkt till hands:

- Datum då du köpte produkt (kvitto eller följesedel).

För att registrera online, besök **sharkclean.se**

VIKTIGT:

Garantin täcker din produkt under 2 år från och med datumet för köpet.

Shark-garantin är endast giltig i det land där produkten köptes

Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera den inkluderade Shark-garantin?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Du kan också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-produkt och de senaste nyheterna om nya produkter och lanseringar från Shark. Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Hur länge gäller garantin för din nya Shark-produkt?

Vårt förtroende för vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark-produkt har en garanti som gäller i totalt 2 år.

Vad täcks av den inkluderade Shark-garantin?

Reparation eller byte av din Shark-produkt (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den inkluderade Sharkgarantin?

1. Normalt slitage på bärbara delar (t.ex. tillbehör) täcks inte av denna garanti. Reservdelar finns att köpa på **sharkclean.se**
2. Skada orsakad av felaktig eller olämplig användning, försumlig hantering, underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll eller skada orsakad av felaktig hantering under transport.
3. Skada orsakad av underhåll som inte är godkänd av Shark.

Var kan jag köpa Sharks originalreservdelar och tillbehör?

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark produkt. Du hittar ett fullständigt sortiment av Sharks reservdelar och tillbehör för alla Shark produkyer maskiner på **sharkclean.se**

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark kanske inte täcks av din garanti.

REGISTRERA DITT KÖP



sharkclean.eu

NOTERA DENNA INFORMATION

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____
(Spara kvittot)

Inköpsställe: _____

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HP160-serien

220-240 V 50-60 Hz 0,3 A

Strömförbrukning under standby:
0,63 W

HP060-serien

220-240 V 50-60 Hz 0,13 A

Strömförbrukning under standby:
0,7 W

Fördelar med att registrera din produkt och skapa ett konto:

- Du får enklare och snabbare produktsupport och åtkomst till garantiinformation
- Du får hjälp med felsökning och skötselinstruktioner för produkten
- Var bland de första som får reda på exklusiva produktkampanjer

TIPS: Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten på enhetens undersida.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

Den här bruksanvisningen är avsedd att hjälpa dig att få en fullständig förståelse för din nya luftrenare från Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building
3150, Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany
GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Tyskland
www.sharkclean.eu



Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

