

NOUVEAUTÉ

PARTEZ À L'AVENTURE

Campez selon vos envies avec le TomTom GO Camper Max



 **GO** CAMPER MAX

TOMTOM 



Présentation du TomTom GO Camper Max

Le compagnon de voyage idéal pour les caravanes et les camping-cars. Il n'est pas toujours facile d'organiser un voyage. Avec le TomTom GO Camper Max, vous bénéficiez d'informations ultra-précises sur tous les parcours disponibles. Vous accédez ainsi à un large choix d'options pour vivre pleinement votre aventure.



Restez maître de votre trajet



Mises à jour de carte sans fil, en toute simplicité :


accédez rapidement aux cartes du monde les plus précises et les plus récentes, grâce aux mises à jour via Wi-Fi, 3 fois plus rapides.



NOUVEAU

Écran tactile haute définition 7" :

visualisez clairement votre parcours sur un grand écran HD lumineux, avec la résolution la plus élevée du marché.



NOUVEAU

Processeur nouvelle génération et mémoire étendue :

jusqu'à 4 fois plus réactif, ce GPS garantit une utilisation sans latence ni distorsion lorsque vous zoomez, balayez l'écran ou utilisez les diverses fonctionnalités.

Conçu pour les voitures, les camping-cars et les caravanes

Fonctionnalités du TomTom GO Camper Max :



NOUVEAU

Parcours adaptés à votre camping-car ou caravane

Tunnels, ponts de faible hauteur ou routes étroites : ne restez plus bloqué lors de vos déplacements, grâce à des parcours calculés en fonction du poids et des dimensions de votre véhicule.



NOUVEAU

Parcours panoramique

Évitez les autoroutes et les villes embouteillées et empruntez les routes secondaires, pour profiter de la nature et de ses paysages.



Cartes du monde

TomTom ultra-précises

Fini les surprises sur la route avec le GO Camper Max. Naviguez sans effort dans le monde entier, grâce à des cartes claires, pour éviter les routes fermées et autres surprises sur le trajet.



NOUVEAU

Guidage sur changement de voie

Bénéficiez d'indications pour vous placer sur la bonne voie et anticiper les sorties d'autoroute et intersections complexes.



TomTom Traffic et 1 an de service alerte des zones de danger (Monde)

Évitez les retards grâce aux infos trafic en temps réel. Recevez des alertes à l'approche d'une zone de danger ou d'un embouteillage, pour une conduite en toute sécurité.



NOUVEAU

Informations sur le prix des carburants (1 an)

Localisez les stations-service les moins chères. Réglez vos préférences, et c'est parti !



Points d'intérêt pour voitures, camping-cars et caravanes

Découvrez des points d'intérêt dédiés au camping, quel que soit le type de véhicule que vous conduisez.



Haut-parleur performant



Conduisez en toute sécurité avec des instructions de navigation énoncées de manière claire et distincte.



Commande vocale

Commandez votre TomTom GO Camper Max à la voix. Gardez les mains sur le volant et ne quittez pas la route des yeux.

Planification simple des trajets



TomTom MyDrive

Avec TomTom MyDrive, planifiez des parcours, ajoutez plusieurs arrêts, consultez les infos trafic en temps réel et sauvegardez vos parcours favoris depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Les parcours sont automatiquement synchronisés avec votre GPS TomTom GO Camper Max. Vous n'avez plus qu'à prendre le volant, et c'est parti !



COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE

Cartes installées : (48 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MD, MK

Les cartes du monde couvrent également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, le Canada et le Mexique.

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis d'appuyer sur Cartes. Pour toutes vos cartes, vous recevrez des mises à jour sans frais supplémentaires

COUVERTURE DU SERVICE ALERTE DE ZONES DE DANGER TOMTOM

AT, BE, BG, CZ, DE*, DK, EE, ES, FI, FR**, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA

CONTENU DU COFFRET

Le coffret TomTom GO Camper Max comprend :

- TomTom GO Camper Max
- Fixation magnétique
- Chargeur de voiture
- Câble USB
- Documentation



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR DOUBLE HAUTE VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et votre smartphone simultanément, rapidement et en toute sécurité.




DISQUES DE FIXATION POUR TABLEAU DE BORD

Fixez votre appareil sur le tableau de bord, pour une parfaite sécurité et un confort optimal.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SKU	Nom	Code EAN	Poids de l'unité	Poids du coffret	Dimensions de l'unité	Dimensions du carton	Détails de l'emballage	Quantité minimale de commande
1YB7.002.10	GO Camper Max	0636926106306	360 g	769 g	187 x 122 x 20 mm	215 x 153 x 100 mm	10 unités par carton 20 cartons par palette	10

©2022 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo , entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif. *Allemagne : afin de respecter le code de la route, qui interdit l'utilisation d'appareils affichant l'emplacement des radars fixes et mobiles, nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant vos trajets en Allemagne, et de ne pas les réactiver avant de quitter le pays.

**Le service Zones de danger est disponible en France.