

NOUVEAUTÉ

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR



 GO Navigator

 tomtom



Quelle que soit votre destination, TomTom GO Navigator vous y conduit en toute sérénité.

TomTom est reconnu pour sa convivialité et ses nombreuses fonctionnalités spécialement conçues pour vous assurer un voyage agréable et intuitif. Avec sa fonction RouteBar unique, ses mises à jour des cartes du monde, TomTom Traffic et 12 mois d'alertes des zones de danger inclus, le GO Navigator est un GPS complet, idéal pour tous les conducteurs



TomTom GO Classic



TomTom GO Navigator



TomTom GO Superior

	TomTom GO Classic	TomTom GO Navigator	TomTom GO Superior
Taille et type d'écran	Écran résistif 5" et 6"	Écran capacitif 6"	Écran haute définition 6" et 7"
Mises à jour via Wi-Fi	Oui, 2,4 GHz	Oui, 2,4 GHz	Oui, 2,4 GHz et 5 GHz
Couverture cartographique	Europe	Monde	Monde
Fréquence de mise à jour des cartes	Chaque trimestre	Chaque trimestre	Chaque semaine
Mémoire	16 Go	16 Go	32 Go
TomTom Traffic	Oui, via smartphone	Oui, via smartphone	Oui, via smartphone
Alerte des zones de danger	1 mois	1 an	1 an
Informations sur le prix des carburants	X	X	1 an
Disponibilité des places de parking	X	X	1 an
Disponibilité des stations de recharge	X	X	1 an
Informations météo	X	X	1 an
Guidage sur changement de voie	X	X	Oui
NOUVEAUTÉ Contournement des zones à faibles émissions	X	X	Oui
NOUVEAUTÉ Repères visuels	X	X	Oui
NOUVEAUTÉ Statistiques du trajet	X	Oui	Oui
Personnalisation des couleurs de cartes	Oui	Oui	Oui
NOUVEAUTÉ Type de connexion	micro USB	micro USB	USB-C
Accessoires inclus	Fixation réversible intégrée	Fixation Click & Drive	Fixation Click & Drive
	Câble micro USB	Câble micro USB	Câble USB-C
	Chargeur simple	Chargeur simple	Chargeur simple



GO Navigator



- Heure d'arrivée estimée
- Distance restante
- Retard dû au trafic
- Aire de repos
- Station-service le long du parcours
- Distance jusqu'à la première station-service
- Heure actuelle



Finies les surprises sur la route avec RouteBar™

La fonction RouteBar unique de TomTom affiche en un clin d'œil toutes les informations de parcours importantes.



Grand écran interactif 6"

Recevez des instructions claires sur un grand écran tactile et lumineux de 6".



GPS personnalisé

Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre TomTom GO Navigator. Modifiez la couleur de la carte, la ligne représentant le parcours et d'autres éléments en fonction de vos préférences, ou pour améliorer la visibilité.



Points d'intérêt dédiés

Découvrez plus de 50 000 stations-service, places de parking, centres de services et bien plus encore.



TomTom Traffic*

Bénéficiez d'alertes détaillées en cas de route fermée, d'accident ou d'embouteillage, et recevez des heures d'arrivée estimée précises. L'abonnement TomTom Traffic est inclus, sans frais supplémentaires.



Alerte des zones de danger*

Soyez informé des zones de danger tout le long de votre parcours, 1 an de service inclus.



Cartes du monde TomTom fiables

Profitez d'une couverture mondiale. Mises à jour de carte trimestrielles incluses.



Mises à jour simples via Wi-Fi®

Assurez-vous de toujours disposer d'une carte à jour en connectant votre TomTom GO Navigator à un réseau Wi-Fi®. Plus besoin de câble ou d'ordinateur !



Moteur de recherche

Saisissez simplement votre destination et laissez le GO Navigator vous proposer le meilleur parcours.



Commande vocale

Gardez les mains sur le volant et commandez le TomTom GO Navigator à la voix.

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE

Cartes installées : (47 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK.

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MD, MK.

Les cartes du monde couvrent également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, le Canada et le Mexique.

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis d'appuyer sur Cartes. Pour toutes vos cartes, vous recevrez des mises à jour sans frais supplémentaires.

COUVERTURE DU SERVICE DES ZONES DE DANGER TOMTOM TOMTOM

AT, BE, BG, CZ, DE**, DK, EE, ES, FI, FR**, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA.

CONTENU DU COFFRET

TomTom GO Navigator inclut :

- TomTom GO Navigator.
- Fixation rapide.
- Chargeur de voiture.
- Câble micro USB.
- Notice d'installation.



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR DOUBLE HAUTE VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et votre smartphone simultanément, rapidement et en toute sécurité.




DISQUES DE FIXATION POUR TABLEAU DE BORD

Fixez votre appareil sur le tableau de bord pour une parfaite sécurité et un confort optimal.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SKU	Nom	Code EAN	Poids de l'unité	Poids du coffret	Dimensions de l'unité	Dimensions du carton	Détails de l'emballage	Quantité minimale de commande
1PN6.002.100	GO Navigator	636926106948	0,27 kg	0,61 kg	10,6 x 16,3 x 1,8 cm	8,4 x 21,5 x 13,7 cm	10 unités par carton - 28 cartons par palette	10

©2023 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo , entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif. *Les services TomTom sont disponibles via votre smartphone connecté en Bluetooth®. Votre fournisseur de services de données est susceptible d'appliquer des frais supplémentaires. Vérifiez la compatibilité sur le site : tomtom.com/connect

**Allemagne : afin de respecter le code de la route, qui interdit l'utilisation d'appareils affichant l'emplacement des radars fixes et mobiles, nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant vos trajets en Allemagne, et de ne pas les réactiver avant de quitter le pays. Le service Zones de danger est disponible en France.