

NOUVEAUTÉ

# PARTEZ À L'AVEVENTURE

Navigation pour voitures, camping-cars et  
caravanes



 GO Camper Max

 tomtom



### Partez à l'aventure avec le TomTom GO Camper Max.

Avec la planification de parcours pour camping-car, conduisez en toute sérénité sans risque de vous engager dans une rue étroite. Découvrez des campings pittoresques sur votre parcours grâce aux points d'intérêt dédiés et adoptez une conduite plus sûre avec un grand écran 7". Prêt ?

**TomTom GO Camper Max**, le GPS pour camping-car de pointe.



	TomTom GO Camper Tour	TomTom GO Camper Max	TomTom GO Camper Max PP
Taille de l'écran	6"	7"	7"
Alertes radars	6 mois d'essai	<b>1 an d'essai</b>	<b>2 ans d'essai</b>
Enregistrement des profils de véhicules	Non disponible	✓	✓
Repères visuels optimisés	Non disponible	✓	✓
Mises à jour de carte via Wi-Fi	✓	<b>✓(3 fois plus rapide)</b>	<b>✓(3 fois plus rapide)</b>
Disponibilité des mises à jour et couverture cartographique	Trimestrielles, Europe	<b>Mensuelles, cartes du monde</b>	<b>Mensuelles, cartes du monde</b>
Parcours panoramiques	Non disponible	✓	✓
Services premium	Non disponible	<b>1 an d'essai</b>	<b>2 ans d'essai</b>
Guidage sur changement de voie	Non disponible	✓	✓
Contournement des zones à faibles émissions sur le parcours	Non disponible	✓	✓
Accessoires inclus	Fixation rapide, câble micro-USB, chargeur simple	Fixation rapide, câble USB-C, chargeur simple	Fixation rapide, câble USB-C, chargeur double, 2 disques adhésifs, housse de protection en cuir




#### Mises à jour simples via Wi-Fi® :

Assurez-vous de toujours disposer d'une carte à jour en connectant votre TomTom GO Camper Max à un réseau Wi-Fi®. Plus besoin de câble ou d'ordinateur !



#### Grand écran tactile 7" :

Suivez votre parcours sur un écran tactile 7" doté d'un affichage optimal, pour des trajets plus sûrs.



#### Des performances de pointe :

Le TomTom GO Camper Max est conçu pour répondre immédiatement à une simple pression du doigt et vous permettre ainsi de zoomer et d'accéder aux fonctionnalités sans attendre.

# Partez à l'aventure avec le TomTom GO Camper Max.

Fonctionnalités du TomTom GO Camper Max :



**NOUVEAUTÉ**

## Enregistrement des profils de véhicules

Définissez un profil pour chaque véhicule que vous conduisez. Ajoutez les informations correspondantes, puis sélectionnez un profil au moment du départ.



**NOUVEAUTÉ**

## Repères visuels optimisés

Profitez de trajets plus sûrs et plus confortables grâce aux animations.



**NOUVEAUTÉ**

## Contournement des zones à faibles émissions

Cette fonction évite les zones à faibles émissions sur votre parcours.



**NOUVEAUTÉ**

## Personnalisation de votre GPS

Vous pouvez personnaliser l'affichage du TomTom GO Camper Max. Modifiez la couleur de la carte, la ligne représentant le parcours et d'autres éléments en fonction de vos préférences, ou pour améliorer la visibilité.



**NOUVEAUTÉ**

## Simplicité de connexion

Marre des câbles qui traînent ? Le GO Camper Max vous simplifie la vie grâce à sa connexion USB-C, la norme industrielle pour tous les terminaux électroniques portables.



## Parcours personnalisés pour camping-car et caravane

Évitez les routes, ponts ou tunnels inadaptés aux dimensions de votre véhicule.



## PI préchargés pour camping-car

Découvrez les points d'intérêt dédiés aux camping-cars et adaptés à vos besoins.



## TomTom Traffic

(Re)planification en fonction du trafic et heures d'arrivée estimées précises. Abonnement inclus.



## Commande vocale

Gardez les mains sur le volant et contrôlez le TomTom GO Camper Max à la voix.



## Haut-parleur performant

Vous voulez entendre les instructions ? Grâce au haut-parleur performant, capable de couvrir le bruit du moteur, ne manquez plus aucune instruction.



## Vous avez prévu un trajet en camping-car en Australie ?

Le GO Camper Max inclut une couverture cartographique mondiale avec des mises à jour mensuelles via Wi-Fi.



## Guidage sur changement de voie

Ne vous trompez plus de sortie et orientez-vous facilement aux intersections complexes, grâce aux instructions claires sur les changements de voie.



## Alertes des zones de danger\*\*

Soyez averti à l'avance des zones de danger sur votre parcours. Le GO Camper Max est fourni avec un abonnement d'un an aux alertes des zones de danger. Le GO Camper Max PP est fourni avec un abonnement de deux ans à ce service.



## Parcours panoramiques

Évitez les autoroutes et les villes embouteillées, et empruntez les routes secondaires pour profiter de magnifiques paysages.



## Services premium

Profitez d'un an d'essai (2 ans avec le Pack Premium) sur les services LIVE premium et accédez notamment au prix des carburants, à la disponibilité des stations de recharge et aux informations météo.

## COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE

**Cartes installées :** (47 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK.

**Grands axes routiers :** AL, BA, BY, MD, MK.

**Les cartes du monde** couvrent également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, le Canada et le Mexique.

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis d'appuyer sur Cartes. Pour toutes vos cartes, vous recevrez des mises à jour sans frais supplémentaires.

## COUVERTURE DU SERVICE RADARS TOMTOM

AT, BE, BG, CZ, DE\*, DK, EE, ES, FI, FR\*\*, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA.

## CONTENU DU COFFRET

**Le coffret TomTom GO Camper Max comprend :**

- TomTom GO Camper Max 7" ou Pack Premium.
- Fixation rapide.
- Chargeur de voiture.
- Câble USB-C.
- Documentation.
- Le Pack Premium TomTom GO Camper Max est fourni avec un chargeur double, 2 disques adhésifs et une housse de protection en cuir.



## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS (inclus dans le Pack Premium GO Camper Max)



### CHARGEUR DOUBLE HAUTE VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et votre smartphone simultanément, rapidement et en toute sécurité.



### HOUSSE DE PROTECTION EN CUIR (pour GPS 7")

Protégez votre GPS TomTom des chocs et des rayures lorsque vous ne l'utilisez pas grâce aux housses de protection TomTom.




### DISQUES DE FIXATION POUR TABLEAU DE BORD

Fixez votre appareil sur le tableau de bord pour une parfaite sécurité et un confort optimal.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SKU	Nom	Code EAN	Poids de l'unité	Poids du coffret	Dimensions de l'unité	Dimensions du coffret	Détails de l'emballage	Quantité minimale de commande
1PN6.002.20	GO Camper Tour	636926106313	0,27 kg	0,64 kg	10,6 x 16,3 x 1,8 cm	8,4 x 21,5 x 13,7 cm	10 unités par carton - 28 cartons par palette	10
1YD7.002.30	GO Camper Max	636926106955	0,4 kg	0,89 kg	12,2 x 18,7 x 2 cm	10 x 21,5 x 15,3 cm	10 unités par carton - 28 cartons par palette	10
1YD7.002.31	Pack Premium GO Camper Max	636926106962	0,4 kg	0,95 kg	12,2 x 18,7 x 2 cm	10 x 21,5 x 15,3 cm	6 unités par carton	6

©2023 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo , entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif. \*Les services TomTom sont disponibles via votre smartphone connecté en Bluetooth®. Votre fournisseur de services de données est susceptible d'appliquer des frais supplémentaires. Vérifiez la compatibilité sur le site : [tomtom.com/connect](https://tomtom.com/connect) \*\*Allemagne : afin de respecter le code de la route, qui interdit l'utilisation d'appareils affichant l'emplacement des radars fixes et mobiles, nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant vos trajets en Allemagne, et de ne pas les réactiver avant de quitter le pays. Le service Zones de danger est disponible en France.