

ARCHOS

T80^{WiFi}

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide -
Schnellstartanleitung - Guía
de inicio rápido - Guida rapida
- Snelstartgids - Guia rápido -
Инструкция по началу работы
- Skrócona instrukcja obsługi -
Короткий посібник - Rychlý návod
- Príručka pre rýchly štart



<http://faq.archos.com>



www.archos.com
Support > Service après vente




www.archos.com
Support > Téléchargements >
Déclaration de conformité

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

1 Description de l'appareil



1. Caméra avant

2. Marche / Arrêt

3. Volume +/-

4. Reset


5. Caméra

6. Prise jack

7. Micro SD

8. Micro USB


9. Haut parleur



② Démarrage

FR

Lorsque vous insérez une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.



Matériel

Processeur	RK3126C Quad core
Carte graphique	ARM Mali GPU
Mémoire vive	1 Giga
Stockage interne	16 Giga
Stockage extensible	Oui, avec Micro SD
Taille & Poids	208x124x9.7mm

Ecran

Taille diagonale	8 pouces
Résolution	HD; 1280x800
Type de technologie	IPS

Logiciel

Système d'exploitation	Android™ 10.0 Q® (Go edition)
Boutique d'applications	Google Play Store
Navigateur Internet	Google Chrome
Assistant vocal	Google Assistant
Applications Google	Gmail, Maps, Youtube, Drive, Play Music, Photos, Calendar, Play Movie, Duo, Contacts, Messages

Technologies sans fil

WiFi	b/g/n
Wifi Direct Wifi Display	Oui
Bluetooth	Oui 2.1
GPS	Non

Appareil photo

Appareil photo avant	2MP
Appareil photo arrière	2MP

Energie

Taille et type de Batterie	4000mAh; batterie lithium; no amovible
Chargeur	5V/1.5A Micro USB 2.0 Fixed EU

Multimédia

Lecture vidéo	MPEG-4, MP4, 3GPP, WEBM, MKV, MPEG-TS, H.263, H.264
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG
Visionneuse d'images	JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
Capteur 3D G-sensor	Oui
Gyrocompas/Boussole	Non / Non
USB	Micro USB

Help & assistance

EN



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity

This is a translation of the original
version

Warranty, Legal and Safety booklet:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Describing your device



1. Front camera

2. On / Off

3. Volume +/-

4. Reset


5. Camera

6. Headphone jack

7. Micro SD

8. Micro USB


9. Loudspeaker



② Getting started

When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.

EN



Willkommen



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, klicken Sie
auf Support > Downloads >
Konformitätserklärung

Dies ist eine Übersetzung der
Originalversion

Garantie, Rechts- und
Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html

1 Beschreibung des Geräts

DE



1. Frontkamera

2. Ein / Aus

3. Lautstärke

4. Reset


5. Kamera

6. Kopfhöreranschluss

7. Micro SD

8. Micro USB


9. Lautsprecher



② Starten

Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.

- ① Legen Sie die Micro-SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz



Nuestra comunidad



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, haga clic
en Asistencia > Descargas >
Declaración de conformidad

ES

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, legal y libro de Seguridad:
www.archos.com/support/warranty.html

1 Descripción de su dispositivo



- 1. Cámara frontal
- 2. Encender / Apagar
- 3. Volumen

4. Reset


5. Cámara

6. Toma de auriculares

7. Micro SD


8. Micro USB

9. Altavoz



② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.



Benvenuto



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, fai clic
Assistenza > Download >
Dichiarazione di conformità

Questa è una traduzione della
versione originale

Garanzia, legale e libretto di
sicurezza: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Descrizione di su dispositivo



1. Fotocamera anteriore

2. On / Off

3. Volume

IT

4. Reset


5. fotocamera

6. Jack per cuffie

7. Micro SD


8. Micro USB

9. Altoparlanti



② Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.



Kom erbij!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity
[Conformiteitsverklaring]

NL

Dit is een vertaling van de originele
versie

Garantie, juridisch en
veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html


1 Beschrijving van het apparaat



1. Camera aan de voorkant

2. Aan / Uit

3. Volume



4. Reset

5. Camera

6. Hoofdtelefoonaansluiting


7. Micro SD

8. Micro USB

9. Luidspreker

2 Montage

Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.



NL

Junte-se a nós



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, clique em
Suporte > Transferências >
Declaração de conformidade

Esta é uma tradução da versão
original

Garantia, Legal e folheto de
segurança: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Descrição do seu dispositivo



- 1. Câmera dianteira
- 2. Ligar / Desligar
- 3. Volume

4. Reset


5. Câmera

6. Entrada para
auscultadores

7. Micro SD


8. Micro USB

9. Altifalante



2 Montagem

Quando inserir um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.



Присоединяйтесь к нам!



<http://faq.archos.com>



на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка >
Послепродажная поддержка




на странице www.archos.com
выберите меню Поддержка
> Загрузки > Декларация
соответствия

RU

Это перевод оригинальной
версии

Брошюра по гарантии, правовому
обеспечению и безопасности:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)


1 Описание устройства



1. Фронтальная камера

2. ВКЛ./ВЫКЛ

3. Громкость



4. Reset

5. камера

6. Разъем наушников

7. Micro SD


8. Micro USB

9. Громкоговоритель

2 Сборка

При установке карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.

① Вставьте микро-SD-карту в соответствующий слот



RU

Dołącz do nas



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, click
Support > After-sales support




www.archos.com, kliknij
Support > Downloads >
Declaration of conformity

To jest tłumaczenie oryginalnej
wersji

Gwarancja, prawne i broszura
bezpieczeństwa: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Opis urządzenia



- 1. Kamera przednia
- 2. Przycisk wł./wył
- 3. Głośność

4. Reset


5. kamera

6. Wejście słuchawkowe

7. Micro SD

8. Micro USB


9. Głośnik



PL

2 Montaż

Kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.



Üdvözljük körünkben!



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Szerviz
támogatás menüpontra




www.archos.com, kattintson
a Támogatás > Letöltések >
Megfelelőségi nyilatkozat
menüpontra


Ez az eredeti verzió fordítása

Jótállás, Jogi és biztonsági brosúra:
[www.archos.com/support/warranty.
html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 A készülék leírása




1. Elülső kamera
2. Főkapcsoló
3. Hangerő



4. Reset
5. Kamera
6. Fejhallgató-csatlakozó
7. Micro SD
8. Micro USB
9. Hangszóró

2 Összeszerelés

A micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.



Допомога та підтримка



<http://faq.archos.com>



www.archos.com/ua, оберіть
Підтримка




www.archos.com, оберіть
Підтримка > Завантаження >
Декларація про відповідність

Це переклад первинної версії

Гарантія, правова і буклет з
безпеки: [www.archos.com/
support/warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

1 Опис пристрою



1. Фронтальна камера

2. ВКЛ/ВИМК

3. Клавiші регулювання гучності

4. Reset


5. Камера

6. Роз'єм для гарнітури

7. Micro SD

8. Micro USB

9. Гучномовець



UA

2 Збирання пристрою

При установці вашої micro-SD карти, переконайтеся, що ви слідували ілюстрації, в іншому випадку ви можете пошкодити слот або карту.



Návod k použití



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, klikněte
na možnost Podpora >
Poprodejní podpora




www.archos.com, klikněte na
možnost Podpora > Ke stažení
> Prohlášení o shodě

Toto je překlad původní verze

Záruka, Právní a bezpečnostní
brožura: [www.archos.com/support/
warranty.html](http://www.archos.com/support/warranty.html)

CZ

1 Popis zařízení



1. Přední fotoaparát

2. Zapnutí / vypnutí

3. Hlasitost +/-

4. Reset


5. Kamera

6. Konektor sluchátek

7. Micro SD


8. Micro USB

9. Reproduktor



2 Sestavení

Při vkládání Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.



Pomoc a podpora



<http://faq.archos.com>



www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora




www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode

Toto je preklad pôvodnej verzie

Záruka, Právne a bezpečnostné
brožúra: www.archos.com/support/warranty.html

1 Popis zariadenia



1. Predná kamera

2. Vypínač

3. Nastavenie hlasitosti

4. Reset


5. Kamera

6. Konektor na pripojenie
slúchadiel

7. Micro SD

8. Micro USB


9. Reproduktor



SK

2 Zloženie

Pri vkladaní microSD karty postupujte podľa ilustrácie. Inak môžete poškodiť zásuvku alebo kartu.



National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this smartphone ARCHOS T80 Wifi is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU:

<https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que le smartphone ARCHOS T80 Wifi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>



ARCHOS



www.archos.com

PN : 117017