

Manette sans fil DualSense® – Techno Red



Description de la collection

Jouez à plein volume. Sans oublier le style. Démarquez-vous et donnez une touche de Techno Red à votre installation de jeu.

Du brillant intense à l'énergie brute, cette manette est sans filtre, sans concession.

Rapide, nette et précise, cette manette sans fil DualSense® amplifiera vos parties.

Préparez-vous à remixer votre prochaine session. Optez pour la collection HYPERPOP.

Description du produit

Découvrez une expérience de jeu plus complète et immersive¹, et ressentez l'action au creux de vos mains. La manette sans fil DualSense® offre un retour haptique immersif², des gâchettes adaptatives dynamiques² et un microphone intégré, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique.

Fonctionnalités du produit

Fonctionnalités (version longue)	<u>Les univers de vos jeux prennent vie</u> Retour haptique² Profitez d'un retour haptique lors de vos actions dans les jeux, grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement, ainsi que le recul de diverses armes. Gâchettes adaptatives² Profitez de différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins d'une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran. <u>Faites entendre votre voix, partagez votre passion</u> Microphone intégré et sortie casque Discutez avec des amis en ligne³ à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Activez et désactivez instantanément la capture vocale, par simple pression sur la touche mode silencieux dédiée. Touche de création Capturez et diffusez³ vos séquences de jeu les plus spectaculaires à l'aide de la touche de création. Digne héritière de l'innovante touche SHARE, la touche de création offre aux joueurs de nouvelles façons de produire du contenu et de partager leurs exploits avec le monde entier. <u>Connectivité multi-appareils</u> Jouez sur davantage d'appareils Connectez-vous à l'aide d'un câble USB Type-C® ou sans fil via Bluetooth® et jouez facilement sur davantage d'appareils, notamment des PC sous Windows ou des Mac®, sans oublier des appareils mobiles sous Android et iOS. Améliorez votre expérience vidéoludique sur PC Vivez une expérience encore plus riche dans vos jeux PC favoris. Sentez vos univers vidéoludiques prendre vie au creux de vos mains, grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives dynamiques, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique*. Découvrez une vaste collection de jeux PC prenant en charge les fonctionnalités immersives de la manette DualSense® à l'adresse https://www.playstation.com/games/pc-games/. Lecture à distance Depuis l'application PS Remote Play**, jouez en streaming à des jeux compatibles de votre console PS5® ou PS4® sur votre PC ** et contrôlez-les avec votre manette DualSense. L'application nécessite une connexion Internet et un compte PlayStation (disponible gratuitement à l'adresse remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/). <u>Une icône du jeu au creux de vos mains</u> Un confort inégalable Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des joysticks améliorés et une barre lumineuse revisitée. Des fonctionnalités bien connues La manette sans fil DualSense® reprend de nombreuses fonctionnalités de la DUALSHOCK®4, en les mettant au goût du jour pour une toute nouvelle génération de jeux. Batterie intégrée Grâce au câble USB Type-C®4, chargez et jouez au gré de vos envies. Haut-parleur intégré Des effets sonores plus réalistes¹ jaillissent de la manette, de façon à donner une toute nouvelle dimension à certains jeux. Détecteur de mouvements Profitez d'une détection de mouvements intuitive avec les jeux compatibles, grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.
---	--

Mentions légales

Limitations de responsabilité [SIEE version]

1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

2 Sous réserve de compatibilité du jeu.

3 Connexion Internet et compte PlayStation® requis. Les détenteurs de compte doivent être âgés d'au moins 7 ans et ceux de moins de 18 ans doivent obtenir l'accord de leurs parents ou de leur tuteur légal. Conditions générales en vigueur : [playstation.com/PSNTerms](https://www.playstation.com/PSNTerms).

4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®.

* Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles.

** La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.

Limitations de responsabilité [Rest of world version]

1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

2 Sous réserve de compatibilité du jeu.

3 Connexion Internet et compte PlayStation® requis.

4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®.

* Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles.

** La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.

Avertissements généraux

Assurez-vous de toujours disposer de la dernière version du logiciel système de votre PS5® et du logiciel de la manette sans fil.

"PlayStation", "PlayStation Family Mark", "PS5 logo", "PS5", "DualSense" et "DUALSHOCK" sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" est une marque déposée de Sony Corporation. "Heighten Your Senses" est une marque commerciale ou déposée de Sony Interactive Entertainment LLC. "USB Type-C®" est une marque déposée de l'USB Implementers Forum.