



### **Informations générales**

Titre du produit	Manette sans fil DualSense™ - Nova Pink   PS5 et PC
EAN	0711719023036
Plateforme	PS5
Plateformes secondaires	Autre supportPC & MacPS5
Marque	Sony

### **Points forts**

Découvrez une expérience de jeu plus complète et immersive (1), et ressentez l'action au creux de vos mains. La manette sans fil DualSense® offre un retour haptique immersif (2), des gâchettes adaptatives dynamiques (2) et un microphone intégré, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique.

1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

2 Sous réserve de comptabilité du jeu.

### **Descriptif du fournisseur**

**Les univers de vos jeux prennent vie**

## Retour haptique (2)

Profitez d'un retour haptique lors de vos actions dans les jeux, grâce à deux mécanismes qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement, ainsi que le recul de diverses armes.

## Gâchettes adaptatives (2)

Profitez de différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins d'une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran.

## **Faites entendre votre voix, partagez votre passion**

Microphone intégré et sortie casque

Discutez avec des amis en ligne (3) à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Activez et désactivez instantanément la capture vocale, par simple pression sur la touche mode silencieux dédiée.

## **Touche de création**

Capturez et diffusez (3) vos séquences de jeu les plus spectaculaires à l'aide de la touche de création. Digne héritière de l'innovante touche SHARE, la touche de création offre aux joueurs de nouvelles façons de produire du contenu et de partager leurs exploits avec le monde entier.

## **Connectivité multi-appareils**

Jouez sur davantage d'appareils

Connectez-vous à l'aide d'un câble USB Type-C® ou sans fil via Bluetooth® et jouez facilement sur davantage d'appareils, notamment des PC sous Windows ou des Mac®, sans oublier des appareils mobiles sous Android et iOS.

## **Améliorez votre expérience vidéoludique sur PC**

Vivez une expérience encore plus riche dans vos jeux PC favoris. Sentez vos univers vidéoludiques prendre vie au creux de vos mains, grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives dynamiques, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique\*. Découvrez une gamme étendue de jeux PC prenant en charge les fonctionnalités immersives de la manette DualSense® à l'adresse <https://www.playstation.com/games/pc-games/>

## **Lecture à distance**

Depuis l'application PS Remote Play\*\*, jouez en streaming à des jeux compatibles de votre console PS5® ou PS4™ sur votre PC \*\* et contrôlez-les avec votre manette DualSense.

L'application nécessite une connexion Internet et un compte pour le PlayStation™Network (disponible gratuitement à l'adresse [remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/](http://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/)).

### **Une icône du jeu au creux de vos mains**

Un confort inégalable

Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des joysticks améliorés et une barre lumineuse revisitée.

### **Des fonctionnalités bien connues**

La manette sans fil DualSense® reprend de nombreuses fonctionnalités de la DUALSHOCK®4, en les mettant au goût du jour pour une toute nouvelle génération de jeux.

### **Batterie intégrée**

Grâce au câble USB Type-C®, chargez et jouez au gré de vos envies (4).

### **Haut-parleur intégré**

Des effets sonores plus réalistes (1) jaillissent de la manette, de façon à donner une toute nouvelle dimension à certains jeux.

### **Détecteur de mouvements**

Profitez d'une détection de mouvements intuitive avec les jeux compatibles, grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.

(1) Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

(2) Sous réserve de comptabilité du jeu.

(3) Internet et compte pour le PlayStation™Network requis.

(4) Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5™.

\* Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles.

\*\* La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4™ ou PS5™ connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbits/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la

fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.