

# Manette sans fil DualSense® – Édition limitée Marathon™

## Informations sur le produit

<b>Nom complet du produit</b>	Manette sans fil DualSense® – Édition limitée Marathon™
<b>Autres noms du produit</b> <i>Le nom complet doit être utilisé en premier dans tous les documents.</i>	manette sans fil manette
<b>Matériel compatible</b>	Console PlayStation®5 PC/Mac® Appareils mobiles
<b>Contenu de l'emballage</b>	Manette sans fil DualSense® – Édition limitée Marathon™ Mode d'emploi
<b>Destination playstation.com</b>	<a href="http://www.playstation.com/accessories/dualsense-wireless-controller/">www.playstation.com/accessories/dualsense-wireless-controller/</a>
<b>Poids du produit</b>	Environ 280 g
<b>Dimensions du produit (L/H/P)</b>	Environ 160 x 66 x 106 mm
<b>Dimensions de l'emballage (L/H/P)</b>	Environ 188 x 189 x 69 mm

## Description du coloris

<b>Nom</b>	Manette sans fil DualSense® – Édition limitée Marathon™
	Chaque run aura son importance avec cette manette en édition limitée, inspirée du jeu Marathon. Des touches vives et des lignes épurées s'associent à un retour tactile et une précision extrême. Run après run, profitez d'une technologie de pointe, sublimée par des visuels audacieux et des formes fracturées. N'acceptez rien de moins lorsque tout ce que vous avez est en jeu.

## Description du produit

### Fonctionnalités du produit

<b>Fonctionnalités</b>	<p><b><u>Les univers de vos jeux prennent vie</u></b></p> <p><b>Retour haptique<sup>2</sup></b> Profitez d'un retour haptique lors de vos actions dans les jeux, grâce à deux actionneurs qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement, ainsi que le recul de diverses armes.</p> <p><b>Gâchettes adaptatives<sup>2</sup></b> Profitez de différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins d'une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran.</p> <p><b><u>Faites entendre votre voix, partagez votre passion</u></b></p> <p><b>Microphone intégré et sortie casque</b> Discutez avec des amis en ligne<sup>3</sup> à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque sur la prise casque 3,5 mm. Activez et désactivez instantanément la capture vocale, par simple pression sur la touche mode silencieux dédiée.</p> <p><b>Touche de création</b> Capturez et diffusez<sup>3</sup> vos séquences de jeu les plus spectaculaires à l'aide de la touche de création. Digne héritière de l'innovante touche SHARE, la touche de création offre aux joueurs de nouvelles façons de produire du contenu et de partager leurs exploits avec le monde entier.</p> <p><b><u>Connectivité multi-appareils</u></b></p> <p><b>Jouez sur davantage d'appareils</b> Connectez-vous à l'aide d'un câble USB Type-C® ou sans fil via Bluetooth® et jouez facilement sur davantage d'appareils, notamment des PC sous Windows ou des Mac®, sans oublier des appareils mobiles sous Android et iOS.</p>
------------------------	--

## Améliorez votre expérience vidéoludique sur PC

Vivez une expérience encore plus riche dans vos jeux PC favoris. Sentez vos univers vidéoludiques prendre vie au creux de vos mains, grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives dynamiques, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique\*. Découvrez une gamme étendue de jeux PC prenant en charge les fonctionnalités immersives de la manette DualSense® à l'adresse <https://www.playstation.com/games/pc-games/>

### Lecture à distance

Depuis l'application PS Remote Play\*\*, jouez en streaming à des jeux compatibles de votre console PS5® ou PS4® sur votre PC\*\* et contrôlez-les avec votre manette DualSense. L'application nécessite une connexion Internet et un compte pour PlayStation (disponible gratuitement à l'adresse [remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/](http://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/)).

### Une icône du jeu au creux de vos mains

#### Un confort inégalable

Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des joysticks améliorés et une barre lumineuse revisitée.

#### Des fonctionnalités bien connues

La manette sans fil DualSense® reprend de nombreuses fonctionnalités de la DUALSHOCK®4, en les mettant au goût du jour pour une toute nouvelle génération de jeux.

#### Batterie intégrée

Chargez tout en jouant grâce au câble USB Type-C®4.

#### Haut-parleur intégré

Des effets sonores plus réalistes<sup>1</sup> jaillissent de la manette, de façon à donner une toute nouvelle dimension à certains jeux.

#### Détecteur de mouvements

Profitez d'une détection de mouvements intuitive avec les jeux compatibles, grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.

## Mentions légales

### Limitations de responsabilité [SIEE version]

1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

2 Sous réserve de comptabilité du jeu.

3 Internet et compte pour PlayStation requis. Les détenteurs de compte doivent être âgés d'au moins 7 ans et ceux de moins de 18 ans doivent obtenir l'accord de leurs parents. Conditions générales en vigueur : [playstation.com/PSNTerms](http://playstation.com/PSNTerms).

4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®.

\* Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles.

\*\* La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.

### Limitations de responsabilité [Rest of world version]

1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4.

2 Sous réserve de comptabilité du jeu.

3 Internet et compte pour PlayStation requis.

4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®.

\* Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles.

\*\* La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.

### Avertissements généraux

Assurez-vous de toujours disposer de la dernière version du logiciel système de votre PS5® et du logiciel de la manette sans fil.

"PlayStation", "PlayStation Family Mark", le "logo PS5", "PS5", "DualSense" et "DUALSHOCK" sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" est une marque déposée de Sony Corporation. "Heighten Your Senses" est une marque commerciale ou déposée de Sony Interactive Entertainment LLC. "USB Type-C®" est une marque déposée de l'USB Implementers Forum.