Manette sans fil DualSense® – Flare Orange

Informations sur le produit

Nom complet du produit	Manette sans fil DualSense® – Flare Orange - pour PS5, PC, Mac et mobile
Matériel compatible	Console PlayStation®5 PC/Mac® Appareils mobiles
Contenu de l'emballage	Manette sans fil DualSense® – Flare Orange Mode d'emploi
Numéro de modèle	CFI-ZCT2W
Poids du produit	Environ 280 g
Poids total de l'emballage	[*add local weight here*]
Dimensions du produit	Environ 160 x 66 x 106 (mm) (L/H/P)
Dimensions de l'emballage	Environ 188 x 189 x 69 (mm) (L/H/P)

Description de la collection

Nom	Collection Prism
Plus de 10 mots	Voyez tout. Ressentez tout. Révélez l'invisible, avec les manettes sans fil DualSense® transparentes de la collection Prism.
Plus de 25 mots	Voyez tout. Ressentez tout. Révélez l'invisible, avec la nouvelle collection Prism. Des manettes sans fil DualSense® élégantes et transparentes en Flare Orange, Graphite Gray et Emerald Green.
Plus de 50 mots	Voyez tout. Ressentez tout. Révélez l'invisible, avec les manettes sans fil DualSense® de la collection Prism. Des manettes élégantes et transparentes qui laissent entrevoir un design sophistiqué sous une finition brillante haut de gamme. Disponibles en Flare Orange, Graphite Gray et Emerald Green, elles sublimeront votre configuration gaming.

Description du coloris

Nom	Manette sans fil DualSense® – Flare Orange
Plus de 10 mots	Voyez tout. Ressentez tout, avec la manette sans fil DualSense® transparente en Flare Orange.
Plus de 25 mots	Voyez tout. Ressentez tout. Découvrez les détails cachés de la manette sans fil DualSense® dans son coloris Flare Orange transparent, et sublimez votre configuration gaming avec sa couleur audacieuse et sa finition brillante.
Plus de 50 mots	Voyez tout. Ressentez tout. Découvrez les détails cachés de la manette sans fil DualSense® dans son coloris Flare Orange flamboyant. Avec sa couleur orange éclatante et sa finition brillante haut de gamme, cette fenêtre ouverte sur le savoir-faire PlayStation donnera du style à votre espace gaming. Autres coloris disponibles : Emerald Green et Graphite Gray.

Description du produit DualSense (*texte optimisé pour le référencement*)

Points clés	Heighten Your Senses™ (Élevez vos sens)
10 mots	Découvrez une expérience de jeu plus complète et immersive[1].
Texte limité en caractères (36 max.)	*Facultatif, mais utilisé par certains revendeurs*
25 mots	Découvrez une expérience de jeu plus complète et immersive[1], et ressentez l'action au creux de vos mains.

Commenté [JL1]: Yeah check with PR mate. Might just be me that has this concern…

Commenté [OC2]: @Linger, Josh I think craftsmanship works - should we check with PR perhaps?

Commenté [JC3]: I hear you, as we typically avoid coming across as too boastful. One of the angles we'd explored from the original brief was "technical excellence," looking to a lot of other transparent tech that also used language like that to explain the "why" behind we'd want to see inside technology.

We diluted this language from previous drafts, which I think were something like "peak craftmanship" or "perfection," removing the more clearly prideful adjective(s), but if we want to nix it entirely, we could just go with the basic "this transparent window into technology elevates…" or "this transparent window into play elevates…"

Personally, with our push to increase awareness for DualSense in the PC market and with how much our controller elevates our platform over competitors, I think we could stand to be a liiiiiittle boastful. Happy to edit, though, obviously.

Commenté [JL4]: Does it feel like we're praising ourself and our design a tad too much?

50 mots	Découvrez une expérience de jeu plus complète et immersive[1], et ressentez l'action au creux de vos mains. La manette sans fil DualSense® offre un retour haptique immersif[2], des gâchettes adaptatives dynamiques[2] et un microphone intégré, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique.

Fonctionnalités du produit

Fonctionnalités (version courte)	**<u>Les univers de vos jeux prennent vie</u>** • Ressentez vos actions dans vos jeux, ainsi que les spécificités de leurs environnements, reproduits grâce au retour haptique[2]. • Les gâchettes adaptatives[2] restituent les variations de force et de tension. **<u>Faites entendre votre voix, partagez votre passion</u>** • Discutez en ligne à l'aide du microphone intégré[3]. • Connectez directement un casque-micro sur la prise casque 3,5 mm. • Activez et désactivez la capture vocale en appuyant sur la touche mode silencieux dédiée. • Enregistrez et diffusez vos séquences de jeu les plus spectaculaires à l'aide de la touche de création[3]. **<u>Connectivité multi-appareils</u>** • Connectez-vous à l'aide d'un câble USB Type-C® ou via Bluetooth® et jouez facilement sur davantage d'appareils, notamment des PC sous Windows ou des Mac®, sans oublier des appareils mobiles sous Android et iOS. • Améliorez votre expérience vidéoludique sur PC avec des fonctionnalités avancées, telles que le retour haptique et les gâchettes adaptatives, sur une gamme étendue de hits PC*. • Jouez en streaming à des jeux de votre console PS5® ou PS4® sur votre PC et d'autres appareils via l'application PS Remote Play** avec votre manette DualSense®. • Découvrez davantage de jeux PC prenant en charge la manette DualSense et édités par PlayStation® à l'adresse https://www.playstation.com/games/pc-games/ **<u>Une icône du jeu au creux de vos mains</u>** • Profitez d'un design sophistiqué et ergonomique, arborant un style emblématique et des joysticks améliorés. • Rechargez, puis repartez à l'action, grâce à la batterie intégrée et au port USB Type-C®[4]. • Mettez à profit le détecteur de mouvements intégré pour bénéficier d'interactions intuitives avec certains jeux. • Écoutez des effets sonores ultra réalistes[1] à travers le haut-parleur intégré sur les jeux compatibles.
Fonctionnalités (version longue) (Texte optimisé pour le référencement)	**<u>Les univers de vos jeux prennent vie</u>** **Retour haptique[2]** Profitez d'un retour haptique lors de vos actions dans les jeux, grâce à deux actionneurs qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels. Dans vos mains, ces vibrations dynamiques peuvent simuler des interactions avec l'environnement, ainsi que le recul de diverses armes. **Gâchettes adaptatives[2]** Profitez de différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux. De la sensation de bander un arc à celle d'écraser les freins d'une voiture de course, vous sentirez un lien physique avec vos actions à l'écran. **<u>Faites entendre votre voix, partagez votre passion</u>** **Microphone intégré et sortie casque** Discutez avec des amis en ligne[3] à l'aide du microphone intégré ou en connectant un casque-micro sur la prise casque 3,5 mm. Activez et désactivez instantanément la capture vocale, par simple pression sur la touche mode silencieux dédiée. **Touche de création** Capturez et diffusez[3] vos séquences de jeu les plus spectaculaires à l'aide de la touche de création. Digne héritière de l'innovante touche SHARE, la touche de création offre aux joueurs de nouvelles façons de produire du contenu et de partager leurs exploits avec le monde entier. **<u>Connectivité multi-appareils</u>** **Jouez sur davantage d'appareils** Connectez-vous à l'aide d'un câble USB Type-C® ou en mode sans fil via Bluetooth® et jouez facilement sur davantage d'appareils, notamment des PC sous Windows ou des Mac®, sans oublier des appareils mobiles sous Android et iOS. **Améliorez votre expérience vidéoludique sur PC**

	Vivez une expérience encore plus riche dans vos jeux PC favoris. Sentez vos univers vidéoludiques prendre vie au creux de vos mains, grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives dynamiques, le tout dans un design aussi emblématique qu'ergonomique*. Découvrez une vaste collection de jeux PC prenant en charge les fonctionnalités immersives de la manette DualSense® à l'adresse https://www.playstation.com/games/pc-games/ **Lecture à distance** Depuis l'application PS Remote Play**, jouez en streaming à des jeux compatibles de votre console PS5® ou PS4® sur votre PC et contrôlez-les avec votre manette DualSense. L'application nécessite une connexion Internet et un compte pour PlayStation® (disponible gratuitement à l'adresse remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/). **Une icône du jeu au creux de vos mains** **Un confort inégalable** Prenez le contrôle avec un design bicolore évolué qui combine une disposition emblématique et intuitive avec des joysticks améliorés et une barre lumineuse revisitée. **Des fonctionnalités bien connues** La manette sans fil DualSense® reprend de nombreuses fonctionnalités de la DUALSHOCK®4, en les mettant au goût du jour pour une toute nouvelle génération de jeux. **Batterie intégrée** Chargez tout en jouant grâce au câble USB Type-C®[4]. **Haut-parleur intégré** Des effets sonores plus réalistes[1] jaillissent de la manette, de façon à donner une toute nouvelle dimension à certains jeux. **Détecteur de mouvements** Profitez d'une détection de mouvements intuitive avec les jeux compatibles, grâce à l'accéléromètre et au gyroscope intégrés.

Mentions légales

Limitations de responsabilité [SIEE version]
1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4. 2 Sous réserve de compatibilité du jeu. 3 Connexion Internet et compte pour PlayStation® requis. Les détenteurs de compte doivent être âgés d'au moins 7 ans et ceux de moins de 18 ans doivent obtenir l'accord de leurs parents. Conditions générales en vigueur : playstation.com/Terms. 4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®. * Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles. ** La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.
Limitations de responsabilité [Rest of world version]
1 Par rapport à la manette sans fil DUALSHOCK®4. 2 Sous réserve de compatibilité du jeu. 3 Connexion Internet et compte pour PlayStation® requis. 4 Câble non fourni. Pour connecter ou charger la manette, utilisez le câble USB fourni avec la console PS5®. * Le retour haptique et les gâchettes adaptatives peuvent nécessiter une connexion USB et sont uniquement disponibles dans les jeux compatibles. ** La fonction Lecture à distance nécessite l'application PS Remote Play, une console PS4® ou PS5® connectée à un réseau haut débit d'au moins 5 Mbit/s, la dernière mise à jour du logiciel système et un jeu compatible. Nous vous recommandons une console PS4 ou PS5 avec une connexion filaire par câble réseau (LAN). Lorsque vous jouez en streaming à un jeu PS4 via la fonction Lecture à distance, le retour haptique est remplacé par la vibration de base, et les gâchettes adaptatives ne sont pas prises en charge.
Avertissements généraux
Assurez-vous de toujours disposer de la dernière version du logiciel système de votre PS5® et du logiciel de la manette sans fil. "PlayStation", "PlayStation Family Mark", "PS5 logo", "PS5", "DualSense" et "DUALSHOCK" sont des marques commerciales ou déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" est une marque déposée de Sony Corporation. "Heighten Your Senses" est une marque commerciale ou déposée de Sony Interactive Entertainment LLC. "USB Type-C®" est une marque déposée de l'USB Implementers Forum.