



BURST™ II AIR

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


IMPORTANT READ BEFORE USING
IMPORTANT LIRE AVANT UTILISATION

CERTIFICATION MODEL:
MOUSE: MWBB0003
DONGLE: MWAA0003

PACKAGE CONTENTS | CONTENU




USB Adapter
Adaptateur USB




USB Wireless Transmitter
Récepteur USB sans-fil



PhantomFlex™ Charging Cable [USB-C to USB-A]
Câble de chargement PhantomFlex™ [USB-C vers USB-A]



Extra Skates & Grip Tape
Patins et bandes adhésives supplémentaires




Burst™ II Air Gaming Mouse
Souris de jeu Burst™ II Air

DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT | AFFECTATION DES BOUTONS PAR DÉFAUT

[no driver installed]

[aucun pilote installé]



STANDARD

- 1 = Left click
- 2 = Right click
- 3 = Middle mouse button
- 4 = Scroll up
- 5 = Scroll down
- 6 = Browser forward
- 7 = Browser backward
- 8 = DPI cycle

STANDARD

- 1 = Clic gauche
- 2 = Clic droit
- 3 = Clic du milieu
- 4 = Défiler vers le haut
- 5 = Défiler vers le bas
- 6 = Navigateur, suivant
- 7 = Navigateur, précédent
- 8 = Cycle DPI

EN INSTRUCTIONS

1. Remove the blue protective plastic from the mouse feet.
2. Select 2.4GHz mode on the power slider underneath the mouse to connect via dongle. Alternatively, select Bluetooth® mode to connect via Bluetooth®.
3. Hold down buttons 3, 6 & 7 to enter pairing mode.
Via Dongle: The mouse will be paired automatically out of the box. For manual pairing, the indicator LED will breathe white while in dongle pairing mode, and will turn off when successfully paired.
Via Bluetooth®: The mouse will enter pairing mode on first use, complete the connection via your device's Bluetooth® settings. The indicator LED will breathe blue while in Bluetooth® pairing mode, and will turn off when successfully paired.
4. Navigate to www.turtlebeach.com/swarm2 and download the latest driver software.
5. Complete the installation to get access to all software features and setup.

DE ANLEITUNG

1. Entferne die blaue Plastik-Schutzfolie an den Standfüßen der Maus.
2. Wähle „2,4-GHz-Modus“ auf dem Verbindungsmodus-Schieberegler an der Unterseite der Maus zum Verbinden über den Dongle. Alternativ kannst du auch den Bluetooth® Modus auswählen zum Verbinden über Bluetooth®.
3. Halte die Tasten 3, 6 und 7 gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
Über Dongle: Die Maus wird standardmäßig automatisch verbunden. Beim manuellen Koppeln leuchtet die LED-Anzeige weiß, solange der Dongle-Kopplungsmodus aktiviert ist, und erlischt, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.
Über Bluetooth®: Die Maus schaltet bei der ersten Verwendung in den Kopplungsmodus, und du kannst den Verbindungsvorgang über die Bluetooth® Einstellungen des Geräts abschließen. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn im Bluetooth®-Kopplungsmodus, und erlischt, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.
4. Besuche www.turtlebeach.com/swarm2 zum Herunterladen der neuesten Treiber-Software.
5. Schließe die Installation ab und erhalte Zugriff auf alle Software-Funktionen und Einstellungen.

ES INSTRUCCIONES

1. Retira el plástico de protección azul de la base del ratón.
2. Selecciona el modo de 2,4 GHz con el control deslizante de encendido bajo el ratón para conectarte a través del adaptador. También puedes activar el modo Bluetooth® para conectarte a través de Bluetooth®.
3. Mantén pulsados los botones 3, 6 y 7 para entrar en el modo de emparejamiento.
A través del adaptador: el ratón se emparejará automáticamente. Para el emparejamiento manual: el indicador LED se iluminará en blanco mientras el adaptador esté en modo de emparejamiento y se apagará cuando se haya emparejado correctamente.
A través de Bluetooth®: el ratón entrará en modo de emparejamiento la primera vez que lo utilices; realiza la conexión en los ajustes Bluetooth® de tu dispositivo. El indicador LED se iluminará en azul mientras estés en modo de emparejamiento Bluetooth® y se apagará cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente.
4. Entra en www.turtlebeach.com/swarm2 y descarga los drivers de software más recientes.
5. Completa la instalación para acceder a todas las funciones del software y configurarlo

FR INSTRUCTIONS

1. Retirez le plastique de protection bleu des patins de la souris.
2. Pour vous connecter avec le transmetteur USB, sélectionnez le mode 2,4 GHz sur le curseur d'alimentation qui se trouve sous la souris. Pour vous connecter avec le Bluetooth®, sélectionnez le mode Bluetooth®.
3. Maintenez les boutons 3, 6 et 7 enfoncés pour accéder au mode appairage.
Via le transmetteur USB : la souris est appairée automatiquement dès sa sortie de l'emballage. En cas d'appairage manuel, le voyant lumineux clignote lentement en blanc lors du mode d'appairage et s'éteint lorsque l'appairage a été effectué.
Via Bluetooth® : la souris passe en mode d'appairage lors de la première utilisation, confirmez la connexion via les paramètres Bluetooth® de votre appareil. Le voyant lumineux clignote lentement en bleu lors du mode d'appairage Bluetooth® et s'éteint lorsque l'appairage a été effectué.
4. Téléchargez le tout dernier pilote sur www.turtlebeach.com/swarm2.
5. Terminez l'installation pour accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel.

JP 使用説明

1. マウスフィートから青い保護プラスチックを外します。
2. マウスの底面にあるパワースライダーで 2.4GHz を選択し、ドングルと接続します。または、Bluetooth® モードを選択し、Bluetooth® で接続します。
3. 3、6、7 ボタンを長押しして、ペアリングモードにします。
ドングルで接続中の場合: マウスは自動的にペアリングされます。手動ペアリングの場合、ドングルのペアリングモード中はインジケータ LED が白色に点滅し、ペアリングに成功すると消灯します。
Bluetooth® の場合: マウスは初回使用時にペアリングモードに入ります。デバイスの Bluetooth® 設定で接続を完了させてください。Bluetooth® のペアリングモード中はインジケータ LED が青色に点滅し、ペアリングに成功すると消灯します。
4. www.turtlebeach.com/swarm2 にアクセスし、最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしてください。
5. すべてのソフトウェア機能とセットアップを使用できるよう、インストールを完了します。

KO**지시사항**

1. 마우스 피트에서 파란색 보호 플라스틱을 제거합니다.
2. 마우스 아래에 있는 전원 슬라이더에서 2.4GHz 모드를 선택하여 동글을 통해 연결합니다. 아니면, Bluetooth® 모드를 선택하여 Bluetooth®를 통해 연결합니다.
3. 3, 6, 7번 버튼을 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
동글로 연결: 마우스는 개봉 즉시 자동으로 페어링됩니다. 수동 페어링의 경우 동글 페어링 모드에서 표시등 LED가 열린 흰색으로 표시되며 성공적으로 페어링되면 불이 꺼집니다.
Bluetooth®로 연결: 처음 사용 시 마우스가 페어링 모드에 진입하며 장치의 Bluetooth® 설정을 통해 연결을 완료합니다. Bluetooth® 페어링 모드에서 표시등 LED가 열린 파란색으로 표시되며 성공적으로 페어링되면 불이 꺼집니다.
4. www.turtlebeach.com/swarm2로 이동하여 최신 버전의 드라이버 소프트웨어를 다운로드하세요.
5. 설치를 완료하면 모든 소프트웨어 기능 및 설정을 이용할 수 있습니다.

SC**说明**

1. 取下鼠标垫脚上的蓝色塑料保护壳。
2. 用鼠标下方的电源滑块选择2.4GHz模式，通过硬件保护装置来连接。也可以选择Bluetooth®模式，通过Bluetooth®来连接。
3. 按住3号、6号和7号按钮即可启动配对模式。
硬件保护装置连接: 通过加密狗：鼠标开箱即可自动配对。如果是手动配对，在加密狗配对模式下，LED 指示灯将显示白色，配对成功后将熄灭。
Bluetooth®连接: 鼠标将在首次使用时进入配对模式，通过设备的 Bluetooth® 设置完成连接。在蓝牙配对模式下，LED 指示灯将显示蓝色，配对成功后将熄灭。
4. 导航到www.turtlebeach.com/swarm2后下载最新版的驱动程序软件。
5. 完成安装即可获取所有软件功能与设置。

TC**使用說明**

1. 從滑鼠墊片移除藍色保護膜。
2. 用滑鼠下方的電源滑桿選擇 2.4GHz 模式，透過硬體鎖來連線。也可選擇 Bluetooth® 模式透過 Bluetooth® 來連線。
3. 長按 3、6 和 7 按鈕進入配對模式。
若透過硬體鎖來連線: 滑鼠開箱即會自動配對。對於手動配對，在加密狗配對模式下，指示燈 LED 將發出白色光，並在成功配對後關閉。
若透過 Bluetooth®: 滑鼠首次使用時將進入配對模式，透過裝置的藍牙®設定完成連線。當處於藍牙®配對模式時，LED 指示燈將發出藍光，並在成功配對後關閉。
4. 導覽至 www.turtlebeach.com/swarm2 後下載最新版的驅動程式軟體。
5. 完成安裝後即可取得所有軟體功能與設定。

TH**คำแนะนำ**

1. นำเทปพลาสติกกันรอยสีฟ้าออกจากส่วนล่างของเมาส์
2. เลือกโหมด 2.4GHz ตรงส่วนตัวเลื่อนใต้เมาส์เพื่อเชื่อมต่อผ่านดองเกิ้ล อีกวิธีหนึ่งคือการเลือกโหมด Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®
3. กดปุ่ม 3, 6 และ 7 ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่
ผ่านดองเกิ้ล: เมาส์จะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อนำออกจากกล่อง สำหรับการจับคู่ด้วยตนเอง ไฟ LED แสดงสถานะจะระบายนเป็นสีขาวขณะอยู่ในโหมดการจับคู่ดองเกิ้ล และจะดับลงเมื่อจับคู่สำเร็จ
ผ่าน Bluetooth®: เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่เมื่อใช้ครั้งแรก และทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นผ่านการตั้งค่า Bluetooth® ของอุปกรณ์ของคุณ ไฟ LED แสดงสถานะจะหายไ้เงินสีน้ำเงินขณะอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth® และจะดับลงเมื่อจับคู่สำเร็จ
4. ไปที่ www.turtlebeach.com/swarm2 แล้วดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดได้
5. ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงคุณสมบัติและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ทุกรายการได้

1. Tháo miếng nhựa bảo vệ màu xanh khỏi đế chuột.
2. Chọn chế độ 2.4GHz trên thanh trượt nguồn bên dưới chuột để kết nối qua thiết bị điện tử. Ngoài ra, hãy chọn chế độ Bluetooth® để kết nối qua Bluetooth®.
3. Nhấn và giữ các nút 3, 6 & 7 để chuyển sang chế độ ghép nối.
Qua thiết bị điện tử: Chuột sẽ được ghép nối tự động khi lấy ra khỏi hộp. Để ghép nối thủ công, đèn LED chỉ báo sẽ có màu trắng khi ở chế độ ghép nối dongle và sẽ tắt khi ghép nối thành công.
Qua Bluetooth®: Chuột sẽ vào chế độ ghép nối trong lần sử dụng đầu tiên, hoàn tất kết nối thông qua cài đặt Bluetooth® trên thiết bị của bạn. Đèn LED chỉ báo sẽ có màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth® và sẽ tắt khi ghép nối thành công.
4. Chuyển hướng đến www.turtlebeach.com/swarm2 và tải xuống phần mềm trình điều khiển mới nhất.
5. Hoàn tất quá trình cài đặt để nhận được quyền truy cập vào tất cả các tính năng và thiết lập phần mềm.

LED INDICATION | INDICATION PAR LED

When the battery is below 10%, the RGB LED will be disabled, and the indicator LED will blink red periodically.

When the mouse is charging, the indicator LED will display a color corresponding to the battery level:

0 – 10%	breathing red
10 – 50%	breathing orange
50 – 90%	breathing green
100%	static green

The battery level will be displayed on the indicator LED for 2s each time the mouse powers on or wakes up from sleep mode.

Once the mouse is plugged in, pressing the DPI button will change the DPI and show a corresponding color on the indicator LED for 2 seconds. The color is shown as below:

1st stage	Red (default DPI value: 400)
2nd stage	Green (default DPI value: 800)
3rd stage	Cyan (default DPI value: 1200)
4th stage	Blue (default DPI value: 1600)
5th stage	Pink (default DPI value: 3200)

The number of active DPI stages on your mouse can be changed in the driver software, along with the DPI value for each stage.

Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le RVB est désactivé et la LED de statut clignote en rouge.

Lorsque la souris est en cours de chargement, le voyant lumineux affiche une couleur correspondant au niveau de la batterie :

0 – 10%	clignotement rouge
10 – 50%	clignotement orange
50 – 90%	clignotement vert
100%	vert fixe

Le niveau de la batterie s’affiche sur le voyant pendant 2 secondes à chaque fois que la souris s’allume ou se réveille du mode veille.

Une fois la souris appairée à un appareil dans un de ses modes, une pression sur le bouton DPI changera le nombre de DPI et affichera une couleur correspondante sur l’indicateur pendant 2 secondes. La couleur s’affichera comme ci-dessous :

1er niveau	Rouge (nombre de DPI par défaut : 400)
2e niveau	Vert (nombre de DPI par défaut : 800)
3e niveau	Cyan (nombre de DPI par défaut : 1200)
4e niveau	Bleu (nombre de DPI par défaut : 1600)
5e niveau	Rose (nombre de DPI par défaut : 3200)

Les étapes DPI de votre souris peuvent être modifiées dans le logiciel, ainsi que la valeur DPI pour chaque étape.

DRIVERLESS SETUP | CONFIGURATION SANS PILOTE

To enter config mode:

hold down buttons 1, 2, 3 and 8 [default left click, right click, middle mouse, and DPI] for 3 seconds. The LED will show a sequence of white, red, green, then blue.

To exit config mode:

press buttons 1, 2, 3 and 8 at the same time once. The LED will show a sequence of blue, green, red then white.

Buttons 6 & 7 (browser forward & browser backward):

Change polling rate. The LED will blink twice in the color of the selected polling rate:

- 125Hz – Blue
- 250Hz – Green
- 500Hz – Yellow
- 1000Hz – White [default]

Button 3 (middle mouse button):

Swap between 1mm and 2mm lift-off distance. The LED will blink twice in the color of the selected lift-off distance:

- 1mm – Red [default]
- 2mm – Purple

While holding button 1 (left mouse button), mouse wheel up/down:

Change debounce value. The LED will blink twice in the color of the selected debounce value:

- 2ms – Orange
- 5ms – Purple [default]
- 10ms – Cyan

Pour entrer dans le mode configuration :

Maintenez enfoncés les boutons 1, 2, 3 et 8 (clic gauche, clic droit, clic central et DPI par défaut) pendant 3 secondes. La LED affichera une séquence de blanc, rouge, vert, puis bleu.

Pour quitter le mode configuration :

Appuyez une fois sur les boutons 1, 2, 3 et 8 en même temps. La LED affichera une séquence de bleu, vert, rouge puis blanc.

Boutons 6 et 7 (navigateur avant et navigateur arrière) :

Modification du taux d'interrogation. La LED clignote deux fois dans la couleur de la fréquence d'interrogation sélectionnée :

- 125Hz – Bleu
- 250Hz – Vert
- 500Hz – Jaune
- 1000Hz – Blanc [défaut]

Bouton 3 (bouton central) :

Commutation entre une distance de décrochage de 1 mm et de 2 mm. La LED clignote deux fois dans la couleur de la distance sélectionnée :

- 1mm – Rouge [défaut]
- 2mm – Violet

En maintenant le bouton 1 (bouton gauche) puis molette haut ou bas :

Modification de la valeur du rebond. La LED clignote deux fois dans la couleur de la valeur du rebond :

- 2ms – Orange
- 5ms – Violet [défaut]
- 10ms – Cyan

TECHNICAL FACTS | FAITS TECHNIQUES

TECH SPECS

- Connectivity: 2.4 GHz Wireless, Bluetooth®, USB-A
- Sensor: Owl-Eye, 26k Optical
- Min/Max DPI: 50 / 26,000
- IPS Tracking Speed: 650
- USB Report Rate: 1,000Hz
- NVIDIA Reflex: Yes
- On-Board Memory: Yes
- Software: Swarm™ II
- Weight: 47g

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10 and above [software support]
- USB 2.0 port or higher
- Internet connection [for driver installation]

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES


- Connectivité : sans-fil 2,4 Ghz, Bluetooth®, USB-A
- Capteur : optique Owl-Eye 26k
- DPI min/max : 50 à 26 000
- Vitesse de suivi : 650 IPS
- Fréquence de réponse : 1 000 Hz
- NVIDIA Reflex : oui
- Mémoire interne : oui
- Logiciel : Swarm™ II
- Poids : 47 g

CONFIGURATION PC REQUISE

- Windows® 10 et supérieur [support logiciel]
- 1× USB 2.0 [ou plus]
- Connexion Internet [pour le logiciel]

預設按鍵設置

[無安裝軟體]



標準

- 1 = 按一下滑鼠左鍵
- 2 = 按一下滑鼠右鍵
- 3 = 鼠標中鍵
- 4 = 向上捲動
- 5 = 向下捲動
- 6 = 瀏覽器下一頁
- 7 = 瀏覽器上一頁
- 8 = DPI 週期

技術資訊

技術規格

- 連線：2.4 GHz 無線、Bluetooth®、USB-A
- 感應器：Owl-Eye、26K 光學
- 最小/最大 DPI：50 / 26,000
- IPS 追蹤速度：650
- USB 回報率：1,000Hz
- NVIDIA Reflex：是
- 內建記憶體：是
- 軟體：Swarm™ II
- 重量：47 公克

系統需求

- Windows® 10 及更高版本 [軟體支持]
- USB 2.0 連接埠或更高版本
- 網路連線 [為了安裝驅動程式]

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:



Hereby, Voyetra Turtle Beach Inc. declares that **Burst II Air** Mouse model: MWBB0003 & Dongle model: MWAA0003 is in compliance with Directive 2014/30/EU(EMC), 2014/53/EU(RED), 2014/35/EU(Safety), 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EC(RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2006/1907/EU (REACH), 94/62/EC (PACKAGING), 2006/66/EC (Battery), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(EMC), Radio Equipment Regulations 2017(Radio), Electrical Equipment Regulations 2016(Safety), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.turtlebeach.com/homologation>

Radio frequency: 2400MHz

Operating frequency: 2400~2483.5MHz

Max. Output power: 4 dBm



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfill our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle. <https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>
For instructions in other languages, please visit <http://www.turtlebeach.com/homologation>

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科技及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

BSMI 限用物質聲明表查詢,請上 <https://bsmi.turtlebeach.com/>

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

Regulatory Compliance Statements for the BURST II AIR

[Wireless Gaming Mouse – Mouse Model: MWBB0003 & Dongle Model: MWAA0003]

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause harmful interference, and

[2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CANADA-statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause interference; and

[2] This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Battery Caution:

- Do not disassemble, impact, squeeze or throw into fire;
- Do not continue to use if severe swelling;
- Do not place in a high temperature environment;
- Do not use after the battery is flooded;
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment;
- Dispose of used batteries according to the instructions

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exempt(s) de licence(s) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

無線滑鼠

型號: MWBB0003

額定: 5VDC, 0.5A

電池規格: 3.7VDC, 250mAh

無線規格: 藍牙 / 2.4GHz

Radiation Exposure Statement:

The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux exposition RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

有害物质名称及含量标识格式**产品中有害物质名称及含量**

部件名称	有害物质					
	铅[Pb]	汞[Hg]	镉[Cd]	六价铬[Cr ⁺⁶]	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
塑膠部件/外壳	0	0	0	0	0	0
金属部件/螺絲	0	0	0	0	0	0
连接線及组件	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ / T 11364的规定编制。

0：表示该有碍有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB / T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有碍有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB / T 26572规定的限量要求。

For warranty information and service, please visit www.turtlebeach.com/warranty

WARRANTY SERVICE FOR PURCHASES IN AUSTRALIA

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. For complete details please visit www.turtlebeach.com/warranty.

To make a warranty claim in Australia during the Warranty Period, Purchaser should contact the VTB repair centre:

Tecworks International Pty Ltd, 13 Distribution Place, Seven Hills NSW 2147, Tel: 1300 074 512

VOYETRA TURTLE BEACH, INC. | 44 SOUTH BROADWAY, 4TH FLOOR, WHITE PLAINS, NY 10601, USA

© 2024 Voyetra Turtle Beach, Inc. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. Voyetra Turtle Beach, Inc shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

427-002-005-500 RE



Mouse: 020-230375
Dongle: 020-230145



R3D362
RoHS



Mouse: R-R-VTB-MWBB0003
Dongle: R-R-VTB-PARD



Mouse: CCAJ23LP4A20T3
Dongle: CCAJ23LP1A62T4



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



TURTLE BEACH™



Any questions? Des questions?
www.turtlebeach.com/support

Please register your product to receive important updates.
Enregistrez votre produit pour recevoir les mises à jour importantes.
www.turtlebeach.com/productregistration

For warranty, visit:
Concernant la garantie, visitez :
www.turtlebeach.com/warranty