

TheraCup

Powered by *Therma**Vibration*** Technology™

Table of contents

EN	3-9
ES	10-16
FR	17-23
IT	24-30
DE	31-37
SC	38-44
FRCA	45-51

Product overview

TheraCup

Advanced Cupping Therapy Made Easy.

From the creators of Theragun® comes TheraCup™, a digitized cupping therapy leveraging science-backed technology for a more controlled, effective, and safe solution. TheraCup™ combines cupping with vibration and heat for a more efficient and easy-to-use recovery solution. Advanced, effective, and portable, TheraCup's™ innovative technology can be used by professionals or for at-home use.

Intended Use

TheraCup™ innovates on the traditional method of cupping therapy. TheraCup™ is intended to help relieve muscle tension and tightness and reduce pain and soreness. This device is intended to stimulate the natural healing process by increasing blood flow to the treated area to help reduce pain and soreness and enhance mobility. TheraCup™ combines vibration and heat together to provide an automated, effective, pressure-controlled method to perform cupping therapy.



Getting started

Step 1 - Use cupping technology

1. Select the cup size (small, medium, large) best suited for the area you want to use TheraCup™. See below for more information on how to select the appropriate cup size. Ensure contact between the cup and the black ring on the device for sealing.
2. Once comfortable, turn ON TheraCup™ by dragging the MasterSwitch slider to the right. The battery status LED shows that the device is ON.
3. Short press the suction (middle) button to begin cupping. Short press the suction button to toggle through the pressure settings (low, medium, high). Turning on the suction also turns on the first level of heat and vibration.
4. Place the cup on your forearm to adjust settings accordingly before use, or place directly on the intended area, such as your back, arms, and legs and begin use. Once placed, push the cup into the skin for strong suction. Once suctioned, you can release your grip during the treatment.
5. Short press the vibration button to toggle through the speed settings. A long press turns off the treatment.
6. Short press the heat button to toggle through the three temperatures. A long press turns off the treatment.
7. After three minutes, you will hear a short beep, indicating that TheraCup™ treatment is complete. Five seconds after the beep, the suction will stop. If you want to discontinue treatment at any point, long press the suction (middle) button or drag the MasterSwitch slider to the left (off).
8. To turn OFF TheraCup™, drag the MasterSwitch slider to the left.

Step 2 - Discover Pro Mode treatment

1. Select the cup size (small, medium, large) best suited for the area you want to use TheraCup™. See below for more information on how to select the appropriate cup size. Ensure contact between the cup and the black ring on the device for sealing.
2. Once comfortable, turn ON TheraCup™ by dragging the MasterSwitch slider to the right. The battery status LED shows that the device is ON.
3. There are two ways to use Pro Mode: Flash Cupping and Gliding Cupping.
4. Long press the vibration and heat buttons simultaneously for approximately five seconds to reach Pro Mode. Two white lights will illuminate when Pro Mode is on, and the device will begin to suction. Suction levels are not adjustable in Pro Mode. The default setting in Pro Mode is Gliding Cupping. To access Flash Cupping, press the suction (center button). Three white lights will illuminate to indicate that Flash Cupping mode is on.
5. Short press the vibration button to turn ON the vibration. Short press the vibration button to toggle through the speed settings. A long press turns off the treatment.
6. Short press the heat button to turn ON the heat treatment. Short press the heat button to toggle through the three temperatures. A long press stops the treatment.
7. Gliding mode: Apply a massage medium, such as an oil or lotion, to the intended treatment area. Place the cup on the intended area, such as IT bands, quads, and calves. Once the cup has full suction, lightly lift the cup up and away from the skin, slowly gliding over the treatment area.
8. Flash cupping mode: Place the cup on the intended area, such as IT bands, quads, and calves. Allow the pressure to build up for 2-5 seconds, and then pull to release the cup. When using the smaller cup, release after about two seconds. When using the larger cup, release after about five seconds.
9. After five minutes, you will hear a short beep, indicating that TheraCup™ treatment is complete. Five seconds after the beep, the suction will stop.
10. To turn OFF TheraCup™ during or after treatment, drag the MasterSwitch slider to the left.

Getting started

Step 3 - Feel the difference.™ Every day.

Whether used to improve soreness and tightness, post-workout, or general wellness, TheraCup™ will help keep you feeling your best.

General usage notes:

1. Cup Sizes Overview
 - a. Small: (35mm) recommended for smaller muscles, e.g., levator scapulae (back of the neck), traps, knees, calves.
 - b. Medium: (45mm) recommended for medium muscles, e.g., deltoids, triceps, forearms, traps.
 - c. Large: (55mm) cup) recommended for larger muscles, e.g., traps, back, lower back, hamstrings, quadriceps, calves.
2. As with cupping generally, bruising will occur after use of TheraCup™.

See Warnings insert for important safety instructions

Getting to know your cupping device



Figure 1.

A

Suction device

B

Three Interchangeable
Transparent Cups:
35mm, 45mm, 55mm

C

USB-C Cable

D

Neoprene Pouch cover

Suction Intensity Settings Overview

Level 1 = Low Intensity

Level 2 = Medium Intensity

Level 3 = High Intensity

Vibration Settings Overview

Level 1 = Vibration Therapy Level Low

Level 2 = Vibration Therapy Level High

Level 3 = Vibration Therapy Level Wave

Heat Settings Overview

Level 1 = Low Heat

Level 2 = Medium Heat

Level 3 = High Heat

Getting to know your cupping device

Charging

- TheraCup™ is USB-C enabled.
- TheraCup™ includes a USB-C to USB-A cable.
- You can plug the device into any standard USB adapter.
- The USB port is located opposite of the MasterSwitch.
- The battery level is indicated in the LED indicator of the battery:
 - Orange: low charge, blue: mid charge, green: fully charged.
 - When charging, the LED will flash to indicate it is properly connected and will turn solid green when complete.
 - You can always check the battery level by inserting the battery level by dragging the switch to the right while the device is on. The battery LED switches off while the device is turned off.

Note: If using a charger from a third party, ensure that it is from a certified manufacturer and has not suffered any structural damage. Do not try to use the device while charging.

Cleaning Instructions:

1. Toggle the MasterSwitch to the left to turn OFF TheraCup™. Ensure that the battery status LED is OFF.
2. Use disinfectant wipes for sanitizing the cups and heating element.
3. Clean TheraCup™ with a lightly dampened cloth or an alcohol-based solution if it comes in contact with anything that may cause stains or other damage, like: dirt or sand, makeup, ink, soap, detergent, acids or acidic foods, or with liquids other than fresh water, including those that may lead to skin irritation such as: sweat, salt water, soapy water, pool water, perfume, insect repellent, lotions, sunscreen, oil, adhesive remover, hair dye, or solvents.
4. Dry TheraCup™ with a non-abrasive, lint-free cloth.
5. TheraCup™ comes with replaceable filters to prevent foreign substances from damaging the device. To replace the filter, remove the small rubber cap located at the top of the heated pad. Replace the filter once every six months.

ES Descripción general del producto

TheraCup

Vacuoterapia avanzada simplificada.

De los creadores del Theragun® llega el TheraCup™, una terapia de ventosas digitalizada que aprovecha la tecnología respaldada por la ciencia para lograr una solución más controlada, eficaz y segura. TheraCup™ combina ventosas con vibración y calor para ofrecer una solución de recuperación más eficiente y fácil de usar. Avanzada, eficaz y portátil, la tecnología innovadora de TheraCup™ puede utilizarse tanto por profesionales como en casa.

Uso previsto

TheraCup™ innova basándose en el método tradicional de la vacuoterapia. TheraCup™ está diseñado para ayudar a reducir la tensión y la rigidez muscular y así aliviar el dolor. Este dispositivo está pensado para estimular el proceso natural de curación del cuerpo aumentando el flujo sanguíneo en la zona tratada para así contribuir a aliviar el dolor muscular y mejorar la movilidad. TheraCup™ combina la vibración y el calor proporcionando un método automatizado, eficaz y de presión controlada para realizar la vacuoterapia.



Guía de inicio rápido

Paso 1: Use la vacuoterapia

1. Seleccione el tamaño del vaso (pequeño, mediano o grande) que mejor se adapte a la zona donde desea usar el TheraCup™. A continuación, obtendrá más información sobre cómo seleccionar el tamaño adecuado del vaso. Asegúrese de que el vaso y el anillo negro del dispositivo están en contacto para un sellado óptimo.
2. Una vez que esté cómodo, encienda el TheraCup™ deslizando el MasterSwitch hacia la derecha. El LED indicador de la batería indica que el dispositivo está encendido.
3. Pulse el botón de succión (central) para empezar el tratamiento. Pulse de nuevo el botón de succión para alternar entre los distintos niveles de presión (bajo, medio y alto). Al encender la succión, también se enciende el primer nivel de calor y vibración.
4. Coloque el vaso en el antebrazo para configurar los parámetros del tratamiento antes de usarlo o colócalo directamente en la zona en cuestión, como la espalda, los brazos o las piernas, y comienza a usarlo. Una vez colocado, presione el vaso contra la piel para lograr una succión fuerte. Una vez completada la succión, puede dejar de sujetarlo durante el tratamiento.
5. Pulse de nuevo el botón de vibración para navegar entre las distintas velocidades. Si lo mantiene pulsado, se detendrá el tratamiento.
6. Pulse una sola vez el botón de calor para alternar entre los tres modos de temperatura. Si lo mantiene pulsado, se detendrá el tratamiento.
7. Pasados tres minutos, escuchará un pitido breve que le indicará que el tratamiento con el TheraCup™ se ha completado. Cinco segundos después del pitido, la succión se detendrá. Si en algún momento desea interrumpir el tratamiento, mantenga presionado el botón de succión (central) o arrastre el control deslizante MasterSwitch hacia la izquierda (apagado).
8. Para apagar el TheraCup™, deslice el MasterSwitch hacia la izquierda.

ES Paso 2: Descubra el tratamiento Pro Mode

1. Seleccione el tamaño del vaso (pequeño, mediano o grande) que mejor se adapte a la zona donde desea usar el TheraCup™. A continuación, obtendrá más información sobre cómo seleccionar el tamaño adecuado del vaso. Asegúrese de que el vaso y el anillo negro del dispositivo están en contacto para un sellado óptimo.
2. Una vez que esté cómodo, encienda el TheraCup™ deslizando el MasterSwitch hacia la derecha. El LED indicador de la batería indica que el dispositivo está encendido.
3. Hay dos formas de usar el Pro Mode: Flash Cupping y Gliding Cupping.
4. Mantenga presionados los botones de vibración y calor simultáneamente durante aproximadamente cinco segundos para activar el modo Pro. Cuando el modo Pro esté activado, se encenderán dos luces blancas y el dispositivo comenzará a succionar. Los niveles de succión no son ajustables en el modo Pro. La configuración predeterminada en el modo Pro es Gliding Cupping. Para acceder a Flash Cupping, presione la succión (botón central). Se encenderán tres luces blancas para indicar que el modo Flash Cupping está activado.
5. Pulse el botón de vibración para activar la vibración. Pulse de nuevo el botón de vibración para navegar entre las distintas velocidades. Si lo mantiene pulsado, se detendrá el tratamiento.
6. Pulse el botón de calor para activar el tratamiento de calor. Pulse una sola vez el botón de calor para alternar entre los tres modos de temperatura. Si lo mantiene pulsado, se detendrá el tratamiento.
7. Modo Gliding: aplique un medio de masaje, como un aceite o loción, en el área de tratamiento prevista. Coloque el vaso en el área deseada, por ejemplo, en las bandas iliotibiales, los cuádriceps o los gemelos. Una vez que el vaso haya completado la succión, levántelo ligeramente hacia arriba, como alejándolo de la piel, y deslícelo lentamente sobre el área que va a tratar.
8. Modo Flash Cupping: coloque el vaso en el área deseada, por ejemplo, en las bandas iliotibiales, los cuádriceps o los gemelos. Deje que la presión se acumule durante 2 a 5 segundos y luego tire para soltar el vaso. Cuando use el vaso más pequeño, suéltelo después de unos dos segundos. Cuando use el vaso más grande, suéltelo después de unos cinco segundos.
9. Pasados cinco minutos, escuchará un pitido breve que indica que el tratamiento TheraCup™ se ha completado. Cinco segundos después del pitido, la succión se detendrá.
10. Para apagar el TheraCup™ durante o después del tratamiento, arrastre el control deslizante MasterSwitch hacia la izquierda.

Guía de inicio rápido

Paso 3: Sienta la diferencia cada día.

Tanto para aliviar el dolor muscular o la rigidez después de un entrenamiento como para el bienestar general, TheraCup™ le ayudará a sentirse mejor.

Información de uso general:

1. Resumen de los tamaños de vaso
 - a. Pequeño: (35 mm) recomendado para músculos más pequeños, por ejemplo, elevador de la escápula (parte posterior del cuello), trapecios, rodillas, gemelos.
 - b. Mediano: (45 mm) recomendado para músculos medianos, por ejemplo, deltoides, tríceps, antebrazos, trapecios.
 - c. Grande: (55 mm) recomendado para músculos más grandes, por ejemplo, trapecios, espalda, espalda baja, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos.
2. Al igual que ocurre con cualquier tratamiento de vacuoterapia, después de usar TheraCup™ aparecerán moretones.

Consulte el inserto con advertencias para obtener instrucciones de seguridad importantes

Introducción al dispositivo de vacuoterapia



Figura 1.

- A** Dispositivo de succión
- B** Tres vasos transparentes intercambiables: 35 mm, 45 mm, 55 mm

- C** Cable USB C
- D** Funda de neopreno

Descripción general de los ajustes de intensidad de succión

- Nivel 1 = Intensidad baja
- Nivel 2 = Intensidad media
- Nivel 3 = Alta intensidad

Descripción de los niveles de vibración

- Nivel 1 = Terapia de vibración de nivel bajo
- Nivel 2 = Terapia de vibración de nivel alto
- Nivel 3 = Terapia de vibración de ondas

Descripción de los niveles de calor

- Nivel 1 = Calor bajo
- Nivel 2 = Calor medio
- Nivel 3 = Calor alto

Introducción al dispositivo de vacuoterapia

Batería y carga

- El TheraCup™ está habilitado para la carga con USB-C.
- El TheraCup™ incluye un cable USB-C a USB-A.
- Puedes conectar el dispositivo a cualquier adaptador USB estándar.
- El puerto USB está ubicado en el lado opuesto al MasterSwitch.
- El nivel de carga se muestra en el indicador LED de batería:
 - Naranja: carga baja; azul: carga media; verde: carga completa.
 - Durante la carga, el LED parpadeará para indicar que el cargador está correctamente conectado y se iluminará en verde fijo cuando finalice.
 - Puede comprobar el nivel de carga de la batería en cualquier momento deslizando el interruptor hacia la derecha una vez que el dispositivo esté encendido. El LED de la batería se apaga cuando el dispositivo está apagado.

Aviso: Si utiliza un cargador de otro fabricante, asegúrese de que sea de un fabricante certificado y que no haya sufrido ningún daño estructural. No intente usar el dispositivo mientras se está cargando.

Instrucciones de limpieza:

1. Deslice el MasterSwitch hacia la izquierda para apagar el TheraCup™. Asegúrese de que el LED de estado de la batería esté apagado.
2. Utilice toallitas desinfectantes para limpiar los vasos y el dispositivo de calor.
3. Limpie el TheraCup™ con un paño ligeramente húmedo o una solución a base de alcohol si este entra en contacto con algo que pueda causar manchas u otros desperfectos, como suciedad, arena, maquillaje, tinta, jabón, detergente, alimentos ácidos o líquidos que no sean agua dulce, incluidos aquellos que puedan provocar irritación de la piel como sudor, agua salada, agua con jabón, agua de piscina, perfume, repelente de insectos, lociones, crema solar, aceites, producto para eliminar adhesivos, tinte para el pelo o disolventes.
4. Seque el TheraCup™ con un paño antipelusa no abrasivo
5. El TheraCup™ incluye filtros reemplazables para evitar que las sustancias extrañas dañen el dispositivo. Para reemplazar el filtro, retire la pequeña tapa de goma ubicada en la parte superior de la almohadilla calefactada. Reemplace el filtro una vez cada seis meses.

Présentation du produit

TheraCup

Thérapie par ventouses avancée à portée de main.

Les créateurs du Theragun® présentent le TheraCup™, un appareil de thérapie par ventouses digitalisée s'appuyant sur une technologie scientifiquement éprouvée qui offre une solution plus contrôlée, efficace et sûre. Le TheraCup™ associe la thérapie par ventouses, la chaleur et les vibrations pour offrir une solution de récupération plus efficace et simple d'utilisation. Sophistiquée, efficace et portable, la technologie innovante du TheraCup™ est adaptée à une utilisation professionnelle comme à domicile.

Utilisation prévue

Le TheraCup™ révolutionne la thérapie par ventouses classique. Cet appareil a été conçu pour soulager les tensions et contractures musculaires, et pour réduire la douleur et les courbatures. Il vise à accélérer le processus de récupération naturel en stimulant la circulation sanguine dans la zone traitée pour réduire la douleur, soulager les courbatures et optimiser la mobilité. Le TheraCup™ associe vibrations et chaleur pour proposer une méthode efficace et automatisée de thérapie par ventouses à pression contrôlée.



Pour commencer

Étape 1 - Utiliser la technologie de thérapie par ventouses

1. Sélectionnez la taille de ventouses (petite, moyenne ou grande) qui convient le mieux à la zone où vous souhaitez utiliser le TheraCup™. Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment choisir la bonne taille de ventouses. Assurez le contact entre la ventouse et l'anneau noir de l'appareil pour garantir l'étanchéité.
2. Une fois à l'aise, allumez le TheraCup™ en faisant glisser le bouton MasterSwitch vers la droite. Le voyant LED de la batterie indique que l'appareil est allumé.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de succion central pour commencer la séance de thérapie par ventouses. Appuyez brièvement sur le bouton de succion pour choisir parmi les paramètres de pression (basse, moyenne, élevée). L'activation de la succion active également le premier niveau de chaleur et de vibration.
4. Placez la ventouse sur l'avant-bras pour régler les paramètres en conséquence avant toute utilisation, ou bien directement sur la zone à traiter, comme le dos, les bras et les jambes, puis démarrez la séance. Après l'avoir placée, appuyez la ventouse contre la peau pour provoquer une forte succion. Une fois la succion effectuée, vous pouvez relâcher la ventouse pendant la séance.
5. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant les vibrations pour choisir parmi les paramètres de vitesse. Appuyez longuement pour arrêter la séance.
6. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant la chaleur pour choisir parmi les trois températures. Appuyez longuement pour arrêter la séance.
7. Au bout de trois minutes, vous entendrez un petit bip indiquant que la séance de TheraCup™ est terminée. La succion cesse cinq secondes après le bip. Si vous souhaitez interrompre la séance à tout moment, appuyez longuement sur le bouton de succion central ou faites glisser le bouton MasterSwitch vers la gauche, en position Off.
8. Pour éteindre le TheraCup™, faites glisser le bouton MasterSwitch vers la gauche.

Étape 2 - Découvrir le traitement en mode Pro

1. Sélectionnez la taille de ventouses (petite, moyenne ou grande) qui convient le mieux à la zone où vous souhaitez utiliser le TheraCup™. Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment choisir la bonne taille de ventouses. Vérifiez l'adhérence entre la ventouse et l'anneau noir de l'appareil pour garantir l'étanchéité.
2. Une fois que vous êtes à l'aise, allumez le TheraCup™ en faisant glisser le bouton MasterSwitch vers la droite. Le voyant LED de la batterie indique que l'appareil est allumé.
3. Le mode Pro peut être utilisé de deux façons : Ventouses éclair et Ventouses glissantes.
4. Appuyez simultanément sur les boutons contrôlant la chaleur et les vibrations pendant environ cinq secondes pour activer le mode Pro. Deux voyants blancs s'allument lorsque le mode Pro est activé, et l'appareil commence alors la succion. Les niveaux de succion ne sont pas réglables en mode Pro. Le mode Pro est réglé par défaut sur Ventouses glissantes. Pour régler sur Ventouses éclair, appuyez sur le bouton de succion central. Trois voyants blancs s'allument pour indiquer que le mode Ventouses éclair est activé.
5. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant les vibrations pour activer la vibration. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant les vibrations pour choisir parmi les paramètres de vitesse. Appuyez longuement pour arrêter la séance.
6. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant la chaleur pour activer le traitement thermique. Appuyez brièvement sur le bouton contrôlant la chaleur pour choisir parmi les trois températures. Appuyez longuement pour arrêter la séance.
7. Mode de glissement : appliquez un produit de massage tel qu'une huile ou une lotion sur la zone à traiter. Placez la ventouse sur la zone visée, comme les bandelettes de Maissiat, les quadriceps ou les mollets. Lorsque la ventouse exerce une succion complète, soulevez-la légèrement sur la peau et faites-la glisser lentement sur la zone à traiter.
8. Mode Ventouse éclair : placez la ventouse sur la zone visée, comme les bandelettes de Maissiat, les quadriceps ou les mollets. Laissez la pression augmenter pendant 2 à 5 secondes, puis tirez pour relâcher la ventouse. Lorsque vous utilisez la plus petite ventouse, relâchez après environ deux secondes. Lorsque vous utilisez la plus grande ventouse, relâchez après environ cinq secondes.
9. Au bout de cinq minutes, vous entendrez un petit bip indiquant que la séance de TheraCup™ est terminée. La succion cesse cinq secondes après le bip.
10. Pour éteindre le TheraCup™ pendant ou après la séance, faites glisser le bouton MasterSwitch vers la gauche.

Pour commencer

Étape 3 : Sentez la différence.™ Chaque jour.

Que vous l'utilisiez pour soulager les courbatures et les tensions, après l'entraînement ou pour le bien-être général, le TheraCup™ vous aidera à vous sentir au mieux.

Remarques générales sur l'utilisation :

1. Aperçu des tailles de ventouses
 - a. Petite : (35 mm) recommandée pour les petits muscles, par exemple, le muscle élévateur de l'omoplate (nuque), les trapèzes, les genoux et les mollets.
 - b. Moyenne : (45 mm) recommandée pour les muscles moyens comme les deltoïdes, les triceps, les avant-bras et les trapèzes.
 - c. Grande : (55 mm) ventouse recommandée pour les muscles plus gros comme les trapèzes, les dorsaux, le bas du dos, les ischio-jambiers, les quadriceps et les mollets.
2. Comme c'est le cas en général avec les ventouses, des ecchymoses apparaissent après l'utilisation du TheraCup™.

Voir la notice contenant d'importantes précautions d'emploi

Apprendre à connaître votre appareil de thérapie par ventouses

FR



Figure 1.

A

Appareil de succion

B

Trois ventouses transparentes interchangeables : 35 mm, 45 mm, 55 mm

C

Câble USB-C

D

Housse de pochette en néoprène

Intensité de la succion Aperçu des paramètres

Niveau 1 = basse intensité

Niveau 2 = intensité moyenne

Niveau 3 = haute intensité

Aperçu des paramètres de vibration

Niveau 1 = thérapie par vibration de niveau faible

Niveau 2 = thérapie par vibration de niveau élevé

Niveau 3 = thérapie par vibration oscillante

Aperçu des paramètres de chaleur

Niveau 1 = basse température

Niveau 2 = température moyenne

Niveau 3 = température élevée

Apprendre à connaître votre appareil de thérapie par ventouses

Recharger

- Le TheraCup™ est doté d'un port USB-C.
- Le TheraCup™ comprend un câble USB-C vers USB-A.
- Vous pouvez brancher l'appareil sur n'importe quel adaptateur USB standard.
- Le port USB se trouve en face du MasterSwitch.
- Le niveau de charge est indiqué par le voyant LED de la batterie :
 - Orange : batterie faible, bleu : charge moyenne, vert : charge terminée.
 - Durant la charge, la LED clignote pour indiquer que l'appareil est branché correctement et émet une lumière verte fixe une fois la charge terminée.
 - Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de charge en faisant glisser l'interrupteur vers la droite quand l'appareil est allumé. Le voyant LED de la batterie s'éteint lorsque l'appareil est éteint.

Remarque : si vous utilisez un chargeur tiers, assurez-vous qu'il provient d'un fabricant certifié et qu'il n'a subi aucun dommage structurel. N'essayez pas d'utiliser l'appareil pendant le chargement.

Consignes d'entretien :

1. Faites glisser le MasterSwitch vers la gauche pour éteindre le TheraCup™. Veillez à ce que le voyant LED de la batterie soit éteint.
2. Utilisez des lingettes désinfectantes pour nettoyer les ventouses et l'élément chauffant.
3. Nettoyez le TheraCup™ à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou d'une solution alcoolique en cas de contact avec toute substance pouvant tacher ou endommager l'appareil (poussière, sable, maquillage, encre, savon, détergent, acides ou aliments acides), ou avec des liquides autres que l'eau douce, notamment ceux pouvant entraîner une irritation cutanée (sueur, eau salée, eau savonneuse, eau de piscine, parfum, répulsif à insectes, lotion, crème solaire, huile, dissolvant d'adhésif, coloration à cheveux ou solvant).
4. Séchez le TheraCup™ à l'aide d'un chiffon non abrasif et non pelucheux.
5. Le TheraCup™ est fourni avec des filtres remplaçables qui empêchent les corps étrangers d'endommager l'appareil. Pour remplacer le filtre, retirez le petit embout en caoutchouc situé en haut de l'électrode chauffante. Remplacez le filtre tous les six mois.

Descrizione del prodotto

IT

TheraCup

La terapia di coppettazione avanzata semplificata.

Dai creatori di Theragun® nasce TheraCup™, una terapia di coppettazione digitalizzata supportata dalla scienza per una soluzione più controllata, efficace e sicura. TheraCup™ combina la coppettazione con la vibrazione e il calore per una soluzione di recupero più efficiente e facile da usare. Avanzata, efficace e portatile, l'innovativa tecnologia di TheraCup™ può essere utilizzata sia dai professionisti che a casa.

Uso previsto

TheraCup™ innova la metodologia tradizionale della coppettazione. TheraCup™ ha lo scopo di aiutare ad alleviare le tensioni e le contratture muscolari e a ridurre il dolore e l'indolenzimento. Questo dispositivo ha lo scopo di stimolare il naturale processo di guarigione aumentando il flusso sanguigno nell'area trattata per aiutare a ridurre il dolore e l'indolenzimento e migliorare la mobilità. Combinando vibrazione e calore, TheraCup™ offre un metodo automatico, efficace e con controllo della pressione per eseguire la terapia di coppettazione.



Per iniziare

Fase 1 - Utilizzo della tecnologia di coppettazione

1. Selezionare la misura della coppetta (piccola, media, grande) più adatta alla zona in cui si desidera usare TheraCup™. Per ulteriori informazioni su come selezionare le dimensioni adeguate della coppetta, vedere di seguito. Verificare il contatto tra la coppetta e l'anello nero sul dispositivo per la sigillatura.
2. Quando ci si sente a proprio agio, attivare TheraCup™ trascinando il cursore MasterSwitch verso destra. Il LED di stato della batteria indica che il dispositivo è acceso.
3. Premere brevemente il pulsante di aspirazione (centrale) per iniziare la coppettazione. Premere brevemente il pulsante di aspirazione per alternare le tre modalità di pressione (bassa, media, alta). L'attivazione dell'aspirazione comporta anche l'accensione del primo livello di calore e vibrazione.
4. Posizionare la coppetta sull'avambraccio per regolare le impostazioni di conseguenza prima dell'uso o collocarla direttamente sull'area desiderata, come schiena, braccia e gambe, e iniziare a utilizzarla. Una volta posizionata, spingere la coppetta sulla pelle per ottenere una forte aspirazione. Dopo l'aspirazione, è possibile rilasciare la presa durante il trattamento.
5. Premere brevemente il pulsante della vibrazione per alternare le impostazioni della velocità. Una pressione prolungata spegne il trattamento.
6. Premere brevemente il pulsante del calore per alternare le tre temperature. Una pressione prolungata spegne il trattamento.
7. Dopo tre minuti, si avvertirà un breve segnale acustico a indicare che il trattamento con TheraCup™ è terminato. Cinque secondi dopo il segnale acustico, l'aspirazione si arresta. Se in qualsiasi momento si desidera interrompere il trattamento, premere a lungo il pulsante di aspirazione (centrale) o trascinare il cursore MasterSwitch a sinistra (off).
8. Per spegnere TheraCup™, trascinare il cursore MasterSwitch a sinistra.

Fase 2 - Trattamento in modalità Pro

IT

1. Selezionare la misura della coppetta (piccola, media, grande) più adatta alla zona in cui si desidera usare TheraCup™. Per ulteriori informazioni su come selezionare le dimensioni adeguate della coppetta, vedere di seguito. Verificare il contatto tra la coppetta e l'anello nero sul dispositivo per la sigillatura.
2. Quando ci si sente a proprio agio, attivare TheraCup™ trascinando il cursore MasterSwitch a destra. Il LED di stato della batteria indica che il dispositivo è acceso.
3. Ci sono due modi per utilizzare la modalità Pro: Coppettazione flash e Coppettazione a scorrimento.
4. Premere a lungo contemporaneamente i pulsanti di vibrazione e calore per circa cinque secondi per selezionare la modalità Pro. Quando la modalità Pro è attiva, si accenderanno due luci bianche e il dispositivo inizierà l'aspirazione. I livelli di aspirazione non sono regolabili in modalità Pro. L'impostazione predefinita della modalità Pro è la Coppettazione a scorrimento. Per accedere alla Coppettazione flash, premere l'aspirazione (pulsante centrale). Si accenderanno tre luci bianche a indicare che la modalità Coppettazione flash è attiva.
5. Premere brevemente il pulsante della vibrazione per attivare la vibrazione. Premere brevemente il pulsante della vibrazione per alternare le impostazioni di velocità. Una pressione prolungata spegne il trattamento.
6. Premere brevemente il pulsante del calore per attivare il trattamento del calore. Premere brevemente il pulsante del calore per alternare le tre temperature. Una pressione prolungata interromperà il trattamento.
7. Modalità a scorrimento: applicare un prodotto per il massaggio, ad esempio un olio o una crema, sull'area da trattare. Posizionare la coppetta sull'area desiderata, ad esempio bandellette ileotibiali, quadricipiti e polpacci. Dopo l'aspirazione completa, sollevare delicatamente la coppetta verso l'alto e lontano dalla pelle, facendola scivolare lentamente sull'area da trattare.
8. Modalità Coppettazione flash: posizionare la coppetta sull'area desiderata, ad esempio bandellette ileotibiali, quadricipiti e polpacci. Lasciar aumentare la pressione per 2-5 secondi, quindi tirare per rilasciare la coppetta. Quando si usa la coppetta più piccola, rilasciare dopo circa due secondi. Quando si usa la coppetta più grande, rilasciare dopo circa cinque secondi.
9. Dopo cinque minuti, si avverte un breve segnale acustico che indica che il trattamento con TheraCup™ è terminato. Cinque secondi dopo il segnale acustico, l'aspirazione si arresta.
10. Spegnerne TheraCup™ durante o dopo il trattamento trascinando il cursore MasterSwitch verso sinistra.

Per iniziare

Fase 3 - Senti la differenza.™ Ogni giorno.

Per ridurre l'indolenzimento e la tensione, per il post-allenamento o per il benessere generale, TheraCup™ aiuterà a sentirsi sempre al meglio.

Note di utilizzo generali:

1. Descrizione delle dimensioni delle coppette
 - a. Piccola: (35 mm) consigliata per i muscoli più piccoli, come elevatori della scapola (nuca), trapezi, ginocchia e polpacci.
 - b. Media: (45 mm) consigliata per i muscoli medi, come deltoidi, tricipiti, avambracci, trapezi.
 - c. Grande: (55 mm) consigliata per i muscoli più grandi, come trapezi, schiena, lombari, muscoli posteriori della coscia, quadricipiti, polpacci.
2. Come per la coppettazione in generale, dopo l'uso di TheraCup™ potrebbero comparire ematomi.

Consultare la scheda Avvertenze che contiene importanti istruzioni di sicurezza

Introduzione al dispositivo di coppettazione

IT



Figura 1.

- A** Dispositivo di aspirazione
- B** Tre coppette trasparenti intercambiabili:
35 mm, 45 mm, 55 mm

- C** Cavo USB-C
- D** Custodia in neoprene

Intensità di aspirazione Descrizione delle impostazioni

- Livello 1 = Bassa intensità
- Livello 2 = Media intensità
- Livello 3 = Intensità elevata

Descrizione delle impostazioni di vibrazione

- Livello 1 = Terapia a vibrazione, Livello basso
- Livello 2 = Terapia a vibrazione, Livello alto
- Livello 3 = Terapia a vibrazione, Livello Wave

Descrizione delle impostazioni di calore

- Livello 1 = Calore basso
- Livello 2 = Calore medio
- Livello 3 = Calore elevato

Introduzione al dispositivo di coppettazione

Per ricaricare

- TheraCup™ è dotato di porta USB-C.
- TheraCup™ include un cavo da USB-C a USB-A.
- Il dispositivo può essere collegato a qualsiasi adattatore USB standard.
- La porta USB si trova di fronte al MasterSwitch.
- Il livello della batteria è indicato dalla relativa spia a LED:
 - Arancione: carica bassa. Blu: carica media. Verde: carica completa.
 - Durante la ricarica, la luce LED lampeggia per indicare che il dispositivo è collegato correttamente e diventa verde fisso al termine.
 - È sempre possibile controllare il livello della batteria trascinando l'interruttore a destra mentre il dispositivo è acceso. Il LED della batteria si spegne quando il dispositivo è spento.

Nota: se si utilizza un caricabatteria di terzi, accertarsi che provenga da un produttore certificato e che non abbia subito danni strutturali. Non cercare di utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

Istruzioni per la pulizia:

1. Spostare il MasterSwitch verso sinistra per spegnere TheraCup™. Assicurarsi che il LED di stato della batteria sia spento.
2. Utilizzare salviette disinfettanti per disinfettare le coppette e l'elemento riscaldante.
3. Pulire TheraCup™ con un panno leggermente umido o con una soluzione alcolica se entra in contatto con sostanze che potrebbero causare macchie o altri danni, come sporczia o sabbia, trucco, inchiostro, sapone, detergente, acidi o cibi acidi o con liquidi diversi dall'acqua, compresi quelli che possono causare irritazione della pelle, quali sudore, acqua salata, acqua con detersivo, acqua con cloro, profumo, repellente per gli insetti, lozioni, protezione solare, olio, solvente per colla, tintura per capelli o altri solventi.
4. Asciugare TheraCup™ con un panno non abrasivo e privo di pelucchi.
5. TheraCup™ è dotato di filtri sostituibili per evitare che sostanze estranee danneggino il dispositivo. Per sostituire il filtro, rimuovere il tappino di gomma situato nella parte superiore del pad riscaldato. Sostituire il filtro ogni sei mesi.

Produktübersicht

TheraCup

Moderne Schröpftherapie leicht gemacht.

Von den Entwicklern von Theragun® kommt TheraCup™, eine digitalisierte Schröpftherapie, die eine wissenschaftlich gestützte Technologie für eine kontrolliertere, effektivere und sicherere Lösung nutzt. TheraCup™ kombiniert Schröpfen mit Vibration und Wärme zu einer effizienteren und einfach anzuwendenden Regenerationslösung. Die innovative Technologie von TheraCup™ ist fortschrittlich, effektiv und tragbar und kann sowohl von Fachkräften als auch für die häusliche Anwendung verwendet werden.

Vorgesehene Verwendung

TheraCup™ ist eine innovative Weiterentwicklung der traditionellen Schröpftherapie. TheraCup™ ist dafür gedacht, Muskelverspannungen zu lösen und Schmerzen zu lindern. Das Gerät soll den natürlichen Heilungsprozess anregen, indem es die Durchblutung der behandelten Stelle fördert, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Dabei kombiniert TheraCup™ stimulierende Vibration und Wärme zu einer automatisierten, effektiven, druckgesteuerten Methode zur Anwendung der Schröpftherapie.



Erste Schritte

DE

Schritt 1 – Anwendung der Schröpftechnik

1. Wählen Sie die Schröpfkopfgröße (klein, mittel, groß), die am besten für den Bereich geeignet ist, für den Sie TheraCup™ verwenden möchten. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Schröpfkopfgröße finden Sie weiter unten. Achten Sie auf den Kontakt zwischen den Schröpfköpfen und dem schwarzen Ring am Gerät, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
2. Sobald es bequem sitzt, schalten Sie Ihr TheraCup™ ein, indem Sie den MasterSwitch-Schieberegler nach rechts ziehen. Die Batteriestatus-LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie kurz auf die Saugtaste (Mitte), um mit dem Schröpfen zu beginnen. Kurzes Drücken der Saugtaste schaltet zwischen den Druckeinstellungen (niedrig, mittel, hoch) um. Das Einschalten der Saugfunktion schaltet auch die erste Stufe der Wärme und Vibration ein.
4. Legen Sie den Schröpfkopf auf Ihren Unterarm, um die Einstellungen vorab anzupassen. Sie können das Gerät aber auch direkt auf die gewünschte Stelle setzen, z. B. Ihren Rücken, Ihre Arme oder Beine, und mit der Anwendung beginnen. Drücken Sie den Schröpfkopf in die Haut, um eine starke Saugwirkung zu erzeugen. Sobald das Gerät seine volle Saugleistung erreicht hat, können Sie Ihren Griff während der Behandlung lockern.
5. Drücken Sie kurz auf die Vibrationstaste, um zwischen den Geschwindigkeitseinstellungen zu wechseln. Langes Drücken schaltet die Behandlung aus.
6. Drücken Sie kurz auf die Wärmetaste, um zwischen den drei Wärmeeinstellungen zu wechseln. Langes Drücken schaltet die Behandlung aus.
7. Nach drei Minuten hören Sie einen kurzen Piepton, der signalisiert, dass die TheraCup™-Behandlung abgeschlossen ist. Fünf Sekunden nach dem Signalton wird die Saugfunktion beendet. Wenn Sie die Behandlung zu einem beliebigen Zeitpunkt unterbrechen möchten, halten Sie die Saugtaste (Mitte) gedrückt oder ziehen Sie den MasterSwitch-Schieberegler nach links.
8. Um das TheraCup™ auszuschalten, ziehen Sie den MasterSwitch-Schieberegler nach links.

Schritt 2 – Entdecken Sie die Behandlung im Pro-Modus

1. Wählen Sie die Schröpfkopfgröße (klein, mittel, groß), die am besten für den Bereich geeignet ist, für den Sie TheraCup™ verwenden möchten. Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Schröpfkopfgröße finden Sie weiter unten. Achten Sie auf den Kontakt zwischen den Schröpfköpfen und dem schwarzen Ring am Gerät, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
2. Sobald es bequem sitzt, schalten Sie Ihr TheraCup™ ein, indem Sie den MasterSwitch-Schieberegler nach rechts ziehen. Die Batteriestatus-LED zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Verwendung des Pro-Modus: Blitzschröpfen und Gleitschröpfen.
4. Halten Sie die Tasten für Vibration und Wärme gleichzeitig etwa fünf Sekunden lang gedrückt, um den Pro-Modus zu aktivieren. Wenn der Pro-Modus aktiviert ist, leuchten zwei weiße LEDs auf, wonach das Gerät mit der Saugwirkung beginnt. Die Saugstufen sind im Pro-Modus nicht einstellbar. Die Standardeinstellung im Pro-Modus ist das Gleitschröpfen. Um das Blitzschröpfen zu aktivieren, drücken Sie die Saugtaste (mittlere Taste). Daraufhin leuchten drei weiße LEDs und signalisieren, dass der Modus Blitzschröpfen eingeschaltet ist.
5. Drücken Sie kurz auf die Vibrationstaste, um die Vibration einzuschalten. Durch erneutes kurzes Drücken der Vibrationstaste können Sie zwischen den Geschwindigkeitseinstellungen wechseln. Ein langes Drücken schaltet die Behandlung aus.
6. Drücken Sie kurz die Wärmetaste, um die Wärmebehandlung einzuschalten. Durch erneutes kurzes Drücken der Wärmetaste können Sie zwischen den drei Temperatureinstellungen wechseln. Ein langes Drücken schaltet die Behandlung aus.
7. Modus Gleitschröpfen: Tragen Sie ein Massageprodukt (z. B. ein Öl oder eine Lotion) auf den zu behandelnden Bereich auf. Setzen Sie den Schröpfkopf auf die zu behandelnde Stelle, z. B. IT-Bänder, Quads und Waden. Sobald der Schröpfkopf seine volle Saugkraft erreicht hat, heben Sie den Schröpfkopf leicht nach oben und von der Haut weg an und gleiten langsam über die zu behandelnde Stelle.
8. Modus Blitzschröpfen: Setzen Sie den Schröpfkopf auf den gewünschten Bereich (z. B. auf die IT-Bänder, die Quads und die Waden). Lassen Sie den Druck 2-5 Sekunden lang aufbauen und ziehen Sie dann, um den Becher wieder zu lösen. Wenn Sie den kleineren Schröpfkopf verwenden, lösen Sie ihn nach etwa zwei Sekunden. Wenn Sie den größeren Schröpfkopf verwenden, lösen Sie ihn nach etwa fünf Sekunden.
9. Nach fünf Minuten hören Sie einen kurzen Piepton, der signalisiert, dass die TheraCup™-Behandlung abgeschlossen ist. Fünf Sekunden nach dem Signalton wird die Saugfunktion beendet.
10. Um TheraCup™ während oder nach der Behandlung auszuschalten, ziehen Sie den MasterSwitch-Schieberegler nach links.

Erste Schritte

DE

Schritt 4 – Spüren Sie den Unterschied.™ Jeden Tag.

Ob bei Muskelkater und Verspannungen, nach dem Training oder für eine allgemeine Wellness-Behandlung – TheraCup™ wird Ihnen zu einem optimalen Wohlbefinden verhelfen.

Allgemeine Nutzungshinweise:

1. Übersicht der Schröpfkopfgrößen
 - a. Klein: (35 mm) empfohlen für kleinere Muskeln, z. B. Nacken, Trapez, Knie, Waden.
 - b. Mittel: (45 mm) empfohlen für mittelgroße Muskeln, z. B. Deltamuskel, Trizeps, Unterarme, Trapez.
 - c. Groß: (55 mm) empfohlen für größere Muskeln, z. B. Trapez, Rücken, unterer Rücken, Hamstrings, Quadrizeps, Waden.
2. Wie beim Schröpfen generell, können nach der Anwendung von TheraCup™ Blutergüsse auftreten.

Bitte die beiliegenden wichtigen Warnhinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten

Lernen Sie Ihr Schröpfgerät kennen



Abbildung 1.

- A** Schröpfgerät
- B** Drei austauschbare transparente Schröpfköpfe:
35 mm, 45 mm, 55 mm

- C** USB-C Kabel
- D** Neopren-Tasche

Intensität der Saugkraft Einstellungen im Überblick

- Stufe 1 = Niedrige Intensität
- Stufe 2 = Mittlere Intensität
- Level 3 = Hohe Intensität

Vibrationseinstellungen im Überblick

- Stufe 1 = Vibrationstherapie Stufe Niedrig
- Stufe 2 = Vibrationstherapie Stufe Hoch
- Stufe 3 = Vibrationstherapie Stufe Wave

Wärmeeinstellungen im Überblick

- Stufe 1 = Niedrige Wärme
- Stufe 2 = Mittlere Wärme
- Stufe 3 = Hohe Wärme

Lernen Sie Ihr Schröpfgerät kennen

DE

Aufladen

- TheraCup™ ist USB-C-fähig.
- Im Lieferumfang des TheraCup™ ist ein USB-C-Kabel mit USB-A-Anschluss enthalten.
- Sie können das Gerät an einen beliebigen Standard-USB-Adapter anschließen.
- Der USB-Anschluss befindet sich gegenüber dem MasterSwitch.
- Der Akkustand wird in Form einer LED-Anzeige angezeigt:
 - Orange: niedrige Ladung, Blau: mittlere Ladung, Grün: volle Ladung.
 - Beim Aufladen blinkt die LED-Leuchte, um anzuzeigen, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist, und leuchtet nach Abschluss grün.
 - Sie können den Batteriestand jederzeit überprüfen, indem Sie den Schalter nach rechts ziehen, während das Gerät eingeschaltet ist. Beim Ausschalten des Geräts schaltet sich die Akku-LED aus.

Hinweis: Wenn Sie ein Ladegerät von einem Drittanbieter verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass es von einem zertifizierten Hersteller stammt und keine strukturellen Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht, das Gerät während des Ladevorgangs zu benutzen.

Reinigungshinweise:

1. Schieben Sie den MasterSwitch nach links, um das TheraCup™ auszuschalten. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriestatus-LED ausgeschaltet ist.
2. Verwenden Sie Desinfektionstücher zum Desinfizieren der Schröpfköpfe und des Wärmeelements.
3. Reinigen Sie das TheraCup™ mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einer alkoholhaltigen Lösung, wenn es mit etwas in Berührung gekommen ist, das Flecken oder andere Schäden verursachen kann. Dazu gehören: Schmutz oder Sand, Make-up, Tinte, Seife, Reinigungsmittel, Säuren oder säurehaltige Lebensmittel oder andere Flüssigkeiten als Süßwasser. Dies umfasst auch Flüssigkeiten, die zu Hautreizungen führen können, darunter: Schweiß, Salzwasser, Seifenwasser, Poolwasser, Parfüm, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnenschutzmittel, Öl, Klebstoffentferner, Haarfärbemittel oder Lösungsmittel.
4. Trocknen Sie TheraCup™ mit einem nicht scheuernden, fusselfreien Tuch ab.
5. TheraCup™ wird mit austauschbaren Filtern geliefert, die verhindern, dass Fremdkörper das Gerät beschädigen. Um den Filter auszutauschen, entfernen Sie die kleine Gummikappe, die sich oben auf dem Wärme-Pad befindet. Der Filter sollte einmal alle sechs Monate ausgetauscht werden.

产品概述

SC TheraCup

先进、易用的拔罐疗法。

Theragun® 的创造者们推出了 TheraCup™，这是一种数字化的拔罐疗法，利用基于科学的技术，提供更可控、有效和安全的解决方案。TheraCup™ 将拔罐与振动和加热相结合，提供更高效、更易用的恢复解决方案。先进、高效、便携，TheraCup™ 的创新技术可供专业人士或家庭使用。

预期用途

TheraCup™ 对传统的拔罐治疗方法进行了创新。TheraCup™ 旨在帮助缓解肌肉紧张和紧绷，减轻疼痛和酸痛。TheraCup™ 旨在通过增加理疗区域的血液流动来促进自然愈合过程，帮助减轻疼痛和酸痛，增强活动能力。TheraCup™ 将振动和加热结合在一起，提供一种自动、有效、压力可控的方法来进行拔罐治疗。



使用方法

第 1 步 - 使用拔罐技术

SC

1. 选择最适合目标部位的 TheraCup™ 火罐尺寸 (小、中、大)。请参阅下文,详细了解如何选择合适的火罐尺寸。确保火罐和设备上的黑环有良好接触,以做到密封。
2. 感觉舒适后,将 MasterSwitch 滑块向右拨动,开启 TheraCup™。电池状态 LED 灯显示设备处于开启状态。
3. 短按抽吸 (中间) 按钮,开始拔罐。短按抽吸按钮可以切换压力设置 (低、中、高)。开启抽吸也会同时开启一级加热和振动。
4. 在使用前,将火罐放在前臂上进行相应的调整,或直接放在预定部位,如背部、手臂和腿部,然后开始使用。放好后,将火罐压入皮肤以获得强大吸力。火罐吸住后,理疗过程中即不必再掌握火罐。
5. 短按振动按钮,切换速度设置。长按可以关闭振动理疗。
6. 短按加热按钮,在三档温度之间切换。长按可以关闭振动理疗。
7. 三分钟后,会听到一声短促的提示音,表明 TheraCup™ 理疗已经完成。发出提示音五秒钟后,将停止抽吸。如果想在任何时候停止理疗,请长按抽吸 (中间) 按钮或向左拨动 MasterSwitch 滑块 (关闭)。
8. 要关闭 TheraCup™,请向左拨动 MasterSwitch 滑块。

第 2 步 - 探索 Pro 模式理疗

SC

1. 选择最适合目标部位的 TheraCup™ 火罐尺寸 (小、中、大)。请参阅下文,详细了解如何选择合适的火罐尺寸。确保火罐和设备上的黑环有良好接触,以做到密封。
2. 感觉舒适后,将 MasterSwitch 滑块向右拨动,开启 TheraCup™。电池状态 LED 灯显示设备处于开启状态。
3. 有两种使用 Pro 模式的方法:Flash 拔罐和 Gliding 拔罐。
4. 同时长按振动和加热按钮约五秒钟,即可进入 Pro 模式。Pro 模式开启时,两盏白灯将亮起,设备将开始抽吸。在 Pro 模式下,吸力强度不可调节。Pro 模式下的默认设置是 Gliding 拔罐。要使用 Flash 拔罐,请按下抽吸 (中间按钮)。三盏白灯将亮起,表示 Flash 拔罐模式已开启。
5. 短按振动按钮,开启振动。短按振动按钮,切换速度设置。长按可以关闭振动理疗。
6. 短按加热按钮,开启热疗。短按加热按钮,在三档温度之间切换。长按按钮,停止热疗。
7. Gliding 模式:将按摩介质,例如精油或乳液,涂抹在预定理疗部位。将火罐放在预定部位,例如髂胫束、股四头肌和小腿肚。火罐完全吸住后,轻轻地向上提起火罐,使其离开皮肤,慢慢滑过理疗区域。
8. Flash 拔罐模式:将火罐放在预定部位,例如髂胫束、股四头肌和小腿肚。让压力积聚 2-5 秒钟,然后拉开火罐。使用较小的火罐时,大约两秒钟后松开。使用较大的火罐时,大约五秒钟后松开。
9. 五分钟后,会听到一声短促的提示音,表明 TheraCup™ 理疗已经完成。发出提示音五秒钟后,将停止抽吸。
10. 要在理疗中或理疗后关闭 TheraCup™,请向左拨动 MasterSwitch 滑块。

使用方法

第 3 步 - 每一天都感受到与众不同™。

SC

无论是用于减轻酸痛和紧绷感、锻炼后恢复或一般健康目的，TheraCup™ 都将帮助您保持最佳状态。

一般使用说明：

1. 火罐尺码概述
 - a. 小号：(35mm) 建议用于较小的肌肉，例如肩胛提肌(颈后)、斜方肌、膝盖、小腿肚。
 - b. 中号：(45mm) 建议用于中等大小的肌肉，例如三角肌、三头肌、前臂、斜方肌。
 - c. 大号：(55 毫米) 建议用于较大的肌肉，例如斜方肌、背部、下背部、腓绳肌、四头肌、小腿肚。
2. 与一般的拔火罐一样，使用 TheraCup™ 后会留下瘀斑。

查看警告标志上的重要安全说明

了解您的拔罐设备

SC



图 1.

- A 抽吸装置
- B 三个可互换的透明火罐：
35mm、45mm、55mm

- C USB-C 充电线
- D 氯丁橡胶收纳包

抽吸强度 设置概述

- 1 级 = 低强度
- 2 级 = 中等强度
- 3 级 = 高强度

振动设置概述

- 1 级 = 低强度振动疗法
- 2 级 = 高强度振动疗法
- 3 级 = 波动式振动疗法

加热设置概述

- 1 级 = 低热
- 2 级 = 中热
- 3 级 = 高热

了解您的拔罐设备

充电

SC

- TheraCup™ 支持 USB-C。
- TheraCup™ 内含 USB-C 转 USB-A 的转接线。
- 可以将设备插入任何标准的 USB 适配器。
- USB 端口位于 MasterSwitch 的对侧。
- 电池的 LED 指示灯显示电池电量：
 - 橙色：电量过低；蓝色：电量适中；绿色：已充满电。
 - 充电时，LED 灯将闪烁，表示连接良好，充电完成后灯将变为绿色常亮状态。
- 当设备处于开机状态时，可以随时通过向右拨动开关来查看电池电量。当设备关闭时，电池 LED 灯会熄灭。

注意：如果使用第三方充电器，请确保其来自经过认证的制造商，并且没有任何结构性损坏。请勿在充电时使用设备。

清洁说明：

1. 将 MasterSwitch 向左拨动, 关闭 TheraCup™。确保指示电池状态的 LED 灯熄灭。
2. 使用消毒湿巾对火罐和加热元件进行消毒。
3. 如果 TheraCup™ 接触到任何可能形成污渍或造成其他损坏的物质 (例如污垢或沙子、化妆品、墨水、肥皂、清洁剂、酸或酸性食物) , 或除水以外的液体 (包括可能导致皮肤刺激的物质, 例如: 汗水、盐水、肥皂水、泳池水、香水、驱虫剂、乳液、防晒霜、油、粘合剂去除剂、染发剂或溶剂) , 请使用稍稍沾湿的抹布或酒精溶液对其进行清洁。
4. 使用柔软的无绒布擦干 TheraCup™。
5. TheraCup™ 配有可更换的过滤器, 以防止外来物质损坏设备。要更换过滤器, 请取下位于加热垫顶部的小橡胶帽。每 6 个月更换一次过滤器。

Aperçu du produit

TheraCup

La thérapie par ventouses avancée, c'est facile.

Les créateurs de Theragun® ont créé TheraCup™, une thérapie numérique par ventouses qui tire parti d'une technologie scientifique pour proposer une solution plus contrôlée, plus efficace et plus sûre. TheraCup™ associe les ventouses aux vibrations et à la chaleur pour une solution de récupération plus efficace et plus facile à utiliser. Avancée, efficace et portable, la technologie innovante de TheraCup™ peut être utilisée par les professionnels ou pour un usage domestique.

Utilisation prévue

TheraCup™ innove par rapport à la méthode traditionnelle de thérapie par ventouses. TheraCup est conçu pour aider à soulager les tensions et les tensions musculaires et à réduire les douleurs et les douleurs. Cet appareil est destiné à stimuler le processus de guérison naturel en augmentant la circulation sanguine vers la zone traitée pour aider à réduire les douleurs et les douleurs et à améliorer la mobilité. TheraCup™ associe la vibration et la chaleur pour fournir une méthode automatisée, efficace et à pression contrôlée pour effectuer une thérapie par ventouses.



Prise en main

FR
CA

Étape 1 - Utiliser la technologie de découpage

1. Sélectionnez la taille de tasse (petite, moyenne, grande) qui convient le mieux à la zone que vous souhaitez utiliser TheraCup. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de sélectionner la taille de tasse appropriée. Assurez-vous que le contact entre la tasse et l'anneau noir de l'appareil est bien en place pour l'étanchéité.
2. Une fois confortable, activez TheraCup™ en faisant glisser le curseur MasterSwitch vers la droite. Le voyant d'état de la batterie indique que l'appareil est allumé.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'aspiration (central) pour commencer à créer des ventouses. Appuyez brièvement sur le bouton d'aspiration pour parcourir les réglages de pression (basse, moyenne, élevée). L'activation de l'aspiration active également le premier niveau de chaleur et de vibration.
4. Placez le gobelet sur votre avant-bras pour régler les réglages en conséquence avant utilisation, ou placez-le directement sur la zone prévue, comme votre dos, vos bras et vos jambes, et commencez à l'utiliser. Une fois placé, poussez le gobelet dans la peau pour une aspiration forte. Une fois aspirée, tu peux relâcher ta prise pendant le traitement.
5. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour parcourir les paramètres de vitesse. Un appui long arrête le traitement.
6. Appuyez brièvement sur le bouton chaud pour passer entre les trois températures. Un appui long arrête le traitement.
7. Après trois minutes, vous entendrez un petit bip, indiquant que le traitement TheraCup™ est terminé. Cinq secondes après le bip, l'aspiration s'arrêtera. Si vous souhaitez interrompre le traitement à tout moment, appuyez longuement sur le bouton d'aspiration (milieu) ou faites glisser le curseur MasterSwitch vers la gauche (désactivé).
8. Pour désactiver TheraCup, faites glisser le curseur MasterSwitch vers la gauche.

Étape 2 - Découvrez le traitement en mode Pro

1. Choisissez la taille de bonnet (petite, moyenne, grande) la mieux adaptée à la zone où tu veux utiliser la TheraCup™. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la façon de sélectionner la taille de tasse appropriée. Assurez-vous que le contact entre la tasse et l'anneau noir de l'appareil est bien en place pour l'étanchéité.
2. Une fois que vous êtes à l'aise, activez TheraCup™ en faisant glisser le curseur MasterSwitch à droite. Le voyant d'état de la batterie indique que l'appareil est allumé.
3. Il existe deux manières d'utiliser le mode Pro : Flash Cupping et Gliding Cupping.
4. Appuyez longuement sur les boutons de vibration et de chaleur simultanément pendant environ cinq secondes pour atteindre le mode Pro. Deux voyants blancs s'allument lorsque le mode Pro est activé et que l'appareil commence à aspirer. Les niveaux d'aspiration ne sont pas réglables en mode Pro. Le réglage par défaut en mode Pro est Gliding Cupping. Pour accéder à Flash Cupping, appuyez sur la ventouse (bouton central). Trois lumières blanches s'allument pour indiquer que le mode Cupping Flash est activé.
5. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour activer la vibration. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour parcourir les paramètres de vitesse. Un appui long arrête le traitement.
6. Appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour allumer le traitement thermique. Appuyez brièvement sur le bouton chaud pour passer entre les trois températures. Une pression longue arrête le traitement.
7. Mode de glissement : appliquer un massage moyen, tel qu'une huile ou une lotion, sur la zone de traitement prévue. Placez le gobelet sur la zone prévue, comme les bandes informatiques, les quadriceps et les mollets. Une fois que le gobelet a une aspiration complète, soulevez et éloignez légèrement le gobelet de la peau, en glissant lentement sur la zone de traitement.
8. Mode de découpe éclair : placez le gobelet sur la zone prévue, comme les bandes informatiques, les quadriceps et les mollets. Laissez la pression s'accumuler pendant 2 à 5 secondes, puis tirez pour libérer le gobelet. Quand tu utilises la tasse la plus petite, relâche-la au bout de deux secondes environ. Lorsque tu utilises la plus grande tasse, relâche-la après environ cinq secondes.
9. Après cinq minutes, vous entendrez un petit bip, indiquant que le traitement TheraCup est terminé. Cinq secondes après le bip, l'aspiration s'arrêtera.

10. Pour désactiver TheraCup™ pendant ou après le traitement, fais glisser le curseur MasterSwitch vers la gauche.

FR
CA

Étape 3 - Ressentez la différence. Chaque jour.

Qu'il soit utilisé pour soulager les douleurs et les tiraillements, après l'entraînement ou pour ton bien-être général, TheraCup™ t'aidera à te sentir mieux .

Notes générales d'utilisation :

1. Vue d'ensemble des tailles de bonnets
 - a. Petit : (35 mm) recommandé pour les petits muscles, par exemple les omoplates releveurs (à l'arrière du cou), les pièges, les genoux, les mollets. Moyen : (45 mm) recommandé pour les muscles moyens, par exemple les deltoïdes, les triceps, les avant-bras, les pièges. Grande : (55 mm) cupule) recommandée pour les gros muscles, par exemple, les pièges, le dos, le bas du dos, les ischio-jambiers, les quadriceps, les mollets.
2. Comme pour les ventouses en général, des ecchymoses se produiront après l'utilisation de TheraCup™.

Voir l'encart d'avertissement pour les consignes de sécurité importantes

Familiarisez-vous avec votre ventouse



Figure 1.

- A** Dispositif d'aspiration
- B** Trois gobelets transparents interchangeables : 35mm, 45mm, 55mm
- C** Câble USB-C
- D** Housse de pochette en néoprène

Intensité d'aspiration Aperçu des paramètres

- Niveau 1 = faible intensité
- Niveau 2 = intensité moyenne
- Niveau 3 = haute intensité

Aperçu des paramètres de vibration

- Niveau 1 = niveau de thérapie par vibration faible
- Niveau 2 = niveau de thérapie par vibration élevé
- Niveau 3 = Vibration Therapy Level Wave

Aperçu des réglages de chaleur

- Niveau 1 = Chaleur basse
- Niveau 2 = chaleur moyenne
- Niveau 3 = chaleur élevée

Familiarisez-vous avec votre ventouse

FR
CA

Chargement

L'imprimante TheraCup™ est compatible USB-C.

- TheraCup™ comprend un câble USB-C vers USB-A.
 - Tu peux brancher l'appareil sur n'importe quel adaptateur USB standard.
 - Le port USB est situé à l'opposé du MasterSwitch.
- Le niveau de la batterie est indiqué par le voyant LED de la batterie :

Orange : faible charge, Bleu : moyenne charge, Vert : pleine charge.

Pendant le chargement, la DEL clignotera pour indiquer qu'elle est bien connectée et passera au vert fixe lorsque le chargement sera terminé.

RAPIDE Vous pouvez toujours vérifier le niveau de la batterie en insérant le niveau de la batterie en faisant glisser le commutateur vers la droite pendant que l'appareil est allumé. Le voyant de la batterie s'éteint lorsque l'appareil est éteint.

Remarque : si vous utilisez un chargeur d'un tiers, assurez-vous qu'il provient d'un fabricant certifié et qu'il n'a subi aucun dommage structurel. N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.

Directives de nettoyage :

1. Basculez le MasterSwitch vers la gauche pour désactiver TheraCup™. Assurez-vous que le voyant d'état de la batterie est éteint.
2. Utilisez des lingettes désinfectantes pour désinfecter les tasses et l'élément chauffant.
3. Clean TheraCup™ avec un chiffon légèrement humide ou une solution à base d'alcool s'il est en contact avec tout produit susceptible de causer des taches ou d'autres dommages, comme : la saleté ou le sable, le maquillage, le savon, les acides acides ou aliments, avec de l'eau liquide, etc.
4. Dry TheraCup™ avec un chiffon non abrasif et non pelucheux.
5. TheraCup™ est livré avec des filtres remplaçables pour empêcher les substances étrangères d'endommager l'appareil. Pour remplacer le filtre, retirez le petit bouchon en caoutchouc situé en haut du coussinet chauffant. Remplacez le filtre une fois tous les six mois.

THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for *everybody*.



@Therabody