


# Installing a Waste Drawer Liner

Litter-Robot 4 ships with a waste drawer liner installed. These liners are made specifically for any Litter-Robot model, but a 37-49L trash bag will also work.



## How to install



- ✔ Open a new waste drawer liner or bag.




- ✔ Wrap the edges of the waste drawer liner or bag over the flange (rim) of the waste drawer.



- ✔ Push the remainder of the bag into the bottom of the waste drawer and then slide the waste drawer closed.




- ✔ Press the Reset button  to zero the weight sensors.

# Installation d'une doublure de tiroir à déchets

Le Litter-Robot 4 est livré avec une doublure de tiroir à déchets installée. Ces sacs sont fabriqués spécifiquement pour n'importe quel modèle de Litter-Robot, mais un sac à ordures de 37 à 49 litres peut également convenir.



## Comment installer



1

- ✓ Ouvrez un nouveau sac ou une nouvelle doublure de tiroir à déchets.



2

- ✓ Enroulez les bords de la doublure ou du sac du tiroir à déchets sur le rebord du tiroir à déchets.



3

- ✓ Poussez le reste du sac dans le fond du tiroir à déchets, puis faites glisser le tiroir à déchets pour le fermer.



4


- ✓ Appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

# Einsetzen der Schubladeneinlage

Bei Versand des Litter-Robot 4 ist bereits eine Einlage in der Schublade eingesetzt. Diese Einlagen werden speziell für die einzelnen Modelle des Litter-Robot gefertigt, Sie können jedoch auch einen Abfallbeutel mit einem Volumen von 37 - 49 Litern verwenden.



## Wie installiert man



1

- ✔ Öffnen Sie eine neue Schubladeneinlage oder einen neuen Beutel.



2

- ✔ Legen Sie die Kanten der Einlage oder des Beutels über den Flansch (Rand) der Fäkalienschublade.



3

- ✔ Drücken Sie das Innere des Beutels an den Boden der Fäkalienschublade und schließen Sie diese.



4


- ✔ Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

# Installazione del Sacchetto per la vaschetta dei rifiuti

Il Litter-Robot 4 viene spedito con un sacchetto per la vaschetta dei rifiuti preinstallato. I sacchetti sono stati pensati appositamente per qualsiasi modello di Litter-Robot, ma andrà bene anche qualsiasi bustina da 37-49L.



## Come installare



1

- ✓ Apri un nuovo sacchetto o bustina per la vaschetta dei rifiuti.



2

- ✓ Avvolgi i bordi del sacchetto o della bustina per la vaschetta dei rifiuti sulla flangia (bordo) della vaschetta dei rifiuti.



3

- ✓ Spingi il resto del sacchetto sul fondo della vaschetta dei rifiuti, quindi chiudi la vaschetta.



4

- ✓ Premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.