


Code UPC :	818279024319
Numéro de modèle :	CHDHZ-201-RW

Toutes les fonctionnalités HERO classiques. La magie de la capture sphérique. Une stabilisation optimale. Découvrez MAX, la GoPro la plus créative à ce jour. Profitez des vidéos et des photos GoPro traditionnelles, ou passez en mode images à 360° pour capturer tout ce qui vous entoure. Prenez une photo panoramique sans avoir à bouger : il vous suffit de cadrer et de déclencher. Sélectionnez l'objectif numérique de votre choix pour capturer vos images exactement comme vous les imaginez. Grâce aux six micros intégrés, vous bénéficiez d'un son à 360° immersif et plus saisissant que jamais.



Ce qui est inclus



FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Capture GoPro traditionnelle et capture à 360°

Laissez libre cours à votre créativité. Avec MAX, vous pouvez capturer des vidéos et des photos classiques de style HERO ou des images à 360° immersives.

HyperSmooth Max

MAX vous offre une stabilisation optimale en utilisant la capture à 180° comme solution tampon ultime.

Maintien de l'horizon

En mode HERO, le maintien de l'horizon révolutionnaire vous garantit un rendu cinématographique d'une fluidité exceptionnelle, que vous soyez en plein virage, en chute libre ou en train de poursuivre vos enfants.

PowerPano

Des photos panoramiques sans bouger. Prenez des photos panoramiques à 270° sans distorsion et sans avoir à balayer l'horizon. Réalisez des prises de vues en mouvement et des selfies incroyables.

Son stéréo haut de gamme à 360°

Les six micros enregistrent un son naturel à 360° et offrent une qualité stéréo inégalée sur une GoPro.

Audio directionnel

L'audio directionnel en mode HERO vous permet de donner la priorité au son venant d'un côté de la caméra, quel que soit l'objectif que vous utilisez, une fonction idéale pour les vlogs.

Objectifs numériques

Choisissez parmi quatre objectifs numériques en mode HERO pour prendre la meilleure photo. Capturez des vidéos et des photos en mode Étroit, Linéaire, Large et SuperView Max, notre plus grand angle à ce jour.

TimeWarp Max


Capturez des vidéos ultra-stabilisées en accéléré tout en vous déplaçant. En mode HERO, la fonctionnalité TimeWarp ajuste automatiquement la vitesse en fonction du mouvement, de la détection des scènes et de la luminosité. Vous pouvez même ralentir l'effet jusqu'en temps réel pour savourer les meilleurs moments, puis accélérer de nouveau l'action d'un seul geste.

Écran tactile intuitif

Soyez à l'aise. Contrôlez facilement votre caméra grâce à son écran tactile. Vous pouvez également composer votre photo, visionner vos images et prendre des selfies en mode HERO.

Diffusion en direct 1080p

Capturez en mode HERO et partagez vos images dans la foulée. Diffusez en direct à 1080p sur les réseaux sociaux, bénéficiez de la stabilisation HyperSmooth Max lorsque vous diffusez des contenus via l'application GoPro et enregistrez vos images sur votre carte SD pour les regarder plus tard.



N'oubliez pas de télécharger l'application GoPro.





FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

Contrôle vocal

Prenez la parole. Contrôlez facilement MAX grâce aux 13 commandes vocales, comme « GoPro Enregistrer vidéo » et « GoPro Prendre Photo ». MAX comprend les langues suivantes : anglais (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Inde), chinois (mandarin), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais (Brésil), russe, espagnol (Union européenne et Amérique du Nord) et suédois.

Assemblage intégré à la caméra

Grâce à l'assemblage intégré à la caméra, transférez et éditez vos images à 360° dans l'application GoPro en toute simplicité.

Recadrage et application GoPro

Utilisez l'application pour recadrer facilement vos images à 360° en vidéos et photos classiques que vous pouvez visionner, éditer ou partager.

Design compact

Grâce à son design compact et léger et à ses tiges articulées, emmenez votre caméra partout pour ne jamais rien manquer.

Raccourcis écran

Personnalisez l'écran en ajoutant des raccourcis vers les fonctionnalités que vous utilisez le plus.

Orientation portrait

Capturez des photos et des vidéos en mode portrait. Idéal pour les partager sur Snapchat et Instagram.

Retardateur photo

Entrez dans le cadre. Le retardateur photo vous permet de capturer des photos de groupe ou des selfies en toute tranquillité.

Clips courts

Capturez des clips vidéo de 15 ou 30 secondes, la durée idéale pour les partager.

Robuste et étanche

MAX est robuste et étanche jusqu'à 5 m. Et si vous voulez repousser vos limites, vous pouvez compter sur les objectifs de protection inclus.

Format vidéo HEVC

Économisez de l'espace sur votre carte SD. Utilisez le codage HEVC (High Efficiency Video Coding) pour réduire la taille des fichiers sans aucune perte de qualité.

GPS et capteurs de mouvements

Le GPS capture votre emplacement, votre altitude et votre vitesse. Pour partager vos prouesses, ajoutez des marqueurs de performances GPS à vos vidéos dans l'application GoPro.¹

Détection des scènes

En mode HERO, MAX détecte si vous êtes dans la neige, à la plage, sous l'eau et bien plus encore. Ainsi, l'application GoPro peut sélectionner vos meilleures images et les transformer en vidéos incroyables.

Sauvegarde automatique dans le cloud avec GoPro PLUS

Transférez automatiquement vos vidéos et photos depuis MAX vers le cloud. GoPro PLUS vous permet même de transférer vos images depuis un mobile pour une facilité de partage inégalée.²

Fonction charge rapide

Repartez plus vite à l'aventure. L'adaptateur secteur Supercharger (vendu séparément) recharge votre batterie jusqu'à 38 % plus vite.³

Compatible avec les fixations et accessoires GoPro

Portez-la. Montez-la. Adorez-la. Plus de 35 fixations et accessoires compatibles vous permettent de capturer votre histoire.

MODES PRIS EN CHARGE

Mode de capture GoPro traditionnelle
Mode de capture à 360°
Vidéo

Photo unique
PowerPano
Photo en accéléré

Vidéo en accéléré
Vidéo TimeWarp Max
Prise en charge de ProTune

¹Vous devez activer le GPS sur votre caméra pour ajouter des marqueurs de performances GPS à vos vidéos classiques dans l'application mobile GoPro.
²GoPro PLUS est un service accessible par abonnement dans certains pays. Désinscription possible à tout moment.
³Par rapport à un chargeur USB 5 V 1 A conventionnel.

Plus d'infos sur partner.gopro.com

3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402

Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier et toutes les options, fonctionnalités et autres caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de GoPro, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques est réalisée sous licence. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2019 GoPro, Inc. Tous droits réservés.

Notification UE REACH SVHC sur les substances candidates REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques, CE No° 1907/2006) relative au cadre réglementaire de la gestion des substances chimiques de l'Union européenne (UE). REACH exige que GoPro fournisse aux clients des informations suffisantes sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) contenues dans les produits en concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (m/m) pour garantir l'utilisation sûre du produit.

Substance extrêmement préoccupante (SVHC)	Numéro CAS	Commentaires
1,3-propanesultone	1120-71-4	Peut être contenue dans la batterie lithium-ion principale
1,2-diéthoxyéthane	629-14-1	Peut être contenue dans la pile bouton interne