


## FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE ECHO SHOW 15



L'appareil peut être positionné en orientation paysage ou portrait.

## AVANT D'INSTALLER VOTRE APPAREIL

### CONSEILS POUR UNE INSTALLATION MURALE

- Prenez en compte la taille de chaque personne qui utilisera l'appareil. Nous vous recommandons de placer l'appareil à la hauteur des yeux.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour installer l'appareil dans les deux orientations.
- Ne percez pas de trous sur les montants, le câblage électrique ou la tuyauterie.
- Avant de l'installer, débranchez l'appareil de la prise électrique et éloignez-le de l'eau.

### LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Perceuse électrique • 5/16 po (8 mm) • Embout de tournevis crochets n°2
- Marteau
- Niveau à bulle ou application de niveau
- Ruban adhésif mural

### AUSSI DANS LA BOÎTE



Les vis et les chevilles dans la boîte sont recommandés pour les surfaces de plâtre, de briques, de béton ou de carreaux.

## INSTALLATION DE VOTRE ECHO SHOW 15 SUR UN MUR


### 1 METTEZ AU NIVEAU ET COLLEZ LE GABARIT SUR LE MUR EN UTILISANT LE RUBAN ADHÉSIF MURAL

- Suivez les conseils d'installation et utilisez le gabarit d'installation inclus pour localiser l'emplacement où installer votre appareil.
- Placez le gabarit d'installation sur le mur dans l'orientation de votre choix.
- Servez-vous d'un niveau ou d'une application de niveau sur votre téléphone pour mettre le gabarit de niveau.
- Collez le modèle en place avec le ruban adhésif.




### 2 PERCEZ LES TROUS ET INSTALLEZ LES CHEVILLES

- A l'aide d'une perceuse électrique équipée d'un foret de 5/16 po (ou 8 mm), percez les trous désignés dans le gabarit. Retirez le gabarit après avoir percé les trous.
- Enfoncez lentement chacune des 4 chevilles dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient à plat contre le mur.



### 3 INSTALLEZ LE SUPPORT MURAL

Placez le support mural contre le mur, en alignant les 4 trous avec les chevilles qui ont été installées. Avec l'embout du tournevis cruciforme, enfoncez les vis dans les trous du support mural jusqu'à ce qu'elles soient à plat contre le support mural.




### 4 BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION FOURNI DANS L'APPAREIL

Une fois l'appareil installé sur le mur, vous pourrez accéder à son port d'alimentation. **NE** le branchez **PAS** tout de suite sur une prise murale.

### 5 FAITES GLISSER L'APPAREIL SUR LE SUPPORT

Placez l'appareil à plat au-dessus du support mural et faites-le glisser vers le bas, en vous assurant que les 4 crochets dans le support mural sont en prise avec l'appareil. Veillez à placer l'appareil avec la caméra en haut.

Pour modifier l'orientation de l'appareil, décrochez-le du support mural et remontez-le dans l'autre orientation.



## CONFIGURATION DE VOTRE ECHO SHOW 15

- ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOS MOTS DE PASSE AMAZON ET WI-FI À PORTÉE DE MAIN**  
Pendant la configuration, vous vous connecterez à Internet et à votre compte Amazon.
- BRANCHEZ L'ECHO SHOW 15 DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE**  
Utilisez l'adaptateur secteur inclus. Après environ une minute, l'écran s'allumera et Alexa vous accueillera.
- SUIVEZ LA CONFIGURATION À L'ÉCRAN**  
Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant ou créez un nouveau compte.
- TÉLÉCHARGEZ LA DERNÈRE VERSION DE L'APPLICATION ALEXA D'AMAZON**  
L'application vous aide à mieux profiter de votre Echo Show 15. Elle vous permet de configurer les appels et les messages et de gérer la musique, les listes, les paramètres et les nouvelles.

## DÉCOUVREZ VOTRE ECHO SHOW 15

### POUR ACCÉDER AUX PARAMÈTRES

Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran.



### POUR ACCÉDER À VOS WIDGETS

Dans l'orientation paysage, faites glisser votre doigt vers la gauche depuis le bord droit de l'écran.

Dans l'orientation portrait, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.

## CHOSSES À ESSAYER AVEC ALEXA

Essayez de demander : « **Alexa, qu'est-ce que tu peux faire?** »

- RESTEZ ORGANISÉ(E)**
  - « Alexa, qu'est-ce qu'il y a sur mon calendrier aujourd'hui? »
  - « Alexa, ajoute la lessive à ma liste de choses à faire. »
- PRÉPAREZ-VOUS À CUISINER**
  - « Alexa, ajoute du lait à ma liste d'achats. »
  - « Alexa, montre-moi une recette avec du saumon. »
- REGARDEZ ET DÉTENTEZ-VOUS**
  - « Alexa, lis les nouvelles. »
  - « Alexa, montre-moi mes photos. »
- CONTRÔLEZ VOTRE MAISON INTELLIGENTE**
  - « Alexa, montre-moi la couleur de bord de mer-espèce. »
  - « Alexa, montre-moi la chambre du bébé. »
- EN DÉCOUVREZ PLUS**
  - « Alexa, quels widgets puis-je ajouter? »
  - « Alexa, ajoute un widget sur la météo. »

Découvrez et apprenez ce qu'Alexa peut faire sur [amazon.ca/découvrezalexa](https://amazon.ca/découvrezalexa).

Certains fonctionnalités peuvent être personnalisés dans l'application Alexa, nécessiter un abonnement séparé ou un appareil connecté compatible supplémentaire. Vous trouverez davantage d'exemples et de conseils dans l'application Alexa.

## CONFIDENTIALITÉ ET RESOLUTION DE PROBLÈMES

- CONTRÔLES DE CONFIDENTIALITÉ**
  - Désactivez la caméra et les microphones en appuyant sur le bouton marche/arrêt du microphone et de la caméra.
  - Couvrez facilement la caméra avec le cache-caméra intégré.
  - Un voyager bleu vous indiquera quand Alexa enregistre et attendez votre requête dans le nuage sécurisé d'Amazon.
- ENVIEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES**
  - Alexa se perfectionne constamment et de nouvelles skills s'ajoutent au fil du temps. Utilisez l'application Alexa pour nous envoyer vos commentaires ou rendez-vous sur [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport), ou dites : « **Alexa, j'ai des commentaires.** »
- GÉREZ VOTRE HISTORIQUE VOCAL**
  - Vous pouvez voir, écouter et supprimer les enregistrements associés à votre compte dans l'application Alexa à tout moment. Pour supprimer vos enregistrements vocaux, dites par exemple : « **Alexa, supprime ce que je viens de dire.** »
  - « **Alexa, supprime tout ce que j'ai dit.** »
- RÉSOLUTION DE PROBLÈMES**
  - Pour obtenir de l'aide et résoudre les problèmes, rendez-vous sur Aide et Commentaires dans l'application Alexa ou consultez la page [www.amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport).

Vous contrôlez votre expérience Alexa. Découvrez-en plus sur [amazon.ca/confidentialitealexa](https://amazon.ca/confidentialitealexa).