



MANUEL | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

M55

SOURIS GAMING LÉGÈRE



PRÉSENTATION DE LA SOURIS



- A. BOUTON CLIC GAUCHE
- B. CLIC DU MILIEU/MOLETTE DE DÉFILEMENT
- C. BOUTON CLIC DROIT
- D. VOYANT À LED MULTIFONCTION ET BOUTON DPI
- E. BOUTON SUIVANT
- F. BOUTON PRÉCÉDENT
- G. CAPTEUR OPTIQUE
- H. PIEDS DE SOURIS PTFE
- I. CÂBLE USB

CONFIGURATION DE LA SOURIS

- Allumez votre ordinateur et branchez la souris sur un port USB 2.0 ou USB 3.X disponible de votre ordinateur.
- Téléchargez le logiciel CORSAIR iCUE sur www.corsair.com/downloads.
- Exécutez le programme d’installation et suivez les instructions d’installation.



ÉTAT ET INDICATEURS DE LA SOURIS

STATUT NIVEAU DPI	VOYANT À LED DU NIVEAU DE DPI
NIVEAU #1 - 400 DPI	Rouge fixe

NIVEAU # 2 - 800 DPI	Orange fixe
NIVEAU # 3 - 1 200 DPI	Jaune fixe
NIVEAU # 4 - 1 600 DPI	Vert fixe
NIVEAU # 5 - 3 200 DPI	Bleu fixe

COPYRIGHT/INFORMATIONS JURIDIQUES

© 2024 CORSAIR MEMORY, Inc. Tous droits réservés. CORSAIR et le logo des voiles sont des marques déposées de CORSAIR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le produit peut varier légèrement de celui présenté sur les images.



Get special offers, exclusive product news, and event info straight to your inbox.

Saisissez votre adresse électronique

S'INSCRIRE



SHOP

- New Products
- Special Offers
- Corsair.com Exclusives
- Where to buy

Certified Refurbished
Business Solutions

EXPLORE

PC Builder
CORSAIR Innovation
Design Your Loop
Best Gaming Accessories
Intel 14th Generation Upgrades
AMD AM5 Upgrades
DDR5 Memory
Ambassadors

CORSAIR

About
Investor Relations
Supply Chain Disclosure
Careers
Social Impact
Press Room
Contact Us
Explorer

SUPPORT

Downloads
Customer Support
Warranty
Shipping/RMA/Returns
Terms of Sale

Copyright © 1996 - 2025 CORSAIR. All rights reserved.

