



Scanner le code pour le guide d'utilisation, des vidéos de formation et plus informations.

Coravin® Timeless™ Systèmes de préservation du vin

Versez le vin sans enlever le bouchon et conservez le reste de la bouteille pendant des semaines, des mois voire des années. Intéressez et divertissez vos invités avec une grande variété de vins au verre et assurez-vous que le dernier verre soit aussi délicieux que le premier.



1. Insérez

Alignez les pinces SmartClamps™ sur le goulot de la bouteille et poussez fermement vers le bas en un seul mouvement fluide jusqu'à ce que l'aiguille soit complètement insérée.



2. Inclinez

Inclinez la bouteille jusqu'à ce que le bec verseur soit au-dessus du verre et que le bas de la bouteille soit plus haut que le bec verseur.



3. Versez

Appuyez et relâchez rapidement (1 à 2 secondes) la gâchette pour verser. Redressez la bouteille pour arrêter le versement.



4. Retirez

Retirez le système en tirant vers le haut d'un seul mouvement fluide jusqu'à ce que l'aiguille et les pinces SmartClamps™ soient retirées de la bouteille. Conservez la bouteille couchée dans un endroit frais et sombre pour une conservation optimale.



Scanner le code pour le guide d'utilisation, des vidéos de formation et plus informations.

Les 3 points

importants pour une parfaite utilisation du système



LA PURGE

Appuyez une seconde et relâchez rapidement la gachette pour nettoyer l'aiguille des résidus de vin.



NETTOYAGE

Considérez ce système comme un verre à vin - personne n'a envie de boire dans un verre sale.

Nettoyez régulièrement le système en faisant couler de l'eau chaude par le bec verseur et sur l'aiguille pendant plusieurs secondes. Appuyez et relâchez rapidement la gachette pour évacuer l'eau de l'aiguille. Séchez avec un chiffon doux.



STOCKAGE

Gardez toujours votre bouteille couchée, dans un endroit frais et sombre.