



Do not allow children under the age of 5 to sit on the chair without supervision.

Kinder unter 5 Jahren dürfen nicht ohne Aufsicht auf dem Stuhl sitzen.

Non permettere ai bambini di età inferiore ai 5 anni di sedersi sulla sedia senza supervisione.

No permita que niños menores de 5 años se sienten en la silla sin supervisión.

Ne laissez pas les enfants de moins de 5 ans s'asseoir sur la chaise sans surveillance.

5歳未満の子供が保護者の監督なしで椅子に座らないようにしてください。

لا تسمح للأطفال دون سن الخامسة بالجلوس على الكرسي دون إشراف.

Produktinformationen & Mehr

Normen/ Zertifikate Qualitätsgütesiegel	Konstruktionsgrundlage der SIHOO Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die Sihoo Serie ist SGS + TÜV Rheinland LGA Produkts GmbH geprüft und zertifiziert.
EN Siegel	EN 1335 -1/-2: 2018 Büro-Arbeitsstuhl EN 16955: 2017 Gasdruckfeder / EN 12529 Laufrollen
Zertifikatssymbol	Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus
Garantie	Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie
Wartung/Reinigung	Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen.
Anwendung	Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anleitung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch(z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
Rollen	Die Rollen sind für verschiedene Bodenarten geeignet.
Wichtiger Hinweis	Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenen Fachpersonal.
Vertretung in Europa: MARWAY Consulting UG (haftungsbeschränkt)	Am Maibusch 108 -110,45883, Gelsenkirchen, Germany Tel: 0049 17645084650 Email: MARWAY.UG@outlook.com
Representative in England: GSG CONSULTING GROUP LIMITED	Address: Montague Houses, Unit 3, Matthew Street, Manchester Postcode: M12 5BB Tel: +44 7850 387628 Email: GSG-GROUP@outlook.com

Gasdruckfeder – Sicherheitshinweis

Die Gasdruckfeder kann von Personen ohne professionelle Erfahrung eingebaut werden.

Wichtig: Jegliche Arbeiten an der Gasdruckfeder, einschließlich eines Austauschs, sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Einstellen der Sitzhöhe (10 cm)

Um die Sitzhöhe einzustellen, ziehen Sie den Hebel nach oben. So kann die Höhe um bis zu 10 cm verstellt werden.

Einstellen der Armlehnen

Die Armlehnen lassen sich vertikal um 7,5 cm und horizontal um 6 cm verstellen. Außerdem können sie um 35° nach innen und außen geschwenkt werden.

Einstellen der Rückenlehne (110°–123°)

Ziehen Sie den Griff nach außen, um die Rückenlehne zu entriegeln. Dadurch wird eine maximale Neigung von 123° ermöglicht.

Einstellen der Neigungsspannung

Drehen Sie den Knopf unter der Sitzfläche, um die Neigungsspannung an Ihr Körpergewicht anzupassen. So wird ein sanftes und ausgewogenes Zurücklehnen gewährleistet.

Einstellen der Kopfstütze


Die Kopfstütze kann um 11 cm nach oben und unten verstellt werden. Zusätzlich lässt sie sich an zwei Gelenken drehen: eines erlaubt eine Drehung von 35°, das andere von 20°.

Maintenance Suggestion

1. Clean this product gently with a damp cloth.
2. Retighten all screws once every six months.

Proper use of the chair is for single person seating only. The chair is not to be used for standing purposes and will not function as a stool or step-ladder. Use on even surfaces only. Improper use of this product or failure to use as directed may result in injury.

This chair is suitable for various types of flooring.



Séparez les éléments avant de trier



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

CAUTION !

Work on gas springs only
by trained specialist
personnel.


























ACHTUNG !

Arbeiten an Gasfedern nur
durch eingewiesenes
Fachpersonal.



<https://quefairedemesdechets.fr>

M56B Parts List

E  x1	F  x1	G  x1	A  x5	B  x5	C  x1	D  x1
L  x1	M  x1	N  x1	H  x1	I  x1	J  x1	K  x1
S  x2	T  x11	U  x3	O  x1	P  x11	Q  x2	R  x3
V  x5	W  x11	X  x1	Y  x1			

Assembly Guide

